

EN
Do not connect this product to a power supply or adapter other than one described in the manual, the name plate, or specifically recommended.
DO NOT let the children play with the product. THIS IS NOT A TOY.
This product can be used by the children above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only under proper supervision to avoid any serious injuries and accidents.
Do not let the children to clean or perform any maintenance without supervision.
Electricity is dangerous. Damage and improper use or alteration such as replacement of the individual components, can lead to the product damage and the mains wiring, resulting in electric shock and serious injuries to the user.
DO NOT operate this product in the presence of explosives such as flammable liquids, gases and dust or in the extreme temperatures and above 50 degrees Celsius.
Make sure the power is off while installing and maintaining.
DO NOT open or insert anything into the electrical fittings or the equipment. Doing this can lead to serious danger and even electric shock.
Do not change existing electric circuit of the product.
The lamp is not made for looping-in.
Replace any cracked protective shield.
This lamp is an outdoor electrical product and must be installed and assembled by a qualified electrician.
Please use H05RN-f 3G1mm² supply leads or larger cables.
Please use the double-pole-off switch.

DE
Schließe dieses Produkt niemals an eine Stromquelle oder einen Adapter an, der nicht im Handbuch, auf dem Typenschild oder ausdrücklich empfohlen wird.
Lass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. ES IST KEIN SPIELZEUG.
Dieses Produkt darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis unter entsprechender Aufsicht verwendet werden, um ernsthafte Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
Lass Kinder nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
Strom ist gefährlich. Schäden und unsachgemäßer Gebrauch oder Änderungen wie der Austausch einzelner Komponenten können zu Produktschäden und Schäden an der Stromversorgung führen, was zu Stromschlägen und schweren Verletzungen führen kann.
BETREIBE DAS PRODUKT NICHT in der Nähe von explosiven Stoffen wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei extremen Temperaturen über 50 Grad Celsius.
Stelle sicher, dass der Strom während der Installation und Wartung ausgeschaltet ist.
Öffne oder stecke niemals etwas in die elektrischen Anschlüsse oder das Gerät. Dies kann zu ernsthaften Gefahren und sogar zu Stromschlägen führen.
Verändere den bestehenden Stromkreis des Produkts nicht.
Die Lampe ist nicht zum Durchschleifen geeignet.
Ersetze jede zerbrochene Schutzabdeckung.
Diese Lampe ist ein Produkt für den Außenbereich und muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und montiert werden.
Verwende bitte H05RN-f 3G1mm² Zuleitungen oder größere Kabel.
Verwende bitte den Doppelpol-Schalter.

FR
Ne pas connecter ce produit à une alimentation électrique ou à un adaptateur autre que celui décrit dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandé.
NE PAS laisser les enfants jouer avec le produit. CE N’EST PAS UN JOUET.
Ce produit ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissances que sous une surveillance adéquate afin d’éviter toute blessure grave et tout accident.
Ne laissez pas les enfants nettoyer ou effectuer l’entretien sans surveillance.
L’électricité est dangereuse. Tout dommage, toute utilisation incorrecte ou toute modification, telle que le remplacement de composants individuels, peut endommager le produit et le câblage du réseau électrique, entraînant un choc électrique et des blessures graves pour l’utilisateur.
NE PAS utiliser ce produit en présence d’explosifs tels que des liquides, des gaz et des poussières inflammables ou à des températures extrêmes, supérieures à 50 degrés Celsius.
Assurez-vous que l’appareil est hors tension lors de l’installation et de l’entretien.
NE PAS ouvrir ou insérer quoi que ce soit dans les raccords électriques ou l’équipement. Cela peut entraîner de graves dangers et même des chocs électriques.
Ne modifiez pas le circuit électrique existant du produit.
La lampe n’est pas conçue pour être bouclée.
Remplacez tout écran de protection fissuré.
Cette lampe est un produit électrique d’extérieur et doit être installée et assemblée par un électricien qualifié.
Utilisez des câbles d’alimentation H05RN-f 3G1mm² ou des câbles plus grands.
Veuillez utiliser l’interrupteur bipolaire.

NL
Sluit dit product niet aan op een stroombron of adapter die anders is dan wat is aangegeven in de handleiding of op het typeplaatje of wat specifiek is aanbevolen door.
Laat kinderen NIET met dit dit product spelen. DIT IS GEEN SPEELGOED.
Dit product mag alleen gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder geschikt toezicht staan, om ernstige verwondingen en ongelukken te voorkomen.
Sta niet toe dat kinderen zonder toezicht reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadigingen, onjuist gebruik of onjuiste aanpassingen, zoals het vervangen van individuele onderdelen, kunnen leiden tot schade aan het product en de elektriciteitsdaden, wat resulteert in elektrische schok en ernstige verwonding aan de gebruiker.
Gebruik dit product NIET in de aanwezigheid van explosieve materialen, zoals ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, of in extreme temperaturen en temperaturen boven de 50 graden Celsius.
Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld tijdens installatie en onderhoud.
Open de elektrische fittingen of het apparaat NIET en steek er NIKS in. Dit wel doen, kan leiden tot ernstig gevaar en een elektrische schok.
Pas het bestaande elektrische circuit van het product niet aan.
De lamp is niet bedoeld voor luskoppling.
Vervang beschermers als ze gebarsten zijn.
Deze lamp is een elektrisch product voor buiten en moet door een gekwalificeerde electricien geïnstalleerd en gemonteerd worden.
Gebruik H05RN-f 3G1 mm² voedingskabels of grotere kabels.
Gebruik de tweepolige schakelaar.

ES
NO conecte este producto a ninguna fuente de alimentación o adaptador que no sea el descrito en el manual, la placa de identificación o el específicamente recomendado.
NO deje que los niños jueguen con el producto. ESTO NO ES UN JUGUETE.
Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos solo bajo la debida supervisión para evitar lesiones y accidentes graves.
NO deje que los niños limpien o realicen tareas de mantenimiento sin supervisión.
La electricidad es peligrosa. Los daños y el uso o alteración inadecuados, como el reemplazo de componentes individuales, pueden provocar daños en el producto y en el cableado de la red eléctrica, lo que puede provocar descargas eléctricas y lesiones graves al usuario.
NO utilice este producto en presencia de explosivos, como líquidos, gases y polvos inflamables, o en temperaturas extremas superiores a 50 grados Celsius.
Asegúrese de que la energía esté apagada durante la instalación y el mantenimiento.
NO abra ni inserte nada en los accesorios eléctricos ni en el equipo. Hacerlo puede provocar graves peligros e incluso descargas eléctricas.
NO modifique el circuito eléctrico existente del producto.
La lámpara no está diseñada para enchufarse.
Reemplace cualquier protector agrietado.
Esta lámpara es un producto eléctrico para exteriores y debe ser instalada y ensamblada por un electricista calificado.
Utilice cables de alimentación H05RN-f 3G1 mm² o cables más grandes.
Utilice el interruptor de apagado bipolar.

IT
Non collegare questo prodotto a nessuna fonte di alimentazione o adattatore diverso da quello descritto nel manuale, sulla targhetta del nome o specificamente raccomandato.
NON lasciare che i bambini giochino con il prodotto. QUESTO NON È UN GIOCO.
Questo prodotto può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza e conoscenza solo sotto una supervisione adeguata per evitare gravi lesioni e incidenti.
NON lasciare che i bambini puliscano o effettuino qualsiasi manutenzione senza supervisione.
L'elettricità è pericolosa. Danneggiamenti e un uso improprio o modifiche, come la sostituzione dei componenti individuali, possono portare a danni al prodotto e ai cablaggi, con il rischio di scosse elettriche e gravi lesioni all'utente.
NON usare questo prodotto in presenza di esplosivi come liquidi infiammabili, gas e polveri o in temperatura estreme superiori a 50 gradi Celsius.
Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta durante l'installazione e la manutenzione.
NON aprire né inserire nulla negli accessori elettrici o nell'apparecchiatura. Fare ciò può comportare gravi pericoli, fino a scosse elettriche.
Non modificare il circuito elettrico esistente del prodotto.
La lampada non è progettata per essere usata in serie.
Sostituire qualsiasi schermo protettivo rotto.
Questa lampada è un prodotto elettrico da esterni e deve essere installato e assemblato da un elettricista qualificato.
Si prega di utilizzare cavi di alimentazione H05RN-f 3G1mm² o cavi di sezione maggiore.
Si prega di utilizzare l'interruttore a due poli.

PL
Nie podłączaj tego produktu do żadnego źródła zasilania lub adaptera innego niż ten opisany w instrukcji, na tabliczce znamionowej lub specjalnie polecany przez.
NIE pozwól dzieciom bawić się tym produktem. TO NIE JEST ZABAWKA.
Produkt ten może być używany przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jedynie pod odpowiednim nadzorem, aby uniknąć poważnych obrażeń i wypadków.
Nie pozwól dzieciom czyszczyć ani przeprowadzać żadnej konserwacji bez nadzoru.
Elektryczność jest niebezpieczna. Uszkodzenie i niewłaściwe użycie lub modyfikacja, takie jak wymiana poszczególnych komponentów, może prowadzić do uszkodzenia produktu i instalacji elektrycznej, skutkując porażeniem prądem elektrycznym i poważnymi obrażeniami użytkownika.
NIE używaj tego produktu w obecności materiałów wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecz, gazy i pyły, ani w ekstremalnych temperaturach powyżej 50 stopni Celsjusza.
Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone podczas instalacji i konserwacji.
NIE otwieraj ani nie wkładaj niczego do elementów elektrycznych ani urządzenia. Może to prowadzić do poważnych zagrożeń, w tym porażenia prądem.
Nie zmieniaj istniejącego obwodu elektrycznego produktu.
Lampa nie jest przeznaczona do łączenia w pętlę.
Wymień wszelkie pęknięte osłony ochronne.
Ta lampia jest produktem elektrycznym przeznaczonym do użytku na zewnątrz i musi być zainstalowana oraz złożona przez wykwalifikowanego elektryka.
Proszę używać przewodów zasilających H05RN-f 3G1mm² lub większych kabli.
Proszę używać wyłącznika dwubiegowego.

CZ
Nepřipojujte tento výrobek k žádnému jinému zdroji napájení nebo adaptéru, než který je popsán v příručce, na výrobním štítku nebo výslovně doporučen společnosti.
NEDOVOLTE dětem, aby si s výrobkem hrály. NEJEDNÁ SE O HRÁČKU.
Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod řádným dohledem, aby se předešlo vážným zraněním a nehodám.
Nemenechajte deti čistiť nebo provázet jakoukoli údržbu bez dozoru.
Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávné používání nebo úpravy, jako je výměna jednotlivých součástí, mohou vést k poškození výrobku a síťového vedení, což může mít za následek úraz elektrickým proudem a vážná zranění uživatelé.
Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny, plyny a prach, nebo při extrémních teplotách a teplotách nad 50 stupňů Celsia.
Při instalaci a údržbě se ujistěte, že je vypnuté napájení.
NEOTVÍREJTE ani nic nevkládejte do elektrických armatur nebo do zařízení. To může vést k vážnému nebezpečí a dokonce i úrazu elektrickým proudem.
Neműtse stávající elektrický obvod výrobku.
Svitidlo není vyrobeno pro zapojení do smyčky.
Případný prasklý ochranný štít vyměňte.
Toto svítidlo je venkovní elektrický výrobek a jeho instalaci a montáž musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Použijte přírodní kabely H05RN-f 3G1mm² nebo větší kabely.
Používejte dvoupólový vypínač.

DK
Tilsigt ikke dette produkt til en strømforsyning eller adapter udover den, der er beskrevet i manualen, på typeskiltet, eller som anbefales.
Lad IKKE børn lege med produktet. DETTE ER IKKE LEGETØJ.
Dette produkt må kun bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under ordentlig opsyn, for at undgå alvorlige skader og ulykker.
Lad ikke børn rengøre eller udføre vedligeholdelse uden opsyn.
Elektricitet er farlig. Skader og forkert brug eller ændringer, såsom udskiftning af individuelle komponenter, kan medføre skader på produktet og ledninger, hvilket kan resultere i elektrisk stød og alvorlige person-skader.
Dette produkt må IKKE bruges i nærheden af eksplosive stoffer såsom brandbare væsker, gasser og støv, ej heller i ekstreme temperaturer over 50 grader celsius.
Sørg for, at strømmen er slukket under installation og vedligeholdelse.
Åbn eller indsæt IKKE noget i de elektriske fittings eller i udstyret. Dette kan medføre alvorlig fare og selv elektrisk stød.
Produktets eksisterende elektriske kredsløb må ikke ændres.
Lampen er ikke egnet til sløfning.
Udskift revnede beskyttelseskærme.
Denne lampe er et udenørs elektrisk produkt og skal installeres og monteres af en autoriseret elektriker.
Brug forsyningskabler af typen H05RN-f 3G1mm² eller større.
Brug en dobbeltpolet afbryder.

PT
Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação ou adaptador que não seja o descrito no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendado pela.
NÃO deixe as crianças brincar com o produto. ISTO NÃO É UM BRINQUEDO.
Este produto pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos apenas sob supervisão adequada para evitar ferimentos graves e acidentes.
Não deixe que as crianças limpem ou efetuem qualquer manutenção sem supervisão.
A electricidade é perigosa. Os danos e a utilização ou alteração inadequadas, como a substituição dos componentes individuais, podem provocar danos no produto e na cablagem da rede elétrica, resultando em choques elétricos e ferimentos graves para o utilizador.
NÃO utilize este produto na presença de explosivos, tais como líquidos inflamáveis, gases e pós, ou em temperaturas extremas, superiores a 50 graus Celsius.
Certifique-se de que a alimentação elétrica está desligada durante a instalação e manutenção.
NÃO abra nem introduza nada nos encaixes elétricos ou no equipamento. Se o fizer, pode provocar um perigo grave e até um choque elétrico.
Não altere o circuito elétrico existente do produto.
A iluminação não foi concebida para ser ligada em anel.
Substitua qualquer escudo protetor rachado.
Esta iluminação é um produto elétrico de exterior e deve ser instalada e montada por um eletricitista qualificado.
Utilize cabos de alimentação H05RN-f 3G1mm² ou cabos maiores.
Utilize o interruptor de desligamento de pólo duplo.

HU
Ne csatlakoztassa ezt a terméket más tápegységhéz vagy adapterhez, mint ami a használati útmutatóban, a névtáblán szerepel, vagy amit kifejezetten ajánlott.
Né hagyja, hogy a gyermekek játszanak a termékkel. EZ NEM JÁTÉK.
Ez a termék 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlalt és tudással nem rendelkező személyek számára is használható, de csak megfelelő felügyelet mellett, hogy elkerüljék a súlyos sérüléseket és baleseteket.
Ne hagyja, hogy a gyermekek tisztítsák vagy végezzenek karbantartást felügyelet nélkül.
Az elektromosság veszélyes. A sérülés és a helytelen használat vagy módosítás, például az egyes alkatrészek cseréje a termék és a hálózati vezetékek sérüléséhez vezethet, ami áramütést és súlyos sérüléseket okozhat a felhasználónak.
Ne használja ezt a terméket robbanányokkal, például gúlygöngyö folyadékok, gázok és porok jelenlétében, vagy extrém hőmérsékletek mellett, 50 Celsius fok felett.
Ügyeljen arra, hogy a telepítés és karbantartás közben a tápegyséltég ki legyen kapcsolva.
Ne nyissa ki, és ne helyezzen semmit az elektromos csatlakozókba vagy az eszközbe. Ez súlyos veszélyt és akár áramütést is okozhat.
Ne módosítsa a termék meglévő elektromos áramkörét.
A lámpa nem alkalmas soros összekapcsolásra.
Cserélje ki minden megrepedt védőburkolatot.
Ez a lámpa kültéri elektromos termék, és csak képzett villanyszerező telephitheti és szerelheti össze.
Kérem, használjon H05RN-f 3G1mm² tápkábeleket vagy nagyobb keresztmetszetű kábeleket.
Kérem, használjon kettárcsás kapcsolót.

NO
Ikke koble dette produktet til noen annen strømforsyning eller adapter enn den som er beskrevet i håndboken, navneplaten eller spesifikt anbefalt.
IKKE la barna leke med produktet. DETTE ER IKKE EN LEKE.
Dette produktet kan kun brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap under riktig tilsyn for å unngå alvorlige skader og ulykker.
Ikke la barn rengjøre eller utføre vedlikehold uten tilsyn.
Elektrisitet er farlig. Skader og feil bruk eller ending, som utskifting av de enkelte komponentene, kan føre til skade på produktet og strømledningene, og resultere i elektrisk støt og alvorlige skader på brukeren.
IKKE bruk dette produktet i nærheten av eksplosiver som brennbare væsker, gasser og støv eller i ekstreme temperaturer over 50 °C.
Sørg for at strømmen er av under installasjon og vedlikehold.
IKKE åpne eller sett noe inn i den elektriske koblingen eller utstyret, da dette kan føre til alvorlig fare og til og med elektrisk støt.
Ikke endre eksisterende elektrisk krets til produktet.
Lampen er ikke laget for løkking.
Skift ut en eventuell sprukket beskytte.
Denne lampen er et utendørs elektrisk produkt og må installeres og monteres av en kvalifisert elektriker.
Bruk H05RN-f 3G1mm² tilførselsledninger eller større kabler.
Vennligst bruk den dobbeltpolede afbryteren.

RO
NU conectați acest produs la nicio sursă de alimentare sau adaptor, altul decât cel descris în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandat în mod special.
NU lăsați copiii să se joace cu produsul. ACEASTA NU ESTE O JUCĂRIE.
Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe numai sub supraveghere adecvată, pentru a evita răniiri grave și accidente.
NU lăsați copiii să curețe sau să efectueze orice întreținere fără supraveghere.
Electricitatea este periculoasă. Deteriorarea și utilizarea necorespunzătoare sau modificarea, cum ar fi înlocuirea componentelor individuale, pot duce la deteriorarea produsului și a cablurilor de alimentare, ducând la electrocutare și vătămări grave ale utilizatorului.
NU utilizați acest produs în prezența explozivilor precum lichide inflamabile, gaze și praf sau la temperaturi extreme și peste 50 de grade Celsius.
Asigurați-vă că alimentarea este oprită în timpul instalării și întreținerii.
NU deschideți și NU introduceți nimic în accesoriile electrice sau în echipament. Acest lucru poate duce la un pericol grav și chiar la șoc electric.
Nu modificați circuitul electric existent al produsului.
Lampa nu este făcută pentru a se înfășura.
Înlocuiți orice scut de protecție crăpat.
Această lampă este un produs electric de exterior și trebuie instalată și asamblată de un electrician calificat.
Vă rugăm să utilizați cabluri de alimentare H05RN-f 3G1mm² sau cabluri mai mari.
Vă rugăm să utilizați întrerupătorul dublu de oprire.

SE
Anslut inte denna produkt till någon annan strömkälla eller adapter än den som beskrivs i manualen, på namnskylten eller specifikt rekommenderas.
LÅT INTE BARNEN LEKA MED PRODUKTEN. DETTA ÄR INTE EN LEKSAK.
Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, men endast under ordentlig övervakning för att undvika allvariga skador och olyckor.
Låt inte barnen städa eller utföra någon underhåll utan övervakning.
Elektricitet är farlig. Skador och felaktig användning eller ändring, såsom byte av individuella komponenter, kan leda till produktens skada och skador på installationen, vilket kan orsaka elchock och allvariga skador på användaren.
ANVÄND INTE PRODUKTEN I NÄRVARO AV EXPLOSIVA MATERIAL SOM BRANDLIGA VÄTSKOR, GASER OCH DUST, ELLER VID EXTREMA TEMPERATURER ÖVER 50 GRADER CELSIUS.
Se till att strömmen är avstängd under installation och underhåll.
ÖPPNA INTE OCH SÄTT INGET I DE ELEKTRISKA ANSLUTNINGARNA ELLER UTRUSTNINGEN. ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL ALLVARIGA FAROR OCH TILL OCH MED ELCHOCK.
Ändra inte produktens befintliga elektriska krets.
Lampan är inte avsedd för seriekoppling.
Byt ut alla spruckna skyddsskärmar.
Denna lampa är en utomhuselektrisk produkt och måste installeras och monteras av en kvalificerad elektriker.
Använd vänligen H05RN-f 3G1mm² strömkablar eller större kablar.
Använd vänligen en dubbelpolig strömbrytare.

BG
НЕ свързвайте този продукт към източник на захранване или адаптер, различни от типа, описан в ръководството, плочата с данни върху продукта или специално препоръчани.
НЕ позволявайте на децата да си играят с продукта. ТОБА НЕ Е ИГРАЧКА.
Този продукт може да бъде използван от деца над 8 години и хора с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и знания единствено под подходящ надзор, за да избягвате сериозни наранявания и инциденти.
НЕ позволявайте на децата да почистват или извършват каквато и да е поддръжка без надзор.
Електричеството е опасно. Повреда или неправилна употреба или модификации, като подмяна на индивидуални компоненти, могат да доведат до повреда на продукта и окабеляването, което да причини токов удар и сериозни наранявания на потребителя.
НЕ работете с този продукт в присъствието на експлозиви, като запалими течности, газове и прах или при екстремни температури над 50 градуса по Целзий.
Уверете се, че електричеството е изключено при поддръжка и монтаж.
НЕ отваряйте и не вкарвайте нищо в електрическите фитинги или оборудването. Това представлява сериозна опасност и може да предизвика токов удар.
НЕ подменяйте съществуващата електрическа верига на продукта.
Лампата не е предназначена за конютно окабеляване.
Подмянйате всеки спукан защитен щит.
Тази лампа е електрически продукт за открито и трябва да бъде инсталиран и сглобен от квалифициран електромонтър.
Моля, използвайте захранващи кабели H05RN-f 3G1 mm² или по-големи.
Моля, използвайте двойния изключвател.

EE
Ärge ühendage seda toodet mis tahes toiteallikaga või adapteriga, mis ei ole käsiraamatus kirjeldatud, niipealaadil või mis ei ole spetsiaalselt poolt soovitatud.
ÄRGE laske lastel tooteid kasutada. SEE EI OLE LEIKFANG.
Seda toodet saavad kasutada ainult 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsilisel, sensorilisel või vaimsed võimed või puudulik kogemus ja taandmised, kuid ainult nõuetekohase järelevalve all, et vältida tõsiselt vigastusi ja õnnetusi.
Ärge laske lastel puhtkasta ega teha hooldustööd ilma järelevalveta.
Elektrivool on ohtlik. Kahjustused ja vale kasutamine või muudatused, nagu komponentide vahetamine, võivad põhjustada toote kahjustusi ja toitejuhtme vigastusi, mille tagajärjel võib tekkida elektrilööke ja tõsiselt vigastusi kasutajal.
ÄRGE kasutage seda toodet plahvatusohtlikus keskkonnas, nagu kergesti süttivad vedelikud, gaasid ja tolm või äärmuslikes temperatuurides üle 50 kraadi Celsiuse järgi.
Veenduge, et toide oleks välja lülitatud paigaldamise ja hooldamise ajal.
ÄRGE avage ega sisestage midagi elektrilistesse ühenduskohtadesse või seadmesse. Selline tegevus võib põhjustada tõsist ohtu, sealhulgas elektrilööke.
Ärge muutke toote olemasolevat elektrilist vooluahelat.
Lamp ei ole mõeldud järjestikuks ühendamiseks.
Asendage kõik pragunenud kaitseskaatiga.
See lamp on välisistingsmistes kasutatav elektritööde, mida peab paigaldama ja kokkupanema kvalifitseeri-tud elektrik.
Kasutage H05RN-f 3G1mm² toitejuhtmeid või suuremaid kaableid.
Kasutage kahekordset välja lülituslülitit.

FI
Älä yhdistä tätä tuotetta mihinkään virtalähteeseen tai muuntajaan, jota ei ohjekirjassa, nimiläatassa tai jota ole erityisesti kuvailutt.
Älä anna lasten leikkiä tuotteella. TÄMÄ EI OLE LELU.
Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kapasiteetit, jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa, niin he voivat käyttää tuotetta vain valvonnalla alia vakavien vammojen ja onnettomuuksia välttämiseksi.
Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Sähkö on vaarallista. Vauriot ja väärärläinen käyttö tai muokkaukset, kuten yksittäisen komponentin vaihto voivat johtaa tuotteen ja johdotuksen vaurioihin, joka voi johtaa sähköiskun ja vakaviin vammoihin käyttäjälle.
Älä käytä tätä tuotetta räjähdysherkkien aineiden lähellä, kuten tulenarat nesteet, kaasut ja pöly, tai äärimmäisissä yli 50 Celsius asteen lämpötiloissa.
Muista sammuttaa virta asennuksen tai huollon ajaksi.
Älä avaa tai laita mitään sähköliittimiin tai laitteeseen. Tämän tekeminen voi johtaa vakavaan varaan ja myös sähköiskun.
Älä vaihda tuotteessa oleva sähköpiiriä.
Valaisimet eivät ole tehty looppiin sopiviksi.
Vaihda kaikki haljennet suojat.
Tämä lampun on ulkotilan sähkötuote ja se pitää koota pätevät sähkömiehen toimesta.
Ole hyvä ja käytä H05RN-f 3G1mm² tai suurempia virtajohtoja.
Ole hyvä ja käytä kaksinaipasta virtakatkaisinta.

GR
Μη συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιοδήποτε τροφοδοτικό ή προσαρμογέα εκτός από αυτό που περιγράφεται στον εγχειρίδιο χρήσης, στην πινακίδα στοιχείων ή ουσιαστικά ειδικά από τη.
ΜΗ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθηθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο υπό την κατάλληλη επίβλεψη για να αποφευχθούν ενδεχόμενοι σοβαροί τραυματισμοί και ατυχήματα.
Μην αφήνετε τα παιδιά να καθαρίζουν ή να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι επικίνδυνη. Η βλάβη και η ακατάλληλη χρήση ή αλλοίωση, όπως η αντικατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και στην ηλεκτρική καλωδίωση, έχοντας ως αποτέλεσμα ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία και σοβαρούς τραυματισμούς του χρήστη.
ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εκρηκτικών όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια και σκόνη ή σε ακραίες θερμοκρασίες, και πάνω από 50 βαθμούς Cελσίου.
Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
ΜΗ ανοίγετε ή εισάγετε τίποτα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή στον εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο και ακόμη και σε ηλεκτροπληξία.
Μην τροποποιείτε το υπάρχον ηλεκτρικό κύκλωμα του προϊόντος.
Το φωτιστικό δεν είναι κατασκευασμένο για κλειστό κύκλωμα.
Αντικαταστήστε κάθε ραγισμένη προστατευτική ασπίδα.
Αυτό το φωτιστικό είναι ένα ηλεκτρικό προϊόν εξωτερικού χώρου και πρέπει να εγκατασταθεί και να συνεντρωθεί από έναν καταρτισμένο ηλεκτρολόγο.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καλώδια τροφοδοσίας H05RN-Φ 3g1mm2 ή μεγαλύτερα καλώδια.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον διπολικό διακόπτη.

HR
Ne spajajte ovaj proizvod na bilo koje napajanje ili adapter osim onog koji je opisan u priručniku, na nazivnoj pločici ili koji je posebno preporučio.
NE dopustite djeci da se igraju proizvodom. OVO NIJE IGRAČKA.
Ovaj proizvod smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetlinim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja samo pod odgovarajućim nadzorom kako bi se izbjegle ozbiljne ozljede i nesreće.
Ne dopustite djeci da čiste ili obavljaju bilo kakvo održavanje bez nadzora.
Struja je opasna. Oštećenje i nepravilna upotreba ili izmjena, kao što je zamjena pojedinačnih komponenti, može dovesti do oštećenja proizvoda i ožiceñja, što može dovesti do strujnog udara i ozbiljnih ozljeda korisnika.
NEMOJTE upotrebljavati ovaj proizvod u prisutnosti eksploziva kao što su zapaljive tekućine, plinovi i prašina ili na ekstremnim temperaturama i iznad 50 stupnjeva Celzija.
Provjerite je li struja isključena tijekom instalacije i održavanja.
NEMOJTE otvarati ni umetati bilo što u električne armature ili opremu. To može dovesti do ozbiljne opasnosti, pa čak i strujnog udara.
Nemojte mijenjati postojeći električni krug proizvoda.
Svjetiljka nije napravljena za uključivanje u niz.
Zamijenite svaki napuknuti zaštitni štít.
Ova svjetiljka vanjski je električni proizvod i mora je instalirati i sastaviti kvalificirani električar.
Upotrebljavajte dovodne vodove H05RN-f 3G1 mm² ili veće kabele.
Upotrebljavajte dvopolni prekidač.

LV
Nesmēķēiet šo produktu pie jebkuras barošanas avota vai adaptera, kas nav aprakstīts lietošanas pamācībā, uzrōšēšanas plāksnē vai kas nav īpaši ieteikts.
NEĻAUJET bērniem spēlēties ar šo produktu. TAS NAV ROTAĻLIETAS.
Šo produktu var izmantot tikai bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātiem fiziskiem, sensoriskiem vai garīgiem spēkiem vai pieredzes un zināšanu trūkumu tikai pienācīgā uzraudzībā, lai novērstu nopietnas traumas un negadījumus.
Nelaujiet bērniem tīrīt vai veikt jebkādu apkopi bez uzraudzības.
Elektrība ir bīstama. Bojājumi un nepareiza lietošana vai izmaiņas, piemēram, atsevišķu komponentu nomaina, var izraisīt produkta bojājumus un galvenās vadu sistēmas bojājumus, kas var radīt elektriskos šokus un nopietnas traumas lietotājam.
NEIZMANTOJIET šo produktu sprādzienbīstamās atmosfērās, piemēram, klātbūtnē degošu šķidrumu, gāzu un putekļu vai ekstremālos temperatūru apstākļos virs 50 grādiem pēc Celsija.
Pārliciecinietes, ka barošana ir izslēgta instalācijas un apkopes laikā.
NEATVĒRIET vai neievietojiet nekā elektroinstalācijās vai aprīkojumā. Tas var radīt nopietnas brismas, tostarp elektriskos šokus.
Nemainiet produkta esošo elektrisko ķēdi.
Lampa nav paredzēta pievienošanai ķēdē.
Aizstājiet jebkuru plaišaijušu aizsargu.
Šī lampā ir ārējs elektriskais produkts un to jāinstalē un jāasatāda kvalificētam elektrikim.
Lūdzu, izmantojiet H05RN-f 3G1mm² barošanas vadus vai lielākas vadi.
Lūdzu, izmantojiet divu polu izslēgšanas slēdzi.

LT
Nejunkite šio gaminio prie jokio kito elektros tiekimo šaltinio ar adapterio, nei nurodyta vartotojo vadove, ani duomenų plokštės ar rekomendata.
NELEISKITE su gaminiu žaisti vaikams. TAI NĖRA ŽAISLAS.
Siekiant išvengti bet kokių rimtų sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, šį gaminį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai, taip pat asmenys, turintys fizinį, jutiminį ar psichikos sutrikimų, ar neturintys pakankamai patirties ir žinių, tik tuomet, jei jie yra prižiūrimi.
Nelaiskite vaikams valyti ar atlikti kitus darbus nei priežiūros darbus be priežiūros.
Elektra – pavojinga. Pažeidimai ir netinkamas naudojimas ar keitimas, pavyzdžiui, atskirų dalių keitimas, gali sugadinti gaminį ir pažeisti elektros tiekimo laidus, o tai gali sukelti elektros šoką ir rimtus sužalojimus naudotojui.
NENAUDOKIET šio gaminio šalia galinčių sprogti medžiagų, pavyzdžiui, degių skysčių, dujų ir dulkių, arba esant ekstremaliai ar aukštesnei nei 50 laipsnių Celsijaus temperatūrai.
Montuodami ir atlikdami priežiūros darbus, išjunkite elektros energijos tiekimą.
NEATIDARINKITE ir nieko NĖDEKITE į jungiamąsias elektros dalis ar įrangą. Dėl šios priežasties gali kilti rimtas pavojus ir netgi elektros šokas.
Nekelskite esamos gaminio elektros tiekimo grandinės.
Sviestuvas nėra skirtas prijungti prie elektros tiekimo grandinės.
Pakeiskite bet kokį sugadintą apsauginį skydą.
Šis sviestuvas yra laukui skirtas elektrinis gaminyis ir turi būti montuojamas ir surinktas kvalifikuoto elektriko.
Naudokite H05RN-f 3G1mm² elektros tiekimo ar didesnius laidus.
Naudokite dviejų polių išjungimo jungiklį.

SK
Nepripajajte tento výrobek k inému zdroju napájania alebo adaptéru, než k tomu, ktorý je uvedený v návode na použítie, na výrobnom štítku alebo ktorý výslovene odporúča spoločnosť.
NEDOVOLTE deťom hrať sa s výrobkom. TENTO VÝROBKOM NIE JE HRAČKA.
Deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu tento výrobok používať, len ak sú pod riadnym dohľadom, aby sa predišlo vážnym zraneniam a nehodám.
Nedovoľte deťom čistiť výrobok ani vykonávať akúkoľvek údržbu bez dozoru.
Elektrina je nebezpečná. Poškodenie a nesprávne používanie alebo úprava, ako napríklad výmena jednotlivých komponentov, môže viesť k poškodeniu výrobku a sieťového vedenia, čo môže spôsobiť záasah elektrickým prúdom a vážne zranenie používateľa.
NEPREVÁDZKujte tento výrobok v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny, plyny a prach ani v extrémnych teplotách a pri teplotách nad 50 stupňov Celzia.
Počas inštalácie a údržby sa usistite, že je vypnuté napájanie.
Elektrickú armatúru ani zariadenie NEOTVÁRAJTE ani do nich nič nevkładajte. Takéto konanie môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo a dokonca záasah elektrickým prúdom.
Nemehťe pôvodný elektrický obvod výrobku.