VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI GREENHOUSE

**MODEL: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: YJ-WS001**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNING:

**Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

**Assembly precautions**



1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard, smooth and stable surface.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


**Use precautions**

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children shall not play with the appliance.
9. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
10. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
11. Please use the product according to the intended use; be aware of potential injury from misuse.


**SAVE THIS MANUAL**

# PARTS LIST


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Carry Bag X 1 | ② |  Outer Cover X 1 |
| ③ |  Support Poles X 2 | ④ |  Ground Stakes X 8 |
| ⑤ |  Wind- Resistant Ropes X 4 | ⑥ |  Stake Storage Bag X 1 |




# ASSEMBLY STEP



STEP1.Unfold the Outer Cover ②.





STEP2.Attach the Support Poles ③ to the Outer Cover ② and secure them with fastening straps.





STEP3.Secure the Outer Cover ② firmly to the ground with Ground Stakes ④ and Wind-Resistant Ropes ⑤.


# STORAGE INSTRUCTIONS STEP





1.Lay the Outer Cover flat, press the green frame to overlap it onto the opposite side, align the top and bottom layers to form a single flat surface, then pull out the roof and smooth it out.





2.Hold Corner A at the bottom of the Outer Cover and press it down toward Corner C at the top.





3.While pressing down, pull Corner A backward in the direction of the arrow, positioning it slightly behind Corner C (closer to the user’ s legs).





4.Continue until Corner A touches the ground completely. At this point, Corners B and D will naturally lift up and move closer to the center.





5.Press Corner B down toward Corner D, so that Corner B ends up under Corner D.




6.Also press Corner D down, folding the Outer Cover into 3 overlapping circles.



7.Fold the top part over the circles, then secure the folded tent with the strap.



8.Place the Outer Cover together with other accessories into the carrying bag ①.

# RODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Model | YJ-WS001 |
| Product Size | 1200×1200×1610mm |
| Color | Green |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI SERRE

**MODÈLE : YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODÈLE : YJ-WS001**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENT:

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.**
**entraîner des blessures graves.**
**précautions d'assemblage**

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet. produits seulement.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure, lisse et stable.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


**Prenez des précautions**


1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) atteintes de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou absence de expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou qu'ils n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

8. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez si le produit présente des anomalies. avant utilisation. En cas d'anomalie, veuillez cesser l'utilisation.
11. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu ; soyez conscient des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.


**CONSERVEZ CE MANUEL**

# LISTE DES PIÈCES


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Sac de transport X 1 | ② |  Couverture extérieure X 1 |
| ③ |  Poteaux de soutien X 2 | ④ |  Piquets au sol X 8 |
| ⑤ |  Cordes résistantes au vent- X 4 | ⑥ |  Sac de rangement pour piquets X 1 |





## ÉTAPE D'ASSEMBLAGE



ÉTAPE 1. Dépliez la couverture extérieure ② .





ÉTAPE 2. Fixez les poteaux de support ③ à la couverture extérieure ② et fixez-les avec des sangles de fixation.





ÉTAPE 3. Fixez solidement la bâche extérieure ② au sol à l'aide des piquets ④ et des cordes résistantes au vent. ⑤ .


# INSTRUCTIONS DE RANGEMENT ÉTAPE






1. Posez la couverture extérieure à plat, appuyez sur le cadre vert pour le faire chevaucher sur le côté opposé, alignez les couches supérieure et inférieure pour former une seule surface plane, puis retirez le toit et lissez-le.







2. Tenez le coin A au bas du couvercle extérieur . et appuyez vers le bas en direction du coin C en haut.




3. Tout en appuyant vers le bas, tirez le coin A vers l'arrière dans la direction de la flèche, en le positionnant légèrement derrière le coin C (plus près des jambes de l'utilisateur).

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4. Continuez jusqu'à ce que le coin A touche complètement le sol. À ce moment-là, les coins B et D se soulèveront naturellement et se rapprocheront du centre. | 5.Appuyez sur le coin B vers le bas en direction du coin D, de sorte que le coin B se retrouve sous le coin D. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 6.Appuyez également sur le coin D, en pliant la couverture extérieure en 3 cercles qui se chevauchent. | 7. Repliez la partie supérieure sur les cercles, puis fixez la tente pliée avec la sangle. |



8.Placez la housse extérieure avec les autres accessoires dans le sac de transport①.

# PRODUIT PARAMÈTRE

| | |
|---|---|
| Modèle | YJ-WS001 |
| Taille du produit | 1200×1200×1610 mm |
| Couleur | Vert |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI-GEWÄCHSHAUS

**MODELL: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: YJ-WS001**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

# SICHERHEITSHINWEISE

## WARNUNG:

**Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts.**
**Andernfalls kann es zu Problemen kommen.**
**kann zu schweren Verletzungen führen.**

**Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen**

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte. Nur Produkte.
7. Auf einer ebenen, harten, glatten und stabilen Oberfläche montieren.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


**Vorsicht walten lassen**


1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
7. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person hinsichtlich der Benutzung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen .
8. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
9. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

10. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie, ob das Produkt Mängel aufweist. Vor Gebrauch. Bei Auffälligkeiten bitte die Anwendung abbrechen.
11. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck ; seien Sie sich der möglichen Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung bewusst.


**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

# TEILELISTE


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Tragetasche X 1 | ② |  Äußere Hülle X 1 |
| ③ |  Stützpfosten X 2 | ④ |  Erdspieße X 8 |
| ⑤ |  Windbeständige - Seile X 4 | ⑥ |  Aufbewahrungstasche für Heringe X 1 |





## MONTAGESTRITT



SCHRITT 1. Klappen Sie die äußere Abdeckung ② auf .





Schritt 2. Befestigen Sie die Stützstangen . ③ an der Außenabdeckung ② befestigen und mit Befestigungsbändern sichern.





SCHRITT 3. Befestigen Sie die Außenabdeckung ② mit den Erdankern ④ und den windfesten Seilen fest am Boden. ⑤ .


# AUFBEWAHRUNGSANWEISUNGEN SCHRITT






1. Legen Sie die äußere Abdeckung flach hin, drücken Sie den grünen Rahmen so, dass er sich auf der gegenüberliegenden Seite überlappt, richten Sie die obere und untere Schicht so aus, dass eine einzige ebene Fläche entsteht, und ziehen Sie dann das Dach heraus und glätten Sie es.







2. Halten Sie Ecke A am unteren Rand der Außenabdeckung fest. und drücken Sie es nach unten in Richtung Ecke C oben.




3. Während Sie nach unten drücken, ziehen Sie Ecke A in Pfeilrichtung nach hinten, sodass sie sich etwas hinter Ecke C befindet (näher an den Beinen des Benutzers).

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4. Fahren Sie fort, bis Ecke A vollständig den Boden berührt. An diesem Punkt heben sich die Ecken B und D automatisch an und bewegen sich näher zur Mitte. | 5. Drücken Sie Ecke B nach unten in Richtung Ecke D, sodass Ecke B unter Ecke D landet. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 6. Drücken Sie außerdem die Ecke D nach unten und falten Sie die äußere Abdeckung in 3 sich überlappende Kreise. | 7. Klappen Sie den oberen Teil über die Kreise und befestigen Sie das zusammengefaltete Zelt anschließend mit dem Gurt. |



8. Legen Sie die äußere Schutzhülle zusammen mit dem restlichen Zubehör

| |
|---|
| in die Tragetasche①. |

## PRODUKT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Modell | YJ-WS001 |
| Produktgröße | 1200 × 1200 × 1610 mm |
| Farbe | Grün |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI SERRA

**MODELLO: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELLO: YJ-WS001**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

## AVVERTIMENTO:

**Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata lettura può provocare lesioni gravi.**

**Precauzioni per l'assemblea**

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano a prodotti assemblati correttamente e completamente solo prodotti.
7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura, liscia e stabile.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.



**Adottare precauzioni**


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare i limiti di peso specificati.
4. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
6. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
7. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
8. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
9. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

10. Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie. Prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.
11. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le modalità previste ; prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


**CONSERVARE QUESTO MANUALE**

# ELENCO DEI COMPONENTI


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Borsa da trasporto X 1 | ② |  Copertina esterna X 1 |
| ③ |  Pali di supporto X 2 | ④ |  Pali di terra X 8 |
| ⑤ |  Corde resistenti al vento- X 4 | ⑥ |  Borsa porta-paletti X 1 |





## FASE DI MONTAGGIO



FASE 1. Aprire la copertina esterna ② .





FASE 2. Fissare i pali di supporto ③ alla copertura esterna ② e fissarle con le cinghie di fissaggio.





FASE 3. Fissare saldamente il telo esterno ② al terreno con i picchetti ④ e le corde antivento. ⑤ .


# ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE FASE





1. Stendere il telo esterno in piano, premere la cornice verde per sovrapporla al lato opposto, allineare gli strati superiore e inferiore per formare un'unica superficie piana, quindi estrarre il tetto e lisciarlo.





2. Tenere fermo l'angolo A nella parte inferiore della copertina esterna. e premilo verso l'angolo C in alto.





3. Tenendo premuto verso il basso, tirare l'angolo A all'indietro nella direzione della freccia, posizionandolo leggermente dietro l'angolo C (più vicino alle gambe dell'utente).





4. Continuare fino a quando l'angolo A non tocca completamente terra. A questo punto, gli angoli B e D si solleveranno naturalmente e si avvicineranno al centro.





5. Premere l'angolo B verso il basso, in direzione dell'angolo D, in modo che l'angolo B si trovi sotto l'angolo D.




6. Premere inoltre verso il basso l'angolo D, piegando la copertina esterna in 3 cerchi sovrapposti.



7. Ripiega la parte superiore sui cerchi, quindi fissa la tenda piegata con la cinghia.



8. Riponi la custodia esterna insieme agli altri accessori nella borsa per il trasporto①.

# PRODOTTO PARAMETRO

| | |
|---|---|
| Modello | YJ-WS001 |
| Dimensioni del prodotto | 1200×1200×1610 mm |
| Colore | Verde |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI INVERNADERO

**MODELO: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELO: YJ-WS001**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIA:

**Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.**

**Precauciones de montaje**

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.
5. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a un producto ensamblado de forma correcta y completa. solo productos.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura, lisa y estable.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.



**Tome precauciones**


1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Utilizar únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
6. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
8. Los niños no deben jugar con el aparato.
9. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

10. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía. Antes de usar. Si observa alguna anomalía, deje de usarlo.
11. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto ; tenga en cuenta el riesgo de lesiones por un uso indebido.


**GUARDE ESTE MANUAL**

# LISTA DE PIEZAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Bolsa de transporte X 1 | ② |  Cubierta exterior X 1 |
| ③ |  Postes de soporte X 2 | ④ |  Estacas de tierra X 8 |
| ⑤ |  Cuerdas resistentes al viento- X 4 | ⑥ |  Bolsa de almacenamiento para estacas X 1 |





## PASO DE MONTAJE



PASO 1. Despliegue la cubierta exterior ② .





PASO 2. Fije los postes de soporte . ③ a la cubierta exterior ② y asegúrelas con correas de sujeción.





PASO 3. Asegure la cubierta exterior ② firmemente al suelo con estacas ④ y cuerdas resistentes al viento. ⑤ .


# INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO PASO A PASO





1. Extienda la cubierta exterior sobre una superficie plana, presione el marco verde para superponerlo sobre el lado opuesto, alinee las capas superior e inferior para formar una sola superficie plana, luego tire del techo y alíselo.





2. Sujete la esquina A en la parte inferior de la cubierta exterior. y presiónelo hacia abajo, hacia la esquina C en la parte superior.





3. Mientras mantienes presionado hacia abajo, tira de la esquina A hacia atrás en la dirección de la flecha, colocándola ligeramente detrás de la esquina C (más cerca de las piernas del usuario).





4. Continúa hasta que la esquina A toque completamente el suelo. En este punto, las esquinas B y D se elevarán naturalmente y se acercarán al centro.





5. Presione la esquina B hacia abajo, en dirección a la esquina D, de modo que la esquina B quede debajo de la esquina D.




6. Presione también la esquina D hacia abajo, doblando la cubierta exterior en 3 círculos superpuestos.



7. Dobla la parte superior sobre los círculos y luego sujeta la tienda doblada con la correa.



8. Coloque la cubierta exterior junto con los demás accesorios en la bolsa de transporte ①.

# PRODUCTO PARÁMETRO

| | |
|---|---|
| Modelo | YJ-WS001 |
| Tamaño del producto | 1200×1200×1610 mm |
| Color | Verde |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI SZKLARNIA

**MODEL: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: YJ-WS001**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

## OSTRZEŻENIE:

**Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.**

**Środki ostrożności podczas montażu**

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie przystępuj do zgromadzeń, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej, gładkiej i stabilnej powierzchni.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.



**Zachowaj środki ostrożności**


1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
6. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
7. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub ich brak doświadczenie i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub przekaże instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
8. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

9. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
10. Proszę przechowywać produkt w należyty sposób. Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. przed użyciem. Jeśli odczujesz nieprawidłowości, zaprzestań używania.
11. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem . Pamiętaj , że niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.


**ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**

# LISTA CZĘŚCI


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Torba transportowa X 1 | ② |  Okładka zewnętrzna X 1 |
| ③ |  Słupy podporowe x 2 | ④ |  Paliki gruntowe X 8 |
| ⑤ |  Liny odporne na wiatr- X 4 | ⑥ |  Torba do przechowywania palików X 1 |





## KROK MONTAŻU



KROK 1. Rozłóż zewnętrzną okładkę ② .





KROK 2. Zamontuj słupki podporowe ③ do zewnętrznej osłony ② i zabezpiecz je paskami mocującymi.





KROK 3. Mocno przymocuj zewnętrzną osłonę ② do podłoża za pomocą palików ④ i lin odpornych na wiatr. ⑤ .


# INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA KROK






1. Połóż płasko zewnętrzną powłokę , dociśnij zieloną ramę tak, aby nachodziła na przeciwległą stronę, wyrównaj górną i dolną warstwę, aby utworzyć jedną płaską powierzchnię, a następnie wyciągnij dach i wygładź go.







2. Przytrzymaj róg A u dołu zewnętrznej okładki i dociśnij go w kierunku narożnika C u góry.




3. Naciskając w dół, pociągnij róg A do tyłu w kierunku strzałki, umieszczając go nieznacznie za rogiem C (bliżej nóg użytkownika).

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4. Kontynuuj, aż narożnik A całkowicie dotknie podłoża. W tym momencie narożniki B i D naturalnie się uniosą i przesuną bliżej środka. | 5. Naciśnij róg B w kierunku rogu D, tak aby róg B znalazł się pod rogiem D. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 6. Naciśnij również róg D, składając zewnętrzną okładkę w 3 nakładające się okręgi. | 7. Złóż górną część nad kółkami, a następnie zabezpiecz złożony namiot paskiem. |



8. Umieść zewnętrzną osłonę wraz z pozostałymi akcesoriami w torbie transportowej①.

# PRODUKT PARAMETR

| | |
|---|---|
| Model | YJ-WS001 |
| Rozmiar produktu | 1200×1200×1610 mm |
| Kolor | Zielony |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI KAS

**MODEL: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: YJ-WS001**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## WAARSCHUWING:

**Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit**
**Dit kan leiden tot ernstig letsel.**

**Montagevoorzorgsmaatregelen**

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De productmogelijkheden gelden voor correct en volledig geassembleerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlakke, horizontale, harde, gladde en stabiele ondergrond.
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.



**Neem voorzorgsmaatregelen.**


1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
4. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
5. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
6. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
9. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

10. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product geen afwijkingen vertoont. Controleer het product vóór gebruik. Als er afwijkingen zijn, stop dan met het gebruik.
11. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik ; wees u bewust van mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


**BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

# ONDERDELENLIJST


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Draagtas X 1 | ② |  Buitenhoes X 1 |
| ③ |  Steunpalen X 2 | ④ |  Grondpalen X 8 |
| ⑤ |  Windbestendige - touwen X 4 | ⑥ |  Opbergtas voor tentstokken X 1 |





## MONTAGESTAP



STAP 1. Vouw de buitenste hoes open ② .





STAP 2. Bevestig de steunpalen . ③ aan de buitenste hoes ② en zet ze vast met bevestigingsriemen.





STAP 3. Bevestig de buitenhoes ② stevig aan de grond met grondpinnen ④ en windbestendige touwen. ⑤ .


# OPSLAGINSTRUCTIES STAP






1. Leg de buitenste hoes plat neer, druk het groene frame erop zodat het aan de tegenoverliggende kant overlapt, lijn de boven- en onderlaag uit zodat er één vlak oppervlak ontstaat, trek vervolgens het dak eruit en strijk het glad.







2. Houd hoek A aan de onderkant van de buitenste hoes vast. en druk het naar beneden, richting hoek C bovenaan.




3. Houd de knop ingedrukt en trek hoek A naar achteren in de richting van de pijl, zodat deze zich iets achter hoek C bevindt (dichter bij de benen van de gebruiker).

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4. Ga door totdat hoek A de grond volledig raakt. Op dat moment zullen hoeken B en D vanzelf omhoog komen en dichter naar het midden bewegen. | 5. Druk hoek B naar beneden richting hoek D, zodat hoek B onder hoek D terechtkomt. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 6. Druk ook hoek D naar beneden en vouw de buitenste hoes in 3 overlappende cirkels. | 7. Vouw het bovenste gedeelte over de cirkels en zet de opgevouwen tent vast met de riem. |



8. Plaats de buitenhoes samen met de andere accessoires in de draagtas①.

# PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Model | YJ-WS001 |
| Productgrootte | 1200×1200×1610 mm |
| Kleur | Groente |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINIVÄXTHUS

**MODELL: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: YJ-WS001**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## VARNING:

**Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan**
**resultera i allvarliga skador.**

**Monteringsförsiktighetsåtgärder**

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård, slät och stabil yta.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.



**Använd försiktighetsåtgärder**


1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
7. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
8. Barn får inte leka med apparaten.
9. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
10. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande. före användning. Om det är onormalt, vänligen sluta använda det.

11. Använd produkten enligt avsett ändamål ; var medveten om potentiella skador vid felaktig användning.


**SPARA DENNA HANDBOK**

# DELLISTA


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Bärväska 1 st | ② |  Yttre omslag 1 st |
| ③ |  Stödstänger 2 st | ④ |  Markstag X8 |
| ⑤ |  Vindtåliga - rep 4 st | ⑥ |  Förvaringsväska för insatser 1 st |




# MONTERINGSSTEG



STEG 1. Vik ut det yttre locket ② .




STEG 2. Fäst stödstängerna ③ på ytterhöljet ② och fäst dem med fästremmar.





STEG 3. Fäst ytterkåpan ② ordentligt i marken med markstag ④ och vindtåliga rep ⑤ .


# FÖRVARINGSINSTRUKTIONER STEG





1. Lägg ytterhöljet platt, tryck på den gröna ramen så att den överlappar mot den motsatta sidan, rikta in det övre och nedre lagret så att det bildar en enda plan yta, dra sedan ut taket och släta ut det.





2. Håll i hörnet A längst ner på det yttre locket och tryck den nedåt mot hörnet C högst upp.





3. Medan du trycker nedåt, dra hörn A bakåt i pilens riktning och placera det något bakom hörn C (närmare användarens ben).





4. Fortsätt tills hörn A nuddar marken helt. Vid denna tidpunkt kommer hörn B och D naturligt att lyftas upp och flyttas närmare mitten.





5. Tryck hörn B nedåt mot hörn D, så att hörn B hamnar under hörn D.




6. Tryck även ner hörn D och vik ytterhöljet till 3 överlappande cirklar.



7. Vik den övre delen över cirklarna och fäst sedan det vikta tältet med remmen.



8. Placera ytterhöljet tillsammans med övriga tillbehör i bärväskan①.

# PRODUKT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Modell | YJ-WS001 |
| Produktstorlek | 1200×1200×1610 mm |
| Färg | Grön |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# MINI SKLENÍK

**MODEL: YJ-WS001**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: YJ-WS001**



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## VAROVÁNÍ:

**Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Pokud tak neučiníte, může**
**mít za následek vážné zranění.**

**Bezpečnostní opatření při montáži**

1. Sestavujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.
2. Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené normou ANSI.
3. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
4. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.
5. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
6. Vlastnosti produktu platí pro řádně a kompletně smontovaný pouze produkty.
7. Sestavte na rovném, pevném, hladkém a stabilním povrchu.
8. Další informace týkající se součástí uvedených na následujících stránkách naleznete v montážním schématu v této příručce. Všechny součásti rozbalte a oddělte na čistém pracovním místě.



**Používejte bezpečnostní opatření**


1. NESEDĚJTE ANI NESTŮJTE NA TOMTO PŘEDMĚTU.
2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.
3. Nepřekračujte specifikované nosnosti.
4. Používejte pouze k určenému účelu.
5. Před každým použitím zkontrolujte; nepoužívejte, pokud jsou některé díly uvolněné nebo poškozené.
6. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být provedena v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
7. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo jejich nedostatek zkušenosti a znalosti, pokud nebyly pod dohledem nebo instruktážem ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
8. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
9. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

10. Prosím, výrobek řádně uschovejte. Zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. před použitím. Pokud je to abnormální, přestaňte výrobek používat.
11. Používejte výrobek v souladu s jeho určením ; buďte si vědomi možného zranění v důsledku nesprávného použití.


**USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU**

# SEZNAM DÍLŮ


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Přenosná taška 1x | 2 |  Vnější kryt 1x |
| 3 |  Podpůrné tyče 2x | 4 |  Zemní kolíky 8x |
| ⑤ |  Větruodolná - lana 4x | ⑥ |  Taška na úschovu kolíků 1x |





## KROK MONTÁŽE



KROK 1. Rozložte vnější kryt 2 .





Krok 2. Připevnění podpěrných tyčí ③ k vnějšímu krytu ② a zajistěte je upevňovacími popruhy.





KROK 3. Vnější kryt 2 pevně připevněte k zemi pomocí zemních kolíků 4 a větruodolných lan. ⑤ .


# POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ KROK






1. Položte vnější kryt naplocho, přitlačte zelený rám tak, aby se překrýval na opačnou stranu, zarovnejte horní a spodní vrstvu tak, aby vytvořily jeden rovný povrch, poté vytáhněte střechu a uhlaďte ji.







2. Uchopte roh A ve spodní části vnějšího krytu a zatlačte jej dolů směrem k rohu C nahoře.




3. Zatlačte dolů a zatáhněte roh A dozadu ve směru šipky tak, aby byl mírně za rohem C (blíže k nohám uživatele).

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4. Pokračujte, dokud se roh A zcela nedotkne země. V tomto bodě se rohy B a D přirozeně zvednou a přiblíží ke středu. | 5. Stlačte roh B dolů směrem k rohu D tak, aby roh B skončil pod rohem D. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 6. Také stiskněte roh D dolů a přeložte vnější kryt do 3 překrývajících se kruhů. | 7. Přeložte horní část přes kruhy a poté složený stan zajistěte popruhem. |

| |
|---|
|  |
| 8. Vložte vnější kryt spolu s dalším příslušenstvím do přepravní tašky 1. |

# PRODUKT PARAMETR

| | |
|---|---|
| Model | YJ-WS001 |
| Velikost produktu | 1200×1200×1610 mm |
| Barva | Zelený |

