


INSTRUCTION MANUAL



ASSEMBLY GUIDE

Congratulations, you are now the owner of a brand new chair!

Before enjoy the comfort chair, you have to put it together. This Assembly Guide will take you through the basic assembly process. To make sure your assembly goes smoothly, please follow the assembly instructions, **and especially the important safety information.**

Also, while it is possible to assemble the chair on your own, **having a second person to help you makes it even easier.**

Before you begin, please check if there are any missing parts from the package. Should there be any issues, please don't hesitate to contact us and we'll help you out ASAP.

PACKAGE LIST

(A)



Casters

Quantity: 5

(B)



Star Base

Quantity: 1


(C)



Gas Lift

Quantity: 1


(D)



Seat Cushion

Quantity: 1

(E)



Seat Plate

Quantity: 1


(F)



Back Cushion

Quantity: 1

(G)



Arms

Quantity: 2


(H)



Steel Plate

Quantity: 1

(1)



Bolts M6*30mm

Quantity: 10

(2)



Bolts M6*25mm

Quantity: 8
Spacer
Quantity: 4


(3)



T-Wrench

Quantity: 1

(4)




Bolts M6*35mm

Quantity: 4
Spacer
Quantity: 4


ASSEMBLY INSTRUCTION

If possible, using drill bit with your electric drill to install our chair will make assembly more convenient.


STEP 1 : Turn the Star Base upside down, then press the Casters into the holes at the end of each base leg




STEP 2 : Turn the Star Base upright and insert the Lift into the center hole of the Star Base



STEP 3 : Align the seat plate to the bottom of the seat cushion, make sure that the front of the seat plate is facing the front of the seat cushion. Attach the seat plate to the seat cushion using four M6x25mm bolts, tighten all the bolts with the T-wrench




STEP 4 : Align two control handles of the seat plate over the pre-drilled holes underneath the seat cushion with four M6x25mm Bolts, tighten all the bolts with the T-wrench




STEP 5 : Attach the arms to the seat cushion with six M6*30mm bolts, using the T-Wrench.

*Note: Arm rests are labeled with an "L" (left) or "R" (right) to show which sides they should be placed on.




STEP 6: install the back steel plate to connect the back-rest and cushion. first screw four screws M6*30mm on the back with the handle, and then screw four buttons on the cushion.




STEP 7: Attach Seat Cushion and Back Cushion, align the Steel Plate over the pre-drilled holes underneath the back cushion with three M6x35mm Bolts, tighten all the bolts with the T-wrench.


Note: Do not tighten the bolts fully.



STEP 8 : Turn the seat cushion upright and align the center hole of the seat plate over the lift, then push the seat cushion down onto the lift firmly until the connection is secure.




Congratulations! You've assembled your chair.



INSTRUCTIONS FOR USE

1. Seat Height: Paddle-shaped lever on the right side



To raise:

While taking your weight off chair, lift lever up.




To lower:

While seated, lift lever up.

** At the proper height, your feet should rest flat on the floor.*

2. Tilt Tension: Long stem under the seat cushion with knob



To increase tension:

While seated, turn knob forward (toward + sign).




To decrease tension:

While seated, turn knob backward (toward - sign).

** Set the tilt tension to control the resistance you feel when leaning back.*


INSTRUCTIONS FOR USE

3. Operating the tilt lockout- Paddle-shaped lever on left side.



While seated, reach under the left side of the chair to find the lever. Push down the lever and lean back to allow the chair to tilt backwards. To lock the chair in the upright or vertical position, sit upright and pull the lever to the up position.

4. 1D-Function Armrest



Up and Down

SAFETY AND MAINTENANCE

- Do not stand on the chair, Do Not use the chair as stepladder.
- Use this product for seating one person at a time.
- Do not use the chair unless all bolts and screws are firmly secured.
- Avoid contact with sharp objects to prevent puncturing the fabric.
- Every 6 months, check all bolts and screws to ensure they are tight.
- To clean, spot clean only using a damp towel and mild cleaner, first test on a small,, obscure area of fabric.
- Chair weight limit not to exceed 400 lbs.

SAFETY INFORMATION



Sit in the center of the chair, with your back to the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not stand on the chair



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined



Do not place all your weight on the backrest only

LIMITED WARRANTY

We promise to repair or replace any chair that is found to be defective in material or workmanship within one (1) and year from the date of original purchase so long as you, the original purchaser, still owns it. This is your sole and exclusive remedy. This warranty is subject to the provisions below.

EXCLUSIONS:

This warranty does not apply and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which are to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved by us
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.
- Products used for rental or commercial purposes.
- Damage caused by the carrier in-transit is handled under separate terms.

Seating Usage: Normal use for seating is identified as the equivalent of a single shift, forty- (40) hour workweek. To the extent that a seating product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be reduced in a pro-rata manner.

Some retailers might have custom models imported direct from the factory and therefore are not supported by our local service team because we don't have the correct parts, please contact your retailer directly for support. If you have any questions about that we will be happy to assist and identify those items.

MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt Inhaber eines Markenstuhls

Bevor Sie den Komfortstuhl genießen, müssen Sie ihn zusammenbauen. Diese Montageanleitung führt Sie durch den grundlegenden Montageprozess. Um sicherzustellen, dass Ihre Montage reibungslos funktioniert, bitte folgen Sie **die Montageanweisungen und insbesondere die wichtigen Sicherheitsinformationen.**

Obwohl es möglich ist, den Stuhl selbst zusammenzubauen, macht es mit Hilfe einer zweiten Person den Zusammenbau noch einfacher.

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie bitte, ob Teile der Verpackung fehlen. Bei Problemen zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu schreiben, damit wir Ihnen so schnell wie möglich unterstützen können.

PAKETLISTE

(A)



Laufrollen

Anzahl: 5

(B)



Sternfuß

Anzahl: 1


(C)



Gasauftrieb

Anzahl: 1


(D)



Sitzkissen

Anzahl: 1

(E)



Sitzplatte

Anzahl: 1

(F)



Rückenkissen

Anzahl: 1

(G)



Armlehnen

Anzahl: 2

(H)



Sitzplatte

Anzahl: 1

(1)



Schrauben M6x30mm

Anzahl: 10

(2)



Schrauben M6x25mm

Anzahl: 8

Spacer

Anzahl: 4


(3)



Innensechskantschlüssel

Anzahl: 1

(4)



Schrauben M6x35mm

Anzahl: 4


Spacer

Anzahl: 4


MONTAGEANLEITUNG

Wenn möglich, erleichtert die Verwendung eines Bohrers mit Ihrer elektrischen Bohrmaschine die Montage.


Schritt 1 : Drehen Sie die Star Base um und drücken Sie die Rollen in die Löcher am Ende jedes Basisbeines.




SCHRITT 2 Drehen Sie den Sternfuß nach oben und setzen Sie den Auftrieb in das mittlere Loch des Sternfußes ein. Die Abdeckung sollte über dem Auftrieb platziert werden.



SCHRITT 3 Richten Sie die Sitzplatte an der Unterseite des Sitzkissens aus und achten Sie darauf, dass die Vorderseite der Sitzplatte zur Vorderseite des Sitzkissens zeigt. Befestigen Sie danach die Sitzplatte mit vier M6X25mm-Schrauben und Abstandshaltern am Sitzkissen und ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.




SCHRITT 4 Richten Sie zwei Steuergriffe der Sitzplatte mit vier M6 * 25 mm Schrauben über den vorgebohrten Löchern unter dem Sitzkissen aus und ziehen Sie alle Schrauben mit dem T-Schraubenschlüssel




SCHRITT 5 Befestigen Sie die Arme mithilfe des Schraubenschlüssels mit sechs M6x30mm-Schrauben am Sitzkissen.


*Hinweis: Armlehnen sind mit einem "L" (links) oder "R" (rechts) gekennzeichnet, um anzuzeigen, auf welchen Seiten sie platziert werden sollen.




SCHRITT 6 Befestigen Sie die Stahlplatte mit drei M6x30mm-Schraube am Rückenkissen




SCHRITT 7 Bringen Sie das Sitz- und Rückenkissen an. Richten Sie die Rückenlehne über der Unterseite des Rückenkissens aus. Befestigen Sie die Sitzplatte mit der Rückenlehne mithilfe eines Knopfs. Befestigen Sie mit M6*35MM Schrauben.



SCHRITT 8 Drehen Sie das Sitzkissen aufrecht und richten Sie das mittlere Loch der Sitzplatte exakt über dem Auftrieb aus. Drücken Sie dann das Sitzkissen fest auf den Auftrieb, bis die Verbindung fixiert ist.




**Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren
zusammengestellt.**



ANLEITUNG FÜR UNS

1

Sitzhöhe: Paddelförmiger Hebel auf der rechten Seite



Zu erhöhen:

Heben Sie den Hebel nach oben, während Sie Ihr Gewicht vom Stuhl nehmen.




Zu senken:

Heben Sie den Hebel im Sitzen an.

* In der richtigen Höhe sollten Ihre Füße flach auf dem Boden ruhen.

2

Kippspannung: Langer Vorbau unter dem Sitzkissen mit Knopf



Um die Spannung zu erhöhen:

Drehen Sie den Knopf im Sitzen nach vorne (in Richtung + Zeichen).




Um die Spannung zu verringern:

Drehen Sie den Knopf im Sitzen nach hinten (in Richtung - Zeichen).

* Stellen Sie die Neigungsspannung ein, um den Widerstand zu steuern, den Sie beim Zurücklehnen spüren.

ANLEITUNG FÜR UNS

3 Betätigen Sie die Neigungssperre - den zweiten Hebel auf der rechten Seite




Drücken Sie nach unten, um den Kippmechanismus zu sperren.



Drücken Sie nach oben, um den Kippmechanismus zu entperren.

* Ziehen Sie die Stange der Fußstütze heraus und biegen Sie die Fußstütze nach vorne ab.

4 1D-Funktionsarmlehne



Oben und Unter

SICHERHEIT UND WARTUNG

- Stehen Sie nicht auf dem Stuhl, Benutzen Sie den Stuhl nicht als Leiter.
- Benutzen Sie dieses Produkt stets so, dass nur eine Person zur Zeit auf ihm sitzt.
- Benutzen Sie den Stuhl nicht, solange nicht alle Bolzen und Schrauben sicher fixiert sind.
- Bringen Sie das Produkt nicht in Kontakt mit scharfen Gegenständen, um ein Durchstechen des Stoffes zu vermeiden.
- Überprüfen Sie alle 6 Monate alle Bolzen und Schrauben, um sicherzustellen, dass sie noch fest sind.
- Reinigen Sie den Stuhl nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel an der entsprechenden Stelle. Zuerst testen Sie es auf einer kleinen, undurchsichtigen Stoffstelle.
- Das Gewicht auf dem Stuhl darf 181.5KG nicht überschreiten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN



Sitzen Sie in der Mitte des Stuhls mit dem Rücken an der Rückenlehne.



Sitzen Sie nicht auf der vorderen Kante des Stuhls.



Stehen Sie nicht auf dem Stuhl.



Benutzen Sie den Stuhl nicht mit mehr als einer Person.



Schieben Sie den Stuhl nicht, wenn eine Person darauf sitzt.



Ziehen Sie die Rückenlehne nicht herunter, wenn eine Person auf dem Stuhl sitzt.



Lehnen Sie nicht Ihr gesamtes Gewicht gegen die Rückenlehne.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

verspricht, jeden bei dem Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wurden, innerhalb von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs zu reparieren oder auszutauschen, solange Sie - der ursprüngliche Käufer - diesen Stuhl noch besitzen. Dieses Rechtsmittel steht ausschließlich nur Ihnen zur Verfügung. Diese Garantie unterliegt den folgenden Bestimmungen.

AUSSCHLÜSSE:

Diese Garantie und auch andere mögliche Garantien gelten nicht für:

- Normale Abnutzung, die im Laufe des Besitzes zu erwarten ist.
- Fehlgebrauch, Missbrauch oder übermäßiger Gebrauch des Produkts.
- Änderungen am oder Zusätze zum Produkt, die nicht von genehmigt wurden.
- Produkte, die nicht gemäß den Produktanweisungen und Warnungen installiert, verwendet oder gewartet wurden.
- Produkte, die zur Vermietung oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Schäden, die vom Transportunternehmen verursacht werden, werden unter gesonderten Bedingungen behandelt.

Nutzung des Stuhls: Die normale Nutzung des Stuhls entspricht einer Schicht von vierzig (40) Stunden pro Woche. Sollte das Produkt in einer Art und Weise genutzt werden, die diese Zeit überschreitet, wird die geltende Gewährleistungsfrist entsprechend anteilig gekürzt.

Einige Einzelhändler importieren kundenspezifische Modelle möglicherweise direkt vom Werk. Diese werden daher nicht von unserem lokalen Serviceteam unterstützt, da wir nicht über die korrekten Teile verfügen. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Einzelhändler, um Unterstützung zu erhalten. Falls Sie Fragen dazu haben sollten, helfen wir Ihnen gerne weiter und identifizieren die benötigten Artikel für Sie.