
ASSEMBLY INSTRUCTION



Suggestion

·It is recommended to install it near a power source, as later steps will require the power to be turned on.

·This product requires installation by at least two people.

Conseil

·Il est recommandé de l’installer à proximité d’une source d’alimentation, car les étapes suivantes nécessitent la mise sous tension.

·L’installation de ce produit doit être réalisée par au moins deux personnes.

Hinweis

·Es wird empfohlen, das Gerät in der Nähe einer Stromquelle zu installieren, da für die nachfolgenden Schritte die Stromversorgung eingeschaltet werden muss.

·Für die Montage dieses Produkts werden mindestens zwei Personen benötigt。

ASSEMBLY INSTRUCTION

Keep small hardware parts away from children during assembly.
Do not use the product if any parts are damaged or missing.

Usage Warnings

Do not place excessive weight on the desktop or shelves.
Do not stand or sit on the product.
Use the product only for its intended purpose.
Avoid dragging heavy objects across the surface to prevent damage.

Child Safety Warning

This product is not a toy.
Keep children away from packaging materials and small components.
Children should not climb or play on the product.

Care Instructions

Clean with a soft, dry cloth.
Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals.
Keep the product away from prolonged exposure to moisture.

Electrical Safety Warning


Use only the supplied power adapter.
Keep electrical components away from water.
Do not operate the product with wet hands.
Disconnect power before cleaning or maintenance.
Stop using the product if the power cord is damaged.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und fest angezogen sind.
Montieren Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.
Halten Sie Kleinteile und Befestigungsmaterial während der Montage von Kindern fern.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
Warnhinweise zur Verwendung
Platzieren Sie keine übermäßig schweren Gegenstände auf der Tischplatte oder den Ablageflächen.
Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und setzen Sie sich nicht darauf.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über die Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
Sicherheitshinweis für Kinder
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern.
Kinder dürfen nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.
Pflegehinweise
Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
Halten Sie das Produkt von längerer Feuchtigkeitseinwirkung fern.
Elektrische Sicherheitshinweise
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
Halten Sie elektrische Komponenten von Wasser fern.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung oder Wartung.
Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Netzkabel beschädigt ist.


instructions avant l’assemblage.
Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et bien serrées avant utilisation.
Assemblez le produit sur une surface plane et stable.
Gardez les petites pièces et les éléments de fixation hors de portée des enfants pendant l’assemblage.
N’utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.
Avertissements d’utilisation
Ne placez pas de poids excessif sur le plateau du bureau ou les étagères.
Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le produit.
Utilisez le produit uniquement pour l’usage auquel il est destiné.
Évitez de faire glisser des objets lourds sur la surface afin d’éviter tout dommage.
Avertissement de sécurité pour les enfants
Ce produit n’est pas un jouet.
Gardez les enfants éloignés des matériaux d’emballage et des petites pièces.
Les enfants ne doivent pas grimper sur le produit ni jouer avec celui-ci.
Instructions d’entretien
Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de produits chimiques agressifs.
Évitez une exposition prolongée du produit à l’humidité.
Avertissement de sécurité électrique
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni.
Gardez les composants électriques à l’écart de l’eau.
N’utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
Débranchez l’alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
Cessez d’utiliser le produit si le cordon d’alimentation est endommagé.

ASSEMBLY INSTRUCTION




ASSEMBLY INSTRUCTION


① 2PCS




② 2PCS




③ 1PCS




④ 2PCS




⑤ 1PCS




⑥ 2PCS




⑦ 2PCS



⑧ 2PCS




⑨ 4PCS




"A" Hardware installation example

Ⅰ




This part cannot be separated , please install in strict accordance with the assembly requirements


Ⅱ






Ⅲ



Ⅳ





ASSEMBLY INSTRUCTION


A 36PCS 	B 36PCS 	C 8PCS  M8*90	D 16PCS  D1  D2  D3 M8  D4
E 1PCS 	F 38PCS  6x35	G 24PCS  8MM	H 16PCS  10MM
I 16PCS 	J 2PCS 	K 2PCS 	


ASSEMBLY INSTRUCTION


Step 1

A 36PCS 
M6*40

Ax16  ⑨

Ax8  ④

Ax4  ⑤


Ax8  ⑦

ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 2

I	G	B
16PCS	16PCS	16PCS
		
	8MM	Ø15*9.5

Bx16
Gx16
Ix16




Step 3

B
8PCS

Ø15*9.5


Bx8



Step 4

G	B
8PCS	8PCS
	
8MM	Ø15*9.5


Bx8
Gx8



Step 5

E	F
1PCS	12PCS
	
	6x35

Fx12




ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 6

B 4PCS




Ø15*9.5




Step 7

H 8PCS



10MM



Step 8

k 2PCS



10MM

C 8PCS




M8*90

H 8PCS





10MM

D 16PCS



Cx8
Hx8
Dx16
Kx2







Step 1 Step 2 Step 3

Step 9

D



D4



ASSEMBLY INSTRUCTION


F 26PCS



6x35

Step 10

Fx26



Step 11

