

**5P-EST04, 5P-EST06,
5P-EST07 & 5P-EST10**

EP102766

Fuse
Fusible
Fusible

EP102729

Water Solenoid Valve Assy
Conjunto de válvula solenoide
de agua
Électrovanne d'eau

**EP103129 (4kW)
EP102764 (6kW-10kW)**
Circuit Board
Placa de circuito
Carte de circuits imprimés

**EP103323 (4kW)
EP103324 (6kW)
EP103325 (7.5kW)
EP103326 (10kW)**
Generator Assembly
Montaje del generador
Ensemble générateur

EP102782
Probe Assembly
Montaje de la
sonda
Sonde

RP102737
Hose & Clamp
Manguera y abrazadera
Tuyau souple et collier

EP103305▲
Control
Controlar
Contrôle

RP102728
Safety Relief Valve
Válvula de seguridad
Soupape de sûreté

EP102738

Auto Drain Valve
Válvula de drenaje
automático
Électrovanne de
vidange automatique

RP103306▲
Steamhead
Cabeza de vapor
Tête de vapeur

**EP102977 (4kW)
EP102979 (6kW)
EP102980 (7.5kW)
EP102778 (10kW)**
Tank & Element Assembly
Ensamblaje del tanque y elementos
Bâche et élément

RP102736
Elbow
Codo
Coude

RP102740
Insulation
Aislamiento
Isolant