VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

leg massager

MODEL:FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:FE-7237



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning -** To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL for Furniture Power Distrbution Units** This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	**FCC Information for Furniture Power Distrbution Units:** CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this

	product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Rating of Furniture Power Distrbution Units	
Input	100-240V~ 50/60Hz 0.8A
Output	DC12V 3A 36W

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Each component and accessory is labeled with a letter or a number, check carefully before using any of them.Keep them away from children to prevent accidents.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Please install the product on a clean and soft underlay(such as carpet or cardboard)to avoid scratching or damaging the surface of the product.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. The main components of the product is relatively heavy. Please pay attention to safety during installation.
10. The product is not stable during installation, Please do not move it randomly before it is completely installed.
11. For additional information regarding the parts listed in the following
12. pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

***PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION STEPS IN THE MANUAL TO AVOID UNNECSSARY LOSSES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION.**

USE PRECAUTIONS

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. This appliance is intended to be used in household and similar

applications such as:
Places needing leg relaxation such as homes, offices, hotels, gyms and health care parlors.

5. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.If it is abnormal,please stop using it.
7. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
8. If the supply cord is damaged,it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or is service agent.

SAVE THIS MANUAL

Safety Precautions

01. This product is for personal use only and is not a medical instrument or for commercial activities.
02. Don't scratch, damage, process, excessively bend, pull or twist the power cord of power adapter. Otherwise, it may cause fire or electric shock. When unplugging, hold onto the plug and then unplug it.
03. Don't use other power adapter but the original one.
04. Don't plug or unplug the power adapter with wet hands.
05. Don't touch the product with sharp objects to prevent damage to the product parts.
06. Avoid operating the product under blankets or pillows and allow for proper heat dissipation to prevent overheating, which could lead to fire, electric shock, or injury.
07. Don't use the product in areas with corrosive products or oxygen adminis-tration.
08. Don't use the product in high humidity or high temperature environments that may cause electric shock or other safety hazards.
09. Don't use the product while driving and obey driving laws for safety.
10. Don't walk around when you are using this product or wearing the sleeves.
11. Immediately stop using the product if you experience discomfort or severe pain during use.
12. Don't use the product if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped / damaged, or has come into contact with water.
13. Stop using the product if it is not working properly.
14. Supervision is required when children or individuals lacking knowledge use the product.
15. Keep it out of the reach of infants, children and people without the ability to use it independently.
16. Use the product only for its intended purpose as described in the manual.
17. It is forbidden to remodel, disassemble or repair the product without

permission.
18. After use, please place the massager in a dry place, away from humidity and direct sunlight.
19. Unplug the power adapter when you are not using it.
20. Please keep the product clean and use a soft and dry towel during maintenance.
21. The product is designed to be used by only one person at a time.
22. Consult a doctor before using this product if you have any of the following conditions:

- During pregnancy, menstruation, or shortly after delivery
- Implanted medical electronic devices, such as a cardiac pacemaker
- Blood circulation disorders or thrombosis
- Osteoporosis
- Skin infections
- Heart disease patients
- Wounds or surface diseases on the body
- Suffering from malignant tumors
- Physical disabilities, sensory or neurological deficits, or lack of experience and common sense (including children with mental illness or physical paralysis)
- Receiving medical treatment, or have a contraindication requiring the use of any medical control unit.
- Have bone fractures or dislocations at or near the site of application
- Having serious peripheral neuropathy dysfunction or sensory disturbance caused by diabetes

PARTS LIST



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Control Unit



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

Button Introduction

1. Power Button
Briefly press to turn on/off the device.

2. Mode Button
There are 6 massage modes. (AUTO-CYCLE-FULL-FOOT-CALF-THIGH)
In the power-on state, short press to switch modes.

3. Heating Button
The heating levels are divided into 3 levels. Briefly press to switch heating level mode.

4. Intensity Button
Air compression pressure offers 9 selectable intensity levels: 60, 80, 100, 120, 140,160, 180,200, and 220 mmHg.Adjust the level by pressing the [+] or [-] button briefly.

5. Timer Button
There are 3 timing options. Press this button to choose 15 mins/ 20 mins/25 mins.


NOTE
For best results, it is recommended to use the leg massager no more than an hour a day.

Massage Sleeve



Operation Guide

Please read safety precautions carefully before using the product. In order to get better massage, please use it according to the instruction.





01. Connect the hose to the control unit.
* Two sleeves need to be connected to make it work.

02. Connect the adapter well with the outlet and the control unit, the screen will flash for 1 second.

03. Put the sleeves on your leg properly.

04. Find a comfortable position sitting, reclining, or lying down. Press the power button to start.

05. You can casually switch the mode, intensity levels and timers to find the one that suits you, and then enjoy the massage (The product features a memory function that retains the last used pressure, mode and timing settings upon startup, preserving them as defaults for the next use.).

06. The device will automatically shut off after the treatment time is up, you can press the button if you wanna extend the massage or end the massage earlier at any time.It is recommended to use it twice a day. (i.e.1 hour in a day)

07. After use, unplugging the air hose can lead to a rapid deflation.

Specifications

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Product Cleaning and Maintenance

01. To clean the product, first turn it off.
02. If dirty, please wipe the control unit, sleeves and hoses with a damp, clean cloth.
03. Dry thoroughly with a clean cloth.
04. Don't allow foreign matters to enter the hoses.
05. Don't dry clean.
06. Don't use gasoline, alcohol, diluent and other irritating liquid to wipe the machine in case it causes malfunction or the components are damaged or discolored.
07. Do not allow lint or dust to accumulate on the control unit or the hose interconnects. If lint or dust accumulates, wipe down the system with a dry cloth before use.
08. Please adhere to the local regulations when you dispose of the waste.

Troubleshooting and Treatment

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Product Parameter

Model	**FE-7237**
Product Size(D*W*H)	760*300*740mm
Net Weight	2.26kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

masseur de jambes

MODÈLE : FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : FE-7237



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Avertissement –** Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**ÉLIMINATION CORRECTE des unités de distribution électrique pour meubles** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte approprié. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	**Informations de la FCC concernant les unités de distribution électrique pour meubles :** ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les

	interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Évaluation des unités de distribution électrique pour meubles	
Saisir	10 0-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A
Sortir	DC12V 3A 36W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit.
manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

Il y en a beaucoup composants et accessoires inclus dans

l'emballage. Les composants et accessoires sont étiquetés avec une lettre ou un chiffre, vérifiez Lisez attentivement avant d'utiliser l'un de ces produits. Tenez-les hors de portée des enfants. prévenir les accidents.

13. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
14. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
15. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
16. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
17. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
18. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
19. Veuillez installer le produit sur une sous-couche propre et douce (comme une moquette). ou du carton) pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de produit .
20. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
21. Les principaux composants du produit sont relativement lourds. Veuillez payer. Attention à la sécurité lors de l'installation .
22. Le produit n'est pas stable lors de l'installation. Veuillez ne pas le déplacer sans raison. avant qu'il ne soit complètement installé .
23. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les sections suivantes
24. Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

***VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES D'INSTALLATION DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.**

UTILISER PRÉCAUTIONS

9. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
11. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
    Lieux nécessitant la détente des jambes, tels que les maisons, les bureaux, les hôtels, les salles de sport et les centres de soins.
13. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
14. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

CONSERVEZ CE MANUEL

Mesures de sécurité

01. Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et n'est pas un instrument médical ni destiné à des activités commerciales.
02. Ne rayez pas, n'endommagez pas, ne manipulez pas, ne pliez pas excessivement, ne tirez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Pour débrancher l'appareil, tenez la prise puis débranchez-la.
03. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui d'origine.
04. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
05. Ne touchez pas le produit avec des objets pointus afin d'éviter d'endommager ses composants.
06. Évitez d'utiliser le produit sous des couvertures ou des oreillers et assurez une bonne dissipation de la chaleur pour éviter toute surchauffe, qui pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou une blessure.
07. Ne pas utiliser le produit dans des zones contenant des produits corrosifs ou sous administration d'oxygène.

08. N’utilisez pas le produit dans des environnements à forte humidité ou

à haute température qui pourraient provoquer un choc électrique ou d’

autres risques pour la sécurité.

09. N’utilisez pas le produit en conduisant et respectez le code de la route

pour votre sécurité.
10. Ne vous déplacez pas lorsque vous utilisez ce produit ou lorsque vous portez les manches.
11. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne ou une douleur intense pendant son utilisation.

12. N’utilisez pas le produit si son cordon ou sa prise est endommagé, s’

il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé / endommagé ou s’il est entré en contact avec de l’eau.

13. Cessez d'utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement.
14. La surveillance est requise lorsque des enfants ou des personnes manquant de connaissances utilisent le produit.
15. Tenir hors de portée des nourrissons, des enfants et des personnes incapables de l'utiliser de manière autonome.
16. Utilisez le produit uniquement aux fins prévues, telles que décrites dans le manuel.
17. Il est interdit de remodeler, de démonter ou de réparer le produit sans autorisation.
18. Après utilisation, veuillez placer le masseur dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
19. Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
20. Veuillez maintenir le produit propre et utiliser une serviette douce et sèche lors de l'entretien.
21. Le produit est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois.
22. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez de l'une des affections suivantes :

- Pendant la grossesse, les menstruations ou peu après l'accouchement
- Dispositifs électroniques médicaux implantés, tels qu'un stimulateur cardiaque
- Troubles de la circulation sanguine ou thrombose
- ostéoporose
- infections cutanées
- patients atteints de maladies cardiaques
- Plaies ou maladies superficielles du corps
- Souffrant de tumeurs malignes
- Handicaps physiques, déficits sensoriels ou neurologiques, ou manque d'expérience et de bon sens (y compris les enfants atteints de

maladie mentale ou de paralysie physique)

- Vous recevez un traitement médical ou vous présentez une contre-indication nécessitant l'utilisation d'un dispositif de contrôle médical.
- Présenter des fractures ou des luxations osseuses au niveau ou à proximité du site d'application
- Présenter une neuropathie périphérique grave, un dysfonctionnement ou un trouble sensoriel causé par le diabète

LISTE DES PIÈCES



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Unité de contrôle



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

Introduction aux boutons

1. Bouton d'alimentation
Appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'appareil.

2. Bouton Mode
Il existe 6 modes de massage. (AUTO-CYCLE- PIED COMPLET-MOLLETS-CUISSES) Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour changer de mode.

3. Bouton chauffant
Les niveaux de chauffage sont divisés en 3 niveaux. Appuyez brièvement pour changer de mode de chauffage.

4. Bouton d'intensité
La pression de compression d'air offre 9 niveaux d'intensité sélectionnables : 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 et 220 mmHg. Ajustez le niveau en appuyant brièvement sur le bouton [+] ou [-].

5. Bouton de minuterie
Il existe 3 options de minuterie. Appuyez sur ce bouton pour choisir 15 min / 20 min / 25 min.


NOTE
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser l'appareil de massage des jambes pendant une heure maximum par jour. jour.

Manchon de massage



Guide d'utilisation

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Pour un massage optimal, veuillez l'utiliser conformément aux instructions.





01. Raccordez le tuyau à l'unité de commande.
* Deux manchons doivent être connectés pour que cela fonctionne.

02. Connectez correctement l'adaptateur à la prise et à l'unité de commande, l'écran clignotera pendant 1 seconde.

03. Enfilez correctement les manches sur vos jambes.

04. Trouvez une position confortable : assis, incliné ou allongé. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer.

05. Vous pouvez facilement changer le mode, les niveaux d'intensité et les minuteries pour trouver celui qui vous convient, puis profiter du massage (Le produit dispose d'une fonction de mémoire qui conserve les derniers réglages de pression, de mode et de durée utilisés lors du démarrage, les préservant comme valeurs par défaut pour la prochaine utilisation).

6. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin du traitement. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour prolonger le massage ou l'interrompre à tout moment. Il est recommandé de l'utiliser deux fois par jour (soit 1 heure par jour).

07. Après utilisation, le débranchement du tuyau d'air peut entraîner un dégonflage rapide.

Caractéristiques

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Nettoyage et entretien des produits

01. Pour nettoyer le produit, commencez par l'éteindre.
02. Si l'unité de commande, les manchons et les tuyaux sont sales, veuillez les essuyer avec un chiffon propre et humide.
03. Sécher soigneusement avec un chiffon propre.
04. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
05. Ne pas nettoyer à sec.
06. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant ou d'autres liquides irritants pour nettoyer la machine, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager ou décolorer les composants.
7. Évitez l'accumulation de peluches ou de poussière sur le boîtier de commande ou les raccords de tuyaux. En cas d'accumulation de peluches ou de poussière, essuyez le système avec un chiffon sec avant utilisation.
08. Veuillez respecter la réglementation locale lors de l'élimination des déchets.

Dépannage et traitement

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Paramètre du produit

Modèle	**FE-7237**
Dimensions du produit (P*L*H)	76 0* 3 00* 74 0mm
Poids net	2,26 kg

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Beinmassagegerät

MODELL: FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: FE-7237



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Warnung –** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**Korrekte Entsorgung von Stromverteilungseinheiten für Möbel** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
	**FCC-Informationen für Stromverteilungseinheiten für Möbel:** VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen

	angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Bewertung von Stromverteilungseinheiten für Möbel	
Eingang	10 0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Ausgabe	12 V Gleichstrom, 3 A, 36 W

SICHERHEITSHINWEISE

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es

jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Es gibt viele Komponenten und Zubehör im Paket enthalten. Jede Bauteil und Zubehör ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet, prüfen Sie Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie eines dieser Produkte verwenden. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Unfälle verhindern.

25. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
26. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
27. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
28. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
29. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
30. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
31. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer sauberen und weichen Unterlage (z. B. Teppich). oder Pappe), um Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden Produkt .
32. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
33. Die Hauptbestandteile des Produkts sind relativ schwer. Bitte bezahlen Sie. Achten Sie während der Installation auf die Sicherheit .
34. Das Produkt ist während der Installation nicht stabil. Bitte bewegen Sie es nicht willkürlich. bevor es vollständig installiert ist .
35. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie hier.
36. Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Packe alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trenne sie.

***BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCHRITTE IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Verluste durch unsachgemäße Installation.**

VERWENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN

17. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
18. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
19. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
20. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
    Orte, an denen man die Beine entspannen möchte, wie zum Beispiel Wohnungen, Büros, Hotels, Fitnessstudios und Gesundheitseinrichtungen.
21. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
22. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
23. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Sicherheitsvorkehrungen

01. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und kein medizinisches Instrument oder für kommerzielle Zwecke.
02. Das Netzkabel des Netzteils darf nicht zerkratzt, beschädigt, bearbeitet, übermäßig geknickt, gezogen oder verdreht werden. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Beim Ausstecken den Stecker festhalten und dann herausziehen.
03. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil.
04. Stecken Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen ein oder aus.
05. Berühren Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an den Produktteilen zu vermeiden.
06. Vermeiden Sie den Betrieb des Produkts unter Decken oder Kissen und sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeableitung, um eine Überhitzung zu verhindern, die zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen könnte.
07. Das Produkt darf nicht in Bereichen mit ätzenden Stoffen oder Sauerstoffzufuhr verwendet werden.
08. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen, da dies zu Stromschlägen oder anderen Sicherheitsrisiken führen kann.
09. Benutzen Sie das Produkt nicht während der Fahrt und beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die Straßenverkehrsordnung.
10. Gehen Sie nicht herum, während Sie dieses Produkt benutzen oder die Ärmel tragen.
11. Beenden Sie die Anwendung des Produkts sofort, wenn Sie während der Anwendung Beschwerden oder starke Schmerzen verspüren.
12. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert, es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
13. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
14. Bei der Verwendung des Produkts durch Kinder oder Personen ohne entsprechende Kenntnisse ist eine Aufsicht erforderlich.

15. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Personen auf, die nicht in der Lage sind, es selbstständig zu bedienen.
16. Verwenden Sie das Produkt nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
17. Es ist verboten, das Produkt ohne Genehmigung umzubauen, zu zerlegen oder zu reparieren.
18. Nach Gebrauch bewahren Sie das Massagegerät bitte an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
19. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen.
20. Bitte halten Sie das Produkt sauber und verwenden Sie bei der Pflege ein weiches und trockenes Handtuch.
21. Das Produkt ist so konzipiert, dass es jeweils nur von einer Person benutzt werden darf.
22. Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:

- Während der Schwangerschaft, der Menstruation oder kurz nach der Geburt
- Implantierte medizinische elektronische Geräte, wie zum Beispiel ein Herzschrittmacher
- Durchblutungsstörungen oder Thrombose
- Osteoporose
- Hautinfektionen
- Patienten mit Herzerkrankungen
- Wunden oder oberflächliche Erkrankungen am Körper
- Leiden an bösartigen Tumoren
- Körperliche Behinderungen, sensorische oder neurologische Defizite oder mangelnde Erfahrung und gesunder Menschenverstand (einschließlich Kinder mit psychischen Erkrankungen oder körperlicher Lähmung)
- Sie befinden sich in ärztlicher Behandlung oder es besteht eine Kontraindikation, die den Einsatz eines medizinischen Kontrollgeräts erfordert.

- Vorliegen von Knochenbrüchen oder -verrenkungen an oder in der Nähe der Applikationsstelle.
- Schwere periphere Neuropathie oder sensorische Störungen aufgrund von Diabetes

TEILELISTE



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Steuereinheit



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

Schaltflächen-Einführung

1. Ein-/Ausschalter
Zum Ein-/Ausschalten des Geräts kurz drücken.

2. Modus-Taste
Es gibt 6 Massageprogramme. (AUTOMATISCH-ZYKLUS-GANZ-FUSS-WADE-OBERSCHENKELMUSKULATUR) Im eingeschalteten Zustand durch kurzes Drücken können die Programme gewechselt werden.

3. Heiztaste
Die Heizstufen sind in 3 Stufen unterteilt. Durch kurzes Drücken kann der Heizstufenmodus gewechselt werden.

4. Intensitätstaste
Der Luftkompressionsdruck bietet 9 wählbare Intensitätsstufen: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 und 220 mmHg. Die Stufe kann durch kurzes Drücken der Taste [+] oder [-] angepasst werden.

5. Timer-Taste
Es stehen 3 Zeitoptionen zur Verfügung. Drücken Sie diese Taste, um 15 Minuten/ 20 Minuten/ 25 Minuten auszuwählen.

NOTIZ
Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Beinmassagegerät nicht länger als eine Stunde pro Woche zu verwenden. Tag.

Massagehülle



Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Anwendung des Produkts sorgfältig durch. Für eine optimale Massage befolgen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.



01. Schließen Sie den Schlauch an die Steuereinheit an.
* Zwei Hülsen müssen miteinander verbunden werden, damit es funktioniert.

02. Schließen Sie den Adapter fest an die Steckdose und die Steuereinheit an. Der Bildschirm blinkt 1 Sekunde lang.

03. Ziehen Sie die Ärmel richtig über Ihre Beine.

04. Nehmen Sie eine bequeme Sitz-, Liege- oder Rückenposition ein. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten.

05. Sie können Modus, Intensitätsstufen und Timer ganz einfach wechseln, um die für Sie passende Einstellung zu finden und dann die Massage zu genießen (Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion, die beim Start die zuletzt verwendeten Druck-, Modus- und Zeiteinstellungen beibehält und diese als Standardeinstellungen für die nächste Verwendung speichert.).

06. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Behandlungszeit automatisch ab. Sie können die Taste jederzeit drücken, um die Massage zu verlängern oder vorzeitig zu beenden. Es wird empfohlen, das Gerät zweimal täglich

zu verwenden (d. h. 1 Stunde pro Tag).

07. Nach Gebrauch kann das Abziehen des Luftschlauchs zu einem schnellen Luftverlust führen.

Spezifikationen

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Produktreinigung und -pflege

01. Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
02. Sollten Steuereinheit, Hülsen und Schläuche verschmutzt sein, wischen Sie diese bitte mit einem feuchten, sauberen Tuch ab.
03. Mit einem sauberen Tuch gründlich trocknen.
04. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Schläuche gelangen.
05. Nicht chemisch reinigen.
06. Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine kein Benzin, keinen Alkohol, keine Verdünnungsmittel und keine anderen reizenden Flüssigkeiten, da dies zu Fehlfunktionen führen oder die Komponenten beschädigen oder verfärben kann.
7. Achten Sie darauf, dass sich keine Flusen oder Staub an der Steuereinheit oder den Schlauchverbindungen ansammeln. Sollten sich Flusen oder Staub angesammelt haben, wischen Sie das System vor der Benutzung mit einem trockenen Tuch ab.
08. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Abfälle die örtlichen Vorschriften.

Fehlerbehebung und Behandlung

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Produktparameter

Modell	**FE-7237**
Produktgröße (T*B*H)	76 0* 3 00* 74 0mm
Nettogewicht	2,26 kg

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

massaggiatore per gambe

MODELLO: FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: FE-7237



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**CORRETTO SMALTIMENTO delle unità di distribuzione elettrica per mobili** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che raffigura un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	**Informazioni FCC relative alle unità di distribuzione di energia per mobili:** ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una

	protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Valutazione delle unità di distribuzione di energia per mobili	
Ingresso	10 0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Produzione	DC12V 3A 36W

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere quanto segue.

manuale di istruzioni con attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLAGGIO PRECAUZIONI

Ce ne sono molti componenti e accessori nella confezione. Ciascuno Il componente e l'accessorio sono etichettati con una lettera o un numero, controllare Leggere attentamente prima di utilizzare uno qualsiasi di essi. Tenerli lontani dalla portata dei bambini. prevenire gli incidenti.

37. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
38. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
39. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
40. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
41. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
42. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
43. Installare il prodotto su un sottofondo pulito e morbido (come un tappeto) o cartone) per evitare di graffiare o danneggiare la superficie del prodotto .
44. Se possibile, si possono utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
45. I componenti principali del prodotto sono relativamente pesanti. Si prega di pagare prestare attenzione alla sicurezza durante l'installazione .
46. Il prodotto non è stabile durante l'installazione, si prega di non spostarlo in modo casuale. prima che sia completamente installato .
47. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito
48. Per le pagine, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

***ASSICURATEVI DI SEGUIRE I PASSAGGI DI INSTALLAZIONE NEL MANUALE PER EVITATE PERDITE INUTILE CAUSATE DA UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA.**

UTILIZZO PRECAUZIONI

25. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
26. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
27. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
28. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
    Luoghi in cui è necessario rilassare le gambe, come case, uffici, hotel, palestre e centri benessere.
29. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
30. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
31. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
32. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o un centro di assistenza autorizzato.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

Precauzioni di sicurezza

01. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non è un dispositivo medico né un'applicazione per attività commerciali.
02. Non graffiare, danneggiare, manipolare, piegare eccessivamente, tirare o torcere il cavo di alimentazione dell'adattatore. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche. Quando si scollega l'apparecchio, tenere saldamente la spina e quindi scollegarla.
03. Non utilizzare un alimentatore diverso da quello originale.
04. Non collegare o scollegare l'alimentatore con le mani bagnate.
05. Non toccare il prodotto con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare le sue parti.
06. Evitare di utilizzare il prodotto sotto coperte o cuscini e assicurarsi che il calore si disperda correttamente per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
07. Non utilizzare il prodotto in aree con prodotti corrosivi o in presenza di somministrazione di ossigeno.
08. Non utilizzare il prodotto in ambienti con elevata umidità o temperature elevate che potrebbero causare scosse elettriche o altri rischi per la sicurezza.
09. Non utilizzare il prodotto durante la guida e rispettare le norme del codice della strada per la propria sicurezza.
10. Non camminare mentre usi questo prodotto o indossi le maniche.
11. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di fastidio o dolore intenso durante l'utilizzo.
12. Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto/ha subito danni o se è venuto a contatto con l'acqua.
13. Interrompere l'utilizzo del prodotto se non funziona correttamente.
14. È necessaria la supervisione di un adulto quando il prodotto viene utilizzato da bambini o persone inesperte.
15. Tenere fuori dalla portata di neonati, bambini e persone che non sono in grado di utilizzarlo autonomamente.
16. Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto, come

descritto nel manuale.
17. È vietato modificare, smontare o riparare il prodotto senza autorizzazione.
18. Dopo l'uso, riporre il massaggiatore in un luogo asciutto, lontano da umidità e luce solare diretta.
19. Scollega l'alimentatore quando non lo utilizzi.
20. Si prega di mantenere il prodotto pulito e di utilizzare un panno morbido e asciutto durante la manutenzione.
21. Il prodotto è progettato per essere utilizzato da una sola persona alla volta.
22. Consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto in presenza di una delle seguenti condizioni:

- Durante la gravidanza, le mestruazioni o poco dopo il parto
- Dispositivi medici elettronici impiantabili, come ad esempio un pacemaker cardiaco.
- Disturbi della circolazione sanguigna o trombosi
- Osteoporosi
- Infezioni della pelle
- pazienti affetti da malattie cardiache
- Ferite o malattie superficiali del corpo
- Soffrire di tumori maligni
- Disabilità fisiche, deficit sensoriali o neurologici, o mancanza di esperienza e buon senso (compresi i bambini con malattie mentali o paralisi fisica)
- Ricevere cure mediche o avere una controindicazione che richieda l'uso di un'unità di controllo medico.
- Presenta fratture ossee o lussazioni in corrispondenza o in prossimità del sito di applicazione.
- Avere una grave neuropatia periferica, disfunzione o disturbo sensoriale causato dal diabete

ELENCO DEI COMPONENTI



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Unità di controllo



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

Introduzione ai pulsanti

1. Pulsante di accensione
Premere brevemente per accendere/spegnere il dispositivo.

2. Pulsante Modalità
Sono disponibili 6 modalità di massaggio (AUTO-CICLO -TOTALE-PIEDE-POLPACCIO-COSCIA). A dispositivo acceso, premere brevemente per cambiare modalità.

3. Pulsante di riscaldamento
I livelli di riscaldamento sono suddivisi in 3 livelli. Premere brevemente per cambiare la modalità di riscaldamento.

4. Pulsante Intensità
La pressione di compressione dell'aria offre 9 livelli di intensità selezionabili: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 e 220 mmHg. Regola il livello premendo brevemente il pulsante [+] o [-].

5. Pulsante timer
Sono disponibili 3 opzioni di temporizzazione. Premi questo pulsante per scegliere tra 15 min, 20 min e 25 min.


NOTA
Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare il massaggiatore per gambe non più di un'ora a settimana. giorno.

Manicotto massaggiante



Guida operativa

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Per ottenere un massaggio migliore, si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.





01. Collegare il tubo flessibile all'unità di controllo.
* Per far funzionare il tutto, è necessario collegare due manicotti.

02. Collegare correttamente l'adattatore alla presa e all'unità di controllo; lo schermo lampeggerà per 1 secondo.

03. Infila correttamente le maniche sulla gamba.

04. Trova una posizione comoda, seduto, reclinato o sdraiato. Premi il pulsante di accensione per iniziare.

05. Puoi cambiare facilmente la modalità, i livelli di intensità e i timer per trovare quelli più adatti a te e poi goderti il massaggio (il prodotto è dotato di una funzione di memoria che conserva le ultime impostazioni di pressione, modalità e temporizzazione utilizzate all'accensione, mantenendole come predefinite per l'utilizzo successivo).

06. Il dispositivo si spegnerà automaticamente al termine del tempo di trattamento. È possibile premere il pulsante per prolungare il massaggio o interromperlo prima in qualsiasi momento. Si consiglia di utilizzarlo due volte al giorno (ovvero per 1 ora al giorno).

07. Dopo l'uso, scollegare il tubo dell'aria può provocare uno sgonfiamento rapido.

Specifiche

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Pulizia e manutenzione del prodotto

01. Per pulire il prodotto, prima spegnerlo.
02. Se sporchi, pulire l'unità di controllo, le guaine e i tubi flessibili con un panno pulito e umido.
03. Asciugare accuratamente con un panno pulito.
04. Non permettere che corpi estranei entrino nei tubi.
05. Non lavare a secco.
06. Non utilizzare benzina, alcol, diluenti o altri liquidi irritanti per pulire la macchina, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti o danneggiare o scolorire i componenti.
07. Non lasciare che lanugine o polvere si accumulino sull'unità di controllo o sui raccordi dei tubi flessibili. In caso di accumulo di lanugine o polvere, pulire il sistema con un panno asciutto prima dell'uso.
08. Si prega di attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Risoluzione dei problemi e trattamento

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Parametro del prodotto

Modello	**FE-7237**
Dimensioni del prodotto (P*L*A)	76 0* 3 00* 74 0mm
Peso netto	2,26 kg

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

masajeador de piernas

MODELO: FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: FE-7237



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA de unidades de distribución de energía para muebles** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**Información de la FCC sobre unidades de distribución de energía para muebles:** PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en

	una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Clasificación de las unidades de distribución de energía para muebles	
Aporte	10 0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Producción	DC12V 3A 36W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, lea lo siguiente:

manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto. Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

Hay muchos componentes y accesorios en el paquete. Cada El componente y el accesorio están etiquetados con una letra o un número, verifique. con cuidado antes de usar cualquiera de ellos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. prevenir accidentes.

49. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
50. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
51. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
52. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
53. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
54. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
55. Instale el producto sobre una base limpia y suave (como una alfombra). o cartón) para evitar rayar o dañar la superficie de la producto .
56. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
57. Los componentes principales del producto son relativamente pesados. Por favor, pague prestar atención a la seguridad durante la instalación .
58. El producto no es estable durante la instalación. Por favor, no lo mueva de forma aleatoria. antes de que esté completamente instalado .
59. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación
60. Para consultar las páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

***ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL MANUAL PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.**

USAR PRECAUCIONES

33. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
34. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
35. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
36. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
    Lugares donde se necesita relajar las piernas, como hogares, oficinas, hoteles, gimnasios y centros de salud.
37. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
38. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
39. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
40. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico autorizado.

GUARDE ESTE MANUAL

Precauciones de seguridad

01. Este producto es solo para uso personal y no es un instrumento médico ni para actividades comerciales.
02. No raye, dañe, manipule, doble excesivamente, tire ni retuerza el cable de alimentación del adaptador. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Al desenchufarlo, sujételo por el enchufe y luego desconéctelo.
03. No utilice otro adaptador de corriente que no sea el original.
04. No conecte ni desconecte el adaptador de corriente con las manos mojadas.
05. No toque el producto con objetos afilados para evitar dañar las piezas del producto.
06. Evite utilizar el producto debajo de mantas o almohadas y permita una adecuada disipación del calor para evitar el sobrecalentamiento, que podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
07. No utilice el producto en áreas con productos corrosivos o administración de oxígeno.
08. No utilice el producto en ambientes con alta humedad o alta temperatura que puedan causar descargas eléctricas u otros riesgos para la seguridad.
09. No utilice el producto mientras conduce y respete las leyes de tránsito por seguridad.
10. No camine mientras usa este producto o lleva puestas las mangas.
11. Deje de usar el producto inmediatamente si experimenta molestias o dolor intenso durante su uso.
12. No utilice el producto si tiene el cable o el enchufe dañados, no funciona correctamente, se ha caído o dañado, o ha entrado en contacto con el agua.
13. Deje de usar el producto si no funciona correctamente.
14. Se requiere supervisión cuando los niños o las personas que carecen de conocimientos utilicen el producto.
15. Manténgalo fuera del alcance de bebés, niños y personas que no puedan usarlo de forma independiente.

16. Utilice el producto únicamente para el fin previsto, tal como se describe en el manual.
17. Queda prohibido remodelar, desmontar o reparar el producto sin autorización.
18. Después de usarlo, guarde el masajeador en un lugar seco, alejado de la humedad y de la luz solar directa.
19. Desenchufe el adaptador de corriente cuando no lo esté utilizando.
20. Mantenga el producto limpio y utilice una toalla suave y seca durante el mantenimiento.
21. El producto está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la vez.
22. Consulte a un médico antes de usar este producto si padece alguna de las siguientes afecciones:

- Durante el embarazo, la menstruación o poco después del parto.
- Dispositivos médicos electrónicos implantables, como un marcapasos cardíaco.
- Trastornos de la circulación sanguínea o trombosis
- Osteoporosis
- infecciones de la piel
- pacientes con enfermedades cardíacas
- Heridas o enfermedades superficiales en el cuerpo
- Que padecen tumores malignos
- Discapacidades físicas, déficits sensoriales o neurológicos, o falta de experiencia y sentido común (incluidos los niños con enfermedades mentales o parálisis física).
- Estar recibiendo tratamiento médico o tener alguna contraindicación que requiera el uso de algún dispositivo de control médico.
- Presentar fracturas o dislocaciones óseas en el lugar de aplicación o cerca de él.
- Tener disfunción neuropática periférica grave o alteración sensorial causada por la diabetes

LISTA DE PIEZAS



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Unidad de control



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

1. Botón de encendido
Pulse brevemente para encender/apagar el dispositivo.

2. Botón de modo
Dispone de 6 modos de masaje. (AUTO-CICLO- PIE COMPLETO- PANTORRILLA- MUSLO) Con el dispositivo encendido, pulse brevemente para cambiar de modo.


3. Botón de calentamiento
Los niveles de calefacción se dividen en 3 niveles. Pulse brevemente para cambiar el modo de nivel de calefacción.

4. Botón de intensidad
La presión de compresión de aire ofrece 9 niveles de intensidad seleccionables: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 y 220 mmHg. Ajuste el nivel pulsando brevemente el botón [+] o [-].

5. Botón del temporizador
Hay 3 opciones de tiempo. Pulse este botón para elegir 15 min/ 20 min/ 25 min.


NOTA
Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar el masajeador de piernas durante no más de una hora al día. día.

Manga de masaje



Guía de funcionamiento

Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de usar el producto. Para obtener mejores resultados con el masaje, úselo según las instrucciones.





01. Conecte la manguera a la unidad de control.
* Para que funcione, es necesario conectar dos manguitos.

02. Conecte bien el adaptador a la toma de corriente y a la unidad de control; la pantalla parpadeará durante 1 segundo.

03. Colócate las mangas correctamente en la pierna.

04. Busque una posición cómoda sentado, reclinado o acostado. Presione el botón de encendido para comenzar.

05. Puede cambiar fácilmente el modo, los niveles de intensidad y los temporizadores para encontrar el que más le convenga y luego disfrutar del masaje (El producto cuenta con una función de memoria que conserva la última configuración de presión, modo y tiempo utilizada al encenderlo, guardándola como valores predeterminados para el siguiente uso).

06. El dispositivo se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo de tratamiento. Si desea prolongar o finalizar el masaje antes de tiempo, puede pulsar el botón. Se recomienda usarlo dos veces al día (es decir, una hora al día).

07. Después de su uso, desconectar la manguera de aire puede provocar un desinflado rápido.

Presupuesto

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Limpieza y mantenimiento del producto

01. Para limpiar el producto, primero apáguelo.
02. Si están sucios, limpie la unidad de control, los manguitos y las mangueras con un paño limpio y húmedo.
03. Secar completamente con un paño limpio.
04. No permita que entren objetos extraños en las mangueras.
05. No lavar en seco.
06. No utilice gasolina, alcohol, diluyente ni otros líquidos irritantes para limpiar la máquina, ya que podría causar un mal funcionamiento o dañar o decolorar los componentes.
07. Evite que se acumule pelusa o polvo en la unidad de control o en las conexiones de las mangueras. Si se acumula pelusa o polvo, limpie el sistema con un paño seco antes de usarlo.
08. Por favor, respete la normativa local al desechar los residuos.

Solución de problemas y tratamiento

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Parámetro del producto

Modelo	**FE-7237**
Dimensiones del producto (profundidad*ancho*alto)	76 0* 3 00* 74 0 mm
Peso neto	2,26 kg

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

masażer nóg

MODEL:FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: FE-7237



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Ostrzeżenie -** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA rozdzielnic meblowych** Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	**Informacje FCC dotyczące urządzeń rozdzielczych zasilania mebli:** UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i

	używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Ocena urządzeń do dystrybucji energii w meblach	
Wejście	10 0-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A
Wyjście	DC12V 3A 36W

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jest ich wiele elementy i akcesoria w opakowaniu. Każdy element i akcesorium są oznaczone literą lub cyfrą, sprawdź przed użyciem któregokolwiek z nich należy zachować ostrożność. Trzymać je poza zasięgiem dzieci. zapobiegać wypadkom.

61. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
62. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
63. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
64. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
65. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
66. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
67. Proszę zainstalować produkt na czystym i miękkim podkładzie (np. dywanie) lub tektury), aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia powierzchni produkt .
68. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
69. Główne elementy produktu są stosunkowo ciężkie. Proszę o zapłatę należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji .
70. Produkt nie jest stabilny podczas montażu. Nie należy go przenosić losowo. przed całkowitym zainstalowaniem .
71. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej
72. Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

***PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI INSTALACJI, UNIKNIJ NIEPOTRZEBNYCH STRAT SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.**

UŻYWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

41. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem

urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

42. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
43. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
44. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

    Miejsca wymagające relaksu nóg, takie jak domy, biura, hotele, siłownie i gabinety opieki zdrowotnej.
45. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
46. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
47. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
48. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w serwisie.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Środki ostrożności

01. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie jest instrumentem medycznym ani nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.
2. Nie rysuj, nie uszkadzaj, nie przetwarzaj, nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj nadmiernie przewodu zasilającego zasilacza. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas odłączania trzymaj za wtyczkę, a następnie ją odłącz.
03. Nie używaj innego zasilacza niż oryginalny.
04. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
05. Aby zapobiec uszkodzeniu części produktu, nie należy dotykać produktu ostrymi przedmiotami.
06. Unikaj używania produktu pod kocami lub poduszkami i zapewnij odpowiednie odprowadzanie ciepła, aby zapobiec przegrzaniu, które może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

07. Nie należy używać produktu w miejscach, w których znajdują się produkty żrące lub w których podawane jest tlen.
08. Nie należy używać produktu w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

09. Nie używaj produktu podczas kierowania pojazdem i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, aby zapewnić bezpieczeństwo.

10. Nie chodź, gdy używasz tego produktu lub masz na sobie rękawy.
11. Jeśli podczas stosowania produktu wystąpi dyskomfort lub silny ból, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.
12. Nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, produkt nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub miał kontakt z wodą.

13. Zaprzestań używania produktu, jeśli nie działa on prawidłowo.

14. Nadzór jest wymagany, gdy z produktu korzystają dzieci lub osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy.
15. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt, dzieci i osób niemogących samodzielnie się nim posługiwać.
16. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
17. Zabrania się przerabiania, rozmontowywania lub naprawy produktu bez zezwolenia.
18. Po użyciu umieść masażer w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
19. Odłączaj zasilacz, gdy go nie używasz.
20. Podczas konserwacji należy dbać o czystość produktu i wycierać go miękkim, suchym ręcznikiem.
21. Produkt jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę na raz.
22. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów:

- W czasie ciąży, menstruacji lub krótko po porodzie
- Wszczepiane elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serca
- Zaburzenia krążenia krwi lub zakrzepica
- Osteoporoza
- Zakażenia skóry
- Pacjenci z chorobami serca
- Rany lub choroby powierzchniowe na ciele
- Chory na nowotwory złośliwe
- Niepełnosprawność fizyczna, deficyty sensoryczne lub neurologiczne albo brak doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci z chorobami psychicznymi lub paraliżem fizycznym)
- Otrzymywanie leczenia lub występowanie przeciwwskazań do stosowania jakiegokolwiek urządzenia medycznego.
- Złamania lub zwichnięcia kości w miejscu zastosowania lub w jego pobliżu

- Posiadanie poważnej dysfunkcji neuropatii obwodowej lub zaburzeń czuciowych spowodowanych cukrzycą

LISTA CZĘŚCI



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Jednostka sterująca



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

1. Przycisk zasilania
Naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

2. Przycisk trybu
Dostępnych jest 6 trybów masażu. (CYKL AUTOMATYCZNY - CAŁA STOPA - ŁYDKA - UDO) Po włączeniu naciśnij krótko, aby zmienić tryb.

3. Przycisk ogrzewania
Poziomy grzania podzielone są na 3 poziomy. Naciśnij krótko, aby zmienić tryb grzania.

4. Przycisk intensywności
Intensywność sprężonego powietrza można regulować na 9 poziomach: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 i 220 mmHg. Poziom można dostosować, naciskając krótko przycisk [+] lub [-].

5. Przycisk timera
Dostępne są 3 opcje czasu. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać 15 min/20 min/25 min.


NOTATKA
Aby uzyskać najlepsze efekty, zaleca się korzystanie z masażera nóg nie dłużej niż godzinę dziennie. dzień.

Rękaw masujący



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać środki ostrożności. Aby uzyskać lepszy masaż, należy stosować go zgodnie z instrukcją.





01. Podłącz wąż do jednostki sterującej.
* Aby to działało, konieczne jest połączenie dwóch rękawów.

02. Podłącz adapter do gniazdka i jednostki sterującej, ekran będzie migał przez 1 sekundę.

03. Załóż prawidłowo rękawy na nogę.

04. Znajdź wygodną pozycję siedzącą, leżącą lub leżącą. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć.

05. Możesz swobodnie przełączać tryby, poziomy intensywności i timery, aby znaleźć te, które najbardziej Ci odpowiadają, a następnie cieszyć się masażem (produkt jest wyposażony w funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnio użyte ustawienia ciśnienia, trybu i czasu po uruchomieniu, zachowując je jako ustawienia domyślne do następnego użycia).

06. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie czasu zabiegu.

Możesz nacisnąć przycisk, aby przedłużyć masaż lub zakończyć go wcześniej w dowolnym momencie. Zaleca się stosowanie urządzenia dwa razy dziennie (tj. co godzinę).

07. Po użyciu odłączenie węża powietrza może spowodować gwałtowne spuszczenie powietrza.

Specyfikacje

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Czyszczenie i konserwacja produktu

01. Aby wyczyścić produkt, najpierw go wyłącz.
02. W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć jednostkę sterującą, tuleje i węże wilgotną, czystą szmatką.
03. Dokładnie osusz czystą szmatką.
04. Nie dopuść do przedostania się ciał obcych do węży.
05. Nie czyścić chemicznie.

06. Nie używaj benzyny, alkoholu, rozcieńczalników ani innych drażniących

płynów do wycierania urządzenia, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie bądź odbarwienie podzespołów.
7. Nie dopuszczaj do gromadzenia się kłaczków ani kurzu na jednostce sterującej ani połączeniach węży. W przypadku nagromadzenia się kłaczków lub kurzu, przed użyciem przetrzyj system suchą szmatką.
08. Przy utylizacji odpadów należy stosować się do lokalnych przepisów.

Rozwiązywanie problemów i leczenie

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Parametr produktu

Model	**FE-7237**
Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)	76 0* 3 00* 74 0mm
Waga netto	2,26 kg

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

beenmassager

MODEL: FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: FE-7237



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing -** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	**Correcte afvoer van stroomverdeelunits voor meubels** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
	**FCC-informatie voor stroomverdeelunits voor meubels:** LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie

	uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Beoordeling van stroomverdeelunits voor meubels	
Invoer	10 0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Uitvoer	DC12V 3A 36W

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt.

handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Er zijn er veel onderdelen en accessoires in het pakket. Elk Als een onderdeel of accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer, controleer dit dan. Lees ze zorgvuldig door voordat u ze gebruikt.

Houd ze buiten het bereik van kinderen. Ongelukken voorkomen.

73. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties opleveren.
74. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
75. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
76. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
77. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
78. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
79. Installeer het product op een schone en zachte ondergrond (zoals tapijt). of karton) om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen. product .
80. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te vergemakkelijken.
81. De belangrijkste onderdelen van het product zijn relatief zwaar. Gelieve te betalen Let op de veiligheid tijdens de installatie .
82. Het product is niet stabiel tijdens de installatie. Verplaats het daarom niet zomaar. voordat het volledig is geïnstalleerd .
83. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, kunt u contact met ons opnemen.
84. Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

***VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE.**

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

49. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees

de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

50. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
51. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
52. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
    Plaatsen waar beenontspanning gewenst is, zoals thuis, op kantoor, in hotels, sportscholen en wellnesscentra.
53. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
54. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
55. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
56. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een complete set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of een servicepunt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Veiligheidsmaatregelen

01. Dit product is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en is geen medisch instrument of voor commerciële activiteiten.
02. Bekrast, beschadig, bewerk, buig, trek of verdraai het netsnoer van de voedingsadapter niet te veel. Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Houd bij het loskoppelen de stekker vast en trek deze er dan uit.
03. Gebruik geen andere voedingsadapter dan de originele.
4. Steek de voedingsadapter niet in het stopcontact en haal hem er niet uit met natte handen.
05. Raak het product niet aan met scherpe voorwerpen om schade aan de productonderdelen te voorkomen.
06. Gebruik het product niet onder dekens of kussens en zorg voor voldoende warmteafvoer om oververhitting te voorkomen. Oververhitting kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel.
7. Gebruik het product niet in ruimtes met corrosieve stoffen of waar zuurstof wordt toegediend.
8. Gebruik het product niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperaturen, aangezien dit elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's kan veroorzaken.
9. Gebruik het product niet tijdens het autorijden en houd u aan de verkeersregels voor uw eigen veiligheid.
10. Loop niet rond terwijl u dit product gebruikt of de mouwen draagt.
11. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u tijdens het gebruik ongemak of hevige pijn ervaart.
12. Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen/beschadigd is of als het in contact is gekomen met water.
13. Stop met het gebruik van het product als het niet goed werkt.
14. Toezicht is vereist wanneer kinderen of personen zonder de nodige kennis het product gebruiken.
15. Houd het buiten het bereik van baby's, kinderen en mensen die het niet zelfstandig kunnen gebruiken.

16. Gebruik het product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in de handleiding.
17. Het is verboden het product zonder toestemming te verbouwen, demonteren of repareren.
18. Plaats de massager na gebruik op een droge plaats, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.
19. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
20. Houd het product schoon en gebruik tijdens het onderhoud een zachte, droge handdoek.
21. Het product is ontworpen om slechts door één persoon tegelijk te worden gebruikt.
22. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt als u een van de volgende aandoeningen heeft:

- Tijdens de zwangerschap, de menstruatie of kort na de bevalling
- Geïmplanteerde medische elektronische apparaten, zoals een hartpacemaker.
- Bloedsomloopstoornissen of trombose
- Osteoporose
- Huidinfecties
- Patiënten met hartaandoeningen
- Wonden of oppervlakkige aandoeningen aan het lichaam
- Lijdend aan kwaadaardige tumoren
- Lichamelijke beperkingen, zintuiglijke of neurologische tekortkomingen, of gebrek aan ervaring en gezond verstand (waaronder kinderen met een psychische aandoening of lichamelijke verlamming)
- U ondergaat een medische behandeling of er is een contra-indicatie waardoor het gebruik van een medisch controleapparaat niet is toegestaan.
- Heeft u botbreuken of -dislocaties op of nabij de aanbrengplaats?
- Ernstige perifere neuropathie of sensorische stoornissen als gevolg van diabetes

ONDERDELENLIJST



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Besturingseenheid



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

1. Aan/uit-knop
Druk kort op de knop om het apparaat in/uit te schakelen.

2. Modusknop
Er zijn 6 massagestanden. (AUTO-CYCLE- VOLLEDIG-VOET-KUIT-DIJ)
Druk kort op de knop om tussen de standen te wisselen wanneer het apparaat is ingeschakeld.

3. Verwarmingsknop
De verwarmingsstanden zijn verdeeld in 3 niveaus. Druk kort op de knop om tussen de verwarmingsstanden te schakelen.

4. Intensiteitsknop
De luchtcompressiedruk biedt 9 selecteerbare intensiteitsniveaus: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 en 220 mmHg. Pas het niveau aan door kort op de [+] of [-] knop te drukken.

5. Timerknop
Er zijn 3 tijdsopties. Druk op deze knop om 15 min/ 20 min/ 25 min te kiezen.


OPMERKING
Voor het beste resultaat wordt aangeraden de beenmassager niet langer dan een uur per dag te gebruiken. dag.

Massagemouw



Bedieningshandleiding

Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het product gebruikt. Gebruik het product volgens de gebruiksaanwijzing voor een optimale massage.





01. Sluit de slang aan op de besturingseenheid.
* Er moeten twee mouwen met elkaar verbonden worden om het te laten werken.

02. Sluit de adapter goed aan op het stopcontact en de bedieningseenheid; het scherm knippert gedurende 1 seconde.

03. Trek de mouwen goed aan op je been.

4. Zoek een comfortabele zit-, lig- of achteroverleunpositie. Druk op de aan/uit-knop om te starten.

05. U kunt eenvoudig de modus, intensiteitsniveaus en timers aanpassen om de gewenste instelling te vinden en vervolgens van de massage te genieten. (Het product beschikt over een geheugenfunctie die de laatst gebruikte druk-, modus- en timerinstellingen bij het opstarten onthoudt en als standaardwaarden voor het volgende gebruik bewaart.)

06. Het apparaat schakelt automatisch uit na de ingestelde behandeltijd. U kunt op elk gewenst moment op de knop drukken om de massage te verlengen of eerder te beëindigen. Het wordt aanbevolen om het apparaat twee keer per dag te gebruiken (dus 1 uur per dag).

7. Na gebruik kan het loskoppelen van de luchtslang leiden tot een snelle leegloop.

Specificaties

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Productreiniging en -onderhoud

01. Om het product schoon te maken, moet u het eerst uitschakelen.
02. Indien vuil, dient u de bedieningseenheid, de hoezen en de slangen af te vegen met een vochtige, schone doek.
03. Droog grondig af met een schone doek.
4. Voorkom dat er vreemde voorwerpen in de slangen terechtkomen.
05. Niet chemisch reinigen.
06. Gebruik geen benzine, alcohol, verdunners of andere irriterende vloeistoffen om de machine schoon te maken, aangezien dit storingen kan veroorzaken of de onderdelen kan beschadigen of verkleuren.
7. Voorkom dat er stof of pluisjes ophopen op de bedieningseenheid of de slangkoppelingen. Als er toch stof of pluisjes ophopen, veeg het systeem dan voor gebruik af met een droge doek.
8. Houd u bij het afvoeren van afval aan de plaatselijke voorschriften.

Probleemoplossing en behandeling

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Productparameter

Model	**FE-7237**
Productafmetingen (D*B*H)	76 0* 3 00* 74 0mm
Nettogewicht	2,26 kg

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

benmassageapparat

MODELL: FE-7237

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: FE-7237



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Varning -** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING för möbeldistributionsenheter** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsbar återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-information för möbeldistributionsenheter:** VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar

	på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Klassificering av möbeldistributionsenheter	
Input	10 0–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
Produktion	DC12V 3A 36W

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten.

instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i paketet. Varje en komponent och tillbehör är märkt med en bokstav eller siffra, kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Förvara dem utom räckhåll för barn. förhindra olyckor.

85. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan

orsaka risker.

86. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
87. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
88. Håll åskådare borta från området under monteringen.
89. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
90. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
91. Installera produkten på ett rent och mjukt underlag (t.ex. en matta) eller kartong) för att undvika repor eller skador på ytan på produkt .
92. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
93. Produktens huvudkomponenter är relativt tunga. Vänligen betala uppmärksamhet på säkerheten under installationen .
94. Produkten är inte stabil under installationen. Flytta den inte slumpmässigt. innan den är helt installerad .
95. För ytterligare information om de delar som listas i följande
96. sidorna, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

***VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG INSTALLATION.**

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

57. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
58. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
59. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i

närheten av denna produkt.

60. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
    Platser som behöver avslappning för benen, såsom hem, kontor, hotell, gym och vårdcentraler.
61. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
62. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
63. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
64. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller en servicerepresentant.

SPARA DENNA HANDBOK

Säkerhetsåtgärder

01. Denna produkt är endast för personligt bruk och är inte ett medicinskt instrument eller för kommersiella aktiviteter.
02. Repa, skada, bearbeta, böj, dra eller vrid inte nätadapterns nätsladd. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Håll i kontakten och dra sedan ur sladden när du drar ur sladden.
03. Använd inte någon annan nätadapter än originalet.
04. Anslut eller dra inte ur nätadaptern med våta händer.
05. Rör inte produkten med vassa föremål för att förhindra skador på produktdelarna.
06. Undvik att använda produkten under filtar eller kuddar och se till att värmen avleds ordentligt för att förhindra överhettning, vilket kan leda till brand, elektriska stötar eller skador.
07. Använd inte produkten i områden med frätande produkter eller syrgastillförsel.
08. Använd inte produkten i miljöer med hög luftfuktighet eller hög temperatur som kan orsaka elektriska stötar eller andra säkerhetsrisker.
09. Använd inte produkten under körning och följ trafikreglerna för säkerhets skull.
10. Gå inte omkring när du använder produkten eller har på dig ärmarna.
11. Sluta omedelbart använda produkten om du upplever obehag eller svår smärta under användning.
12. Använd inte produkten om den har en skadad sladd eller kontakt, inte fungerar som den ska, har tappats/skadats eller har kommit i kontakt med vatten.
13. Sluta använda produkten om den inte fungerar som den ska.
14. Övervakning krävs när barn eller personer som saknar kunskap använder produkten.
15. Förvara den utom räckhåll för spädbarn, barn och personer som inte kan använda den självständigt.
16. Använd produkten endast för det avsedda ändamålet enligt beskrivningen i manualen.
17. Det är förbjudet att ombygga, demontera eller reparera produkten utan

tillstånd.
18. Placera massageapparaten på en torr plats efter användning, skyddad från fuktighet och direkt solljus.
19. Koppla ur nätadaptern när du inte använder den.
20. Håll produkten ren och använd en mjuk och torr handduk under underhåll.
21. Produkten är avsedd att endast användas av en person åt gången.
22. Rådfråga en läkare innan du använder denna produkt om du har något av följande tillstånd:

- Under graviditet, menstruation eller strax efter förlossningen
- Implanterade medicinska elektroniska apparater, såsom en hjärtpacemaker
- Blodcirkulationsstörningar eller trombos
- Osteoporos
- Hudinfektioner
- Hjärtsjukdomspatienter
- Sår eller ytliga sjukdomar på kroppen
- Lider av maligna tumörer
- Fysiska funktionsnedsättningar, sensoriska eller neurologiska underskott, eller brist på erfarenhet och sunt förnuft (inklusive barn med psykisk sjukdom eller fysisk förlamning)
- Får medicinsk behandling, eller har en kontraindikation som kräver användning av någon medicinsk kontrollenhet.
- Har benfrakturer eller dislokationer på eller nära appliceringsstället
- Har allvarlig perifer neuropati dysfunktion eller sensorisk störning orsakad av diabetes

DELLISTA



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Kontrollenhet



1. LCD Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power Button
5. Heating Button
6. Intensity Up Button
7. Intensity Down Button

1. Strömbrytare
Tryck kort för att slå på/av enheten.

2. Lägesknapp
Det finns 6 massagelägen. (AUTO-CYKEL- HELA-FOT-VADEN-LÅR) I påslaget läge, tryck kort för att växla läge.

3. Värmeknapp
Värmenivåerna är indelade i 3 nivåer. Tryck kort för att växla värmenivåläge.

4. Intensitetsknapp
Luftkompressionstrycket erbjuder 9 valbara intensitetsnivåer: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 och 220 mmHg. Justera nivån genom att trycka kort på knappen [+] eller [-].

5. Timerknapp
Det finns 3 tidsalternativ. Tryck på den här knappen för att välja 15 min/20 min/25 min.


NOTERA
För bästa resultat rekommenderas det att använda benmassagern högst en timme per dag. dag.

Massagehylsa



Bruksanvisning

Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten. För att få bättre massage, använd den enligt instruktionerna.





01. Anslut slangen till styrenheten.
* Två hylsor måste vara ihopkopplade för att det ska fungera.

02. Anslut adaptern ordentligt till uttaget och styrenheten, skärmen blinkar i 1 sekund.

03. Sätt på ärmarna ordentligt på benet.

04. Hitta en bekväm position, sittande, liggande eller liggande. Tryck på strömknappen för att starta.

05. Du kan växla läge, intensitetsnivåer och timers för att hitta det som passar dig, och sedan njuta av massagen (Produkten har en minnesfunktion som sparar de senast använda tryck-, läges- och tidsinställningarna vid start och bevarar dem som standardinställningar för nästa användning.).

06. Apparaten stängs av automatiskt när behandlingstiden är slut. Du kan trycka på knappen om du vill förlänga massagen eller avsluta den tidigare när som helst. Det rekommenderas att använda den två gånger om dagen. (dvs. 1 timme per dag)

07. Om luftslangen dras ur efter användning kan det leda till snabb tömning.

Specifikationer

Product Name	Air Compression Leg Massager
Mode	FE-7237
Color	Black
Heating Levels	40-45-50
Input	12V/3A
Rated Power	36W

Produktrengöring och underhåll

01. Stäng först av produkten för att rengöra den.
02. Torka av styrenheten, hylsorna och slangarna med en fuktig, ren trasa om de är smutsiga.
03. Torka noggrant med en ren trasa.
04. Se till att främmande föremål inte kommer in i slangarna.
05. Kemtvätta inte.
06. Använd inte bensin, alkohol, utspädningsmedel eller andra irriterande vätskor för att torka av maskinen om det orsakar funktionsfel eller om komponenterna är skadade eller missfärgade.
07. Se till att ludd eller damm inte samlas på styrenheten eller slangkopplingarna. Om ludd eller damm samlas, torka av systemet med en torr trasa före användning.
08. Följ lokala föreskrifter när du gör dig av med avfallet.

Felsökning och behandling

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Produktparameter

Modell	**FE-7237**
Produktstorlek (D*B*H)	76 0* 3 00* 74 0 mm
Nettovikt	2,26 kg

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

