VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Folding Grill Table

MODEL:KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL：KN-T50



**Note:The product picture is for reference,
the actual details shall prevail**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our products.

READ AND SAVE THESE WARNINGS FOR FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE.

Danger

1. Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
2. Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
3. Always keep animals and children away from
4. Please do not store the product in a damp place
5. Please choose the appropriate product weight and size

General Warnings

- This folding barbecue table is designed for outdoor use only. Do not use it in enclosed spaces such as garages, tents, or homes, as this may cause carbon monoxide poisoning due to poor ventilation.
- Before using, ensure that all parts are properly assembled according to the instructions. Do not use the barbecue table if any parts are loose or damaged. - Keep the barbecue table away from children and pets. It is not a toy, and children should not be allowed to play with or near it.

Fire - related Warnings

- Do not store or use gasoline, alcohol, or other flammable liquids or vapors in the vicinity of the barbecue table.
- When lighting the barbecue, use only the recommended ignition methods and fuels. Do not use flammable liquids to ignite the fire, as this may cause a fire or explosion.
- Do not use the barbecue table within 61 cm (24 inches) of combustible materials, including curtains, trees, or wooden fences.

Heat - related Warnings

- The surface of the barbecue table will become hot during use. Do not touch the hot parts directly to avoid burns. Use heat - resistant gloves when handling hot grills or other components.
- Avoid direct and prolonged contact between the tabletop and open flames or extremely hot grills, as this may damage the tabletop material.

Structural Safety Warnings

- Do not exceed the maximum load capacity of the barbecue table indicated on the nameplate. Overloading may cause the table to tip over or the structure to be damaged.
- When folding or unfolding the table, be careful not to pinch your fingers. Ensure that all locking mechanisms are properly engaged after unfolding to prevent accidental folding during use.
- If the barbecue table is equipped with wheels, make sure the wheels are locked when in use to prevent the table from moving accidentally.

Maintenance and Storage Warnings

- Regularly clean the barbecue table according to the maintenance instructions to remove grease and food residues, which can reduce the risk of fire.
- Store the barbecue table in a dry and ventilated place when not in use. If storing it outdoors for a long time, cover it with a protective cover to prevent corrosion and damage from the elements.
- Do not modify the barbecue table without permission. Any unauthorized modification may affect its safety performance and void the warranty.

COMPLIANCE & LIABILITY NOTICE

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY PRECAUTIONS




For additional information regarding the parts listed in the following pages,refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts on a clear work area

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol,drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the cart.
3. Check carefully before each use. Do not use if parts get loosened or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load,resulting in product failure.


PACKAGE CONTENTS

No.	Image / Imagen / l' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1

No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2

ASSEMBLY STEPS

Thanks for purchasing one of our products, please read the assembly steps carefully before installation




1

① *1



C *4







2


② *1






3







4




5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7



8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Table de grill pliante

MODÈLE : KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : KN-T50



Remarque : l'image du produit est fournie à titre indicatif.
Ce sont les détails réels qui prévaudront.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit peut varier par rapport à celui que vous recevrez. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour technologiques ou logicielles de nos produits .

LISEZ ET CONSERVEZ CES AVERTISSEMENTS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES AU PRODUIT.

Danger

6. N’utilisez pas ce produit ni aucun équipement optionnel disponible sans avoir

préalablement lu et compris l’intégralité de ces instructions.

7. Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
8. Tenez toujours les animaux et les enfants à l'écart de
9. Veuillez ne pas entreposer le produit dans un endroit humide.
10. Veuillez choisir le poids et la taille appropriés du produit.

Avertissements généraux

Cette table de barbecue pliante est conçue exclusivement pour un usage extérieur. Ne l'utilisez pas dans des espaces clos tels que des garages, des tentes ou des habitations, car cela pourrait provoquer une intoxication au monoxyde de carbone en raison d'une mauvaise ventilation.
Avant utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées conformément aux instructions. N'utilisez pas la table de barbecue si des pièces sont desserrées ou endommagées. Tenez la table de barbecue hors de portée des enfants et des animaux. Ce n'est pas un jouet ; les enfants ne doivent pas jouer avec ni à proximité.

Avertissements relatifs aux incendies

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence, d'alcool ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de la table de barbecue.

Pour allumer le barbecue, utilisez uniquement les méthodes d'allumage et les combustibles recommandés. N'utilisez pas de liquides inflammables pour allumer le feu, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la table de barbecue à moins de 61 cm (24 pouces) de matériaux combustibles, y compris les rideaux, les arbres ou les clôtures en bois.

Avertissements liés à la chaleur

La surface de la table de barbecue deviendra chaude pendant son utilisation. Ne touchez pas directement les parties chaudes pour éviter les brûlures. Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les grilles ou autres éléments chauds.
- Évitez tout contact direct et prolongé entre le plateau de la table et les flammes nues ou les grils extrêmement chauds, car cela pourrait endommager le matériau du plateau.

Avertissements relatifs à la sécurité structurelle

Ne dépassez pas la charge maximale admissible de la table de barbecue indiquée sur sa plaque signalétique. Une surcharge peut entraîner le basculement de la table ou endommager sa structure.
Lors du pliage ou du dépliage de la table, veillez à ne pas vous pincer les doigts. Après le dépliage, assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés afin d'éviter tout pliage accidentel pendant l'utilisation.
- Si la table de barbecue est équipée de roulettes, assurez-vous de les bloquer pendant son utilisation afin d'éviter tout déplacement accidentel de la table.

Avertissements relatifs à l'entretien et au stockage

- Nettoyez régulièrement la table de barbecue conformément aux instructions d'entretien afin d'éliminer les graisses et les résidus alimentaires, ce qui peut réduire les risques d'incendie.
Rangez la table de barbecue dans un endroit sec et aéré lorsqu'elle n'est pas utilisée. Si vous la laissez à l'extérieur pendant une période prolongée, recouvrez-la d'une housse de protection pour la prévenir de la corrosion et des dommages causés par les intempéries.
- Ne modifiez pas la table de barbecue sans autorisation. Toute modification non

autorisée peut compromettre sa sécurité et annuler la garantie.

AVIS DE CONFORMITÉ ET DE RESPONSABILITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, car elle pourrait entraîner sa non-conformité et engendrer des risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces. pièces sur une zone de travail dégagée




5. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des conséquences. un danger.
6. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant le montage.
7. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
8. La capacité de charge et d'autres paramètres du produit sont appliqués à Produit correctement et entièrement assemblé uniquement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

6. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'approcher. cet article.
7. Respectez uniquement les instructions d'utilisation. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le chariot.

8. Vérifier soigneusement avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces se desserrent ou endommagé.
9. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures.
10. Ne pas dépasser la charge admissible indiquée. Serrer tous les boutons. Sécurisez la charge avant d'y placer des poids. Tenez compte de la charge dynamique admissible. Attention ! Des variations de charge soudaines peuvent entraîner une surcharge temporaire, provoquant une défaillance du produit.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

No.	Image / Imagen / l' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1

No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire la notice d'assemblage. Suivez attentivement les étapes avant l'installation




1

① *1



C *4







2


② *1






3







4




5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7



8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Klappbarer Grilltisch

MODELL: KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: KN-T50



Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz.
Die tatsächlichen Einzelheiten sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates unserer Produkte informieren werden .

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WARNHINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER PRODUKTSCHÄDEN FÜHREN.

Gefahr

11. Verwenden Sie dieses Produkt oder jegliches optionale Zubehör nicht, ohne diese Anweisungen vorher vollständig gelesen und verstanden zu haben.
12. Plastiktüten sollten von Kindern ferngehalten werden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
13. Halten Sie Tiere und Kinder stets fern von
14. Bitte lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort.
15. Bitte wählen Sie das passende Produktgewicht und die passende Größe.

Allgemeine Warnhinweise

Dieser klappbare Grilltisch ist ausschließlich für den Außenbereich bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht in geschlossenen Räumen wie Garagen, Zelten oder Wohnungen, da dies aufgrund mangelnder Belüftung zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
Vor der Benutzung prüfen Sie bitte, ob alle Teile gemäß der Anleitung korrekt montiert sind. Benutzen Sie den Grilltisch nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind. Halten Sie den Grilltisch von Kindern und Haustieren fern. Er ist kein Spielzeug und sollte von Kindern weder benutzt noch in dessen Nähe gehalten werden.

Brandwarnungen

- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe des Grilltisches.
Verwenden Sie zum Anzünden des Grills ausschließlich die empfohlenen Zündmethoden und Brennstoffe. Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten

zum Anzünden, da dies zu einem Brand oder einer Explosion führen kann.
- Der Grilltisch darf nicht innerhalb von 61 cm (24 Zoll) von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Bäumen oder Holzzäunen verwendet werden.

Hitzebedingte Warnungen

Die Oberfläche des Grilltisches wird während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie die heißen Teile nicht direkt, um Verbrennungen zu vermeiden. Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie heiße Grillroste oder andere Teile handhaben.
- Vermeiden Sie direkten und längeren Kontakt der Tischplatte mit offenen Flammen oder extrem heißen Grills, da dies das Material der Tischplatte beschädigen kann.

Warnungen zur strukturellen Sicherheit

Die auf dem Typenschild angegebene maximale Tragfähigkeit des Grilltisches darf nicht überschritten werden. Eine Überlastung kann zum Umkippen des Tisches oder zu Beschädigungen der Konstruktion führen.
Beim Ein- und Ausklappen des Tisches ist darauf zu achten, dass man sich nicht die Finger einklemmt. Stellen Sie nach dem Ausklappen sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen ordnungsgemäß eingerastet sind, um ein versehentliches Einklappen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Falls der Grilltisch mit Rollen ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass die Rollen während des Gebrauchs arretiert sind, um ein versehentliches Verschieben des Tisches zu verhindern.

Wartungs- und Lagerungshinweise

- Reinigen Sie den Grilltisch regelmäßig gemäß den Wartungsanweisungen, um Fett und Speisereste zu entfernen. Dadurch kann die Brandgefahr verringert werden.
Bewahren Sie den Grilltisch bei Nichtgebrauch an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Bei längerer Lagerung im Freien decken Sie ihn mit einer Schutzhülle ab, um Korrosion und Witterungsschäden zu vermeiden.
Der Grilltisch darf nicht ohne Genehmigung verändert werden. Jede unautorisierte

Veränderung kann die Sicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

HINWEIS ZU KONFORMITÄT UND HAFTUNG

Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE




Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs.
Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie voneinander. Teile auf einer freien Arbeitsfläche
9. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu … führen. eine Gefahr.
10. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
11. Nehmen Sie nicht an der Versammlung teil, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
12. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden angewendet auf die Nur ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

11. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder sich ihm nähern. diesen Artikel.

12. Bitte nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Wagen sitzen oder stehen.
13. Vor jedem Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker sind oder beschädigt.
14. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.
15. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe festziehen. Sichern Sie die Auflagefläche, bevor Sie Gewichte darauflegen. Beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit. Kapazität! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastung und damit zu Produktausfällen führen.


Packungsinhalt

No.	Image / Imagen / l' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1


No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2


MONTAGEANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Montageanleitung. Führen Sie die Schritte vor der Installation sorgfältig durch.





1







2






3







4



5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7





8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tavolo da barbecue pieghevole

MODELLO: KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: KN-T50



Nota: l'immagine del prodotto è solo a scopo di riferimento, Prevarranno i dettagli effettivi

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non saremo in grado di informarvi in caso di aggiornamenti tecnologici o software dei nostri prodotti .

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE AVVERTENZE PER FUTURO RIFERIMENTO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI O DANNI AL PRODOTTO.

Pericolo

16. Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi accessorio opzionale disponibile senza prima aver letto e compreso appieno queste istruzioni.
17. Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
18. Tenere sempre lontani animali e bambini da
19. Si prega di non conservare il prodotto in un luogo umido.
20. Si prega di scegliere il peso e le dimensioni del prodotto appropriati.

Avvertenze generali

- Questo tavolo da barbecue pieghevole è progettato esclusivamente per uso esterno. Non utilizzarlo in spazi chiusi come garage, tende o abitazioni, poiché ciò potrebbe causare intossicazione da monossido di carbonio a causa della scarsa ventilazione.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le parti siano assemblate correttamente secondo le istruzioni. Non utilizzare il tavolo per barbecue se una qualsiasi parte è allentata o danneggiata. - Tenere il tavolo per barbecue lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non è un giocattolo e i bambini non devono essere lasciati giocare con esso o nelle sue vicinanze.

Avvisi relativi agli incendi

- Non conservare né utilizzare benzina, alcol o altri liquidi o vapori infiammabili nelle vicinanze del tavolo del barbecue.
- Quando accendete il barbecue, utilizzate solo i metodi di accensione e i combustibili consigliati. Non utilizzate liquidi infiammabili per accendere il fuoco,

poiché ciò potrebbe causare un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare il tavolo per barbecue entro 61 cm (24 pollici) da materiali combustibili, inclusi tende, alberi o recinzioni di legno.

Avvisi relativi al calore

- La superficie del tavolo per barbecue si surriscalda durante l'uso. Non toccare direttamente le parti calde per evitare ustioni. Indossare guanti resistenti al calore quando si maneggiano griglie calde o altri componenti.
- Evitare il contatto diretto e prolungato tra il piano del tavolo e fiamme libere o griglie estremamente calde, poiché ciò potrebbe danneggiare il materiale del piano.

Avvertenze sulla sicurezza strutturale

- Non superare la capacità di carico massima del tavolo da barbecue indicata sulla targhetta. Il sovraccarico può causare il ribaltamento del tavolo o danneggiare la struttura.
- Quando si piega o si apre il tavolo, fare attenzione a non schiacciarsi le dita. Assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente innestati dopo l'apertura per evitare chiusure accidentali durante l'uso.
- Se il tavolo da barbecue è dotato di ruote, assicurarsi che siano bloccate durante l'uso per evitare che il tavolo si sposti accidentalmente.

Avvertenze relative alla manutenzione e alla conservazione

- Pulire regolarmente il tavolo del barbecue secondo le istruzioni di manutenzione per rimuovere grasso e residui di cibo, riducendo così il rischio di incendio.
- Quando non in uso, riporre il tavolo da barbecue in un luogo asciutto e ventilato. Se lo si conserva all'aperto per un lungo periodo, coprirlo con un telo protettivo per evitare corrosione e danni causati dagli agenti atmosferici.
- Non modificare il tavolo da barbecue senza autorizzazione. Qualsiasi modifica non autorizzata può comprometterne la sicurezza e invalidare la garanzia.

AVVISO DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti. parti su un'area di lavoro libera



13. L'assemblaggio deve seguire queste istruzioni. Un assemblaggio errato può essere un pericolo.
14. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti.
15. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
16. La capacità di carico e altri parametri del prodotto vengono applicati al Solo prodotto assemblato correttamente e completamente.

PRECAUZIONI D'USO

16. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o avvicinarsi. questo articolo.
17. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi né stare in piedi sul carrello.
18. Controllare attentamente prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti si allentano o danneggiato.

19. Utilizzare esclusivamente su superfici piane, livellate e dure.
20. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere tutte le manopole. Assicurarsi di posizionare correttamente i pesi prima di appoggiarli. Prestare attenzione al carico dinamico. capacità! Variazioni improvvise del carico possono causare temporaneamente un sovraccarico, con conseguente guasto del prodotto.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

No.	Image / Imagen / I' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1


No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2


FASI DI MONTAGGIO

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti, si prega di leggere le istruzioni di montaggio. seguire attentamente i passaggi prima dell'installazione.





1







2






3







4



5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7





8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mesa plegable para parrilla

MODELO: KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: KN-T50



Nota: La imagen del producto es solo de referencia.
Prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software para nuestros productos .

LEA Y GUARDE ESTAS ADVERTENCIAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL PRODUCTO.

Peligro

21. No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes leer y comprender completamente estas instrucciones.
22. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar la asfixia.
23. Mantenga siempre a los animales y a los niños alejados de
24. Por favor, no guarde el producto en un lugar húmedo.
25. Por favor, seleccione el peso y tamaño del producto adecuados.

Advertencias generales

Esta mesa plegable para barbacoa está diseñada exclusivamente para uso en exteriores. No la utilice en espacios cerrados como garajes, tiendas de campaña o viviendas, ya que la mala ventilación puede provocar intoxicación por monóxido de carbono.
Antes de usarla, asegúrese de que todas las piezas estén correctamente ensambladas según las instrucciones. No utilice la mesa de barbacoa si alguna pieza está suelta o dañada. Mantenga la mesa de barbacoa alejada de niños y mascotas. No es un juguete y los niños no deben jugar con ella ni cerca de ella.

Advertencias relacionadas con incendios

- No almacene ni utilice gasolina, alcohol u otros líquidos o vapores inflamables en las proximidades de la mesa de la barbacoa.
- Al encender la barbacoa, utilice únicamente los métodos de ignición y combustibles recomendados. No utilice líquidos inflamables para encender el fuego, ya que esto podría provocar un incendio o una explosión.

- No utilice la mesa de barbacoa a menos de 61 cm (24 pulgadas) de materiales combustibles, como cortinas, árboles o vallas de madera.

Advertencias relacionadas con el calor

La superficie de la mesa de barbacoa se calentará durante su uso. No toque las partes calientes directamente para evitar quemaduras. Use guantes resistentes al calor al manipular la parrilla u otros componentes calientes.
- Evite el contacto directo y prolongado entre la superficie de la mesa y las llamas abiertas o las parrillas extremadamente calientes, ya que esto puede dañar el material de la mesa.

Advertencias de seguridad estructural

- No exceda la capacidad de carga máxima de la mesa de barbacoa indicada en la placa de características. Una sobrecarga puede provocar que la mesa se vuelque o que la estructura se dañe.
Al plegar o desplegar la mesa, tenga cuidado de no pillarse los dedos. Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente activados después de desplegarla para evitar que se pliegue accidentalmente durante su uso.
- Si la mesa de barbacoa está equipada con ruedas, asegúrese de que estén bloqueadas cuando la utilice para evitar que la mesa se mueva accidentalmente.

Advertencias sobre mantenimiento y almacenamiento

- Limpie regularmente la mesa de la barbacoa siguiendo las instrucciones de mantenimiento para eliminar la grasa y los restos de comida, lo que puede reducir el riesgo de incendio.
- Guarde la mesa de barbacoa en un lugar seco y ventilado cuando no la utilice. Si la guarda al aire libre durante un período prolongado, cúbrala con una funda protectora para evitar la corrosión y los daños causados por la intemperie.
- No modifique la mesa de barbacoa sin autorización. Cualquier modificación no autorizada puede afectar su seguridad y anular la garantía.

AVISO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de

seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE MONTAJE

Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas. piezas en un área de trabajo despejada




17. El montaje debe seguir estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar un peligro.
18. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
19. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
20. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican al Solo se admiten productos correctamente y completamente ensamblados.

TOME PRECAUCIONES

21. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen. este artículo.
22. Siga únicamente las instrucciones de uso previstas. No se siente ni se pare sobre el carrito.
23. Compruebe cuidadosamente antes de cada uso. No lo utilice si las piezas se aflojan o dañado.
24. Utilizar únicamente sobre superficies planas, niveladas y duras.
25. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete todos los

pomos. Asegúrese de colocar los pesos antes de hacerlo. Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica. ¡Capacidad limitada! Los cambios bruscos de carga pueden provocar una sobrecarga temporal, lo que puede causar fallos en el producto.


CONTENIDO DEL PAQUETE

No.	Image / Imagen / l' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1


No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2


PASOS DE MONTAJE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos. Lea las instrucciones de montaje. Siga los pasos cuidadosamente antes de la instalación.





1







2






3







4



5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7





8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Składany stół grillowy

MODEL: KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: KN-T50



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy,

rzeczywiste szczegóły mają pierwszeństwo

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania w naszych produktach .

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE OSTRZEŻENIA DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚĆ. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE PRODUKTU.

Niebezpieczeństwo

26. Nie należy używać tego produktu ani żadnego dostępnego wyposażenia opcjonalnego bez uprzedniego dokładnego przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji.
27. Aby zapobiec uduszeniu, przechowuj plastikowe torby poza zasięgiem dzieci.
28. Zawsze trzymaj zwierzęta i dzieci z dala od
29. Nie przechowywać produktu w wilgotnym miejscu.
30. Proszę wybrać odpowiednią wagę i rozmiar produktu

Ostrzeżenia ogólne

- Ten składany stół do grilla jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz. Nie należy go używać w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak garaże, namioty czy domy, ponieważ może to spowodować zatrucie tlenkiem węgla z powodu złej wentylacji.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane zgodnie z instrukcją. Nie używaj stołu do grilla, jeśli którakolwiek z części jest luźna lub uszkodzona. - Trzymaj stół do grilla z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie jest to zabawka i nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

Ostrzeżenia związane z pożarem

- Nie przechowuj ani nie używaj benzyny, alkoholu ani innych łatwopalnych płynów lub oparów w pobliżu stołu grillowego.
- Rozpalając grilla, należy stosować wyłącznie zalecane metody rozpalania i paliwa. Nie należy używać łatwopalnych płynów do rozpalania ognia, ponieważ

może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie należy używać grilla w odległości mniejszej niż 61 cm (24 cale) od materiałów łatwopalnych, w tym zasłon, drzew lub drewnianych płotów.

Ostrzeżenia związane z upałem

- Powierzchnia stołu grillowego nagrzewa się podczas użytkowania. Nie dotykaj bezpośrednio gorących części, aby uniknąć oparzeń. Używaj rękawic żaroodpornych podczas obsługi rozgrzanego grilla lub innych elementów.
- Unikaj bezpośredniego i długotrwałego kontaktu blatu stołu z otwartym ogniem lub bardzo gorącymi grillami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału blatu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa konstrukcyjnego

- Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu stołu do grilla podanego na tabliczce znamionowej. Przeciążenie może spowodować przewrócenie się stołu lub uszkodzenie konstrukcji.
- Podczas składania lub rozkładania stołu należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców. Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zatrzaśnięte po rozłożeniu, aby zapobiec przypadkowemu złożeniu podczas użytkowania.
- Jeśli stół do grillowania jest wyposażony w kółka, należy upewnić się, że kółka są zablokowane podczas użytkowania, aby zapobiec przypadkowemu przesuwaniu się stołu.

Ostrzeżenia dotyczące konserwacji i przechowywania

- Regularnie czyść grill zgodnie z instrukcją jego konserwacji, aby usunąć tłuszcz i resztki jedzenia, co zmniejszy ryzyko pożaru.
- Przechowuj stół grillowy w suchym i przewiewnym miejscu, gdy nie jest używany. Jeśli przechowujesz go na zewnątrz przez dłuższy czas, przykryj go pokrowcem ochronnym, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom spowodowanym przez czynniki

atmosferyczne.
- Nie modyfikuj stołu do grilla bez zezwolenia. Wszelkie nieautoryzowane

modyfikacje mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i unieważnić gwarancję.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części na czystym obszarze roboczym




21. Montaż należy wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być zagrożenie.
22. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
23. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
24. Do produktu stosuje się nośność i inne parametry produktu. tylko produkt prawidłowo i całkowicie zmontowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

26. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się

nim ani zbliżać się do niego. ten przedmiot.
27. Używaj wózka zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na wózku.
28. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić. Nie używać, jeśli części się poluzują lub uszkodzony.
29. Stosować wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.
30. Nie przekraczać podanego udźwigu. Dokręcić wszystkie pokrętła. bezpiecznie zamocować przed umieszczeniem ciężarków. Należy pamiętać o dynamicznym obciążeniu. Pojemność! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może skutkować awarią produktu.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

No.	Image / Imagen / l' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1


No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2


KROKI MONTAŻU

Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu. przed instalacją należy wykonać dokładnie wszystkie kroki





1







2






3







4




5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7



8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Opklapbare grilltafel

MODEL: KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: KN-T50



Let op: de productafbeelding dient ter referentie.
De feitelijke gegevens prevaleren.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor onze producten .

LEES EN BEWAAR DEZE WAARSCHUWINGEN VOOR LATER GEBRUIK. HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT.

Gevaar

31. Gebruik dit product of de bijbehorende accessoires niet zonder eerst deze instructies volledig te lezen en te begrijpen.
32. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen om verstikking te voorkomen.
33. Houd dieren en kinderen altijd uit de buurt.
34. Bewaar het product niet op een vochtige plaats.
35. Kies het juiste productgewicht en de juiste afmetingen.

Algemene waarschuwingen

- Deze opklapbare barbecuetafel is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. Gebruik hem niet in afgesloten ruimtes zoals garages, tenten of woningen, aangezien dit koolmonoxidevergiftiging kan veroorzaken door slechte ventilatie.
- Controleer voor gebruik of alle onderdelen correct zijn gemonteerd volgens de instructies. Gebruik de barbecuetafel niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn. - Houd de barbecuetafel buiten bereik van kinderen en huisdieren. Het is geen speelgoed en kinderen mogen er niet mee spelen of er in de buurt komen.

Brandgerelateerde waarschuwingen

- Bewaar of gebruik geen benzine, alcohol of andere ontvlambare vloeistoffen of dampen in de buurt van de barbecue.
- Gebruik bij het aansteken van de barbecue alleen de aanbevolen ontstekingsmethoden en brandstoffen. Gebruik geen brandbare vloeistoffen om het vuur aan te steken, aangezien dit brand of een explosie kan veroorzaken.
- Gebruik de barbecuetafel niet binnen 61 cm van brandbare materialen, zoals

gordijnen, bomen of houten schuttingen.

Hittegerelateerde waarschuwingen

- Het oppervlak van de barbecuetafel wordt heet tijdens gebruik. Raak de hete delen niet direct aan om brandwonden te voorkomen. Draag hittebestendige handschoenen bij het hanteren van hete grillroosters of andere onderdelen.
- Vermijd direct en langdurig contact tussen het tafelblad en open vuur of extreem hete grills, aangezien dit het materiaal van het tafelblad kan beschadigen.

Structurele veiligheidswaarschuwingen

- Overschrijd de maximale draagkracht van de barbecuetafel, zoals aangegeven op het typeplaatje, niet. Overbelasting kan ertoe leiden dat de tafel omvalt of dat de constructie beschadigd raakt.
- Let er bij het in- en uitklappen van de tafel op dat u uw vingers niet beknelt. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismen goed vastzitten na het uitklappen om te voorkomen dat de tafel tijdens gebruik per ongeluk inklapt.
- Als de barbecuetafel wielen heeft, zorg er dan voor dat de wielen vergrendeld zijn tijdens gebruik om te voorkomen dat de tafel per ongeluk verschuift.

Waarschuwingen met betrekking tot onderhoud en opslag

- Reinig de barbecuetafel regelmatig volgens de onderhoudsinstructies om vet en voedselresten te verwijderen. Dit vermindert het risico op brand.
- Bewaar de barbecuetafel op een droge en geventileerde plaats wanneer deze niet in gebruik is. Als u de tafel langere tijd buiten bewaart, dek deze dan af met een beschermhoes om corrosie en schade door weersinvloeden te voorkomen.
- Wijzig de barbecuetafel niet zonder toestemming. Elke ongeautoriseerde wijziging kan de veiligheid beïnvloeden en de garantie ongeldig maken.

NALEVING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd

Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar. onderdelen op een vrij werkoppervlak




25. De montage moet volgens deze instructies verlopen. Onjuiste montage kan leiden tot... een gevaar.
26. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
27. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
28. Het draagvermogen en andere productparameters worden toegepast op de Alleen producten die correct en volledig zijn gemonteerd.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

31. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en laat ze er niet in de buurt komen. dit artikel.
32. Gebruik de kar alleen zoals bedoeld. Ga niet op de kar zitten of staan.
33. Controleer zorgvuldig voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd.
34. Uitsluitend te gebruiken op vlakke, horizontale en harde oppervlakken.

35. Overschrijd de aangegeven maximale draagkracht niet. Draai alle knoppen vast. Zorg ervoor dat de ondergrond goed vastzit voordat u er gewichten op plaatst. Houd rekening met de dynamische belasting. Capaciteit! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk leiden tot overbelasting en productuitval.


INHOUD VAN DE VERPAKKING

No.	Image / Imagen / l' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1


No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2


MONTAGE-INSTRUCTIES

Bedankt voor de aanschaf van een van onze producten. Lees de montagehandleiding aandachtig door. Volg de stappen zorgvuldig voordat u de installatie uitvoert.





1







2






3







4



5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7





8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hopfällbart grillbord

MODELL: KN-T50

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: KN-T50



Obs: Produktbilden är endast för referens,
de faktiska detaljerna ska gälla

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för våra produkter .

LÄS OCH SPARA DESSA VARNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS. UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA KAN LEDA TILL PERSONSKADA ELLER PRODUKTSKADA.

Fara

36. Använd inte denna produkt eller någon tillgänglig tillvalsutrustning utan att först ha läst och förstått dessa instruktioner noggrant.
37. Håll plastpåsar utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning.
38. Håll alltid djur och barn borta från
39. Förvara inte produkten på en fuktig plats
40. Välj lämplig produktvikt och storlek

Allmänna varningar

- Detta hopfällbara grillbord är endast avsett för utomhusbruk. Använd det inte i slutna utrymmen som garage, tält eller hem, eftersom det kan orsaka kolmonoxidförgiftning på grund av dålig ventilation.
- Innan användning, se till att alla delar är korrekt monterade enligt anvisningarna. Använd inte grillbordet om några delar är lösa eller skadade. - Förvara grillbordet utom räckhåll för barn och husdjur. Det är inte en leksak, och barn bör inte tillåtas leka med eller i närheten av det.

Brandrelaterade varningar

- Förvara eller använd inte bensin, alkohol eller andra brandfarliga vätskor eller ångor i närheten av grillbordet.
- Använd endast rekommenderade tändningsmetoder och bränslen när du tänder grillen. Använd inte brandfarliga vätskor för att tända elden, eftersom det kan orsaka brand eller explosion.
- Använd inte grillbordet inom 61 cm (24 tum) från brännbara material, inklusive gardiner, träd eller trästaket.

Värmerelaterade varningar

- Grillbordets yta blir varm under användning. Vidrör inte de heta delarna direkt för att undvika brännskador. Använd värmebeständiga handskar när du hanterar heta grillar eller andra komponenter.
- Undvik direkt och långvarig kontakt mellan bordsskivan och öppen låga eller extremt heta grillar, eftersom det kan skada bordsskivans material.

Strukturella säkerhetsvarningar

- Överskrid inte grillbordets maximala belastningskapacitet som anges på typskylten. Överbelastning kan orsaka att bordet välter eller att konstruktionen skadas.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller ihop eller ut bordet. Se till att alla låsmekanismer är ordentligt låsta efter utfällning för att förhindra oavsiktlig ihopfällning under användning.
- Om grillbordet är utrustat med hjul, se till att hjulen är låsta när det används för att förhindra att bordet rör sig av misstag.

Varningar för underhåll och förvaring

- Rengör grillbordet regelbundet enligt skötselanvisningarna för att ta bort fett och matrester, vilket kan minska brandrisken.
- Förvara grillbordet på en torr och ventilerad plats när det inte används. Om det förvaras utomhus under en längre tid, täck det med ett skyddande överdrag för att förhindra korrosion och skador från väder och vind.
- Modifiera inte grillbordet utan tillstånd. Obehöriga modifieringar kan påverka dess säkerhetsprestanda och ogiltigförklara garantin.

MEDDELANDE OM EFTERLEVNAD OCH ANSVAR

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING




För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i den här manualen. Packa upp och separera alla delar på en fri arbetsyta

29. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka en fara.
30. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
31. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
32. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas på endast korrekt och fullständigt monterad produkt.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

36. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av den här artikeln.
37. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på vagnen.
38. Kontrollera noggrant före varje användning. Använd inte om delar lossnar eller skadad.
39. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
40. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred säkert innan du placerar vikter. Var medveten om den dynamiska lastbäringen kapacitet! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket leder till produktfel.


PAKETINNEHÅLL

No.	Image / Imagen / l' image	QYT / CANT. / QTÉ
1		1
2		1
3		1

No.	Image / Imagen / l' image	QTY CANT. QTÉ
A		2
B		2
C		4
D		2

MONTERINGSSTEG

Tack för att du köpt en av våra produkter, vänligen läs monteringsanvisningen steg noggrant före installation




1

① *1



C *4







2


② *1






3







4




5



6 **Snap the handle into the slot at the bottom of the table. Be sure to check the handle is securely fit into the slot before loading the table.**




7



8








H790mm



H670mm




1
2
4
2
3
1
3
4
5
6

