

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.



Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*


Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

Lot #



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.






Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis




Hardware List



Liste de quincaillerie

20x 	20x 	8x 
1x 	8x 	4x 
8x 	4x 	

1 Install the 20 cam locks into the 4 panels A and the 4 panels C
Installez les 20 excentriques dans les 4 panneaux A et les 4 panneaux C





Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité





2 Install the 8 wood dowels into the 4 panels C

Installez les 8 goujons de bois dans les 4 panneaux C




3 Install the 20 push bolt into the 4 panels A and the 2 panels E

Installez les 20 boulons dans les 4 panneaux A et les 2 panneaux E



4 Fasten the 2 panels A to both panels C. Then, tighten the 4 cam locks located on both panels C. Repeat this step for the second unit

Assemblez les 2 panneaux A avec les 2 panneaux C. Serrez ensuite les 4 excentriques se trouvant sur les 2 panneaux C. Répétez l'étape pour la deuxième unité



IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

5 Fasten the panel E to the assembled unit. Then, tighten the 6 cam locks # located on both panels A. Repeat this step for the second unit

Assemblez le panneau E avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 6 excentriques # se trouvant sur les 2 panneaux A. Répétez l'étape pour la deuxième unité



6x



IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*


6 Use a hammer to fasten 4 tack glides to the bottom edges of both panels A and panel E. Repeat the step for the second unit

Utilisez un marteau pour installer 4 patins cloutés sur le chant inférieur des panneaux A et E. Répétez l'étape pour la deuxième unité




Connection to the main headboard

Connection avec la tête de lit principale









- 7** Install the 8 spacers on the 2 panels A that will be connected to the main headboard
Installez les 8 pare-chocs autocollants sur les 2 panneaux A qui seront connectés à la tête de lit principale



- 8** Use the 4 connecting screws to fasten the 2 extension panels to the main headboard. Add 4 caps on the 4 holes located on the 2 outwards facing panels A

Utilisez les 4 vis connectrices pour assembler les 2 panneaux d'extension à la tête de lit principale. Ajoutez 4 capuchons sur les 4 trous situés sur les 2 panneaux A extérieurs



Limited 1 Year Warranty

We are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.