

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

VEVOR Support Center

PACKAGE MAILBOX

MODEL: PB90KFD

MODEL: PB90KFD



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT
















1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
6. Please use the product according to the intended use, and be warned of potential injury from misuse.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL

PART LIST

No.	Part	Qty.	Name	No.	Part	Qty.	Name
A		1	Side Panel A	B		1	Side Panel B
C		1	Back Panel	D		1	Top Panel
E		1	Partition Board	F		1	Bottom Panel
G		1	Front Panel	H		1	Anti-theft Serrated Plate
I		1	Anti-theft Plate 1	J		1	Anti-theft Plate 2
K		1	Anti-theft Plate 3	L		1	Handle
M		1	Movable Anti-theft Plate	O		27	Screws
P		17	Nuts	Q		6	Keys
R		8	Fixing Screws	S		1	Phillips Screwdriver
T		1	Hex Socket Wrench	U		4	Expansion Bolts
V		4	Plastic Plugs				



STEP 1





A x1



C x1



O X4




Install in upright position.

O

Place side panel (A) face-up, align its mounting holes with those of rear panel (C), and secure the side panel to the rear panel using four screws (O).



STEP 2



B x1




O x4



Install in upright position.

Align side panel (B), with its front side facing up, to the pre-drilled holes on the other side of the rear panel (C), and secure it using screws (O).


STEP 3



H x1




P x3



Install in upright position.

Attach anti-theft serrated plate (H) to the inner side of the rear panel (C) and secure it with three nuts (P).



STEP 4



D x1





O x5



Install in inverted position.

Flip Panel (D) upside down and align it from the inside top of the frame with the holes on the side panels; secure it using screws (O).



STEP 5



Install in inverted position.


Invert partition E and place it in the center of the cabinet, aligning it with the side panel grooves; secure it with six nuts P.

STEP 6-1




Three anti-theft plates are sequentially joined and secured with four nuts (P).

STEP 6-2




Remove the screws



First remove the screws from the handle(L), then fasten the handle(L) to the cabinet with the same screws.

STEP 6-3



Install in upright position.

Secure the anti-theft component to the front panel of the cabinet using screws(R).


STEP 7-1



G x1





O X6




Install in upright position.

Align Front Panel (G) with the front frame of the cabinet with its outer face facing outward. The installation of the front panel consists of 3 steps, and this is Step 1. Unlock the access door with the key, then fasten it with screws(O).

STEP 7-2



O





Install in upright position.

The front panel installation includes 3 steps, and this is the step 2.

Open the deposit door, then fasten it with screws(O).

STEP 7-3




Install in upright position.

The front panel installation consists of 3 steps, and this is the step 3.

Open the mail delivery door and fasten the screws(O) to complete fixation.

STEP 8




F x1



O X4





P x4



Install in inverted position.

Install the bottom panel into the cabinet. Secure its perimeter with nuts(P) first, then tighten all screws(O) for reinforcement.

STEP 9




Install in upright position.

Insert the movable anti-theft plate into the anti-theft plate assembly, then fasten with screws(R).

Fix to the ground

STEP 1




Mark four points on the ground first.

The distance between A&B(C&D) is 240mm.


The distance between A&C(B&D) is 240mm.

STEP 2



1. Drill holes at the pre-marked positions. Use a drill bit with a diameter of 8mm to drill a maximum depth of 50mm.


STEP 3



U x4



V x4





Aligning the hole at the bottom of the parcel box with the pre-drilled hole.

1. Use a wrench to lock the screws(U) from inside the product
2. Put the plastic lid(V) on.

Mail Delivery Slot

Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

Centre d'assistance VEVOR

BOÎTE AUX LETTRES À COLIS

MODÈLE: PB90KFD

MODÈLE : PB90KFD



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles

concernant notre produit.

IMPORTANT

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prenez connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.











Prenez des précautions



1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.


5. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES



Non.	Partie	Qté.	Nom	Non.	Partie	Qté.	Nom
UN		1	Panneau latéral A	B		1	Côté Panneau B
C		1	Panneau arrière	D		1	Panneau supérieur I
E		1	Panneau de séparation	F		1	Panneau inférieur
G		1	Panneau avant	H		1	Plaque dentelée antivol
je		1	Plaque antivol 1	J		1	Plaque antivol 2
K		1	Plaque antivol 3	L		1	Poignée
M		1	Plaque antivol mobile	O		27	vis
P		17	noix	Q		6	Clés
R		8	Vis de fixation	S		1	Tournevis cruciforme

T		1	Clé à douille hexagonale	U		4	Boulons d'expansion
V		4	Bouchons en plastique				




ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1



Install in upright position.

O



Placez le panneau latéral (A) face vers le haut, alignez ses trous de montage avec ceux du panneau arrière (C) et fixez le panneau latéral au panneau arrière à l'aide de quatre vis (O) .


ÉTAPE 2




B x1



O X4








Installer en position verticale .

Alignez le panneau latéral (B) , avec sa face avant tournée vers le haut, avec les trous pré-perçés de l'autre côté du panneau arrière (C) , et fixez-le à l'aide de vis (O) .

ÉTAPE 3






Installer en position verticale .

Fixez la plaque antivol dentelée (H) à l'intérieur du panneau arrière (C) et fixez-la avec trois écrous (P) .


ÉTAPE 4



D x1




O X5



Install in inverted position.

Retournez le panneau (D) et alignez-le depuis le haut intérieur du cadre avec les trous sur les panneaux latéraux ; fixez-le à l'aide de vis (O) .


ÉTAPE 5



E x1



P x6




Installer en position inversée .


Inverser la cloison E et la placer au centre du meuble, en l'alignant avec les rainures du panneau latéral ; la fixer avec six écrous P.

ÉTAPE


6-1



I x1




J x1



K x1





P x4




Trois plaques antivib sont assemblées en série et fixées avec quatre écrous (P) .

ÉTAPE 6-2




Retirez les vis



Retirez d'abord les vis de la poignée (L) , puis fixez la poignée (L) au meuble avec les mêmes vis .

ÉTAPE 6-3







Installer en position verticale .

Fixez le composant antivol au panneau avant de l'armoire à l'aide de vis (R) .

ÉTAPE

7-1





Install in upright position.


Alignez le panneau avant (G) avec le cadre avant de l'armoire, sa face extérieure tournée vers l'extérieur. L'installation du panneau avant se compose de 3 étapes, et voici l'étape 1. Déverrouillez la porte d'accès avec la clé, puis fixez-la avec les vis (O) .

ÉTAPE

7-2



O






Install in upright position.

L'installation du panneau avant comprend 3 étapes, et voici l'étape 2 .

Ouvrez la porte du dépôt, puis fixez-la avec des vis (O) .

ÉTAPE

7-3





Install in upright position.

L'installation du panneau avant se compose de 3 étapes, et voici l'étape 3 .



Ouvrez la porte de livraison du courrier et fixez les vis (O) pour terminer la fixation.

ÉTAPE 8



Installez le panneau inférieur dans le meuble. Fixez d'abord son périmètre avec des écrous (P) , puis serrez toutes les vis (O) pour le renforcer.

ÉTAPE 9




Install in upright position.

R

Insérez la plaque antivol mobile dans l'ensemble de plaque antivol, puis fixez-la avec des vis (R) .

Fixer au sol

ÉTAPE 1




Marquez d'abord quatre points au sol.

La distance entre A et B (C et D) est de 240 mm.

La distance entre A et C (B et D) est de 240 mm.



ÉTAPE 2



1. Percez les trous aux emplacements pré-marqués. Utilisez un foret de 8 mm de

diamètre pour percer jusqu'à une profondeur maximale de 50 mm.

ÉTAPE 3





Aligner le trou situé au bas du carton avec le trou pré-percé.

1. Utilisez une clé pour bloquer la vis s(U) depuis l'intérieur du produit.

2. Mettez le couvercle en plastique (V) sur .

Mail Delivery Slot

Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

VEVOR-Supportzentrum

PAKETBRIEFKASTEN

MODELL: PB90KFD

MODELL: PB90KFD



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige

WICHTIG

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck und beachten Sie die möglichen Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung.

Vorsicht walten lassen











1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.


4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

NEI N.	Teil	Meng e.	Name	NEI N.	Teil	Meng e.	Name
A		1	Seitenwand A	B		1	Seite Tafel B
C		1	Rückseite	D		1	Oberes Panel I
E		1	Trennwand	F		1	Untere Platte
G		1	Frontplatte	H		1	Diebstahlsichere geriffelte Platte
ICH		1	Diebstahlsicherungs platte 1	J		1	Diebstahlsicherungspl atte 2
K		1	Diebstahlsicherungs platte 3	L		1	Handhaben
M		1	Bewegliche Diebstahlsicherung	O		27	Schrauben
P		17	Nüsse	Q		6	Schlüssel



R		8	Befestigungsschrauben	S		1	Kreuzschlitzschraubendreher
T		1	Sechskant-Steckschlüssel	U		4	Spreizdübel
V		4	Kunststoffstopfen				



MONTAGESCHRITT P


SCHRITT

1



Install in upright position.

O



Die Seitenwand (A) wird mit der Vorderseite nach oben platziert, ihre Befestigungslöcher werden mit denen der Rückwand (C) ausgerichtet und die Seitenwand wird mit vier Schrauben (O) an der Rückwand befestigt .

SCHRITT


2




B x1



O x4








In aufrechter Position montieren .

Richten Sie die Seitenwand (B) mit der Vorderseite nach oben an den vorgebohrten Löchern auf der anderen Seite der Rückwand (C) aus und befestigen Sie sie mit Schrauben (O) .

SCHRITT

3






In aufrechter Position montieren .

Bringen Sie die diebstahlsichere geriffelte Platte (H) an der Innenseite der Rückwand (C) an und befestigen Sie sie mit drei Muttern (P) .

SCHRITT


4



D x1



O X5





Install in inverted position.

Klappen Sie die Platte (D) um und richten Sie sie von der oberen Innenseite des Rahmens an den Löchern in den Seitenwänden aus; befestigen Sie sie mit Schrauben (O).

SCHRITT

5





In umgekehrter Position einbauen .

Die Trennwand E umdrehen und mittig im Schrank platzieren, dabei an den Nuten der Seitenwände ausrichten; mit sechs Muttern P befestigen.

SCHRITT



6-1




Drei Diebstahlsicherungsplatten sind nacheinander miteinander verbunden und mit vier Muttern (P) gesichert .

SCHRITT

6-2



Schrauben entfernen





Zuerst die Schraube s vom Griff (L) entfernen , dann den Griff (L) mit der gleichen

Schraube s am Schrank befestigen .

SCHRITT

6-3






In aufrechter Position montieren .

Befestigen Sie die Diebstahlsicherungskomponente mit Schrauben (R) an der Frontplatte des Gehäuses .

SCHRITT

7-1




Install in upright position.


Richten Sie die Frontblende (G) mit der Außenseite nach außen am vorderen Rahmen des Gehäuses aus. Die Montage der Frontblende erfolgt in drei Schritten; dies ist Schritt 1. Entriegeln Sie die Zugangstür mit dem Schlüssel und befestigen Sie sie anschließend mit den Schrauben (O) .

SCHRITT

7-2



O




Die Installation der Frontblende umfasst 3 Schritte, und dies ist Schritt 2 .


Öffnen Sie die Einwurfflappe und befestigen Sie sie anschließend mit Schrauben (O) .

SCHRITT

7-3



O X2





Install in upright position.

Die Installation der Frontplatte besteht aus 3 Schritten, und dies ist Schritt 3 .

Öffnen Sie die Tür für den Posteingang und befestigen Sie die Schrauben (O), um die Fixierung abzuschließen.

SCHRITT

8





Install in inverted position.

Setzen Sie die Bodenplatte in den Schrank ein. Befestigen Sie sie zunächst am Rand mit Muttern (P) und ziehen Sie anschließend alle Schrauben (O) zur Verstärkung fest.

SCHRITT

9



Install in upright position.


Setzen Sie die bewegliche Diebstahlsicherungsplatte in die

Diebstahlsicherungsplattenbaugruppe ein und befestigen Sie sie anschließend mit Schrauben (R) .

Am Boden befestigen

SCHRITT

1




Markieren Sie zunächst vier Punkte auf dem Boden.

Der Abstand zwischen A und B (C und D) beträgt 240 mm.

Der Abstand zwischen A und C (B und D) beträgt 240 mm.

SCHRITT



2



1. Bohren Sie Löcher an den vorab markierten Stellen. Verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser von 8 mm, um eine maximale Bohrtiefe von 50 mm zu erreichen.


SCHRITT

3



Das Loch an der Unterseite des Paketkastens mit dem vorgebohrten Loch ausrichten.

1. s(U) von der Innenseite des Produkts aus festzuziehen.
2. Setzen Sie den Plastikdeckel (V) auf .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

Centro assistenza VEVOR

CASSETTA POSTALE PER PACCHI

MODELLO: PB90KFD

MODELLO: PB90KFD



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di

eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTE

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni e di prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.














Adottare precauzioni

1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare i limiti di peso specificati.
4. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o


danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

ELENCO DEI COMPONENTI



NO.	Parte	Quantità	Nome	NO.	Parte	Quantità	Nome
UN		1	Pannello laterale A	B		1	Lato Pannello B
C		1	Pannello posteriore	D		1	Pannello superiore
E		1	Pannello divisorio	F		1	Pannello inferiore
G		1	Pannello frontale	H		1	Piastra dentellata antifurto
IO		1	Piastra antifurto 1	J		1	Piastra antifurto 2
K		1	Piastra antifurto 3	L		1	Maniglia
M		1	Piastra antifurto mobile	O		27	Viti
P		17	Noci	Q		6	Chiavi
R		8	Viti di fissaggio	S		1	Cacciavite Phillips
T		1	Chiave a bussola	U		4	Bulloni di espansione

			esagonale				
V		4	Tappi di plastica				




FASE DI MONTAGGIO

FASE 1



Install in upright position.

O



Posizionare il pannello laterale (A) con la parte frontale rivolta verso l'alto, allineare i suoi fori di montaggio con quelli del pannello posteriore (C) e fissare il pannello laterale al pannello posteriore utilizzando quattro viti (O) .


FASE 2




B x1



O X4








Installare in posizione verticale .

Allineare il pannello laterale (B) , con il lato anteriore rivolto verso l'alto, ai fori preforati sull'altro lato del pannello posteriore (C) e fissarlo utilizzando le viti (O) .

FASE 3






Installare in posizione verticale .

Fissare la piastra zigrinata antifurto (H) al lato interno del pannello posteriore (C) e bloccarla con tre dadi (P) .


FASE 4



D x1




O X5



Install in inverted position.

Capovolgere il pannello (D) e allinearlo dall'interno della parte superiore del telaio con i fori sui pannelli laterali; fissarlo utilizzando le viti (O) .


FASE 5



E x1




P x6




Installare in posizione invertita .

Capovolgere il divisorio E e posizionarlo al centro del mobile, allineandolo con le scanalature del pannello laterale; fissarlo con sei dadi P.


FASE 6-1



I x1




J x1



K x1





P x4




Tre piastre antifurto sono unite in sequenza e fissate con quattro dadi (P) .

FASE 6-2



Rimuovere le viti




Innanzitutto rimuovere la vite s dalla maniglia (L) , quindi fissare la maniglia (L) al mobile con la stessa vite s .

FASE 6-3





R x6



Installare in posizione verticale .

Fissare il componente antifurto al pannello frontale del mobile utilizzando le viti (R) .

FASE 7-1




Install in upright position.


Allineare il pannello frontale (G) con il telaio frontale del mobile, con la sua superficie esterna rivolta verso l'esterno. L'installazione del pannello frontale si compone di 3 fasi, e questa è la Fase 1. Sbloccare lo sportello di accesso con la chiave, quindi fissarlo con le

viti (O) .

FASE 7-2



O





Install in upright position.

L'installazione del pannello frontale prevede 3 fasi, e questa è la seconda fase .

Aprire lo sportello del deposito, quindi fissarlo con le viti (O) .

FASE 7-3





Install in upright position.

L'installazione del pannello frontale si compone di 3 fasi, e questa è la fase 3 .



Aprire lo sportello di consegna della posta e fissare le viti (O) per completare il fissaggio.

FASE 8



Installare il pannello inferiore nel mobile. Fissarne prima il perimetro con i dadi (P) , quindi serrare tutte le viti (O) per rinforzarlo.

FASE 9




Install in upright position.

R

Inserire la piastra antifurto mobile nell'alloggiamento della piastra antifurto, quindi fissarla con le viti (R) .

Fissare al terreno

FASE 1




Segna prima quattro punti sul terreno.

La distanza tra A e B (C e D) è di 240 mm.

La distanza tra A e C (B e D) è di 240 mm.



FASE 2



1. Praticare i fori nelle posizioni pre-contrassegnate. Utilizzare una punta da trapano

con un diametro di 8 mm per forare fino a una profondità massima di 50 mm.

FASE 3





Allineare il foro sul fondo della scatola del pacco con il foro preforato.

1. Utilizzare una chiave inglese per bloccare la vite s(U) dall'interno del prodotto

2. Mettere il coperchio di plastica (V) su .

Mail Delivery Slot

Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

Centro de soporte de VEVOR

BUZÓN DE PAQUETES

MODELO: PB90KFD

MODELO: PB90KFD



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

IMPORTANTE












1. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.


Tome precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Utilizar únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL



LISTA DE PIEZAS

No.	Parte	Cantidad.	Nombre	No.	Parte	Cantidad.	Nombre
A		1	Panel lateral A	B		1	Lado Panel B
do		1	Panel trasero	D		1	Panel superior I
mi		1	Tablero divisorio	F		1	Panel inferior
GRAMO		1	Panel frontal	H		1	Placa dentada antirrobo
I		1	Placa antirrobo 1	J		1	Placa antirrobo 2
K		1	Placa antirrobo 3	L		1	Manejar
METRO		1	Placa antirrobo móvil	O		27	Tornillos
PAG		17	Cojones	Q		6	Llaves
R		8	Tornillos de fijación	S		1	Destornillador Phillips
T		1	Llave hexagonal	U		4	Pernos de expansión
V		4	Tapones de				




PASO DE MONTAJE

PASO 1






Install in upright position.

O



Coloque el panel lateral (A) boca arriba, alinee sus orificios de montaje con los del panel trasero (C) y fije el panel lateral al panel trasero con cuatro tornillos (O) .



PASO 2



Instalar en posición vertical .

Alinee el panel lateral (B) , con su lado frontal hacia arriba, con los agujeros preperforados en el otro lado del panel trasero (C) , y fíjelo con tornillos (O) .




PASO 3



Instalar en posición vertical .

Fije la placa dentada antirrobo (H) al lado interior del panel trasero (C) y asegúrela con tres tuercas (P) .



PASO 4



Install in inverted position.

Voltee el panel (D) boca abajo y alinéelo desde la parte superior interna del marco con los orificios en los paneles laterales; fíjelo con tornillos (O) .

PASO 5





Instalar en posición invertida .

Invierta la partición E y colóquela en el centro del armario, alineándola con las ranuras del panel lateral; fíjela con seis tuercas P.

PASO



6-1




Tres placas antirrobo se unen secuencialmente y se aseguran con cuatro tuercas (P) .

PASO

6-2




Quita los tornillos




Primero retire el tornillo s del tirador (L) , luego fije el tirador (L) al mueble con el mismo tornillo s .

PASO

6-3





Instalar en posición vertical .

Fije el componente antirrobo al panel frontal del gabinete con tornillos (R) .

PASO


7-1




G x1



O X6





Install in upright position.


Alinee el panel frontal (G) con el marco frontal del gabinete con su cara exterior hacia afuera. La instalación del panel frontal consta de 3 pasos, y este es el Paso 1.

Desbloquee la puerta de acceso con la llave y luego fíjela con tornillos (O) .


PASO

7-2





O






Install in upright position.

La instalación del panel frontal incluye 3 pasos, y este es el paso 2 .

Abra la puerta del depósito y luego fíjela con tornillos (O) .

PASO






Install in upright position.

La instalación del panel frontal consta de 3 pasos, y este es el paso 3 .

Abra la puerta de entrega de correo y apriete los tornillos (O) para completar la fijación.

PASO 8




F x 1



O X 4





P x 4



Install in inverted position.

Instale el panel inferior en el gabinete. Asegure su perímetro con tuercas (P) primero, luego apriete todos los tornillos (O) para reforzarlo.

PASO 9




Install in upright position.

Inserte la placa antirrobo móvil en el conjunto de la placa antirrobo y, a continuación, fíjela con los tornillos (R) .

Fijar al suelo

PASO 1




Primero, marca cuatro puntos en el suelo.

La distancia entre A y B (C y D) es de 240 mm.



La distancia entre A y C (B y D) es de 240 mm.

PASO 2



1. Taladre agujeros en las posiciones premarcadas. Utilice una broca de 8 mm de diámetro para perforar hasta una profundidad máxima de 50 mm.

PASO 3





Alinee el orificio en la parte inferior de la caja de paquetería con el orificio previamente perforado.

1. Utilice una llave inglesa para bloquear el tornillo s(U) desde el interior del producto.
2. Coloca la tapa de plástico (V) sobre .

Mail Delivery Slot

Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

Centrum wsparcia VEVOR

SKRZYNKA POCZTOWA NA PACZKI

MODEL: PB90KFD

MODEL: PB90KFD



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNY

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
5. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
6. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i pamiętaj, że niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.

Zachowaj środki ostrożności











1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.


4. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI



NIE.	Część	Ilość	Nazwa	NIE.	Część	Ilość	Nazwa
A		1	Panel boczny A	B		1	Strona Panel B
C		1	Panel tylny	D		1	Panel górny I
mi		1	Płyta partycji	F		1	Dolny panel
G		1	Panel przedni	H		1	Płyta ząbkowana antykradzieżowa
I		1	Płyta antykradzieżowa 1	J		1	Płyta antykradzieżowa 2
K		1	Płyta antykradzieżowa 3	L		1	Uchwyt
M		1	Ruchoma płyta antykradzieżowa	O		27	Śruby
P		17	Orzechy	Q		6	Klawiatura

R		8	Śruby mocujące	S		1	Śrubokręt krzyżakowy
T		1	Klucz nasadowy sześciokątny	U		4	Śruby rozporowe
V		4	Korki plastikowe				




ETAP MONTAŻU

KROK 1



Install in upright position.

O



Położ panel boczny (A) stroną do góry, wyrównaj jego otwory montażowe z otworami panelu tylnego (C) i przymocuj panel boczny do panelu tylnego za pomocą czterech śrub (O) .


KROK 2




B x1



O X4






Zainstaluj w pozycji pionowej .

Dopasuj panel boczny (B) stroną przednią do góry do wywierconych wcześniej otworów po drugiej stronie panelu tylnego (C) i przymocuj go za pomocą śrub (O) .


KROK 3




Wysokość x1



Szerokość x3








Zainstaluj w pozycji pionowej .

Zamontuj ząbkowaną płytkę antykradzieżową (H) do wewnętrznej strony tylnego panelu (C) i zabezpiecz ją trzema nakrętkami (P) .

KROK 4






Install in inverted position.

Odwróć panel (D) do góry nogami i wyrównaj go od wewnętrznej górnej krawędzi ramy z otworami w panelach bocznych; przymocuj go za pomocą śrub (O) .


KROK 5



E x1



P x6







Zamontować w pozycji odwróconej .

Odwróć przegrodę E i umieść ją na środku szafki, wyrównując ją z rowkami w panelu bocznym; przymocuj ją sześcioma nakrętkami P.

KROK



6-1






Trzy płyty zabezpieczające przed kradzieżą są kolejno połączone i zabezpieczone czterema nakrętkami (P) .

KROK 6-2




Wyjmij śruby



Najpierw wyjmij śrubę s z uchwyty (L) , następnie przymocuj uchwyt (L) do szafki za pomocą tej samej śruby s .

KROK








Zainstaluj w pozycji pionowej .

Przymocuj element zabezpieczający przed kradzieżą do przedniego panelu szafy za

pomocą śrub (R) .

KROK 7-1





Install in upright position.

Dopasuj panel przedni (G) do przedniej ramy szafy, tak aby jego zewnętrzna powierzchnia była skierowana na zewnątrz. Montaż panelu przedniego składa się z 3


kroków, z których pierwszy to: Odblokuj drzwiczki dostępne kluczem, a następnie przymocuj je śrubami (O) .

KROK


7-2



O



Install in upright position.





Montaż panelu przedniego składa się z 3 kroków, a to jest krok 2 .

Otwórz drzwiczki depozytu i przymocuj je śrubami (O) .

KROK

7-3







Install in upright position.

Montaż panelu przedniego składa się z 3 kroków. Oto krok 3 .



Otwórz drzwiczki skrzynki pocztowej i dokręć śruby (O) , aby dokończyć mocowanie.

KROK 8



Zamontuj dolny panel w szafce. Najpierw zabezpiecz jego obwód nakrętkami (P), a następnie dokręć wszystkie śruby (O) w celu wzmocnienia.

KROK 9




Install in upright position.

Włóż ruchomą płytę antykradzieżową do zespołu płyty antykradzieżowej, a następnie przymocuj ją śrubami (R) .

Przymocować do podłoża

KROK 1




Najpierw zaznacz cztery punkty na ziemi.

Odległość pomiędzy A&B(C&D) wynosi 240mm.



Odległość pomiędzy A&C(B&D) wynosi 240mm.

KROK 2



1. Wywierć otwory w wyznaczonych miejscach. Użyj wiertła o średnicy 8 mm, aby wywiercić otwory o maksymalnej głębokości 50 mm.

KROK 3





Wyrównanie otworu na dole pudełka z otworem wywierconym wcześniej.

1. Za pomocą klucza zablokuj śrubę s(U) od wewnątrz produktu
2. Załóż plastikową pokrywkę (V) .

Mail Delivery Slot

Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

VEVOR-ondersteuningscentrum

PAKKETBRIEVENBUS

MODEL: PB90KFD

MODEL: PB90KFD



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJK

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
6. Gebruik het product volgens het beoogde doel en houd rekening met mogelijk letsel door verkeerd gebruik.














Neem voorzorgsmaatregelen.


1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
4. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen


loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST



Ne e.	Deel	Aanta l.	Naam	Ne e.	Deel	Aanta l.	Naam
A		1	Zijpaneel A	B		1	Kant Paneel B
C		1	Achterpaneel	D		1	Bovenpaneel I
E		1	Scheidingswand	F		1	Onderpaneel
G		1	Voorpaneel	H		1	Antidiefstal getande plaat
I		1	Diefstalbeveiligings plaat 1	J		1	Diefstalbeveiligingsplaat 2
K		1	Diefstalbeveiligings plaat 3	L		1	Hendel
M		1	Verplaatsbare antidiefstalplaat	O		27	Schroeven
P		17	Noten	Q		6	Sleutels
R		8	Bevestigingsschroeven	S		1	Kruiskopschroevendraaier

T		1	Inbussleutel	U		4	Expansiebouten
V		4	Kunststof pluggen				




MONTAGESTAP P

STAP 1



Install in upright position.

O



Plaats het zijpaneel (A) met de voorkant naar boven, lijn de montagegaten ervan uit met die van het achterpaneel (C) en bevestig het zijpaneel aan het achterpaneel met behulp van vier schroeven (O) .


STAP 2




B x1



O X4








Plaats het apparaat rechtop .

Lijn zijpaneel (B) uit met de voorkant naar boven gericht, tegen de voorgeboorde gaten aan de andere kant van het achterpaneel (C) , en bevestig het met schroeven (O) .

STAP 3







Plaats het apparaat rechtop .

Bevestig de antidiefstalplaat met kartels (H) aan de binnenzijde van het achterpaneel (C) en zet deze vast met drie moeren (P) .

STAP 4






Install in inverted position.

Draai paneel (D) ondersteboven en lijn het vanaf de binnenzijde van de bovenkant van het frame uit met de gaten in de zijpanelen; bevestig het met schroeven (O) .


STAP 5



E x1




P x6




Installeer in omgekeerde positie .

Keer scheidingswand E om en plaats deze in het midden van de kast, in lijn met de groeven van het zijpaneel; bevestig deze met zes moeren P.



STAP 6-1






Drie antidiefstalplaten worden achter elkaar verbonden en vastgezet met vier moeren (P) .

STAP 6-2




Verwijder de

schroeven



Verwijder eerst de schroef(en) uit de handgreep (L) en bevestig vervolgens de handgreep (L) met dezelfde schroef(en) aan de kast .



STAP 6-3



Plaats het apparaat rechtop .

Bevestig het antidiefstalonderdeel met schroeven (R) aan het voorpaneel van de kast .

STAP 7-1




Install in upright position.


Lijn het voorpaneel (G) uit met het voorframe van de kast, met de buitenkant naar buiten gericht. De installatie van het voorpaneel bestaat uit 3 stappen, en dit is stap 1. Ontgrendel het toegangsluik met de sleutel en bevestig het vervolgens met schroeven

(O) .

STAP 7-2



O





Install in upright position.

De installatie van het voorpaneel bestaat uit 3 stappen, en dit is stap 2 .

Open de deur van de stortplaats en zet deze vervolgens vast met schroeven (O) .

STAP 7-3





Install in upright position.

De installatie van het voorpaneel bestaat uit 3 stappen, en dit is stap 3 .



Open de brievenbusdeur en draai de schroeven (O) vast om de bevestiging te voltooien.

STAP 8



Plaats het bodempaneel in de kast. Zet de randen eerst vast met moeren (P) en draai vervolgens alle schroeven (O) aan ter versteviging.

STAP 9




Install in upright position.

R

Plaats de beweegbare antidiefstalplaat in de antidiefstalplaatconstructie en bevestig deze vervolgens met schroeven (R) .

Bevestig aan de grond

STAP 1




Markeer eerst vier punten op de grond.

De afstand tussen A en B (C en D) is 240 mm.

De afstand tussen A en C (B en D) is 240 mm.



STAP 2



1. Boor gaten op de voorgemarkeerde plaatsen. Gebruik een boor met een diameter

van 8 mm en boor tot een maximale diepte van 50 mm.

STAP 3





Lijn het gat aan de onderkant van de pakketdoos uit met het voorgeboorde gat.

1. Gebruik een sleutel om de schroef s(U) van binnenuit het product vast te draaien.

2. Plaats het plastic deksel (V) erop .

Mail Delivery Slot

Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

VEVOR Supportcenter

PAKETBREV LÅDA

MODELL: PB90KFD

MODELL: PB90KFD



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller

programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIG












1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
6. Använd produkten enligt avsett ändamål och varna för potentiella skador vid felaktig användning.


Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
4. Använd endast som avsett.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK



DELLISTA

Inga.	Del	Antal	Namn	Inga.	Del	Antal	Namn
En		1	Sidopanel A	B		1	Sida Panel B
C		1	Bakpanel	D		1	Övre ruta I
E		1	Skiljeväggsbräda	F		1	Bottenpanel
G		1	Frontpanel	H		1	Stöldskyddande tandad platta
Jag		1	Stöldskyddsskylt 1	J		1	Stöldskyddsskylt 2
K		1	Stöldskyddsskylt 3	L		1	Hantera
M		1	Rörlig stöldskyddsplatta	O		27	Skrudar
P		17	Nötter	Q		6	Nycklar
R		8	Fästskrudar	S		1	Phillips-skruvmejsel
T		1	Sexkantsnyckel	U		4	Expansionsbultar
V		4	Plastpluggar				




MONTERINGSSTEG P

STEG 1






Install in upright position.



Placera sidopanelen (A) med framsidan uppåt, rikta in monteringshålen med hålen på bakpanelen (C) och fäst sidopanelen på bakpanelen med fyra skruvar (O) .



STEG 2



Installera i upprätt läge .

Rikta in sidopanelen (B) , med framsidan uppåt, mot de förborrade hålen på den andra sidan av bakpanelen (C) och fäst den med skruvar (O) .


STEG 3



Installera i upprätt läge .

Fäst den tandade stölskyddsplåten (H) på insidan av bakpanelen (C) och fixera den med tre muttrar (P) .



STEG 4



D x1





O x5



Install in inverted position.

Vänd panelen (D) upp och ner och rikta in den från ramens insida med hålen på sidopanelerna; fäst den med skruvar (O) .



STEG 5



Montera i inverterat läge .



Vänd skiljeväggen E upp och ner och placera den i mitten av skåpet, så att den passar in i sidopanelens spår; fäst den med sex muttrar P.

STEG 6-1




Tre stöldskyddsplattor är sammanfogade i följd och säkrade med fyra muttrar (P) .

STEG 6-2




Ta bort skruvarna



Ta först bort skruven s från handtaget (L) och fäst sedan handtaget (L) på skåpet med samma skruv s .




STEG 6-3



Installera i upprätt läge .

Fäst stölskyddskomponenten på skåpets frontpanel med skruvar (R) .

STEG 7-1





Install in upright position.


Rikta in frontpanelen (G) med skåpets framram med utsidan utåt. Installationen av

frontpanelen består av 3 steg, och detta är steg 1. Lås upp åtkomstdörren med nyckeln och fäst den sedan med skruvar (O) .

STEG 7-2



O






Install in upright position.

Installationen av frontpanelen omfattar 3 steg, och detta är steg 2 .

Öppna depåluckan och fäst den sedan med skruvar (O) .

STEG 7-3





Install in upright position.

Installationen av frontpanelen består av 3 steg, och detta är steg 3 .



Öppna postleveransluckan och dra åt skruvarna (O) för att slutföra fixeringen.

STEG 8



Montera bottenpanelen i skåpet. Fäst dess omkrets med muttrar (P) först och dra sedan åt alla skruvar (O) för förstärkning.

STEG 9




Install in upright position.

Sätt i den rörliga stölskyddsplattan i stölskyddsplattan och fäst den sedan med skruvar (R) .

Fäst i marken

STEG 1




Markera först fyra punkter på marken.

Avståndet mellan A och B (C och D) är 240 mm.

Avståndet mellan A och C (B och D) är 240 mm.



STEG 2



1. Borra hål på de förmarkerade positionerna. Använd ett borrhål med en diameter på 8

mm för att borra ett maximalt djup på 50 mm.

STEG 3




Rikta in hålet längst ner på paketlådan med det förborrade hålet.


1. Använd en skiftnyckel för att låsa skruven s(U) inifrån produkten.

2. på plastlocket (V) .

Mail Delivery Slot



Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




PB90KFD

Centrum podpory VEVOR

SCHRÁNKA NA BALÍKY

MODEL: PB90KFD

MODEL: PB90KFD



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných

technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

DŮLEŽITÉ

1. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
4. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
5. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
6. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a buďte varováni před možným zraněním v důsledku nesprávného použití.













Používejte bezpečnostní opatření

1. NESEDĚJTE ANI NESTŮJTE NA TOMTO PŘEDMĚTU.
2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.
3. Nepřekračujte stanovenou nosnost.
4. Používejte pouze k určenému účelu.
5. Před každým použitím zkontrolujte; nepoužívejte, pokud jsou některé díly uvolněné


nebo poškozené.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU

SEZNAM DÍLŮ



Žádný	Část	Množství	Jméno	Žádný	Část	Množství	Jméno
A		1	Boční panel A	B.		1	Strana Panel B
C		1	Zadní panel	D		1	Horní panel I
E		1	Dělicí deska	F		1	Spodní panel
G		1	Přední panel	H		1	Vroubkovaný plech proti krádeži
Já		1	Protikrádežová deska 1	J.		1	Protikrádežová deska 2
K.		1	Protikrádežová deska 3	L		1	Zacházet s
M		1	Pohyblivá deska proti krádeži	Ó		27	Šrouby
P		17 let	Ořechy	Otázka		6	Klíče
R		8	Upevňovací šrouby	S		1	Křížový šroubovák

T		1	Šestihranný nástrčný klíč	U		4	Rozpínací šrouby
PROT I		4	Plastové zátky				




MONTÁŽNÍ KROK

KROK 1



Install in upright position.

O



Umístěte boční panel (A) lícem nahoru, zarovnejte jeho montážní otvory s otvory na zadním panelu (C) a připevněte boční panel k zadnímu panelu pomocí čtyř šroubů (O).


KROK 2




B x1



O X4








Nainstalujte ve svislé poloze .

Zarovnejte boční panel (B) přední stranou nahoru s předvrtanými otvory na druhé straně zadního panelu (C) a upevněte jej šrouby (O) .

KROK 3






Nainstalujte ve svislé poloze .

Připevněte vroubkovaný plech proti krádeži (H) na vnitřní stranu zadního panelu (C) a zajistěte jej třemi maticemi (P) .


KROK 4



D x1




O X5



Install in inverted position.

Otočte panel (D) dnem vzhůru a zarovnejte jej z horní vnitřní strany rámu s otvory na bočních panelech; upevněte jej šrouby (O) .


KROK 5



E x1



P x6




Instalujte v obrácené poloze .


Otočte přepážku E a umístěte ji do středu skříně, zarovnejte ji s drážkami bočního panelu; zajistěte ji šesti maticemi P.

KROK


6-1



I x1




J x1



K x1





P x4




Tři ochranné desky proti krádeži jsou postupně spojeny a zajištěny čtyřmi maticemi (P) .

KROK 6-2




Odstraňte šrouby



Nejprve odstraňte šrouby s z rukojeti (L) a poté rukojeť (L) připevněte ke skřínce stejnými šrouby s .

KROK 6-3







Nainstalujte ve svislé poloze .

Připevněte komponent proti krádeži k přednímu panelu skříně pomocí šroubů (R) .

KROK

7-1





Install in upright position.

Zarovnejte přední panel (G) s předním rámem skříně tak, aby jeho vnější strana směřovala ven. Instalace předního panelu se skládá ze 3 kroků, a to je krok 1.


Odemkněte přístupová dvířka klíčem a poté je upevněte šrouby (O) .

KROK

7-2



O






Install in upright position.

Instalace předního panelu zahrnuje 3 kroky, a to je krok 2 .

Otevřete dvířka úložného prostoru a poté je upevněte šrouby (O) .

KROK

7-3





Install in upright position.

Instalace předního panelu se skládá ze 3 kroků, a to je krok 3 .



Otevřete dvířka pro doručování pošty a utáhněte šrouby (O) pro dokončení fixace.

KROK 8



Nainstalujte spodní panel do skříně. Nejprve zajistěte jeho obvod maticemi (P) a poté utáhněte všechny šrouby (O) pro zpevnění.

KROK 9




Install in upright position.

Vložte pohyblivou pojistku proti krádeži do sestavy pojistky proti krádeži a poté ji upevněte šrouby (R) .

Připevněte k zemi

KROK 1




Nejprve si na zemi označte čtyři body.

Vzdálenost mezi A a B (C a D) je 240 mm.

Vzdálenost mezi A a C (B a D) je 240 mm.



KROK 2



1. Vyrtejte otvory na předem označených místech. Použijte vrták o průměru 8 mm pro

vtřání do maximální hloubky 50 mm.

KROK 3





Zarovnání otvoru ve spodní části balíkové krabice s předvrtaným otvorem.

1. Pomocí klíče zajistěte šroub s(U) zevnitř výrobku

2. Nasadíte plastové víko (V) .

Mail Delivery Slot

Mail Pick-up Slot



Parcel Delivery Slot

Parcel Pick-up Slot

