

Product Information	
Power	60W+ Motor 15W
Voltage	85-265V
Size	560*560*130mm
Remote Control	RF Remote Control
Color Temperature	Stepless Dimming

Installation Instructions

01. Remove the mounting plate, unscrew the side screws.
02. Tighten the threaded pipe.
03. Insert it into the corresponding hole.
04. Align the nut with the threaded pipe.
05. Tighten the nut with a wrench.
06. Secure the remaining light sockets in the same manner.
07. Tighten the threaded pipe.
08. Insert it into the corresponding hole.
09. Align the nut with the threaded pipe.
10. Tighten the nut with a wrench.
11. Secure the second layer of light sockets.
12. Connect to the power strip.
13. Tighten the fan blades in sequence, then install the blade caps.
14. Install expansion screws into the ceiling. Attach the mounting plate and secure it with screws.
15. Connect the motor wires and light source wires to the driver, then connect the driver to the household circuit.
16. Tighten screws at both ends.

Caution:
Risk of electric shock!
Do not operate while energized.


Informations produit	
Puissance	60W+ Moteur 15W
Tension	85-265V
Dimensions	560*560*130mm
Télécommande	Télécommande RF
Température de couleur	Gradation sans palier

Instructions d'installation

01. Retirez la plaque de fixation, dévissez les vis latérales.
02. Serrez le tube fileté.
03. Insérez-le dans le trou correspondant.
04. Alignez l'écrou avec le tube fileté.
05. Serrez l'écrou avec une clé.
06. Fixez les douilles de lampe restantes de la même manière.
07. Serrez le tube fileté.
08. Insérez-le dans le trou correspondant.
09. Alignez l'écrou avec le tube fileté.
10. Serrez l'écrou avec une clé.
11. Fixez la deuxième couche de douilles de lampe.
12. Branchez sur la multiprise.
13. Serrez les pales du ventilateur dans l'ordre, puis installez les capuchons de pales.
14. Installez des chevilles d'expansion dans le plafond. Fixez la plaque de fixation et sécurisez-la avec des vis.
15. Connectez les fils du moteur et les fils de la source lumineuse au driver, puis connectez le driver au circuit domestique.
16. Serrez les vis aux deux extrémités.

PRODUCT INSTRUCTIONS

Thank you for choosing our products.



Thank you for choosing our Fan Light!
Please be sure to read the manual carefully to ensure a full understanding of the installation and proper use of this product.

Informazioni sul prodotto

Potenza	60W+ Motore 15W
Tensione	85-265V
Dimensioni	560*560*130mm
Telecomando	Telecomando RF
Temperatura del colore	Regolazione continua della luminosità

Istruzioni di installazione

01. Rimuovere la piastra di montaggio, svitare le viti laterali.
02. Serrare il tubo filettato.
03. Inserirlo nel foro corrispondente.
04. Allineare il dado con il tubo filettato.
05. Serrare il dado con una chiave.
06. Fissare le restanti lampade nello stesso modo.
07. Serrare il tubo filettato.
08. Inserirlo nel foro corrispondente.
09. Allineare il dado con il tubo filettato.
10. Serrare il dado con una chiave.
11. Fissare il secondo strato di lampade.
12. Collegarsi alla ciabatta elettrica.
13. Serrare le pale del ventilatore in sequenza, quindi installare i cappucci delle pale.
14. Installare i tasselli nel soffitto. Fissare la piastra di montaggio e assicurarla con le viti.
15. Collegare i fili del motore e i fili della sorgente luminosa al driver, quindi collegare il driver al circuito domestico.
16. Serrare le viti ad entrambe le estremità.

Información del producto

Potencia	60W+ Motor 15W
Voltaje	85-265V
Dimensiones	560*560*130mm
Control remoto	Control remoto RF
Temperatura de color	Regulación continua del brillo

Instrucciones de instalación






01. Retire la placa de montaje, desatornille los tornillos laterales.
02. Apriete el tubo roscado.
03. Insértelo en el orificio correspondiente.
04. Alinee la tuerca con el tubo roscado.
05. Apriete la tuerca con una llave.
06. Asegure los portalámparas restantes de la misma manera.
07. Apriete el tubo roscado.
08. Insértelo en el orificio correspondiente.
09. Alinee la tuerca con el tubo roscado.
10. Apriete la tuerca con una llave.
11. Asegure la segunda capa de portalámparas.
12. Conéctese a la regleta de enchufes.
13. Apriete las asas del ventilador en secuencia, luego instale las tapas de las asas.
14. Instale tacos de expansión en el techo. Una la placa de montaje y fijela con tornillos.
15. Conecte los cables del motor y los cables de la fuente de luz al driver, luego conecte el driver al circuito doméstico.
16. Apriete los tornillos en ambos extremos.

Produktinformationen

Leistung	60W+ Motor 15W
Spannung	85-265V
Größe	560*560*130mm
Fernbedienung	RF-Fernbedienung
Farbtemperatur	Stufenloses Dimmen

Montageanleitung

01. Montageplatte entfernen, Seitenschrauben abschrauben.
02. Gewindestange festziehen.
03. Diese in das entsprechende Loch einführen.
04. Mutter mit der Gewindestange ausrichten.
05. Mutter mit einem Schraubenschlüssel festziehen
06. Die restlichen Lampenfassungen auf die gleiche Weise sichern.
07. Gewindestange festziehen.
08. Diese in das entsprechende Loch einführen.
09. Mutter mit der Gewindestange ausrichten.
10. Mutter mit einem Schraubenschlüssel festziehen.
11. Zweite Schicht der Lampenfassungen sichern.
12. An die Steckdosenleiste anschließen.
13. Lüfterflügel der Reihe nach festziehen, dann Flügelkappen montieren.
14. Dübel in die Decke installieren. Montageplatte anbringen und mit Schrauben sichern.
15. Motorkabel und Lichtquellenkabel mit dem Treiber verbinden, dann den Treiber mit dem Haushaltsstromkreis verbinden.
16. Schrauben an beiden Enden festziehen.



ENGLISH

Français

Italiano

Español

Deutsch

- Turn on the light / Turn off the light
- All off
- Change color temperature
- Night lamp
- Increase brightness
- Reduce brightness
- Increase color temperature
- Reduce color temperature
- Forward rotation / Reverse rotation
- Timing function 2 hours
- Fan speed selection, 1 for minimum, 6 for maximum.
- Natural wind
- Turn off the fan

- Allumer la lumière / Éteindre la lumière
- Tout éteindre
- Changer la température de couleur
- Veilleuse
- Augmenter la luminosité
- Réduire la luminosité
- Augmenter la température de couleur
- Réduire la température de couleur
- Rotation avant / Rotation arrière
- Minuterie 2 heures
- Sélection de la vitesse du ventilateur, 1 pour le minimum, 6 pour le maximum
- Vent naturel
- Éteindre le ventilateur

- Accendi la luce / Spegni la luce
- Spegni tutto
- Cambia temperatura colore
- Lucina notturna
- Aumenta la luminosità
- Riduci la luminosità
- Aumenta la temperatura colore
- Riduci la temperatura colore
- Rotazione in avanti / Rotazione inversa
- Funzione timer 2 ore
- Selezione velocità ventilatore, 1 minima, 6 massima.
- Vento naturale
- Spegni il ventilatore

- Encender la luz / Apagar la luz
- Apagar todo
- Cambiar temperatura de color
- Luz nocturna
- Aumentar el brillo
- Reducir el brillo
- Aumentar la temperatura de color
- Reducir la temperatura de color
- Rotación hacia adelante / Rotación inversa
- Función temporizador 2 horas
- Selección de velocidad del ventilador, 1 para mínimo, 6 para máximo.
- Viento natural
- Apagar el ventilador

- Licht einschalten / Licht ausschalten
- Alle aus
- Farbtemperatur ändern
- Nachtlampe
- Helligkeit erhöhen
- Helligkeit verringern
- Farbtemperatur erhöhen
- Farbtemperatur verringern
- Vorwärtsdrehung / Rückwärtsdrehung
- Timer-Funktion 2 Stunden
- Lüftergeschwindigkeitsauswahl, 1 für Minimum, 6 für Maximum.
- Naturwind
- Lüfter ausschalten

Description of code matching method

1. Turn on the wall power switch, long press the "SETUP" key for 5 seconds until hearing a "Di" sound. After hearing the sound twice, the match is done successfully.
2. If not matched, turn off the power for one minute and repeat the step mentioned above.
3. If the remote control is not working, change the battery and try again.

Description de la méthode d'appariement de code

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation mural, appuyez longuement sur la touche "SETUP" pendant 5 secondes jusqu'à entendre un son "Di". Après avoir entendu le son deux fois, l'appariement est réussi.
2. Si l'appariement n'a pas réussi, coupez l'alimentation pendant une minute et répétez l'étape mentionnée ci-dessus.
3. Si la télécommande ne fonctionne pas, changez la pile et réessayez.

Descrizione del metodo di abbinamento dei codici

1. Accendi l'interruptore di alimentazione da muro, premi a lungo il tasto "SETUP" per 5 secondi fino a sentire un suono "Di". Dopo aver sentito il suono due volte, l'abbinamento è avvenuto con successo.
2. Se non abbinato, spegni l'alimentazione per un minuto e ripeti il passaggio sopra menzionato.
3. Se il telecomando non funziona, cambia la batteria e riprova.

Descripción del método de emparejamiento de códigos

1. Enciende el interruptor de alimentación de pared, mantén presionada la tecla "SETUP" durante 5 segundos hasta escuchar un sonido "Di". Después de escuchar el sonido dos veces, el emparejamiento se completa con éxito.
2. Si no se empareja, apaga la alimentación durante un minuto y repite el paso mencionado anteriormente.
3. Si el control remoto no funciona, cambia la batería e inténtalo de nuevo.

Beschreibung der Code-Zuordnungsmethode

1. Schalten Sie den Netzschalter an der Wand ein. Drücken Sie die "SETUP"-Taste 5 Sekunden lang, bis Sie ein "Di"-Geräusch hören. Nachdem Sie den Ton zweimal gehört haben, war die Zuordnung erfolgreich.
2. Wenn keine Zuordnung erfolgt ist, schalten Sie den Strom für eine Minute aus und wiederholen Sie den oben genannten Schritt.
3. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, wechseln Sie die Batterie und versuchen Sie es erneut.

Power must be turned off before installation. Do not cover the lamp body or obstruct heat dissipation. Not suitable for use in damp areas (such as bathrooms). Keep this product out of reach of children. Do not disassemble or repair without authorization.

This product is classified as electrical and electronic equipment and must not be disposed of with household waste. Please take it to an authorized collection point for used equipment in accordance with local regulations. Proper disposal helps protect the environment and prevents health hazards.

L'alimentation doit être coupée avant l'installation. Ne couvrez pas le corps de la lampe et n'obstruez pas la dissipation thermique. Ne convient pas à une utilisation dans des zones humides (comme les salles de bains). Tenir ce produit hors de portée des enfants. Ne pas démonter ou réparer sans autorisation.

Ce produit est classé comme équipement électrique et électronique et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez l'apporter à un point de collecte agréé pour les équipements usagés, conformément à la réglementation locale. Une élimination appropriée contribue à protéger l'environnement et à prévenir les risques pour la santé.

L'alimentazione deve essere spenta prima dell'installazione. Non coprire il corpo della lampada né ostruire la dissipazione del calore. Non adatto per l'uso in aree umide (come i bagni). Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non smontare o riparare senza autorizzazione.

Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Si prega di portarlo in un punto di raccolta autorizzato per le apparecchiature usate, in conformità con le normative locali. Lo smaltimento corretto aiuta a proteggere l'ambiente e a prevenire rischi per la salute.

La alimentación debe estar apagada antes de la instalación. No cubra el cuerpo de la lámpara ni obstruya la disipación de calor. No es adecuado para su uso en áreas húmedas (como baños). Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No desmonte ni repare sin autorización.

Este producto está clasificado como equipo eléctrico y electrónico y no debe desecharse con los residuos domésticos. Por favor, llévelo a un punto de recogida autorizado para equipos usados, de acuerdo con la normativa local. La eliminación adecuada ayuda a proteger el medio ambiente y previene riesgos para la salud.

Vor der Installation muss die Stromversorgung ausgeschaltet sein. Decken Sie den Lampenkörper nicht ab und behindern Sie nicht die Wärmeabfuhr. Nicht für die Verwendung in feuchten Bereichen geeignet (z. B. Badezimmer). Dieses Produkt sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Nicht unbefugt demontieren oder reparieren.

Dieses Produkt wird als Elektro- und Elektronikgerät eingestuft und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, entsprechend den lokalen Vorschriften. Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und beugt Gesundheitsgefahren vor.