


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Single Pedestal Desk



Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Our products are backed by a 1-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store — contact us first.**

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Nous produisons des produits garantis pendant 1 an et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord.**

Gracias por comprar este producto. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Nuestros productos tienen 1 año de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros.**

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



CONSUMER
SERVICE

YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. Solamente tenga listo su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.



WARNING

THIS PRODUCT IS DESIGNED AND INTENDED FOR USE WITH COMPUTER, FAX, AND PRINTER EQUIPMENT ONLY. IMPROPER LOADING WITH TELEVISION OR OTHER HEAVY EQUIPMENT COULD CAUSE INSTABILITY, TIP OVER, AND/OR SERIOUS INJURY.

ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO SOLAMENTE PARA EL USO CON COMPUTADORS, FAXES, E IMPRESORAS. INAPROPIADO USO AL PONER TELEVISORES U OTRO EQUIPO PESADO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, RODAMIENTO, Y/O HERIDA (GOLPES) SERIOS.

CE PRODUIT EST UNIQUEMENT CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC UN ORDINATEUR, UN TÉLÉCOPIEUR, OU UNE IMPRIMANTE. UN CHARGEMENT INCORRECT AVEC UNE TÉLÉVISION OU AUTRE MATÉRIEL LOURD PEUT LE RENDRE INSTABLE OU LE RENVERSER, ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.



WARNING

REMOVE ALL ITEMS FROM SHELVES BEFORE MOVING OR LIFTING.

RETIRE TODOS LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTANTES ANTES DE MOVER O LEVANTAR OBJETOS.

RETIREZ TOUS LES ÉLÉMENTS ÉTAGÈRES AVANT DE SE DÉPLACER OU DE LEVAGE

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.9 KG)


PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.9 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.9 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 30 LBS (13.6 KG)

PESO MÁXIMO: 30 LIBRAS (13.6 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 30 LIVRES (13.6 KILOGRAMME)



MAXIMUM WEIGHT: 10 LBS (4.5 KG)

PESO MÁXIMO: 10 LIBRAS (4.5 KILOGRAMO)



POIDS MAXIMUM: 10 LIVRES (4.5 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 30 LBS (13.6 KG)

PESO MÁXIMO: 30 LIBRAS (13.6 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 30 LIVRES (13.6 KILOGRAMME)

EXPLODED VIEW



MODEL

A [1]	N [2]
B [1]	O [1]
C [1]	P [1]
D [1]	Q [1]
E [2]	R [1]
F [3]	S [1]
G [3]	T [1]
H [1]	U [2]
I [1]	V [1]
J [1]	W [1]
K [1]	X [1]
L [1]	Y [1]
M [2]	Z [1]

FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H181468



KD Cam

Quantity
33

H180604



KD Bolt

Quantity
33


H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

Quantity
35

H158986



Wood Dowel
8 x 20mm

Quantity
10


H83027



M4 x 22mm

Quantity
4


H160125



#10 x 1-1/2"

Quantity
19


H83978



#8 x 1"

Quantity
10

H124395



#6 x 1/2"

Quantity
12


H101725



#6 x 1/2"

Quantity
26

H35251



#10 x 1/2"

Quantity
8

FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H34174

Quantity
16



3 x 3/4"

HARDWARE

H175082


Quantity
2



Pull

H100446


Quantity
2



Drawer Bracket

H100445


Quantity
2



Drawer Bracket

H137197


Quantity
3



Plastic Bracket

H162488

Quantity
2



File Extrusion
15-3/4" (400mm)

H175127

Quantity
19



Cover Cap

HARDWARE

Z89898

Quantity
1



16" Slide (406 mm)

Z89899


Quantity
1



16" Slide (406 mm)

Z89900


Quantity
1



16" Slide (406 mm)

Z89901

Quantity
1



16" Slide (406 mm)

H175081






Quantity
2



16" Slide (406 mm)

ATTENTION

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.




STEP 1

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[9]





STEP 2

H180604




KD Bolt

[11]



STEP 3

H180604



KD Bolt



[2]

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[8]



STEP 4

H83978





[6]

H158986



Wood Dowel
8 x 20mm


[6]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 5

H181468



KD Cam


[6]

H175127




Cover Cap

[2]



STEP 6

H160125



#10 x 1-1/2"



[8]

H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

[8]



STEP 7

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.

Move lock lever on the runner as shown to separate runner from mount and cage.


Mueva la palanca de seguro en el corredor del montaje y el casillero como se muestra.

Déplacez le levier de verrouillage sur le coulisseau comme illustré pour séparer le coulisseau de la monture et la cage.



Set runner aside to be used later in the Assembly Instructions.

Haga el corredor hacia un lado porque sera utilizado mas adelante.

Mettez le coulisseau de côté pour être utilisé plus tard dans les instructions d'assemblage.




STEP 8



STEP 9


H180604



KD Bolt

[8]


H101725



#6 x 1/2"


[2]

H137197




Plastic Bracket

[2]




STEP 10

H181468



KD Cam


[4]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


STEP 11

H181468



KD Cam


[4]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 12


H181468



KD Cam


[2]

H101725




#6 x 1/2"


[2]






STEP 13

H180604  [3]
KD Bolt

H38169  [4]
Wood Dowel
8 x 30mm


H137197  [1]
Plastic Bracket

H101725  [1]
#6 x 1/2"



STEP 14

H83978





[4]

H158986



[4]


Wood Dowel
8 x 20mm



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 15

H181468



KD Cam

[4]


H175127



Cover Cap


[4]

H101725



#6 x 1/2"

[1]




STEP 16

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[4]



STEP 17

H181468



KD Cam

[4]

H175127




Cover Cap

[4]

With assistant carefully flip unit over.


Con un asistente cuidadosamente acueste la unidad.

Avec l'aide d'une autre personne, retourner lentement l'unité sur le rebord frontal.




STEP 18

H180604



KD Bolt


[9] H38169



Wood Dowel
8 x 30mm


[2]

H160125




#10 x 1-1/2"

[3]



STEP 19

H181468



KD Cam


[9]

H175127



Cover Cap


[9]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 20

H34174




[16]





With assistant carefully flip unit over.

Con un asistente cuidadosamente acueste la unidad.




Avec l'aide d'une autre personne, retourner lentement l'unité sur le rebord frontal.



STEP 21




STEP 22




STEP 23

H35251



[8]


H100445



[2]


Drawer Bracket

H83027



[4]

H100446



[2]


Drawer Bracket

H175082




Pull

[2]




STEP 24



H101725



[8]




STEP 25



STEP 26

H160125




[8]

H162488



[2]




STEP 27

With assistant carefully flip unit over.


Con un asistente cuidadosamente acueste la unidad.

Avec l'aide d'une autre personne, retourner lentement l'unité sur le rebord frontal.



STEP 28 FINAL ADJUSTMENT

- Move unit to final location.
- Coloque esta unidad en su posición permanente.
- Déplacez l'unité dans l'endroit final.
- Adjust drawer fronts as shown below.
- Ajuste la parte delantera de las gavetas segun es indicado.
- Ajustez les facades de tiroir comme montré ci-dessous.




STEP 1.

- Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.
Afloje los tornillos en la parte trasera de la gaveta segun es indicado.
Desserrez les vis dans les appuis en plastique sur le dos de l'avant de tiroir comme montré.

STEP 2.

- Position drawer front as required.
Ajuste la parte delantera de la gaveta segun sea necesario.
Placez l'avant de tiroir comme nécessaire.



STEP 3.

- Tighten screws while holding drawer front in position.
Apriete los tornillos mientras sujeta la parte delantera de la gaveta en su posición permanente.
Serrez les vis tout en tenant l'avant de tiroir en position.

WARRANTY INFORMATION

OUR WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with us assuming all ship-ping and handling charges.

This product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replace-ment of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, we will replace any parts that are defective in material or work-manship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our products are not intend- ed for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL US BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

1-Year
Manufacturer's
Warranty

**REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT OUR
WEBSITE.**