



www.eurekaergonomic.com




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

www.eurekaergonomic.com

















MODEL # ERK-IMOD-60RW-US

IM60 MANUAL STANDING DESK, BUTCHER BLOCK







TRUE **ERGONOMICS**, TRUE **COMFORT**



PARTS / PIÈCES / PARTES




PARTS / PIÈCES / PARTES



HARDWARE / MATÉRIEL / HARDWARE

M8*35mm X8




(A)

1/4*41mm X14




(B)

1/4*12mmX30



(C)

M4*25mmX2



(D)

M3*8mm X6




(E)

ø6*40mm X8




(F)

ø15*11.5mm X8




(G)

X8




(H)

X4




(I)

K5 X1



(J)

K4 X1



(K)

X1



(L)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE









Do not tighten the screws until all of them are screwed into the holes.
Ne serrez pas les vis avant qu'elles ne soient toutes vissées dans les trous.
No apriete los tornillos hasta que todos estén atornillados en los agujeros.



STEP 1






STEP 2







The convex side faces up.
Le côté convexe est tourné vers le haut.
El lado convexo mira hacia arriba.








STEP 3









STEP 4



STEP 5





STEP 6





Note that the holes face up.
Notez que les trous sont orientés vers le haut.
Tenga en cuenta que los agujeros están orientados hacia arriba.




STEP 7







STEP 8







STEP 9








STEP 10





STEP 11








STEP 12








STEP 13








STEP 14









STEP 15










STEP 16





STEP 17



STEP 18



STEP 19




Turn the leveling feet until the desk is level.
Tournez les pieds de nivellement jusqu'à ce que
le bureau soit de niveau.
Gire las patas de nivelación hasta que el
escritorio esté nivelado.

LIGHTS OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES FEUX

INSTRUCCIONES DE USO DE LAS LUCES



1. Change lighting modes: when the desk is on, press "↻" to change modes. Each press will lead to a different mode. 14 modes are available.
2. Turn on/off the lights: when the lights are on, you can turn them off by pressing "⏻" for about 3-4 seconds. When the lights are off, you can turn them on by pressing "⏻".
3. Memorize lighting modes: when the lights are off, the last lighting mode will be memorized automatically by the system. The next time when the lights are turned on, they will enter the memorized mode automatically.
4. Illuminating function: when the desk is on, press "↻" for about 3-4 seconds and the lights will enter the white light mode.

1. Changement de mode d'éclairage : lorsque le bureau est allumé, appuyez sur "↻" pour changer de mode. Chaque pression mène à un mode différent. 14 modes sont disponibles.
2. Allumer/éteindre les lumières : lorsque les lumières sont allumées, vous pouvez les éteindre en appuyant sur "⏻" pendant environ 3-4 secondes. Lorsque les lumières sont éteintes, vous pouvez les allumer en appuyant sur "⏻".
3. Mémoriser les modes d'éclairage : lorsque les lumières sont éteintes, le dernier mode d'éclairage est automatiquement mémorisé par le système. La prochaine fois que les lumières seront allumées, elles entreront automatiquement dans le mode mémorisé.
4. Fonction d'éclairage : lorsque le bureau est allumé, appuyez sur "↻" pendant environ 3-4 secondes et les lumières passeront en mode lumière blanche.

1. Cambiar los modos de iluminación: cuando el escritorio esté encendido, pulse "↻" para cambiar de modo. Cada pulsación le llevará a un modo diferente. Hay 14 modos disponibles.
2. Encender/apagar las luces: cuando las luces están encendidas, puede apagarlas pulsando "⏻" durante unos 3-4 segundos. Cuando las luces están apagadas, puede encenderlas pulsando "⏻".
3. Memorizar modos de iluminación: cuando las luces están apagadas, el último modo de iluminación será memorizado automáticamente por el sistema. La próxima vez que se enciendan las luces, entrarán automáticamente en el modo memorizado.
4. Función de iluminación: cuando la mesa está encendida, pulse "↻" durante unos 3-4 segundos y las luces entrarán en el modo de luz blanca.

