


























Assembly Instructions


Attention: Do not tighten the screws until you have acompleted setp assembly.

A  841x313x15 X1	B  841x313x15 X1	C  756x305x3 X1	D  313x295x15 X1	E  502x277x3 X1	F  295x80x15 X2
G  594x324x15 X1		I  682x165x15 X1	K  313x165x15 X1	L  148x165x15 X1	N  1026x334x15 X1
O  842x196x15 X1	P  842x196x15 X1	Q  165x297.5x15 X1	R  822x305x3 X1	S  295x176x15 X2	T  545x162x15 X1
U  295x195x15 X2	V  324x162x15 X1	W  492x90x15 X1	X  249x277x3 X1	Y  282x90x15 X4	Z  238x90x15 X1
1  X68	2  X68	3  M4x 16 X42	4  X2	5  X4	6  X3
7  M4x18 X6	8  X2	9  X1	10  X 3	11  X1	12  X2
13  X2	14  X1				



1
4-1
3
3
A
2
2
5
5
2
2
3
4-1
3
3
3
B
2
5
2
5
3
A
B
1
D
F
1
F
1
4
C
B
A
D
F
5
I
2
2
6
2
2
K


7
L
2
2
2
2
8
N
2
3
14
9
Q
3
16
3
10
K
I
Q
1
11
K
I
Q
L
1
12
K
Q
L
I
1
C
A
B



13
10
N
12
K
1
Q
L
12
I
1
C
3
1
3
1
A
B
14
2
2
2
2
O
2
2
2
2
2
15
2
2
2
2
2
P
2
2
2
2
2
16
1
U
R
P
S
1
O
1
S
1
1
U
1
1
1
17
O
P
1
N
L
B
A
18
508
624
WALL


19
WALL
O
P
N
L
13
13
A
B
20
2
2
3
180°
Y
Y
3
4-2
2
2
3
Y
3
4-2
Y
21
1
Z
Y
1
Y
22
11
6
2
3
3
3
3
V
2
7
7
2
2
23
Z
Y
X
Y
1
V
24
2
2
3
180°
Y
Y
3
4-2
2
2
3
Y
3
4-2
Y


25




26





27



28




1
2
3
4-2
4-1


29
U
S
P
O
S
U
N
T
V
A
G
30