

MEDIDAS DE SEGURIDAD

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

1. **Siempre desenchufe el aparato** inmediatamente después del uso y antes de limpiarlo.
2. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua o un lavabo.
3. No intente alcanzar el aparato después de una caída en agua; **desenchúfelo** inmediatamente.
4. No use el aparato después de una caída o si parece dañado.
5. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por o cerca de niños. Nunca descuidé/deje el aparato sin vigilancia por el fabricante.
6. Desenchufe inmediatamente el aparato en caso de problema durante el uso.
7. Use solamente los accesorios recomendados para el fabricante.
8. Desenchufe el aparato después de cada uso, antes de llenar el depósito de agua y antes de limpiarlo.

PELIGRO –

Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

STEAMING TIPS

CAUTION: First, test unit on an inconspicuous area of the item to be steamed to ensure fabric can tolerate its effect. If there is no evidence of damage, you may proceed to use the steamer on that item.

1. Hang up the garment or fabric item.
NOTE: Avoid using metal clothes hangers, if possible.
2. Hold fabric taut with one hand and the steamer with the other. Pass the steam jets just above the wrinkled fabric. It may take a few passes to remove the wrinkles completely. **CAUTION:** If garment is to be steamed while hanging on a door, use caution by protecting the door from potential damage that could be caused by the steam.
3. For heavy or extremely wrinkled fabrics, you may position the steamer head directly on the fabric for a few seconds to remove wrinkles. Be cautious when working with delicate fabrics. Use the optional bristle brush to help smooth heavy fabrics. **NOTE:** Do not continuously hold steamer over an area or touch steamer jets directly to fabric for more than a few seconds, as this can cause damage, including shrinkage, melting, or color shift on certain types of material.
4. After use, with dry hands, turn unit off by unplugging your garment steamer from the outlet. Carefully empty any remaining water from the tank to avoid leakage.


ADVERTENCIA – Las bolsas de polietileno que envuelven el producto o el embalaje pueden ser peligrosas; manténgalas fuera al alcance de los bebés y niños. Nunca las use en cunas, camas de niño, carritos de niño o corrales. Las bolsas pueden obstruir la respiración por la nariz/boca y causar asfixia. Una bolsa no es un juguete.

ADVERTENCIA – No use el aparato cerca de tinas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

1. Use este aparato solo para el uso previsto.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
3. No use este aparato si el cable está dañado, después de una caída, o si está dañado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no intente desarmar o reparar el aparato; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un rearmado o reparación incorrectos pueden causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
4. No use el aparato después de una caída o si las partes de metal calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua, puesto que puede contener agua caliente.
5. Nunca use el aparato con el depósito de agua vacío. Solo use agua fría. Nota: Se recomienda usar agua destilada o purificada para el fabricante.
6. Desenchufe inmediatamente el aparato en caso de problema durante el uso.
7. Use solamente los accesorios recomendados antes de llenar el depósito de agua y antes de limpiarlo.

9. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No deje que los niños jueguen con este aparato.

10. Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
11. No deje que el cable toque las partes calientes del aparato. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Envóle el cable sin apretar el cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente muy cerca de la piedad, del cuero cabelludo o de los ojos, o si se usa de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de quemaduras, pruebe el vapor lejos de su cuerpo antes de usar el aparato.
13. Nunca desarrugue prendas mientras alguien desuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un rearmado o reparación incorrectos pueden causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
4. No use el aparato después de una caída o si parece dañado.
5. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por o cerca de niños. Nunca descuidé/deje el aparato sin vigilancia por el fabricante.
6. Desenchufe inmediatamente el aparato en caso de problema durante el uso.
7. Use solamente los accesorios recomendados antes de llenar el depósito de agua y antes de limpiarlo.
8. Desenchufe el aparato después de cada uso, antes de llenar el depósito de agua y antes de limpiarlo.



usar un cable alargador/de extensión, use uno de 13 amperios. Un cable alargador/de extensión de menor amperaje puede calentar excesivamente. Coloque el cable alargador/de extensión de manera que nadie lo pueda jalar o topazejar con él.




18. Nunca jale el cable para desenchufarlo; agarrarlo por el enchufe.
19. Tenga cuidado al desplazar el aparato, puesto que puede contener agua caliente.
20. Siempre desenchufe el aparato antes de llenar o vaciar el depósito de agua, y cuando no esté en uso.
21. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente muy cerca de la piedad, del cuero cabelludo o de los ojos, o si se usa de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de quemaduras, pruebe el vapor lejos de su cuerpo antes de usar el aparato.
13. Nunca desarrugue prendas mientras alguien desuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un rearmado o reparación incorrectos pueden causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
4. No use el aparato después de una caída o si parece dañado.
5. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por o cerca de niños. Nunca descuidé/deje el aparato sin vigilancia por el fabricante.
6. Desenchufe inmediatamente el aparato en caso de problema durante el uso.
7. Use solamente los accesorios recomendados antes de llenar el depósito de agua y antes de limpiarlo.
8. Desenchufe el aparato después de cada uso, antes de llenar el depósito de agua y antes de limpiarlo.

IMPORTANT FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- ### FILLING INSTRUCTIONS
1. Make sure the unit is unplugged.
 2. Stand the unit on a table and grasp with one hand.
 3. With the other hand, pull the water tank out, away from the steamer body.
 4. Open the rubber inlet cover (see diagram below) and fill the water tank with distilled water (which can be found in grocery stores). We recommend that you only use distilled water, as this will prevent mineral deposits in the boiler that can reduce performance or clog the water system.
 5. Close the rubber inlet cover and return the water tank to the unit, making sure it snaps securely in place.



GETTING TO KNOW YOUR STEAMER




PLANCHA A VAPOR FAMILIARÍCESE CON SU


20. Always disconnect appliance from electrical outlet when filling with water or emptying, and when not in use.
21. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

NOTE: When first using the device, it is recommended to test it on an old cloth or to operate the steamer for 5 minutes, as there may be sediment left from the manufacturing process. Then unplug the unit and allow it to cool. Empty container and refill before actually using on your garments.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Attach optional bristle brush to soleplate for use on heavier fabrics.



1. Compruebe que el aparato esté desenchufado.
2. Coloque el aparato sobre una mesa y agarrarlo con una mano.
3. Con la otra mano, jale el depósito de agua para retirarlo.
4. Abra el tapón de caucho (véase la ilustración abajo) y llene el depósito con agua destilada

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

NOTA: Antes del primer uso, haga una prueba de 5 minutos en un trapo para eliminar el polvo y otros residuos acumulados durante la fabricación. Luego, apague y desenchufe el aparato, y deje que se enfríe. Vacíe el depósito de agua y llénelo otra vez con agua fresca antes de usar el aparato.

20. Allow the unit to cool before storing.
21. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.
2. When emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from the steam vents, test appliance before use by holding it away from the body.
3. Do not steam garments while on a person.
4. Burns could occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use care when you turn a steam appliance upside down – there may be hot water in the reservoir.
5. Do not operate steamer without correctly filling the water tank. Only use clean cold water for filling this appliance. We recommend the use of distilled or purified cold water only.
6. To reduce the likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
7. Use of an extension cord is not recommended. If an extension cord is absolutely necessary, a 13-ampere cord should be used. A cord rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.
8. Never yank cord to disconnect from outlet, instead, grasp plug and pull to disconnect.
9. Use caution when carrying steamer, as it may contain hot water.

1. Desenchufe el aparato y llene el depósito de agua destilada (véase la sección “Llenado del depósito”).
2. Enchufe el cable en una toma de corriente; la luz de listo parpadeará en azul.
3. Deje que el aparato se caliente por aprox. 30 segundos. Cuando el aparato esté listo para su uso, la luz dejará de parpadear y permanecerá encendida.
4. Antes del primer uso, o cuando el aparato no haya sido usado por un largo período, el depósito interno se calentará (es decir, se llenará con agua) durante el calentamiento. Puede que escuche un pequeño golpeteo durante el proceso de calentamiento; esto es normal.
4. Dirija la suela/boquilla lejos de su cuerpo o cualquier otra persona, y presione el botón de vapor; vapor empezará a salir de la boquilla.

PRECAUCIÓN: Antes de desarrugar cualquier prenda, haga una prueba en un área discreta de la tela para comprobar que sea resistente al vapor. En lo posible, evite usar perchas/ ganchos de metal.

1. Sostenga la tela con una mano, estirándola la otra. Pase la boquilla ligeramente por suavemente, y sostenga el aparato con necesidad dar varias pasadas para desarrugar arrugadas, mantenga la boquilla por unos segundos directamente contra la tela. Nota: Tenga cuidado al desarrugar telas delicadas. Instale el cepillo de cerdas opcional por encima de la suela/boquilla para ayudar a las manos secas para apagarlo. Vacíe con pérdidas.
2. Después del uso, desenchufe el aparato con cuidado el depósito de agua para evitar las pérdidas.



INSTRUCCIONES DE USO

CONSEJOS

6. Desenchufe el aparato después del uso.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off.

- To reduce the risk of death by electric shock:
1. **Always unplug appliance immediately after use and before cleaning.**
 2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 3. Do not place in or drop into water or other liquids.
 4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
 5. Use only in a dry area.

KEEP AWAY FROM WATER SAFETY PRECAUTIONS

WARNING – The polyethylene bags over the product or its packaging may be dangerous. Keep these bags out of the reach of babies and children. Never use bags in cribs, children's beds, strollers, or playpens. The thin film may cling to the nose and mouth and prevent breathing. A bag is not a toy.

INSTRUCTION BOOKLET
For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

COMPACT FABRIC STEAMER

SMALL SIZE TACKLES BIG WRINKLES



Due to continuing product improvements, the actual product purchased may differ slightly from the one shown.

For information on any Conair® product, call **1-800-3-CONAIR** or visit us on the web at **www.conair.com**

Please register this product at **register.conair.com**

©2025 Conair LLC

Made in China

24PA000202

IB-18803

ACCESORIOS PARA PLANCHADO A VAPOR (vendidos por separado)



Bolsa de almacenamiento
Modelo BAG-STEAMER-2024

Guante protector para planchado a vapor



Quitapelusas
Modelo CLS1X



LIMITATIONS OF LIABILITY/ADDITIONAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS:
ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. CONAIR'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CONAIR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, LOSS OF GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF CONAIR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty is issued by:
Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-3-CONAIR

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than Conair's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-3-CONAIR to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

The ONE (1) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased. California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells Conair products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Conair for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-3-CONAIR. Conair will be responsible for the cost of such repair, replacement, and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES.

- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically authorized by Conair may void this Limited Warranty; and
- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

It is recommended that you visit the website <https://conair.registria.com> for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this Limited Warranty will be the date of manufacture.

HASSLE-FREE WARRANTY

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, Conair will, at its option, repair the Product or replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if Conair is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. To obtain a return shipping label, email us at <https://www.conair.com/en/CustomerSupport?lang=en-US#cs-warranty> or call our Consumer Service Center toll-free at 1-800-3-CONAIR to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, Conair will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond Conair's control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

Tras la recepción del Producto, Conair lo inspeccionará y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsarlo en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Conair, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Conair, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor. Para obtener una etiqueta de devolución, contactenos, visitando <https://www.conair.com/en/CustomerSupport?lang=enUS#cs-conair> o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-3-CONAIR, para hablar con un representante.

GARANTÍA DE SIN DIFICULTADES

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Conair, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor. Para obtener una etiqueta de devolución, contactenos, visitando <https://www.conair.com/en/CustomerSupport?lang=enUS#cs-conair> o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-3-CONAIR, para hablar con un representante.

- Aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios, los daños causados por usted o por terceros no autorizados pueden anular esta Garantía Limitada; los daños causados por accesos no autorizados o repuestos no autorizados específicamente por Conair pueden anular esta Garantía Limitada; y
- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas del Producto.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE DAÑOS ESPECÍFICOS, INCIDENTALES O CONSECUTENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

El período de Garantía Limitada de UN (1) año comienza en la fecha de entrega del Producto, o comienza en la fecha de compra que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Conair® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior de Inactividad, Pérdida del Fondo de Comercio, Daños o Sustitución de Equipos y Bienestar, y cualquier costo de recuperación, reparación o sustitución de cualquier producto defectuoso directamente a Conair para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR. Conair será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

El período de Garantía Limitada de UN (1) año comienza en la fecha de entrega del Producto, o comienza en la fecha de compra que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Conair® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior de Inactividad, Pérdida del Fondo de Comercio, Daños o Sustitución de Equipos y Bienestar, y cualquier costo de recuperación, reparación o sustitución de cualquier producto defectuoso directamente a Conair para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR. Conair será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE DAÑOS ESPECÍFICOS, INCIDENTALES O CONSECUTENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

El período de Garantía Limitada de UN (1) año comienza en la fecha de entrega del Producto, o comienza en la fecha de compra que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Conair® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior de Inactividad, Pérdida del Fondo de Comercio, Daños o Sustitución de Equipos y Bienestar, y cualquier costo de recuperación, reparación o sustitución de cualquier producto defectuoso directamente a Conair para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR. Conair será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

El período de Garantía Limitada de UN (1) año comienza en la fecha de entrega del Producto, o comienza en la fecha de compra que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Conair® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior de Inactividad, Pérdida del Fondo de Comercio, Daños o Sustitución de Equipos y Bienestar, y cualquier costo de recuperación, reparación o sustitución de cualquier producto defectuoso directamente a Conair para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR. Conair será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

LIMITED WARRANTY (U.S. ONLY)

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Conair LLC ("Conair") warrants that the Conair® Compact Fabric Steamer ("Product") will be free from material defects in materials and workmanship under normal home use conditions for a period of ONE (1) year beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from Conair or an authorized Conair reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Conair reseller, contact Conair).

This Limited Warranty does NOT cover:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or non-household uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Conair;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Conair approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of God or other events beyond Conair's control;
- Though necessary repairs and maintenance might be performed by any company, damage caused by you or any nonauthorized third party may void this Limited Warranty;

PERMITTEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-3-CONAIR

Debido a las mejoras continuas en nuestros productos, el producto comprado puede diferir ligeramente del producto ilustrado.

Para más información sobre los productos Conair®, llame al **1-800-3-CONAIR** o visite www.conair.com

regíster.conair.com

©2025 Conair LLC

Hecho en China

24PA000202

IB-18803

CONAIR GARMENT STEAMING ACCESSORIES (sold separately)



Storage Bag
Model BAG-STEAMER-2024



Steaming Mitt
Model GPP1



Fabric Shaver
Model CLS1X



PLANCHA A VAPOR COMPACTA

TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN POTENCIA

HOW TO KILL 99.9% OF BACTERIA*

1. Position the garment steamer's nozzle at a minimum distance of ½ inch (1.3 cm) from material to be treated. Be cautious when working with delicate fabrics.
2. Remain steaming in this position for 2 minutes, then move to the next area to be treated and repeat.

**Bacteria reduction rate was measured after exposing the tested samples to steam for 2 minutes at a ½-inch distance from the garment steamer head. Third-party testing was performed on E. coli.*

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las **MANUAL DE INSTRUCCIONES**