






①
⑫
⑤
③
⑥
②
⑪
⑩
⑨
④
⑨
⑧
⑦
⑦
⑧


PARTS LIST




① x1




② x1




③ x1




④ x1




⑤ x1




⑥ x1




⑦ x2




⑧ x2




⑨ x2



⑩ x1





⑪ x1



⑫ x1

A x25	B x25	C x24	D x4	E x24	F x4
					
Φ6x35mm		Φ8x30mm	M5x40mm	Φ3.5x12mm	


G x4	H x8	I x8	J x2	K x4	L x2
					
		Φ3x14mm		M4×19mm	Φ4×14mm


M x2	N x2	0 x2	P x6	Q x1
				
Φ4×40mm				

SPARE PARTS

A x2	B x2	C x2	E x2
			
Φ6x35mm		Φ8x30mm	Φ3.5x12mm


Step 1





A x4	B x4	C x4
		
ϕ6x35mm		ϕ8x30mm


Step 2



A x8


ϕ6x35mm

Step 3




B x8	C x8	P x6
	 φ 8x30mm	

Step 4




A x6
 φ 6x35mm

Step 5




B x6	C x2
	
	φ8x30mm

Step 6




Step 7




C x4	D x4
	
Φ8x30mm	M5x40mm

Step 8



Step 9




A	x7



φ6x35mm

Step 10



B	x7




C	x6



φ8x30mm


Step 11




F	x4





Step 12



Step 13









H x8	I x8
	 ϕ3x14mm


Step 14




×2


E x8	G x4	J x2	K x4
 ϕ3.5x12mm			 ϕ4x19mm

Step 15





×4





E x16





ϕ3.5x12mm


Step 16

















L x2	M x2	N x2	O x2
			
Φ4×14mm	Φ4×40mm		