VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI GREENHOUSE

MODEL: YJ-WS003

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YJ-WS003



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions






1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard, smooth and stable surface.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children shall not play with the appliance.
9. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
10. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
11. Please use the product according to the intended use; be aware of potential injury from misuse.


SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST



①	 Bent Tube X 2	②	 Pipes X 13 68.5cm
③	 Pipes X 16 32.5cm	④	 Plastic Support Bracket X 10
⑤	 Grid Shelf X 4	⑥	 Outer Cover X 1
⑦	 Waterproof Mat X 10	⑧	 Grow Light X 1
⑨	 Adapters X 1		



①
②
③
④
⑦
⑥
⑤
⑧
⑨

EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP

1	 ④X8	 ②X12	






STEP1. As shown in the diagram, assemble the Long Pipe ② and Plastic Support Bracket ④ together.

2	 ③X16		




STEP2. Insert Short Pipes ② into the assembly completed in Step 1. Repeat the procedure sequentially.

3	 ④X2	 ②X1	






STEP3. Assemble Plastic Support Bracket ④ and Long Pipe ② together, then insert them into the assembly finished in Step 2.

4	 ①X2		





STEP4.Install Bent Tube ① into the assembly completed in Step 3.

5	 ⑦X10	 ⑧X1	 ⑨X1



STEP5. After connecting Grow Light ⑧ with Adapters ⑨, secure it with Waterproof Mat ⑦.

6	 ⑤X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

STEP6. Place Grid Shelf ⑤ onto the main body.

7	 ⑥X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

STEP7. Finally, cover the main body with Outer Cover ⑥.

GROW LIGHT INSTRUCTIONS



Control Manual

1. **Power Switch**: Short press to turn on all lights.
2. **Timer Key**: Short press once for 3-hour timer; short press twice for 9-hour timer; short press three times for 12-hour timer. The timer setting will be retained for daily cycle after configuration, no daily re-setting required.
3. **Light Mode Key**: Short press to switch between modes; 3 modes total.
4. **Brightness Adjustment Key**: Short press to cycle through 10 brightness levels; long press for stepless dimming.

Tip

1. Warm white light promotes leaf and root growth, satisfying the light requirements of plants at different growth stages.
2. Red light enhances plant coloration and promotes flowering and fruiting; blue light supports leaf and root development, meeting the lighting needs of plants across different stages. The red-blue mixed light boosts pigmentation and prevents leggy growth.

The simultaneous activation of red, blue and white light enhances coloration, promotes flowering and fruiting, and supports overall plant growth.

RODUCT PARAMETER

Model	YJ-WS003
Product Size	695×495×1590mm
Color	Green
Grow Light Included	Y
Grow Light Specs	12V 2A

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may not cause harmful interference,and

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI SERRE

MODÈLE : YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : YJ-WS003



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.
entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet. produits seulement.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure, lisse et stable.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.





Prenez des précautions


1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) atteintes de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou absence de expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou qu'ils n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
8. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.


9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez si le produit présente des anomalies. avant utilisation. En cas d'anomalie, veuillez cesser l'utilisation.
11. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu ; soyez conscient des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CE MANUEL


LISTE DES PIÈCES

①	 Tube courbé X 2	②	 Tuyaux X 13 68,5 cm
③	 Tuyaux X 16 32,5 cm	④	 Support en plastique X 10
⑤	 Étagère à grille X 4	⑥	 Couverture extérieure X 1
⑦	 Tapis imperméable X 10	⑧	 Lampe de croissance X 1



⑨	 Adaptateurs X 1		




VUE ÉCLATÉE




ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

1	 ④X8	 ② X12	






ÉTAPE 1. Comme indiqué sur le schéma, assemblez le long tuyau ② et le support en plastique ④ ensemble.

2	 ③ X16		




ÉTAPE 2. Insérez les tuyaux courts ② dans l'assemblage réalisé à l'étape 1. Répétez la procédure de manière séquentielle.

3	 ④X2	 ② X1	






ÉTAPE 3. Assemblez le support en plastique ④ et le long tuyau ② ensemble, puis insérez-les dans l'assemblage terminé à l'étape 2.

4	 ① X2		





ÉTAPE 4. Installez le tube coudé ① dans l'assemblage terminé à l'étape 3.

5	 ⑦ X10	 ⑧ X1	 ⑨ X1



ÉTAPE 5. Après avoir connecté la lampe de croissance ⑧ avec les adaptateurs ⑨, fixez-la avec le tapis étanche ⑦.

6	 ⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

ÉTAPE 6. Placez l'étagère à grille ⑤ sur le corps principal.


7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

ÉTAPE 7. Enfin, recouvrez le corps principal avec le couvercle extérieur ⑥.

GRANDIR LUMIÈRE INSTRUCTIONS



Manuel de commande

1. **Interrupteur marche/arrêt** : Appuyez brièvement pour allumer toutes les lumières.
2. **Touche Minuteur** : Appuyez brièvement une fois pour - un minuteur de 3 heures ; deux fois pour - un minuteur de 9 heures ; trois fois pour - un minuteur de 12 heures. Le réglage du minuteur sera conservé pour le cycle quotidien suivant la configuration ; aucun - réglage quotidien n'est nécessaire.
3. **Touche Mode Lumière** : Appuyez brièvement pour basculer entre les modes ; 3 modes au total.
4. **Touche de réglage de la luminosité** : une brève pression permet de parcourir 10 niveaux de luminosité ; une pression longue permet un réglage progressif.

Conseil

1. La lumière blanche chaude favorise la croissance des feuilles et des racines, satisfaisant ainsi les besoins en lumière. exigences des plantes à différents stades de croissance.
2. La lumière rouge intensifie la coloration des plantes et favorise la floraison et la fructification ; la lumière bleue soutient le développement des feuilles et des racines, répondant ainsi aux besoins lumineux des plantes à leurs différents stades de croissance. Le mélange de lumière rouge et bleue stimule la pigmentation et prévient la croissance excessive en tiges.

L'activation simultanée des lumières rouge, bleue et blanche améliore la coloration, favorise la floraison et la fructification, et soutient la croissance globale de la plante.

PRODUIT PARAMÈTRE

Modèle	YJ-WS00 3
Taille du produit	695×495×1590 mm
Couleur	Vert
Lampe de croissance incluse	Y
Caractéristiques des lampes de croissance	12V 2A

FC C INFORMATION N

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut ne pas causer d'interférences nuisibles, et

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le destinataire.
- Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Élimination correcte
Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte approprié. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI-GEWÄCHSHAUS

MODELL: YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YJ-WS003



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu Problemen kommen.
kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte. Nur Produkte.
7. Auf einer ebenen, harten, glatten und stabilen Oberfläche montieren.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.





Vorsicht walten lassen


1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
7. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person hinsichtlich der Benutzung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen .
8. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
9. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


10. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie, ob das Produkt Mängel aufweist. Vor Gebrauch. Bei Auffälligkeiten bitte die Anwendung abbrechen.
11. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck ; seien Sie sich der möglichen Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung bewusst.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


TEILELISTE

①	 Gebogenes Rohr X 2	②	 Rohre X 13 68,5 cm
③	 Rohre X 16 32,5 cm	④	 Kunststoff-Halterung X 10
⑤	 Gitterregal X 4	⑥	 Äußere Hülle X 1
⑦	 Wasserdichte Matte X 10	⑧	 Pflanzenlampe X 1



⑨	 Adapter X 1		




EXPLOSIONSZEICHNUNG




MONTAGESTRITT

1	 ④X8	 ② X12	






SCHRITT 1. Montieren Sie, wie in der Abbildung gezeigt, das lange Rohr ② und die Kunststoff-Halterung ④ zusammen.

2	 ③ X16		




SCHRITT 2. Setzen Sie die kurzen Rohre ② in die in Schritt 1 fertiggestellte Baugruppe ein. Wiederholen Sie den Vorgang nacheinander.

3	 ④X2	 ② X1	






SCHRITT 3. Die Kunststoff-Stützhalterung ④ und das lange Rohr ② zusammenfügen und anschließend in die in Schritt 2 fertiggestellte Baugruppe einsetzen.

4	 ① X2		





SCHRITT 4. Bauen Sie das gebogene Rohr ① in die in Schritt 3 fertiggestellte Baugruppe ein.

5	 ⑦ X10	 ⑧ X1	 ⑨ X1



SCHRITT 5. Nachdem Sie die Grow-Lampe ⑧ mit den Adaptern ⑨ verbunden haben, befestigen Sie sie mit der wasserdichten Matte ⑦.

6	 ⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

SCHRITT 6. Platzieren Sie das Gitterregal ⑤ auf dem Hauptkörper.

7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

SCHRITT 7. Zum Schluss wird der Hauptkörper mit der äußeren Abdeckung ⑥ abgedeckt.

WACHSEN LICHT ANWEISUNGEN



Steuerungshandbuch

1. **Netzschalter** : Kurzes Drücken schaltet alle Lichter ein.
2. **Timer-Taste** : Einmal kurz drücken für 3 - Stunden, zweimal kurz drücken für 9 - Stunden, dreimal kurz drücken für 12 - Stunden. Die Timer-Einstellung bleibt nach der Konfiguration für den täglichen Zyklus erhalten; eine tägliche Neueinstellung ist nicht - erforderlich.
3. **Taste für Lichtmodi** : Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen den Modi; insgesamt 3 Modi.
4. **Taste zur Helligkeitsregulierung** : Kurzes Drücken schaltet durch 10 Helligkeitsstufen; langes Drücken ermöglicht stufenloses Dimmen.

Tipp

1. Warmweißes Licht fördert das Blatt- und Wurzelwachstum und befriedigt die Lichtbedürfnisse. Anforderungen von Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien.
2. Rotes Licht intensiviert die Pflanzenfärbung und fördert Blüte und Fruchtbildung; blaues Licht unterstützt das Blatt- und Wurzelwachstum und deckt so den Lichtbedarf der Pflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Das Rot-Blau-Mischlicht verstärkt die Pigmentierung und beugt dem Verkahlen vor.

Die gleichzeitige Aktivierung von rotem, blauem und weißem Licht verstärkt die Farbgebung, fördert die Blüten- und Fruchtbildung und unterstützt das allgemeine Pflanzenwachstum.

PRODUKT PARAMETER

Modell	YJ-WS00 3
Produktgröße	695 × 495 × 1590 mm
Farbe	Grün
Inklusive Pflanzenlampe	Y
Spezifikationen für Pflanzenlampen	12 V 2 A

FC C INFORMATIONEN

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Korrekte Entsorgung
Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt

werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden.
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI SERRA

MODELLO: YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: YJ-WS003



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata lettura può provocare lesioni gravi.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano a prodotti assemblati correttamente e completamente solo prodotti.
7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura, liscia e stabile.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.






Adottare precauzioni


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare i limiti di peso specificati.
4. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
6. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
7. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
8. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
9. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
10. Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie. Prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.

11. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le modalità previste ; prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

ELENCO DEI COMPONENTI



①	 Tubo piegato X 2	②	 Tubi X 13 68,5 cm
③	 Tubi X 16 32,5 cm	④	 Staffa di supporto in plastica X 10
⑤	 Scaffale a griglia X 4	⑥	 Copertina esterna X 1
⑦	 Tappetino impermeabile X 10	⑧	 Luce di coltivazione X 1
⑨	 Adattatori X 1		



①
②
③
④
⑦
⑥
⑤
⑧
⑨

VISTA ESPLOSA




FASE DI MONTAGGIO

1	 ④X8	 ② X12	






FASE 1. Come mostrato nel diagramma, assemblare il tubo lungo ② e la staffa di supporto in plastica ④.

2	 ③ X16		




FASE 2. Inserire i tubi corti ② nell'assemblaggio completato nella Fase 1. Ripetere la procedura in sequenza.

3	 ④X2	 ② X1	






FASE 3. Assemblare la staffa di supporto in plastica ④ e il tubo lungo ②, quindi inserirli nell'assemblaggio completato nella Fase 2.

4	 ① X2		





FASE 4. Installare il tubo curvo ① nell'assemblaggio completato nella Fase 3.

5	 ⑦ X10	 ⑧ X1	 ⑨ X1



FASE 5. Dopo aver collegato la lampada per la coltivazione ⑧ con gli adattatori ⑨, fissarla con il tappetino impermeabile ⑦.

6	 ⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

FASE 6. Posizionare il ripiano a griglia ⑤ sul corpo principale.

7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

FASE 7. Infine, ricoprire il corpo principale con la copertura esterna ⑥.

CRESCERE LEGGERO ISTRUZIONI



Manuale di controllo

1. **Interruttore di alimentazione** : premere brevemente per accendere tutte le luci.
2. **Tasto Timer** : premere brevemente una volta per - un timer di 3 ore; premere brevemente due volte per - un timer di 9 ore; premere brevemente tre volte per - un timer di 12 ore. L'impostazione del timer verrà mantenuta per il ciclo giornaliero dopo la configurazione, non è - necessario reimpostarla ogni giorno.
3. **Tasto Modalità Luce** : pressione breve per passare da una modalità all'altra; 3 modalità in totale.
4. **Tasto di regolazione della luminosità** : pressione breve per scorrere tra 10 livelli di luminosità; pressione prolungata per una regolazione continua della luminosità.

Mancia

1. La luce bianca calda favorisce la crescita delle foglie e delle radici, soddisfacendo le esigenze di luce. esigenze delle piante nelle diverse fasi di crescita.
2. La luce rossa esalta la colorazione delle piante e favorisce la fioritura e la fruttificazione; la luce blu supporta lo sviluppo di foglie e radici, soddisfacendo le esigenze di illuminazione delle piante nelle diverse fasi di crescita. La luce mista rosso-blu intensifica la pigmentazione e previene la crescita eccessiva di steli.

L'attivazione simultanea di luce rossa, blu e bianca intensifica la colorazione, favorisce la fioritura e la fruttificazione e supporta la crescita generale della pianta.

PRODOTTO PARAMETRO

Modello	YJ-WS00 3
Dimensioni del prodotto	695×495×1590mm
Colore	Verde

Lampada per la coltivazione inclusa	Y
Specifiche della lampada per la coltivazione	12V 2A

INFORMAZIONI FC C

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto potrebbe non causare interferenze dannose e

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Smaltimento corretto
Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che raffigura un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI INVERNADERO

MODELO: YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: YJ-WS003



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.
5. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a un producto ensamblado de forma correcta y completa. solo productos.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura, lisa y estable.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.






Tome precauciones


1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Utilizar únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
6. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
8. Los niños no deben jugar con el aparato.
9. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
10. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía. Antes de usar. Si observa alguna anomalía, deje de usarlo.

11. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto ; tenga en cuenta el riesgo de lesiones por un uso indebido.


GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

①	 Tubo doblado X 2	②	 Tubería X 13 68,5 cm
③	 Tubería X 16 32,5 cm	④	 Soporte de plástico X 10
⑤	 Estante de rejilla X 4	⑥	 Cubierta exterior X 1
⑦	 Alfombra impermeable X 10	⑧	 Luz de cultivo X 1
⑨	 Adaptadores X 1		



①
②
③
④
⑦
⑥
⑤
⑧
⑨

VISTA EXPLOTADA




PASO DE MONTAJE

1	④X8	② X12	






PASO 1. Como se muestra en el diagrama, ensamble el tubo largo ② y el soporte de plástico ④.

2	③ X16		




PASO 2. Inserte los tubos cortos ② en el conjunto completado en el Paso 1. Repita el procedimiento secuencialmente.

3	 ④X2	 ② X1	






PASO 3. Ensamble el soporte de plástico ④ y el tubo largo ②, luego insértelos en el conjunto terminado en el Paso 2.

4	 ① X2		




PASO 4. Instale el tubo doblado ① en el conjunto completado en el paso 3.

5	 ⑦ X10	 ⑧ X1	 ⑨ X1



PASO 5. Después de conectar la lámpara de cultivo ⑧ con los adaptadores ⑨, fíjela con la alfombrilla impermeable ⑦.

6	⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

PASO 6. Coloque el estante de rejilla ⑤ sobre el cuerpo principal.

7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

PASO 7. Finalmente, cubra el cuerpo principal con la cubierta exterior ⑥.

CRECER LUZ INSTRUCCIONES



Manual de control

1. **Interruptor de encendido** : Pulse brevemente para encender todas las luces.
2. **Tecla del temporizador** : Pulse brevemente una vez para -un temporizador de 3 horas; pulse brevemente dos veces para -un temporizador de 9 horas; pulse brevemente tres veces para -un temporizador de 12 horas. La configuración del temporizador se guardará para el ciclo diario después de la configuración, sin necesidad de volver a configurarlo diariamente -.
3. **Botón de modo de luz** : Pulse brevemente para cambiar entre los modos; 3 modos en total.
4. **Botón de ajuste de brillo** : Pulse brevemente para alternar entre 10 niveles de brillo; mantenga pulsado para atenuación continua.

Consejo

1. La luz blanca cálida promueve el crecimiento de las hojas y las raíces, satisfaciendo la luz. requerimientos de las plantas en las diferentes etapas de crecimiento.
2. La luz roja realza la coloración de las plantas y favorece la floración y la fructificación; la luz azul apoya el desarrollo de las hojas y las raíces, satisfaciendo las necesidades de iluminación de las plantas en sus diferentes etapas. La luz mixta roja y azul potencia la pigmentación y previene el crecimiento excesivo y alargado.

La activación simultánea de luz roja, azul y blanca realza la coloración, promueve la floración y la fructificación, y favorece el crecimiento general de la planta.

PRODUCTO PARÁMETRO

Modelo	YJ-WS00 3

Tamaño del producto	695×495×1590 mm
Color	Verde
Lámpara de cultivo incluida	Y
Especificaciones de la lámpara de cultivo	12V 2A

INFORMACIÓN DE FC C

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto no debe causar interferencias dañinas, y

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Eliminación correcta
Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI SZKLARNIA

MODEL: YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YJ-WS003



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie przystępuj do zgromadzeń, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej, gładkiej i stabilnej powierzchni.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.






Zachowaj środki ostrożności


1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
6. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
7. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub ich brak doświadczenie i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub przekaże instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
8. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
9. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

10. Proszę przechowywać produkt w należyty sposób. Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. przed użyciem. Jeśli odczujesz nieprawidłowości, zaprzestań używania.
11. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem . Pamiętaj , że niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI



①	 Wygięta rura x 2	②	 Kobza X 13 68,5 cm
③	 Kobza X 16 32,5 cm	④	 Plastikowy wspornik X 10
⑤	 Półka kratowa X 4	⑥	 Okładka zewnętrzna X 1
⑦	 Mata wodoodporna X 10	⑧	 Światło do uprawy X 1
⑨	 Adaptery X 1		



①
②
③
④
⑦
⑥
⑤
⑧
⑨

WIDOK ROZBITY




KROK MONTAŻU

1	 ④X8	 ② X12	






KROK 1. Jak pokazano na schemacie, złóż długą rurę ② i plastikowy wspornik ④ razem.

2	 ③ X16		




KROK 2. Włóż krótkie rury 2 do zespołu wykonanego w kroku 1. Powtórz procedurę po kolei.

3	 ④X2	 ② X1	




KROK 3. Złóż plastikowy wspornik ④ i długą rurę ②, a następnie włóż je do zespołu zakończonego w kroku 2.

4	 ① X2		





KROK 4. Zamontuj wygiętą rurę 1 w zespole wykonanym w kroku 3.

5	⑦ X10	⑧ X1	⑨ X1



KROK 5. Po podłączeniu lampy Grow Light ⑧ do adapterów ⑨, zabezpiecz ją matą wodoodporną ⑦.

6	 ⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

KROK 6. Umieść półkę kratową ⑤ na korpusie głównym.

7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

KROK 7. Na koniec przykryj korpus główny pokrywą zewnętrzną ⑥.

ROSNĄĆ ŚWIATŁO INSTRUKCJE



Instrukcja sterowania

1. **Włącznik zasilania** : Naciśnij krótko, aby włączyć wszystkie światła.
2. **Przycisk timera** : Naciśnij krótko raz, aby - ustawić timer na 3 godziny; naciśnij krótko dwa razy, aby - ustawić timer na 9 godzin; naciśnij krótko trzy razy, aby - ustawić timer na 12 godzin. Ustawienie timera zostanie zachowane dla cyklu dziennego po konfiguracji, nie jest wymagane codzienne ponowne - ustawianie.
3. **Przycisk trybu oświetlenia** : Naciśnij krótko, aby przełączać się między trybami. Łącznie 3 tryby.
4. **Przycisk regulacji jasności** : Krótkie naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy 10 poziomami jasności; długie naciśnięcie umożliwia płynne przyciemnianie.

Wskazówka

1. Ciepłe, białe światło sprzyja wzrostowi liści i korzeni, zapewniając komfort świetlny wymagania roślin na różnych etapach wzrostu.
2. Czerwone światło wzmacnia wybarwienie roślin oraz stymuluje kwitnienie i owocowanie; niebieskie światło wspomaga rozwój liści i korzeni, zaspokajając potrzeby świetlne roślin w różnych fazach rozwojowych. Mieszane czerwono-niebieskie światło wzmacnia pigmentację i zapobiega wybujaniu roślin.

Jednoczesna aktywacja światła czerwonego, niebieskiego i białego poprawia kolorystykę, stymuluje kwitnienie i owocowanie oraz wspomaga ogólny wzrost roślin.

PRODUKT PARAMETR

Model	YJ-WS00 3
Rozmiar produktu	695×495×1590 mm
Kolor	Zielony

W zestawie lampa do uprawy	Y
Specyfikacja lampy do uprawy	12V 2A

INFORMACJE FC C

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Prawidłowa utylizacja
Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI KAS

MODEL: YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YJ-WS003



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit
Dit kan leiden tot ernstig letsel.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De productmogelijkheden gelden voor correct en volledig geassembleerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlakke, horizontale, harde, gladde en stabiele ondergrond.
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.






Neem voorzorgsmaatregelen.


1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
4. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
5. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
6. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
9. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
10. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product geen afwijkingen vertoont. Controleer het product vóór gebruik. Als er afwijkingen zijn, stop dan met het gebruik.

11. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik ; wees u bewust van mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST



①	 Gebogen buis X 2	②	 Pijpen X 13 68,5 cm
③	 Pijpen X 16 32,5 cm	④	 Kunststof steunbeugel X 10
⑤	 Roosterplank X 4	⑥	 Buitenhoes X 1
⑦	 Waterdichte mat X 10	⑧	 Groeilamp X 1
⑨	 Adapters X 1		



①
②
③
④
⑦
⑥
⑤
⑧
⑨

EXPLODED VIEW




MONTAGESTAP

1	 ④X8	 ② X12	






STAP 1. Zoals in het diagram is weergegeven, monteer je de lange buis ② en de plastic steunbeugel ④ aan elkaar.

2	 ③ X16		




STAP 2. Plaats de korte buizen ② in de constructie die in stap 1 is voltooid. Herhaal de procedure in de aangegeven volgorde.

3	 ④X2	 ② X1	




STAP 3. Monteer de plastic steunbeugel ④ en de lange buis ② aan elkaar en plaats ze vervolgens in de constructie die in stap 2 is voltooid.

4	 ① X2		





STAP 4. Installeer de gebogen buis ① in de constructie die in stap 3 is voltooid.

5	⑦ X10	⑧ X1	⑨ X1



STAP 5. Nadat je de groeilamp ⑧ met de adapters ⑨ hebt verbonden, bevestig je deze met de waterdichte mat ⑦.

6	 ⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

STAP 6. Plaats roosterplank ⑤ op het hoofdgedeelte.

7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

STAP 7. Bedek tot slot het hoofdgedeelte met Buitenhoes ⑥.

GROEIEN LICHT INSTRUCTIES



Bedieningshandleiding

1. **Aan/uit-schakelaar** : Kort indrukken om alle lampen aan te zetten.
2. **Timerknop** : Druk één keer kort voor - een timer van 3 uur; druk twee keer kort voor - een timer van 9 uur; druk drie keer kort voor - een timer van 12 uur. De timerinstelling blijft na configuratie behouden voor de dagelijkse cyclus, opnieuw - instellen is niet nodig.
3. **Lichtmodusknop** : Kort indrukken om tussen de modi te schakelen; in totaal 3 modi.
4. **Toets voor helderheidsaanpassing** : Kort indrukken om door 10 helderheidsniveaus te schakelen; lang indrukken voor traploos dimmen.

Tip

1. Warm wit licht bevordert de groei van bladeren en wortels en voldoet aan de lichtbehoefte. behoeften van planten in verschillende groeistadia.
2. Rood licht versterkt de kleur van planten en bevordert de bloei en vruchtvorming; blauw licht ondersteunt de ontwikkeling van bladeren en wortels en voorziet in de lichtbehoeften van planten in verschillende groeistadia. Het gemengde rood-blauwe licht stimuleert de pigmentatie en voorkomt slungelige groei.

De gelijktijdige activering van rood, blauw en wit licht verbetert de kleuring, bevordert de bloei en vruchtvorming en ondersteunt de algehele plantengroei.

PRODUCT PARAMETER

Model	YJ-WS00 3
Productgrootte	695×495×1590 mm
Kleur	Groente
Inclusief groeilamp	Y
Specificaties van kweeklampen	12V 2A

FCC - INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Correcte afvalverwerking
Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINIVÄXTHUS

MODELL: YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YJ-WS003



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:
Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan
resultera i allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder






1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård, slät och stabil yta.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.


Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
7. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
8. Barn får inte leka med apparaten.
9. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
10. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande. före användning. Om det är onormalt, vänligen sluta använda det.
11. Använd produkten enligt avsett ändamål ; var medveten om potentiella skador vid felaktig användning.


SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA



①	 Böjt rör 2 st	②	 Rör X 13 68,5 cm
③	 Rör X16 32,5 cm	④	 Plaststödfäste 10 st
⑤	 Rutnäthylla 4 st	⑥	 Yttre omslag 1 st
⑦	 Vattentät matta 10 st	⑧	 Växtljus 1 st
⑨	 Adaptrar 1 st		



①
②
③
④
⑦
⑥
⑤
⑧
⑨

SPRÄNGSKISS




MONTERINGSSTEG

1	 ④X8	 ② X12	






plaststödfästet ④ enligt diagrammet .

2	 ③ X16		




STEG 2. Sätt i de korta rören 2 i den montering som gjordes i steg 1. Upprepa proceduren i tur och ordning.

3	 ④X2	 ② X1	






STEG 3. Montera ihop plaststödfästet ④ och det långa röret ② och sätt sedan in dem i monteringen som färdigställdes i steg 2.

4	 ① X2		





STEG 4. Montera det böjda röret 1 i monteringen som slutfördes i steg 3.

5	 ⑦ X10	 ⑧ X1	 ⑨ X1



STEG 5. Efter att ha anslutit växtlampan ⑧ med adaptrar ⑨, säkra den med vattentät matta ⑦.

6	 ⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

STEG 6. Placera gallerhyllan ⑤ på huvuddelen.

7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

STEG 7. Täck slutligen huvuddelen med ytterhöljet ⑥.

VÄXA LJUS INSTRUKTIONER



Kontrollmanual

1. **Strömbrytare** : Tryck kort för att tända alla lampor.
2. **Timerknapp** : Tryck kort en gång för 3- -timmarstimer; tryck kort två gånger för 9- -timmarstimer; tryck kort tre gånger för 12 --timmarstimer. Timerinställningen sparas för den dagliga cykeln efter konfigurationen, ingen daglig återställning -krävs.
3. **Ljuslägesknapp** : Tryck kort för att växla mellan lägen; totalt 3 lägen.
4. **Knapp för justering av ljusstyrka** : Kort tryck för att växla mellan 10 ljusstyrkenivåer; långt tryck för steglös dimning.

Dricks

1. Varmt vitt ljus främjar blad- och rottillväxt och tillfredsställer ljusbehovet växters behov i olika tillväxtstadier.
2. Rött ljus förstärker växternas färg och främjar blomning och fruktsättning; blått ljus stöder blad- och rotutveckling och tillgodoser växternas ljusbehov i olika stadier. Det röd-blå blandade ljuset ökar pigmenteringen och förhindrar långbent tillväxt.

Den samtidiga aktiveringen av rött, blått och vitt ljus förstärker färgsättningen, främjar blomning och fruktsättning och stöder växternas övergripande tillväxt.

PRODUKT PARAMETER

Modell	YJ-WS00 3
Produktstorlek	695×495×1590 mm
Färg	Grön
Växtljus ingår	Y
Specifikationer för växtbelysning	12V 2A

FC C- INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar, och

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Korrekt avfallshantering
Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsbar återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI SKLENÍK

MODEL: YJ-WS00 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YJ-WS003



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Pokud tak neučiníte, může mít za následek vážné zranění.

Bezpečnostní opatření při montáži

1. Sestavujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.
2. Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené normou ANSI.
3. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
4. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.
5. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
6. Vlastnosti produktu platí pro řádně a kompletně smontovaný pouze produkty.
7. Sestavte na rovném, pevném, hladkém a stabilním povrchu.
8. Další informace týkající se součástí uvedených na následujících stránkách naleznete v montážním schématu v této příručce. Všechny součásti rozbalte a oddělte na čistém pracovním místě.






Používejte bezpečnostní opatření


1. NESEDĚJTE ANI NESTŮJTE NA TOMTO PŘEDMĚTU.
2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.
3. Nepřekračujte specifikované nosnosti.
4. Používejte pouze k určenému účelu.
5. Před každým použitím zkontrolujte; nepoužívejte, pokud jsou některé díly uvolněné nebo poškozené.
6. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být provedena v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
7. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo jejich nedostatek zkušenosti a znalosti, pokud nebyly pod dohledem nebo instruktážem ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
8. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
9. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
10. Prosím, výrobek řádně uschovejte. Zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. před použitím. Pokud je to abnormální, přestaňte výrobek používat.

11. Používejte výrobek v souladu s jeho určením ; buďte si vědomi možného zranění v důsledku nesprávného použití.


USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU

SEZNAM DÍLŮ

①	 Ohnutá trubka 2x	2	 Trubky 13x 68,5 cm
3	 Trubky 16 kusů 32,5 cm	4	 Plastový podpěrný držák 10x
⑤	 Mřížková police 4x	⑥	 Vnější kryt 1x
⑦	 Voděodolná podložka 10x	⑧	 Pěstujte světlo 1x
⑨	 Adaptéry 1x		



①
②
③
④
⑦
⑥
⑤
⑧
⑨

ROZLOŽENÝ POHLED




KROK MONTÁŽE

1	④X8	② X12	






KROK 1. Jak je znázorněno na obrázku, sestavte dlouhou trubku 2 a plastový podpěrný držák 4 dohromady.

2	③ X16		




KROK 2. Vložte krátké trubky 2 do sestavy dokončené v kroku 1. Postup opakujte postupně.

3	 ④X2	 ② X1	




KROK 3. Sestavte plastovou podpěrnou konzolu ④ a dlouhou trubku ② dohromady a poté je vložte do sestavy dokončené v kroku 2.

4	 ① X2		




KROK 4. Nainstalujte ohnutou trubku ① do sestavy dokončené v kroku 3.

5	⑦ X10	⑧ X1	⑨ X1



KROK 5. Po připojení pěstebního světla ⑧ s adaptéry ⑨ jej zajistěte vodotěsnou podložkou ⑦.

6	⑤ X4		



Note: Maximum load-bearing capacity per layer: 10 kg!

KROK 6. Umístěte roštovou polici ⑤ na hlavní těleso.

7	 ⑥ X1		



Note: Do not shake the product. Move slowly to prevent tipping or falling apart.

KROK 7. Nakonec zakryjte hlavní těleso vnějším krytem ⑥.

RŮST SVĚTLO INSTRUKCE



Manuál ovládání

1. **Vypínač** : Krátkým stisknutím zapnete všechna světla.
2. **Tlačítko časovače** : Jedním krátkým stisknutím nastavíte 3hodinový - časovač; dvojitým krátkým stisknutím nastavíte 9hodinový - časovač; třemi krátkými stisknutím nastavíte 12hodinový - časovač. Nastavení časovače bude po konfiguraci zachováno pro denní cyklus, není - nutné jej denně znovu nastavovat.
3. **Tlačítko režimu osvětlení** : Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy; celkem 3 režimy.
4. **Tlačítko pro nastavení jasu** : Krátkým stisknutím přepínáte mezi 10 úrovněmi jasu; dlouhým stisknutím plynule stmíváte.

Tip

1. Teplé bílé světlo podporuje růst listů a kořenů, čímž uspokojuje potřeby osvětlení. požadavky rostlin v různých fázích růstu.
2. Červené světlo zvýrazňuje zbarvení rostlin a podporuje kvetení a plodění; modré světlo podporuje vývoj listů a kořenů a uspokojuje světelné potřeby rostlin v různých fázích. Smíšené červeno-modré světlo posiluje pigmentaci a zabraňuje růstu vytáhlých rostlin.

Současná aktivace červeného, modrého a bílého světla zesiluje zbarvení, podporuje kvetení a plodnost a celkový růst rostlin.

PRODUKT PARAMETR

Model	YJ-WS00 3
Velikost produktu	695 × 495 × 1590 mm
Barva	Zelený
Pěstební světlo je součástí balení	Y

Specifikace pěstebního světla	12V 2A

INFORMACE FC C

POZOR: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení!

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Tento produkt nesmí způsobovat škodlivé rušení a

2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování produktu.

Poznámka: Tento produkt byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.

Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím produktu, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření.

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem.
- Připojte výrobek do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Správná likvidace
Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/EU. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny do sběrného dvora. sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.





