VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FOLDABLE DOG STAIRS

Model: 40x33-5，40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Model: 40x33-5，40x33-6



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

⚠ **Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.**

⚠ **The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.**

About this item

· Joint Support: Dog stairs for cars are best for large dogs, short legs, aging dogs, and dogs with mobility issues like arthritis, which allows dogs to stay independent when getting on cars and high beds.

· Foam Handle & Safety Tether Clip: The foam handle design can be attached to vehicles when your dog is climbing the step will not shake, top with a safety tether fasten on the tailgate latch to prevent the dog ramp from disengaging or falling over.

· Non-Slip Surface and Bottom: This dog staircase panel is equipped with an anti-slip surface, which avoid slipping when walking up or down your vehicle. Slip resistant rubber mat attached to the bottom makes the dog ramp not move even if in slippery places.

· Portability & Easy to store: This dog staircase features an aluminum or iron frame, which is lightweight, durable and easy to fold. When it be folded flat, It can be carried by hand easily and compact space-saving storage. Each step is durable enough to withstand heavy-duty use.

· Multi-function: Dog steps have two angles to choose from - Low Angle and normal stretch. The adjustable height means that is suitable for a variety of dogs to use in different scenes, like sedans,

SUVs, minivans, trucks, beds.couches, grooming or vet table.

· The configuration of different models of products may vary. Please refer to the actual product for details


SPECIFICATIONS

Model	40x33-5
Product Size(Folded state)	420*335*150mm
Step Number	4
Color	Black
Load Capacity	200lb


Model	40x33-6
Product Size(Folded state)	430*345*180mm
Step Number	5
Color	Black
Load Capacity	200lb

Instructions:


Model：40x33-5




First gear height



Second height




Three heights




Folded state


Model：40x33.2-5




First gear height



Second height



Three heights



Folded state

NOTE:

1. When adjusting the height of the product, the structural components need to be separated. After adjusting to the appropriate height, the structural components should be pulled back and clamped tightly.
2. Users can adjust the height of the product according to the actual use needs.
3. The product can be folded and stored.
4.The picture is for reference only.The height data of the product is measured manually and may have errors. Please refer to the actual product data for details,

Usage method

Placing the Stairs

Firmly place the foldable pet staircase at the location you specify . Make sure the base is placed flat on the floor and the top platform is evenly attached to the surface without any obvious gaps.

1.Training Your Dog：Initial Introduction: Your dog may be hesitant at first. To encourage use, place their favorite treats or toys on the steps to guide them up voluntarily.

2.Positive Reinforcement: Gently encourage your dog from nearby. Use a calm, reassuring tone and never force them to climb. Allow your dog to get comfortable and explore the stairs at their own pace.

3.Observation & Adjustment: Once your dog is using the stairs, observe their movement. If their gait seems unnatural, check if the stairs are properly positioned or if the step height is suitable for your dog.

4.Usage Limitations: Weight Limit: Do not allow dogs that exceed the maximum load capacity to use the stairs to prevent damage or injury. Intended Use Only: This product is designed solely for pet use. Do not use the stairs as a step stool for people or for storing heavy objects

Cleaning and maintenance

1.Daily cleaning: During daily use, if there is hair or dust on the surface of the pedal, you can use a vacuum cleaner to gently suck it off or wipe it with a dry cloth. If there are stains, you can wipe them with a damp cloth dipped in a small amount of neutral detergent (such as pet-specific cleaner or mild soapy water), then use a clean damp cloth to remove the remaining detergent, and finally dry them with a dry cloth to avoid water residue causing mold or deformation of the material.

2.Maintenance and Care:Regularly check if the pedal screws are loose. If any are loose, tighten them promptly with a wrench. Check whether the anti-slip foot pads are worn or fallen off. If any damage is found, replace them in time to ensure safe use.

3.Avoid exposing the product to direct sunlight, high temperatures,

humidity or rain for a long time to prevent material aging, deformation or fading.
4.When folding and storing, ensure that the product surface is dry and clean. Avoid stacking and storing it with sharp objects or heavy objects to prevent scratches or pressure damage.

Important Safety Precautions

1. Please make sure that the staircase is fully unfolded and locked before your dog uses it, and that the fixed clips are securely fastened to prevent the staircase from collapsing and causing injury to your dog when it is not locked.
2. Do not place the staircase on unstable surfaces or edge areas. When in use, ensure that the anti-slip foot pads at the bottom are closely attached to the ground to prevent sliding.
3. It is not recommended for infants with severe joint diseases, extreme mobility issues or those who have not been weaned to use it alone. The operation should be carried out under the full supervision and assistance of the owner.
4. If the product experiences structural damage, failed clips, broken pedals or other issues, stop using it immediately and contact customer service for repair or replacement. Do not disassemble or repair it by yourself.
5. Please store the product in a place where children and pets cannot reach it to prevent damage or accidental ingestion caused by children playing with it by mistake or pets gnawing on it.
6. During transportation or carrying, the product should be kept in a folded state and properly fixed to prevent structural deformation caused by collision or compression.

Common Problems and Solutions：

Common problems	Solution
The staircase cannot be locked after it is unfolded	1. Check if there are any foreign objects blocking the snap. After cleaning, press and unfold it again. 2. Gently shake the frame, adjust its position to align the snap with the positioning hole, and manually push it in to lock
The dog refused to use the stairs	1. Increase guidance rewards and place the dog's favorite snacks on the pedal; 2. The owner can first demonstrate the up and down movements to reduce the dog's resistance. 3. Ensure that the height of the staircase matches the target plane to prevent the dog from developing fear due to the height difference
The staircase shook when in use	1. Check if the anti-slip foot pads have fallen off or shifted, and re-stick and fix them. 2. Confirm whether the staircase is placed flat and adjust its position so that its bottom is completely in contact with the ground. 3. Check if the pedal screws are loose and tighten them in time
It cannot remain compact after being folded	1. Check if there are any foreign objects stuck in the gaps of the steps, clean them and then fold them again. 2. Ensure that the force on both sides of the frame is evenly distributed during folding, and slowly fold it inward until it is completely in contact



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ESCALIER PLIABLE POUR CHIEN

Modèle : 40x33-5 , 40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Modèle : 40x33-5 , 40x33-6



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT

⚠ **Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.**

⚠ **Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.**

À propos de cet article

· Soutien articulaire : Les escaliers pour chiens pour voitures sont particulièrement adaptés aux grands chiens, aux chiens à pattes courtes et aux chiens âgés. les chiens, et les chiens souffrant de problèmes de mobilité comme l'arthrite, ce qui permet aux chiens de rester autonome pour monter dans les voitures et les lits hauts.

· Poignée en mousse et clip de sécurité : La poignée en mousse est conçue pour être Fixé aux véhicules, le dispositif ne bougera pas lorsque votre chien monte la marche. une sangle de sécurité fixée au loquet du hayon pour empêcher la rampe pour chien de se désengager ou tomber.

· Surface et dessous antidérapants : ce panneau d'escalier pour chien est doté d'une surface antidérapante, évitant ainsi les glissades lors de la montée et de la descente de votre véhicule. Le tapis en caoutchouc résistant fixé sous la rampe empêche celle-ci de bouger. même si dans les endroits glissants.

· Portabilité et facilité de rangement : cet escalier pour chien est doté d'une structure en aluminium ou en fer, légère, durable et facile à plier. Une fois plié à plat, il peut être transporté . Facile à utiliser à la main et rangement compact et peu encombrant. Chaque étape est durable suffisamment résistant pour supporter une utilisation

intensive.

· Multifonction : Les marches pour chiens offrent deux angles d'inclinaison au choix : faible et élevé. étirement normal . La hauteur réglable le rend adapté à une variété de Des chiens à utiliser dans différentes situations, comme dans les berlines, les SUV, les minifourgonnettes, les camions, sur les lits, les canapés, lors du toilettage ou sur une table chez le vétérinaire.

· La configuration des différents modèles de produits peut varier. Veuillez vous référer au produit lui-même pour plus de détails.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	40x33-5
Dimensions du produit (état plié)	420*335*150 mm
Numéro d'étape	4
Couleur	Noir
Capacité de charge	200 livres


Modèle	40x33-6
Dimensions du produit (état plié)	430*345*180 mm
Numéro d'étape	5
Couleur	Noir
Capacité de charge	200 livres

Instructions:


Modèle : 40x33-5




hauteur de première vitesse



Deuxième hauteur




Trois hauteurs




État plié


Modèle : 40x33,2-5




hauteur de première vitesse



Deuxième hauteur



Trois hauteurs



État plié

NOTE:

1. Lors du réglage de la hauteur du produit, les composants structurels doivent être séparés. Après avoir ajusté la hauteur appropriée, les composants structurels doivent être tirés vers l'arrière et solidement fixés .
2. Les utilisateurs peuvent ajuster la hauteur du produit en fonction de leurs besoins d'utilisation réels .
3. Le produit peut être plié et rangé .
4. L'image est fournie à titre indicatif uniquement. Les dimensions du produit sont mesurées manuellement et peuvent présenter des erreurs. Veuillez vous référer aux données réelles du produit pour plus de détails .

Méthode d'utilisation

Placement des escaliers

Placez fermement l'escalier pliable pour animaux à l'endroit indiqué. Assurez-vous que la base repose à plat sur le sol et que la plateforme supérieure est bien fixée, sans aucun espace visible.

1. Dressage de votre chien : Première approche : Votre chien peut se montrer hésitant au début. Pour l'encourager à monter les marches, placez ses friandises ou jouets préférés sur les marches afin de le guider volontairement.
2. Renforcement positif : Encouragez doucement votre chien à distance. Utilisez un ton calme et rassurant et ne le forcez jamais à monter.

Laissez-le s’installer confortablement et explorer les escaliers à son rythme.
3. Observation et ajustement : Une fois que votre chien utilise les escaliers, observez ses mouvements. Si sa démarche semble anormale, vérifiez si les escaliers sont bien positionnés ou si la hauteur des marches est adaptée à votre chien.
4. Limitations d'utilisation : Limite de poids : Ne laissez pas les chiens qui dépassent la capacité de charge maximale utiliser les escaliers afin d'éviter tout dommage ou blessure.
Usage réservé aux animaux de compagnie. Ce produit est conçu exclusivement pour les animaux. Ne pas utiliser les marches comme marchepied ou pour y entreposer des objets lourds.

Nettoyage et entretien

1. Nettoyage quotidien : Lors de l’utilisation quotidienne, si des poils ou de la poussière se déposent sur la surface de la pédale, vous pouvez les aspirer délicatement ou les essuyer avec un chiffon sec. En cas de taches, nettoyez-les avec un chiffon humide imbibé d’une petite quantité de détergent neutre (comme un nettoyant spécifique pour animaux ou de l’eau savonneuse douce), puis utilisez un chiffon propre et humide pour enlever les résidus de détergent. Enfin, séchez avec un chiffon sec afin d’éviter la formation de moisissures ou la déformation du matériau.
2. Entretien et maintenance : Vérifiez régulièrement le serrage des vis des pédales. Si l’une d’elles est desserrée, resserrez-la immédiatement à l’aide d’une clé. Vérifiez également l’état des patins antidérapants et remplacez-les en cas de dommages afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
3. Évitez d'exposer le produit à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à l'humidité ou à la pluie pendant une période prolongée afin d'éviter le vieillissement, la déformation ou la décoloration du matériau.
4. Lors du pliage et du rangement, assurez-vous que la surface du produit est sèche et propre. Évitez de l'empiler ou de le ranger avec des objets

pointus ou lourds afin de prévenir les rayures ou les dommages dus à la pression.

Précautions de sécurité importantes

1. Veuillez vous assurer que l'escalier est entièrement déplié et verrouillé avant que votre chien ne l'utilise, et que les clips de fixation sont bien serrés afin d'éviter que l'escalier ne s'effondre et ne blesse votre chien lorsqu'il n'est pas verrouillé.
2. Ne placez pas l'escalier sur des surfaces instables ou en bordure. Lors de son utilisation, assurez-vous que les patins antidérapants situés en dessous adhèrent bien au sol afin d'éviter tout glissement.
3. Son utilisation seule est déconseillée aux nourrissons souffrant d'affections articulaires graves, de problèmes de mobilité importants ou n'ayant pas encore été sevrés. L'opération doit être effectuée sous la surveillance et avec l'assistance complètes du propriétaire.
4. En cas de dommages structurels, de clips défectueux, de pédales cassées ou de tout autre problème, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le service client pour une réparation ou un remplacement. Ne tentez pas de le démonter ou de le réparer vous-même.
5. Veuillez ranger le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout dommage ou ingestion accidentelle due à des enfants jouant avec par erreur ou à des animaux domestiques le rongeant.
6. Lors du transport ou de la manutention, le produit doit être maintenu plié et correctement fixé afin d'éviter toute déformation structurelle due à un choc ou à une compression.

Problèmes courants et solutions :

Problèmes courants	Solution
L'escalier ne peut pas être verrouillé une fois déplié.	1. Vérifiez qu'aucun corps étranger ne bloque le bouton-pression. Après le nettoyage, appuyez et dépliez à nouveau. 2. Secouez délicatement le cadre, ajustez sa position pour aligner le bouton-pression avec le trou de positionnement, puis appuyez manuellement dessus pour le verrouiller.
Le chien a refusé d'utiliser les escaliers	1. Augmentez les récompenses pour le guidage et placez les friandises préférées du chien sur la pédale ; 2. Le propriétaire peut d'abord démontrer les mouvements de haut en bas afin de réduire la résistance du chien. 3. Assurez-vous que la hauteur de l'escalier corresponde au plan cible afin d'éviter que le chien ne développe une peur due à la différence de hauteur.
L'escalier tremblait lorsqu'il était utilisé	1. Vérifiez si les patins antidérapants se sont décollés ou ont bougé, et recollez-les et fixez-les. 2. Vérifiez que l'escalier est bien à plat et ajustez sa position afin que son bas soit complètement en contact avec le sol. 3. Vérifiez si les vis des pédales sont desserrées et resserrez-les à temps.
Il ne peut pas rester compact après avoir été plié.	1. Vérifiez si des corps étrangers sont coincés dans les interstices des marches, nettoyez-les, puis repliez-les. 2. Veillez à ce que la force soit répartie uniformément des deux côtés du cadre pendant le pliage, et pliez-le lentement vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement en

	contact.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KLAPPBARE HUNDETREPPE

Modell: 40x33-5 , 40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Modell: 40x33-5 , 40x33-6



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG

⚠ **Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.**

⚠ **Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.**

Über diesen Artikel

· Gelenkunterstützung: Hundetreppen für Autos eignen sich am besten für große Hunde, kurzbeinige Hunde und ältere Hunde. Hunde und Hunde mit Mobilitätsproblemen wie Arthritis, die es Hunden ermöglichen, zu bleiben Selbstständiges Ein- und Aussteigen in Autos und hohe Betten.

· Schaumstoffgriff & Sicherheitsleinenclip: Der Schaumstoffgriff kann An Fahrzeugen befestigt, wackelt die Trittstufe nicht, wenn Ihr Hund sie hinaufsteigt. Ein Sicherheitsseil wird am Heckklappenverschluss befestigt, um zu verhindern, dass die Hunderampe ausfällt. sich lösen oder umfallen.

· Rutschfeste Oberfläche und Unterseite: Diese Hundetreppe ist mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet, die ein Ausrutschen beim Ein- und Aussteigen aus Ihrem Fahrzeug verhindert. Eine an der Unterseite angebrachte, widerstandsfähige Gummimatte verhindert ein Verrutschen der Hunderampe. selbst wenn an rutschigen Stellen.

· Tragbarkeit & einfache Aufbewahrung: Diese Hundetreppe verfügt über einen Rahmen aus Aluminium oder Eisen, ist leicht, robust und einfach zusammenklappbar. Zusammengeklappt lässt sie sich

bequem transportieren . Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung. Jeder Schritt ist langlebig. ausreichend, um auch starker Beanspruchung standzuhalten.

· Multifunktional: Die Hundetreppe bietet zwei wählbare Winkel – einen niedrigen und einen hohen Winkel. Normale Dehnung. Dank der verstellbaren Höhe ist es für eine Vielzahl von Körpergrößen geeignet. Hunde, die in verschiedenen Szenen eingesetzt werden können, wie z. B. in Limousinen, SUVs, Minivans, Lastwagen, Betten, Sofas, auf dem Pflegetisch oder dem Tierarzttisch.

· Die Konfiguration der verschiedenen Produktmodelle kann variieren. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung.


SPEZIFIKATIONEN

Modell	40x33-5
Produktgröße (gefalteter Zustand)	420 x 335 x 150 mm
Schrittnummer	4
Farbe	Schwarz
Tragfähigkeit	200 Pfund


Modell	40x33-6
Produktgröße (gefalteter Zustand)	430 x 345 x 180 mm
Schrittnummer	5
Farbe	Schwarz
Tragfähigkeit	200 Pfund

Anweisungen:


Modell : 40x33-5




Höhe des ersten Ganges



Zweite Höhe




Drei Höhen




Gefalteter Zustand


Modell : 40x33,2-5




Höhe des ersten Ganges



Zweite Höhe



Drei Höhen



Gefalteter Zustand

NOTIZ:

1. Zum Einstellen der Produkthöhe müssen die Bauteile getrennt werden. Nach dem Einstellen der gewünschten Höhe müssen die Bauteile wieder zusammengezogen und festgeklemmt werden .
2. Der Benutzer kann die Höhe des Produkts an die tatsächlichen Bedürfnisse anpassen .
3. Das Produkt kann zusammengefaltet und verstaut werden .
4. Das Bild dient nur als Referenz. Die Höhenangaben des Produkts wurden manuell gemessen und können Abweichungen aufweisen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den tatsächlichen Produktdaten .

Anwendungsmethode

Aufstellen der Treppe

Stellen Sie die faltbare Haustiertreppe fest an dem von Ihnen angegebenen Ort auf. Achten Sie darauf, dass die Basis flach auf dem Boden steht und die obere Plattform gleichmäßig und ohne sichtbare Lücken befestigt ist.

1. Hundetraining: Erste Einführung: Ihr Hund wird anfangs möglicherweise zögern. Um ihn zur Benutzung zu ermutigen, legen Sie seine Lieblingsleckerlis oder -spielzeuge auf die Stufen, damit er freiwillig hinaufsteigt.

2. Positive Verstärkung: Ermutigen Sie Ihren Hund sanft aus der Nähe. Sprechen Sie ruhig und beruhigend mit ihm und zwingen Sie ihn niemals zum Treppensteigen. Geben Sie ihm Zeit, sich zu entspannen und die Treppe in seinem eigenen Tempo zu erkunden.
3. Beobachtung & Anpassung: Sobald Ihr Hund die Treppe benutzt, beobachten Sie seine Bewegungen. Sollte sein Gang unnatürlich wirken, überprüfen Sie, ob die Treppe richtig positioniert ist und ob die Stufenhöhe für Ihren Hund geeignet ist.
4. Nutzungsbeschränkungen: Gewichtsbeschränkung: Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, dürfen Hunde, die die maximale Tragfähigkeit überschreiten, die Treppe nicht benutzen.
Nur für den vorgesehenen Zweck: Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt. Verwenden Sie die Treppe nicht als Tritt für Personen oder zur Aufbewahrung schwerer Gegenstände.

Reinigung und Instandhaltung

1. Tägliche Reinigung: Falls sich während des täglichen Gebrauchs Haare oder Staub auf der Pedaloberfläche befinden, können Sie diese vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen oder mit einem trockenen Tuch abwischen. Bei Flecken wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab, das in etwas neutralem Reinigungsmittel (z. B. speziellem Tierhaarreiniger oder milder Seifenlauge) getränkt ist. Anschließend entfernen Sie die Reinigungsmittelreste mit einem sauberen, feuchten Tuch und trocknen die Pedale abschließend mit einem trockenen Tuch ab, um Schimmelbildung oder Materialverformungen durch Wasserrückstände zu vermeiden.
2. Wartung und Pflege: Prüfen Sie regelmäßig, ob die Pedalschrauben locker sind. Falls ja, ziehen Sie sie umgehend mit einem Schraubenschlüssel fest. Prüfen Sie, ob die rutschfesten Fußpads abgenutzt oder abgefallen sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
3. Um Materialalterung, Verformung oder Ausbleichen zu vermeiden, sollte das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung, hohen

Temperaturen, Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt werden.
4. Achten Sie beim Zusammenfalten und Verstauen darauf, dass die Produktoberfläche trocken und sauber ist. Vermeiden Sie das Stapeln und Lagern mit scharfen oder schweren Gegenständen, um Kratzer oder Druckschäden zu verhindern.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Treppe vollständig ausgeklappt und verriegelt ist, bevor Ihr Hund sie benutzt, und dass die festen Clips sicher befestigt sind, um zu verhindern, dass die Treppe zusammenbricht und Ihren Hund verletzt, wenn sie nicht verriegelt ist.
2. Stellen Sie die Treppe nicht auf instabile Oberflächen oder Kanten. Achten Sie bei der Benutzung darauf, dass die rutschfesten Füße fest auf dem Boden aufliegen, um ein Verrutschen zu verhindern.
3. Für Säuglinge mit schweren Gelenkerkrankungen, extremen Bewegungseinschränkungen oder solche, die noch nicht entwöhnt sind, wird die alleinige Anwendung nicht empfohlen. Die Anwendung sollte unter ständiger Aufsicht und Unterstützung des Besitzers erfolgen.
4. Sollte das Produkt strukturelle Schäden, defekte Clips, gebrochene Pedale oder andere Mängel aufweisen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst zur Reparatur oder zum Austausch. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, an dem Kinder und Haustiere es nicht erreichen können, um Beschädigungen oder versehentliches Verschlucken durch spielende Kinder oder anknabbernde Haustiere zu vermeiden.
6. Beim Transport oder Tragen sollte das Produkt zusammengefaltet und ordnungsgemäß fixiert werden, um strukturelle Verformungen durch Stöße oder Druck zu vermeiden.

Häufige Probleme und Lösungen :

Häufige Probleme	Lösung
Die Treppe kann nach dem Ausklappen nicht mehr verriegelt werden.	1. Prüfen Sie, ob Fremdkörper den Verschluss blockieren. Nach der Reinigung drücken und öffnen Sie ihn erneut. 2. Schütteln Sie den Rahmen leicht, justieren Sie seine Position, bis der Schnappverschluss mit dem Positionierungsloch übereinstimmt, und drücken Sie ihn manuell hinein, um ihn zu verriegeln.
Der Hund weigerte sich, die Treppe zu benutzen.	1. Erhöhen Sie die Belohnungen für gutes Benehmen und platzieren Sie die Lieblingssnacks des Hundes auf dem Pedal; 2. Der Besitzer kann dem Hund zunächst die Auf- und Abwärtsbewegungen vormachen, um seinen Widerstand zu verringern. 3. Stellen Sie sicher, dass die Höhe der Treppe der Zielebene entspricht, um zu verhindern, dass der Hund aufgrund des Höhenunterschieds Angst entwickelt.
Das Treppenhaus wackelte bei Benutzung.	1. Prüfen Sie, ob die Antirutsch-Fußpads abgefallen oder verrutscht sind, und befestigen Sie sie gegebenenfalls wieder. 2. Prüfen Sie, ob die Treppe eben steht und justieren Sie ihre Position so, dass ihr Fuß vollständig den Boden berührt. 3. Prüfen Sie, ob die Pedalschrauben locker sind und ziehen Sie sie gegebenenfalls rechtzeitig fest.
Es behält seine kompakte Form nach	1. Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in den Spalten der Stufen verfangen haben, reinigen

dem Zusammenfalten nicht bei.	Sie diese und falten Sie die Stufen anschließend wieder zusammen. 2. Achten Sie darauf, dass die Kraft beim Zusammenklappen gleichmäßig auf beide Seiten des Rahmens verteilt ist, und falten Sie ihn langsam nach innen, bis er vollständig anliegt.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SKŁADANE SCHODY DLA PSA

Model: 40x33-5 ， 40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Model: 40x33-5 ， 40x33-6



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

⚠ **Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.**

⚠ **Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.**

O tym przedmiocie

· Wsparcie stawów: Schody samochodowe dla psów są najlepsze dla dużych psów, psów o krótkich nogach i starszych psy i psy z problemami z poruszaniem się, takimi jak zapalenie stawów, co pozwala psom pozostać samodzielne wsiadanie do samochodów i na wysokie łóżka.

· Uchwyt z pianki i klips bezpieczeństwa: Konstrukcja uchwytu z pianki może być przymocowany do pojazdu, gdy pies wspina się po schodach, stopień nie będzie się trząsł, na górze linka bezpieczeństwa przymocowana do zatrzasku tylnej klapy, aby zapobiec wypadnięciu psa z rampy odłączenie się lub upadek.

· Powierzchnia i spód antypoślizgowy: Ten panel schodów dla psa jest wyposażony w powierzchnię antypoślizgową, która zapobiega poślizgnięciom podczas wchodzenia i schodzenia z pojazdu. wytrzymała mata gumowa przymocowana do spodu sprawia, że rampa dla psa nie przesuwa się choćby w śliskich miejscach.

· Przenośność i łatwość przechowywania: Te schody dla psa mają aluminiową lub żelazną ramę, która jest lekka, trwała i łatwa do złożenia. Po złożeniu na płasko można je przenosić . Ręcznie, łatwo i kompaktowo, oszczędzając miejsce. Każdy stopień jest trwały. wystarczająco, aby wytrzymać intensywne użytkowanie.

· Wielofunkcyjność: Schody dla psów mają dwa kąty do wyboru – niski i bez rozciągania. Regulowana wysokość oznacza, że nadaje się do różnych zastosowań . psy do wykorzystania w różnych miejscach, takich jak sedany, SUV-y, minivany, ciężarówki, łóżka, kanapy, salony pielęgnacji lub stoły weterynaryjne.

· Konfiguracja poszczególnych modeli produktów może się różnić. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie konkretnego produktu.


SPECYFIKACJE

Model	40x33-5
Rozmiar produktu (po złożeniu)	420*335*150 mm
Numer kroku	4
Kolor	Czarny
Nośność	200 funtów


Model	40x33-6
Rozmiar produktu (po złożeniu)	430*345*180mm
Numer kroku	5
Kolor	Czarny
Nośność	200 funtów

Instrukcje:


Model : 40x33-5




Wysokość pierwszego biegu



Druga wysokość




Trzy wysokości




Stan złożony


Model : 40x33.2-5




Wysokość pierwszego biegu



Druga wysokość



Trzy wysokości



Stan złożony

NOTATKA:

1. Podczas regulacji wysokości produktu należy rozdzielić elementy konstrukcyjne. Po ustawieniu odpowiedniej wysokości, elementy konstrukcyjne należy odciągnąć i mocno zacisnąć .
2. Użytkownicy mogą regulować wysokość produktu w zależności od rzeczywistych potrzeb .
3. Produkt można złożyć i przechowywać .
4. Zdjęcie ma charakter poglądowy. Dane dotyczące wysokości produktu są mierzone ręcznie i mogą zawierać błędy. Szczegółowe informacje można znaleźć w rzeczywistych danych produktu .

Sposób użycia

Ustawianie schodów

Stabilnie umieść składaną klatkę schodową dla zwierząt w wybranym miejscu. Upewnij się, że podstawa leży płasko na podłodze, a górna platforma jest równo przymocowana do podłoża, bez widocznych szczelin.

1. Szkolenie psa: Wstępne wprowadzenie: Twój pies może początkowo być niepewny. Aby zachęcić go do korzystania z drabinki, umieść na schodach jego ulubione smakołyki lub zabawki, które będą mu pomagać w samodzielnym wchodzeniu.

2. Wzmocnienie pozytywne: Delikatnie zachęcaj psa z bliska. Używaj spokojnego, uspokajającego tonu i nigdy nie zmuszaj go do wchodzenia. Pozwól psu oswoić się i poznawać schody we własnym tempie.
3. Obserwacja i regulacja: Gdy pies korzysta ze schodów, obserwuj jego ruchy. Jeśli chód wydaje się nienaturalny, sprawdź, czy schody są prawidłowo ustawione lub czy wysokość stopnia jest odpowiednia dla psa.
4. Ograniczenia użytkowania: Ograniczenie wagowe: Nie należy pozwalać psom przekraczającym maksymalne obciążenie korzystać ze schodów, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
Przeznaczenie: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami domowymi. Nie należy używać schodów jako podestu dla ludzi ani do przechowywania ciężkich przedmiotów.

Czyszczenie i konserwacja

1. Codzienne czyszczenie: Podczas codziennego użytkowania, jeśli na powierzchni pedału znajdują się włosy lub kurz, można je delikatnie odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć suchą szmatką. W przypadku plam można je przetrzeć wilgotną szmatką z niewielką ilością neutralnego detergentu (np. detergentu przeznaczonego do czyszczenia zwierząt domowych lub łagodnego mydła), a następnie czystą, wilgotną szmatką usunąć pozostałości detergentu i osuszyć suchą szmatką, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub deformacji materiału.
2. Konserwacja i pielęgnacja: Regularnie sprawdzaj, czy śruby pedałów nie są poluzowane. Jeśli któraś z nich jest poluzowana, natychmiast dokręć ją kluczem. Sprawdź, czy antypoślizgowe nakładki na stopy nie są zużyte lub nie odpadły. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, wymień je na czas, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
3. Aby zapobiec starzeniu się, odkształceniu lub blaknięciu materiału, należy unikać wystawiania produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, wilgoci lub deszczu przez dłuższy czas.
4. Podczas składania i przechowywania należy upewnić się, że powierzchnia produktu jest sucha i czysta. Unikaj układania produktu w

stosy i przechowywania go z ostrymi lub ciężkimi przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom spowodowanym naciskiem.

Ważne środki ostrożności

1. Przed skorzystaniem ze schodów należy upewnić się, że są one całkowicie rozłożone i zablokowane, a także, że klipsy są solidnie zamocowane, aby zapobiec zawaleniu się schodów i spowodowaniu obrażeń u psa, gdy schody nie są zablokowane.
2. Nie ustawiaj schodów na niestabilnych powierzchniach ani na krawędziach. Podczas użytkowania upewnij się, że antypoślizgowe podkładki na dole są ściśle przylegające do podłoża, aby zapobiec ślizganiu się.
3. Nie zaleca się samodzielnego korzystania z urządzenia niemowlętom z poważnymi chorobami stawów, skrajnymi problemami z poruszaniem się ani tym, które nie zostały odstawione od piersi. Zabieg powinien być przeprowadzany pod pełnym nadzorem i przy asyście właściciela.
4. W przypadku uszkodzenia konstrukcji produktu, uszkodzenia zacisków, zepsutych pedałów lub innych problemów, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z obsługą klienta w celu naprawy lub wymiany. Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie.
5. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec uszkodzeniom lub przypadkowemu połknięciu w przypadku przypadkowej zabawy dzieci lub pogryzienia go przez zwierzęta domowe.
6. Podczas transportu lub przenoszenia produkt należy przechowywać w stanie złożonym i odpowiednio zamocowanym, aby zapobiec odkształceniom strukturalnym spowodowanym kolizją lub ściskaniem.

Typowe problemy i rozwiązania :

Typowe problemy	Rozwiązanie
Schodów nie można zablokować po ich rozłożeniu	1. Sprawdź, czy zatrzask nie jest zablokowany przez jakieś obce przedmioty. Po wyczyszczeniu naciśnij go i rozłóż ponownie. 2. Delikatnie potrząśnij ramką, dostosuj jej położenie, aby wyrównać zatrzask z otworem pozycjonującym, a następnie ręcznie wciśnij ją, aby zablokować
Pies odmówił korzystania ze schodów	1. Zwiększ liczbę nagród za prowadzenie i umieść ulubione przekąski psa na pedale; 2. Właściciel może najpierw zademonstrować psu ruchy w górę i w dół, aby zmniejszyć opór. 3. Upewnij się, że wysokość schodów odpowiada docelowej płaszczyznie, aby zapobiec wystąpieniu u psa strachu spowodowanego różnicą wysokości.
Schody trzęsły się podczas użytkowania	1. Sprawdź, czy podkładki antypoślizgowe nie odpadły lub nie przesunęły się, a następnie przyklej je ponownie i zamocuj. 2. Sprawdź, czy schody są ustawione płasko i dostosuj ich położenie tak, aby ich podstawa całkowicie stykała się z podłożem. 3. Sprawdź, czy śruby pedałów nie są luźne i dokręć je na czas
Po złożeniu nie może pozostać kompaktowy	1. Sprawdź, czy w szczelinach stopni nie znajdują się żadne obce przedmioty, wyczyść je, a następnie złóż je ponownie. 2. Upewnij się, że siła po obu stronach ramy jest równomiernie rozłożona podczas składania i powoli złóż ją do wewnątrz, aż do całkowitego styku



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


OPVOUWBARE HONDENTRAP

Model: 40x33-5 , 40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Model: 40x33-5 , 40x33-6



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING

⚠ **Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

⚠ **Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.**

Over dit artikel

· Gewrichtsondersteuning: Hondentrapjes voor in de auto zijn het meest geschikt voor grote honden, honden met korte poten en oudere honden. honden, en honden met mobiliteitsproblemen zoals artritis, waardoor honden kunnen blijven Zelfstandig kunnen opstaan bij het instappen in auto's en hoge bedden.

· Schuimrubberen handgreep en veiligheidsclip: Het ontwerp van de schuimrubberen handgreep kan bevestigd aan voertuigen, zal niet schudden wanneer uw hond de trap beklimt, bovenkant met een veiligheidskoord dat aan de achterklepvergrendeling is bevestigd om te voorkomen dat de hondenhelling naar beneden glijdt. losraken of omvallen.

· Antislip oppervlak en onderkant: Dit hondentrapje is voorzien van een antislip oppervlak, waardoor uitglijden wordt voorkomen bij het op- of afstappen van uw voertuig. De stevige rubberen mat aan de onderkant zorgt ervoor dat de hondenhelling niet verschuift. zelfs als op gladde plekken.

· Draagbaarheid en gemakkelijk op te bergen: Deze hondentrap heeft een frame van aluminium of ijzer, waardoor hij lichtgewicht, duurzaam en gemakkelijk op te vouwen is. Opgevouwen is hij gemakkelijk mee te nemen . Eenvoudig met de hand te bedienen en compact op te bergen, waardoor ruimte wordt bespaard. Elke trede

is duurzaam. Voldoende om intensief gebruik te weerstaan.

· Multifunctioneel: De hondentrap heeft twee hoeken waaruit u kunt kiezen - lage hoek en normale rek. Dankzij de verstelbare hoogte is hij geschikt voor diverse doeleinden. Honden die in verschillende omgevingen gebruikt kunnen worden, zoals in sedans, SUV's, minivans, vrachtwagens, op bedden, banken, bij de trimsalon of op de dierenartstafel.

· De configuratie van verschillende productmodellen kan variëren. Raadpleeg het daadwerkelijke product voor details.


SPECIFICATIES

Model	40x33-5
Productafmetingen (opgevouwen)	420*335*150 mm
Stapnummer	4
Kleur	Zwart
Draagvermogen	200 pond


Model	40x33-6
Productafmetingen (opgevouwen)	430*345*180 mm
Stapnummer	5
Kleur	Zwart
Draagvermogen	200 pond

Instructies:


Model : 40x33-5




Eerste versnelling hoogte



Tweede hoogte




Drie hoogtes




Opgevouwen toestand


Model : 40x33.2-5




Eerste versnelling hoogte



Tweede hoogte



Drie hoogtes



Opgevouwen toestand

OPMERKING:

1. Bij het aanpassen van de hoogte van het product moeten de structurele onderdelen van elkaar worden gescheiden. Nadat de juiste hoogte is bereikt, moeten de structurele onderdelen weer naar elkaar toe worden getrokken en stevig worden vastgeklemd .
2. Gebruikers kunnen de hoogte van het product aanpassen aan de daadwerkelijke gebruiksbehoeften .
3. Het product kan worden opgevouwen en opgeborgen .
4. De afbeelding dient slechts ter referentie. De hoogtegegevens van het product zijn handmatig gemeten en kunnen afwijkingen vertonen. Raadpleeg de daadwerkelijke productgegevens voor details .

Gebruiksmethode

Het plaatsen van de trap

Plaats de opvouwbare huisdierentrap stevig op de door u aangegeven plek. Zorg ervoor dat de basis plat op de vloer staat en dat het bovenste platform gelijkmatig aan de ondergrond is bevestigd, zonder zichtbare openingen.

1. Je hond trainen: Eerste kennismaking: Je hond kan in het begin wat aarzelend zijn. Om hem aan te moedigen, leg je zijn favoriete snoepjes of speeltjes op de traptreden om hem er vrijwillig op te leiden.
2. Positieve bekrachtiging: Moedig uw hond zachtjes aan vanaf een afstand. Gebruik een kalme, geruststellende toon en dwing hem nooit om

te klimmen. Laat uw hond zich op zijn gemak voelen en de trap in zijn eigen tempo verkennen.
3. Observeren en aanpassen: Zodra uw hond de trap gebruikt, observeer dan zijn bewegingen. Als zijn gang onnatuurlijk lijkt, controleer dan of de trap correct is geplaatst of dat de tredehoogte geschikt is voor uw hond.
4. Gebruiksbeperkingen: Gewichtslimiet: Laat honden die het maximale draagvermogen overschrijden de trap niet gebruiken om schade of letsel te voorkomen.
Uitsluitend bedoeld voor: Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik door huisdieren. Gebruik de trap niet als opstapje voor mensen of om zware voorwerpen op te plaatsen.

Reiniging en onderhoud

1. Dagelijkse reiniging: Als er tijdens dagelijks gebruik haar of stof op het pedaaloppervlak zit, kunt u dit voorzichtig verwijderen met een stofzuiger of afvegen met een droge doek. Bij vlekken kunt u deze afnemen met een vochtige doek gedrenkt in een kleine hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel (zoals een speciale reiniger voor huisdieren of mild zeepsop), vervolgens de resterende reinigingsresten verwijderen met een schone, vochtige doek en tot slot afdrogen met een droge doek om te voorkomen dat waterresten schimmelvorming of vervorming van het materiaal veroorzaken.
2. Onderhoud en verzorging: Controleer regelmatig of de pedaalschroeven loszitten. Draai ze indien nodig direct vast met een steeksleutel. Controleer of de antislipvoetjes versleten of losgeraakt zijn. Vervang ze indien nodig om veilig gebruik te garanderen.
3. Vermijd langdurige blootstelling van het product aan direct zonlicht, hoge temperaturen, vochtigheid of regen om veroudering, vervorming of verkleuring van het materiaal te voorkomen.
4. Zorg er bij het opvouwen en opbergen voor dat het oppervlak van het product droog en schoon is. Stapel het product niet op elkaar en berg het niet op samen met scherpe of zware voorwerpen om krassen of drukschade te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

1. Zorg ervoor dat de trap volledig is uitgeklapt en vergrendeld voordat uw hond hem gebruikt, en dat de bevestigingsclips goed vastzitten om te voorkomen dat de trap instort en uw hond verwondt wanneer deze niet vergrendeld is.
2. Plaats de trap niet op een instabiele ondergrond of op een rand. Zorg er tijdens gebruik voor dat de antislipvoetjes aan de onderkant goed contact maken met de grond om verschuiven te voorkomen.
3. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor baby's met ernstige gewrichtsaandoeningen, extreme mobiliteitsproblemen of baby's die nog niet van de borst zijn afgespeend. De handeling dient te worden uitgevoerd onder volledig toezicht en met de hulp van de eigenaar.
4. Als het product structurele schade vertoont, zoals defecte klemmen, gebroken pedalen of andere problemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice voor reparatie of vervanging. Demonteer of repareer het product niet zelf.
5. Bewaar het product op een plaats waar kinderen en huisdieren er niet bij kunnen om schade of onbedoelde inname te voorkomen, bijvoorbeeld doordat kinderen er per ongeluk mee spelen of huisdieren eraan knagen.
6. Tijdens transport of het vervoeren van het product dient het opgevouwen en goed vastgezet te worden om structurele vervorming door botsing of compressie te voorkomen.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen :

Veelvoorkomende problemen	Oplossing
De trap kan niet meer vergrendeld worden	1. Controleer of er geen vreemde voorwerpen de sluiting blokkeren. Druk na het

nadat hij is uitgeklapt.	schoonmaken de sluiting weer in en klap hem open. 2. Schud het frame voorzichtig, pas de positie aan zodat de kliksluiting in het positioneringsgat past, en druk deze handmatig vast.
De hond weigerde de trap te gebruiken.	1. Verhoog de beloningen voor het aanleren van de juiste vaardigheden en leg de favoriete snacks van de hond op het pedaal; 2. De eigenaar kan eerst de op- en neerwaartse bewegingen voordoen om de weerstand van de hond te verminderen. 3. Zorg ervoor dat de hoogte van de trap overeenkomt met het doelvlak om te voorkomen dat de hond angst ontwikkelt door het hoogteverschil.
De trap trilde tijdens gebruik.	1. Controleer of de antislipvoetjes losgekomen of verschoven zijn, en plak ze indien nodig opnieuw vast. 2. Controleer of de trap vlak staat en pas de positie aan zodat de onderkant volledig contact maakt met de grond. 3. Controleer of de pedaalschroeven loszitten en draai ze tijdig vast.
Het blijft niet compact na het opvouwen.	1. Controleer of er vreemde voorwerpen vastzitten in de kieren tussen de treden, maak deze schoon en vouw de treden vervolgens weer op. 2. Zorg ervoor dat de kracht aan beide zijden van het frame gelijkmatig verdeeld is tijdens het vouwen en vouw het langzaam naar binnen totdat het volledig contact maakt.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ESCALERAS PLEGABLES PARA PERROS

Modelo: 40x33-5 , 40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Modelo: 40x33-5 , 40x33-6



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA

⚠ **Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.**

⚠ **El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.**

Acerca de este artículo

· Soporte para las articulaciones: Las escaleras para perros en automóviles son las mejores para perros grandes, de patas cortas y de edad avanzada. perros y perros con problemas de movilidad como artritis, lo que permite que los perros permanezcan Independiente al subir a autos y camas altas.

· Mango de espuma y clip de seguridad: El diseño del mango de espuma se puede Se adhiere a los vehículos cuando su perro sube el escalón, no se moverá, cubra con Una correa de seguridad se fija al pestillo del portón trasero para evitar que la rampa para perros se sujete. desengancharse o caerse.

· Superficie y base antideslizantes: este panel de escalera para perros está equipado con una superficie antideslizante, que evita que se resbale al subir o bajar de su vehículo. La alfombrilla de goma resistente adherida a la parte inferior hace que la rampa para perros no se mueva. incluso si en lugares resbaladizos.

· Portabilidad y fácil almacenamiento: Esta escalera para perros cuenta con una estructura de aluminio o hierro, ligera, duradera y fácil de plegar. Una vez plegada, se puede transportar . Fácil de usar y compacto, ahorra espacio. Cada escalón es duradero. Suficiente para soportar un uso intensivo.

· Multifunción: los escalones para perros tienen dos ángulos para elegir: ángulo bajo y No se estira mal. La altura ajustable significa que es adecuado para una variedad de Perros para usar en diferentes escenas, como sedanes, SUV, minivans, camiones, camas, sofás, peluquería o mesa veterinaria.

· La configuración de los diferentes modelos de producto puede variar. Para más detalles, consulte el producto real.


PRESUPUESTO

Modelo	40x33-5
Tamaño del producto (estado plegado)	420*335*150 mm
Número de paso	4
Color	Negro
Capacidad de carga	200 libras


Modelo	40x33-6
Tamaño del producto (estado plegado)	430*345*180 mm
Número de paso	5
Color	Negro
Capacidad de carga	200 libras

Instrucciones:


Modelo : 40x33-5




Altura de la primera marcha



Segunda altura




Tres alturas




Estado plegado


Modelo : 40x33.2-5




Altura de la primera marcha



Segunda altura



Tres alturas



Estado plegado

NOTA:

1. Al ajustar la altura del producto, es necesario separar los componentes estructurales. Tras ajustar la altura, retírelos y sujételos firmemente .
2. Los usuarios pueden ajustar la altura del producto según las necesidades de uso reales .
3. El producto se puede plegar y almacenar .
4. La imagen es solo de referencia. La altura del producto se mide manualmente y puede tener errores. Para más detalles, consulte los datos reales del producto .

Método de uso

Colocación de las escaleras

Coloque firmemente la escalera plegable para mascotas en el lugar indicado. Asegúrese de que la base esté plana sobre el suelo y que la plataforma superior esté bien sujeta a la superficie, sin dejar huecos visibles.

1. Entrenamiento de su perro: Introducción: Su perro puede dudar al principio. Para animarlo a usar los escalones, coloque sus golosinas o juguetes favoritos en los escalones para guiarlo a subir voluntariamente.
2. Refuerzo positivo: Anime suavemente a su perro desde cerca. Use un tono tranquilo y tranquilizador y nunca lo obligue a subir. Permita que se sienta cómodo y explore las escaleras a su propio ritmo.

3. Observación y ajuste: Una vez que su perro use las escaleras, observe su movimiento. Si su paso parece poco natural, compruebe si las escaleras están bien colocadas o si la altura del escalón es adecuada para su perro.
4. Limitaciones de uso: Límite de peso: No permita que perros que excedan la capacidad de carga máxima utilicen las escaleras para evitar daños o lesiones.
Uso previsto: Este producto está diseñado exclusivamente para mascotas. No utilice las escaleras como taburete ni para guardar objetos pesados.

Limpieza y mantenimiento

1. Limpieza diaria: Durante el uso diario, si hay pelo o polvo en la superficie del pedal, puede usar una aspiradora para aspirarlo suavemente o limpiarlo con un paño seco. Si hay manchas, puede limpiarlas con un paño húmedo humedecido con un poco de detergente neutro (como un limpiador específico para mascotas o agua con jabón suave). Luego, use un paño limpio y húmedo para eliminar los restos de detergente y, finalmente, séquelo con un paño seco para evitar que los residuos de agua provoquen moho o deformen el material.
2. Mantenimiento y cuidado: Revise regularmente si los tornillos de los pedales están flojos. Si alguno está flojo, apriételos inmediatamente con una llave. Compruebe si las almohadillas antideslizantes están desgastadas o caídas. Si detecta algún daño, reemplácelas a tiempo para garantizar un uso seguro.
3. Evite exponer el producto a la luz solar directa, altas temperaturas, humedad o lluvia durante mucho tiempo para evitar el envejecimiento, la deformación o la decoloración del material.
4. Al plegar y guardar, asegúrese de que la superficie del producto esté seca y limpia. Evite apilarlo o almacenarlo con objetos afilados o pesados para evitar rayones o daños por presión.

Precauciones de seguridad importantes

1. Asegúrese de que la escalera esté completamente desplegada y

bloqueada antes de que su perro la use, y que los clips fijos estén bien sujetos para evitar que la escalera se colapse y provoque lesiones a su perro cuando no esté bloqueada.
2. No coloque la escalera sobre superficies inestables ni en los bordes. Al usarla, asegúrese de que las almohadillas antideslizantes de la base estén bien sujetas al suelo para evitar deslizamientos.
3. No se recomienda su uso solo en bebés con enfermedades articulares graves, problemas de movilidad extrema o que aún no hayan sido destetados. La operación debe realizarse bajo la supervisión y asistencia del propietario.
4. Si el producto presenta daños estructurales, clips defectuosos, pedales rotos u otros problemas, deje de usarlo inmediatamente y contacte con el servicio de atención al cliente para su reparación o reemplazo. No lo desarme ni lo repare usted mismo.
5. Guarde el producto en un lugar fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar daños o ingestión accidental causada por niños que juegan con él por error o mascotas que lo muerden.
6. Durante el transporte o traslado, el producto debe mantenerse plegado y fijado adecuadamente para evitar deformaciones estructurales causadas por colisión o compresión.

Problemas comunes y soluciones :

Problemas comunes	Solución
La escalera no se puede bloquear después de desplegarla.	1. Compruebe si hay algún objeto extraño bloqueando el cierre. Después de limpiarlo, presiónelo y desdóblelo de nuevo. 2. Agite suavemente el marco, ajuste su posición para alinear el broche con el orificio

	de posicionamiento y empújelo manualmente para bloquearlo.
El perro se negó a usar las escaleras.	1. Aumente las recompensas de orientación y coloque los bocadillos favoritos del perro en el pedal; 2. El propietario puede primero demostrar los movimientos hacia arriba y hacia abajo para reducir la resistencia del perro. 3. Asegúrese de que la altura de la escalera coincida con el plano objetivo para evitar que el perro desarrolle miedo debido a la diferencia de altura.
La escalera tembló cuando estaba en uso.	1. Verifique si las almohadillas antideslizantes de los pies se han caído o movido y vuelva a pegarlas y fijarlas. 2. Confirme que la escalera esté colocada de manera plana y ajuste su posición de manera que su parte inferior esté completamente en contacto con el suelo. 3. Compruebe si los tornillos del pedal están flojos y apriételos a tiempo.
No puede permanecer compacto después de plegarse.	1. Comprueba si hay objetos extraños atascados en los huecos de los escalones, límpialos y luego dóblalos nuevamente. 2. Asegúrese de que la fuerza en ambos lados del marco se distribuya uniformemente durante el plegado y dóblelo lentamente hacia adentro hasta que esté completamente en contacto.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SCALE PIEGHEVOLI PER CANI

Modello: 40x33-5 , 40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Modello: 40x33-5 , 40x33-6



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO

⚠ **Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.**

⚠ **Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Leggere attentamente il manuale utente prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.**

Informazioni su questo articolo

· Supporto articolare: le scale per auto sono ideali per cani di grossa taglia, zampe corte e anziani cani e cani con problemi di mobilità come l'artrite, che consente ai cani di rimanere indipendente quando si sale su auto e letti alti.

· Maniglia in schiuma e clip di sicurezza: il design della maniglia in schiuma può essere attaccato ai veicoli quando il tuo cane sta salendo il gradino non tremerà, in alto con un cordino di sicurezza da fissare al fermo del portellone posteriore per impedire che la rampa per cani si apra sganciarsi o cadere.

· Superficie e fondo antiscivolo: questo pannello per scale per cani è dotato di una superficie antiscivolo, che evita di scivolare quando si sale o si scende dal veicolo. Scivola il tappetino in gomma resistente attaccato al fondo impedisce alla rampa per cani di muoversi anche se in luoghi scivolosi.

· Portabilità e facile da riporre: questa scala per cani è dotata di un telaio in alluminio o ferro, leggero, resistente e facile da piegare. Quando è piegata, può essere trasportata . a mano in modo semplice e compatto, salvaspazio. Ogni passaggio è durevole abbastanza da resistere a un uso intensivo.

· Multifunzione: i gradini per cani hanno due angoli tra cui scegliere: angolo basso e nessun allungamento . L'altezza regolabile significa che è adatto a una varietà di cani da utilizzare in diverse situazioni, come berline, SUV, minivan, camion, letti, divani, tavoli per la toelettatura o per il veterinario.

· La configurazione dei diversi modelli di prodotto può variare. Fare riferimento al prodotto reale per i dettagli.


SPECIFICHE

Modello	40x33-5
Dimensioni del prodotto (stato piegato)	420*335*150mm
Numero di passo	4
Colore	Nero
Capacità di carico	200 libbre


Modello	40x33-6
Dimensioni del prodotto (stato piegato)	430*345*180mm
Numero di passo	5
Colore	Nero
Capacità di carico	200 libbre

Istruzioni:


Modello : 40x33-5




Altezza della prima marcia



Seconda altezza




Tre altezze




Stato piegato


Modello : 40x33.2-5




Altezza della prima marcia



Seconda altezza



Tre altezze



Stato piegato

NOTA:

1. Per regolare l'altezza del prodotto, è necessario separare i componenti strutturali. Dopo aver regolato l'altezza desiderata, i componenti strutturali devono essere tirati indietro e fissati saldamente .
2. Gli utenti possono regolare l'altezza del prodotto in base alle effettive esigenze di utilizzo .
3. Il prodotto può essere piegato e riposto .
4. L'immagine è solo a scopo illustrativo. I dati relativi all'altezza del prodotto sono misurati manualmente e potrebbero contenere errori. Fare riferimento ai dati effettivi del prodotto per maggiori dettagli .

Metodo di utilizzo

Posizionamento delle scale

Posiziona saldamente la scala pieghevole per animali domestici nel punto specificato. Assicurati che la base sia ben appoggiata sul pavimento e che la piattaforma superiore sia fissata in modo uniforme alla superficie, senza spazi vuoti evidenti.

1. Addestramento del cane: Introduzione iniziale: il tuo cane potrebbe essere inizialmente esitante. Per incoraggiarlo a usare i gradini, posiziona i suoi dolcetti o giocattoli preferiti sui gradini per guidarlo a salire spontaneamente.

2. Rinforzo positivo: incoraggia delicatamente il tuo cane stando vicino. Usa un tono calmo e rassicurante e non forzarlo mai a salire. Lascia che il tuo cane si metta a suo agio ed esplori le scale al suo ritmo.
3. Osservazione e regolazione: una volta che il tuo cane usa le scale, osserva il suo movimento. Se la sua andatura sembra innaturale, controlla che le scale siano posizionate correttamente o che l'altezza dei gradini sia adatta al tuo cane.
4. Limitazioni d'uso: Limite di peso: non consentire ai cani che superano la capacità di carico massima di utilizzare le scale per evitare danni o lesioni. Solo per uso previsto: questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso con animali domestici. Non utilizzare le scale come sgabello per persone o per riporre oggetti pesanti.

Pulizia e manutenzione

1. Pulizia quotidiana: durante l'uso quotidiano, se sulla superficie del pedale sono presenti peli o polvere, è possibile utilizzare un aspirapolvere per aspirarli delicatamente o pulirli con un panno asciutto. In caso di macchie, è possibile pulirle con un panno umido imbevuto di una piccola quantità di detergente neutro (come un detergente specifico per animali domestici o acqua saponata delicata), quindi utilizzare un panno umido pulito per rimuovere il detergente rimanente e infine asciugare con un panno asciutto per evitare che i residui d'acqua causino muffa o deformazione del materiale.
2. Manutenzione e cura: controllare regolarmente che le viti dei pedali non siano allentate. In tal caso, serrarle tempestivamente con una chiave inglese. Verificare che i cuscinetti antiscivolo non siano usurati o staccati. In caso di danni, sostituirli tempestivamente per garantire un utilizzo sicuro.
3. Evitare di esporre il prodotto alla luce solare diretta, ad alte temperature, all'umidità o alla pioggia per lunghi periodi di tempo per prevenire l'invecchiamento, la deformazione o lo sbiadimento del materiale.
4. Durante la piegatura e lo stoccaggio, assicurarsi che la superficie del prodotto sia asciutta e pulita. Evitare di impilarlo e riporlo con oggetti appuntiti o pesanti per evitare graffi o danni da pressione.

Importanti precauzioni di sicurezza

1. Assicuratevi che la scala sia completamente aperta e bloccata prima che il vostro cane la utilizzi e che le clip di fissaggio siano saldamente fissate per evitare che la scala crolli e causi lesioni al vostro cane quando non è bloccata.
2. Non posizionare la scala su superfici instabili o sui bordi. Durante l'uso, assicurarsi che i piedini antiscivolo alla base siano ben aderenti al terreno per evitare scivolamenti.
3. Non è raccomandato l'uso da solo nei neonati con gravi patologie articolari, gravi problemi di mobilità o che non sono stati svezzati. L'operazione deve essere eseguita sotto la completa supervisione e assistenza del proprietario.
4. Se il prodotto presenta danni strutturali, clip difettose, pedali rotti o altri problemi, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare il servizio clienti per la riparazione o la sostituzione. Non smontare o riparare il prodotto da soli.
5. Conservare il prodotto in un luogo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici, per evitare danni o ingestione accidentale causati da bambini che ci giocano per sbaglio o da animali domestici che lo rosicchiano.
6. Durante il trasporto, il prodotto deve essere mantenuto piegato e fissato correttamente per evitare deformazioni strutturali causate da collisioni o compressioni.

Problemi comuni e soluzioni :

Problemi comuni	Soluzione
La scala non può essere	1. Controllare che non vi siano corpi estranei

bloccata dopo essere stata aperta	che bloccano la chiusura. Dopo la pulizia, premere e riaprire. 2. Scuotere delicatamente il telaio, regolarne la posizione per allineare il bottone automatico con il foro di posizionamento e spingerlo manualmente per bloccarlo
Il cane si è rifiutato di usare le scale	1. Aumentare le ricompense di guida e posizionare gli snack preferiti del cane sul pedale; 2. Per prima cosa, il proprietario può mostrare al cane i movimenti verso l'alto e verso il basso per ridurre la resistenza. 3. Assicurarsi che l'altezza della scala corrisponda al piano di destinazione per evitare che il cane sviluppi paura a causa della differenza di altezza
La scala tremava durante l'uso	1. Controllare se i piedini antiscivolo sono caduti o spostati, quindi riattaccarli e fissarli. 2. Verificare che la scala sia posizionata in piano e regolarne la posizione in modo che la base sia completamente a contatto con il terreno. 3. Controllare se le viti dei pedali sono allentate e serrarle in tempo
Non può rimanere compatto dopo essere stato piegato	1. Controllare che non ci siano corpi estranei incastrati nelle fessure dei gradini, pulirli e poi ripiegarli. 2. Assicurarsi che la forza su entrambi i lati del telaio sia distribuita uniformemente durante la piegatura e piegarlo lentamente verso l'interno finché non è completamente a contatto



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HOPFÄLLBARA HUNDTRAPPOR

Modell: 40x33-5 , 40x33-6

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE DOG STAIRS

Modell: 40x33-5 , 40x33-6



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING

⚠ **Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.**

⚠ **Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.**

Om den här artikeln

· Ledstöd: Hundtrappor för bilar är bäst för stora hundar, korta ben, åldrande hundar och hundar med rörlighetsproblem som artrit, vilket gör att hundar kan stanna kvar självständiga vid uppstigning i bilar och höga sängar.

· Skumhandtag och säkerhetsklämma: Skumhandtagets design kan fäst vid fordon när din hund klättrar uppför trappsteget kommer inte att skaka, toppa med en säkerhetslina som fästs på bakluckans spärr för att förhindra att hundrampen lossnar eller faller omkull.

· Halkfri yta och botten: Denna hundtrapppanel är utrustad med en halkfri yta som förhindrar att hunden halkar när man går upp eller ner i fordonet. Den slitstarka gummimattan som fästs i botten gör att hundrampen inte rör sig även om på hala platser.

· Bärbar och enkel att förvara: Denna hundtrappa har en ram av aluminium eller järn, som är lätt, hållbar och enkel att fälla ihop. När den är platt kan den transporteras . Enkel förvaring för hand och kompakt, platsbesparande förvaring. Varje steg är hållbart tillräckligt för att klara tung användning.

· Multifunktion: Hundstegen har två vinklar att välja mellan - låg vinkel och ingen dålig stretch. Den justerbara höjden gör att den passar för en mängd olika hundar att använda i olika scener, som

sedaner, stadsjeepar, minibussar, lastbilar, sängar, soffor, trimnings- eller veterinärbord.

· Konfigurationen av olika produktmodeller kan variera. Se den faktiska produkten för mer information.


SPECIFIKATIONER

Modell	40x33-5
Produktstorlek (vikt tillstånd)	420*335*150mm
Stegnummer	4
Färg	Svart
Lastkapacitet	200 pund


Modell	40x33-6
Produktstorlek (vikt tillstånd)	430*345*180 mm
Stegnummer	5
Färg	Svart
Lastkapacitet	200 pund

Instruktioner:


Modell : 40x33-5




Första växelns höjd



Andra höjden




Tre höjder




Vikt tillstånd


Modell : 40x33.2-5




Första växelns höjd



Andra höjden



Tre höjder



Vikt tillstånd

NOTERA:

1. När produktens höjd justeras måste de strukturella komponenterna separeras. Efter justering till lämplig höjd ska de strukturella komponenterna dras tillbaka och klämmas fast ordentligt .
2. Användare kan justera produktens höjd efter faktiska behov .
3. Produkten kan vikas ihop och förvaras .
4. Bilden är endast för referens. Produktens höjddata mäts manuellt och kan innehålla fel. Se den faktiska produktdatan för mer information .

Användningsmetod

Placering av trappan

Placera den hopfällbara husdjurstrappan ordentligt på den plats du anger. Se till att basen är placerad platt på golvet och att den övre plattformen är jämnt fäst vid ytan utan några synliga glipor.

1. Träning av din hund: Inledande introduktion: Din hund kan vara tveksam till en början. För att uppmuntra till användning, placera deras favoritgodis eller leksaker på trappstegen för att vägleda den frivilligt upp.
2. Positiv förstärkning: Uppmuntra försiktigt din hund från närliggande områden. Använd en lugn och betryggande ton och tvinga den aldrig att gå uppför trapporna. Låt din hund bli bekväm och utforska trapporna i sin egen takt.
3. Observation och justering: När din hund använder trappan, observera dess rörelser. Om deras gång verkar onaturlig, kontrollera om trappan är korrekt placerad eller om steghöjden är lämplig för din hund.
4. Användningsbegränsningar: Viktgräns: Tillåt inte hundar som överskrider den maximala lastkapaciteten att använda trappan för att förhindra skador eller personskador.

Endast avsedd användning: Denna produkt är endast avsedd för husdjur. Använd inte trappan som pall för människor eller för förvaring av tunga föremål.

Rengöring och underhåll

1. Daglig rengöring: Om det finns hår eller damm på pedalens yta under daglig användning kan du använda en dammsugare för att försiktigt suga bort det eller torka av det med en torr trasa. Om det finns fläckar kan du torka av dem med en fuktig trasa doppad i en liten mängd neutralt rengöringsmedel (t.ex. husdjursrengöring eller milt tvålvatten), sedan använda en ren fuktig trasa för att avlägsna resterande rengöringsmedel och slutligen torka dem med en torr trasa för att undvika att vattenrester orsakar mögel eller deformation av materialet.
2. Underhåll och skötsel: Kontrollera regelbundet om pedalskruvarna är

lösa. Om några är lösa, dra åt dem omedelbart med en skiftnyckel. Kontrollera om de halkfria fotkuddarna är slitna eller har lossnat. Om några skador upptäcks, byt ut dem i tid för att säkerställa säker användning.
3. Undvik att utsätta produkten för direkt solljus, höga temperaturer, fuktighet eller regn under en längre tid för att förhindra att materialet åldras, deformeras eller bleknar.
4. Se till att produktens yta är torr och ren när du viker ihop och förvarar den. Undvik att stapla och förvara den med vassa eller tunga föremål för att förhindra repor eller tryckskador.

Viktiga säkerhetsåtgärder

1. Se till att trappan är helt utfälld och låst innan din hund använder den, och att de fasta klämmorna är ordentligt fästa för att förhindra att trappan kollapsar och skadar din hund när den inte är låst.
2. Placera inte trappan på instabila ytor eller kantområden. Se till att de halkfria fotplattorna längst ner är ordentligt fästa vid marken när den används för att förhindra glidning.
3. Det rekommenderas inte för spädbarn med allvarliga ledsjukdomar, extrema rörlighetsproblem eller de som inte har avvands att använda den ensam. Ingreppet bör utföras under full övervakning och med hjälp av ägaren.
4. Om produkten uppvisar strukturella skador, trasiga klämmor, trasiga pedaler eller andra problem, sluta använda den omedelbart och kontakta kundtjänst för reparation eller utbyte. Ta inte isär eller reparera den själv.
5. Förvara produkten på en plats utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra skador eller oavsiktlig förtäring orsakad av att barn leker med den av misstag eller att husdjur gnager på den.
6. Under transport eller bärning bör produkten förvaras i hopvikt tillstånd och ordentligt fixerad för att förhindra strukturell deformation orsakad av kollision eller kompression.

Vanliga problem och lösningar :

Vanliga problem	Lösning
Trappan kan inte låsas efter att den är utfälld	1. Kontrollera om det finns några främmande föremål som blockerar snäppet. Tryck och vik ut det igen efter rengöring. 2. Skaka försiktigt ramen, justera dess position så att snäppet passar in i positioneringshålet och tryck in den manuellt för att låsa.
Hunden vägrade använda trappan	1. Öka vägledningsbelöningarna och placera hundens favoritsnacks på pedalen; 2. Ägaren kan först demonstrera upp- och nedrörelserna för att minska hundens motstånd. 3. Se till att trappans höjd matchar målplanet för att förhindra att hunden utvecklar rädsla på grund av höjdskillnaden.
Trappan skakade när den användes	1. Kontrollera om de halkfria fotkuddarna har fallit av eller förskjutits och sätt fast dem igen och fixa dem. 2. Kontrollera att trappan är placerad plant och justera dess position så att dess botten har helt kontakt med marken. 3. Kontrollera om pedalskruvarna är lösa och dra åt dem i tid.
Den kan inte förbli kompakt efter att den har hopfällts	1. Kontrollera om det finns några främmande föremål som fastnat i trappstegens springor, rengör dem och vik sedan ihop dem igen. 2. Se till att kraften på båda sidor av ramen är jämnt fördelad under vikningen och vik den långsamt inåt tills den har helt kontakt

