MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS, SIEMPRE DEBE TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, ENTRE ELLAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO – **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: SIEMPRE DESENCHÚFE EL APARATO ANTES DE LIMPIARLO.**


ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O HERIDAS

1. **Lea todas las instrucciones antes del uso.**
2. Para evitar los riesgos eléctricos, no lo use en el baño o la ducha.
3. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. No use este aparato si está dañado, después de un mal funcionamiento o después de que se haya caído, incluso en el agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste. No trate de repararlo.
5. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por puede ser peligroso.
6. No use este producto en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
7. Cerciórese de no dejar el espejo en un lugar donde pueda reflejar la luz del sol; esto puede causar un incendio.
8. No lo coloque en una superficie blanda, tal como una cama, donde los orificios de ventilación se puedan obstruir.
9. Apague el espejo antes de guardarlo.
10. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
11. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
12. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; **desenchúfelo inmediatamente.**
13. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

ENSAMBLAJE


1. Haga coincidir el brazo de soporte del espejo con la hendidura en la parte trasera de la base.
2. Inserte el brazo de soporte en la base.
3. Compruebe que el espejo y la base están conectados de forma segura.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Su espejo de maquillaje con luz cuenta con una cara de 8.5 x 6.25 in. (21.5 x 16.5 cm) con vista normal.
2. Esta unidad requiere 4 pilas AAA (no incluidas).
3. Siempre apague el espejo después del uso.
4. Por su belleza y su diseño, este espejo complementa cualquier estilo. Por lo tanto, no tiene que guardarlo después del uso. Sin embargo, si desea guardarlo, véase las instrucciones en la sección “ALMACENAMIENTO”.
5. Este espejo cuenta con un botón de control táctil (un ícono que aparece en la pantalla) que permite encender/apagar la unidad y elegir el ajuste de luz deseado. Toque el ícono repetidamente para seleccionar el ajuste de luz deseado: bajo, medio o alto.



Requiere 4 pilas AAA (Fig. 1)

INSTALACIÓN DE LAS PILAS (no incluidas)

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Instale 4 pilas AAA según los signos de polaridad +/- indicados en el compartimiento (Fig. 1).
3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

1. Este producto requiere 4 pilas AAA.
2. Guarde las pilas en un lugar fresco y seco, ya que son sensibles a las altas temperaturas.
3. Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de instalarlas.
4. Retire las pilas del aparato cuando no lo va a usar por largos períodos de tiempo (meses).
5. No intente recargar pilas no recargables.
6. Use solamente el cable provisto con el aparato.
7. Cerciórese de instalar las pilas de acuerdo los signos de polaridad (+/-) indicados en el compartimiento de las pilas.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: ALWAYS UNPLUG THIS APPLIANCE FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:


1. **Read all instructions before using the appliance.**
2. To protect against electrical hazards, do not use while bathing or in the shower.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or individuals with certain disabilities.
4. Do not operate this appliance if the appliance malfunctions or has been dropped or damaged or dropped into water. Return appliance to nearest service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair. No repairs should be attempted by the consumer.
5. Use appliance only for the intended use as described in this instruction book. The use of attachments not recommended or sold by may be hazardous.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Be sure mirror is not in a position where it can reflect sunlight; reflected sunlight can cause fire.
8. Do not use on a soft surface, such as a bed, where openings may be blocked.
9. Turn mirror off before storing.
10. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
11. Do not place in or drop into water or other liquids.
12. If the appliance falls into water, **do not reach into the water. Unplug it immediately.**
13. This appliance is not a toy. Keep away from children.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

How to Assemble

1. Align the base and stand of the mirror with the tray and the mirror facing the same direction.
2. Insert the mirror stand into base.
3. Ensure that the mirror and the base are connected securely.




OPERATING INSTRUCTIONS

1. Your lighted makeup mirror has an 8.5 in. x 6.25 in. viewing area with 1x magnification.
2. This unit operates on 4 AAA batteries (not included).
3. After use, always turn mirror off.
4. The beauty and design of this mirror will complement any environment. Therefore, you may wish to leave the mirror displayed. However, if you choose to store the mirror, see STORAGE section for detailed information.
5. This mirror features a touch control button (an icon on the screen) that allows to turn the unit on/off and choose the desired light setting. Touch the icon repeatedly to select the desired light setting: low, medium or high

Special Feature

This lighted makeup mirror uses lifetime energy-saving LED bulbs. Replacement bulbs are not required.



4 AAA batteries needed (Fig. 1)

TO INSTALL BATTERIES (not included)

1. Remove battery cover.
2. Install 4 AAA batteries as indicated on battery compartment (see Fig. 1).
3. Replace battery cover by snapping it into place.

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This product requires 4 AAA batteries.
2. Since batteries are sensitive to high temperatures, when storing them, keep in a cool, dry place.
3. Battery contacts need to be clean, both on the battery and in the appliance, before installation.
4. Batteries should be removed from the appliance when not being used for long periods of time (such as months).
5. Never recharge non-rechargeable batteries.
6. Use only the power cord supplied with the appliance.
7. Be careful and install (+) and (-) to the correct plus and minus on device.

8. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. No junte pilas nuevas con pilas usadas/gastadas.
9. Retire las pilas descargadas inmediatamente para evitar fugas.
10. Nunca tire las pilas al fuego.
11. Apague el aparato después del uso.
12. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños de los niños, especialmente las pilas que son lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
13. En caso de ingestión de una pila, busque atención médica inmediata.
14. Nunca abra, aplaste, perfore ni desarme pilas.
15. Deseche las pilas de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.
16. No tire las pilas recargables con el resto de la basura.

ALMACENAMIENTO

Apague el espejo. CERCIÓRESE DE NO DEJAR EL ESPEJO EN UN LUGAR DONDE PUEDA REFLEJAR LA LUZ DEL SOL. Guárdelo en un lugar seco, fresco y seguro, fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO

Este producto ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación.

Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie el exterior con un paño limpio. Limpie la superficie del espejo con un limpiador de vidrio. No encienda el espejo hasta que esté completamente seco. En caso de mal funcionamiento, devuélvalo a un centro de servicio autorizado.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. En ausencia del recibo de
compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

reflections
UNFILTERED VIBES



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

8. Replace all old batteries at one time. Do not mix old and new.
9. Remove discharged batteries immediately to avoid leakage.
10. Never put batteries into a fire.
11. Switch off device after use.
12. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
13. If a battery is ingested, seek immediate medical help.
14. Never open, crush, puncture or disassemble batteries.
15. Dispose of batteries according to any state and local regulations.
16. Do not dispose of rechargeable batteries as solid waste.

STORAGE

Turn mirror off. BE SURE DIRECT SUNLIGHT DOES NOT STRIKE MIRROR WHEN LEFT UNATTENDED. Place in a cool, dry area, out of reach of children, where mirror will not be damaged.

MAINTENANCE

Your lighted mirror is designed for household use and is virtually maintenance free. No lubrication is needed.

If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source, allow it to cool and wipe exterior with a damp cloth. Clean mirror surfaces with a glass cleaner. Do not turn on until you are certain mirror is completely dry. If any abnormal condition occurs, return it to an authorized service center for repair.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

We will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

reflections
UNFILTERED VIBES



INSTRUCTION GUIDE

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.