

IMPORTANT SAFETY INFORMATION!

- **Read all instructions before using this heater!**
- This heater is hot **when in use**. To avoid burns, **DO NOT** let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep **combustible materials**, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least **3 feet (0.9m)** from the front of **the heater**, and **keep them away from the sides and rear**.
- **Extreme caution** is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left **operating and unattended**.
- **DO NOT** operate any heater with a **damaged cord or plug** or after the **heater malfunctions**, has been **dropped** or **damaged in any manner**. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and /or repair.
- **DO NOT** run power cord under carpeting. **DO NOT** cover power cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route power cord under furniture or appliances. Arrange power cord away from **traffic area**, and where it will not be tripped over.

WARNING

- **Connect to properly grounded outlets ONLY.**
- **DO NOT** insert or allow foreign objects to **enter any ventilation or exhaust openings**, as this may cause **electric shock** or **fire**, or **damage the heater**.
- To prevent a possible fire, **DO NOT** block air intakes or exhaust in any manner. Doing so could cause a fire. **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has **hot and arcing or sparking parts inside**. **DO NOT** use it in areas where **gasoline, paint, or flammable liquids** are used or stored.
- **Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.**
- **ALWAYS** plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. **Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).**
- **DO NOT** place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.
- **NEVER** use this heater in **bathrooms, laundry rooms**, or any other location where the heater could fall into a **bathtub** or **pool**, **become damp** or **come in contact with water**.
- **AVOID FIRE!** Regularly inspect all air vents to make sure they are free from dust, lint, or other

Blockage. **Unplug the unit** and clean with a **vacuum ONLY**. **DO NOT** rinse or get wet.

- **ALWAYS** mount to wall bracket(or recessed to wall / or install free standing legs) before use. **DO NOT** set on the floor, or other surface, to use.
- **NEVER** use a wall mount bracket from another manufacturer.
- This product is **not intended** to be a **primary heat source**. It is for **supplemental heat only**.
- **INDOOR use only! NEVER** use this heater **outdoors!** Doing so may result in **electric shock!**
- **Risk of electric shock! DO NOT OPEN!** No user-serviceable parts inside!
- **ALWAYS** turn this heater off before unplugging it from the outlet.
- **ALWAYS disconnect** this unit from the **power** supply **before** performing any assembly or cleaning, or before relocating the electric fireplace.
- **NEVER** leave this heater unattended. **ALWAYS** unplug this heater when not in use.
- **ALWAYS** store this heater in a dry location. **NEVER** use the fireplace if it has become wet.
- **NEVER** plug this heater into an outlet that is **old, cracked,** or has any **loose wires or connections**. Plugging this heater into a faulty outlet could result in **electric arcing** within the outlet that could cause the **outlet to overheat or catch fire**.
- **ALWAYS** check your heater cord and plug connections with **each use!**
 - i) **MAKE SURE** the plug fits tight in the outlet! Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet to overheat.
 - ii) **Heaters draw more current** than small appliances. **Overheating** may occur even if it has not occurred with the use of other appliances.
 - iii) During use **check frequently** to see if the **plug outlet or face plate** is **HOT!**
 - iv) If the outlet or face plate is **HOT, discontinue use immediately** and have a qualified electrician inspect and/or replace the faulty outlets.
- The power cord supplied with the heater has a plug with two flat blades (live and neutral) and one round pin (ground). If a 3-slot receptacle is not available, an adapter **MUST** be used. The adapter **MUST** be **properly grounded** to the outlet box (see figure at right).(Note:Adapter NOT INCLUDED.)
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN!

- **Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerät benutzen!**
- Dieses Heizgerät ist heiß, **wenn es in Betrieb ist**. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die bloße Haut **nicht** mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Falls vorhanden, verwenden Sie Griffe, wenn Sie das Gerät bewegen. Halten Sie **brennbare Materialien** wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papiere, Kleidung und Vorhänge mindestens **0,9 m (3 Fuß)** von der Vorderseite des **Ofens** entfernt und **halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern**.
- **Äußerste Vorsicht** ist geboten, wenn ein Heizgerät von oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird und wenn das Heizgerät **in Betrieb und unbeaufsichtigt ist**.
- Betreiben Sie das Heizgerät **NICHT** mit einem **beschädigten Kabel oder Stecker** oder wenn das **Heizgerät eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde**. Entsorgen Sie das Heizgerät oder bringen Sie es zur Überprüfung und/oder Reparatur zu einer autorisierten Kundendienststelle.
- Verlegen Sie das Netzkabel **NICHT** unter Teppichböden. Decken Sie das Netzkabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Verkleidungen ab. Verlegen Sie das Stromkabel **NICHT** unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Netzkabel abseits von **Verkehrsflächen, so dass niemand darüber stolpern kann**.

- **Schließen Sie das Gerät NUR an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.**
- Stecken Sie **KEINE** Fremdkörper in **die Belüftungs- oder Abluftöffnungen**, da dies zu einem **elektrischen Schlag** oder **Brand** führen oder **das Heizgerät beschädigen** kann.
- Um einen möglichen Brand zu verhindern, dürfen die Luftein- und -auslässe in keiner Weise blockiert werden. Andernfalls könnte ein Brand entstehen. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** auf weichen Oberflächen, wie z. B. einem Bett, wo die Öffnungen blockiert werden könnten.
- Ein Heizgerät hat **heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren**. Verwenden Sie ihn **NICHT** in Bereichen, in denen **Benzin, Farbe oder entflammbare Flüssigkeiten** verwendet oder gelagert werden.
- **Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen führen.**
- **Schließen Sie die Heizgeräte IMMER direkt an eine Wandsteckdose an. Niemals mit einem Verlängerungskabel oder einer verschiebbaren Steckdose (Steckdose/Steckdosenleiste) verwenden.**

- Stellen Sie das Heizgerät **NICHT** in der Nähe eines Bettes auf, da Gegenstände wie Kissen oder Decken vom Bett fallen und vom Heizgerät entzündet werden können.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät **NIEMALS** in **Badezimmern, Waschräumen** oder an anderen Orten, an denen es in eine **Badewanne** oder ein **Schwimmbecken** fallen, **feucht werden** oder **mit Wasser in Berührung kommen** könnte.
- **FEUER VERMEIDEN!** Überprüfen Sie regelmäßig alle Lüftungsöffnungen, um sicherzustellen, dass sie frei von Staub, Flusen oder anderen

Verstopfung. **Ziehen Sie den Netzstecker** und reinigen Sie das Gerät **NUR** mit einem **Staubsauger**. **NICHT** abspülen oder nass machen.

- **IMMER** vor dem Gebrauch an der Wandhalterung montieren (oder in die Wand eingelassen / oder freistehende Beine installieren). **NICHT** auf den Boden oder eine andere Oberfläche stellen, um zu verwenden.
- Verwenden Sie **NIEMALS** eine Wandhalterung eines anderen Herstellers.
- Dieses Produkt ist **nicht** als **primäre Wärmequelle** gedacht. Es ist **nur** für **zusätzliche Wärme** gedacht.
- **Nur im Innenbereich verwenden!** Verwenden Sie dieses Heizgerät **NIEMALS im Freien!** Dies kann zu einem **elektrischen Schlag** führen!
- **Gefahr eines elektrischen Schlages! NICHT ÖFFNEN!** Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren!
- Schalten Sie das Heizgerät **IMMER** aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- **Trennen Sie** das Gerät **IMMER von der** Stromversorgung, **bevor** Sie Montage- oder Reinigungsarbeiten durchführen oder den Elektroamin an einem anderen Ort aufstellen.
- Lassen Sie dieses Heizgerät **NIEMALS** unbeaufsichtigt. Ziehen Sie **IMMER** den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Lagern Sie diesen Kamin **IMMER** an einem trockenen Ort. Verwenden Sie den Kamin **NIEMALS**, wenn er nass geworden ist.
- Schließen Sie dieses Heizgerät **NIEMALS** an eine Steckdose an, die **alt** oder **rissig ist** oder **lose Drähte oder Verbindungen** aufweist. Wenn Sie dieses Heizgerät an eine defekte Steckdose anschließen, kann es zu einem **elektrischen Lichtbogen** in der Steckdose kommen, der die **Steckdose überhitzen** oder **in Brand setzen** kann.
- Überprüfen Sie **IMMER** das Heizkabel und die Steckverbindungen bei **jedem Gebrauch!**
 - i) **Achten Sie darauf, dass** der Stecker fest in der Steckdose sitzt! Fehlerhafte Steckdosenanschlüsse oder lose Stecker können zu einer Überhitzung der Steckdose führen.
 - ii) **Heizgeräte ziehen mehr Strom** als Kleingeräte. Es kann zu einer **Überhitzung** kommen, auch wenn dies bei anderen Geräten nicht der Fall war.
 - iii) **Prüfen Sie** während des Gebrauchs **regelmäßig, ob** die **Steckdose** oder die **Frontplatte HEISS** ist!

Wenn die Steckdose oder die Frontplatte **HEISS** ist, **stellen Sie den Betrieb sofort ein** und lassen Sie die defekten Steckdosen von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und/oder ersetzen.

- Das mit dem Heizgerät gelieferte Netzkabel hat einen Stecker mit zwei flachen Klingen (Strom und Nullleiter) und einem runden Stift (Erde). Wenn keine 3-polige Steckdose vorhanden ist, **MUSS** ein Adapter verwendet werden. Der Adapter **MUSS ordnungsgemäß** an der Steckdose **geerdet** sein (siehe Abbildung rechts). (Hinweis: Adapter NICHT EINGESCHLOSSEN.)
- **SPEICHERN SIE DIESE
ANWEISUNGEN!**

VORBEREITUNG

Dieses Produkt enthält eine **Glastafel!** Seien Sie immer **äußerst vorsichtig**, wenn Sie mit **Glas** hantieren. Andernfalls kann es zu **Personen- oder Sachschäden kommen**.

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ !

- **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage !**
- Cet appareil de chauffage est chaud **lorsqu'il est utilisé**. Pour éviter les brûlures, **NE** laissez **PAS** la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si l'appareil est fourni, utilisez des poignées pour le déplacer. Maintenez les **matériaux combustibles**, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins **0,9 m (3 pieds)** de l'avant de l'appareil, et **éloignez-les des côtés et de l'arrière**.
- **Une extrême prudence** est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou d'invalides et chaque fois que l'appareil est laissé **en fonctionnement sans surveillance**.
- **NE PAS** faire fonctionner un appareil avec un **cordon ou une fiche endommagé(e)** ou après un **dysfonctionnement de l'appareil**, une **chute** ou un **endommagement quelconque de l'appareil**.
- **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous la moquette. **NE PAS** recouvrir le cordon d'alimentation avec des carpettes, des tapis ou d'autres revêtements similaires. **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous les meubles ou les appareils. Placez le cordon d'alimentation à l'écart des **zones de circulation** et à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher.

- **Ne branchez que sur des prises correctement mises à la terre.**
- **N'insérez PAS** et ne laissez **pas** d'objets étrangers **pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation**, car cela pourrait provoquer un **choc électrique** ou un **incendie**, ou **endommager le radiateur**.
- Pour éviter tout risque d'incendie, **NE** bloquez **PAS** les prises d'air ou l'échappement de quelque manière que ce soit. Cela pourrait provoquer un incendie. **NE PAS** utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être bloquées.
- Un appareil de chauffage contient des **pièces chaudes et des arcs ou étincelles**. **NE** l'utilisez **PAS** dans des endroits où de **l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables** sont utilisés ou stockés.
- **N'utilisez cet appareil de chauffage que de la manière décrite dans ce manuel**. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- **Branchez TOUJOURS les appareils de chauffage directement dans une prise de courant murale. Ne les utilisez jamais avec une rallonge ou une prise de courant**

amovible (prise de courant/bandelette d'alimentation).

- **NE PAS** placer le radiateur près d'un lit car des objets tels que des oreillers ou des couvertures peuvent tomber du lit et être enflammés par le radiateur.
- N'utilisez **JAMAIS** cet appareil dans une **salle de bains, une buanderie** ou tout autre endroit où l'appareil pourrait tomber dans une **baignoire** ou une **piscine, devenir humide** ou entrer en **contact avec de l'eau**.
- **ÉVITEZ LES INCENDIES** ! Inspectez régulièrement toutes les bouches d'aération pour vous assurer qu'elles sont exemptes de poussière, de peluches ou d'autres matières étrangères.

Blocage. **Débranchez l'appareil** et nettoyez-le avec un **aspirateur UNIQUEMENT. NE PAS** rincer ou mouiller.

- **TOUJOURS** monter sur un support mural (ou encastré dans le mur / ou installer des pieds autoportants) avant de l'utiliser. **NE PAS** poser sur le sol, ou toute autre surface, avant utilisation.
- N'utilisez **JAMAIS** un support mural d'un autre fabricant.
- Ce produit **n'est pas destiné** à être une **source de chaleur principale**. Il sert **uniquement de chauffage d'appoint**.
- **Utilisation à l'intérieur uniquement** ! N'utilisez **JAMAIS** cet appareil de chauffage à l'extérieur ! Cela pourrait entraîner un **choc électrique** !
- **Risque de choc électrique** ! **NE PAS OUVRIR** ! Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur !
- Éteignez **TOUJOURS** ce radiateur avant de le débrancher de la prise.
- **Débranchez TOUJOURS** cet appareil de l'alimentation **électrique avant d'effectuer** tout assemblage ou nettoyage, ou avant de déplacer le foyer électrique.
- **Ne laissez JAMAIS** ce radiateur sans surveillance. **Débranchez TOUJOURS** ce radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Rangez **TOUJOURS** ce foyer dans un endroit sec. N'utilisez **JAMAIS** le foyer s'il a été mouillé.
- **Ne branchez JAMAIS** cet appareil dans une prise de courant qui est **vieille, fissurée** ou dont les **fils ou les connexions sont desserrés**. Le fait de brancher cet appareil dans une prise défectueuse peut entraîner la formation d'un **arc électrique** à l'intérieur de la **prise**, ce qui peut provoquer une **surchauffe ou un incendie**.
- Vérifiez **TOUJOURS** les connexions du cordon et de la fiche de votre radiateur à **chaque utilisation** !
 - i) **ASSUREZ-VOUS** que la fiche est bien insérée dans la prise ! Des connexions de prise murale défectueuses ou des fiches lâches peuvent entraîner une surchauffe de la prise.
 - ii) **Les appareils de chauffage consomment plus de courant** que les petits appareils. Une **surchauffe** peut se produire même si elle ne s'est pas produite avec l'utilisation d'autres appareils.
 - iii) Pendant l'utilisation, **vérifiez fréquemment** si la **prise de courant ou la plaque frontale** sont **chaudes** !
 - iv) Si la prise ou la plaque frontale est **CHAUDE**, **cessez immédiatement de l'utiliser** et demandez à un électricien qualifié d'inspecter et/ou de remplacer les prises

défectueuses.

- Le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil est muni d'une fiche avec deux lames plates (phase et neutre) et une broche ronde (terre). Si une prise de courant à trois fentes n'est pas disponible, un adaptateur **DOIT** être utilisé. L'adaptateur **DOIT** être **correctement mis à la terre** dans la boîte de sortie (voir la figure à droite). (Remarque : l'adaptateur n'est pas fourni).
- **GARDEZ CES INSTRUCTIONS !**

PRÉPARATION

Ce produit comprend un **panneau en VERRE** ! Faites toujours preuve d'une **extrême prudence** lorsque vous manipulez du **verre**. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des **blessures corporelles ou des dommages matériels**.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calefactor.**
- Este calentador está caliente cuando se **utiliza**. Para evitar quemaduras, **NO** deje que la piel desnuda toque las superficies calientes. Si se proporciona, utilice las asas para mover este calefactor. Mantenga **los materiales combustibles**, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, a una distancia mínima de **3 pies (0,9 m)** de la parte delantera de la **estufa**, y **manténgalos alejados de los lados y la parte trasera**.
- Es necesario **extremar las precauciones** cuando cualquier calefactor sea utilizado por niños o inválidos, o cerca de ellos, y siempre que se deje el calefactor **en funcionamiento y sin vigilancia**.
- **NO** opere ningún calentador con un **cable o enchufe dañado** o después de que el **calentador funcione mal**, se haya **caído** o se haya **dañado de cualquier manera**, deseche el calentador, o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.
- **NO** pase el cable de alimentación por debajo de la alfombra. **NO** cubra el cable de alimentación con alfombras, correderas o revestimientos similares. **NO pase el cable de alimentación** por debajo de los muebles o electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos del **área de tráfico** y donde no se pueda tropezar con él.

- **Conéctese SÓLO a tomas de corriente con conexión a tierra.**
- **NO** introduzca ni permita que **entren** objetos extraños **en ninguna de las aberturas de ventilación o escape**, ya que esto puede causar una **descarga eléctrica** o un **incendio**, o **dañar el calentador**.
- Para evitar un posible incendio, **NO** bloquee las entradas de aire ni el escape de ninguna manera. Hacerlo podría provocar un incendio. **NO** lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas podrían bloquearse.
- El calefactor tiene **en su interior piezas calientes y que producen arcos o chispas**. **NO** lo utilice en zonas donde se utilice o almacene **gasolina, pintura o líquidos inflamables**.
- **Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.**
- **Enchufe SIEMPRE los calefactores directamente en una toma de corriente/receptor de pared. No los utilice nunca con un cable de extensión o una toma de corriente reubicable (enchufe/regleta).**
- **NO** coloque el calefactor cerca de una cama porque objetos como almohadas o mantas

pueden caerse de la cama y ser encendidos por el calefactor.

- **NUNCA** utilice este calefactor en **baños, lavanderías** o cualquier otro lugar donde el calefactor pueda caer en una **bañera o piscina, humedecerse** o entrar en contacto **con el agua**.
- **¡ EVITE EL FUEGO!** Inspeccione regularmente todos los conductos de ventilación para asegurarse de que están libres de polvo, pelusas u otros

Obstrucción. **Desenchufe la unidad** y límpiela **SOLO con una aspiradora**. **NO** aclare ni moje el aparato.

- Monte **SIEMPRE** el soporte en la pared (o empotrado en la pared / o instale las patas libres) antes de utilizarlo. **NO** ponga el aparato en el suelo, ni en otra superficie, para usarlo.
- **NUNCA** utilice un soporte de pared de otro fabricante.
- Este producto **no está destinado** a ser una **fuentes de calor primaria**. Es **sólo** para el **calor suplementario**.
- **Sólo para uso interior**. **No** utilice **NUNCA** este calefactor **al aire libre**. Si lo hace, puede provocar **una descarga eléctrica**.
- **¡Riesgo de descarga eléctrica! ¡NO ABRIR!** El interior no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- **Apague SIEMPRE** este calentador antes de desenchufarlo de la toma de corriente.
- **Desconecte SIEMPRE** esta unidad de la fuente de **alimentación antes de** realizar cualquier montaje o limpieza, o antes de reubicar la chimenea eléctrica.
- **NUNCA** deje este calentador desatendido. **Desenchufe SIEMPRE** este calentador cuando no esté en uso.
- Almacene **SIEMPRE** este calentador en un lugar seco. **NUNCA** utilice la chimenea si se ha mojado.
- **NUNCA** enchufe este calentador en un tomacorriente que esté **viejo, agrietado** o que tenga **cables o conexiones sueltas**. Enchufar esta estufa en una toma de corriente defectuosa podría provocar **un arco eléctrico** dentro de la toma de corriente que podría hacer que **ésta se sobrecalentara o se incendiara**.
- Compruebe **SIEMPRE** el cable del calentador y las conexiones del enchufe con **cada uso**.
 - i) **ASEGÚRESE de que** el enchufe encaje bien en la toma de corriente. Las conexiones defectuosas de la toma de corriente o los enchufes sueltos pueden hacer que la toma de corriente se sobrecaliente.
 - ii) **Los calentadores consumen más corriente** que los aparatos pequeños. Puede producirse **un sobrecalentamiento** aunque no se haya producido con el uso de otros aparatos.
 - iii) Durante el uso, compruebe **con frecuencia** si la **toma de corriente o la placa frontal** están **calientes**.

Si el tomacorriente o la placa frontal están **CALIENTES**, **interrumpa el uso inmediatamente** y haga que un electricista calificado inspeccione y/o reemplace los tomacorrientes defectuosos.

- El cable de alimentación suministrado con la estufa tiene un enchufe con dos clavijas planas (vivo y neutro) y una redonda (tierra). Si no se dispone de un receptáculo de 3 ranuras, se **DEBE** utilizar un adaptador. El adaptador **DEBE** estar **correctamente conectado a tierra** en la caja de salida (ver figura a la derecha). (Nota: El adaptador NO SE INCLUYE).
- ¡ **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

PREPARACIÓN

¡Este producto incluye un **panel de VIDRIO!** Tenga siempre **mucha precaución** al manipular el **vidrio**. Si no lo hace, podría provocar **lesiones personales o daños materiales**.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA!

ATTENZIONE

- **Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo riscaldatore!**
- Questo riscaldatore è caldo **quando è in funzione**. Per evitare ustioni, **NON** lasciare che la pelle nuda tocchi le superfici calde. Se previsto, utilizzare le maniglie per spostare il riscaldatore. Tenere i **materiali combustibili**, come mobili, cuscini, lenzuola, carta, vestiti e tende, ad almeno **0,9 m** dalla parte anteriore del **riscaldatore** e **lontano dai lati e dal retro**.
- È necessaria la **massima cautela** quando il riscaldatore viene utilizzato da o vicino a bambini o invalidi e quando viene lasciato **in funzione e incustodito**.
- **NON** mettere in funzione il riscaldatore con un **cavo o una spina danneggiati** o dopo che il **riscaldatore si è guastato**, è **caduto** o è stato **danneggiato in qualsiasi modo**; gettare il riscaldatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per l'esame e/o la riparazione.
- **NON** far passare il cavo di alimentazione sotto la moquette. **NON** coprire il cavo di alimentazione con tappeti, strisce o rivestimenti simili. **NON** far passare il cavo di alimentazione sotto i mobili o gli elettrodomestici. Sistemare il cavo di alimentazione lontano dalle **aree di traffico** e dove non si possa inciampare.

- **Collegare SOLO a prese di corrente adeguatamente messe a terra.**
- **NON** inserire o lasciare che oggetti estranei **entrino nelle aperture di ventilazione o di scarico**, in quanto ciò potrebbe causare **scosse elettriche** o **incendi**, o **danneggiare il riscaldatore**.
- Per evitare un possibile incendio, **NON** bloccare in alcun modo le prese d'aria o gli scarichi. Ciò potrebbe causare un incendio. **NON** utilizzare su superfici morbide, come un letto, dove le aperture potrebbero bloccarsi.
- Un riscaldatore ha **al suo interno parti calde e che producono archi o scintille**. **NON** utilizzare il riscaldatore in aree in cui vengono utilizzati o conservati **benzina, vernici o liquidi infiammabili**.
- **Utilizzare il riscaldatore solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.**
- **Collegare SEMPRE i riscaldatori direttamente a una presa a muro. Non utilizzare mai una prolunga o una presa di corrente mobile (presa/striscia elettrica).**
- **NON** posizionare il riscaldatore vicino a un letto perché oggetti come cuscini o coperte

possono cadere dal letto ed essere incendiati dal riscaldatore.

- **Non** utilizzare **MAI** questo riscaldatore in **bagni, lavanderie** o in qualsiasi altro luogo in cui il riscaldatore possa cadere in una **vasca da bagno** o in una **piscina, diventare umido o entrare in contatto con l'acqua**.
- **EVITARE GLI INCENDI!** Ispezionare regolarmente tutte le bocchette dell'aria per verificare che siano prive di polvere, lanugine o altro.

Blocco. **Scollegare l'unità** e pulire **SOLO** con un **aspirapolvere**. **NON** risciacquare o bagnare.

- Prima dell'uso, montare **SEMPRE** su un supporto a parete (o incassato a muro / o installare gambe libere). **NON** appoggiare sul pavimento o su altre superfici prima dell'uso.
- Non utilizzare **MAI** una staffa di montaggio a parete di un altro produttore.
- Questo prodotto **non è destinato a** essere una **fonte di calore primaria**. Serve **solo** a fornire **calore supplementare**.
- **Solo per uso interno! Non** utilizzare **MAI** questo riscaldatore **all'aperto!** Ciò può provocare **scosse elettriche!**
- **Rischio di scosse elettriche! NON APRIRE!** All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente!
- Spegnerne **SEMPRE** il riscaldatore prima di scollegarlo dalla presa di corrente.
- **Scollegare SEMPRE** l'unità dall'alimentazione **elettrica prima di** eseguire qualsiasi operazione di montaggio o pulizia o prima di riposizionare il caminetto elettrico.
- **Non** lasciare **MAI** questo riscaldatore incustodito. Scollegare **SEMPRE** la spina del riscaldatore quando non viene utilizzato.
- Conservare **SEMPRE** questo riscaldatore in un luogo asciutto. Non utilizzare **MAI** il caminetto se è bagnato.
- **Non** collegare **MAI** questo riscaldatore a una presa **vecchia, incrinata** o con **fili o collegamenti allentati**. L'inserimento del riscaldatore in una presa difettosa può provocare un **arco elettrico** all'interno della presa stessa che potrebbe **surriscaldarsi o incendiarsi**.
- Controllare **SEMPRE** i collegamenti del cavo e della spina del riscaldatore ad **ogni utilizzo!**
 - i) **ASSICURARSI che** la spina sia ben inserita nella presa! Collegamenti difettosi alla presa a muro o spine allentate possono causare il surriscaldamento della presa.
 - ii) **I riscaldatori assorbono più corrente** dei piccoli elettrodomestici. Il **surriscaldamento** può verificarsi anche se non si è verificato con l'uso di altri apparecchi.
 - iii) Durante l'uso **controllare frequentemente** se la **presa di corrente o la piastra frontale** sono **calde!**

Se la presa o la piastra frontale sono **CALDE**, **interrompere immediatamente l'uso** e far ispezionare e/o sostituire le prese difettose da un elettricista qualificato.

- Il cavo di alimentazione fornito con il riscaldatore ha una spina con due lamelle piatte (tensione e neutro) e un perno rotondo (terra). Se non è disponibile una presa a 3 slot, è **necessario** utilizzare un adattatore. L'adattatore **DEVE** essere **collegato correttamente a terra** alla presa di corrente (vedi figura a destra). (Nota: l'adattatore non è incluso).
- **CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI!**

PREPARAZIONE

Questo prodotto include un **pannello di vetro!** Prestare sempre la **massima attenzione** quando si maneggia il **vetro**. In caso contrario, si potrebbero verificare **lesioni personali o danni alle cose**.