




Garment Rack User Manual


HOKEEPER
by MaxLead

Please read this product user manual carefully before using. If there's any parts missing or faulty, please contact us immediately to get replacement.


Part #	Part image	Description	Qty
A1		Foldable Bottom With Male End	1
A2		Foldable Bottom With Female End	1
B		Vertical Bar in Middle	2
C1		Top Rail With Male End	1
C2		Top Rail With Female End	1
E1		Caster without brake	2
E2		Caster with brake	2
F1		Five grid shelf	1
F2		Six grid shelf	1
G		A Tool for Installing casters	1
H		4 Bolts and 8 Washers	1set

HOW TO ASSEMBLE YOUR GARMENT RACK

1. Install the 4 casters into part# A. You can install the part# E2 with brake either in the same side or in the opposite side.
2. Lift up the bottom central rod of part# A until it's locked.
3. Connect part# A1 and part# A2, as shown in the picture.





4. Insert part# B into part# A central tube, as shown in the picture.
   (Note: after part# B is installed, the rack will lean inwards. Please don't worry. The rack will be vertical once part# C1 & C2 are installed.)
5. Connect part# C1 and part# C2, as shown in the picture.
6. Press the spring fastener. Insert part# C into part# B.
7. Put part# F1 & F2 on the part# A, as shown in the picture.



HOW TO UNFOLD YOUR GARMENT RACK

Follow the 5 steps to disassemble the garment rack for storage：





WARNING

- To prevent a possible choking hazard, remove and discard all packing material properly.
- Adult assembly required.
- Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts,Check before assembly and periodically during use.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Do not use the product near stairs or steps.

Dear Customer,

Thanks a million for purchasing this garment rack. Our support is highly appreciated!

Our mission is to build mutually beneficial cooperation & relationship between customers. And we aim at 3R Principles: Reliable, Responsible, and Recommendable.

So we sincerely hope our item could meet your expectations and you would consider us again for your future needs. If you are satisfied with ouritem and service, we'd greatly appreciate it.

When you receive the package, please double check your packageand see if there is any problem. If you have any questions,please don't hesitate to contact us at any time.

We will spare no efforts to help you as always. We will reply each email or call within 24 hours.







US: 302-261-5366
US: maxlead.us@gmail.com
EU: 2maxlead.uk@gmail.com

Kindest regards,
Sales Team

Kleiderständer Bedienungsanleitung


HOKEEPER
by MaxLead

Bitte Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch. Wenn die Teile fehlen oder fehlerhaft sind, kontaktieren Sie uns bitte umgehend, um Ersatzteile zu erhalten

Teil Nummer	Teil Bild	Bezeichnung	Menge
A1		Faltbarer Boden (männliches Ende)	1
A2		Faltbarer Boden (weibliches Ende)	1
B		Vertikaler Balken in der Mitte	2
C1		Obere Schiene (männliches Ende)	1
C2		Obere Schiene (weibliches Ende)	1
E1		Rolle ohne Bremse	2
E2		Rolle mit Bremse	2
F1		Regal mit fünf Gittern	1
F2		Regal mit sechs Gittern	1
G		Ein Werkzeug zum Installieren von Rollen	1
H		4 Schrauben und 8 Unterlegscheiben	1set


HOW TO ASSEMBLE YOUR GARMENT RACK


1. Install the 4 casters into part# A. You can install the part# E2 with brake either in the same side or in the opposite side.
2. Lift up the bottom central rod of part# A until it's locked.
3. Connect part# A1 and part# A2, as shown in the picture.
4. Insert part# B into part# A central tube, as shown in the picture.
   (Note: after part# B is installed, the rack will lean inwards. Please don't worry. The rack will be vertical once part# C1 & C2 are installed.)
5. Connect part# C1 and part# C2, as shown in the picture.
6. Press the spring fastener. Insert part# C into part# B.
7. Put part# F1 & F2 on the part# A, as shown in the picture.



WIE AUFK LAPPENDIE KLEIDERBÜGEL

Befolgen Sie die 5 Schritte, um den Kleiderständer zu zerlegen:





WARNUNG

- Um eine mögliche Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen und entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

- Montage durch Erwachsene erforderlich

- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es lose oder fehlende Befestigungselemente, lose Verbindungen oder gebrocheneTeile aufweist, überprüfen Sie es vor der Montage und regelmäßig währendd des Gebrauchs

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn nicht alle Komponernten korrekt montiert und eingestellt sind.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Treppenoder Stufen.

Lieber Kunde,

Tausend Dank für den Kauf dieses Kleiderständers. Three Unter-stützung wird sehr geschätzt!

Die Mission ist es, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenar-beit und Beziehung zwischen Kunden aufzubauen. Und wir streben noach 3RPrin ciplesReliableResponsibleand Empfehlenswert.

Wir hoffen also aufrichtig, dass unser Artikel Ihre Erwartungen erfüillen kann, und Sie würden uns für Ihre zukünftigen Bedürfnisse in Betracht ziehenWenn Sie mit unserem Artikel und unserem Service zufrieden sind, wissenwir das sehr zu schätzen.

Wenn Sie das Paket erhalten, überprüfen Sie bitte Ihr Paket inoch einmal und sehen Sie nach, ob es ein Problem gibt. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.

Wir werden keine Mühen scheuen, um Ihnen wie immerzu helfen. Wir werden jede E-Mail oder jeden Anruf innerhalb von 24 tunderbeantworten.







US: 302-261-5366
US: maxlead.us@gmail.com
EU: 2maxlead.uk@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen
Verkaufsteam

取扱説明書

by MaxLead


ご使用前に本製品の取扱説明書をお読みください。欠品や不良品がございましたら、すぐにご連絡ください。組み立て中、何か問題がございましたら、ご連絡ください。参考ビデオを送信いたします。
メールアドレス: hokeeper2021@163.com

Part #	Part image	Description	Qty
A1		Foldable Bottom (male end)	1
A2		Foldable Bottom (female end)	1
B		Vertical Bar in Middle	2
C1		Top Rail (male end)	1
C2		Top Rail (female end)	1
E1		Caster without brake	2
E2		Caster with brake	2
F1		Five grid shelf	1
F2		Six grid shelf	1
G		A Tool for Installing casters	1
H		4 Bolts and 8 Washers	1set

組み立て方法


1. 4つのキャスターを部品Aに取り付けます。部品E2は、ブレーキと同じ側または反対側に取り付けます。
2. ロックされるまで、番号Aの下部中央ロッドを持ち上げます。
3. 写真のように、番号A1と番号A2を接続します。
4. 写真のように、番号Bを番号Aの中央チューブに挿入します。


   注: 番号Bを取り付けた後、ラックは内側に傾きます。ご心配なく、番号C1とC2を取り付けると、ラックは垂直になります。
5. 写真のように、番号C1と番号C2を接続します。
6. スプリングファスナーを押します。番号Cを番号Bに挿入します。
7. 写真のように、F1とF2をAに置きます。





収納方法


写真の通り、ご収納ください。











お客様へ、

弊社の商品を購入いただき誠にありがとうございます。

弊社はいつもお客様の満足度をとても大切にしております。

Hokeeperは、お客様に優れた商品とサービスをご提供するよう、精一杯頑張ります。より質の高いサービスに誇りを持っております。

このハンガーラックはご購入日より一年間の保証が付き、ご連絡を頂き24時間以内に迅速に対応いたします。購入後何か問題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Kindest regards,

HOKEEPER Sales Team

Italian (Italiano):

AVVERTENZA

- Questo prodotto richiede il montaggio da parte di un adulto.
- Rimuovere e smaltire tutti i materiali di imballaggio per prevenire rischi di soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente montati e regolati.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono elementi di fissaggio allentati o mancanti, giunti allentati o parti rotte.
- Non utilizzare il prodotto vicino a scale o gradini.

French (Français):

AVERTISSEMENT

- Ce produit nécessite un montage par un adulte.
- Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage pour éviter les risques d'étouffement.
- N'utilisez pas le produit à moins que tous les composants ne soient correctement ajustés et montés.
- N'utilisez pas le produit s'il y a des fixations desserrées ou manquantes, des joints lâches ou des pièces cassées.
- N'utilisez pas le produit près des escaliers ou des marches.

Spanish (Español):

ADVERTENCIA

- Este producto requiere montaje por un adulto.
- Retire y deseche todos los materiales de embalaje para prevenir riesgos de asfixia.
- No use el producto a menos que todos los componentes estén correctamente ajustados y montados.
- No use el producto si hay fijaciones sueltas o faltantes, uniones sueltas o partes rotas.
- No use el producto cerca de escaleras o escalones.

Dutch (Nederlands):

WAARSCHUWING

- Dit product vereist montage door een volwassene.
- Verwijder en gooi alle verpakkingsmaterialen weg om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Gebruik het product niet tenzij alle onderdelen correct zijn bevestigd en afgesteld.
- Gebruik het product niet als er losse of ontbrekende bevestigingsmiddelen, losse verbindingen of gebroken onderdelen zijn.
- Gebruik het product niet in de buurt van trappen of treden.

Polish (Polski):
OSTRZEŻENIE

- Ten produkt wymaga montażu przez dorosłego.
- Usuń i wyrzuć wszystkie materiały opakowaniowe, aby zapobiec ryzyku zadławienia.
- Nie używaj produktu, jeśli wszystkie części nie są właściwie dopasowane i dostosowane.
- Nie używaj produktu, jeśli występują luźne lub brakujące elementy mocujące, luźne połączenia lub uszkodzone części.
- Nie używaj produktu w pobliżu schodów lub stopni.

Swedish (Svenska):
VARNING

- Denna produkt kräver montering av en vuxen.
- RTa bort och kassera allt förpackningsmaterial för att förhindra kvävningsrisker.
- Använd inte produkten om inte alla komponenter är korrekt monterade och justerade.
- Använd inte produkten om det finns lösa eller saknade fästdon, lösa fogar eller trasiga delar.
- Använd inte produkten i närheten av trappor eller steg.

Turkish (Türkçe):

UYARI

- Bu ürün yetişkin montajı gerektirir.
- Boğulma tehlikesini önlemek için tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve atın.
- Tüm bileşenler doğru şekilde takılıp ayarlanmadıkça ürünü kullanmayın.
- Gevşek veya eksik bağlantı elemanları, gevşek bağlantılar veya kırık parçalar varsa ürünü kullanmayın.
- Ürünü merdivenlerin veya basamakların yakınında kullanmayın.

HK2605282933