


COLAMY

USER MANUAL



OCM03

OFFICE CHAIR



CONTENTS

01

ENGLISH PRODUCT MANUAL

1. WARNING	01
2. SAFETY INFORMATION	01
3. ASSEMBLY PARTS AND TOOL	02
4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS	03
5. ADJUSTMENT INSTRUCTIONS	07
6. LIMITED WARRANTY	11

02

MANUAL DE PRODUCTO EN ESPAÑOL

1. ADVERTENCIA	13
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	13
3. PIEZAS Y HERRAMIENTA DE MONTAJE	14
4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE	15
5. INSTRUCCIONES DE AJUSTE	19
6. GARANTÍA LIMITADA	23

WARNING

Please read the instructions carefully and follow the assembly steps.

To ensure proper assembly, please follow all steps and use all parts provided. Not following this warning may result in serious injury to you or others.

To prevent misalignments, keep the screws loose and do not tighten them until they are all in their correct positions.

Avoid overtightening or forcing the screws, as this could cause them to break, strip, or damage the threads of the holes.

Using the wrong size of screws for a particular part could cause damage to the screw or the part.

Please lubricate all moving parts regularly and tighten all bolts and screws every 6 months, or as needed.

SAFETY INFORMATION

WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 300 LBS (≈136 KG)


Sit in the center of the chair with your back against the backrest


Do not sit at the front edge of the chair


Do not stand on the chair


Do not use the chair with more than one person


Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined


Do not place all your weight on the backrest only

ASSEMBLY PARTS AND TOOL

PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.

MISSING PARTS?
support@colamyhome.com



 BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:




Having a friend to help makes assembly extra-easy.




Please use the included wrench instead of an ELECTRIC HAND DRILL to avoid damage to the product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 1** Turn the Star Base (E) upside down, then press the Casters (F) into the holes at the end of each base leg.




- STEP 2** Insert the Gas Lift (D) into the center hole of the Star Base (E).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 3** Attach the Backrest (A) and Seat Cushion (B) with Bolt (H), align the three holes of the Backrest (A) steel plate with the screw holes of the mechanism at the bottom of the Seat Cushion (B), tighten all the bolts with the Allen Key (G).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 4** Remove Bolts (J) and Bolts (K). Then install the Armrests (C) on both sides and secure it with the previously removed screws. Finally, tighten the Armrests (C) using Allen Key (G).



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 5** Just attach the upper part of the chair to the Gas Lift (D), and your chair is successfully installed.



ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

**Seat Height Adjustment:**

Paddle-shaped lever on the right front side while seated.

**To raise:**

While taking your weight off the chair, lift the lever up.

**To lower:**

While seated, lift the lever up.

NOTE: Please make sure that your feet rest flat on the floor to get a proper height.

**Seat Depth Adjustment:**

Paddle-shaped lever on the left front side while seated.

**To unlock adjustment:**

While seated, lift the lever up, adjust seat depth by the body.

**To lockdown adjustment:**

While seated, lift the lever down.

NOTE: Please make sure the backrest is at upright position so that you can adjust seat depth by your body.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

**Tilt Lock Adjustment:****(Four Positions)**

The rear paddle-shaped lever on the left side while seated.

**To Unlock the Backrest:**

Pull the lever upward and apply pressure against the backrest to recline and adjust the angle.

**To Lock the Backrest:**

When the desired recline angle is reached, push the lever downward to lock it in place.

Armrest-Backrest Linkage:**The armrests and backrest recline synchronously:**

Optimizes viewing distance and arm support while reclining for sustained, focused work.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Armrest Height Adjustment:

⬆️ **To raise or lower the armrest:**

While seated, press the button to unlock and grasp the base of the arm support to raise or lower them to the desired height.

Release the button to lock the desired height.

4D Adjustable Armrests:

⬆️ **To move armrests forward and backward:**

Grasp the end of the arm pad and slide them forwards or backward.

⬅️➡️ **To slide the armrests left or right:**

While seated, hold the armrest panel with your hand and push it left and right.

⤵️ **To swivel the armrest at a limited angle:**

While seated, hold the armrest panel with your hand and pivot them to the left and right.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Lumbar Support Height Adjustment:

On the back side of the backrest.



⬆️ **To change lumbar support height:**

While seated, using equal pressure on each end of the lumbar support, raise or lower it to the desired position within the adjustment track.

NOTE: The goal of this function is to find where that lumbar part is most comfortable in support of your back.

LIMITED WARRANTY

COLAMY promises to repair or replace any COLAMY product that is found to be defective in material or workmanship within one year from the date of original purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your sole and exclusive remedy under this warranty, subject to the provisions outlined below.

EXCLUSIONS

This warranty does not apply to, and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which is to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse, or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved by COLAMY.
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with the product instructions and warnings.
- Products used for rental purposes or unauthorized retail activities.

Product Usage: Normal use for the product is defined as equivalent to a single shift, forty-hour (40) workweek. If the product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be proportionately reduced.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy, meaning that all products purchased through this website may be returned to us within that timeframe. You must contact us within 30 days of receiving the product(s), and they must be returned to us without any undue delays.

CONDITIONS:

- Returned products must be in the same condition as received and returned in their original packaging.

LIMITED WARRANTY

- If the product is not faulty (i.e., if you change your mind or are unhappy with the product for another reason), you are responsible for the cost of return shipping. You must ensure the package arrives safely to us, so we recommend using a courier service that offers tracking.
- If the product is faulty when received, please contact us, and we will assist you with the return, covering the shipping costs in this case.
- We reserve the right to offer partial refunds for returned products that are not in unused condition, are damaged, or have missing parts not due to our error.

HOW RETURNS WORK

To request a return, please fill out the contact form on our website and attach a copy of your invoice as proof of purchase, along with the reason for the return.

We will provide the return address for the product as soon as possible. Once the returned product is received and inspected, we will provide a specific resolution.

If the return is approved, the refund amount will be automatically credited to your original payment method.

ADVERTENCIA

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y siga los pasos de ensamblaje.

Para asegurar un ensamblaje adecuado, por favor siga todos los pasos e use todas las piezas proporcionadas. No seguir esta advertencia puede resultar en lesiones graves para usted o para otros.

Para evitar desalineaciones, mantenga los tornillos flojos y no apriételos hasta que estén en sus posiciones correctas.

Evite apretar en exceso o forzar los tornillos, ya que esto podría causar que se rompan, se desgasten o dañen las roscas de los agujeros.

Usar tornillos del tamaño incorrecto para una parte determinada podría dañar el tornillo o la pieza.

Por favor, lubrique todas las piezas móviles regularmente y apriete todos los pernos y tornillos cada 6 meses, o según sea necesario.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CAPACIDAD DE CARGA DEL PRODUCTO: 300 LBS (≈136 KG)

✓
Siéntese en el centro de la silla con la espalda contra el respaldo

✗
No se siente en el borde delantero de la silla

✗
No empuje la silla cuando una persona esté sentada en ella

✗
No se pare sobre la silla

✗
No presione el respaldo cuando una persona esté reclinada

✗
No use la silla con más de una persona

✗
No coloque todo su peso solo en el respaldo

PIEZAS Y HERRAMIENTA DE MONTAJE

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN INCLUIDAS.

¿PIEZAS FALTANTES?
support@colamyhome.com

A




Respaldo *1

B



Cojín del asiento *1

C



Reposabrazos *2

D



Elevador de gas *1

E



Base en estrella *1

F




Ruedas *5

G




Llave Allen *1

H




Tornillo M8x25 *3

J



Tornillo M8x55 *2

K



Tornillo M8x95 *2

⚠ ANTES DE COMENZAR, ALGUNAS RECOMENDACIONES:




Contar con la ayuda de otra persona hace que el montaje sea aún más sencillo.




Utilice la llave incluida en lugar de un TALADRO ELÉCTRICO para evitar dañar el producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1 Coloque la base en estrella (E) boca abajo y presione las ruedas (F) en los orificios situados en el extremo de cada pata de la base.




PASO 2 Inserte el elevador de gas (D) en el orificio central de la base en estrella (E).




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 3 Fije el respaldo (A) y el cojín del asiento (B) con los tornillos (H). Alinee los tres orificios de la placa de acero del respaldo (A) con los orificios roscados del mecanismo situado en la parte inferior del cojín del asiento (B) y apriete todos los tornillos con la llave Allen (G).




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 4 Retire los tornillos (J) y (K). A continuación, instale los reposabrazos (C) en ambos lados y fíjelos con los tornillos retirados previamente. Por último, apriete los reposabrazos (C) con la llave Allen (G).



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 5 Simplemente acople la parte superior de la silla al elevador de gas (D) y la silla quedará instalada correctamente.



INSTRUCCIONES DE AJUSTE

**Ajuste de la altura del asiento:**

Palanca con forma de pala situada en la parte delantera derecha mientras está sentado.

**Para subir:**

Mientras quita su peso de la silla, levante la palanca hacia arriba.

**Para bajar:**

Mientras está sentado, levante la palanca hacia arriba.

NOTA: Asegúrese de que sus pies descansen completamente sobre el suelo para obtener una altura adecuada.

**Ajuste de la profundidad del asiento:**

Palanca con forma de pala situada en la parte delantera izquierda mientras está sentado.

**Para desbloquear el ajuste:**

Mientras está sentado, levante la palanca hacia arriba y ajuste la profundidad del asiento con el cuerpo.

**Para bloquear el ajuste:**

Mientras está sentado, baje la palanca hacia abajo.

NOTA: Asegúrese de que el respaldo esté en posición vertical para poder ajustar la profundidad del asiento con el cuerpo.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

**Ajuste del bloqueo de inclinación:****(Cuatro posiciones)**

La palanca trasera con forma de pala situada en el lado izquierdo mientras está sentado.

**Para desbloquear el respaldo:**

Tire de la palanca hacia arriba y aplique presión contra el respaldo para reclinarlo y ajustar el ángulo.


**Para bloquear el respaldo:**

Cuando se alcance el ángulo de inclinación deseado, empuje la palanca hacia abajo para bloquearlo en su posición.

**Vinculación reposabrazos-respaldo:****Los reposabrazos y el respaldo se reclinan de forma sincronizada:**

Optimiza la distancia de visión y el soporte de los brazos durante la inclinación, permitiendo un trabajo prolongado y concentrado.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Ajuste de la altura del reposabrazos:❖ **Para subir o bajar el reposabrazos:**

Mientras está sentado, presione el botón para desbloquear y sujete la base del soporte del reposabrazos para subirlo o bajarlo hasta la altura deseada.

Suelte el botón para bloquear la altura seleccionada.

Reposabrazos ajustables 4D:❖ **Para mover los reposabrazos hacia adelante y hacia atrás:**

Sujete el extremo de la almohadilla del reposabrazos y deslícelo hacia adelante o hacia atrás.

❖ **Para deslizar los reposabrazos hacia la izquierda o la derecha:**

Mientras está sentado, sujete el panel del reposabrazos con la mano y muévalo hacia la izquierda y hacia la derecha.

❖ **Para girar el reposabrazos en un ángulo limitado:**

Mientras está sentado, sujete el panel del reposabrazos con la mano y gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Ajuste de la altura del soporte lumbar:

En la parte posterior del respaldo.

❖ **Para cambiar la altura del soporte lumbar:**

Mientras está sentado, aplique una presión uniforme en ambos extremos del soporte lumbar y súbalo o bájelo hasta la posición deseada dentro del recorrido de ajuste.

NOTA: El objetivo de esta función es encontrar la posición en la que la zona lumbar reciba el soporte más cómodo para la espalda.

GARANTÍA LIMITADA

COLAMY promete reparar o reemplazar cualquier producto COLAMY que se encuentre defectuoso en material o mano de obra dentro de un año desde la fecha de compra original, siempre que usted, el comprador original, aún lo posea. Esta es su única y exclusiva solución bajo esta garantía, sujeta a las disposiciones descritas a continuación.

EXCLUSIONES

Esta garantía no se aplica a, y ninguna otra garantía se aplica a:

- Desgaste normal, que se espera durante el curso de la propiedad.
- Uso indebido, abuso o uso excesivo del producto.
- Modificaciones o accesorios al producto que no sean aprobados por COLAMY.
- Productos que no fueron instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.
- Productos utilizados para fines de alquiler o actividades comerciales no autorizadas.

Uso del producto: El uso normal del producto se define como equivalente a un solo turno de trabajo de cuarenta (40) horas semanales. Si el producto se utiliza de una manera que exceda esto, el período de garantía aplicable se reducirá proporcionalmente.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Ofrecemos una política de devoluciones de 30 días, lo que significa que todos los productos comprados a través de este sitio web pueden ser devueltos dentro de ese plazo. Debe ponerse en contacto con nosotros dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto(s), y deben ser devueltos sin demora innecesaria.

CONDICIONES:

- Los productos devueltos deben estar en las mismas condiciones en que fueron recibidos y ser devueltos en su embalaje original.

GARANTÍA LIMITADA

- Si el producto no está defectuoso (es decir, si cambia de opinión o no está satisfecho con el producto por otro motivo), usted es responsable del costo del envío de la devolución. Debe asegurarse de que el paquete llegue de manera segura a nosotros, por lo que recomendamos usar un servicio de mensajería que ofrezca seguimiento.
- Si el producto está defectuoso al recibirlo, por favor contáctenos y le asistiremos con la devolución, cubriendo los costos de envío en este caso.
- Nos reservamos el derecho de ofrecer reembolsos parciales para productos devueltos que no estén en condiciones sin usar, estén dañados o tengan piezas faltantes que no sean por nuestro error.

CÓMO FUNCIONAN LAS DEVOLUCIONES

Para solicitar una devolución, por favor complete el formulario de contacto en nuestro sitio web y adjunte una copia de su factura como prueba de compra, junto con el motivo de la devolución.

Proporcionaremos la dirección de devolución del producto lo antes posible. Una vez recibido e inspeccionado el producto devuelto, proporcionaremos una resolución específica.

Si la devolución es aprobada, el monto del reembolso será acreditado automáticamente a su método de pago original.



You  | ASSEMBLY VIDEO

colamyhome.com
support@colamyhome.com
+1(888) 886-1743