


Single Handle Lavatory Faucet Robinet de lavabo à une seule poignée Grifo de lavabo de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
Index Button Assembly (D225037/D225037BN)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A663C27
1 Index Button Assembly (D225037BS)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A663C27KP
Index Button Assembly (D225037BB/D225037PN)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A663C27CZ
2⊙ Handle Assembly	Assemblage de manette	Ensamblaje de manija	A602207-50
3⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A508019
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104363
5 Washer	Rondelle	Arandela	A060271
6 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
7⊙ Lift Rod Plug	Bouchon de tige de levage	Tapón de varilla de elevación	A028659
8⊙ Cover Plate Assembly	Assemblage de plaque d'appui	Conjunto de placa de cubierta	DA667229
9 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferretería de montaje	A603A33ZN
10 Aerator Kit	Aérateur	Aireador	GA603A52N
11⊙ Touch-Down Drain	Actionneur par pression	Desagüe touch down	DA505918



⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.
Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.
Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

D225037