

EN:Furniture Care Instructions

1. Use a soft, clean cloth or sponge to gently wipe the outer surface of the product to remove dust and dirt.
2. Avoid using chemical cleaners or harsh solvents to prevent damage to the appearance of the product.
3. Inspect the fittings (bolts, screws, nuts, etc.) every 3 months and re-tighten them every 6 months.
4. Avoid direct sunlight.

If the product shows structural damage or poses a safety hazard, stop using it until it is repaired.

DE:Pflegehinweise für Möbel

1. Benutzen Sie ein weiches, sauberes Tuch oder einen Schwamm, um behutsam die äußere Oberfläche des Geräts abzuwischen und Staub sowie Schmutz zu entfernen.
 2. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Reinigern oder scharfen Lösungsmitteln, um das Aussehen des Produkts nicht zu beschädigen.
 3. Alle 3 Monate sollten Sie die Beschläge wie Bolzen, Schrauben, Muttern usw. überprüfen und alle 6 Monate nachziehen.
 4. Es ist ratsam, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- Sollte das Produkt strukturelle Schäden aufweisen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen, sollte es nicht mehr verwendet werden, bis es repariert ist.

ES:Instrucciones para el cuidado de los muebles

1. Utilizar un paño o una espuma suave y limpia para limpiar ligeramente la superficie exterior del producto y eliminar el polvo y la suciedad.
2. Evitar el uso de limpiadores químicos o disolventes fuertes para evitar dañar la apariencia del producto.
3. Comprobar los herrajes (pernos, tornillos, tuercas, etc.) cada 3 meses y volver a apretarlos cada 6 meses.
4. Evitar la luz solar directa.

Si el producto presenta daños estructurales o posibilidad de peligro para la seguridad, deja de utilizarlo hasta que sea reparado.

FR:Conseils pour l'entretien des meubles

1. Utilisez un chiffon doux et propre ou une éponge pour essuyer délicatement la surface extérieure du produit afin d'éliminer la poussière et la saleté.
2. Évitez l'utilisation de produits chimiques de nettoyage ou de solvants agressifs afin de préserver l'apparence du produit.
3. Inspectez les raccords (boulons, vis, écrous, etc.) tous les 3 mois et resserrez-les tous les 6 mois si nécessaire.
4. Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.

Si le produit présente des dommages structurels ou un risque pour la sécurité, cessez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé.

IT:Istruzioni per la Cura dei Mobili

1. Utilizzare un panno morbido, pulito o una spugna per pulire delicatamente la superficie esterna del prodotto e rimuovere polvere e sporco.
2. Evitare l'uso di detergenti chimici o solventi aggressivi per prevenire danni all'aspetto del prodotto.
3. Controllare le ferramenta (bulloni, viti, dadi, ecc.) ogni 3 mesi e serrarli nuovamente ogni 6 mesi.
4. Evitare la luce diretta del sole.

Se il prodotto mostra danni strutturali o rappresenta un pericolo per la sicurezza, smettere di usarlo fino a quando non viene riparato.

PL:Instrukcje dotyczące pielęgnacji mebli

1. Użyj miękkiej, czystej szmatki lub gąbki, aby delikatnie wytrzeć zewnętrzną powierzchnię produktu w celu usunięcia kurzu i brudu.
2. Unikać stosowania chemicznych środków czyszczących lub ostrych rozpuszczalników, aby nie zmienić wyglądu produktu.
3. Sprawdząć mocowania (śruby, wkręty, nakrętki itp.) co 3 miesiące i dokręcać je co 6 miesięcy.
4. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.

Jeśli meble wykazują uszkodzenia konstrukcyjne lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, należy zaprzestać ich używania do czasu naprawy.

NL:Instructies voor zorg voor meubels

1. Gebruik een zachte, schone doek of spons om het oppervlak van het product af te vegen om stof en vuil te verwijderen.
2. Vermijd het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen of schurende oplosmiddelen om beschadiging van het uitzicht van het product te voorkomen.
3. Inspecteer de fittings (bouten, schroeven, moeren, enz.) elke 3 maanden en zet ze elke 6 maanden opnieuw vast.
4. Vermijd direct zonlicht.

Als het meubelstuk structurele schade vertoont of een gevaar voor de veiligheid vormt, stop dan met het te gebruiken tot het gerepareerd is.

SE:Skötselråd för möbler

1. Använd en mjuk, ren trasa eller svamp för att försiktigt torka av produktens yttre yta för damm och smuts.
2. Undvik användande av kemiska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel för att förhindra skador på produktens utseende.
3. Inspektera beslagen (bultar, skruvar, muttrar, etc.) var 3:e månad och dra åt dem på nytt var 6:e månad.
4. Undvik direkt solljus.

Uppvisar möblerna strukturella skador eller utgör en säkerhetsrisk, ska man sluta använda dem tills de har reparerats.