




USER'S MANUAL

Inflatable Water Park

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.


Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Before You Start

- ⦿ Please read all instructions carefully.
- ⦿ Retain instructions for future reference.
- ⦿ Separate and count all parts and hardware.
- ⦿ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⦿ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⦿ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⦿ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

Inflatable Water Park

Owner's manual
Ages: 3-10 years



400*335*230cm
Approximate Size Inflated

⚠ WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
Do not use extension cords with this product. Outdoor use only.
Read all instructions before assembling this inflatable device. Keep instructions for future use.

⚠ WARNING: USERS MUST BE CAREFUL ABOUT THE BOUNCY ORIENTATION WITH REGARD TO THE SUN.
The sliding surface should not be located under the sun as it can dazzle children when using the bouncer.

⚠ WARNING

Children (especially toddlers) are at high risk of drowning. Closely watch children who are in or near this Inflatable device.
Empty inflatable device or prevent access when not in use.

Drowning Risk:

- Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barrier around all sides of the Water Park.
- State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before setting up the Water Park.
- Drowning occurs silently and quickly. Assign an adult to supervise the Water Park.
- Keep children in your direct sight when they are in or near the Water Park and when you are filling and emptying the Water Park.
- When searching for a missing child, check the pool first, even if you think your child is in the house.

First Aid:

- Keep a working phone and list of emergency numbers near the Water Park.
- Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR) so you can respond to an emergency.



PART LIST



(A) 1 Water Park



(B) 1 Hose Connector



(C) 1 Carrying Bag



(D) 7 Bouncer Sleeves



(E) 4 Repair Patches



(F) 1 Hose Assembly Kit



(G) 1 Inflatable Ball

⚠ SAFETY WARNINGS: SET UP

ADULT SUPERVISION AND SET UP REQUIRED. This product should be inflated or deflated only by a competent adult. Follow all instructions provided.


WARNING! Falls onto hard surfaces can result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth, or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury.

- ⚠ **WARNING! Only for domestic use.** Intended for outdoor domestic family use only. Not for use in public areas or as a rental.
- Product is heavy. Use caution when lifting.
- Product should never be dragged across concrete, pavement or other rough surfaces.
- **WARNING! Keep away from fire.** Keep fabric clear of all flame and ignition sources.
- Do not set up in windy or rainy conditions: sudden gusts of wind may lift the product off the ground.
- Product can be installed in any orientation in relation to the sun, since there are no metal components or surfaces that can absorb excessive solar radiation.
- Set-up in outdoor location only that meets the following criteria:
 - Place on level ground and firm grass or soil to allow proper use of stakes.
 - Placing on slanted or uneven surfaces may cause the product to tip.
 - Stakes should be placed at an angle for better anchorage, should be driven under the ground to prevent tripping.
 - Minimum clearance zones: Place at least 2m away from any other objects.
 - Objects to be avoided include but are not limited to fences, buildings, trees, overhead branches, laundry lines, electrical wires, walls, or bodies or sources of water.
 - Make sure the area around the product is secure by adding safety barriers, if necessary, to keep young children and pets from gaining access.
 - Electrical cord must not be passed under the air filled devices (Inflatable Bouncer with Slide) and interfere with its operation.
- The Bouncer with Slide uses a main powered blower (air pump) to maintain pressure, only to be used by an adult.
- Only the blower supplied should be used for inflation.
- Do not use extension cords with this product. Set up as close to power source as possible. The blower should be securely anchored to the ground before use.
- **CAUTION:** the blower is capable of moving large volumes of air very quickly. Place the blower in an area where it will not draw in dirt or leaves. Keep blower and power cord away from children, water and traffic.
- **ATTENTION:** Blower should remain on and continuously inflate Water Park during use. Airflow through seams is normal
- Do not use the product if wind speed exceeds 30km/h.
- Do not consume food, drink and gum on this product.


Minimum Clearance Zones

MINIMUM CLEARANCE ZONES

Make sure that there is a 2m obstacle-free zone around the product, including a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.



Water park Placement



Designate a flat, level surface that allows for 2m of minimum clearance around the Water park.

NOTE: DO NOT place the Water park on a hard surface like asphalt, concrete or packed earth as both serious bodily injury and damage to the Bounce with Slide could result.

ASSEMBLY AREAS

- Make sure the assembly area is flat and level and is free of rocks, sharp objects or other obstructions.
- Do not set up the Water park on a slope or in line.
- Do not set up the Water park on hard-packed earth, asphalt, decking or any hard surface as doing so may result in physical injury and/or damage to the Water park.
- Once the Water park is inflated or filled with water, do not attempt to drag it to another location.
- Check your local county or city regulations for requirements on securing the pool.
- Secure the pool from unauthorized use.

SAFETY WARNINGS: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.




- Constant, competent adult supervision of children and other young users is required at all times.
- Keep the area around the product clean, and clear of objects, to prevent slips and falls.
- Instruct children on proper use of this product. Do not use in a manner other than intended.
- Helmets, headgear, shoes, glasses, loose clothing, scarves, hoods, or clothing containing drawstrings should not be worn when using this product.
- Do not allow other toys or objects inside the product.
- Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the equipment, such as but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chains as they may cause a strangulation hazard.
- Keep pets away from product.
- Bounce away from others and stay away from sides wall, especially the opening.
- Do not jump onto or off of product.
- Do not allow children to play together who are unevenly matched in weight and height.
- The Maximum fall height of the inflatable device is 142 cm.
- Thoroughly dry before use.
- Total weight of children must not exceed 159 kg on slide and pool.
- Only one child at a time is allowed on each slide and climber.
- Children must not slide down head first on their stomachs.
- Do not let children walk on the side where blower motor is attached.
- Always dry product before storage.
- Never use product as a flotation or life saving device.
- Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use.
- Do not install the paddling pool over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Always check product and all its anchorage points during use, and re-secure, as appropriate. Always check for excessive air loss, and re-inflate before allowing play to continue.
- As an outdoor product, this inflatable is subject to wear and deterioration. Keep product properly maintained and watch for signs of fabric failure. Weak or torn surfaces must be repaired promptly.
- If product contains a pool:
 - Never dive or jump into the pool area.
 - Do not sit on the edges of the pool as flooding may occur.
 - Always drain product after use. Do not leave it inflated or full of water overnight.
- Keep the pool area clean to prevent illness. Instruct all children never to drink pool water and to practice good hygiene.
- Before and during use, check for air loss. Check blower is properly connected.
- Always check the product and all its anchorage points before and during use, and to re-secure as appropriate.
- If applicable, remove water and debris from pocket steps after each play cycle.
- After inflation, the blower should run continuously while children are playing.
- Prior to deflating, remove all children.
- Always deflate product after use, and store indoors.
- The product should be periodically examined for potential unsafe conditions such as: damaged cord, plug, housing, or parts, and that in the event such damage is found, the product should not be used until properly repaired. Never leave the fan outside in the rain or elements when not in use. Refer to the instructions for set-up, storage, maintenance and care.
- Product can be installed in any orientation in relation to the sun, since there are no metal components or surfaces that can absorb excessive solar radiation.
- To change the water of paddling pools frequently (particularly in hot weather) or when noticeably contaminated.

Staking the Water park

⚠ **CAUTION** The Water park and all its anchorage points should be checked before and during use. Reinflate or re-secure as appropriate. **DO NOT** let children play on the water park until it is fully inflated!

1




Secure the Water park to the ground with the provided stakes. To prevent tripping, pull the stake loops all the way out, then drive stakes completely into the ground.

WATER PARK CAUTIONS:

- Drive ground stakes completely into the ground to avoid tripping hazard.
- Do not use the Water slide until an Adult has assembled, staked down, and fully inflated.
- Do not set up or inflate the Water park in windy and/or rainy conditions as wind gusts may cause the park to become unstable and possibly be lifted from the ground.

Water park Spray Assembly

Turn on the garden hose and adjust the pressure as desired. Make sure that a steady spray of water comes out of the sprayer and keep the slides wet.




Set Up

1

Remove Water park from its packaging



2




Unroll and unfold the Water park in the center of the designated area.

3




4



5




6



Tie off the short Air Outlet Tube tightly to make a good seal.

INFLATION & STAKING



Secure the Water park to the ground with the provided stakes. To prevent tripping, pull the stake loops all the way out, then drive stakes completely into the ground.

Playing in the Water park

NOTE: It is normal to see air bubbles rising from the pool floor and other wet areas of the Water park.

SLIDING

1. Climb up the climbing wall to the top of the slide.
2. Sit on the top with our feet pointing down the slide.
3. Scoot forward and slide down into the splashdown area.
4. DO NOT slide down on your stomach or head first.
5. Do not face the sun when sliding.

CAUTIONS:

- Children can drown in a very small amount of water. Empty the pool when not in use.
- To avoid the risk of injury, ALWAYS slide down the slide with feet first. NEVER slide down on your stomach or head first.
- Only one child should be on the slide and climb at one time.
- Total weight of children must not exceed 106 kg (max.individual weight = 53 kg) on inflated surface.
- NEVER slide down the slide until the splashdown area is clear.
- NEVER slide or jump down the climbing wall.

Water Warnings

IMPORTANT:

To avoid serious injury or death, heed all warning signs that are printed on the Water park. These signs are shown below:








WARNING
BE CAREFUL! SOME OF THE
WATER PARK SURFACES ARE
SLIPPERY AND MAY PRESENT
A TRIPPING HAZARD.

Draining & Deflation




IMPORTANT- Inflatable Bouncer with Slide MUST be drained of all water and be COMPLETELY DRY before storage in order to avoid mold and mildew. DO NOT fold and store Bouncer with Slide if any moisture remains.

IMPORTANT- All children MUST EXIT the Bouncer with Slide before deflation or draining water.

IMPORTANT- For best results, 2-4 people should drain and move the Bouncer with Slide.



STORAGE




REPAIR PATCH INSTRUCTIONS



**WARNING: Repair patches must be applied by an adult only.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

INSTRUCTION:

1. Deflate the item, clean the area and allow to dry thoroughly.
2. Cut a portion of the patch to the size needed and round the corners. (See Fig).
3. Remove the adhesive backing from the patch material, position the patch over the damaged area and smooth out any bubbles.
4. Allow to sit for 30 minutes before re-inflating.



INSTRUCTIONS FOR WATER PARK MAINTENANCE

- As an outdoor product, the water park is subject to wear and deterioration. Inspect for signs of fabric failure; weak or torn surfaces must be repaired promptly.
- To keep the product clean: wipe the water park or blower using a dry cloth or a cloth dampened with a neutral, nonflammable, nontoxic cleaning and sanitizing solution or pure water.
- Product should never be stored wet. Allow to dry before rolling up.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of the equipment in such a manner that no hazardous conditions exist at the time the equipment is discarded.
- Blower should be returned to a collection center



'Let's care for the environment!'
The wheelee bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.

Please keep this manual as it contains important information.

INSTRUCTIONS FOR BLOWER MAINTENANCE

- Blower must be unplugged before servicing.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard.
- Product should be periodically examined for potential unsafe conditions such as damaged cord, plug, housing, or parts, and that in the even such damage is found, the product should not be used until properly repaired. If these checks are not carried out, the product could overturn or otherwise become a hazard.
- The blower does not require any lubrication and has no user serviceable parts. Do not attempt to service the blower.
- Do not immerse the fan in water. To clean, wipe with a damp cloth.
- Regularly check the intake and output openings and keep free of dirt, leaves, etc.
- When not in use, store the blower indoors in a dry place.
- Store the blower upright on a stable surface.
- Loosely coil the cord and place it beside the blower.
- When in use, do not place the cord across traffic areas, water or damp areas.
- The blower is a high volume blower, and is capable of moving large volumes of air very quickly. Place the blower in an area where it will not draw in dirt or leaves.


- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to
all of our customers for taking time to assemble
this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
you
😊



HANDBUCH **Wasserpark**

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatzteile für fehlende oder beschädigte Teile werden versendet möglichst schnell!


Vor dem Beginnen

- ⊙ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⊙ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⊙ Separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⊙ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⊙ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung des Artikels zu vermeiden.
- ⊙ Stellen Sie den Artikel immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.
- ⊙ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien dieses Artikels von Babys und Kindern fern, da sie zur ernsthaften Erstickungsgefahr führen können.

Aufblasbarer Wasserpark

Handbuch

Alter: 3-10 Jahre



400*335*230cm
Ungefähre Größe aufgeblasen

⚠️ **WARNUNG: DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.**

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Produkt. Nur für den Außenbereich. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses aufblasbare Gerät zusammenbauen. Bewahren Sie die Anweisungen für eine spätere Verwendung auf.

⚠️ **WARNUNG: Benutzer müssen auf die Ausrichtung des Wasserparks in Bezug auf die Sonne achten.**

Die Gleitfläche sollte nicht der Sonne zugewandt sein, da sie bei der Nutzung des Wasserparks Kinder blenden kann.

⚠️ **WARNUNG**

Bei Kindern (insbesondere Kleinkindern) besteht ein hohes Risiko, zu ertrinken. Achten Sie genau auf Kinder, die sich in oder in der Nähe dieses aufblasbaren Geräts befinden. Leeren Sie das aufblasbare Gerät oder verhindern Sie den Zugriff, wenn Sie es nicht verwenden.

Ertrinkungsrisiko:

- Verhindern Sie den Zugang unbeaufsichtigter Kinder zum Pool, indem Sie an allen Seiten des Wasserparks Zäune oder andere zugelassene Barrieren installieren.

- Staatliche oder örtliche Gesetze oder Vorschriften können Zäune oder andere genehmigte Barrieren erfordern.

- Überprüfen Sie vor der Einrichtung des Wasserparks die örtlichen oder örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Das Ertrinken geschieht lautlos und schnell. Weisen Sie einen Erwachsenen zur Überwachung des Wasserparks zu.

- Halten Sie Kinder in Ihrer direkten Sicht, wenn Sie sich in oder in der Nähe des Wasserparks befinden und wenn Sie den Wasserpark füllen und leeren.

- Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, überprüfen Sie zuerst den Pool, auch wenn Sie glauben, dass sich Ihr Kind im Haus befindet.

Erste Hilfe:

- Bewahren Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste der Notrufnummern in der Nähe des Wasserparks auf.
- Werden Sie für die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) zertifiziert, damit Sie auf einen Notfall reagieren können.

Ertrinken verhindern



PART LIST



(A) 1 Wasserpark



(B) 1 Schraubenschlüssel



(C) 1 Tragetasche



(D) 7 Pfähle



(E) 4 Pfäken



(F) 1 Schraubmontagesatz



(G) 1 Aufblasbarer Ball

⚠️ **SICHERHEITSHINWEISE: AUFSTELLEN**

SICHERHEITSHINWEISE: AUFSTELLEN

ÜBERWACHUNG UND AUFSTELLEN VON ERWACHSENEN SIND ERFORDERLICH. Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Erwachsenen aufgeblasen oder abgelassen werden. Befolgen Sie alle Anweisungen.

WARNUNG! Stürze auf harte Oberflächen können zu Kopfverletzungen oder anderen schweren Verletzungen führen.

Niemals auf Beton, Asphalt, Holz, Erdbreich oder anderen harten Oberflächen aufstellen.

Teppich über harten Böden kann Verletzungen nicht verhindern.

- **WARNUNG! Nur für den häuslichen Gebrauch.** Nur für den Gebrauch im Freien für Familien bestimmt. Nicht zur Verwendung in öffentlichen Bereichen oder als Vermietung.

- Das Produkt ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Anheben.

- Das Produkt darf niemals über Beton, Pflaster oder andere raue Oberflächen gezogen werden.

- **WARNUNG! Von Feuer fernhalten.** Halten Sie den Stoff von allen Flammen- und Zündquellen fern.

- Nicht bei windigen oder regnerischen Bedingungen aufstellen: plötzliche Windböen können das Produkt vom Boden abheben.

- Das Produkt kann in beliebiger Ausrichtung zur Sonne installiert werden, da keine Metallkomponenten oder Oberflächen vorhanden sind, die übermäßige Sonneneinstrahlung absorbieren können.

- Nur im Freien aufstellen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Legen Sie sich auf ebenem Boden und festem Gras oder Boden auf, um die Pfähle ordnungsgemäß verwenden zu können.

- Das Aufstellen auf geneigten oder unebenen Oberflächen kann ein Umkippen des Produkts verursachen.

- Pfähle sollten zur besseren Verankerung schräg gestellt werden, um Stolpern zu vermeiden.

- Mindestabstände: Stellen Sie mindestens 2 m Abstand zu anderen Objekten auf.

- Zu vermeidende Gegenstände sind z. B. Zäune, Gebäude, Bäume, oberirdische Äste, Wäscheleine, elektrische Drähte, Wände oder Körper oder Wasserquellen.

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Produkt herum sicher ist, indem Sie ggf. Sicherheitsbarrieren hinzufügen. Verhindern Sie, dass Kinder und Haustiere Zutritt erhalten.

- Das Netzkabel darf nicht unter den luftgefüllten Geräten (aufblasbarer Wasserpark mit Rutsche)

- geführt werden und stört die Funktion.

- Der Wasserpark mit Rutsche verwendet ein Hauptgebläse (Luftpumpe), um den Druck aufrechtzuerhalten, das nur von einem Erwachsenen verwendet werden kann.

- Zum Aufblasen darf nur das mitgelieferte Gebläse verwendet werden.

- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Produkt. Stellen Sie die Stromversorgung so nahe wie möglich auf.

- Das Gebläse sollte vor der Verwendung sicher am Boden verankert werden.

- **ACHTUNG:** Das Gebläse kann große Luftmengen sehr schnell bewegen. Stellen Sie das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz oder Blätter ansaugt. Halten Sie das Gebläse und das Netzkabel von Kindern, Wasser und Verkehr fern.

- **ACHTUNG:** Das Gebläse sollte während des Betriebs eingeschaltet bleiben und den Wasserpark kontinuierlich aufblasen. Luftstrom durch die Nähte ist normal.


- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 30 km / h beträgt.

- Verbrauchen Sie keine Lebensmittel, Getränke und Kaugummi mit diesem Produkt.


Mindestfreiraumzonen

Mindestfreiraumzonen

Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Produkts eine 2 m Hindernisfreie Zone befindet, einschließlich eines Zauns, einer Garage, eines Hauses, überhängender Äste, Wäscheleinen oder elektrischer Leitungen.



Platzierung des Wasserparks



Legen Sie eine flache, ebene Oberfläche fest, die einen Mindestabstand von 2 m um den Wasserpark zulässt.

HINWEIS: Legen Sie den Wasserpark mit einer Rutsche NICHT auf eine harte Oberfläche wie Asphalt, Beton oder Erdreich, da dies zu schweren Körperverletzungen und zur Beschädigung des Bounce führen kann.

MONTAGEBEREICHE

- Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich flach und eben ist und frei von Steinen, scharfen Gegenständen oder anderen Hindernissen ist.
- Stellen Sie den Wasserpark nicht an einem Hang auf.
- Stellen Sie den Wasserpark nicht auf fester Erde, Asphalt, Decks oder auf einer harten Oberfläche auf, da dies zu Körperverletzungen und / oder Schäden an dem Wasserpark führen kann.
- Wenn der Wasserpark aufgeblasen oder mit Wasser gefüllt ist, versuchen Sie nicht, sie an einen anderen Ort zu ziehen.
- Informieren Sie sich in den örtlichen Bezirks- oder Stadtvorschriften über die Anforderungen zur Sicherung des Pools.
- Schützen Sie den Pool vor unbefugter Verwendung.

SICHERHEITSHINWEISE: DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.



- Es ist zu jeder Zeit eine ständige, kompetente Aufsicht von Erwachsenen und Kindern erforderlich.
- Halten Sie den Bereich um das Produkt sauber und frei von Gegenständen, um ein Abrutschen und Stürzen zu vermeiden.
- Weisen Sie Kinder an, dass dieses Produkt ordnungsgemäß verwendet wird. Verwenden Sie nicht anders als beabsichtigt.
- Helme, Kopfbedeckungen, Schuhe, Brillen, lockere Kleidung, Halstücher, Kapuzen oder Kleidungsstücke mit Kordelzug dürfen bei Verwendung dieses Produkts nicht getragen werden.
- Lassen Sie keine anderen Spielsachen oder Gegenstände in das Produkt.
- Weisen Sie Kinder an, keine Gegenstände an dem Produkt anzubringen, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät entwickelt wurden, z. B. Sprungselle, Wäscheleine, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da dies zu einem Strangulationsrisiko führen kann.
- Halten Sie Haustiere vom Produkt fern.
- Halten Sie sich von anderen und den Seitenwänden fern, insbesondere den Öffnungen.
- Springen Sie nicht auf oder vom Produkt.
- Erlauben Sie Kindern nicht, zusammen zu spielen, deren Gewicht und Größe ungleichmäßig sind.
- Die maximale Fallhöhe des aufblasbaren Geräts beträgt 142 cm.
- Vor Gebrauch gut trocknen.
- Das Gesamtgewicht der Kinder darf auf Rutsche und Pool nicht mehr als 159 kg betragen.
- Auf jeder Rutsche und jedem Kletterer ist jeweils nur ein Kind erlaubt.
- Kinder dürfen nicht in die entgegengesetzte Richtung rutschen.
- Lassen Sie Kinder nicht auf der Seite laufen, an der der Gebläsemotor angebracht ist.
- Produkt vor der Lagerung immer trocknen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals als Schwimm- oder Rettungsmittel.
- Kinder können in sehr geringen Mengen Wasser ertrinken.
- Leeren Sie den Pool, wenn er nicht verwendet wird.
- Installieren Sie das Planschbecken nicht über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen.


- Überprüfen Sie das Produkt und alle seine Verankerungspunkte während der Verwendung immer und befestigen Sie es gegebenenfalls erneut. Prüfen Sie immer auf übermäßigen Luftverlust und pumpen Sie ihn erneut auf, bevor Sie das Spiel fortsetzen lassen.
- Als Outdoor-Produkt unterliegt dieses aufblasbare Material Verschleiß. Halten Sie das Produkt in gutem Zustand und achten Sie auf Anzeichen von Stoffversagen. Schwache oder gerissene Oberflächen müssen unverzüglich repariert werden.
- Wenn das Produkt einen Pool enthält:
 - Tauchen oder springen Sie niemals in den Poolbereich.
 - Setzen Sie sich nicht an den Rändern des Beckens auf, da dies zu Überschwemmungen führen kann.
- Produkt immer nach Gebrauch ablassen. Lassen Sie es nicht über Nacht aufgeblasen oder mit Wasser voll.
- Halten Sie den Poolbereich sauber, um Krankheiten vorzubeugen. Weisen Sie alle Kinder an, niemals Poolwasser zu trinken und gute Hygiene zu üben.
- Überprüfen Sie vor und während des Betriebs, ob Luftverlust vorliegt. Überprüfen Sie, ob das Gebläse richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das Produkt und alle seine Verankerungspunkte vor und während des Gebrauchs und sichern Sie es gegebenenfalls erneut.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Wasser und Schmutz nach jedem Spielzyklus von den Taschenstufen.
- Nach dem Aufpumpen sollte das Gebläse kontinuierlich laufen, während Kinder spielen.
- Entfernen Sie vor dem Ablassen alle Kinder.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Gebrauch immer leer und lagern Sie es in Innenräumen. Das Produkt sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen geprüft werden, wie z. B. beschädigtes Kabel, Stecker, Gehäuse oder Teile. Wenn ein Schaden festgestellt wird, sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es ordnungsgemäß repariert wird. Lassen Sie den Lüfter niemals im Regen oder bei Nichtgebrauch im Freien. Befolgen Sie die Anweisungen für Aufstellung, Lagerung, Wartung und Pflege.
- Das Produkt kann in beliebiger Ausrichtung zur Sonne installiert werden, da keine Metallkomponenten oder Oberflächen vorhanden sind, die übermäßige Sonneneinstrahlung absorbieren können.
- Das Wasser von Planschbecken häufig wechseln (insbesondere bei heißem Wetter) oder bei merklicher Verschmutzung.

Den Wasserpark pfählen

⚠ACHTUNG: Der Wasserpark und alle seine Verankerungspunkte sollten vor und während des Gebrauchs überprüft werden.

Aufblasen oder sichern Sie sie gegebenenfalls erneut. Lassen Sie Kinder NICHT in dem Wasserpark spielen, bis sie vollständig aufgeblasen sind!

1




Befestigen Sie den Wasserpark mit den dafür vorgesehenen Pfählen am Boden. Um ein Stolpern zu vermeiden, ziehen Sie die Schlaufen ganz nach außen und führen Sie Bodenpfähle vollständig in den Boden.


- ⚠ Wasserpark -VORSICHTSMASSNAHMEN:**
- Führen Sie Bodenpfähle vollständig in den Boden ein, um Stolpergefahr zu vermeiden.
 - Verwenden Sie die Rutsche erst, wenn ein Erwachsener sie zusammengebaut, abgesteckt und vollständig aufgeblasen hat.
 - Stellen Sie den Wasserpark nicht bei windigen und / oder regnerischen Bedingungen auf, da sie durch Windböen instabil werden und möglicherweise vom Boden abheben kann.

Wasserparkspraymontage

Schalten Sie den Gartenschlauch ein und stellen Sie den Druck wie gewünscht ein. Stellen Sie sicher, dass ein ständiger Wasserstrahl aus dem Spritzgerät austritt, und halten Sie die Rutsche nass.



Aufstellen



Aufblasen & Pfählen



Spiele im Wasserpark

HINWEIS: Es ist normal, dass Luftblasen aus dem Poolboden und anderen nassen Bereichen des Wasserparks aufsteigen. Rutschen

1. Klettern Sie die Kletterwand nach oben auf die Rutsche.
2. Setzen Sie sich mit den Füßen nach unten auf die Rutsche.
3. Rutschen Sie vorwärts bis Sie in den Spritzbereich erreicht.
4. Rutschen Sie NICHT auf den Bauch oder den Kopf.
5. Beim Rutschen nicht der Sonne zugewandt sein.

⚠ ACHTUNG:

- Kinder können in sehr wenig Wasser ertrinken. Leeren Sie den Pool bei Nichtgebrauch.
- Um Verletzungen zu vermeiden, rutschen Sie IMMER mit den Füßen voran. Rutschen Sie sich NIEMALS auf den Bauch oder den Kopf.
- Nur ein Kind sollte sich auf der Rutsche befinden und gleichzeitig klettern.
- Das Gesamtgewicht der Kinder darf 106 kg nicht überschreiten. (max.individuell Gewicht = 53 kg) auf aufgeblasener Fläche.
- Rutschen Sie NIE nach unten, bis der Spritzbereich frei ist.
- Rutschen oder springen Sie NIEMALS die Kletterwand hinunter.

Warnungen

WICHTIG:

Beachten Sie alle auf dem Wasserpark angebrachten Warnschilder, um schwere Verletzungen oder den Tod zu vermeiden.

Diese Schilder sind unten gezeigt:



WARNUNG
ACHTUNG! EINIGE DER
WASSERPARK-OBERFLÄCHEN
SIND rutschig UND KÖNNEN ZU
EINER AUSFALLGEFAHR FÜHREN.







Entwässerung & Entleeren

WICHTIG - Der aufblasbare Wasserpark mit Rutsche MUSS vor der Lagerung vollständig vom Wasser abgelassen werden und VOLLSTÄNDIG TROCKNEN, um Schimmel und Schimmelbildung zu vermeiden.


Den Wasserpark NICHT zusammenfallen und aufbewahren, wenn noch Feuchtigkeit vorhanden ist.

WICHTIG - Vor der Entwässerung oder dem Luftablaß MÜSSEN alle Kinder den Wasserpark mit Rutsche verlassen.

WICHTIG - Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten 2-4 Personen den Wasserpark mit Rutsche entwässern und bewegen.



Lagerung




Anleitungen der Flicker



WARNUNG: Nur Angewachsene darf das Produkt reparieren. HALTEN SIE ES VON KINDERN ENTFERNT.

INSTRUKTION:

1. Wischen Sie das Produkt ab, reinigen Sie den Bereich und lassen Sie ihn ganz trocknen.
2. Schneiden Sie einen Teil des Patches auf die gewünschte Größe und runden Sie es. (Siehe Sie Abbildung).
3. Entfernen Sie das geklebte Papier vom dem Patchmaterial. Legen Sie das Patch über den kaputten Bereich und glätten Sie ihn.
4. Vor Wiedereinblasen lassen Sie ihn 30 Minuten lang Ruhezeit.



ANLEITUNG ZUR WARTUNG DES WASSERPARKS

- Als Außenbereich-Produkt unterliegt der Wasserpark Abnutzung und Verschleiß. Prüfen Sie auf Anzeichen von Stoffversagen. Schwache oder gerissene Oberflächen müssen unverzüglich repariert werden.
- Um das Produkt sauber zu halten: Wischen Sie den Wasserpark oder das Gebläse mit einem trockenen Tuch oder einem Tuch ab, das mit einer neutralen, nicht aufblasbaren, ungiftigen Reinigungs- und Desinfektionslösung oder reinem Wasser befeuchtet ist.
- Das Produkt darf niemals nass gelagert werden. Lassen Sie es vor dem Aufrollen trocknen.

Entsorgung

- Demontieren und entsorgen Sie das Gerät so, dass zum Zeitpunkt der Entsorgung keine gefährlichen Bedingungen bestehen.
- Das Gebläse muss zu einer Sammelstelle zurückgebracht werden.

ANWEISUNGEN FÜR DIE WARTUNG DES GEBLÄSES

- Das Gebläse muss vor der Wartung ausgesteckt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Das Produkt sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen geprüft werden, wie beschädigtes Kabel, Stecker, Gehäuse oder Teile. Wenn ein solcher Schaden festgestellt wird, sollte das Produkt erst nach ordnungsgemäßer Reparatur verwendet werden. Wenn diese Prüfungen nicht durchgeführt werden, kann das Produkt umkippen oder auf andere Weise eine Gefahr darstellen.
- Das Gebläse erfordert keine Schmierung und hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gebläse zu warten.
- Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser. Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einlass- und Auslassöffnungen und halten Sie sich frei von Schmutz, Laub usw.
- Bewahren Sie das Gebläse bei Nichtgebrauch in einem trockenen Raum auf.
- Lagern Sie das Gebläse aufrecht auf einer stabilen Oberfläche.
- Wickeln Sie das Kabel locker auf und legen Sie es neben das Gebläse.
- Legen Sie das Kabel während des Gebrauchs nicht über Verkehrsbereiche, Wasser oder feuchte Bereiche.
- Das Gebläse ist ein Gebläse mit hohem Volumen und kann große Luftmengen sehr schnell bewegen. Stellen Sie das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz oder Blätter ansaugt.



„Wir kümmern uns um die Umwelt!“

Das Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte verwenden Sie ausgewiesene Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen, wenn Sie den Artikel entsorgen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Informationen enthält.


- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung
zukommen zu lassen.

VIELEN
DANK
😊



MANUEL DE L'UTILISATEUR Parc Aquatique Gonflable

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SECURITE. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA REFERENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMELIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
envoyés le plus vite possible!


Avant de Commencer

- ⊙ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⊙ Conservez les instructions pour la référence future.
- ⊙ Séparez et comptez toutes les pièces et les outils de matériel.
- ⊙ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⊙ Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⊙ Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.
- ⊙ Gardez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un risque grave d'étouffement.

Parc Aquatique Gonflable

Manuel de l'utilisateur

Age : 3-10 ans



400*335*230cm
Taille gonflée approximative

⚠ AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.
N'utilisez pas de rallonges électriques avec ce produit. Seulement pour l'utilisation extérieure.
Lisez toutes les instructions avant d'assembler ce dispositif gonflable. Gardez les instructions pour une utilisation future.

⚠ AVERTISSEMENT : LES UTILISATEURS DOIVENT FAIRE ATTENTION A L'ORIENTATION DYNAMIQUE DU SOLEIL.
La surface du toboggan ne doit pas être placée face au soleil car le soleil éblouit les yeux des enfants pendant le rebond.

⚠ AVERTISSEMENT

Les enfants (en particulier les tout-petits) risquent fortement de se noyer. Surveillez attentivement les enfants qui se trouvent dans cet appareil gonflable ou près de cela. Videz le dispositif gonflable ou empêchez l'accès lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Risque de noyade :**
- Empêchez les enfants sans surveillance d'accéder à la piscine en installant une clôture ou une autre barrière approuvée autour du parc aquatique.
 - Les lois ou les codes nationaux ou locaux pourraient imposer une autre barrière approuvée. Vérifiez les lois et codes nationaux ou locaux avant de monter le parc aquatique.
 - La noyade se produit silencieusement et rapidement. Désigner un adulte pour superviser le parc aquatique.
 - Gardez les enfants à portée de votre vue lorsqu'ils se trouvent dans ou à proximité du parc aquatique et lorsque vous remplissez ou videz le parc aquatique.
 - Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d'abord la piscine, même si vous pensez que votre enfant est à la maison.
- PREMIERS SECOURS :**
- Gardez un téléphone utilisable et une liste de numéros d'urgence à proximité du parc aquatique.
 - Devenez certifié en réanimation cardio-pulmonaire afin de pouvoir répondre à une urgence.



LISTE DE PIÈCES



(A) 1 x Parc Aquatique



(B) 1 x Connecteur de Tuyau



(C) 1 x Sac de Transport



(D) 7 x Patchs



(E) 4 x Patchs de Réparation



(F) 1 x Kit d'Assemblage de Tuyau



(G) 1 x Ballon Gonflable

⚠ AVERTISSEMENTS DE SECURITE : INSTALLATION

SURVEILLANCE DES ADULTES ET INSTALLATION REQUISE. Ce produit doit être gonflé ou dégonflé seulement par un adulte compétent. Suivez toutes les instructions fournies. **ATTENTION! Des chutes sur des surfaces dures peuvent provoquer des blessures graves à la tête ou des autres blessures.** Ne le placez jamais sur le béton, l'asphalte, le bois, la terre ou les autres surfaces dures.

Tapis sur des sols durs ne peut pas prévenir les blessures.


- **ATTENTION!** Seulement pour l'usage domestique. Destiné à un usage domestique en extérieur uniquement. Ne l'utilisez pas dans les espaces publics ou en location.
- Le produit est lourd. Soyez prudent lorsque vous le soulevez.
- Le produit ne doit jamais être traîné sur le béton, une chaussée ou d'autres surfaces rugueuses.
- **ATTENTION!** Eloignez-le du feu. Gardez le tissu à l'écart de toute flamme et de toute source d'inflammation.
- Ne l'installez pas dans des conditions venteuses ou pluvieuses : des rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
- Le produit peut être installé dans n'importe quelle orientation par rapport au soleil, car il n'y a aucun composant métallique ou surface qui peut absorber un rayonnement solaire excessif.
- Installation en extérieur répond uniquement aux critères suivants :
 - Placez-le sur un sol plat et ferme, l'herbe ou le sol pour permettre une utilisation correcte des piquets.
 - Le placement sur des surfaces inclinées ou inégales peut provoquer le renversement du produit.
 - Les piquets devraient être placés à un angle pour un meilleur ancrage, ils devraient être enfoncés sous le sol pour éviter de trébucher.
 - L'espace minimum : Placez-le au moins 2 m de tout autre objet.
 - Les objets évitables comprennent, mais sans s'y limiter, les clôtures, les bâtiments, les arbres, les branches en l'air, les cordes à ligne, les fils électriques, les murs, les corps ou les sources d'eau.
 - Assurez-vous que la zone autour du produit est sécurisée en ajoutant des barrières de sécurité, si nécessaire, empêchez l'entrée des enfants et des animaux domestiques.
 - Le cordon électrique ne doit pas passer sous le dispositif remplis d'air (dispositif de rebond gonflable avec le toboggan) et gêner son fonctionnement.
 - Le dispositif de rebond gonflable avec le toboggan utilise un ventilateur alimenté principale (pompe à air) pour maintenir la pression, l'utilisation seulement pour un adulte.
 - Utilisez uniquement le ventilateur fourni pour le gonflage.
 - N'utilisez pas de rallonges électriques avec ce produit. Installez ce produit le plus proche possible de la source d'alimentation. Le ventilateur doit être solidement ancré au sol avant l'utilisation.
 - **ATTENTION :** le ventilateur est capable de transporter un grand volume d'air très rapidement. Placez le ventilateur dans un endroit où il ne pourra pas aspirer la poussière ou les feuilles. Eloignez le ventilateur et le cordon d'alimentation des enfants, de l'eau et de la circulation.
 - **ATTENTION :** le ventilateur doit rester allumé et gonfler le parc aquatique continuellement pendant son utilisation. Le flux d'air à travers les coutures est normal.
 - N'utilisez pas le produit si la vitesse du vent dépasse 30 km / h.

Ne consommez pas de aliments, de boisson ou de chewing-gums sur ce produit.


Espace Minimum

ESPACE MINIMUM

Assurez-vous qu'il y a une zone de 2 m sans obstacles autour du produit, y compris la clôture, le garage, la maison, des branches en l'air, des cordes à linge ou des fils électriques.



Installation du Parc Aquatique



Désignez une grande surface plane permettant l'espace minimum de 2 m autour du parc aquatique.

REMARQUE : NE placez PAS le parc aquatique sur une surface dure telle que l'asphalte, le béton ou la terre à remblai, car des blessures corporelles graves et des dommages sur le dispositif de rebond avec glissière pourraient se produire.

ZONES D'ASSEMBLAGE

- Assurez-vous que la zone de montage est plate et sans roches, objets coupants ou d'autres obstacles.
- N'installez pas le parc aquatique sur une pente ou en ligne.
- N'installez pas le parc aquatique sur la terre avec une structure solide, l'asphalte, le platelage, ou des autres surfaces dures, car cela pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou endommager le parc aquatique.
- Une fois que le parc aquatique est gonflé ou rempli d'eau, n'essayez pas de le traîner vers un autre emplacement.
- Vérifiez les règlements de votre région locale pour connaître les exigences sur la sécurité de la piscine.
- Sécurisez le pool contre toute utilisation qui n'est pas autorisée.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.




- Une surveillance constante et compétente des enfants et des autres jeunes utilisateurs par un adulte est nécessaire tout le temps.
- Gardez la zone autour du produit propre et exempt de tout objet pour éviter les glissements et les chutes.
- Instruisez les enfants sur l'utilisation appropriée de ce produit. Ne l'utilisez pas d'une manière imprévue.
- Il est interdit de porter des casques, des couvre-chefs, des chaussures, des lunettes, des vêtements amples, des écharpes, des foulards, ou des vêtements contenant des cordons lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne laissez pas d'autres jouets ou objets à l'intérieur du produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer ensemble qui ont les poids et les tailles inégales.
- La hauteur de chute maximale du dispositif gonflable est de 142 cm.
- Séchez-le bien avant l'utilisation.
- Le poids total des enfants ne doit pas dépasser 150 kg sur le toboggan et la piscine.
- Chaque fois, un seul enfant est autorisé sur chaque toboggan et le mur d'escalade.
- Les enfants ne doivent pas glisser vers le bas par la tête sur le ventre premierement.
- Ne laissez pas les enfants marcher près de côté de ce produit où le moteur de ventilateur est connecté.
- Séchez le produit avant le stockage chaque fois.
- N'utilisez jamais le produit comme le dispositif de flottation ou de sauvetage.
- Les enfants peuvent s'immerger dans de très petites quantités d'eau. Videz la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'installez pas la pataugeoire sur le béton, l'asphalte, ou les autres surfaces dures.

- Vérifiez toujours le produit et tous ses points d'ancrage lors de son utilisation, et renforcez-les encore une fois, le cas échéant. Vérifiez toujours s'il y a une perte d'air excessive et regonflez-le avant de permettre au jeu de continuer.
- En tant que produit d'extérieur, ce parc pneumatique est sujet à l'usure et à la détérioration. Gardez le produit correctement entretenu et surveillez les signes de défaillance du tissu. Les surfaces faibles ou déchirées doivent être réparées rapidement.
- Si le produit contient une piscine
 - Défense de plonger ou sauter dans la piscine.
 - Ne vous asseyez pas sur les bords de la piscine, vous risqueriez d'être inondés.
 - Videz le produit après l'utilisation chaque fois.
 - Ne le laissez pas gonfler ou plein d'eau pendant la nuit.
 - Gardez la piscine propre pour éviter les maladies. Dites à tous les enfants de ne jamais boire d'eau de piscine et de pratiquer une bonne hygiène.
- Avant et pendant l'utilisation. Vérifiez la perte d'air. Vérifiez que le ventilateur est correctement connecté.
- Vérifiez toujours le produit et tous ses points d'ancrage avant et pendant l'utilisation, et fixez-les de nouveau si nécessaire.
- Le cas échéant, éliminez l'eau et les débris sur les marches après chaque cycle du jeu.
- Après le gonflage, le ventilateur doit fonctionner continuellement pendant que les enfants jouent.
- Avant de dégonfler, retirez tous les enfants.
- Chaque fois, dégonflez le produit après l'utilisation et stockez-le à l'intérieur. Le produit doit être examiné périodiquement pour rechercher des conditions dangereuses potentielles, telles que : le cordon, la fiche, l'enveloppe, ou des pièces qui sont endommagées. De plus, en cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé correctement. Ne laissez jamais le ventilateur dehors sous la pluie ou sous des éléments lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Reportez-vous aux instructions pour l'installation, le stockage et la maintenance.
- Le produit peut être installé dans n'importe quelle orientation par rapport au soleil, car il n'y a aucun composant métallique ou surface qui peut absorber un rayonnement solaire excessif.
- Changez l'eau des pataugeoires fréquemment (particulièrement dans les jours de grande chaleur) ou l'eau est visiblement contaminée.

Piquer le Parc Aquatique

⚠ ATTENTION : Le parc aquatique et tous ses points d'ancrage doivent être vérifiés avant et pendant l'utilisation. Le cas échéant, regonflez-le ou sécurisez-le encore une fois. **NE laissez PAS** les enfants jouer sur le parc aquatique avant qu'il ne soit complètement gonflé!

1




Sécurisez le parc aquatique au sol avec les piquets fournis. Pour éviter de trébucher, tirez complètement les boucles de piquet, puis enfoncez complètement les piquets dans le sol.

⚠ PRECAUTIONS DU PARC AQUATIQUE :

- Enfoncez complètement les piquets dans le sol pour éviter tout risque de chute.
- Ne utilisez pas la toboggan jusqu'à ce que l'adulte finisse l'assemblage, le renforcement des piquets et le gonflage.
- N'installez pas ou ne gonflez pas le parc aquatique quand il pleut ou vente, car des rafales de vent pourraient le rendre instable, et il peut être soulevé du sol probablement.

Assemblage pour le Pulvérisateur du Parc Aquatique

Ouvrez le tuyau d'arrosage et réglez la pression comme vous le souhaitez. Assurez-vous que le pulvérisateur pulvérise une quantité d'eau constante et maintenez les toboggans humides.



Montage


1 Retirez le parc aquatique de son emballage




2



3




4



5




6



Gonflage et Piquetage

Sécurisez le parc aquatique au sol avec les piquets fournis. Pour éviter de trébucher, tirez complètement les boucles de piquet, puis enfoncez complètement les piquets dans le sol.



Jouez dans le parc aquatique

REMARQUE : Il est normal de voir des bulles d'air qui s'élèvent du fond de la piscine et dans les autres zones du parc aquatique.

GLISSEMENT

1. Montez le mur d'escalade en haut du toboggan.
2. Asseyez-vous sur le dessus et orientez les pieds vers le bas du toboggan.
3. Avancez et glissez vers le bas dans la zone d'amerrissage.
4. Ne glissez pas sur le ventre ou la tête en premier.
5. Ne faites pas face au soleil en glissant.

ATTENTIONS :


- Les enfants peuvent s'immerger dans de très petites quantités d'eau. Videz la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Pour éviter tout risque de blessure, glissez toujours vers le bas avec les pieds premièrement. Ne glissez jamais sur le ventre ou la tête premièrement.
- Chaque fois, un seul enfant est autorisé sur le toboggan et le mur d'escalade.
- Le poids total des enfants ne doit pas dépasser 106 kg (poids individuel maximum = 53 kg) sur une surface gonflée.
- Défense de glisser vers le bas du toboggan jusqu'à ce que la zone d'amerrissage est claire
- Défense de glisser ou sauter vers le bas du mur d'escalade.

Avertissements de l'eau

IMPORTANT :

Pour éviter des blessures graves ou la mort, tenez compte de tous les signes d'avertissement imprimés sur le parc aquatique.

Ces signes sont indiqués ci-dessous :








AVERTISSEMENT
FAITES ATTENTION! CERTAINES
SURFACES DU PARC AQUATIQUE
SONT GLISSANTES ET PEUVENT
PRÉSENTER UN RISQUE DE CHUTE.

Drainage et Dégonflement




IMPORTANT – Il faut vider complètement le dispositif gonflable avec le toboggan, et séchez-le radicalement avant le stockage afin d'éviter les moisissures. Ne pliez pas et ne stockez pas le produit s'il reste de l'humidité.

IMPORTANT - Tous les enfants DOIVENT SORTIR du dispositif gonflable avec le toboggan avant de dégonfler ou de drainer l'eau.

IMPORTANT - Pour les meilleurs résultats, il faut 2-4 personnes pour drainer et déplacer le dispositif gonflable avec le toboggan.



STOCKAGE




INSTRUCTIONS DE PATCH DE REPARATION



AVERTISSEMENT : Les patches de réparation doivent être appliqués par un adulte uniquement. GARDEZ-LES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INSTRUCTION :

1. Dégonflez le produit, nettoyez la zone et séchez-le complètement.
2. Coupez une partie du patch avec la taille requise et enveloppez les coins. (Voyez le Figure)
3. Retirez la pellicule adhésive, placez le patch sur la zone endommagée et éliminez les bulles.
4. Laissez reposer le produit pendant 30 minutes avant de regonfler.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DU PARC AQUATIQUE

- En tant que produit extérieur, le parc aquatique est sujet à l'usure et à la détérioration. Inspectez pour des signes de défaillance de tissu ; les surfaces faibles ou déchirées doivent être réparées rapidement.
- Pour maintenir le produit propre : nettoyez le parc aquatique ou le ventilateur avec un chiffon sec ou un chiffon imbibé d'une solution de nettoyage et d'assainissement neutre, non inflammable et non toxique ou l'eau pure.
- Le produit ne doit jamais être stocké dans un endroit humide. Séchez-le avant de rouler.

DISPOSITION

- Démontez et jetez l'équipement d'une manière sans condition dangereuse au moment où l'équipement est mis au rebut.
- Le ventilateur doit être renvoyé à un centre de collecte.



« Prenons soin de l'environnement! »

Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Veuillez utiliser les points de collecte désignés ou les installations de recyclage lors de la mise au rebut de l'article.

Veuillez garder ce manuel car il contient des informations importantes.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DU VENTILATEUR

- Le ventilateur doit être débranché avant l'entretien.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- Le produit doit être examiné périodiquement pour rechercher des conditions dangereuses potentielles telles que : le cordon, la fiche, l'enveloppe, ou des pièces qui sont endommagées. De plus, en cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé correctement. Si ces contrôles ne sont pas effectués, le produit pourrait se renverser ou devenir un danger.
- Le ventilateur ne nécessite aucune lubrification et ne contient aucune pièce réparable pour l'utilisateur. N'essayez pas de réparer le ventilateur.
- Ne plongez pas le ventilateur dans l'eau. Pour le nettoyer, essuyez utiliser un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement les ouvertures d'admission et de sortie et assurez-vous qu'elles sont exemptes de saleté, de feuilles, etc.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le ventilateur dans un endroit sec à l'intérieur.
- Rangez le ventilateur debout sur une surface stable.
- Enroulez le cordon lâchement et placez-le à côté du ventilateur.
- Lors de l'utilisation, ne placez pas le cordon dans des zones de circulation, dans l'eau ou dans des zones humides.
- Le ventilateur a un grand volume, il est capable de transporter de grands volumes d'air très rapidement. Placez-le dans un endroit où il ne pourra pas aspirer la poussière ou les feuilles.

- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Evaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI
😊