





INSTRUCTIONS

Please read before use



1. While the dropper is removed, fill the water glass halfway.
2. Place the glass dropper into the filled water glass where it rests on top of the rim.
3. With one finger gently press down in the middle of the silicone dropper cap to express any air, then release to fill the dropper with water.
4. Remove the dropper from the water glass & gently push the silicone dropper cap down with your index finger in the middle to add one drop at a time to your glass of choice.
5. Once finished, tilt or invert the silicone dropper to prevent any additional water coming out the end and place back into water glass where it rests on top of the rim.

Troubleshooting

Problem: The dropper is leaking or dispensing without pushing down.


Solution 1: Remove the silicone dropper cap and ensure the silicone cap is clean and dry. This will ensure a good seal to the glass dropper.

Solution 2: Avoid holding the edges of the silicone dropper cap with your thumb and middle finger, this may cause air leaks. Instead hold by the glass dropper just below the silicone dropper cap and push down with your index finger.


If you are still experiencing issues, please email us at help@alwaysfinaltouch.com.

INSTRUCTIONS

Veuillez lire attentivement avant d'utiliser




1. Remplir le verre à eau à moitié, sans avoir le compte-gouttes en position.



2. Déposer le compte-gouttes sur le rebord du verre d'eau.

3. Du bout de l'index, appuyer délicatement au centre du capuchon en silicone pour expulser l'air, puis relâcher pour remplir le compte-gouttes d'eau.



4. Retirer le compte-gouttes du verre d'eau et appuyer délicatement avec l'index au centre du capuchon en silicone pour faire couler de l'eau une goutte à la fois dans le spiritueux désiré.

5. Quand on en a fini, inverser ou incliner le compte-gouttes pour empêcher l'eau de s'écouler et le re-déposer sur le rebord du verre d'eau.



Dépannage

Problème : Le compte-gouttes fuit ou laisse couler de l'eau, sans qu'il n'y ait de pression sur la capsule.

Solution 1 : Retirer la capsule du compte-gouttes et vérifier qu'elle est propre et sèche. C'est ce qui assure le joint hermétique.

Solution 2 : Éviter de tenir les bords de la capsule en silicone entre le pouce et le majeur, car cela peut causer des fuites d'air. Il faut plutôt tenir le compte-gouttes juste en dessous de la capsule et appuyer au centre de celle-ci avec l'index.



Si malgré ces conseils vous avez encore des difficultés avec le compte-gouttes, écrivez-nous à aide@alwaysfinaltouch.com.