


IMPORTANT PLEASE FOLLOW!

After unpacking the product, keep the original packaging in case you need to return it. Before starting assembly, check that all parts and hardware are included and in good condition. If anything is missing or damaged, contact the supplier or retailer. **Do not use** non-original parts, modify the item or use power tools as this will void the warranty. Study the instructions thoroughly and follow each step carefully before proceeding to the next.

HUDSON SOFA BED BROWN FABRIC ASSEMBLY INSTRUCTIONS



MAX CHAIR
WEIGHT



**FOR DOMESTIC USE ONLY
FURNITURE CARE AND MAINTENANCE
PLEASE READ BEFORE YOU CONTINUE FURTHER**

Safety


- Keep children away from the area during assembly for safety.
- Use a blanket or sheet on the floor during assembly to protect both the product and your flooring.
- Follow all recommended weight limits as shown on the assembly instructions.

Care

- Avoid dragging or pushing the product, as this may damage the joints and weaken the structure.
- Avoid prolonged exposure to direct sunlight, which can cause fading, discolouration, or drying of fabric.
- Maintain stable room temperature and humidity, as extreme heat, cold, or moisture may lead to warping, cracking, or swelling.
- Protect the surface from hot or cold items by using placemats or coasters.
- Please avoid attaching anything sticky to the item, such as Sellotape, stickers, or similar materials, as this can damage the finish.
- Use felt pads under decor, lamps and accessories to prevent scratches.
- Clean spills immediately, blotting rather than rubbing to prevent spreading and surface damage.

Maintenance

- Periodically tighten all fittings to ensure the furniture remains stable and secure.
- Use only a dry soft cloth for routine cleaning - use a fabric safe cleaner and test on a hidden area first.
- Please vacuum regularly using a soft brush attachment to remove dust, crumbs and pet hair.



PARTS LIST

Part Number	Part Code	Part Description	Quantity	Carton
1	S300-308-105-XA1-01	Sofa Seatpad	1	1/1
2	S300-308-105-XA1-02	Sofa Back	1	1/1
3	S300-308-105-XA1-03	Armrest	2	1/1
4	S300-308-105-XA1-04	Backrest Pillow	3	1/1
5	S300-308-105-XA1-05	Foot	8	1/1
6	S300-308-105-XA1-06	Foot (Pull-out)	2	1/1

HARDWARE LIST

No.	Part Name		Qty	No.	Part Name		Qty
A	Self-tapping Screw 5*30mm		3	F	Metal Washer		4
B	M8 Short Phillips screw		4	G	Allen key		1
C	M6 Short Phillips screw		4	H	Metal Crossbar		1
D	Hex Nut		4	I	Self-tapping Screw 4*25mm		12
E	Hexagonal wrench		1				

PLEASE CHECK THAT YOU HAVE ALL THE PARTS LISTED BEFORE YOU START ASSEMBLING. IF YOU DO FIND THAT SOMETHING IS MISSING. DO NOT CONTINUE ASSEMBLY. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER IMMEDIATELY.

STEP 1




PARTS REQUIRED

1 - SOFA SEATPAD	x1
3 - ARMREST	x2
5 - FOOT	x8
6 - FOOT (PULL-OUT)	x2

HARDWARE REQUIRED

B  04

TOOLS REQUIRED



STEP 2



PARTS REQUIRED

1 - SOFA SEATPAD	x1
3 - ARMREST	x2


HARDWARE REQUIRED

I  12

TOOLS REQUIRED




You should assemble this step with two people.



STEP 3


PARTS REQUIRED

2 - SOFA BACK x1



HARDWARE REQUIRED


TOOLS REQUIRED



You should assemble this step with two people.

STEP 4

PARTS REQUIRED



HARDWARE REQUIRED




C  04

D  04

F  04

H  01

TOOLS REQUIRED





STEP 5

PARTS REQUIRED

HARDWARE REQUIRED

A  03

TOOLS REQUIRED




STEP 6

PARTS REQUIRED

4 - BACKREST PILLOW x3

HARDWARE REQUIRED

TOOLS REQUIRED



**MAX CHAIR
WEIGHT**

INFORMATIONS IMPORTANTES (FRENCH)	INFORMACIÓN IMPORTANTE (SPANISH)
IMPORTANTE POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONTINUER Le produit que vous avez acheté vous offrira de nombreuses années de service si vous suivez les directives pour son assemblage sûr et son entretien et nettoyage périodiques. Montez sur une surface douce et propre. N'utilisez aucun autre outil que ceux indiqués. Toutes les clés ou clés Allen nécessaires sont fournies avec le kit de fixation. N'utilisez en aucun cas un outil électrique pour assembler ce produit. Son utilisation invalidera et pourrait rendre ce produit dangereux. En fonction de la quantité d'utilisation de ce produit, il peut être nécessaire de resserrer les fixations de temps en temps. Cela est tout à fait normal pour tout meuble en kit. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide (pas mouillé). N'utilisez pas de détergent à polir ou de nettoyeurs chimiques. Ce produit peut tacher ou marquer s'il entre en contact avec des objets mouillés ou humides. La surface de cet article n'est pas résistante à la chaleur, utilisez toujours un set de table sous les articles chauds ou froids pour éviter les marques.	IMPORTANTE SOLO PARA USO DOMÉSTICO LEER ANTES DE CONTINUAR El producto que ha adquirido le brindará muchos años de servicio si sigue las pautas para su montaje seguro y su mantenimiento y limpieza periódicos. Ensamble sobre una superficie suave y limpia. No utilice ninguna herramienta que no sea la que se muestra. Las llaves inglesas o llaves Allen necesarias están incluidas con el kit de accesorios. No utilice bajo ningún concepto una herramienta eléctrica para ensamblar este producto. Su uso invalidará cualquier reclamación que pueda tener y podría hacer que este producto sea inseguro. Dependiendo de la cantidad de uso que reciba este producto, puede ser necesario ajustar las fijaciones de vez en cuando. Esto es completamente normal en cualquier mueble de paquete plano. Para la limpieza, puede utilizar un paño húmedo (no mojado). No utilice detergentes abrillantadores ni limpiadores químicos. Este producto puede mancharse o marcarse si se deja en contacto con objetos mojados o húmedos. La superficie de este artículo no es resistente al calor, utilice siempre un mantel individual debajo de los elementos calientes o fríos para evitar marcas.
WICHTIGE INFORMATIONEN (GERMAN)	INFORMAZIONI IMPORTANTI (ITALIAN)
WICHTIGNUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH BITTE LESEN SIE, BEVOR SIE FORTFAHREN Das von Ihnen erworbene Produkt wird Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten, wenn Sie die Richtlinien für eine sichere Montage und regelmäßige Wartung und Reinigung befolgen. Auf einer weichen, sauberen Oberfläche montieren. Verwenden Sie keine anderen Werkzeuge als die abgebildeten. Alle benötigten Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel sind im Montagesatz enthalten. Verwenden Sie unter keinen Umständen ein Elektrowerkzeug zur Montage dieses Produkts. Bei Verwendung erlischt Ihr Anspruch und das Produkt kann unsicher werden. Je nach Nutzungsintensität des Produkts kann es von Zeit zu Zeit erforderlich sein, die Befestigungen festzuziehen. Dies ist bei Möbeln aus dem Bausatz völlig normal. Zum Reinigen können Sie ein feuchtes Tuch verwenden (nicht nass). Verwenden Sie kein Poliermittel oder chemische Reinigungsmittel. Dieses Produkt kann Flecken oder Abdrücke hinterlassen, wenn es mit nassen oder feuchten Gegenständen in Kontakt kommt. Die Oberfläche dieses Artikels ist nicht hitzebeständig. Verwenden Sie immer eine Unterlage unter heißen oder kalten Gegenständen, um Abdrücke zu vermeiden.	IMPORTANTE, SOLO PER USO DOMESTICO SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DI CONTINUARE OLTRE Il prodotto che hai acquistato ti garantirà molti anni di servizio se seguirai le linee guida per il suo montaggio sicuro e la manutenzione e pulizia periodiche. Montare su una superficie morbida e pulita. Non utilizzare utensili diversi da quelli mostrati. Tutte le chiavi inglesi o le chiavi a brugola necessarie sono incluse nel kit di raccordi. Non utilizzare per nessun motivo un elettrostrumento per montare questo prodotto. Il suo utilizzo invaliderà e affermerà che potresti avere e potrebbe rendere questo prodotto non sicuro. A seconda della quantità di utilizzo di questo prodotto, potrebbe essere necessario stringere i fissaggi di tanto in tanto. Ciò è del tutto normale per qualsiasi mobile in kit. Per la pulizia, puoi utilizzare un panno umido (non bagnato). Non utilizzare detergenti lucidanti o detergenti chimici. Questo prodotto potrebbe macchiare o segnare se lasciato entrare in contatto con oggetti bagnati o umidi. La superficie di questo articolo non è resistente al calore, utilizzare sempre un sottopiatto sotto gli oggetti caldi o freddi per evitare segni.