

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Ventana Accent Lamp

1. Carefully remove all lamp parts from the box.
2. Stand lamp base (A) on level surface.
3. Insert 40W T10 display bulb (B) through the top opening of lamp base (A).

THIS LAMP REQUIRES A T10 INCANDESCENT DISPLAY BULB. DO NOT INSERT A REGULAR HOUSEHOLD BULB.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE



Ventana Lampara de Mesa

1. Cuidadosamente remueva de la caja todas las partes de la lampara.
2. Pare la base de la lampara en una superficie plana.
3. Inserte bombillo de 40W T10 (B) por la abertura de arriba de la base (A).

ESTA LAMPARA REQUIERE FOCO INCANDESCENTE DE MOSTRADOR T10. NO USAR FOCO REGULAR DE CASA.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lampara tiene un enchufe polarizado (una navaja es mas ancha que la otra) como forma de seguridad para reducir el riesgo de un shock electrico. Este enchufe polarizado entrara en una coneccion solo de un lado. Si el enchufe no entra el la coneccion trate el reverso. Si aun asi no entra, contacte un electricista calificado. Nunca use una extension a menos que el enchufe pueda ser conectado completamente. No altere el enchufe.

ITEMS INCLUDED / ARTICULOS INCLUIDOS	
A  LAMP BASE BASE DE LAMPARA	B  BULB BULB

