



True&Tidy®

BUCKET-900 USE & CARE MANUAL



 www.trueandtidy.com

 TrueandTidyHome

 TrueandTidyHome

 TrueandTidyHome

 TrueandTidyHome






IMPORTANT SAFEGUARDS & INSTRUCTIONS

At True & Tidy, safe performance is our top priority with any consumer product, so that you can use and trust our products confidently. Please use and operate product with due care and attention placed on the following operating instructions and precautions.

- Carefully read all instructions before operating the mop bucket system for the first time.
- This product is not intended for use by children or persons with physical, mental, or sensory impairment, or lack of experience and knowledge without the supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Ensure the mop is properly assembled before use.
- Only use attachments or accessories provided and specified in this instruction manual.
- Never use the mop without the mop pad.
- Do not store the mop outdoors or in harsh conditions. Store the mop indoors in a cool, dry place.




PARTS & ACCESSORIES



TIP: Purchase extra mop pads at www.trueandtidy.com



PARTS AND ACCESSORIES



Contact our customer support team at support@ctbrandco.com with questions or comments!




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A. Rotate the upper post clockwise to securely attach it to the first center post.


B. Rotate the first center pole clockwise to securely attach it to the second center pole.

C. Rotate the center pole clockwise to securely attach it to the lower post.

D. Rotate the lower pole clockwise to securely attach it to the mop head.




E. Insert the three tabs on the bottom of the mop head into the three slots on the bottom of the mop pad. Press firmly on the mop pad so that it adheres to the fasteners on the bottom of the mop head and make sure the mop pad is securely attached.






USAGE INSTRUCTIONS - MOPPING

A. Pour clean water into clean water tank




Wash

B. Pump mop up and down in wash chamber to saturate the mop pad. Clean water pumps up to wet and wash the mop pad, while dirty water flushes into the dirty water tank



Dry

C. Pump mop up and down in dry chamber to dry the mop pad. Brush bristles scrub the mop pad clean, while excess dirty water flushes into the dirty water tank




With our TrueClean Mop and Bucket Pump System, always wash your floors with clean water!

TIP: Drain dirty water quickly by removing both drain plugs to empty the dirty water tank




CARE & CLEANING


1.Remove the Lid



2.Remove the
Clean Water Tank



3.Rinse down all components
and reassemble



- Use drain outlets to empty out used and dirty water
- To clean outer surfaces of the mop bucket system, gently wipe down with a damp cloth
- Do not store the mop outdoors or in harsh conditions; store indoors in a cool, dry place
- Microfiber mop pads are washable and reusable up to 100 times



CONNECT WITH US

For cleaning tips, FAQ, customer service and replacement parts

www.trueandtidy.com

1-855-728-2887

support@ctbrandco.com



www.trueandtidy.com



TrueandTidyHome



TrueandTidyHome



TrueandTidyHome



TrueandTidyHome



WARRANTY



TRUE & TIDY One Year Limited Warranty

True & Tidy warrants to the original purchaser of Brand New True & Tidy branded device or accessories shall be free from defects in materials and workmanship under normal use (as instructed in True & Tidy's device user manual) for a period of one (1) year from the date of purchase from True & Tidy or its authorized resellers.

If such a defect arises and a return authorization request is received by True & Tidy within the applicable Warranty Period, True & Tidy will, at its choice and to the extent permitted by law, either (1) repair the defective Product at no charge, using a new or refurbished replacement parts or (2) replace the defective product with a new or refurbished product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies.

Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Any replacement product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is greater, or for any additional period of time that may be required by applicable law.

To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, contact customer service for return authorization. Please be sure to have your proof of purchase ready.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website:
www.trueandtidy.com

Customers located outside of the continental US will be responsible for all international shipping charges for your return or replacement.



WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This Limited Product Warranty applies only to the original purchaser of the True & Tidy branded Product that was purchased from True & Tidy directly or True & Tidy's authorized reseller. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) True & Tidy products and services other than the Brand New True & Tidy branded products which are purchased directly from True & Tidy or from True & Tidy's authorized reseller, (b) non-True & Tidy products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (c) products that are, or True & Tidy reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as cleaning pads). This Limited Product Warranty does not apply to third party products or accessories, including but not limited to products with the "Made for True & Tidy" or "Works with True & Tidy" logos or advertising.

This Limited Product Warranty does not apply to a product or part of a product that has been replaced, repaired, serviced, altered, refurbished or modified by anyone who is not authorized by True & Tidy, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents. In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non-True & Tidy products such as non-True & Tidy steamer liquid; (b) accident, abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the product such as discoloration of product; or (d) operating the product (i) outside the permitted or intended uses described by True & Tidy under True & Tidy's Product User Manual, (ii) not in accordance with instructions provided by True & Tidy, or (iii) with improper voltage or power supply, water or other add-on products.

No True & Tidy, authorized reseller, distributor, agent, reseller, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Product Warranty. If any term contained herein is held to be illegal, void or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website:
www.trueandtidy.com



LIMITATION OF DAMAGES

Except to the extent prohibited by applicable law, True & Tidy shall not be liable for any incidental, indirect, special or consequential damages, including, without limitation, loss of profits, revenue, resulting from any breach of express or implied warranty or condition or under any other legal theory, even if True & Tidy has been advised of the possibility of such damages. True & Tidy warranty and liability is only limited to replacement of the defective item.



True&Tidy®

BUCKET-900

MANUAL DE INSTRUCCIONES



www.trueandtidy.com



TrueandTidyHome





TrueandTidyHome



TrueandTidyHome



TrueandTidyHome






PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES

En True & Tidy, la seguridad de funcionamiento es nuestra máxima prioridad con cualquier producto de consumo, para que pueda utilizar y confiar en nuestros productos con total seguridad. Por favor, utilice y opere el producto con el debido cuidado y atención a las siguientes instrucciones de uso y precauciones.

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar la mopa por primera vez.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con deficiencias físicas, mentales o sensoriales, o con falta de experiencia y conocimientos, sin la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que la mopa está correctamente montada antes de utilizarla.
- Utilice únicamente las partes o accesorios suministrados y especificados en este manual de instrucciones.
- No utilice nunca la mopa sin la almohadilla.
- No guarde la mopa al aire libre ni en condiciones adversas. Guarde la mopa en el interior, en un lugar fresco y seco.



PARTES Y ACCESORIOS



A. Cubo



B. Parte Superior



C. Parte del Medio (2)



D. Parte de Abajo



E. Cabezal de la Mopa




F. Almohadillas



CONSEJO: Compre almohadillas adicionales en www.trueandtidy.com



PARTES Y ACCESORIOS



Si tiene preguntas o comentarios, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente support@ctbrandco.com




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

A. Gire el poste superior en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo firmemente al primer poste central.


B. Gire el primer polo central en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo firmemente al segundo polo central.

C. Gire el poste central en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo firmemente al poste inferior.

D. Gire el palo inferior en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo firmemente al cabezal de la mopa.




E. Inserte las tres lengüetas de la parte inferior del cabezal de la mopa en las tres ranuras de la parte inferior de la almohadilla de la mopa. Presione firmemente la almohadilla de la mopa para que se adhiera a los sujetadores de la parte inferior del cabezal de la mopa y asegúrese de que la almohadilla de la mopa está bien sujeta.






INSTRUCCIONES DE USO - MOPA

A. Vierta agua limpia en el tanque de agua limpia




Lavar

B. Bombea la mopa hacia arriba y hacia abajo en el tanque de lavado para saturar la mopa. El agua limpia se bombea hacia arriba para mojar y lavar la mopa, mientras que el agua sucia se vierte en el tanque de agua sucia.



Seco

C. Bombea la mopa hacia arriba y hacia abajo en el tanque seco para secar el paño. Los filamentos del cepillo limpian la mopa, mientras que el exceso de agua sucia cae en el depósito de agua sucia.




Con nuestra TrueClean Mopa y Sistema de Bombeo, ¡lava siempre tus suelos con agua limpia!




CUIDADO Y LIMPIEZA


1. Retire la tapa



2. Retirar el tanque de agua limpia



3. Enjuague todos los componentes y vuelva a montarlos



- Utilice los desagües para vaciar el agua usada y sucia
- Para limpiar las superficies exteriores del sistema de cubo de mopa, pase suavemente un paño húmedo
- No guarde la mopa al aire libre ni en condiciones adversas; guárdela en un lugar fresco y seco
- Las almohadillas de microfibra son lavables y reutilizables hasta 100 veces



CONECTE CON NOSOTROS

Consejos de limpieza, preguntas frecuentes, servicio de atención al cliente y piezas de repuesto

www.trueandtidy.com

1-855-728-2887

support@ctbrandco.com



www.trueandtidy.com



TrueandTidyHome



TrueandTidyHome



TrueandTidyHome



TrueandTidyHome



GARANTÍA



TRUE & TIDY

Un año de garantía limitada

True & Tidy garantiza al comprador original de dispositivos o accesorios nuevos de la marca True & Tidy que no presentarán defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso (según las instrucciones del manual de usuario del dispositivo True & Tidy) durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra a True & Tidy o a sus distribuidores autorizados.

Si tal defecto se produce y una solicitud de autorización de devolución es recibida por True & Tidy dentro del período de garantía aplicable, True & Tidy, a su elección y en la medida permitida por la ley, ya sea (1) reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, utilizando un nuevo o restaurado piezas de repuesto o (2) reemplazar el producto defectuoso con un producto nuevo o restaurado. En caso de que se produzca un defecto de este tipo, en la medida en que lo permita la ley, estos son sus únicos y exclusivos recursos. Pueden aplicarse gastos de envío y manipulación, excepto donde lo prohíba la legislación aplicable. Cualquier producto de sustitución estará garantizado durante el resto del periodo de garantía original o treinta (30) días, el que sea mayor, o durante cualquier periodo de tiempo adicional que pueda exigir la legislación aplicable.

Para obtener una reparación o sustitución según los términos de esta garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener una autorización de devolución. Asegúrese de tener a mano el comprobante de compra.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web: www.trueandtidy.com

Los clientes ubicados fuera de los EE.UU. continentales serán responsables de todos los gastos de envío internacionales para su devolución o sustitución.



EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada del producto sólo se aplica al comprador original del producto de la marca True & Tidy que fue comprado a True & Tidy directamente o True & Tidy 's revendedor autorizado. Sin perjuicio de lo anterior, la Garantía Limitada del Producto no se aplica a cualquier (a) True & Tidy productos y servicios distintos de la marca True & Tidy productos nuevos que se compran directamente de True & Tidy o de True & Tidy revendedor autorizado, (b) productos no True & Tidy, incluso si se incluyen o se venden con un producto, incluyendo, sin limitación, cualquier producto falsificado, (c) los productos que son, o True & Tidy cree razonablemente que son, robados, (d) consumibles (tales como almohadillas de limpieza). Esta Garantía Limitada de Producto no se aplica a productos o accesorios de terceros, incluidos, entre otros, los productos con los logotipos o la publicidad "Made for True & Tidy" o "Works with True & Tidy".

Esta Garantía Limitada de Producto no se aplica a un producto o parte de un producto que haya sido sustituido, reparado, mantenido, alterado, restaurado o modificado por cualquier persona que no esté autorizada por True & Tidy, ni se aplica a cualquier daño cosmético como arañazos y abolladuras. Además, esta Garantía Limitada del Producto no se aplica a los daños o defectos causados por (a) el uso con productos que no sean True & Tidy, como el líquido vaporizador que no sea True & Tidy; (b) accidente, abuso, mal uso, manejo incorrecto, inundación, incendio, terremoto u otras causas externas; (c) desgaste normal o envejecimiento del producto, como la decoloración del producto; o (d) el funcionamiento del producto (i) fuera de los usos permitidos o previstos descritos por True & Tidy en el Manual del usuario del producto de True & Tidy , (ii) no conforme a las instrucciones proporcionadas por True & Tidy, o (iii) con un voltaje o suministro eléctrico, agua u otros productos adicionales inadecuados.

Ningún True & Tidy, revendedor autorizado, distribuidor, agente, revendedor o empleado está autorizado a hacer ninguna modificación, extensión o adición a esta Garantía Limitada del Producto. Si cualquier término contenido en este documento se considera ilegal, nulo o inaplicable, la legalidad o aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados o deteriorados.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web: www.trueandtidy.com



LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, True & Tidy no será responsable de ningún daño incidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios, ingresos, resultantes de cualquier incumplimiento de garantía o condición expresa o implícita o bajo cualquier otra teoría legal, incluso si True & Tidy ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. La garantía y la responsabilidad de True & Tidy se limitan únicamente a la sustitución del artículo defectuoso.