




## **USER'S MANUAL**

### **Kitchen Playset**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**Please give us a chance to make it right and do better!**

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

# Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

## General Security Warning

Caution: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.




**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**-Small parts.  
Not for children under 3 years.

## Warning for Assembly


- ⚠ Construction only by adults
- ⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.




|                                |                      |                                |                               |                                |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b><br><br>4X35MM<br>x 32 | <b>C</b><br><br>x 2  | <b>D</b><br><br>4X16MM<br>x 10 | <b>E</b><br><br>3X18MM<br>x 2 | <b>F</b><br><br>3X10MM<br>x 20 |
| <b>G</b><br><br>x 4            | <b>H</b><br><br>x 10 | <b>I</b><br><br>x 2            | <b>J</b><br><br>x 2           | <b>K</b><br><br>x 2            |




Assemble the part No. 22,23 to the board No. 5, 14 with screws D and assemble the part G, I to the board No. 5, 14 with screws F.



Assemble the part I to the panel No. 6, 18 with screws F.




Install the part No. 20 to the panel No. 10 and the part C to the panel No. 13 with screws D.




Install part J and K to the panel No. 9 with screws D.



|     |     |     |      |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| C   | D   | E   | F    | G   | I   | J   | K   |
|     |     |     |      |     |     |     |     |
| x 2 | x 8 | x 2 | x 16 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 |





Assemble the panel NO. 1, 6, 4 with screws A.




Insert the panel No. 7 between No. 1 and No. 6 , and assemble the panel No. 8 with screws A.



Install the panel 9 to the panel 1 with the screw A and the wooden plug H.




Assemble the part 2, 3 to the panel 9, 8, 4 with screws A and the wooden plug H.



6


Assemble the part G fixed on the board No. 5 to the No. 1 with screws F.



F x 4

7


Attach the part No. 10 kitchen stove to the lower part with screws A.



A x 6

8

Install the part 16, 11 to the part 13 with screws A and the wooden plug H.




A x 3



H x 1

9


Insert the part 17 to the part 13 and part 11, and assemble the part 15 on the part 13 with wooden plugs H.



H x 2

10

Assemble the part 18 to the part 15, 16 with screws A and wooden plug H.




A x 1



H x 3

11

Assemble the part 18, 19 to the part 11 with screws A and the wooden plug H.




A x 2



H x 1

12

Assemble the part G fixed on the part 14 to the part 11 with screws F, install the part 12 to the part 13, 18, 19 with screws A and the wooden plug H.



A x 4




H x 1



F x 4

13

Assemble the part 18 to the part 19 with screws D.




D x 2




14

Install the upper part of kitchen to the lower part with screws A, and put the part 21 in the part 10.



A x 4




- \* Reward Points
- \* Exclusive Customer Service
- \* Personalized Recommendations
- \* Permanent Shopping Cart
- \* Order History

*5 Star Rating*



We would like to extend our heartfelt thanks to all of our customers for taking time to assemble this product and giving us valuable feedbacks.

THANK  
you  
😊



## HANDBUCH Kinderküche

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,  
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.  
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

## Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

### Allgemeine Sicherheitswarnung

**Achtung:** Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

**Gefahr:** Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

**Gefahr:** Bei fehlender Befestigung kann Kippgefahr bestehen.




### ACHTUNG:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.  
( Erstickungsgefahr!)



### Warnhinweis zur Montage

- ⚠ Aufbau nur von Erwachsenen durchzuführen!
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus Stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.





|                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A<br><br>4X35MM<br>x 32 | C<br><br>x 2  | D<br><br>4X16MM<br>x 10 | E<br><br>3X18MM<br>x 2 | F<br><br>3X10MM<br>x 20 |
| G<br><br>x 4            | H<br><br>x 10 | I<br><br>x 2            | J<br><br>x 2           | K<br><br>x 2            |



1


Montieren Sie das Teil Nr. 22,23 mit den Schrauben D an der Platte 5, 14 und montieren Sie das Teil G, I mit den Schrauben F an der Platte 5, 14.

Montieren Sie das Teil I mit den Schrauben F an der Platte 6, 18.

Installieren Sie das Teil Nr. 20 mit den Schrauben D an der Platte 10 und das Teil C an der Platte 13.





Installieren Sie Teil J und K mit den Schrauben D an der Platte 9.

|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C<br><br>x 2 | D<br><br>x 8 | E<br><br>x 2 | F<br><br>x 16 | G<br><br>x 4 | I<br><br>x 2 | J<br><br>x 2 | K<br><br>x 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

2



Montieren Sie die Platte 1, 6, 4 mit den Schrauben A.



A x 4

3



Setzen Sie die Platte 7 zwischen 1 und 6 ein und montieren Sie die Platte 8 mit den Schrauben A.



A x 2

4



Installieren Sie die Platte 9 mit der Schraube A und dem Holzdübel H an der Platte 1.



A x 1 H x 1

5



Montieren Sie das Teil 2, 3 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H an der Platte 9, 8, 4.



A x 5 H x 1

6



Montieren Sie das auf der Platte 5 befestigte Teil G mit den Schrauben F an der 1.



F x 4

7



Befestigen Sie den Küchenherd Nr. 10 mit den Schrauben A am unteren Teil.



A x 6

8



Installieren Sie das Teil 16, 11 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H am Teil 13.



A x 3 H x 1

9



Setzen Sie das Teil 17 in das Teil 13 und das Teil 11 ein und montieren Sie das Teil 15 auf dem Teil 13 mit dem Holzdübel H.



H x 2



10

Montieren Sie das Teil 18 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H zum Teil 15,16.





11

Montieren Sie das Teil 18, 19 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H zum Teil 11.





12

Montieren Sie das am Teil 14 befestigte Teil G mit den Schrauben F am Teil 11, montieren Sie das Teil 12 mit den Schrauben A und dem Holzdübel H am Teil 13, 18, 19.






13

Bauen Sie das Teil 18 mit den Schrauben D zum Teil 19 zusammen.



14

Installieren Sie den oberen Teil der Küche mit den Schrauben A am unteren Teil und setzen Sie den Teil 21 in den Teil 10 ein.




\*  
Belohnungspunkte \*  
Exklusiver Kundendienst\*  
Personalisierte Empfehlungen\*  
Permanenter Einkaufswagen\*  
Bestellverlauf

## 5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,  
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt  
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung  
zukommen zu lassen.

VIELEN  
DANK  
😊



### MANUEL DE L'UTILISATEUR Cuisine pour Enfant

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

#### VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.  
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront  
envoyés le plus vite possible!

# Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

## Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



## AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces. Ne convient pas  
aux enfants de moins de 3 ans.

## Avertissement pour l'Assemblage



⚠ Construction seulement par des adultes

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.


⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.


⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.




|                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A<br><br>4X35MM<br>x 32 | C<br><br>x 2  | D<br><br>4X16MM<br>x 10 | E<br><br>3X18MM<br>x 2 | F<br><br>3X10MM<br>x 20 |
| G<br><br>x 4            | H<br><br>x 10 | I<br><br>x 2            | J<br><br>x 2           | K<br><br>x 2            |




Les plaques N° 5, 14  
Assemblez la pièce N° 22, 23 à la plaque N° 5, 14 avec les vis D et assemblez les pièces G et I à la plaque N° 5, 14 avec les vis F.



Les plaques N° 6, 18  
Assemblez la pièce I à les plaques N° 6 et 18 avec les vis F.











Les plaques N° 10, 13  
Installez la pièce N° 20 sur la plaque N° 10 et la pièce C sur la plaque N° 13 à l'aide des vis D.



La plaque N° 9  
Installez les pièces J et K sur la plaque N° 9 avec les vis D.



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C                                                                                   | D                                                                                   | E                                                                                   | F                                                                                   | G                                                                                   | I                                                                                   | J                                                                                   | K                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| x 2                                                                                 | x 8                                                                                 | x 2                                                                                 | x 16                                                                                | x 4                                                                                 | x 2                                                                                 | x 2                                                                                 | x 2                                                                                 |





6



Assemblez la pièce G fixée sur la plaque N° 5 au N° 1 avec les vis F.



F x 4

7


Fixez la pièce N° 10 à la partie inférieure avec les vis A.



A x 6

8



Installez les pièces N° 16 et N° 11 sur la pièce N° 13 avec la vis A et le bouchon en bois H.



A x 3 H x 1

9



Insérez la pièce N° 17 sur la pièce N° 13 et N° 11, et assemblez la pièce N° 15 sur la pièce N° 13 avec des bouchons en bois H.



H x 2

10



Assemblez la plaque N° 18 à la pièce N° 15 et N° 16 avec la vis A et le bouchon en bois H.



A x 1 H x 3

11



Assemblez la plaque N° 18 et N° 19 à la pièce N° 11 avec la vis A et le bouchon en bois H.



A x 2 H x 1

12



Assemblez la pièce G fixée sur la pièce N° 14 à la pièce N° 11 avec les vis F, installez la pièce N° 12 à la pièce N° 13, 18, 19 avec les vis A et le bouchon en bois H.



A x 4 H x 1 F x 4

13


Assemblez la pièce N° 18 à la pièce N° 19 avec les vis D.




D x 2

14

Installez la partie supérieure de la cuisine sur la partie inférieure avec les vis A, et mettez la pièce N° 21 dans la pièce 10.



A x 4




- \* Points de Récompense
- \* Service à la Clientèle Exclusif
- \* Recommandations Personnalisées
- \* Panier Permanent
- \* Historique des Commandes

*Évaluation de Cinq-étoiles*



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI  
😊



## MANUAL DEL USUARIO

### Cocina para Niños

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

#### ¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas dañadas se enviarán lo antes posible!

## Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

### Advertencia de Seguridad General

**Precaución:** El producto no es adecuado para niños menores de 3 años.

**Peligro:** Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, podrían presentar un peligro de asfixia.

**Peligro:** La falta de accesorio puede causar un riesgo de inflexión.




### ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA


- Piezas pequeñas.  
No es adecuado para los niños  
menores de 3 años.

### Advertencia para el montaje


- ⚠ La construcción solo pueda realizar por adultos.
- ⚠ Retire todo el empaque, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea cada paso con cuidado y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los elementos se monten cerca del área en la que se utilizarán, para evitar que mueva innecesariamente el producto después de ensamblar.
- ⚠ Asegure que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre en una superficie plana, estable y firme.




|                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A<br><br>4X35MM<br>x 32 | C<br><br>x 2  | D<br><br>4X16MM<br>x 10 | E<br><br>3X18MM<br>x 2 | F<br><br>3X10MM<br>x 20 |
| G<br><br>x 4            | H<br><br>x 10 | I<br><br>x 2            | J<br><br>x 2           | K<br><br>x 2             |




Ensamble la pieza 22, 23 al tablero NO.5,14 con el tornillo D y ensamble G, I a NO. 5,14 con tornillo F.



Ensamble en el panel NO.6,18 con el tornillo F



Instale la parte 20 en el número 10 y la parte C en el número 13 con el tornillo D





Instale las partes J y K al número 9 con el tornillo D

|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C<br><br>x 2 | D<br><br>x 8 | E<br><br>x 2 | F<br><br>x 16 | G<br><br>x 4 | I<br><br>x 2 | J<br><br>x 2 | K<br><br>x 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



2

Ensamble NO.1.6.4 use el tornillo A





3

Inserte No.7 a NO.1 y No.6 y ensamble No.8 con el tornillo A





4

Instale la parte 9 a la parte 1, use el tornillo A y los tapones de madera H





5

Ensamble la parte 2.3 a la parte 9,8,4 con el tornillo A y los tapones de madera H





6

Ensamble la parte G que a bordo del No.5 se fija al No.1 con el tornillo F





7

Fije la estufa de cocina de la parte 10 a la parte inferior con el tornillo A





8

Instale la parte 16,11 a la parte 13 con el tornillo A y los tapones de madera H





9

Inserte la parte 17 a la parte 13 y la parte 11, ensamble la parte 15 en la parte 13 con tapones de madera H





10

Ensamble la parte 18 a la parte 15,16 con el tornillo A y los tapones de madera H





11

Ensamble la parte 18,19 a la parte 11 con el tornillo A y los tapones de madera H





12

Ensamble la parte G que en la parte 14 se fija a la parte 11 con el tornillo F, instale la parte 12 a la parte 13,18,19 con el tornillo A y los tapones de madera H






13

Ensamble la parte 18 a la parte 19 con el tornillo D



14

Instale parte de la cocina en la parte inferior con el tornillo A y coloque la parte 21 en la parte 10.




- \* Puntos de recompensa
- \* Servicio al cliente exclusivo
- \* Recomendaciones personalizadas
- \* Carrito de compras permanente
- \* Historial de pedidos

*Calificación de 5 estrellas*



Nos gustaría expresar nuestro más sincero  
agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse  
el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos  
valiosos comentarios.

*GRACIAS*  
😊



## **MANUALE UTENTE** **Cucina Giocattolo per Bambini**

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

**Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!**

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.  
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più  
presto!

# Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

## Avviso di sicurezza generale

Attenzione: Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti di piccole dimensioni e il materiale di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti possono rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza dell'attaccamento può causare il rischio di ribaltamento.



**AVVERTIMENTO:**  
**PERICOLO DI SOFFOCAMENTO**  
-Piccole parti.  
Non adatto a bambini sotto i 3 anni.

## Avviso per il montaggio



⚠ Costruzione solo da parte di adulti

⚠ Rimuovere tutti gli imballi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.

⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare il prodotto inutilmente una volta assemblato.

⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e collocare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.



|                                |                      |                                |                               |                                |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b><br><br>4X35MM<br>x 32 | <b>C</b><br><br>x 2  | <b>D</b><br><br>4X16MM<br>x 10 | <b>E</b><br><br>3X18MM<br>x 2 | <b>F</b><br><br>3X10MM<br>x 20 |
| <b>G</b><br><br>x 4            | <b>H</b><br><br>x 10 | <b>I</b><br><br>x 2            | <b>J</b><br><br>x 2           | <b>K</b><br><br>x 2            |



**1**

Montare la parte N. 22,23 sulla scheda N. 5, 14 con le viti D e montare la parte G, I sulla scheda N. 5, 14 con le viti F.

Montare la parte I sul pannello N. 6, 18 con le viti F.

Installare la parte N. 20 sul pannello N. 10 e la parte C sul pannello N. 13 con le viti D.

Installare le parti J e K sul pannello N. 9 con le viti D.

|          |          |          |           |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| C<br>x 2 | D<br>x 8 | E<br>x 2 | F<br>x 16 | G<br>x 4 | I<br>x 2 | J<br>x 2 | K<br>x 2 |
|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

**2**

Montare il pannello N. 1, 6, 4 con viti A.

**3**

Inserire il pannello N. 7 tra il N. 1 e il N. 6 e assemblare il pannello N. 8 con le viti A.

**4**

Installare il pannello 9 sul pannello 1 con la vite A e il tappo di legno H.

**5**


Montare la parte 2, 3 sul pannello 9, 8, 4 con le viti A e il tappo di legno H.

|          |          |
|----------|----------|
| A<br>x 1 | H<br>x 1 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| A<br>x 5 | H<br>x 1 |
|----------|----------|

6


Montare la parte G fissata sulla scheda N. 5 al N. 1 con le viti F.



F x 4

7


Fissare il fornello da cucina N. 10 alla parte inferiore con le viti A.



A x 6

8

Installare la parte 16, 11 sulla parte 13 con le viti A e il tappo di legno H.




A x 3 H x 1



9


Inserire la parte 17 nella parte 13 e nella parte 11 e assemblare la parte 15 sulla parte 13 con tappi di legno H.



H x 2

10

Montare la parte 18 sulla parte 15, 16 con le viti A e i tappi di legno H.




A x 1



H x 3

11

Montare la parte 18, 19 sulla parte 11 con le viti A e il tappo di legno H.




A x 2



H x 1

12

Montare la parte G fissata sulla parte 14 sulla parte 11 con le viti F, installare la parte 12 sulla parte 13, 18, 19 con le viti A e il tappo di legno H.



A x 4




H x 1



F x 4

13


Montare la parte 18 sulla parte 19 con le viti D.




D x 2

14

Installare la parte superiore della cucina nella parte inferiore con le viti A e inserire la parte 21 nella parte 10.



A x 4




- \* Punti del premio
- \* Servizio dei clienti esclusivo
- \* Raccomandazioni personalizzate
- \* Carrello permanente
- \* Storia degli ordini

*Commento di 5 stelle*



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

**GRAZIE**  
😊



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zestaw kuchenny dla dzieci HW63966

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

#### W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

## Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

#### Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.




#### UWAGA RYZIKO ZADŁAWIENIA

- małe elementy.


Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

#### Ostrzeżenie


- ⚠ Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.




|                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A<br><br>4X35MM<br>x 32 | C<br><br>x 2  | D<br><br>4X16MM<br>x 10 | E<br><br>3X18MM<br>x 2 | F<br><br>3X10MM<br>x 20 |
| G<br><br>x 4            | H<br><br>x 10 | I<br><br>x 2            | J<br><br>x 2           | K<br><br>x 2            |




Zamontuj elementy 22, 23 do płyt 5, 14 za pomocą śruby D i zamontuj elementy G, I do elementów 5, 14 z pomocą śruby F.



Zamontuj element I do paneli 6, 18 za pomocą śrub F



Zamontuj element 20 do elementu 10 i część C do elementu 13 za pomocą śruby D




Zamontuj elementy J i K do elementu 9 za pomocą śruby D.

|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C<br><br>x 2 | D<br><br>x 8 | E<br><br>x 2 | F<br><br>x 16 | G<br><br>x 4 | I<br><br>x 2 | J<br><br>x 2 | K<br><br>x 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

2


Zmontuj elementy 1, 6, 4. Użyj śruby A.



A x 4

3


Włóż element nr. 7 do elementu nr. 1 i nr. 6 a następnie zmontuj element nr. 8 za pomocą śruby A.



A x 2

4

Zamontuj element 9 do elementu 1 za pomocą śruby A i drewnianych korków H




A x 1



H x 1

5

Zamontuj elementy 2, 3 do elementów 9, 8, 4 za pomocą śruby A i drewnianych korków H




A x 5



H x 1

6


Zmontuj część G, która na płycie nr 5 mocowana jest do płyty nr 1 za pomocą śruby F



F x 4

7


Przymocuj część 10 pieca kuchennego do dolnej części za pomocą śruby A



A x 6

8

Zamontuj części 16, 11 do części 13 za pomocą śruby A i kołków drewnianych H




A x 3



H x 1

9



Wstaw część 17 do części 13 i części 11 a część 15 do części 13 za pomocą drewnianych kołków H



H x 2



10

Zmontuj część 18 do części 15, 16 za pomocą śrub A i kołków drewnianych H





11

Zamontuj części 18, 19 do części 11 za pomocą śruby A i kołków drewnianych H





12

Zamontuj część G, która w części 14 mocowana jest do części 11 za pomocą śruby F, część 12 do części 13, 18, 19 za pomocą śruby A i drewnianych kołków H






13

Połącz część 18 z częścią 19 za pomocą śruby D



14

Zamontuj część kuchenną do dolnej części za pomocą śruby A, a część 21 w części 10.



- \* punkty lojalnościowe
- \* doskonała obsługa klienta
- \* personalizowane rekomendacje
- \* karta stałego klienta
- \* historia zamówień

## *Pięciogwiazdkowa Ocena*



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

**DZIĘKUJEMY**  
😊