


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

**Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.**


**Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une
pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.**

WARNINGS

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

- ⚠ Please use proper tools for assembly. Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.
- ⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.
- ⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.
- ⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.
- ⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.
If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.


Peel off film before use

AVERTISSEMENTS

Rappel important :

Veillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

- ⚠ Veillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.
- ⚠ Veillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.
- ⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.
- ⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.
Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT


Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.


Explosion Diagram / Diagramme éclaté




Parts List / Liste des pièces




① X1




② X1




③ X1




④ X1




⑤ X1




⑥ X1




⑦ X1




⑧ X2




⑨ X1



⑩ X1














⑪ X1




⑫ X1

Parts List / Liste des pièces

 ⑬ X1	 ⑭ X1	 ⑮ X3
 ⑯ X4	 ⑰ X7	 ⑱ X7
 ⑲ X3	 ⑳ X4	 ㉑ X3
 ㉒ X4	 ㉓ X4	

Hardware List / Liste du matériel


No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
1	A		Ø6.5x36mm	64	2
2	B		Ø15 x 10mm	64	2
3	C		Ø20mm	68	2
4	D		Ø6 x 30 mm	36	2
5	E		M5 x 46 mm	4	
6	F			7	
7	G		M4*8mm	14	2
8	H		Ø4 x 12 mm	70	2
9	I		Ø3.5 x 12 mm	29	2
10	J		Ø4 x 30 mm	32	2
11	K		Ø4 x 40mm	2	
12	L		Ø4 x 14mm	2	
13	M		64*32*15mm	2	
14	N		M 4*35mm	2	
15	O			2	
16	CR		300 mm	7	
17	CL		300 mm	7	
18	DR		300 mm	7	
19	DL		300 mm	7	

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
20		 Fig. 1 —OR—  Fig. 2		1	

Spare parts are
packed together
in one package.

Les pièces de rechange
sont emballées ensemble
dans un seul colis.







THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING

Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Assemble/Assembleur


Step/Étape
1







				
A	32pcs	J	32pcs	



Assemble/Assembler


Step/Étape
2



	
B	32pcs





Assemble/Assembler


Step/Étape
3

						
F	7pcs	G	14pcs	H	28pcs	




			
DR	7pcs	DL	7pcs




Incorrect installation
/Installation incorrecte




Correct installation
/Installation correcte



X3










X4



Assemble/Assembler



Step/Étape
4




			
A	18pcs		



Assemble/Assembleur



Step/Étape
5




					
B	12pcs	D	8pcs		



Assemble/Assembler


Step/Étape
6


				
A 2pcs	H 18pcs	CR 3pcs	CL 3pcs	




Assemble/Assembler

Step/Étape
7

						
H	24pcs	CR	4pcs	CL	4pcs	



Flip 180 degrees after installation.
/Retourner de 180 degrés après l'installation.






X2



X2

Flip 180 degrees after installation.
/Retourner de 180 degrés après l'installation.



Assemble/Assembler

Step/Étape
8

			
A 4pcs	B 2pcs	D 2pcs	




Recommend two adults
to complete.
/Deux adultes
sont recommandés
pour compléter








Assemble/Assembler

Step/Étape
9


Recommend two adults
to complete.
/Deux adultes
sont recommandés
pour compléter



			
B	2pcs	D	6pcs
		E	4pcs




Recommend two adults
to complete.
/Deux adultes
sont recommandés
pour compléter





Assemble/Assembler

Step/Étape
10

			
B	4pcs	D	4pcs




Recommend two adults
to complete.
/Deux adultes
sont recommandés
pour compléter



Assemble/Assembler

Step/Étape
11







B



4pcs

D

4pcs







Recommend two adults
to complete.
/Deux adultes
sont recommandés
pour compléter



Assemble/Assembler

Step/Étape
12




						
A	8pcs	L	2pcs	M	2pcs	



Assemble/Assembler


Step/Étape
13

Recommend two adults
to complete.
/Deux adultes
sont recommandés
pour compléter





Assemble/Assembler

Step/Étape
14





I 29pcs




Recommend two adults
to complete.
/Deux adultes
sont recommandés
pour compléter



Assemble/Assembler

Step/Étape 15

				
K	2pcs	N	2pcs	




Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.

We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.








1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.



Assemble/Assembler

Step/Étape 16

				
K	2pcs	N	2pcs	





Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.

Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.



1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.






Assemble/Assembler

Step/Étape
17




C

68pcs



Tighten the three in one and
apply the sticker (C) to the hole.
/Serrer le dispositif 3 en 1
et coller l'autocollant (C) sur le trou



Assemble/Assembler

Step/Étape
18



O

2pcs

After tearing off the inner adhesive tape of the hardware O, stick it to the corresponding position
/Après avoir retiré la bande adhésive intérieure du composant O, collez-la à la position correspondante.

