



Your order has been dispatched in more than one box

Large bean bags may arrive part-filled with an additional net of beans in a separate box. Simply follow the filling instructions on the right to fill your bean bag easily.

Filling your bean bag requires an extra pair of hands. Netting can be delicate, to avoid snagging wear gloves.




Person one unties the knot in the netting, making sure to keep a tight hold.



Person one securely holds the end of the netting with one hand whilst sliding the other hand along, pushing the beans to one side to form a neck. Next, carefully lifting the net of beans over their shoulder.



Person two unzips the inner neck of the bean bag, to create a wide opening. Person one places the end of the net as far into the open bean bag as possible, gradually loosening their grip on the untied end, allowing the beans to flow through.




Once the netting is completely empty close both the inner and outer zips of the bean bag, fastening securely. Plump up and enjoy your bean bag!

EN


Votre commande a été expédiée dans plusieurs boîtes

Les gros bean bags peuvent arriver remplis à moitié d'un filet supplémentaire de billes dans une boîte séparée. Il vous suffit de suivre les instructions de remplissage sur la droite pour remplir votre bean bag.

Le remplissage du bean bag nécessite deux personnes. Le filet peut être fragile, il faut donc faire attention lors de la manipulation.




Une personne dénoue le filet, en veillant à le maintenir fermement.



La première personne tient ensuite l'extrémité du filet d'une main tout en faisant glisser l'autre main, en poussant les billes vers une extrémité, pour former un col, puis en soulevant délicatement les billes par-dessus l'épaule.



La deuxième personne ouvre la fermeture éclair à l'intérieur du bean bag pour créer une grande ouverture. La personne tenant le filet place l'extrémité du filet aussi profond que possible dans le bean bag ouvert. Ensuite, une fois en place, elle desserre progressivement sa prise sur l'extrémité non nouée et relâche les billes.



Une fois le filet complètement vide, fermez les fermetures éclair intérieure et extérieure du sac, en les fixant fermement. Redonnez du gonflant à votre bean bag et passez de bons moments!


FR

Su pedido se ha enviado en más de una caja


Los puf grandes pueden llegar semilenos con una red de relleno adicional en una caja independiente. Simplemente siga las instrucciones a la derecha para terminar de rellenar el puf.

Para rellenar el puf se necesita la ayuda de otra persona.

La red puede ser delicada, así que tenga cuidado al manipularla.



Una persona desata el nudo de la red, asegurándose de sujetarla con firmeza.



A continuación, sostiene un extremo de la red con una mano y desliza la otra mano hacia el otro extremo empujando el relleno y creando un freno. Después, levanta el relleno sobre su hombro con cuidado.



La otra persona abre la cremallera interior del puf para crear una abertura amplia. La persona que sujeta la red introduce el extremo de la misma hasta el fondo del puf por la abertura. Cuando está bien colocado, suelta gradualmente el extremo no atado para que el relleno caiga.




Una vez que la red esté completamente vacía, cierre las cremalleras interior y exterior del puf fijándolas de forma segura. ¡Ahuequelo y disfrute de su puf!

ES


Ihre Bestellung wurde in mehreren Kartons versandt

Große Sitzsäcke werden gegebenenfalls zur Hälfte gefüllt mit einem zusätzlichen Netz mit Füllmaterial in einem separaten Karton geliefert. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf der rechten Seite, um Ihren Sitzsack zu füllen.

Für das Auffüllen Ihres Sitzsacks benötigen Sie eine Person, die Ihnen dabei hilft. Das Netz reißt möglicherweise leicht, gehen Sie also vorsichtig damit um.




1 Eine Person löst den Knoten im Netz, während sie das Netz festhält.



2 Dann hält sie das Ende des Netzes mit einer Hand fest und schiebt das Füllmaterial mit der anderen Hand zum anderen Ende hin, so dass sich eine Röhre bildet. Anschließend hebt sie das Füllmaterial vorsichtig über ihre Schulter.



3 Die zweite Person öffnet den Reißverschluss an der Innenseite des Sitzsacks, sodass eine große Öffnung entsteht. Die Person mit dem Netz führt das Ende des Netzes so weit wie möglich in den geöffneten Sitzsack ein. Wenn sich das Ende des Netzes sicher im geöffneten Sitzsack befindet, löst die erste Person allmählich ihren Griff am ungebundenen Ende des Netzes und kippt das Füllmaterial vorsichtig in den Sitzsack.



4 Sobald das Netz vollständig entleert ist, werden der innere und äußere Reißverschluss des Sitzsacks geschlossen. Schütteln Sie nun den Sitzsack auf und setzen Sie sich bequem darauf.


DE

Il tuo ordine è stato spedito in più di una scatola


Le poltrone a sacco grandi possono arrivare parzialmente riempite con una rete aggiuntiva di materiale di riempimento in una scatola separata. Per riempire ulteriormente la poltrona a sacco, segui semplicemente le istruzioni a destra.

Per riempirla è necessaria un'altra persona.

La rete può essere delicata ed è quindi necessario prestare attenzione durante la manipolazione.



1 Una persona dovrà legare il nodo della rete, assicurandosi di avere una presa salda.



2 Successivamente dovrà tenere l'estremità della rete con una mano, facendo scorrere l'altra in modo da spingere il materiale di riempimento verso la fine di creare un collo. Dovrà quindi alzare il materiale di riempimento sulla propria spalla.



3 L'altra persona dovrà poi provvedere ad aprire la parte interna della poltrona a sacco in modo da creare un'ampia apertura. La persona che regge la rete dovrà quindi posizionarne l'estremità quanto più possibile all'interno dell'apertura della poltrona a sacco. Quindi, una volta correttamente in posizione, allenterà gradualmente la presa sull'estremità non legata facendo fuoriuscire il materiale di riempimento.



4 Una volta che la rete sarà completamente vuota, sarà necessario chiudere correttamente entrambe le cerniere (interna ed esterna) della poltrona a sacco. Riempila e divertiti!


IT

Uw bestelling is in meer dan één doos verzonden


Grote zitzakken kunnen halfgevuuld en met een net met extra vulling in een aparte doos worden geleverd. Volg de vulinstructies aan de rechterkant om je zitzak bij te vullen.

U hebt een extra paar handen nodig om de zitzak te vullen.

Netten kunnen kwetsbaar zijn, dus wees voorzichtig tijdens het gebruik.




1 Eén persoon maakt de knoop in het net los en houdt deze goed vast.



2 Houd vervolgens het uiteinde van het net met één hand vast terwijl u met de andere hand over het net glijdt. Duw de vulling naar het ene uiteinde en til de vulling voorzichtig over uw schouder.



3 De tweede persoon ritst de binnenkant van de zitzak open om een brede opening te maken. De persoon met het net plaatst het uiteinde van het net zo ver mogelijk in de open zitzak. Wanneer alles in positie is, laat u geleidelijk de grip op het niet-gebonden uiteinde los, zodat de vulling erdoorheen kan.



4 Zodra het net helemaal leeg is, sluit u de binnen- en buitenritsen van de zak en controleert u dat ze stevig dicht zijn. Ga zitten en geniet van uw zitzak!

NL