


EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEggerlo ATTENTAMENTE.**



- EN_1.** Insert the Antlers into the slots on the head of the Reindeer as shown (See Fig.A).
 2. Connect the Antlers and Reindeers head plug sockets together as shown (See Fig.B).
 3. Connect the Reindeers neck and body plug sockets together as shown (See Fig.C).
 4. Fit the neck of the Reindeer on to the body of the Reindeer as shown in(See Fig.D)
 5. Fit the tail to be body as shown (See Fig.E).
 6. Attach the decorative ribbon around the neck of the Reindeer.

- FR_1.** Insérez les bois dans les fentes de la tête du renne comme indiqué (voir Fig. A).
 2. Connectez les prises des bois et de la tête du renne ensemble comme indiqué (voir Fig. B).
 3. Connectez les prises du cou et du corps du renne ensemble comme indiqué (voir Fig.C).
 4. Placez le cou du renne sur le corps du renne comme indiqué sur la figure D. 5.
 5. Placez la queue sur le corps comme indiqué (voir figure E).
 6. Attachez le ruban décoratif autour du cou du renne.

Input voltage	120V	V
Input AC frequency	60Hz	Hz
Output voltage	30	V
Output current	0.12	A
Output power	3.6W	W
Average active efficiency	76	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.1	W