

User Manual



Do not allow children under the age of 5 to sit on the chair without supervision.

Kinder unter 5 Jahren dürfen nicht ohne Aufsicht auf dem Stuhl sitzen.

Non permettere ai bambini di età inferiore ai 5 anni di sedersi sulla sedia senza supervisione.

No permita que niños menores de 5 años se sienten en la silla sin supervisión.

Ne laissez pas les enfants de moins de 5 ans s'asseoir sur la chaise sans surveillance.

5歳未満のお子様椅子を使用する場合は、保護者の監督のもとでご利用ください。

لا تسمح للأطفال دون سن الخامسة بالجلوس على الكرسي دون إشراف.

Produktinformationen & Mehr

Normen/ Zertifikate Qualitätsgütesiegel	Konstruktionsgrundlage dieser Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Diese Serie ist geprüft und zertifiziert.
---	--

Zertifikatssymbol	Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über EN hinaus
Garantie	Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Garantie
Wartung/Reinigung	Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam. Für die Reinigung der Bezüge entfernen Sie zuerst den Staub. Flecken behandeln Sie mit einem weißen, weichen Tuch (keine Mikrofaser). Zuerst reinigen, dann pflegen.
Anwendung	Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der Anleitung benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch(z.B. Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen Belastungen) besteht Unfallgefahr.
Rollen	Die Rollen sind für verschiedene Bodenarten geeignet.
Wichtiger Hinweis	Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen! Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenen Fachpersonal.

Gasdruckfeder – Sicherheitshinweis

Die Gasdruckfeder kann von Personen ohne professionelle Erfahrung eingebaut werden.
Wichtig: Jegliche Arbeiten an der Gasdruckfeder, einschließlich des Austauschs, sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Sitzhöhenverstellung (46,5 - 55,5 cm)

Um die Sitzhöhe einzustellen, ziehen Sie den Hebel nach oben. Dadurch ist eine Höheneinstellung von bis zu 9 cm möglich – von 46,5 bis 55,5 cm.

Verstellung der Armlehnen

Die Armlehnen können um die Drehachse nach oben geklappt, vor- und zurückgestellt sowie nach links und rechts gedreht werden, um eine optimale Einstellung zu ermöglichen.

Verstellung der Neigung (113°, 123°, 133°)

Ziehen Sie den Griff unter dem Sitzkissen heraus, um die Neigungsfunktion zu entriegeln. Schieben Sie den Griff zurück, um die Rückenlehne in einem der drei verfügbaren Winkel – 113°, 123° oder 133° – zu arretieren.

Einstellung der Neigungsfederung

Verwenden Sie den Knopf unter dem Sitzkissen, um die Neigungsfederung an Ihr Gewicht anzupassen und ein einfaches sowie ausgewogenes Zurücklehnen zu gewährleisten.

Verstellung der Kopfstütze


Die Kopfstütze kann um 10 cm nach oben und unten verstellt und an zwei Gelenken gedreht werden – eines ermöglicht eine Drehung von 45° und das andere von 20°.

Maintenance Suggestion


- Clean this product gently with a damp cloth.
- Retighten all screws once every six months.

Proper use of the chair is for single person seating only. The chair is not to be used for standing purposes and will not function as a stool or step-ladder. Use on even surfaces only. Improper use of this product or failure to use as directed may result in injury.

This chair is suitable for various types of flooring.




Séparez les éléments avant de trier



Parts List

1



x1

A



x5

B



x5

C




x1

D




x1

E



x1

F




x1

G




x1

H



x1

I



x1

J



x1

K



x1

L




x1

M



x1

N



x1

O



x1

P



x1

Q



x2

R



x1

S



x2

T



x2

U



x19

V



x2

W



x3

X



x9

Y



x3


Z




x2

Assembly Guide


01




02




03




04




05




06




07




08




09




10




11




12




13




14




15




16




17




18



19



20



21

