VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mobile Metal Storage Rack

MODEL:HZ20TIERS-3, HZ20TIERS-3A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:HZ20TIERS-3, HZ20TIERS-3A



**Note:The product picture is for reference,
the actual details shall prevail**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our products.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE WARNINGS FOR FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE.

Danger

1. Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
2. Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
3. Always keep animals and children away from
4. Please do not store the product in a damp place
5. Please choose the appropriate product weight and size

PRIMARY WARNINGS

Before using the equipment, check all parts for shipping damage. if any part is damaged, do not use it, and contact VEVOR for further instructions.

If you give this product to someone else, must include this owner's manual.

1. **WARNING: RISK OF TIPPING –** Do not exceed the maximum load capacity marked on the product nameplate. Distribute weight evenly; place heavy items on lower shelves and light items on upper shelves to maintain stability. Never use on uneven, sloped, or slippery surfaces.
2. **WARNING: PINCH HAZARD –** Keep hands, fingers, and loose clothing clear of moving parts, shelf adjustments, and cart edges during operation and movement to avoid crushing or pinching injuries.
3. **WARNING: UNSUPERVISED CHILDREN & PETS** – This is not a toy. Keep the cart out of reach of children at all times. Do not allow children to climb, sit, or play on the cart. Keep pets away to prevent accidental collisions and tipping.

4. **FOOD CONTACT SAFETY –** All food-contact surfaces comply with FDA 21 CFR and EU (EC) 1935/2004 regulations. Wash all food-contact surfaces thoroughly with mild detergent and warm water before first use and after each use. Do not place open hot oil, boiling liquids, or extremely hot cookware directly on cart surfaces.

ADDITIONAL SAFETY & USAGE PRECAUTIONS

1. **PERATION SAFETY –** Secure all items, bottles, and glassware before moving the cart to prevent spills, breakage, or falling objects. Push the cart slowly and carefully; do not run, rush, or make sharp turns. Use brakes (if equipped) when stationary to prevent unintended movement.
2. **ENVIRONMENTAL LIMITS –** Do not expose the cart to prolonged direct sunlight, extreme heat, freezing temperatures, or corrosive fumes, as this may cause material warping, discoloration, or structural degradation.
3. **CLEANING & MAINTENANCE –** Use only mild, non-abrasive, non-corrosive detergents for cleaning. Avoid harsh chemicals, bleach, ammonia, or abrasive scrubbers that may damage surfaces and compromise food-contact safety. Discontinue use if the cart is damaged, unstable, or has broken parts.
4. **INTENDED USE ONLY –** This cart is designed exclusively for bar and beverage service (transporting glassware, bottles, bar tools, and prepared beverages). Do not modify, alter, or use the cart for heavy-duty industrial purposes, lifting, or other unauthorized applications.

COMPLIANCE & LIABILITY NOTICE

1. This product complies with EU General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC, US CPSC consumer safety standards, and food contact material regulations for North America and Europe. The manufacturer shall not be liable for injuries or damages caused by misuse, abuse, overloading, improper maintenance, or failure to

follow these safety warnings.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

For additional information regarding the parts listed in the following pages,refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts on a clear work area

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol,drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the cart.
3. Check carefully before each use. Do not use if parts get loosened or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load,resulting in product failure.
6. Remove the black pipe plug before installation.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Cleaning

-For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry

with a clean lint free cotton cloth.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rayon de rangement mobile en métal

MODÈLE : HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Remarque : l'image du produit est fournie à titre indicatif.
Ce sont les détails réels qui prévaudront.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit peut varier par rapport à celui que vous recevrez. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour technologiques ou logicielles de nos

produits .

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES AVERTISSEMENTS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES AU PRODUIT.

Danger

1. N’utilisez pas ce produit ni aucun équipement optionnel disponible sans avoir préalablement lu et compris l’intégralité de ces instructions.
2. Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
3. Tenez toujours les animaux et les enfants à l'écart de
4. Veuillez ne pas entreposer le produit dans un endroit humide.
5. Veuillez choisir le poids et la taille appropriés du produit.

AVERTISSEMENTS PRINCIPAUX

Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si une pièce est endommagée, ne l'utilisez pas et contactez VEVOR pour obtenir des instructions supplémentaires.
Si vous offrez ce produit à quelqu'un d'autre, vous devez impérativement lui remettre ce manuel d'utilisation.

1. **AVERTISSEMENT : RISQUE DE BASCULEMENT –** Ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur la plaque signalétique du produit. Répartir le poids uniformément ; placer les objets lourds sur les étagères inférieures et les objets légers sur les étagères supérieures pour assurer la stabilité. Ne jamais utiliser sur des surfaces inégales, inclinées ou glissantes.

2. **AVERTISSEMENT : RISQUE DE PINCEMENT –** Gardez vos mains, vos doigts et vos vêtements amples à l'écart des pièces mobiles, des réglages des étagères et des bords du chariot pendant le fonctionnement et le déplacement afin d'éviter les blessures par écrasement ou pincement.
3. **AVERTISSEMENT : ENFANTS ET ANIMAUX SANS SURVEILLANCE** – Ceci n'est pas un jouet. Gardez le chariot hors de portée des enfants en tout temps. Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir ou jouer sur le chariot. Tenez les animaux domestiques à l'écart afin d'éviter les collisions accidentelles et les risques de basculement.
4. **SÉCURITÉ DES SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS –** Toutes les surfaces en contact avec les aliments sont conformes aux réglementations FDA 21 CFR et UE (CE) 1935/2004. Lavez soigneusement toutes les surfaces en contact avec les aliments à l'eau tiède et au détergent doux avant la première utilisation et après chaque utilisation. Ne posez pas d'huile chaude, de liquides bouillants ou d'ustensiles de cuisine extrêmement chauds directement sur les surfaces du chariot.

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

1. **CONSIGNES DE SÉCURITÉ –** Avant de déplacer le chariot, assurez-vous que tous les articles, bouteilles et verres sont bien en place afin d'éviter les déversements, la casse ou les chutes d'objets. Poussez le chariot lentement et avec précaution ; ne courez pas, ne vous précipitez pas et évitez les virages brusques. Utilisez les freins (si le chariot en est équipé) à l'arrêt pour éviter tout mouvement involontaire.
2. **LIMITES ENVIRONNEMENTALES –** Ne pas exposer le chariot à une lumière solaire directe prolongée, à une chaleur extrême, à des températures glaciales ou à des fumées corrosives, car cela pourrait entraîner une déformation du matériau, une décoloration ou une

dégradation structurelle.
3. **NETTOYAGE ET ENTRETIEN –** Utilisez uniquement des détergents doux, non abrasifs et non corrosifs. Évitez les produits chimiques agressifs, l'eau de Javel, l'ammoniaque et les éponges abrasives qui pourraient endommager les surfaces et compromettre la sécurité alimentaire. Cessez l'utilisation si le chariot est endommagé, instable ou présente des pièces cassées.
4. **USAGE PRÉVU UNIQUEMENT –** Ce chariot est conçu exclusivement pour le service de bar et de boissons (transport de verrerie, bouteilles, ustensiles de bar et boissons préparées). Ne pas modifier, altérer ou utiliser le chariot à des fins industrielles lourdes, pour le levage ou toute autre utilisation non autorisée.

AVIS DE CONFORMITÉ ET DE RESPONSABILITÉ

1. Ce produit est conforme à la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DGCP), aux normes de sécurité des consommateurs de la CPSC américaine et à la réglementation relative aux matériaux en contact avec les aliments en Amérique du Nord et en Europe. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, une surcharge, un entretien inadéquat ou le non-respect des présentes consignes de sécurité.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces. pièces sur une zone de travail dégagée

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des conséquences. un danger.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant le montage.

3. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et d'autres paramètres du produit sont appliqués à Produit correctement et entièrement assemblé uniquement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'approcher. cet article.
2. Respectez uniquement les instructions d'utilisation. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le chariot.
3. Vérifier soigneusement avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces se desserrent ou endommagé.
4. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures.
5. Ne pas dépasser la charge admissible indiquée. Serrer tous les boutons. Sécurisez la charge avant d'y placer des poids. Tenez compte de la charge dynamique admissible. Attention ! Des variations de charge soudaines peuvent entraîner une surcharge temporaire, provoquant une défaillance du produit.
6. Retirez le bouchon noir du tuyau avant l'installation.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Nettoyage

Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (non mouillé) ou essuyez-la à sec.

avec un chiffon en coton propre non pelucheux.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mobiles Metall-Lagerregal

MODELL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz.
Die tatsächlichen Einzelheiten sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates unserer Produkte informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WARNHINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER PRODUKTSCHÄDEN FÜHREN.

Gefahr

1. Verwenden Sie dieses Produkt oder jegliches optionale Zubehör nicht, ohne diese Anweisungen vorher vollständig gelesen und verstanden zu haben.
2. Plastiktüten sollten von Kindern ferngehalten werden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
3. Halten Sie Tiere und Kinder stets fern von
4. Bitte lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort.
5. Bitte wählen Sie das passende Produktgewicht und die passende Größe.

PRIMÄRE WARNHINWEISE

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme alle Teile des Geräts auf Transportschäden. Sollte ein Teil beschädigt sein, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie VEVOR für weitere Anweisungen.

Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden.

1. **WARNUNG: KIPPGEFAHR –** Die auf dem Typenschild angegebene maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig; stellen Sie schwere Gegenstände auf die unteren und leichte Gegenstände auf die oberen Regalböden, um die Stabilität zu gewährleisten. Verwenden Sie das Regal niemals auf unebenen, schrägen oder rutschigen Oberflächen.
2. **WARNUNG: QUITTUNGSGEFAHR –** Halten Sie Hände, Finger

und lose Kleidung während des Betriebs und der Bewegung von beweglichen Teilen, Regaleinstellungen und Wagenkanten fern, um Quetsch- oder Einklemmverletzungen zu vermeiden.
3. **WARNUNG: UNBEAUFSICHTIGTE KINDER & HAUSTIERE** – Dies ist kein Spielzeug. Bewahren Sie den Wagen stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Wagen zu klettern, zu sitzen oder darauf zu spielen. Halten Sie Haustiere fern, um Unfälle durch Zusammenstöße und Umkippen zu vermeiden.
4. **SICHERHEIT IM UMGANG MIT LEBENSMITTELN –** Alle Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, entsprechen den FDA-Richtlinien 21 CFR und den EU-Verordnungen (EG) 1935/2004. Reinigen Sie alle Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Stellen Sie kein offenes heißes Öl, kochende Flüssigkeiten oder extrem heißes Kochgeschirr direkt auf die Wagenoberflächen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE

1. **SICHERHEITSHINWEISE –** Sichern Sie alle Gegenstände, Flaschen und Gläser, bevor Sie den Wagen bewegen, um Verschütten, Bruch oder Herabfallen von Gegenständen zu verhindern. Schieben Sie den Wagen langsam und vorsichtig; rennen Sie nicht, eilen Sie nicht und machen Sie keine scharfen Kurven. Benutzen Sie die Bremsen (falls vorhanden), wenn der Wagen steht, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.
2. **UMWELTBEDINGTE GRENZEN –** Setzen Sie den Wagen keiner längeren direkten Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, Frost oder korrosiven Dämpfen aus, da dies zu Materialverformungen, Verfärbungen oder strukturellen Schäden führen kann.
3. **REINIGUNG & PFLEGE –** Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich milde, nicht scheuernde und nicht korrosive

Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, Bleichmittel, Ammoniak oder Scheuermittel, da diese Oberflächen beschädigen und die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen können. Stellen Sie die Nutzung ein, wenn der Wagen beschädigt, instabil oder defekt ist.

4. **NUR FÜR DEN BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECK –** Dieser Servierwagen ist ausschließlich für den Bar- und Getränkeservice (Transport von Gläsern, Flaschen, Barutensilien und zubereiteten Getränken) bestimmt. Jegliche Modifikation, Veränderung oder Verwendung des Wagens für schwere industrielle Zwecke, zum Heben von Lasten oder für andere nicht zulässige Anwendungen ist untersagt.

HINWEIS ZU KONFORMITÄT UND HAFTUNG

1. Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2001/95/EG zur allgemeinen Produktsicherheit (GPSD), den US-amerikanischen Verbraucherschutzstandards der CPSC sowie den Vorschriften für Lebensmittelkontaktmaterialien in Nordamerika und Europa. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Überlastung, mangelhafte Wartung oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie voneinander. Teile auf einer freien Arbeitsfläche

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu … führen. eine Gefahr.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3. Nehmen Sie nicht an der Versammlung teil, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden angewendet auf die Nur ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder sich ihm nähern. diesen Artikel.
2. Bitte nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Wagen sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker sind oder beschädigt.
4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.
5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe festziehen. Sichern Sie die Auflagefläche, bevor Sie Gewichte darauflegen. Beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit. Kapazität! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastung und damit zu Produktausfällen führen.
6. Vor der Montage den schwarzen Rohrstopfen entfernen.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Reinigung
-Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abwischen oder trocken wischen
mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Scaffale mobile in metallo per lo stoccaggio

MODELLO: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Nota: l'immagine del prodotto è solo a scopo di riferimento, Prevarranno i dettagli effettivi

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non saremo in grado di informarvi in caso di aggiornamenti

tecnologici o software dei nostri prodotti .

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE AVVERTENZE PER FUTURA CONSULTAZIONE. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI O DANNI AL PRODOTTO.

Pericolo

1. Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi accessorio opzionale disponibile senza prima aver letto e compreso appieno queste istruzioni.
2. Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
3. Tenere sempre lontani animali e bambini da
4. Si prega di non conservare il prodotto in un luogo umido.
5. Si prega di scegliere il peso e le dimensioni del prodotto appropriati.

AVVERTENZE PRINCIPALI

Prima di utilizzare l'apparecchiatura, verificare che tutti i componenti non presentino danni dovuti al trasporto. Se un componente risulta danneggiato, non utilizzarlo e contattare VEVOR per ulteriori istruzioni.
Se cedi questo prodotto a qualcun altro, devi includere questo manuale d'uso.

1. **ATTENZIONE: RISCHIO DI RIBALTAMENTO –** Non superare la capacità di carico massima indicata sulla targhetta del prodotto. Distribuire il peso in modo uniforme; posizionare gli oggetti pesanti sui ripiani inferiori e quelli leggeri su quelli superiori per garantire la stabilità. Non utilizzare mai su superfici irregolari, inclinate o scivolose.
2. **ATTENZIONE: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO –** Tenere mani, dita e indumenti larghi lontani dalle parti in movimento, dai meccanismi di regolazione dei ripiani e dai bordi del carrello durante

il funzionamento e lo spostamento per evitare lesioni da schiacciamento o intrappolamento.
3. **ATTENZIONE: BAMBINI E ANIMALI NON SORVEGLIATI** – Questo non è un giocattolo. Tenere il carrello fuori dalla portata dei bambini in ogni momento. Non permettere ai bambini di arrampicarsi, sedersi o giocare sul carrello. Tenere gli animali domestici lontani per evitare collisioni accidentali e ribaltamenti.
4. **SICUREZZA A CONTATTO CON GLI ALIMENTI –** Tutte le superfici a contatto con gli alimenti sono conformi alle normative FDA 21 CFR e UE (CE) 1935/2004. Lavare accuratamente tutte le superfici a contatto con gli alimenti con un detergente delicato e acqua calda prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Non appoggiare olio bollente, liquidi bollenti o pentole estremamente calde direttamente sulle superfici del carrello.

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA E UTILIZZO
1. **SICUREZZA D'USO –** Fissare tutti gli oggetti, le bottiglie e i bicchieri prima di spostare il carrello per evitare fuoriuscite, rotture o cadute di oggetti. Spingere il carrello lentamente e con attenzione; non correre, non avere fretta e non effettuare curve brusche. Utilizzare i freni (se presenti) quando il carrello è fermo per evitare movimenti involontari.
2. **LIMITI AMBIENTALI –** Non esporre il carrello alla luce solare diretta prolungata, a temperature estreme, a temperature sotto zero o a fumi corrosivi, poiché ciò potrebbe causare deformazioni, scolorimento o degrado strutturale del materiale.
3. **PULIZIA E MANUTENZIONE –** Per la pulizia utilizzare solo detergenti delicati, non abrasivi e non corrosivi. Evitare prodotti chimici aggressivi, candeggina, ammoniaca o spugne abrasive che potrebbero danneggiare le superfici e compromettere la sicurezza a contatto con gli alimenti. Interrompere l'uso se il carrello è danneggiato, instabile o presenta parti rotte.
4. **SOLO PER L'USO PREVISTO –** Questo carrello è progettato

esclusivamente per il servizio di bar e bevande (trasporto di bicchieri, bottiglie, utensili da bar e bevande preparate). Non modificare, alterare o utilizzare il carrello per scopi industriali gravosi, sollevamento o altre applicazioni non autorizzate.

AVVISO DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ

1. Questo prodotto è conforme alla Direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSD) 2001/95/CE dell'UE, agli standard di sicurezza per i consumatori della CPSC statunitense e alle normative sui materiali a contatto con gli alimenti per il Nord America e l'Europa. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per lesioni o danni causati da uso improprio, abuso, sovraccarico, manutenzione inadeguata o mancato rispetto delle presenti avvertenze di sicurezza.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti. parti su un'area di lavoro libera

1. L'assemblaggio deve seguire queste istruzioni. Un assemblaggio errato può essere un pericolo.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti.
3. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e altri parametri del prodotto vengono applicati al Solo prodotto assemblato correttamente e completamente.

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o avvicinarsi. questo articolo.
2. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi né stare in piedi sul carrello.
3. Controllare attentamente prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti si allentano o danneggiato.
4. Utilizzare esclusivamente su superfici piane, livellate e dure.
5. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere tutte le manopole. Assicurarsi di posizionare correttamente i pesi prima di appoggiarli. Prestare attenzione al carico dinamico. capacità! Variazioni improvvise del carico possono causare temporaneamente un sovraccarico, con conseguente guasto del prodotto.
6. Rimuovere il tappo nero del tubo prima dell'installazione.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Pulizia

-Per la pulizia, pulire la superficie con un panno umido (non bagnato) o asciugare.

con un panno di cotone pulito e privo di pelucchi.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Estantería móvil de almacenamiento de metal

MODELO:HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Nota: La imagen del producto es solo de referencia.
Prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software para nuestros productos .

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTAS ADVERTENCIAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL PRODUCTO.

Peligro

1. No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes leer y comprender completamente estas instrucciones.
2. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar la asfixia.
3. Mantenga siempre a los animales y a los niños alejados de
4. Por favor, no guarde el producto en un lugar húmedo.
5. Por favor, seleccione el peso y tamaño del producto adecuados.

ADVERTENCIAS PRINCIPALES

Antes de utilizar el equipo, compruebe que todas las piezas no presenten daños durante el transporte. Si alguna pieza está dañada, no la utilice y póngase en contacto con VEVOR para obtener más instrucciones.

Si regala este producto a otra persona, debe incluir este manual del propietario.

1. **ADVERTENCIA: RIESGO DE VUELCO.** No exceda la capacidad de carga máxima indicada en la placa de características del producto. Distribuya el peso uniformemente; coloque los artículos pesados en los estantes inferiores y los ligeros en los superiores para mantener la estabilidad. Nunca lo utilice sobre superficies irregulares, inclinadas o resbaladizas.
2. **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAPAMIENTO:** Mantenga las manos, los dedos y la ropa suelta alejados de las piezas móviles, los ajustes de los estantes y los bordes del carro durante el funcionamiento y el movimiento para evitar lesiones por

aplastamiento o atrapamiento.
3. **ADVERTENCIA: NIÑOS Y MASCOTAS SIN SUPERVISIÓN** – Esto no es un juguete. Mantenga el carrito fuera del alcance de los niños en todo momento. No permita que los niños se suban, se sienten o jueguen en el carrito. Mantenga a las mascotas alejadas para evitar colisiones y vuelcos accidentales.
4. **SEGURIDAD EN EL CONTACTO CON ALIMENTOS:** Todas las superficies en contacto con alimentos cumplen con las normativas FDA 21 CFR y UE (CE) 1935/2004. Lave a fondo todas las superficies en contacto con alimentos con un detergente suave y agua tibia antes del primer uso y después de cada uso. No coloque aceite caliente, líquidos hirviendo ni utensilios de cocina extremadamente calientes directamente sobre las superficies del carrito.

PRECAUCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y USO
1. **SEGURIDAD EN EL USO –** Asegure todos los artículos, botellas y cristalería antes de mover el carrito para evitar derrames, roturas o caída de objetos. Empuje el carrito despacio y con cuidado; no corra, no se apresure ni gire bruscamente. Use los frenos (si están disponibles) cuando el carrito esté detenido para evitar movimientos involuntarios.
2. **LÍMITES AMBIENTALES:** No exponga el carrito a la luz solar directa prolongada, al calor extremo, a temperaturas bajo cero ni a vapores corrosivos, ya que esto puede provocar deformaciones, decoloración o degradación estructural del material.
3. **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:** Utilice únicamente detergentes suaves, no abrasivos ni corrosivos para la limpieza. Evite productos químicos agresivos, lejía, amoníaco o estropajos abrasivos que puedan dañar las superficies y comprometer la seguridad alimentaria. Deje de utilizar el carrito si está dañado, inestable o tiene piezas rotas.
4. **USO PREVISTO EXCLUSIVO:** Este carrito está diseñado

exclusivamente para el servicio de bar y bebidas (transporte de cristalería, botellas, utensilios de bar y bebidas preparadas). No lo modifique, altere ni utilice para trabajos industriales pesados, elevación de objetos ni otras aplicaciones no autorizadas.

AVISO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

1. Este producto cumple con la Directiva General de Seguridad de los Productos (RGPD) 2001/95/CE de la UE, las normas de seguridad para el consumidor de la CPSC de EE. UU. y la normativa sobre materiales en contacto con alimentos para Norteamérica y Europa. El fabricante no se responsabiliza de las lesiones o daños causados por el uso indebido, el abuso, la sobrecarga, el mantenimiento inadecuado o el incumplimiento de estas advertencias de seguridad.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas. piezas en un área de trabajo despejada

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar un peligro.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican al Solo se admiten productos correctamente y completamente ensamblados.

TOME PRECAUCIONES

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen. este artículo.
2. Siga únicamente las instrucciones de uso previstas. No se siente ni se pare sobre el carrito.
3. Compruebe cuidadosamente antes de cada uso. No lo utilice si las piezas se aflojan o dañado.
4. Utilizar únicamente sobre superficies planas, niveladas y duras.
5. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete todos los pomos. Asegúrese de colocar los pesos antes de hacerlo. Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica. ¡Capacidad limitada! Los cambios bruscos de carga pueden provocar una sobrecarga temporal, lo que puede causar fallos en el producto.
6. Retire el tapón negro del tubo antes de la instalación.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Limpieza

-Para limpiar, pase un paño húmedo (no mojado) por la superficie o séquela.

con un paño de algodón limpio y sin pelusa.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mobilny metalowy regał magazynowy

MODEL:HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy,

rzeczywiste szczegóły mają pierwszeństwo

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania w naszych produktach .

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE OSTRZEŻENIA DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚĆ. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE PRODUKTU.

Niebezpieczeństwo

1. Nie należy używać tego produktu ani żadnego dostępnego wyposażenia opcjonalnego bez uprzedniego dokładnego przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji.
2. Aby zapobiec uduszeniu, przechowuj plastikowe torby poza zasięgiem dzieci.
3. Zawsze trzymaj zwierzęta i dzieci z dala od
4. Nie przechowywać produktu w wilgotnym miejscu.
5. Proszę wybrać odpowiednią wagę i rozmiar produktu

OSTRZEŻENIA PODSTAWOWE

Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy żadna z części nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie należy używać urządzenia i skontaktować się z firmą VEVOR w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie, koniecznie dołącz do niego instrukcję obsługi.

1. **OSTRZEŻENIE: RYZYKO PRZEWRÓCENIA –** Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu podanego na tabliczce znamionowej produktu. Rozłóż ciężar równomiernie; umieszczaj ciężkie przedmioty na dolnych półkach, a lekkie na górnych, aby zachować stabilność. Nigdy nie używaj na nierównych, pochyłych lub śliskich powierzchniach.

2. **OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYCIŚNIĘCIA –** Podczas obsługi i przemieszczania wózka należy trzymać ręce, palce i luźne ubrania z dala od ruchomych części, regulowanych półek i krawędzi wózka, aby uniknąć obrażeń w wyniku zmiażdżenia lub przytrzaśnięcia.
3. **OSTRZEŻENIE: DZIECI I ZWIERZĘTA BEZ NADZORU** – To nie jest zabawka. Trzymaj wózek zawsze poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się, siadać ani bawić się na wózku. Trzymaj zwierzęta z dala, aby zapobiec przypadkowym zderzeniom i przewróceniu.
4. **BEZPIECZEŃSTWO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ –** Wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością są zgodne z przepisami FDA 21 CFR i UE (WE) 1935/2004. Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu dokładnie umyj wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Nie umieszczaj otwartego, gorącego oleju, wrzących płynów ani bardzo gorących naczyń kuchennych bezpośrednio na powierzchniach wózka.

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

1. **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA –** Przed przemieszczeniem wózka należy zabezpieczyć wszystkie przedmioty, butelki i szkło, aby zapobiec rozlaniu, stłuczeniu lub upadkowi przedmiotów. Wózek należy prowadzić powoli i ostrożnie; nie należy biec, spieszyć się ani wykonywać ostrych skrętów. Należy używać hamulców (jeśli są na wyposażeniu) podczas postoju, aby zapobiec niezamierzonemu ruchowi.
2. **OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE –** Nie wystawiaj wózka na długotrwałe działanie bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalnego ciepła, temperatur ujemnych ani żrących oparów, ponieważ może to spowodować odkształcenie materiału, odbarwienie lub degradację konstrukcji.

3. **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA –** Do czyszczenia należy używać wyłącznie łagodnych, nieściernych i niekorozyjnych detergentów. Unikać agresywnych chemikaliów, wybielaczy, amoniaku i ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnie i zagrozić bezpieczeństwu w kontakcie z żywnością. Zaprzestać użytkowania, jeśli wózek jest uszkodzony, niestabilny lub ma uszkodzone części.
4. **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEZNACZONEGO –** Ten wózek jest przeznaczony wyłącznie do barów i serwowania napojów (transport szkła, butelek, akcesoriów barmańskich i przygotowanych napojów). Nie należy modyfikować, przerabiać ani używać wózka do ciężkich celów przemysłowych, podnoszenia ani innych nieautoryzowanych zastosowań.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Ten produkt jest zgodny z unijną dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD) 2001/95/WE, amerykańskimi normami bezpieczeństwa konsumenckiego CPSC oraz przepisami dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obowiązującymi w Ameryce Północnej i Europie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ani szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, przeciążeniem, niewłaściwą konserwacją lub nieprzestrzeganiem niniejszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części na czystym obszarze roboczym

1. Montaż należy wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być zagrożenie.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Do produktu stosuje się nośność i inne parametry produktu. tylko produkt prawidłowo i całkowicie zmontowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego. ten przedmiot.
2. Używaj wózka zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na wózku.
3. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić. Nie używać, jeśli części się poluzują lub uszkodzony.
4. Stosować wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.
5. Nie przekraczać podanego udźwigu. Dokręcić wszystkie pokrętła. bezpiecznie zamocować przed umieszczeniem ciężarków. Należy pamiętać o dynamicznym obciążeniu. Pojemność! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może skutkować awarią produktu.
6. Przed montażem należy usunąć czarną zatyczkę rury.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Czyszczenie

- Do czyszczenia przetrzyj powierzchnię wilgotną (nie mokrą) szmatką lub wytrzyj do sucha

czystą, niepylącą bawełnianą ściereczką.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mobiel metalen opbergrek

MODEL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Let op: de productafbeelding dient ter referentie.
De feitelijke gegevens prevaleren.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor onze producten .

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE WAARSCHUWINGEN VOOR LATER GEBRUIK. HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT.

Gevaar

1. Gebruik dit product of de bijbehorende accessoires niet zonder eerst deze instructies volledig te lezen en te begrijpen.
2. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen om verstikking te voorkomen.
3. Houd dieren en kinderen altijd uit de buurt.
4. Bewaar het product niet op een vochtige plaats.
5. Kies het juiste productgewicht en de juiste afmetingen.

BELANGRIJKSTE WAARSCHUWINGEN

Controleer vóór gebruik alle onderdelen op transportschade. Als een onderdeel beschadigd is, gebruik het dan niet en neem contact op met VEVOR voor verdere instructies.

Als u dit product aan iemand anders geeft, moet u deze gebruikershandleiding erbij doen.

1. **WAARSCHUWING: KANTELGEVAAR –** Overschrijd de maximale draagcapaciteit die op het producttype staat vermeld niet. Verdeel het gewicht gelijkmatig; plaats zware voorwerpen op de onderste schappen en lichte voorwerpen op de bovenste schappen om de stabiliteit te behouden. Gebruik het product nooit op oneffen, hellende of gladde oppervlakken.
2. **WAARSCHUWING: KNIJVINGSGEVAAR –** Houd handen, vingers en losse kleding uit de buurt van bewegende onderdelen, verstelbare schappen en randen van de trolley tijdens gebruik en

verplaatsing om beknellings- of pletverwondingen te voorkomen.
3. **WAARSCHUWING: KINDEREN EN HUISDIEREN ZONDER TOEZICHT** – Dit is geen speelgoed. Houd de kar te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet op de kar klimmen, zitten of spelen. Houd huisdieren uit de buurt om ongelukken en kantelen te voorkomen.
4. **VEILIGHEID BIJ CONTACT MET VOEDSEL –** Alle oppervlakken die in contact komen met voedsel voldoen aan de FDA 21 CFR- en EU (EG) 1935/2004-voorschriften. Reinig alle oppervlakken die in contact komen met voedsel grondig met een mild reinigingsmiddel en warm water vóór het eerste gebruik en na elk gebruik. Plaats geen open hete olie, kokende vloeistoffen of extreem hete pannen direct op de oppervlakken van de trolley.

AANVULLENDE VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORZORGEN
1. **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN –** Zet alle spullen, flessen en glazen vast voordat u de kar verplaatst om morsen, breken of vallende voorwerpen te voorkomen. Duw de kar langzaam en voorzichtig; ren niet, haast u niet en maak geen scherpe bochten. Gebruik de remmen (indien aanwezig) wanneer de kar stilstaat om onbedoelde beweging te voorkomen.
2. **MILIEUBEPERKINGEN –** Stel de kar niet bloot aan langdurig direct zonlicht, extreme hitte, vrieskou of corrosieve dampen, aangezien dit kan leiden tot vervorming, verkleuring of structurele aantasting van het materiaal.
3. **REINIGING EN ONDERHOUD –** Gebruik uitsluitend milde, niet-schurende en niet-bijtende reinigingsmiddelen. Vermijd agressieve chemicaliën, bleekmiddel, ammoniak of schurende schuursponzen, aangezien deze de oppervlakken kunnen beschadigen en de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen. Stop het gebruik als de trolley beschadigd, instabiel of defect is.
4. **UITSLUITEND BEDOELD GEBRUIK –** Deze trolley is uitsluitend ontworpen voor bar- en drankenservice (transport van glaswerk,

flessen, barbenodigdheden en bereide dranken). De trolley mag niet worden gewijzigd, aangepast of gebruikt voor zware industriële doeleinden, tillen of andere niet-geautoriseerde toepassingen.

NALEVING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

1. Dit product voldoet aan de Algemene Productveiligheidsrichtlijn (GPSD) 2001/95/EC van de EU, de Amerikaanse CPSC-normen voor consumentenveiligheid en de voorschriften voor materialen die met levensmiddelen in contact komen in Noord-Amerika en Europa. De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, overbelasting, onjuist onderhoud of het niet opvolgen van deze veiligheidsvoorschriften.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar. onderdelen op een vrij werkoppervlak

1. De montage moet volgens deze instructies verlopen. Onjuiste montage kan leiden tot... een gevaar.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters worden toegepast op de Alleen producten die correct en volledig zijn gemonteerd.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en laat ze er niet in de buurt komen. dit artikel.

2. Gebruik de kar alleen zoals bedoeld. Ga niet op de kar zitten of staan.
3. Controleer zorgvuldig voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd.
4. Uitsluitend te gebruiken op vlakke, horizontale en harde oppervlakken.
5. Overschrijd de aangegeven maximale draagkracht niet. Draai alle knoppen vast. Zorg ervoor dat de ondergrond goed vastzit voordat u er gewichten op plaatst. Houd rekening met de dynamische belasting. Capaciteit! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk leiden tot overbelasting en productuitval.
6. Verwijder de zwarte buisplug vóór de installatie.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Schoonmaak

-Voor het schoonmaken, het oppervlak afvegen met een vochtige (niet natte) doek of droogwrijven.

met een schone, pluisvrije katoenen doek.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mobilt förvaringsställ i metall

MODELL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Obs: Produktbilden är endast för referens,
de faktiska detaljerna ska gälla

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för våra produkter .

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS OCH SPARA DESSA VARNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS. UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA KAN LEDA TILL PERSONSKADA ELLER PRODUKTSKADA.

Fara

1. Använd inte denna produkt eller någon tillgänglig tillvalsutrustning utan att först ha läst och förstått dessa instruktioner noggrant.
2. Håll plastpåsar utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning.
3. Håll alltid djur och barn borta från
4. Förvara inte produkten på en fuktig plats
5. Välj lämplig produktvikt och storlek

PRIMÄRA VARNINGAR

Innan du använder utrustningen, kontrollera alla delar för transportskador. Om någon del är skadad, använd den inte och kontakta VEVOR för ytterligare instruktioner.

Om du ger den här produkten till någon annan måste denna bruksanvisning inkluderas.

1. **VARNING: RISK FÖR VÄLTNING –** Överskrid inte den maximala lastkapaciteten som anges på produktens namnskylt. Fördela vikten jämnt; placera tunga föremål på de nedre hyllorna och lätta föremål på de övre hyllorna för att bibehålla stabiliteten. Använd aldrig på ojämna, sluttande eller hala ytor.
2. **VARNING: KLÄMRISK –** Håll händer, fingrar och löst sittande kläder borta från rörliga delar, hylljusteringar och vagnens kanter under drift och förflyttning för att undvika kläm- eller krosskador.
3. **VARNING: BARN OCH HUSDJUR UTAN ÖVERVAKNING** – Detta är inte en leksak. Förvara vagnen utom räckhåll för barn hela tiden. Låt inte barn klättra, sitta eller leka på vagnen. Håll husdjur

borta för att förhindra oavsiktliga kollisioner och tippning.
4. **SÄKERHET VID KONTAKT MED LIVSMEDEL –** Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel uppfyller FDA 21 CFR och EU (EG) 1935/2004-föreskrifterna. Tvätta alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel noggrant med milt rengöringsmedel och varmt vatten före första användningen och efter varje användning. Placera inte het olja, kokande vätskor eller extremt heta köksredskap direkt på vagnens ytor.

YTTERLIGARE SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSÅTGÄRDER

1. **DRIFTSÄKERHET –** Säkra alla föremål, flaskor och glas innan vagnen flyttas för att förhindra spill, skador eller fallande föremål. Skjut vagnen långsamt och försiktigt; spring inte, rusa inte och gör inte skarpa svängar. Använd bromsar (om sådana finns) när den står stilla för att förhindra oavsiktlig rörelse.
2. **MILJÖGRÄNSER –** Utsätt inte vagnen för långvarigt direkt solljus, extrem värme, minusgrader eller frätande ångor, eftersom detta kan orsaka materialförvrängning, missfärgning eller strukturell nedbrytning.
3. **RENGÖRING OCH UNDERHÅLL –** Använd endast milda, icke-slipande och icke-frätande rengöringsmedel för rengöring. Undvik starka kemikalier, blekmedel, ammoniak eller slipande skrubbmedel som kan skada ytor och äventyra livsmedelssäkerheten. Avbryt användningen om vagnen är skadad, instabil eller har trasiga delar.
4. **ENDAST FÖR AVSEDD ANVÄNDNING –** Denna vagn är uteslutande avsedd för bar- och dryckesservering (transport av glas, flaskor, barredskap och färdiglagade drycker). Modifiera, ändra eller använd inte vagnen för tunga industriella ändamål, lyft eller andra obehöriga tillämpningar.

MEDDELANDE OM EFTERLEVNAD OCH ANSVAR

1. Denna produkt uppfyller EU:s allmänna produktsäkerhetsdirektiv

(GPSD) 2001/95/EG, US CPSC:s konsumentsäkerhetsstandarder och föreskrifter för material i kontakt med livsmedel för Nordamerika och Europa. Tillverkaren ansvarar inte för skador eller skador som orsakats av felaktig användning, missbruk, överbelastning, felaktigt underhåll eller underlåtenhet att följa dessa säkerhetsvarningar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i den här manualen. Packa upp och separera alla delar på en fri arbetsyta

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas på endast korrekt och fullständigt monterad produkt.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av den här artikeln.
2. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på vagnen.
3. Kontrollera noggrant före varje användning. Använd inte om delar lossnar eller skadad.
4. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
5. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred säkert innan du placerar vikter. Var medveten om den dynamiska lastbäringen kapacitet! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket leder till produktfel.
6. Ta bort den svarta rörpluggen före installation.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Rengöring

- För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torrt

med en ren luddfri bomullstrasa.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mobilní kovový úložný regál

MODEL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: HZ20TIERS-3 , HZ20TIERS-3 A



Poznámka: Obrázek produktu je pouze ilustrativní,
Skutečné detaily mají přednost

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových

aktualizacích našich produktů .

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TATO VAROVÁNÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT K ÚRAZU OSOB NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU.

Nebezpečí

1. Nepoužívejte tento produkt ani žádné dostupné volitelné vybavení bez předchozího úplného přečtení a pochopení těchto pokynů.

2. Uchovávejte plastové sáčky mimo dosah dětí, abyste zabránili udušení.

3. Vždy držte zvířata a děti v dostatečné vzdálenosti

4. Neskladujte výrobek na vlhkém místě

5. Vyberte prosím vhodnou hmotnost a velikost produktu

HLAVNÍ VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda všechny jeho díly nebyly při přepravě poškozeny. Pokud je některý z jeho dílů poškozen, zařízení nepoužívejte a kontaktujte společnost VEVOR s žádostí o další pokyny.

Pokud tento výrobek někomu jinému předáte, je nutné k němu přiložit i tento návod k obsluze.

1. **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ PŘEVRACENÍ –** Nepřekračujte maximální nosnost vyznačenou na typovém štítku výrobku. Rovnoměrně rozložte hmotnost; těžké předměty umístěte na spodní

police a lehké předměty na horní police, abyste zachovali stabilitu. Nikdy nepoužívejte na nerovném, šikmém nebo kluzkém povrchu.
2. **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ –** Během provozu a pohybu držte ruce, prsty a volný oděv v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, nastavovacích prvků polic a okrajů vozíku, abyste předešli zranění způsobenému rozdrcením nebo skřípnutím.
3. **VAROVÁNÍ: DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA BEZ DOZORU** – Toto není hračka. Uchovávejte vozík vždy mimo dosah dětí. Nedovolte dětem lézt, sedět nebo si na něm hrát. Držte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti, abyste předešli náhodným kolizím a převrácení.
4. **BEZPEČNOST PŘI KONTAKTU S POTRAVINAMI –** Všechny povrchy přicházející do styku s potravinami splňují předpisy FDA 21 CFR a EU (ES) 1935/2004. Před prvním použitím a po každém použití důkladně omyjte všechny povrchy přicházející do styku s potravinami jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Nepokládejte otevřený horký olej, vroucí tekutiny ani extrémně horké nádobí přímo na povrch vozíku.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A POUŽITÍ

1. **BEZPEČNOST PROVOZU –** Před pohybem vozíku zajistěte všechny předměty, lahve a sklenice, abyste zabránili rozlití, rozbití nebo padajícím předmětům. Vozík tlačte pomalu a opatrně; neběhejte, nespěchejte ani nedělejte ostré zatáčky. V stojícím stavu používejte brzdy (pokud jsou součástí výbavy), abyste zabránili neúmyslnému pohybu.
2. **OMEZENÍ PROSTŘEDÍ –** Nevystavujte vozík dlouhodobému přímému slunečnímu záření, extrémnímu horku, teplotám pod bodem mrazu nebo korozivním výparům, protože to může způsobit deformaci materiálu, změnu barvy nebo strukturální degradaci.
3. **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA –** K čištění používejte pouze jemné, neabrazivní a nekorozivní čisticí prostředky. Vyhněte se agresivním chemikáliím, bělidlu, čpavku nebo abrazivním drhnoucím

prostředkům, které mohou poškodit povrchy a ohrozit bezpečnost při styku s potravinami. Přestaňte vozík používat, pokud je poškozený, nestabilní nebo má rozbité části.

4. **POUZE K URČENÉMU POUŽITÍ –** Tento vozík je určen výhradně pro barové a nápojové služby (přeprava skla, lahví, barového náčiní a připravených nápojů). Vozík neupravujte, neměňte ani nepoužívejte pro těžké průmyslové účely, zvedání ani jiné neoprávněné aplikace.

OZNÁMENÍ O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A ODPOVĚDNOSTI

1. Tento výrobek splňuje směrnici EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD) 2001/95/ES, normy bezpečnosti spotřebitelů amerického ministerstva bezpečnosti potravin a předpisy pro materiály přicházející do styku s potravinami platné v Severní Americe a Evropě. Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, přetížením, nesprávnou údržbou nebo nedodržováním těchto bezpečnostních varování.

MONTÁŽNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Další informace o dílech uvedených na následujících stránkách naleznete v montážním schématu v této příručce. Rozbalte a oddělte všechny díly na volném pracovním prostoru

1. Při montáži je třeba dodržovat tyto pokyny. Nesprávná montáž může být nebezpečí.
2. Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice.
3. Nesestavujte se, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
4. Únosnost a další parametry produktu se vztahují k pouze řádně a kompletně smontovaný výrobek.

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály nebo se k němu přibližovaly. tuto položku.
2. Dodržujte pouze určené použití. Nesedejte ani nestůjte na vozíku.
3. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud se některé části uvolní nebo poškozený.
4. Používejte pouze na rovných, plochých a tvrdých površích.
5. Nepřekračujte uvedenou nosnost. Utáhněte všechny knoflíky. Před umístěním závaží bezpečně upevněte. Dávejte pozor na dynamické zatížení kapacita! Náhlé změny zatížení mohou dočasně způsobit nadměrné zatížení, což má za následek selhání produktu.
6. Před instalací odstraňte černou zátku z potrubí.

PARTS LIST

NOTE: Part not shown to actual size.

QTY	DESCRIPTION
6	Side Frames
6	Square Cross Bars
8	“U”Washers
12	Hex Bolts
8	Wing Bolt
2	Swivel Casters w/Brake
2	Swivel Caster w/o Brake

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS

STEP 1

1. 1) Insert square tube B into square tube A, align the wing screw with the hole and tighten for fixation. Assemble square tube B and square tube C in the same manner.

Figure 1.1







1.2) Lay a rack's Side Frame on the floor and attach the Square Cross Bars into the holes.

1.3)Attach the "U" Washers from underneath, insert the Hex Bolts through them, and into the cross bars. Do not fully tighten the bolts.

Figure 1.2






Figure 1.3



STEP 2

2.1) Insert the rest 4 Hex Bolts with the “U” Washers.



STEP 3

3.1) Insert the 4 Casters into bottom ends of the side frames. Make sure the holes in the casters line up with the holes in the frame (Figure 3.1)

3.2) Align and attach the Square Cross Bars between the side frames at the bottom. Insert the Hex Bolts through the frame and into end of the cross bars.




Figure 3.1

STEP 4

4.1) Lift and place the rack upright, check balance, and tighten all bolts to complete the assembly.

Figure 4.1



Čištění

- Pro čištění otřete povrch vlhkým (ne mokrým) hadříkem nebo vytřete dosucha
čistým bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna.

