


Installation Instruction

Please don't tighten the screws completely and go back later for a final tightening of all the screws after pieces are aligned with each other.



1. PRECAUTIONS

When moving furniture, do not drag, always lift.

Check all fixings regularly to ensure that they are not loose and retighten if necessary.

Handle or move furniture with care, as carelessness may cause damage or injury.

Furniture can be dangerous if not installed correctly.

No liability will be assumed for damage or injury caused by improper installation or assembly.

Keep these instructions for future reference.

2. CARE AND MAINTENANCE

Dust regularly with a clean, soft, dry cloth.

Do not use any abrasive or acidic products. Never use cleaning solvents.

For professional cleaning only.

3. WARNING

(1) Use the provided wall mount.

(2) Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves.

(3) Place the heaviest items in the drawers or shelves below.

(4) Do not place a television or other heavy objects on top of this product unless it is specifically designed to accommodate.

(5) Do not open more than one drawer at a time.

Accessory devices come with your product; however, you need to find the right fixtures for your wall type. If in doubt, consult a qualified professional.

Always make sure that the wall you are drilling into is free of hidden electrical wires, water pipes, and gas pipes.

(6) This product contains small parts. Keep all small parts out of reach of children. If swallowed or inhaled, these small parts can be fatal.

(7) Keep plastic bags out of reach of children to avoid potential hazards such as suffocation.

4. INSTALLATION GUIDE

Assembly is to be performed by competent adults only.

During assembly, children should stay away from the product as there may be a risk of injury.

Do not use this item if any parts are missing or damaged.

1. HINWEISE

Ziehen Sie beim Bewegen von Möbeln nicht daran, sondern heben Sie sie immer an.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen auf Lockerheit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Seien Sie beim Umgang mit oder beim Bewegen von Möbeln vorsichtig, da Unachtsamkeit zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Möbel können gefährlich sein, wenn sie nicht richtig installiert werden.

Für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation oder Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

2. PFLEGE UND WARTUNG

Stauben Sie regelmäßig mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder säurehaltigen Produkte. Verwenden Sie keine Reinigungslösungsmittel.

Nur für die professionelle Reinigung.

3. WARNUNG

(1) Verwenden Sie die mitgelieferte Wandhalterung.

(2) Erlauben Sie Kindern niemals, auf Schubladen, Türen oder Regale zu klettern oder sich daran festzuhalten.

(3) Platzieren Sie die schwersten Gegenstände in unteren Schubladen oder auf Regalen.

(4) Stellen Sie keinen Fernseher oder schwere Gegenstände auf die Oberseite dieses Produkts, es sei denn, es ist speziell dafür konzipiert, solche Lasten aufzunehmen.

(5) Öffnen Sie nicht mehr als eine Schublade gleichzeitig.

Die Befestigungsvorrichtung ist im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten. Sie müssen jedoch die passende Halterung für Ihren Wandtyp finden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.

Stellen Sie immer sicher, dass in der Wand, in die Sie bohren, keine versteckten Strom-, Wasser- und Gasleitungen vorhanden sind.

(6) Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bewahren Sie alle Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Diese Kleinteile können beim Verschlucken oder Einatmen tödlich sein.

(7) Bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Gefahren wie Erstickung zu vermeiden.

4. INSTALLATIONSANLEITUNG

Die Montage darf nur von fachkundigen Erwachsenen durchgeführt werden.

Kinder sollten während der Montage vom Produkt ferngehalten werden, da Verletzungsgefahr besteht.

Verwenden Sie diesen Artikel nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

1. PRÉCAUTIONS

Lorsque vous déplacez des meubles, ne les traînez pas, soulevez-les toujours.

Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles ne se sont pas desserrées et resserrez-les si nécessaire.

Soyez prudent lorsque vous manipulez ou déplacez des meubles, car une négligence peut entraîner des dommages ou des blessures.

Les meubles peuvent être dangereux s'ils ne sont pas installés correctement.

Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages ou blessures résultant d'une installation ou d'un assemblage incorrect.

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon propre, doux et sec.

N'utilisez pas de produits abrasifs ou acides. N'utilisez pas de solvants de nettoyage.

Pour nettoyage professionnel uniquement.

3. AVERTISSEMENT

(1) Utilisez le support mural fourni.

(2) Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.

(3) Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs inférieurs ou sur des étagères.

(4) Ne placez pas de téléviseur ou d'autres objets lourds sur ce produit, à moins qu'ils ne soient spécifiquement conçus pour les accueillir.

(5) N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois.

L'équipement de fixation est fourni avec votre produit ; Cependant, vous devrez trouver le luminaire approprié à votre type de mur. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié. Assurez-vous toujours que le mur dans lequel vous percez est exempt de fils électriques, de conduites d'eau et de conduites de gaz cachés.

(6) Ce produit contient de petites pièces. Gardez toutes les petites pièces hors de portée des enfants. Ces petites pièces peuvent être mortelles en cas d'ingestion ou d'inhalation.

(7) Conservez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

4. GUIDE D'INSTALLATION

L'assemblage doit être effectué uniquement par des adultes compétents.

Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit pendant le montage car il existe un risque de blessure.

N'utilisez pas cet article si des pièces sont manquantes ou endommagées.

1. PRECAUZIONI

Non trascinare i mobili durante lo spostamento, ma sollevarli sempre.

Controllare regolarmente tutti i fissaggi per verificare che non vi siano allentamenti e serrare nuovamente se necessario.

Maneggiare o spostare i mobili con cautela, poiché la disattenzione può causare danni o lesioni. I mobili possono essere pericolosi se non installati correttamente.

Non ci si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un'installazione o un montaggio non corretti.

Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

2. CURA E MANUTENZIONE

Spolverare regolarmente con un panno pulito, morbido e asciutto.

Non utilizzare prodotti abrasivi o acidi. Non utilizzare solventi per la pulizia.

Solo pulizia professionale.

3. ATTENZIONE

(1) Utilizzare il dispositivo di montaggio a parete in dotazione.

(2) Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi o appendersi ai cassetti, alle porte o ai ripiani.

(3) Collocare gli oggetti più pesanti nei cassetti o nei ripiani sottostanti.

(4) Non collocare televisori o altri oggetti pesanti sopra questo prodotto, a meno che non siano specificamente progettati per sostenerli.

(5) Non aprire più di un cassetto alla volta.

Gli accessori vengono forniti con il prodotto; tuttavia, è necessario trovare i dispositivi adeguati al tipo di parete. In caso di dubbi, consultare un professionista qualificato.

Assicurarsi sempre che la parete da forare sia priva di fili nascosti, tubi dell'acqua e del gas.

(6) Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere tutte le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Se ingerite o inalate, queste piccole parti possono essere letali.

(7) Conservare i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli come il soffocamento.

4. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il montaggio deve essere eseguito solo da un adulto competente.

I bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto durante l'assemblaggio, poiché potrebbe esserci il rischio di lesioni.

Non utilizzare il prodotto se alcune parti sono mancanti o danneggiate.

1. PRECAUCIONES

No arrastre al mover los muebles, levántelos siempre.

Compruebe regularmente todos los elementos de fijación para asegurarse de que no están flojos y vuelva a apretarlos si es necesario.

Manipule o mueva los muebles con cuidado, ya que un descuido puede causar daños o lesiones.

Los muebles pueden ser peligrosos si no se instalan correctamente.

No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por una instalación o montaje inadecuados.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente el polvo con un paño limpio, suave y seco.

No utilice productos abrasivos ni ácidos. No utilice disolventes de limpieza.

Limpieza profesional únicamente.

3. ADVERTENCIA

(1) Utilice el dispositivo de fijación mural suministrado.

(2) Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.

(3) Coloque los objetos más pesados en los cajones o estantes inferiores.

(4) No coloque televisores u otros objetos pesados encima de este producto a menos que estén específicamente diseñados para sostenerlos.

(5) No abra más de un cajón a la vez.

El equipo accesorio viene con su producto; sin embargo, usted necesitará encontrar los accesorios apropiados para su tipo de pared. En caso de duda, consulte a un profesional cualificado.

Asegúrese siempre de que la pared que va a perforar está libre de cables ocultos, tuberías de agua y tuberías de gas.

(6) Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Si se tragan o inhalan, estas piezas pequeñas pueden ser mortales.

(7) Guarde las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar riesgos como asfixia.

4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El montaje sólo debe ser realizado por un adulto competente.

Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el montaje, ya que puede haber riesgo de lesiones.

No utilice este artículo si falta alguna pieza o está dañado.

NOTICE



EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

DE: WICHTIG, FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

FR: IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA: LIRE ATTENTAMENTE

IT: IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE

ES: IMPORTANTE, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT





EN: Assemble on a flat, clean and soft surface.

DE: Auf einer flachen, sauberen und weichen Oberfläche zusammenbauen.

FR: Assembler sur une surface plate, propre et douce.

IT: Assemblare su una superficie piatta, pulita e morbida.

ES: Ensamblar sobre una superficie plana, limpia y suave.



EN: Professional installation is highly recommended.

DE: Eine professionelle Installation wird dringend empfohlen.

FR: Une installation professionnelle est fortement recommandée.

IT: Si raccomanda vivamente l'installazione professionale.

ES: Se recomienda altamente la instalación profesional.




EN: Periodically Check That All Components Are Tightly Secured.

DE: Überprüfen Sie Regelmäßig, Dass Alle Komponenten Fest Gesichert Sind.

FR: Vérifiez Périodiquement Que Tous Les Composants Sont Bien Fixés.

IT: Controllare Periodicamente Che Tutti I Componenti Siano Ben Fissati.

ES: Verifique Periódicamente Que Todos Los Componentes Estén Bien Asegurados.





EN: It is recommended that multiple people assemble this product.

DE: Es wird empfohlen, dass mehrere Personen dieses Produkt zusammenbauen.


FR: Il est recommandé que plusieurs personnes assemblent ce produit.

IT: Si raccomanda che più persone assemblino questo prodotto.


ES: Se recomienda que varias personas ensamben este producto.




EN: USING CAM LOCK AND CAM BOLT
 DE: VERWENDUNG VON NOCKENSCHLOSS UND CAM BOLT
 FR: UTILISATION DE SERRURE À CAME ET CAM BOLT
 IT: USO DI SERRATURA A LEVA E CAM BOLT
 ES: USANDO EL CIERRE DE LEVAY CAM BOLT




EN: Tighten cam bolt until the shoulder is flush with the panel. Do not overtighten or undertighten.
 DE: Ziehen Sie den cam bolt an, bis die Schulter bündig mit der Platte ist. Nicht zu fest oder zu locker anziehen.
 FR: Serrez le cam bolt jusqu'à ce que l'épaulement soit affleurant avec le panneau. Ne serrez pas trop ou trop peu.
 IT: Stringere il cam bolt fino a quando la spalla è a filo con il pannello. Non stringere troppo o troppo poco.
 ES: Apriete el cam bolt hasta que el hombro esté al ras con el panel. No apriete demasiado ni demasiado poco.














EN: When fitting the cam lock, ensure the starting position is correct before inserting the connecting cam bolt.
 DE: Stellen Sie beim Einbau des Nockenschloss sicher, dass die Startposition korrekt ist, bevor Sie den verbindenden cam bolt einsetzen.
 FR: Lors de la pose du serrure à came, assurez-vous que la position de départ est correcte avant d'insérer le cam bolt de connexion.
 IT: Quando si monta la serratura a leva, assicurarsi che la posizione di partenza sia corretta prima di inserire il cam bolt di collegamento.
 ES: Al instalar el cierre de leva, asegúrese de que la posición inicial sea correcta antes de insertar el cam bolt de conexión.












EN: The cam bolt head should be in the center of the cam lock when the two panels are joined. The cam bolt should be inserted before the cam lock. Turn the cam lock clockwise to tighten.
 DE: Der Cam Bolt-Kopf sollte sich in der Mitte des Nockenschloss befinden, wenn die beiden Platten verbunden sind. Der cam bolt sollte vor dem Nockenschloss eingesetzt werden. Drehen Sie den Nockenschloss im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
 FR: La tête du cam bolt doit être au centre du serrure à came lorsque les deux panneaux sont assemblés. Le cam bolt doit être inséré avant le serrure à came. Tournez le serrure à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.
 IT: La testa del cam bolt dovrebbe essere al centro della serratura a leva quando i due pannelli sono uniti. Il cam bolt deve essere inserito prima della serratura a leva. Ruotare la serratura a leva in senso orario per stringere.
 ES: La cabeza del cam bolt debe estar en el centro del cam lock cuando los dos paneles estén unidos. El cam bolt debe insertarse antes del cierre de leva. Gire el cierre de leva en sentido horario para apretar.













HARDWARE LIST


Item no. Nr. N °d article' Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.	Item no. Nr. N °d article' Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
A	 Ø14*9mm	32+3 PCS	J	CR 	12" 2 PCS
B	 M6*32mm	32+3 PCS		CL 	
C	 Ø3.5*12mm	24+4 PCS		DL 	
D	 Ø6*30mm	24+2 PCS		DR 	
E		24+2 PCS	K	 Ø3.5*35mm	8+2 PCS
F	 H=170mm	4 PCS	L	 Ø4*12mm	16+2 PCS
G		1 PC	M	M1 	2 PCS
H	 Ø5*38mm	24+2 PCS		M2  Ø4*12mm	
I	 I1	2 PCS		M3  M8*40mm	
	 I2 Ø4*16mm	2 PCS		M4  Ø4*50mm	
N			N1		20+2 PCS
				N2  Ø3.5*14mm	
O	 Ø6*50mm	2+2 PCS			

PART LIST

Item no. Nr. N °d article' Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
①		X 1
②		X 1
③		X 1
④		X 1
⑤		X 1
⑥		X 1
⑦		X 1
⑧		X 1
⑨		X 2

Item no. Nr. N °d article' Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
⑩		X 4
⑪		X 1
⑫		X 3
⑬		X 1
⑭		X 2
⑮		X 2
⑯		X 2
⑰		X 2
⑱		X 2
⑲		X 1

EXPLODED VIEW








1

M6*32mm
(B) 6PCS

(9) 1PCS

(4) 1PCS




(5) 1PCS



2

Ø14*9mm
(A) 2PCS

M6*30mm
(D) 1PCS




3



Ø14*9mm
A 2PCS



M6*30mm
D 1PCS




4




M6*30mm
D 1PCS



Ø5*38mm
H 2PCS





19 1PCS



5

10 1PCS



EN: Two people are needed to install it
 DE: Zur Installation werden zwei personen benötigt
 FR: L'installation nécessite deux personnes
 IT: Per l'installazione sono necessarie due persone
 ES: Se requieren dos personas para la instalación


6

M6*30mm




D 3PCS

Ø5*38mm

H 6PCS





1 1PCS





EN: Two people are needed to install it
 DE: Zur Installation werden zwei personen benötigt
 FR: L'installation nécessite deux personnes
 IT: Per l'installazione sono necessarie due persone
 ES: Se requieren dos personas para la instalación

7




8



9

M6*32mm
B 6PCS


2 1PCS



10

Ø6*50mm
O 2PCS


Ø5*38mm
H 6PCS




11

M6*32mm



(B) 4PCS




(8) 1PCS




(9) 1PCS



B



B*2



B*2

12




Ø14*9mm

(A) 2PCS




M6*30mm

(D) 1PCS



(12) 1PCS




D*1

(12)

(9)

A*2



A

D

13




M6*30mm

(D) 1PCS



Ø5*38mm

(H) 2PCS



14




M6*30mm

(D) 1PCS




Ø5*38mm

(H) 2PCS



(12) 1PCS




15

Ø3.5*12mm
(C) 6PCS

CR
(J) 1PCS

CL
(J) 1PCS


(13) 1PCS




16

M6*30mm
(D) 1PCS

Ø14*9mm
(A) 2PCS




17





M6*32mm


(B) 4PCS



(6) 1PCS




18





M6*32mm

(B) 4PCS



(7) 1PCS



19




Ø3.5*12mm

(C) 3PCS




CL

(J) 1PCS



C*3

CL



CL

20




Ø3.5*12mm

(C) 3PCS




CR

(J) 1PCS



C*3

CR



CR

21



M6*30mm




D 2PCS



Ø14*9mm


A 4PCS

D*2




EN: Two people are needed to install it
 DE: Zur Installation werden zwei personen benötigt
 FR: L'installation nécessite deux personnes
 IT: Per l'installazione sono necessarie due persone
 ES: Se requieren dos personas para la instalación

22



10 1PCS



23




M6*30mm

D 2PCS





Ø14*9mm


A 4PCS





EN: Two people are needed to install it
 DE: Zur Installation werden zwei personen benötigt
 FR: L'installation nécessite deux personnes
 IT: Per l'installazione sono necessarie due persone
 ES: Se requieren dos personas para la instalación



24



11 1PCS



25


M6*30mm

(D) 3PCS




Ø5*38mm


(H) 6PCS




(3) 1PCS




D*3



H*6



26




(F) 4PCS




Ø4*12mm

(L) 16PCS




F*4



L*16






27



EN: Two people are needed to install it
 DE: Zur Installation werden zwei personen benötigt
 FR: L'installation nécessite deux personnes
 IT: Per l'installazione sono necessarie due persone
 ES: Se requieren dos personas para la instalación

28



29




Ø14*9mm

A 6PCS




Ø6*30mm

D 1PCS



A*6





D*1



EN: Two people are needed to install it
 DE: Zur Installation werden zwei personen benötigt
 FR: L'installation nécessite deux personnes
 IT: Per l'installazione sono necessarie due persone
 ES: Se requieren dos personas para la instalación


P27/34

30



E*24

31




M6*32mm

(B) 8PCS




Ø6*30mm


(D) 4PCS




(14) 2PCS



(15) 2PCS



(16) 2PCS



32




Ø14*9mm

(A) 8PCS




Ø3.5*35mm


(K) 8PCS



(17) 2PCS



(18) 2PCS



33


I1

 I 2PCS


I2


 Ø4*16mm
 I 2PCS

X2




34


 Ø3.5*12mm
 C 12PCS


DL

 J 2PC

DR


 J 2PC





J*2




X2



36





N2*20





N1*20

37




M1

EN: wall
DE: wand
FR: mur
IT: muro
ES: pared



EN: wall
DE: wand
FR: mur
IT: muro
ES: pared



EN: WARNING

In order to prevent overturning this product must be used with the wall attachment device provided.

DE: WARNUNG

Um ein Umkippen zu verhindern, muss dieses Produkt mit der mitgelieferten Wandmontagevorrichtung verwendet werden.

FR: AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de basculement, ce produit doit être utilisé avec les fixations murales fournies.

IT: ATTENZIONE


Per evitare il ribaltamento, questo prodotto deve essere utilizzato con i fissaggi a parete forniti.

ES: ADVERTENCIA

Para evitar vuelcos, este producto debe utilizarse con las fijaciones de pared suministradas.

M1x2PCS
M2x2PCS
M3x2PCS
M4x2PCS

38



OK

P34/34