


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Low Storage Return



NEED HELP?
Call 1-800-950-4782
www.bushbusinessfurniture.com

Lot Code #



WARNING

Units must be assembled with the instructions, parts and hardware provided. Improper assembly or use could cause structural failure, instability, tip over, and/or serious injury.

Las unidades deben ser ensambladas de acuerdo a las instrucciones y usando el herraje incluido. El ensamblado incorrecto puede causar un fallo estructural, inestabilidad, o que la unidad se derrumbe, causando posibles heridas personales.

Les unités doivent être assemblées avec les instructions et les matériels donnés. Si vous ne le construisez pas correctement ceci pourrait causer des dommages structuraux, instabilité, se renverser et blesser quelqu'un.



WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto está diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.



WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.



WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over:

- Verify that furniture is stable on its own.
- Place heaviest items in the lower drawers or shelves.
- Do NOT set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on furniture.
- Never open more than one drawer at a time.

Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote controls, from the top and upper shelves of the furniture.

Lesiones por aplastamiento graves o fatales pueden ocurrir desde muebles vuelco. Para ayudar a prevenir que vuelque:



- Verificar que los muebles sean estables por sí mismos.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o estantes inferiores.
- NO coloque televisores u otros objetos pesados encima de este producto.
- Nunca permita que los niños se suban o cuelguen de los muebles.
- Nunca abra más de un cajón a la vez.

Retire los elementos que puedan tentar a los niños a subir, como juguetes y mandos a distancia, desde los estantes superiores y superiores de los muebles.

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent se produire des meubles renversement. Pour aider à prévenir un renversement:

- Vérifiez que les meubles sont stables par eux-mêmes.
- Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères inférieures.
- Ne placez PAS de téléviseurs ni d'objets lourds sur ce produit.
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux meubles.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.

Retirez les articles qui pourraient tenter les enfants de grimper, tels que les jouets et les télécommandes, des étagères supérieure et supérieure des meubles.




JTS160FWWH			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W191424	1	TOP SHELF
B	W191425	2	BOTTOM SHELF
C	W191426	1	LEFT SIDE PANEL
D	W191427	1	RIGHT SIDE PANEL
E	W191428	1	PARTITION
F	W191429	1	BACK PANEL
G	W191397	2	DOOR
H	W191430	2	ADJUSTABLE SHELF

JTS160SGWH			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W191424	1	TOP SHELF
B	W191425	2	BOTTOM SHELF
C	W191426	1	LEFT SIDE PANEL
D	W191427	1	RIGHT SIDE PANEL
E	W191428	1	PARTITION
F	W191766	1	BACK PANEL
G	W191781	2	DOOR
H	W191430	2	ADJUSTABLE SHELF

JTS160SG			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W192770	1	TOP SHELF
B	W192771	2	BOTTOM SHELF
C	W192772	1	LEFT SIDE PANEL
D	W192773	1	RIGHT SIDE PANEL
E	W192774	1	PARTITION
F	W191766	1	BACK PANEL
G	W191781	2	DOOR
H	W193672	2	ADJUSTABLE SHELF

Fasteners are shown in actual size.
los fijadores son demostrados en su tamaño actual.
les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H171556



Quickfit TL4

[23]

H181468US



KD Cam3000

[27]

H191411




Double Ended KD 66

[2]

H28917


(Silver)



#6 x 1/2"

[12]


H126758



Mounting Plate

[4]


H126757



Hinge

[4]


H184043



Leveler

[6]


H191520



Handle

[2]

H23604



Shelf Pin

[8]


H77351



Bumper

[2]

H126396



Shelf Pin Sleeve

[8]

JTS160FWWH

BODY

H73619



[8]

Cover Cap

ACCENT

H73620



[7]

Cover Cap

JTS160SGWH

BODY

H73619



[8]

Cover Cap

ACCENT

H92521



[7]

Cover Cap

JTS160SG


H92521




[15]

Cover Cap

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.




MAY HAVE TO SQUEEZE PLASTIC TO INSERT INTO HOLE.
PUEDE TENER QUE APRETAR PLÁSTICO PARA INSERTAR EN EL AGUJERO.
PEUT AVOIR À PRESSER EN PLASTIQUE À INSÉRER DANS LE TROU.



-Panel to panel attachment.
-Fijación de tablero con tablero.
-Fixation d'un panneau à l'autre


H184043



[6]



Leveler

H171556





[8]

Quickfit TL4




Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection




Orientation
Orientación
L'orientation

H181468US [4]





KD Cam3000


H191411 [2]



Double Ended KD 66





H171556




[6]

Quickfit TL4



H181468US



KD Cam3000


[6]

BODY



Cover Cap


[2]



An assistant may be required.
 Un asistente puede ser necesario.
 L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.


H181468US [4]
KD Cam3000

ACCENT [2]
Cover Cap




H181468US [4]
KD Cam3000

ACCENT [2]
Cover Cap





H171556




[9]

Quickfit TL4




H181468US



KD Cam3000

[9]


BODY



[6]



Cover Cap

ACCENT



[3]

Cover Cap




An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.


- H23604




[8]
- H126396




[8]
- Shelf Pin
- Shelf Pin Sleeve



- H126757



[4]
- H191520




[2]
- H28917




[12]
- H77351




[2]
- #8 x .5"



**Go to step 12**

Ir al paso 12


Aller à l'étape 12

**Go to step 13**

Ir al paso 13



Aller à l'étape 13

H126758



[4]


Mounting Plate

**Go to step 14**

Ir al paso 14



Aller à l'étape 14



H126758



[4]

Mounting Plate







HINGE MOUNTING 1, 2, 3

1

Align set screw with slot (A) and slot (B) with screw

Alinee el tornillo de fijación con la ranura (A) y la ranura (B) con el tornillo

Aligner la vis sans tête avec la fente (A) et la fente (B) avec la vis





2

Slide hinge into position and tighten

Deslice la bisagra en posición y apriete

Faites glisser la charnière en position et serrez



3

Adjust alignment

Ajustar la alineación

Ajuster l'alignement

