


Ax4



Bx27



Cx27



Dx24



Φ3.5x14mm

Ex4



Fx4




Φ3.5x30mm

Gx2



Hx2



Φ5x50mm

Jx2



Φ8mm


Kx2



Mx1




Nx1






Led



Usb



















x1






Bx27	
Ex4	
	








Fx4  Φ3.5x30mm	Mx1 	Nx1  Led Usb	
---	--	---	---






Fx2



Gx2



Hx2





Φ5x50mm

Jx2



Φ8mm



Warnings and personal safety**⚠ Warning**

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. In order to prevent overturning, this product must be used with the wall attachment device provided. To help prevent tip over:

- Install wall attachment device provided.
- Place heaviest items on the bottom of this product.
- Do not set heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on doors or shelves.
- Use of wall attachment device will reduce, but not eliminate the risk of tipping.

⚠ Important

- Installation should be carried out exactly according these instructions – otherwise a safety risk can occur if incorrectly installed.
- Regularly check that anchors are securely maintained.
- Stability of tall items may be affected by thick pile carpet or uneven floors.
- A wall attachment device is provided with your product; however, you will need to source suitable fixings for your wall type.
- Check for any electrical wires or plumbing inside the wall before drilling any holes (if you are unsure please seek professional advice from a qualified tradesperson).
- Your local hardware store will have the necessary drills and fixings and can offer advice if needed. If in doubt, engage the services of a qualified tradesperson to install and anchor the product.

Warnung und persönliche Sicherheit**⚠ Hinweis**

Schwere oder tödliche Verletzungen können durch Umkippen des Möbelstückes verursacht werden. Zur Verhinderung des Umkippens muss dieses Produkt mit dem mitgelieferten Wandbefestigungsgerät benutzt werden. Zur Verhinderung des Umkippens:

- Montieren Sie das mitgelieferte Wandbefestigungsgerät.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände auf die Unterseite dieses Produkts.
- Stellen Sie keine schwere Gegenstände auf die Oberseite dieses Produkts.
- Erlauben Sie Kindern niemals, auf die Türen oder Regale zu klettern oder sich an ihnen festzuhalten.
- Der Einsatz des Wandbefestigungsgeräts reduziert die Kippgefahr, beseitigt sie aber nicht.

⚠ WICHTIG

- Die Installation sollte genau nach diesen Anweisungen durchgeführt werden - sonst kann bei fehlerhafter Installation ein Sicherheitsrisiko auftreten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Dübel gesichert sind.
- Die Stabilität von hohen Gegenständen kann durch dickflorige Teppiche oder unebene Böden beeinträchtigt werden.
- Ein Wandbefestigungsgerät wird zusammen mit dem Produkt geliefert; Sie müssen jedoch für Ihre Wandart geeignete Befestigungselemente selbst beschaffen.
- Überprüfen Sie, ob es elektrische Leitungen oder Rohre innerhalb der Wand gibt, bevor Sie jegliche Löcher bohren (wenn Sie nicht sicher sind, bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerker für professionelle Beratung).
- Sie werden die notwendigen Bohrer und Befestigungen bei Ihrem örtlichen Haushaltswarenladen finden. Dort können Sie, falls notwendig, auch Beratung erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen

Avertissements et sécurité personnelle**⚠ Avertissement**

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir à la suite du renversement du meuble. Afin d'éviter le renversement, ce produit doit être utilisé avec le dispositif de fixation murale fourni. Pour aider à prévenir les renversements:

- Installer le dispositif de fixation murale fourni.
- Placer les articles les plus lourds en bas de ce produit.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le dessus de ce produit.
- Ne jamais permettre aux enfants de grimper ou de s'accrocher aux portes ou aux étagères.
- L'utilisation d'un dispositif de fixation murale réduira mais n'éliminera pas le risque de basculement.

⚠ IMPORTANT

- L'installation doit être effectuée exactement selon ces instructions - sinon, un danger pour la sécurité peut survenir en cas d'installation incorrecte.
- Vérifier régulièrement que les ancrages soient maintenus de manière sûre.
- La stabilité des articles de grande taille peut être affectée par une moquette épaisse ou par des planchers inégaux.
- Un dispositif de fixation murale est fourni avec votre produit ; Cependant, vous aurez besoin d'acheter des fixations adaptées à votre type de mur.
- Vérifiez s'il y a des fils électriques ou de la plomberie à l'intérieur du mur avant de percer des trous (si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter un professionnel qualifié).
- Votre quincaillerie locale aura les perceuses et les fixations nécessaires et pourra vous conseiller si nécessaire. En cas de doute, faites appel aux services d'un professionnel qualifié pour installer et ancrer

Waarschuwingen en persoonlijke veiligheid**⚠ Waarschuwing**

Er kunnen serieuze of fatale verwondingen ontstaan als het meubel omvalt. Om te voorkomen dat het omvalt, moet het product in combinatie met de meegeleverde wandbevestiging worden gebruikt. Om omvallen te helpen voorkomen:

- Installeer de meegeleverde wandbevestiging.
- Plaats de zwaarste voorwerpen onderop.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop dit product.
- Sta nooit toe dat kinderen op de deuren of planken klimmen of hangen.
- Het gebruik van de wandbevestiging zal het risico op omvallen verminderen, maar niet uitsluiten.

⚠ BELANGRIJK

- Installatie moet exact volgens deze instructies worden uitgevoerd - er kan een veiligheidsrisico ontstaan wanneer het niet correct is geïnstalleerd.
- Controleer regelmatig of de verankering nog in goede staat verkeert.
- De stabiliteit van producten kan worden beïnvloed door dik tapijt of ongelijke vloeren.
- Er wordt een wandbevestiger bij het product geleverd; u moet echter zelf zorgen voor de geschikte bevestigingsmaterialen voor uw wandtype.
- Controleer voordat u gaten in de muur boort op elektrische bedradingen en leidingen in de muur (als u het niet zeker weet, vraag dan hulp aan een professionele vakman).
- De lokale doe-het-zelfzaak zal de benodigde boren en bevestigingsmaterialen kunnen leveren en

- Do not connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL.
- This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances.
- Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit and mains wiring, resulting in electric shock and danger to the user.
- Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust, or above 50 degrees Celsius.
- Do not switch on the product if the connecting cable or adapter are visible damaged.
- Never open or insert anything into electrical fittings or equipment. Doing this sort of thing can lead to serious danger to life from electric shock.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- For indoor use only, do not use this product outdoors.

qualifizierten Fachhandwerker für die Montage und Verankerung des Produkts.

- Schließen Sie dieses Produkt an keinen anderen als an den in dieser Gebrauchsanweisung oder auf dem Typenschild angegebenen bzw. von vidaXL empfohlenen Stromanschluss oder Adapter an.
- Die Vorrichtung darf nicht von Kindern unter 14 Jahren, von geistig oder körperlich eingeschränkten Personen und von jenen Personen, die nicht die nötige Erfahrung und die entsprechenden Kenntnisse über die Bedienung elektronischer Geräte besitzen, benutzt werden.
- Elektrizität ist gefährlich. Beschädigungen und eine unsachgemäße Installation von Bauteilen, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) kann das Gerät und die Stromleitung beschädigen und in Form eines elektrischen Schlages eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder in Bereichen, in denen eine Temperatur von 50 Grad Celsius oder höher herrscht.
- Schalten Sie das Gerät NICHT ein, falls das Verbindungskabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Führen Sie niemals Fremdkörper in die elektrischen Teile oder ins Gerät ein und öffnen Sie diese nicht, weil dies zu schweren Verletzungen führen und Ihr Leben durch elektrischen Schlag gefährden kann.
- Wenn das externe flexible Kabel oder Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Schalten Sie die Stromversorgung während der Installation und Wartung aus. Stellen Sie sicher, dass die Lampen abgekühlt sind.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, müssen Sie die komplette Leuchte austauschen.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

le produit.

- Ne pas connecter ce produit à aucune alimentation électrique ni à un adaptateur autres que ceux décrits dans le manuel, sur la plaque signalétique ou spécifiquement recommandés par vidaXL.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 14 ans ou moins et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances concernant l'utilisation des appareils électroniques.
- L'électricité est dangereuse. L'installation inadéquate ou l'endommagement, l'utilisation ou la modification inappropriées (remplacement des différents composants) peuvent endommager le produit et le câblage électrique, entraînant l'électrocution et un danger pour l'utilisateur.
- Ne pas faire fonctionner ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence des liquides inflammables, des gaz, des poussières ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius.
- Ne pas allumer le produit si le câble d'alimentation ou l'adaptateur est visiblement endommagé.
- Ne pas ouvrir ni insérer quoi que ce soit dans les raccords électriques ou l'équipement. Le non-respect peut entraîner de danger de mort en raison de l'électrocution.
- Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou par une personne qualifiée similairement afin d'éviter tout danger.
- Coupez l'alimentation pendant l'installation et l'entretien. Assurez-vous que les ampoules sont refroidies.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Le produit est conçu uniquement pour un usage à l'intérieur. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

eventueel advies kunnen geven, indien dat nodig is. Neem bij twijfel een erkende vakman in de arm om het product te installeren en te verankeren.

- Sluit dit product niet aan op stroomtoevoer of adapter die anders is dan in de handleiding is beschreven, op het typeplaatje staat aangegeven of specifiek door vidaXL wordt aanbevolen.
- Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen van 14 jaar of jonger, personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens en door personen met gebrek aan ervaring en kennis omtrent het gebruik van elektronische apparaten.
- Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadiging en onjuiste installatie, gebruik en aanpassingen (vervanging van individuele componenten) kan de eenheid en bestaande bedrading beschadigen, wat resulteert in elektrische schokken en gevaar voor de gebruiker.
- Gebruik dit product niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, en bij temperaturen hoger dan 50 graden Celsius.
- Schakel het product niet in als de aansluitkabel of de adapter zichtbaar beschadigd is.
- Maak elektrische hulpstukken en apparatuur nooit open en steek er nooit iets in. Dit kan leiden tot serieus levensgevaar door elektrische schokken.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze alleen vervangen worden door de fabrikant, diens service agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Schakel de stroom uit tijdens het installeren en onderhoud. Zorg dat de lampen afgekoeld zijn.
- Waarschuwing: de lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron zijn maximale

levensduur heeft bereikt, moet het complete armatuur worden vervangen.

IT

Avvertenze e sicurezza personale

⚠ Avvertimento

Si possono verificare lesione gravi o fatali in caso di ribaltamento del mobile. Per evitare questo problema il prodotto deve essere sempre utilizzato con il dispositivo di fissaggio a muro fornito. Per prevenire il ribaltamento:

- Installare il dispositivo di fissaggio a muro fornito.
 - Posizionare gli oggetti più pesanti sul fondo di questo prodotto.
 - Non posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore del prodotto.
 - Non permettere mai ai bambini di salire su porte o ripiani o appendersi ad essi.
 - L'utilizzo del dispositivo di fissaggio a muro riduce, ma non elimina del tutto, il rischio di ribaltamento.
- ⚠ IMPORTANTE**
- L'installazione deve essere eseguita esattamente in base a queste istruzioni. In caso contrario un rischio sulla sicurezza può verificarsi se è installato in modo errato.
 - Controllare regolarmente che i dispositivi di fissaggio siano ben saldi.
 - La stabilità degli elementi più alti può essere influenzata da moquette particolarmente spessa o pavimentazioni irregolari.
 - Il prodotto include un dispositivo di fissaggio a muro, tuttavia si raccomanda di reperire il tipo di ancoraggio più adatto al proprio tipo di parete.
 - Prima di praticare fori nel muro verificare la presenza di eventuali cavi elettrici o tubature all'interno di essi (in caso di dubbi si prega di rivolgersi a un professionista qualificato per un consiglio professionale).
 - Il negozio di ferramenta locale è in grado di fornire i necessari elementi necessari alla trapanazione e al fissaggio e può offrire suggerimenti se necessario. In caso di dubbio, rivolgersi ad un professionista

PL

Ostrzeżenia i bezpieczeństwo osobiste

⚠ Ostrzeżenie

Przewrócenie się mebli może skutkować poważnym lub śmiertelnym urazem. Aby zapobiec przewróceniu się produktu, musi być zastosowane dołączone mocowanie ścienne. Aby zapobiec przewróceniu:

- Zamontuj dołączone mocowanie ścienne.
- Umieść najcięższe przedmioty na spodzie tego produktu.
- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na tym meblu.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinać się i zwiśać z drzwiczek i półek.
- Użyjcie mocowania ściennego zmniejsz, ale nie wyeliminuje ryzyka przewrócenia się mebla.

⚠ WAŻNE

- Instalacja powinna zostać przeprowadzona dokładnie według niniejszych instrukcji - w innym wypadku może pojawić się zagrożenie bezpieczeństwa z powodu nieprawidłowej instalacji.
- Regularnie sprawdzaj, czy kotwy są dokładnie przymocowane.
- Gruby dywan lub nierówna podłoga mogą przyczynić się do niestabilności wysokich mebli.
- Do Twojego produktu dołączone jest mocowanie ścienne; będziesz jednak potrzebować odpowiednich łączników dla konkretnego typu ściany.
- Przed nawierceniem otworów upewnij się, że nie uszkodzisz przewodów elektrycznych lub instalacji hydraulicznych w ścianie (w razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym sprzedawcą).
- Twój lokalny sklep z narzędziami będzie dysponował niezbędnymi wiertłami i łącznikami. W razie wątpliwości skorzystaj z usług wykwalifikowanego handlowca przed zamocowaniem produktu.
- Nie należy podłączać produktu do źródła zasilania albo zasilacza innego niż opisane w instrukcji, wskazane

SE

Varningar och personlig säkerhet

⚠ Varning

Allvarliga eller dödliga krosskador kan uppstå om möbelen skulle välta. För att förhindra detta måste denna produkt användas tillsammans med det medföljande väggfästet. För att förhindra att den välter:

- Installera det medföljande väggfästet.
- Placera de tyngsta föremålen på botten av denna produkt.
- Placera ej tunga föremål ovanpå denna produkt.
- Låt aldrig barn klättra på eller hänga i dörrar eller hyllor.
- Användning av väggfästet minskar, men eliminerar inte, risken för vältning.

⚠ VIKTIGT

- Installationen bör utföras exakt enligt dessa instruktioner - annars kan en säkerhetsrisk uppstå om den inte är korrekt installerad.
- Kontrollera regelbundet att alla ankare sitter ordentligt fast.
- Stabiliteten hos höga föremål kan påverkas av tjocka mattor eller ojämna golv.
- Ett väggfäste medföljer din produkt; du måste emellertid själv anskaffa lämpliga fästelement för din väggtyp.
- Kontrollera för eventuella elektriska ledningar eller rör inuti väggen innan du borrar några hål (om du är osäker bör du söka professionell rådgivning från en kvalificerad yrkesperson).
- Din lokala maskinvaruhandel kommer att ha nödvändiga borrar och fästelement och kan erbjuda

ES

Advertencias y seguridad personal

⚠ Advertencia

Se pueden ocasionar lesiones por aplastamiento graves o mortales por la caída de los muebles. Para evitar el vuelco, este producto debe usarse con el dispositivo de fijación a la pared provisto. Para ayudar a prevenir el vuelco:

- Instale el dispositivo de fijación a la pared provisto.
- Coloque los artículos más pesados en la parte inferior de este producto.
- No coloque objetos pesados encima de este producto.
- Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de las puertas o estantes.
- El uso del dispositivo de fijación a la pared reducirá, pero no eliminará, el riesgo de vuelco.

⚠ IMPORTANTE

- La instalación debe llevarse a cabo exactamente de acuerdo con estas instrucciones - de lo contrario se puede producir un riesgo de seguridad si se instala incorrectamente.
- Verifique regularmente que los anclajes estén bien sujetos.
- La estabilidad de artículos altos puede verse afectada por alfombras gruesas o suelos irregulares.
- Se proporciona un dispositivo de fijación a la pared con su producto; sin embargo, deberá obtener una fijación adecuada para su tipo de pared.
- Verifique si hay cables eléctricos o tuberías dentro de la pared antes de perforar cualquier agujero (si no está seguro, busque el consejo profesional de un comerciante calificado).
- Su ferretería local tendrá los taladros y las fijaciones necesarias y puede ofrecer asesoramiento si es necesario. En caso de duda, contrate los servicios de un comerciante calificado para instalar y anclar el

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik dit product niet buiten.

qualificato per installare e fissare il prodotto.

- Non collegare il prodotto a fonti di alimentazione o adattatori diversi da quelli descritti nel manuale, sulla targhetta, o specificatamente raccomandati da vidaXL.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 14 anni e da persone con capacità fisiche ridotte, sensoriali, mentali o mancanza di esperienza e conoscenze sull'uso degli apparecchi elettronici.
- L'elettricità è pericolosa. Parti danneggiate, installazione ed uso impropri e alterazione del prodotto (sostituzione di singoli componenti) possono causare danni all'unità e ai cablaggi principali, causando scosse elettriche e pericoli per l'utente.
- Non utilizzare questo prodotto in atmosfere esplosive, come ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas e polveri o a temperature superiori a 50 gradi Celsius.
- Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'adattatore sono visibili danneggiati.
- Non aprire o inserire niente nei raccordi elettrici o nell'apparecchio. Così facendo si possono causare seri rischi per la vita a causa di scariche elettriche.
- Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, quest'ultimo deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o da un suo agente di servizio o da una persona ugualmente qualificata in modo tale da evitare un pericolo.
- Spegnerne durante l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa smette di funzionare, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Solo per uso interno. Non utilizzare questo prodotto all'aperto.

na tabliczce znamionowej albo zalecane przez vidaXL.

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 14 roku życia, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy na temat korzystania z urządzeń elektronicznych.
- Energia elektryczna jest niebezpieczna. Uszkodzone części, niewłaściwa instalacja, użytkowanie albo modyfikacje (wymiana poszczególnych elementów) może spowodować uszkodzenie jednostki oraz obwodu, co może doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie używaj produktu w warunkach groźących eksplozją, takich jak: w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów albo w temperaturze wyższej niż 50 stopni Celsjusza.
- Nie włączaj produktu, jeżeli jego kabel lub zasilacz jest w widoczny sposób uszkodzony.
- Nie wolno otwierać ani wkładać niczego do łącz elektrycznych lub wyposażenia elektrycznego. Może to prowadzić do poważnego zagrożenia życia spowodowanego porażeniem prądem elektrycznym.
- Jeśli zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent lub jego licencjonowany agent serwisowy lub podobna wykwalifikowana osoba, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Podczas instalacji i montażu oraz w czasie prac konserwatorskich wyłącz zasilanie. Upewnij się, że żarówki ostygły.
- Źródło światła w tym produkcie jest niewymienialne. Jeżeli ulegnie ono zużyciu, należy wymienić cały produkt.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno używać go na zewnątrz.

rådgivning om det behövs. Om du tvivlar, anlita en kvalificerad yrkesperson för installation och förankring av produkten.

- Anslut inte denna produkt till någon strömförsörjning eller adapter utöver den som beskrivs i denna handbok, på märklåten eller specifikt rekommenderas av vidaXL.
- Denna apparat får inte användas av barn under 14 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap gällande användning av elektroniska apparater.
- Elektricitet är farligt. Skadade delar och felaktig installation, användning, eller modifiering (byte av enskilda komponenter) kan leda till skada på enheten och nätkabeln, vilket kan resultera i elektrisk stöt och fara för användaren.
- Använd inte denna produkt i explosiva atmosfärer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller över 50 grader Celsius.
- Starta inte produkten om anslutningskabeln eller adaptern är synbart skadad.
- Öppna aldrig eller sätt in något i de elektriska komponenterna eller i utrustningen. Om du gör det kan det leda till livsfarliga elektriska stötar.
- Om den externa flexibla kabeln eller sladden är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Stäng av strömmen när du installerar och underhåller. Kontrollera att glödlamporna har svalnat.
- Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan slutar fungera måste hela armaturen bytas ut.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Använd inte denna produkt utomhus.

producto.

- No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación o adaptador que no sea el descrito en el manual, en la placa de identificación o específicamente recomendado por vidaXL.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 14 años, personas con necesidades especiales, capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento en el uso de dispositivos electrónicos.
- La electricidad tiene peligros. Las piezas dañadas y una instalación o el uso inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad y en el cableado de la red eléctrica, lo que podría provocar una descarga eléctrica constituyendo un peligro para el usuario.
- No use este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo, o por encima de 50 grados Celsius o más.
- No encienda el producto si el cable de conexión o adaptador están visiblemente dañados.
- Nunca abra o introduzca nada dentro de los accesorios o del equipo eléctrico. Hacerlo puede provocar un peligro de muerte debido a una descarga eléctrica.
- Si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio, o por una persona igualmente cualificada para evitar riesgos.
- Apague la corriente eléctrica mientras la instala y le da mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se hayan enfriado.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance su final de vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
- Este producto es solamente para uso en interiores. No lo utilice al aire libre.

DK

Advarsler og personlig sikkerhed

⚠ Advarsel

Alvorlige eller dødelige knuseskader kan forekomme med møbler der vælter. For at forhindre væltning skal dette produkt bruges sammen med det medfølgende vægttilbehør. For at forhindre væltning:

- Monter den medfølgende vægfastgørelsesenhed.
 - Placer de tungeste genstande i bunden af dette produkt.
 - Anbring ikke tunge genstande oven på dette produkt.
 - Lad aldrig børn klatre eller hænge på døre eller hylder.
 - Brug af vægfastgørelsesenheden reducerer, men eliminerer ikke risikoen for væltning.
- ⚠ VIGTIGT
- Installationen skal udføres nøjagtigt i henhold til denne vejledning - der kan opstå en sikkerhedsrisiko, hvis den ikke installeres korrekt.
 - Kontrollér regelmæssigt, at forankringerne er forsvarligt vedligeholdte.
 - Høje genstandes stabilitet kan blive påvirket af tykke tæpper eller ujævne gulve.
 - Dit produkt er forsynet med en vægfastgørelse ; men du skal anvende passende fastgørelser til din vægtype.
 - Kontroller, om der er elektriske ledninger eller VVS i væggen, før du borer huller (hvis du er i tvivl, så opsøg professionel rådgivning fra en kvalificeret fagmand).
 - Din lokale isenkræmmer har de nødvendige bor og fastgørelseselementer og kan tilbyde rådgivning, hvis

NO

Advarsler og personlig sikkerhet

⚠ Advarsel

Alvorlige eller dødelige klemskader kan oppstå fra veltende møbler. For å forhindre velting, må dette produktet brukes med den medfølgende veggtilførselen. For å forhindre velting:

- Installer veggtilbehøret som følger med.
 - Plasser de tyngste gjenstandene på bunnen av dette produktet.
 - Ikke sett tunge gjenstander oppå dette produktet.
 - La aldri barn klatre eller henge på skuffer, dører eller hyller.
 - Bruk av veggtilbehøret vil redusere, men ikke eliminere risikoen for velting.
- ⚠ VIKTIG
- Installasjonen skal utføres nøyaktig i henhold til disse instruksjonene - Det kan oppstå en sikkerhetsrisiko om det er fil installert.
 - Kontroller regelmessig at ankrene er forsvarlig vedlikeholdt.
 - Stabilitet av høye gjenstander kan påvirkes av tykt teppe eller ujevne gulv.
 - Produktet ditt er utstyrt med et veggtilbehør; Du må imidlertid finne passende fester for din veggtype.
 - Kontroller eventuelle elektriske ledninger eller rørleggerarbeid inne i veggene før du borer hull (hvis du er usikker, vennligst søk faglig råd fra en kvalifisert fagperson).
 - Din lokale jernvarebutikk har de nødvendige borene og festemidler, og kan gi råd om nødvendig. Hvis du er i tvil, ta kontakt med en kvalifisert fagperson for å installere og forankre produktet.

PT

Avisos e segurança pessoal

⚠ Atenção

A queda da mobília pode causar lesões por esmagamento graves ou fatais. Para evitar que o produto tombe utilize-o com o dispositivo de fixação na parede fornecido. Para ajudar a evitar quedas:

- Instale o dispositivo de fixação fornecido na parede.
 - Coloque os itens mais pesados na parte inferior deste produto.
 - Não coloque objetos pesados em cima deste produto.
 - Não autorize as crianças a subirem ou pendurem-se nas portas ou prateleiras.
 - A utilização do dispositivo de fixação na parede reduzirá, mas não eliminará, o risco do produto tombar.
- ⚠ IMPORTANTE
- A instalação deve ser executada exatamente de acordo com estas instruções. Se o produto for instalado incorretamente poderão surgir riscos de segurança.
 - Verifique regularmente se as âncoras estão seguras.
 - A estabilidade dos artigos altos pode ser afetada por carpetes espessos ou pisos irregulares.
 - O seu produto inclui um dispositivo de fixação na parede. Contudo, precisará de providenciar fixações adequadas para o seu tipo de parede.
 - Antes de fazer furos verifique se existe algum fio elétrico ou cano no interior da parede (se não tiver a certeza peça ajuda a um profissional qualificado).
 - A sua loja de ferragens local terá ao seu dispor os berbequins/brocas e fixações necessárias e poderá dar-lhe alguns conselhos, se assim o entender. Em caso de dúvida, contrate os serviços de um profissional qualificado para instalar e ancorar o produto.

RO

Avertizări și siguranță personală

⚠ Atenție

Răsturnarea mobilierului poate produce leziuni serioase sau fatale prin strivire. Pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie utilizat cu dispozitivul de prindere pe perete furnizat. Pentru a ajuta la prevenirea răsturnării:

- Instalați dispozitivul de prindere pe perete furnizat.
 - Plasați obiectele cele mai grele în partea de jos a acestui produs.
 - Nu plasați obiecte grele pe partea de sus a acestui produs.
 - Nu permiteți niciodată copiilor să urce sau să stea agățați de uși sau rafturi.
 - Utilizarea dispozitivului de fixare pe perete va reduce, dar nu va elimina riscul de răsturnare.
- ⚠ IMPORTANT
- Instalarea trebuie efectuată exact în conformitate cu aceste instrucțiuni - în caz contrar, poate apărea un risc de siguranță, dacă este instalat incorect.
 - Verificați în mod regulat dacă dispozitivele de fixare sunt întreținute în siguranță.
 - Stabilitatea obiectelor înalte poate fi afectată de covoarele groase sau de podele neuniforme.
 - Un dispozitiv de fixare pe perete este livrat împreună cu acest produs; cu toate acestea, va trebui să căutați elemente de fixare potrivite pentru tipul dvs. particular de perete.
 - Verificați dacă există cabluri electrice sau instalații sanitare în interiorul peretelui înainte de efectuarea orificiilor (dacă nu sunteți sigur, vă rugăm să solicitați sfaturi profesionale de la un comerciant calificat).
 - Magazinul dvs. local de accesorii metalice vă va furniza dispozitive de găurire și fixare și vă poate oferi sfaturi, dacă este necesar. Dacă aveți îndoieli, folosiți serviciile unui comerciant calificat pentru a instala

SI

Opozorila in osebna varnost

⚠ Opozorilo

Zaradu padca pohištva se lahko pripetijo resne ali smrtno nevarne poškodbe. Da bi preprečili prevračanje, je

det er nødvendigt. Hvis du er i tvivl, kontakt en kvalificeret fagmand til at montere og forankre produktet.

- Tilslut ikke dette produkt til en anden strømforsyning eller adapter end den, der er beskrevet i manualen, på mærkepladen eller specifikt anbefalet af vidaXL.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 14 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring og viden omkring brug af elektroniske apparater.
- Elektricitet er farligt. Beskadiget eller forkert installation, brug eller ændring (udskiftning af individuelle komponenter) kan beskadige enheden og ledningerne, hvilket kan medføre elektrisk stød og fare for brugeren.
- Brug ikke dette produkt i eksplosive atmosfærer, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser og støv, eller i temperaturer over 50 grader celsius .
- Tænd ikke for produktet, hvis forbindelseskablet eller adapteren er synligt beskadiget.
- Åbn eller indsæt aldrig noget i elektriske fætninger eller andet udstyr. Dette kan medføre alvorlig livsfare pga. elektrisk stød.
- Hvis det udvendige fleksible kabel eller ledning på dette armatur er beskadiget, må det kun udskiftes af fabrikanten eller deres serviceværksted eller andre lignende kvalificerede personer for at undgå skader.
- Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Vær sikker på at pæren er afkølet.
- Selve lyskilden til dette armatur er ikke udskiftelig; når selve lyskilden har udstået sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.
- Dette produkt er kun til indendørs brug. Brug ikke dette produkt udendørs.

- Ikke koble dette produktet til strømforsyning eller andre adaptere som ikke er nevnt i denne brugsanvisningen, på merkeskiltet eller specifikt anbefalt av vidaXL.
- Dette produktet må ikke brukes av barn under 14 år, personer med spesielle behov eller nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller mangel på erfaring og kunnskap ved bruk av elektroniske apparater.
- Elektrisitet er farlig. Skade og feilaktig montering, bruk eller endring (utskifting av individuelle komponenter) kan føre til skade på enheten og nettkursen, noe som resulterer i elektrisk støt og fare for brukeren.
- Ikke bruk dette produktet i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker, gasser og støv, eller over 50 grader Celsius.
- Ikke skru på produktet hvis kablet eller adapteren er synlig skadet.
- Aldri åpne eller sett noe inn i det elektriske beslaget eller utstyret. Dette kan føre til alvorlig livsfare fra elektriske støt.
- Om den eksterne fleksible ledningen eller ledningen til dette armaturet er skadet, skal den utelukkende erstattes av produsenten eller deres serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Slå av strømmen mens du monterer eller vedlikeholder produktet. Sørg for at pærene har blitt nedkjølt.
- Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid må hele armaturet erstattes.
- Kun til innendørs bruk. Ikke bruk dette produktet utendørs.

- Não conecte este produto a qualquer fonte de alimentação ou adaptador diferente do descrito no manual, na placa de identificação e que não tenha sido especificamente recomendado por vidaXL.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças com 14 ou menos anos, pessoas com necessidades especiais ou capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência na utilização de aparelhos eletrônicos.
- A eletricidade é perigosa. Uma instalação, utilização ou alteração (substituição de componentes individuais) danificada e imprópria pode danificar a unidade e a cablagem elétrica, o que pode resultar num risco de choque elétrico para o utilizador.
- Não utilize este produto em ambientes que apresentem riscos de explosão tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e pó ou temperaturas superiores a 50 graus celsius.
- Não ligue o produto se o cabo de conexão ou o adaptador estiverem visivelmente danificados.
- Não abra nem insira nada nos encaixes elétricos ou no equipamento. Tal pode levar a um grave perigo de vida por choque elétrico.
- Se o cabo flexível externo ou o fio deste candeeiro estiverem danificados, devem ser substituídos exclusivamente pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoal qualificado de modo a evitar qualquer perigo.
- Desligue a alimentação durante a instalação e manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída.
- Apenas para uso interior. Não use este produto ao ar livre.

- și a fixa produsul.
- Nu conectați acest produs la altă sursă de alimentare sau la alt adaptor decât cele descrise în manual, pe plăcuța de identificare sau în mod special recomandate de vidaXL.
- Acest produs nu trebuie utilizat de copiii sub 14 ani, de persoane cu nevoi speciale și capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență în ceea ce privește utilizarea aparatelor electronice.
- Curentul electric este periculos. Instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea componentelor individuale) a aparatului poate duce la deteriorarea unității și a cablului de rețea, ceea ce poate provoca șocuri electrice și pericole pentru utilizator.
- Nu utilizați acest produs în prezența unor explozivi, cum ar fi lichide inflamabile, gaze și praf, sau la temperaturi extreme și de peste 50 de grade Celsius.
- Nu porniți produsul în cazul în care cablul de conectare sau adaptorul sunt vizibil deteriorate.
- Nu deschideți și nu introduceți nimic în instalația electrică sau în echipament. Aceasta poate genera pericole serioase și chiar șocuri electrice.
- În situația în care vreun cablu al acestui corp de iluminat este deteriorat, contactați un tehnician cu experiență sau un centru de service autorizat pentru înlocuire, pentru a evita pericolul.
- Opriti alimentarea în timpul instalării și în timpul întreținerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită. Când sursa de lumină se epuizează, înlocuiți produsul.
- Potrivit doar pentru folosire în interior, nu folosiți produsul în spații exterioare.

treba ta izdelek uporabiti s priloženo napravo za pritrditev na steno. Za preprečitev prevračanja:

- Namestite priloženo napravo za pritrditev na steno.
- Težje stvari postavite na dno tega izdelka.

- Na vrh tega izdelka ne postavljajte težkih stvari.
- Otrokom nikoli ne dovolite plezati ali viseti iz predalov ali polic.
- Uporaba naprave za pritrditev na steno bo zmanjšala, vendar ne bo izločila tveganja prevračanja.
- ⚠ **POMEMBNO**
- Namestitvev mora biti izvedena natančno po teh navodilih - v primeru nepravilne namestitve lahko pride do tveganja.
- Redno preverite, da so pritrdila varnostno vzdrževana.
- Debele preproge in neravna tla lahko vplivajo na stabilnost visokih predmetov.
- Za vaš izdelek je priložena naprava za namestitvev na steno; vendar ste sami zadolženi za pridobitev primernih pripomočkov za tip svoje stene.
- Pred vrtnanjem lukenj preverite notranjost stene in se prepričajte, da v njej ni morebitnih električnih žic ali vodovodne napeljave (v primeru dvoma, prosimo, da se za profesionalen nasvet obrnete na kvalificiranega mojstra).
- Potrebne svedre in pripomočke kakor tudi nasvete lahko pridobite v lokalni trgovini z orodjem. V primeru dvoma, za namestitvev in pritrditev izdelka uporabite storitev kvalificiranega mojstra.
- Tega izdelka ne priključite na noben napajalni vir ali adapter, ki ni opisan v priročniku, na oznaki ali specifično priporočen s strani vidaXL.

HU

Figyelmeztetések é személyi biztonság

⚠ Figyelmeztetés

A bűtör felborulása súlyos vagy halálos kimenetelű sérülést okozhat. A dőlés megakadályozása érdekében a bűtört a mellékelt tartóelemek segítségével a falhoz kell rögzíteni. A dőlés megakadályozásához:

- Rögzítse a mellékelt fali tartóelemet.
- Tegye a legnehezebb tárgyakat a termék alsó részére.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a termék tetejére.
- Soha ne engedje meg, hogy gyermekek az ajtókra vagy a polcokra másszanak vagy azokba kapaszkodjanak.
- A fali tartóelem használata csökkenti a dőlés veszélyét, de nem szünteti meg azt.

⚠ FONTOS

- A felszerelést pontosan ennek az útmutatónak megfelelően kell elvégezni, ugyanis biztonsági kockázatot eredményezhet, ha a termék nincs megfelelően rögzítve.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőcsavarok állapotát.
- A magas termék stabilizását egy vastag szőnyeg vagy egyenetlen padló is befolyásolhatja.
- A terméket fali tartóelemmel szállítjuk, a rögzítőelemek beszerzéséről azonban önnek kell gondoskodnia faliptűstől függően.
- Fúrás előtt győződjön meg róla, hogy a falban nem futnak-e elektromos kábelek és csővezetékek (ha nem biztos benne, kérje ki egy szakember tanácsát).
- A helyi barkácsboltban megtalálhatja a szükséges fúrókat és rögzítőelemeket, és segítséget is kérhet, amennyiben szüksége van rá. Ha kétsége támad, a termék összeszereléséhez és rögzítéséhez vegye

CZ

Upozornění a osobní bezpečnost

⚠ Varování

Převrácení tohoto nábytku může způsobit vážná nebo smrtelná zranění. Abyste zabránili jeho převržení, připevněte tento produkt ke zdi za pomoci přiloženého upevňovacího příslušenství. Převrácení můžete předejít takto:

- Namontujte přiložené příslušenství pro upevnění ke zdi.
- Nejtežší předměty umístějte do spodní části tohoto produktu.
- Nepokládejte na tento výrobek žádné těžké předměty.
- Nikdy nedovoďte dětem ležt po zásuvkách a policích nebo se na ně věšet.
- Použití příslušenství pro upevnění ke zdi snižá riziko převrácení, nemůže jej však zcela vyloučit.

⚠ DŮLEŽITÉ

- Montáž je třeba provést přesně podle těchto pokynů — v opačném případě může při nesprávné montáži dojít k bezpečnostnímu riziku.
- Pravidelně kontrolujte, zda ukothení bezpečně drží.
- Tlusté koberce či nerovné podlahy mohou mít vliv na stabilitu vysokých produktů.
- Upevnění na zeď vám bude doručeno spolu s vašim produktem. Vhodné upevňovací materiály pro váš typ zdi si nicméně budete muset opatřit sami.
- Než začnete s vrtáním otvorů, zkontrolujte, zda ve zdi nevedou žádné elektrické kabely či vodovodní potrubí (pokud si nejste jisti, požádejte prosím o radu odborně způsobilou osobu).
- Veškeré potřebné vrtáky a upevňovací materiály najdete ve vašem místním železářství, kde vám také budou schopni v případě potřeby s čímkoliv poradit. Máte-li pochybnosti, požádejte o pomoc s montáží

SK

Varovanie a osobná bezpečnosť

⚠ Varovanie

Prevrátenie nábytku môže spôsobiť vážne alebo smrteľné poranenia. Aby nedošlo k prevráteniu, je potrebné výrobok používať spolu s príslušenstvom na upevnenie k stene, ktoré sa nachádza v balení. Ako predísť prevráteniu nábytku:

- Namontujte príslušenstvo na upevnenie k stene, ktoré sa nachádza v balení.
- Najťažšie predmety umiestňujte do spodnej časti tohto výrobku.
- Na vrchnú plochu tohto výrobku neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
- Nikdy nedovoľte deťom, aby liezli po dverách alebo policiach alebo sa na ne vesali.
- Použitie príslušenstva na upevnenie k stene zníži riziko prevrátenia, ale nedokáže mu úplne zabrániť.

⚠ DŮLEŽITÉ

- Montáž by sa mala vykonávať presne podľa týchto pokynov - ak je príslušenstvo nesprávne namontované, dochádza k zvýšeniu bezpečnostného rizika.
- Pravidelne kontrolujte, či kotviace prvky pevne držia.
- Na stabilitu vysokých predmetov môže vplývať aj koberec s hrubým vlasom alebo nerovná podlaha.
- Tento výrobok sa dodáva spolu s príslušenstvom na upevnenie k stene; avšak budete si musieť zaobstarat vhodný upevňovací materiál na váš typ steny.
- Pred tým, než začnete s vŕtaním otvorov, skontrolujte, či sa v stene nenachádza elektrické vedenie alebo potrubie (Ak si nie ste istí, obráťte sa na odbornú pomoc kvalifikovaného remeselníka).
- Potrebne vŕtáky a upevňovací materiál nájdete u svojho miestneho predajcu náradia, ktorý vám v prípade potreby poradí. Ak máte pochybnosti, využite pri montáži a upevňovaní výrobku služby

HR

Upozorenja i osobna sigurnost

⚠ Upozorenje

Može doći do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda uslijed drobljenja zbog prevrtanja namještaja. Kako bi se spriječilo prevrtanje, ovaj proizvod mora se upotrebljavati s priloženim uređajem za pričvršćivanje na zid. Kako biste pomogli u sprječavanju prevrtanja:

- Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci mlajši od 14 let in osebe, ki imajo zmanjšane fizične, zaznavne ali mentalne zmožnosti ali premalo izkušenj in znanja o uporabi elektronskih naprav.
- Elektrika je nevarna. Poškodovanje in nepravilna namestitvev, uporaba ali prilagajanje (zamenjava posameznih komponent) lahko poškoduje enoto in glavno ožičenje, kar lahko vodi do električnega udara in nevarnosti za uporabnika.
- Tega izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu ali nad 50 °C.
- Izdelka ne vklopite, če je kabel ali adapter vidno poškodovan.
- Nikoli ne odpirajte ali vstavljajte stvari v električne dele ali opremo. To lahko vodi do resne nevarnosti in električnega udara.
- Če je zunanji fleksibilni kabel ali podaljšek te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni agent ali primerno usposobljena oseba, da se prepreči nastanek nevarnosti.
- Med nameščanjem in vzdrževanjem izklopite napajanje. Zagotovite, da so žarnice ohlajene.
- Svetlobni vir te svetilke ni zamenjljiv; ko svetlobni vir doseže svojo življenjsko dobo je potrebno zamenjati celotno svetiko.
- Samo za uporabo v notranjih prostorih, tega izdelka ne uporabljajte na prostem.

- igénybe egy szakember segítségével.
- A terméket csak olyan áramforráshoz vagy adapterhez csatlakoztassa, ami az útmutatóban szerepel, vagy a vidaXL ajánlotta.
- A készüléket nem használhatja 14 éves vagy az alatti gyermek, illetve fizikailag, érzékszervileg, szellemileg sérült vagy olyan személy, aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és tudással a készülék használatára vonatkozóan.
- Az elektromos áram veszélyes. A sérülések, a hibás felszerelés, illetve a termék használata és átalakítása (különböző alkatrészek cseréje) kárt tehet a szerkezetben és a kábelezésben, mely áramütéshez és személyi sérülésekhez vezethet.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok és por közelében vagy 50 °C felett.
- Ne kapcsolja be a terméket, ha a tápkábel vagy az adapter láthatóan sérültek.
- Soha ne nyissa ki, és ne tegyen semmit az elektromos szerelvényekbe és a készülékbe. Ez áramütéshez, és így súlyos és életveszélyes személyi sérülésekhez vezethet.
- Ha a külső hálókony kábel vagy a lámpa vezetéke sérült, a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, annak szervizes munkatársa vagy egy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- Szerelés és karbantartás közben áramtalanítsa a készüléket. Ellenőrizze, hogy az izzók lehűltek-e.
- A világítás fényforrása nem cserélhető: ha a fényforrás élettartama végéhez ér, az egész lámpát cserélni kell.
- Kizárólag beltéri használatra; kültéren ne használja ezt a terméket.

- a připevněním výrobku kvalifikovaného řemeslníka.
- Nepřipojujte tento výrobek ke zdroji elektriny či adaptéru, který neodpovídá specifikaci uvedené v manuálu, popisu na štítku produktu nebo výslovnému doporučení společnosti vidaXL.
- Tento spotřebič by neměly používat děti mladší 14 let ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí o používání elektronických spotřebičů.
- Elektrina je nebezpečná. Poškození a nesprávná instalace zařízení, jeho používání nebo výměna jednotlivých součástí může vést k poškození zařízení a síťového vedení, což může způsobit úraz elektrickým proudem a nebezpečí pro uživatele.
- Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu nebo při teplotě vyšší než 50 stupňů Celsia.
- Výrobek nezapínejte, pokud je připojovací kabel či adaptér viditelně poškozen.
- Nikdy neotvírejte ani neumisťujte žádné předměty do elektrických součástek nebo zařízení. Takové jednání může vést k ohrožení života elektrickým proudem.
- Pokud je externí pružný kabel nebo kabel tohoto svítidla poškozen, jeho výměna musí být provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí.
- Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky zcela vychladly.
- Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit. Po vypršení životnosti světelného zdroje je třeba nahradit celé svítidlo.
- Výrobek není určený k venkovnímu použití. Užívejte ho pouze uvnitř.

- kvalifikovaného odborníka.
- Nepripájajte výrobok k žiadnemu inému napájaciemu zdroju alebo adaptéru než tomu, ktorý je uvedený v príručke, na menovke alebo ktorý výslovne odporúča spoločnosť vidaXL.
- Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 14 rokov (vrátane) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti v oblasti používania elektronických spotrebičov.
- Elektrina je nebezpečná. Poškodenie a nesprávny spôsob inštalácie, používania alebo modifikácie spotrebiča (zámena jednotlivých komponentov) môže viesť k poškodeniu jednotky a hlavného vedenia, čo môže pre používateľa predstavovať riziko elektrického šoku či iné nebezpečenstvo.
- Neprevádzkujte výrobok v ovzduší, kde sú prítomné explozívne látky, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov a prachu či v ovzduší s teplotou vyššou ako 50 stupňov Celzia.
- Výrobok nezapínajte, ak je viditeľne poškodený pripájací kábel alebo adaptér.
- Nikdy neotvárajte elektrické dielce alebo vybavenie, ani do nich nič nekladajte. Môže to viesť k vážnemu riziku ohrozenia života v podobe elektrického šoku.
- Ak je externý flexibilný kábel alebo šnúra tohto svietidla poškodená, jej výmenu musí vykonať len výrobca alebo ním poverený servisný zástupca či iná na tieto účely kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo možným rizikám.
- Pri inštalácii a údržbe vypínajte prúd. Dbajte na to, aby boli žiarovky vychladnuté.
- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymieňať; keď vyprší životnosť svetelného zdroja, musí sa vymeniť celé svietidlo.
- Tento výrobok je vhodný len do interiéru, nepoužívajte ho vonku.

- Postavite isporučeni uređaj za pričvršćivanje na zid.
- Stavite najteže predmete na dno ovog proizvoda.
- Ne stavlajte teške predmete na vrh ovog proizvoda.
- Nikad ne dopustite djeci da se penju ili vješaju na vrata ili police.
- Upotreba uređaja za pričvršćivanje na zid smanjit će, ali ne i ukloniti rizik od prevrtanja.

- Редовно проверявайте дали анкерите са надеждно поддържани.
- Стабилността на високите предмети може да се повлияе от дебел килим или неравен под.
- С вашия продукт се предоставя и приставка за стенен монтаж, но трябва да си набавите подходящи крепежи за фиксиране за вашия тип стена.
- Проверете за електрически кабели или водопроводи вътре в стената, преди да пробиете дупки (ако не сте сигурни, моля, потърсете професионален съвет от квалифициран търговец).
- Не свързвайте този продукт към какъвто и да е източник на захранване или адаптер, различен от описания в инструкцията, на табелата на продукта или такъв, изрично препоръчан от vidaXL.
- Този уред не трябва да се използва от деца на възраст 14 години или по-млади и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания относно използването на електронни уреди.
- Електричеството е опасно. Повреда и неправилно инсталиране, използване или промяна (подмяна

LV

Brīdinājumi un personīgā drošība

⚠ Brīdinājums

Mēbeles apgāšanās gadījumā var rasties nopietni vai letāli ievainojumi. Lai novērstu apgāšanos, šis produkts jālieto kopā ar komplektā iekļautajiem sienas stiprinājumiem. Lai novērstu apgāšanos:

- Uztādiet komplektā iekļautos sienas stiprinājumus.
- Salieciet smagākos priekšmetus šī produkta apakšējā daļā.
- Nelieciet smagus priekšmetus šī produkta augšdaļā.
- Nekad neļaujiet bērniem kāpt vai karāties pie durvīm vai plauktiem.
- Sienas stiprinājumu uztādīšana samazinās, bet ne pilnībā novērsīs apgāšanās risku.

⚠ SVARĪGI

- Uztādīšana jāveic precīzi saskaņā ar šīm instrukcijām. Nepareizas uztādīšanas gadījumā var rasties drošības risks.
- Regulāri pārbaudiet, vai stiprinājumi ir stingri un nav bojāti.
- Augstu priekšmetu stabilitāti var ietekmēt bieži plūksnots paklājs vai nevienmērīgas grīdas.
- Šī produkta komplektā ir pievienoti sienas stiprinājumi; tomēr ir svarīgi izmantot jūsu sienas veidam piemērotus stiprinājumus.
- Pirms caurumu urbšanas pārbaudiet, vai sienas iekšpusē nav elektrības vadu vai san tehnikas (ja neesat pārliecināts, lūdzu, konsultējieties ar kvalificētu meistaru).
- Saimniecības preču veikalos var iegādāties atbilstošus urbjus un stiprinājumus, kā arī saņemt konsultācijas. Ja jums ir kādas neskaidrības, uzticiet produkta uztādīšanu un nostiprināšanu kvalificētam

EE

Hoiatused ja isiklik turvalisus

⚠ Hoiatus

Mööbli ümberminek võib põhjustada tõsisaid või surmavaid vigastusi. Ümbermineku vältimiseks tuleb toodet kasutada koos seinakinnituspahendiga. Ümbermineku vältimiseks tehke järgmist.

- Paigaldage komplektis olev seinakinnitusseade.
 - Asetage toote põhja kõige raskemad esemed.
 - Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.
 - Ärge lubage lastel kunagi ustel või riulitel ronida ega rippuda.
 - Seinakinnituspahendi kasutamine vähendab, kuid ei kõrvalda ümbermineku ohtu.
- #### ⚠ OLULINE
- Paigaldamist tuleb teha täpselt nende juhiste järgi – vastasel juhul võib valesti paigaldamisega kaasneda ohutusrisk.
 - Kontrollige regulaarselt, kas ankrud on korralikult hooldatud.
 - Pikkade narmastega vaibad või ebaühtlased põrandad võivad mõjutada kõrgete esemete stabiilsust.
 - Tootega on kaasas seinakinnituspahend, kuid sellele vaatamata peate kasutama oma seinatüübile vastavaid kinnitusi.
 - Enne aukude puurimist veenduge, et seina taga poleks elektrijuhtmeid või torusid (kui te pole kindel, konsulteerige kvalifitseeritud edasimüüjaga).
 - Kohalikus tööriistakaupluses on vajalikud puurid ja kinnitused ning vajadusel saate nõu küsida. Kui teil on

na отделни компоненти) може да доведе до повреда на уреда и мрежовото окабеляване, което води до токов удар и опасност за потребителя.

- Не използвайте този продукт в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове и прах или над 50 градуса по Целзий.
- Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или адаптерът са видимо увредени.
- Никога не отваряйте и не вкарвайте нищо в електрическите фитинги или оборудване. Това може да доведе до сериозна опасност за живота от токов удар.
- Ако външният гъвкав кабел или кабел на това осветително тяло е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Изключете електричеството при инсталиране и поддръжка. Уверете се, че крушките са се охладили.
- Източникът на светлина на този осветител не е заменяем; когато светлинният източник достигне края на живота си, целият осветител трябва да бъде заменен.
- Само за вътрешна употреба, не използвайте този продукт на открито.

meistaram.

- Nesavienojiet produktu ar barošanas avotu vai adapteri, kas nav norādīts rokasgrāmatā, nosaukuma plāksnē vai kuru neiesaka vidaXL.
- Šo produktu nedrīkst izmantot bērni, kas ir jaunāki par 14 gadiem, personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par elektronisko ierīču lietošanu.
- Elektrība ir bīstama. Bojājumi, nepareiza uztādīšana, lietošana vai izmaiņu veikšana (atsevišķu detaļu maiņa) var sabojāt produktu un elektroinstalāciju, radot elektrošoku un nopietnus miesas bojājumus lietotājam.
- Nelietojiet produktu eksplozivā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu un putekļu tuvumā vai temperatūrā, kas pārsniedz 50°C.
- Neieslēdziet produktu, ja uz tā savienojuma vada vai adaptera ir redzami bojājumi.
- Neatveriet elektrisko armatūru vai ierīces un neievietojiet tajās neko. Šāda rīcība ir ļoti bīstama un var izraisīt elektrošoku.
- Ja gaismekļa ārējais vads vai kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no bīstamības.
- Uztādīšanas un labošanas laikā izslēdziet to un pārliecinieties, ka lampiņas ir atdzisušas.
- Šī gaismekļa gaismas avotu nevar nomainīt; kad gaismas avots izdeg, jums jāiegādājas jauns gaismeklis.
- Var lietot tikai telpās. Nav paredzēts lietošanai ārā.

kahtlusi, pöörduge toote paigaldamiseks ja kinnitamiseks kvalifitseeritud edasimüüja poole.

- Ärge ühendage toodet ühegi muu vooluvõrgu või adapteriga, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, nimitlaadil välja toodud või mis pole vidaXLI soovitatud.
- Toodet ei tohi kasutada alla 14-aastased lapsed, erivajadustega või vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud ja isikud, kellel puuduvad elektrooniliste seadmete kasutamise kogemused.
- Elekter on ohtlik. Kahjustused ja väär paigaldamine või seadme kohandamine (üksikute komponentide väljavahetamine), võib põhjustada toote ja toitejuhtmete kahjustusi, mis võib lõppeda elektrišokiga ja tekitada kasutajale tõsisaid vigastusi.
- Ärge kasutage toodet plahvatusohtliiks keskkonnas, näiteks süttivate vedelike, gaaside või tolmu juuresolekul ega üle 50-kraadises (C) kuumuses.
- Ärge lülitage toodet sisse, kui juhe või adapter on nähtavalt kahjustunud.
- Ärge kunagi avage ega lisage midagi elektrijuhtsustesse ega seadmetele. See võib põhjustada tõsist ohtu ja elektrišokki.
- Kui väline painduv juhe või kaabel on katki, tuleb lasta see parandada tootjal, tootja pakutud teeninduskeskuses või mõne teise kvalifitseeritud tehniku juures, et vältida ohtu.
- Lülitage seade paigaldamise ja hoolduse ajaks välja. Veenduge, et elektripirnid on maha jahtunud.
- Valgusti valgusallikas ei ole vahetatav; kui valgusallika eluiga jõuab lõpule, asendage toode uuega.
- Sobib ainult siseruumides kasutamiseks, ärge kasutage toodet õues.