


Product manual  
Gebrauchsanweisung  
Manuel du produit  
Manual del producto  
Manuale del prodotto



Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EN:Our product will be delivered to you in 3 packages.The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis.Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer,soyez patient et merci de votre compréhension.

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 3 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis

IT:Il nostro prodotto ti verrà consegnato in 3 pacchi. I tempi di consegna di questi 3 pacchi potrebbero variare, vi preghiamo di avere pazienza e grazie per la comprensione

ES:Nuestro producto le será entregado en 3 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 3 paquetes pueden variar, por favor tenga paciencia y gracias por su comprensión.



[EN]

**Warning:** Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

**Warning:** Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

**Warning:** Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

**Warning:** Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

**Warning:** Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

**Warning:** Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

**Warning:** This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[DE]

**Warnung:** Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

**Warnung:** Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

**Warnung:** Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

**Warnung:** Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

**Warnung:** Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

**Warnung:** Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

**Warnung:** Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[FR]

**Avertissement :** Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

**Avertissement :** Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

**Avertissement :** Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

**Avertissement :** Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

**Avertissement :** Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

**Avertissement :** Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

**Avertissement :** Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.





[IT]

**Attenzione:** leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

**Attenzione:** posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

**Attenzione:** controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

**Attenzione:** non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

**Attenzione:** non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

**Attenzione:** pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

**Attenzione:** questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

**Advertencia:** Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

**Advertencia:** Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

**Advertencia:** Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.




**Advertencia:** No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

**Advertencia:** No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

**Advertencia:** Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.


**Advertencia:** Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

# Parts List




x 2

2




1PC

3




1PC

16




1PC

17




1PC

19




1PC

20




1PC

21




1PC

23




1PC

1




1PC

7




1PC

8




1PC

9




1PC

10




1PC

11




2PCS

12




1PC

13




1PC

18




1PC

24




1PC

25




2PCS

26




1PC

27




1PC

4




1PC

5




1PC

6















1PC

14



1PC

|    |                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                    |    |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |  | 22 |  | 28 |  | 29 |  |
|    | 1PC                                                                               |    | 2PCS                                                                              |    | 1PC                                                                                |    | 1PC                                                                                 |
| 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  |
|    | 1PC                                                                               |    | 1PC                                                                               |    | 3PCS                                                                               |    | 2PCS                                                                                |
| 34 |  | 35 |  | 36 |  |    |                                                                                     |
|    | 2PCS                                                                              |    | 2PCS                                                                              |    | 2PCS                                                                               |    |                                                                                     |




**EN\_QUICKFIT:** Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

**FR\_RACCORD RAPIDE:** Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

**ES\_QUICKFIT:** Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

**DE\_QUICKFIT:** Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

**IT\_MONTAGGIO RAPIDO:** Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




**EN\_CAM LOCK:** When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

**FR\_SERRURE BATTEUSE:** Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

**ES\_CIERRE DE LA CÁMARA:** Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

**DE\_CAM-LOCK:** Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

**IT\_BLOCCAGGIO A CAMMA:** Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



**EN\_Quickfit head** should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

**FR\_Lorsque** les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

**ES\_El** cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

**DE\_Der** Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

**IT\_La** testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

**EN\_Turn** cam lock clockwise to tighten.

**FR\_Faites** tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

**ES\_Gire** el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

**DE\_Drehen** Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

**IT\_Ruotare** il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


**EN** It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

**FR** Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

**ES** Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

**DE** Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

**IT** Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




**EN** To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

**FR** Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

**ES** Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

**DE** Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

**IT** Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




**EN** To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

**FR** Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

**ES** Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

**DE** Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

**IT** Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




**EN** To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

**FR** Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**ES** Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

**DE** Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

**IT** Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



**EN** Please fix other screws

**FR** Merci de serrer les autres vis.


**ES** Fije los demás tornillos

**DE** Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

**IT** Fissare le altre viti


# Hardware

A



82PCS


B



15 x 9.5 mm

82PCS


C



6 x 30 mm

44PCS


D



5 x 40 mm

14PCS


E



3.5 x 12MM


89PCS

F



4PCS

G



G1




G2

M4 x 19 mm

5PCS

H



H1




H2

M4 x 19 mm


2PCS

I




6PCS

J



2PCS


K



3 x 14 mm

4PCS

L




L1

L2

L3

1PCS

M




M1

M2x6

M3x12


1PCS

N



1PCS

O



3.5 x 14MM

2PCS

P



20MM

82PCS

Q



Q1



Q2


3x14mm

28PCS

R




R1



3.5x12mm

R2



R3




4x40mm


R4

2PCS


S




6PCS




CL



CR



DL




DR


2STES

1

A




12PCS




2

D




Ø5 x 40 mm

12PCS






3



X2



4

B




15 x 9.5 mm


12PCS



B





X2



5

G  
G1  
G2  
M4 x 19 mm 3PCS



# 6

E









3.5x12mm

18PCS

DL+DR



3PCS



X2

E



M



8

B



15 x 9.5 mm


3PCS

C



6 x 30 mm

2PCS



9

B




2PCS

C



6 x 30 mm

2PCS



# 10

**B**


15 x 9.5 mm

2PCS

**C**


6 x 30 mm

2PCS



# 11

A



14PCS

E





3.5 x 12 mm

3PCS

L1



1PC





# 12

**B**


15 x 9.5 mm

4PCS

**C**

6 x 30 mm

4PCS




# 13

B




15 x 9.5 mm

4PCS



14



# 15

**B**


15 x 9.5 mm

6PCS


**C**

6 x 30 mm

2PCS




16



17

A



6PCS

R

Ø3.5x12mm




R1



R2

2PCS



# 18

**B**


15 x 9.5 mm

6PCS

**C**

6 x 30 mm

6PCS




# 19

**E**

3.5 x 12 mm


6PCS

**I**

2PCS

**L2**

1PC





# 20


E



3.5 x 12 mm


8PCS

H




M4 x 19 mm

1PC




21

L3




1PC




22

A



13PCS



# 23

**B**


15 x 9.5 mm

4PCS

**C**

6 x 30 mm

6PCS



# 24

**B**


15 x 9.5 mm

3PCS

**K**


3 x 14 mm

2PCS



# 25

A



6PCS

E




3.5 x 12 mm

9PCS

CL




3PCS



# 26

A



18PCS

E




3.5 x 12 mm

9PCS

CR




3PCS




27

A



6PCS





# 28

B



15 x 9.5 mm


6PCS

C




6 x 30 mm

4PCS




# 29

**C**


6 x 30 mm

2PCS

**C**

5 x 40 mm

2PCS



# 30

**B**



15 x 9.5 mm


14PCS

**C**



6 x 30 mm

2PCS



# 31

**B**


15 x 9.5 mm

2PCS

**C**

6 x 30 mm

2PCS



# 32

B



15 x 9.5 mm

8PCS


C




6 x 30 mm

4PCS


S



6PCS



33




34

K



3 x 14 mm

2PCS



# 35

B



15 x 9.5 mm


6PCS

C



6 x 30 mm

6PCS





# 36

Q






Q1



3x14mm

28PCS




37

F




4PCS



# 38

N




1PC

O



3.5 x 14 mm

2PCS



# 39

R





R3

4x40mm



R4

2PCS



# 40

**E**

3.5 x 12 mm


12PCS

**I**




4PCS

**J**

2PCS



41





# 42

E



3.5 x 12 mm

24PCS





43

P



20 mm


82PCS





#### APP-PROGRAMMANWENDUNG

Klicken, um  
Lampenliste  
anzuzeigen  
Farbrad  
wechseln



Klicken für  
Einstellungsansi  
cht

Farbe anpassen

Farbanpassung  
per Quadrat-  
Symbol

Schnittstelle  
durch Klicken  
wechseln

#### HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im  
Menü "Guide"

#### PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 °C
- Abmessungen: 1130X22X11mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)


#### PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

#### ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

## APP PROGRAM USAGE




Notes:  
detailed operating instructions,  
enter the menu "Guide":

Product Paramters:  
-Bluetooth:BLEV4. 2  
-Input Voltage:4.5~26V  
-Working Temp:-25~75℃  
-Size:1130X22X11mm  
-Weight:30g  
-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth  
controllerProduct Features  
-LED Bluetooth controller is directly via  
mobilephone control remote distance can reach  
20m without the need to setupeasy to connect  
open the software within 5 seconds you can  
automatically connect the controller  
-Flow the rhythm of the music changes  
-Group control  
-Brightness,speed addition and subtraction  
-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip  
-The software shows that the text is based  
onthe language of the mobile phone set up  
automatic transformation of Chinese and English  
ANIMATION EFFECTS:  
-Colorful gradient  
-All kinds of monochrome,double color gradient  
-All kinds of monochrome,double color,colorfull  
flashing  
-Colorful jump  
-Follow the thythm of the music chagnes

## APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la  
liste des lampes  
Farbrad  
Changer la  
Roue chromatique



Afficher les  
paramètres

Ajuster la couleur

Changer d'  
interface  
par clic

Cliquez sur l'icône  
carrée pour ajuster  
la couleur.

## FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes  $\leq 10m$  RGB(W)
- Bascutage automatique FR/EN

### REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu  
"Guide"

### CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 1130X22X11mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)


### EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

## UTILIZZO APP

Mostra lista lampade

Cambia ruota colori



Visualizza impostazioni

Regolare il colore

Regola colore con icona quadrata

Cambia interfaccia cliccando

## CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce  $\leq 10m$  RGB(W)
- Auto switch IT/EN

### EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

### NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

### SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 1130X22X11mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

## USO DE LA APLICACIÓN



### NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

### ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLE V2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 1130X22X11mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

### CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
  - Conexión automática en 5 segundos
  - Sincronización ritmo musical
  - Control grupal
  - Ajuste brillo/velocidad
  - Soporte tiras ≤10m RGB(W)
  - Auto cambio ES/EN
- ### EFFECTOS DE ANIMACIÓN:
- Degradados de color
  - Transiciones mono/bicolores
  - Destellos monocromáticos/color
  - Salto de colores
  - Efectos reactivos a música