













ASSEMBLY INSTRUCTIONS


A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 
H 	I 	J 	L  X10 M6X16mm	N  X7 M8X30mm	P  X7 M8X22X2mm	R 
K  X2 M6X22mm	M  X4 M6X28mm	O  X2 M6X25mm	Q  X7 M8	S  X2		

1







2




3




4





5






6






7



8



9

