

Instructions for use of solar light

1. Charge 6-8 hours under sunlight before use.
2. The solar panel needs to be placed in a sunny place.
3. The switch needs to be turned on before installation.
4. The light will turn off if the Solar panels touch light.

Installation: 1. Drill the ground connection parts/wall-mounted, stick into the ground/screws into the wall. 2. Install the light.

Gebrauchsanweisung für Solarlicht

1. Laden Sie 6-8 Stunden unter Sonnenlicht vor Gebrauch.
2. Das Solarpanel muss an einem sonnigen Ort platziert werden.
3. Der Schalter muss vor der Installation eingeschaltet werden.
4. Das Licht schaltet sich aus, wenn die Sonnenkollektoren Licht berühren.

Installation: 1. Drill die Erdanschlussteile/an der Wand montiert, stecken Sie in die Erde/schrauben Sie in die Wand. 2. Installieren Sie das Licht.

Instrukcje użytkowania światła słonecznego

1. Przed użyciem należy ładować 6-8 godzin na świetle słonecznym.
2. Panel słoneczny musi być umieszczony w słonecznym miejscu.
3. Przełącznik należy włączyć przed instalacją.
4. Światło wyłączy się, jeśli panele słoneczne dotykają światła.

Instalacja: 1. Wywiercić części połączeń uziemiających/montowane na ścianie, przykleić do ziemi/wkręcić do ściany. 2. Zainstaluj światło.

Návod k použití solárního světla

1. Nabíjejte 6-8 hodiny pod slunečním světlem před použitím.
2. Solární panel musí být umístěn na slunném místě.
3. Před instalací je třeba spínač zapnout.
4. Světlo se zhasne, pokud se solární panely dotýkají světla.

Instalace: 1. Vrtajte zemní spojovací části/montáž na zeď, přilepte do země/šroubujte do stěny. 2. Nainstalujte světlo.

Instructions pour l'utilisation de lampes solaires

1. 6 - 8 heures de charge au soleil avant utilisation.
2. Le panneau solaire doit être placé dans un endroit ensoleillé.
3. L'interrupteur doit être allumé avant l'installation.
4. Si le panneau solaire touche la lumière, la lumière s'éteint.

Installation: 1. Raccord de terre percé / MONTAGE MURAL, collé au sol / vissé au mur. 2. Installez la lumière.

Instrucciones de uso de la luz solar.

1. Cargue de 6 a 8 horas bajo la luz solar antes de usarlo.
2. El panel solar debe colocarse en un lugar soleado.
3. El interruptor debe encenderse antes de la instalación.
4. La luz se apagará si los paneles solares tocan la luz.

Instalación: 1. Taladre las piezas de conexión a tierra/montaje en la pared, péguelas en el suelo/atornille en la pared. 2. Instale la luz.

Istruzioni per l'uso della luce solare

1. Caricare 6-8 ore alla luce del sole prima dell'uso.
2. Il pannello solare deve essere posizionato in un luogo soleggiato.
3. L'interruttore deve essere acceso prima dell'installazione.
4. La luce si spegne se i pannelli solari toccano la luce.

Installazione: 1. Forare le parti del collegamento a terra/montare a parete, incollarle nel terreno/avvitare la parete. 2. Installa la luce.

太陽光の使用説明書

1. 使用前に太陽光の下で 6 ~ 8 時間充電してください。
 2. ソーラーパネルは日当たりの良い場所に設置する必要があります。
 3. 取り付ける前にスイッチをオンにする必要があります。
 4. ソーラーパネルが光に触れるとライトが消えます。
- 取り付け:** 1. アース接続パーツ/壁にドリルで穴を開け、地面に突き刺す/壁にネジで固定します。- 2. ライトを取り付けます。