

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

PORTABLE STEAM HOME SAUNA

**MODEL: ML-6068-U / ML-6068-A
ML-6069-U / ML-6069-A**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTABLE STEAM
HOME SAUNA

MODEL: ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.



- Avoid children using sauna tent. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

WARNING:

- 1. Sauna tent is not the medical equipment, can't be used for medical purpose, please use under the Doctor or Physical Therapist's Instruction.**
- 2. Please keep the product in balance when using it. To prevent fire hazard, avoid placing the steamer near flammable materials.**
- 3. When using the product, stay at least 10cm away from the steam pores. Don't touch the steam pores with bare hand.**
- 4. Don not use the product in humid environment or immerse it into water.**
- 5. The water filled in the steamer should not reach over the max water line.**

6. Don't put animals or plants into the sauna room.
7. Pregnant women and people having high blood pressure and heart disease should not use this product,
8. Stop immediately once you feel uncomfortable dizzy and sleepy.
9. Make sure the power was turned off when folding the sauna tent.
10. Damaged supply cords must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
11. Damaged supply cord cannot be replaced and the appliance should be scrapped.
12. Staying in the Sauna too long may cause overheating. Initially it is recommended that the sauna not be used for more than 30 minutes per session by any one user. unless otherwise instructed by healthcare professional.
13. To prevent dehydration, it is recommended to stay well hydrated with water and replace electrolytes lost during perspiration, Do not use in or around water due to the danger of electrical shock. This product is designed for indoor use only.
14. Do not position this Sauna near sources of heat or electromagnetic radiation such as radiators heat registers, stoves, television sets or magnetized objects.
15. Sharing power sources with unrelated products, overloading power cords and strips and using non-standard power sources are not recommended.

	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked</p>

	as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
--	--

CONTRAINDICATION FOR STEAM SAUNA

Warning:

- 1.This is a product for relaxation. This product is not intended for use by persons with reduced physical. Sensory, or mental capabilities, if you are under 18 years of age elderly, or infirm. Should consult with a healthcare professional before using this product.
- 2.If you are pregnant, or have diabetes, a pacemaker or defibrillator implant, a blood-based disorder, a respiratory condition, lung disease, a heart condition,high or low blood pressure, any medical condition or are under medical care,you should consult with a healthcare professional before using this product.
- 3.People with a skin disease, opened wound, infected skin disease.
- 4.people with blood circulation disorder, circulatory dysfunction, varicose vein,Thrombophlebitis.
- 5.Stop using the sauna immediately if you feel uncomfortable, dizzy,or sleepy.
- 6.Staying in the sauna too long may cause overheating. Initially it is recommended that the sauna not be used for more than 30 minutes per session by any one user,unless otherwise instructed by healthcare professional.
7. Do not use at bleeding area.
8. People suffering from blood circulatory diseases.
- 9.People who have abnormal perception.
- 10.People who have bone implant.
- 11.People who have radiation treatment.
12. Patient with skin cancer.
13. Patient with acute infection disease.
14. Do not use at the Ischemic area.

WARNING:Sauna tent shouldn't be used under the following conditions.

1. Young people under 18.
2. People suffering from heat disease and other cardiovascular diseases.
3. People with hypertension, hypotension.
4. Pregnant ,patients with disordered nerve system.
5. People already drank too much alcohol or beverage.
6. People who are not advised by doctor for using the sauna tent.
7. Suffering from serious cold.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this sauna. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

PRODUCT FEATURES

Easy Access Sit-in Sauna Design

- Compact Size Perfect for At-Home Use, easy and fast assembly, convenient fold-up and storage, low maintenance. Portable-easy to move from one location to another.
- Detoxifying and Soothing Body Therapy.
- Energy & Power Efficient Design for Low-Cost Heating Sauna.
- Used for Personal Health Care, Detox, Stress & Fatigue Reduction.
- Comfortable sturdy canvas folding chair.
- Antibacterial materials.
- Brief, 8-10 minute warm-up to desired temperature.
- Multi-level temperature control.
- Fully Integrated “Plug-n-Play” components for easy Customer service.

STEAMER USE SAFETY INSTRUCTIONS

- The steamer will power off automatically when the water inside dries up. It will restart 20 minutes later. If it doesn't restart, please contact supplier. Never turn on the steamer without water added.
- Don't forget to disconnect the power after use and wipe it clean with a damp cloth after 15 minutes of cooling down, Don't clean the product with water directly.
- The sauna room and steamer must be placed at a flat surface. If the steamer doesn't work, don't open the lid immediately. Disconnect the power and let it thoroughly cool down first.
- Always keep the product clean and in good condition as it would make it service life longer.
- Keep the product out of reach of children.
- Flammable toxic, corrosive or other harmful liquid must not be put into the steamer as it might cause bodily injuries or property damage.
- The steamer should be only used with the sauna room. It should not be used for other heating purposes. Don't repair or modify the product by yourself as it will invalidate the warranty.
- Milk should not be put into the steamer. If you want to use herb or flowers remember to use a gauze bag to wrap them in advance.

PART LIST

No	Components	Picture	Q'ty	
			Fix Model	
			ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1	Sauna tent		1	1

2	Storage bag		1	1
3	Stainless steel skeleton rod A		8	8
4	Stainless steel skeleton rod B		8	8
5	Steamer		1	1
6	Steam tube		2	2
7	Steam box		1	1
8	Steam tube connector		1	1
9	Water pad		1	1
10	Remote		1	1
11	Battery		2	2
12	3-way connector		8	8
13	Through connector		4	4
14	Folding chair		/	1
15	Folding chair storage bag		/	1
16	specification		1	1

EXPANSION INSTRUCTION

Keep away from sharp objects that may damage the unit when handling the set up or closing down the sauna equipment.

Step1:As shown in the diagram, tube B is first connected with a straight through fitting; then the bracket is assembled using a tee fitting and tube A. As shown in Fig 1




Fig 1

Step2:Then pull the bottom of tent shell under the base of tent frame properly. Put all hanging bars on the top of frame. As shown in Fig 2



Fig 2

Step3:Unzip all zippers of the tent cover all the way. First Gently pull up the top of tent shell on the frame make sure all corners are squarely in place. **Suggestion: Having a helper makes this process easier.** As shown in Fig 3



Fig 3

Step4:Remove the connector nut and The connector passes through the reserved hole on the side of the sauna tent and screws on the nut that has just been removed.

As shown in Fig 4 and Fig 5.




Fig 4

Fig 5

Step5:Use one of the steam tubes to connect the steam box and the outlet hole on the inner side of the sauna tent cover as shown in Fig 6. Ensure that the steam tube is well connected with the two parts.





Fig 6



Note: Make sure that the steam box is placed flat with its cover on the top and that there is no objects within its periphery of 10 cm.

Step6:Use one of the steam tubes to connect the steamer and the inlet hole on the outer side of the sauna tent cover as shown in Fig 7.


Ensure that the steam tube is well connected with the two parts, If the tubes fall off or loosen during usage, please turn off the power and let them thoroughly cool down first before reconnection.



Fig 7

⚠Warning

When you are using the product, please make sure all of the steam tubes are not bent as shown in the right picture since it would block the flow of steam. As results, it may make the steam tubes pop off and hot steam stray out causing scalding and other bodily injuries. Make sure the steam tubes are placed straight.If you find they are bent, turn off the power and let them thoroughly cool down first before you adjust their positions.



STEAMER OPERATION INSTRUCTIONS


Step1:Open the cover and add water to the steamer until the water reaches to the " Max" water line this amount of water could last about 1 hour. If you like, you can add some herb or flower sin the steamer or the steam box. Remember to use a gauze bag to wrap them in advance.



2.Make sure the lid is locked on the steamer and connect to the power.When closing the lid, aim the steamer at the slot on the steamer, and the lid will be closed only if it is rotated clockwise.



3. Press the buttons on the steamer or use the remote to turn it on and adjust the time to 60 minutes and temperature to P9. Let it preheat for about 8-10 minutes first.



“Power button”: Open the power.

“Time button”: You can set it for 60 minutes and adjust it for 10 minutes at a time.

“Temp button”: You can set the heating gear of P1-P9.

4. Before you get into the cover, adjust the temperature back to P5 first since P5 is suitable for most people. You can turn it up if you think it is not hot enough.

5. After use, remember to disconnect the power and let the product thoroughly cool down first before you disassemble it.

PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Before using a portable steam sauna, remove all ornaments including ornaments on ear and nose as metals are conductor.

2. Do not use the sauna while being full and do not have any meals for 1 hour before sauna.

3. If you exercise, before sauna, you should take a rest and wait until heartbeat is normal.

4. Wear little or no clothes.

5. Sauna for 20-30 minutes at a time.

6. If you never exercise or has weak health or are an elderly, you should start with 10 minutes first and then increase time later.

7. Before sauna, you should drink 250-400 ml water (ambient temperature).

8.If you have a disease that may be dangerous to life, please consult a doctor first.

Prohibitions:

1.The persons who should not use are patients with illness, dehydration, diarrhea or those who drink alcohols, have large wound or do not sleep adequately. These symptoms need to be cured first before sauna.

2. During menstruation, do not use the sauna.

PRECAUTIONS WHEN USING

1.You should sip water during sauna.

2.You can stretch your hands out to use a mobile phone or read a book.

3.If it is too or not hot, you can use a remote controller to adjust temperature.

4.If you feel uncomfortable while sauna, unzip the front part to ventilate air.

5.When the time is up, you should rest for a moment. Do not get up quickly or take a shower immediately.

MAINTENANCE

1. Dry any water in the sauna tent after using.

2. Open the zipper to ventilate. Wait until heat has dissipated to pack and store.

3.Use clean damp cloth to wipe off, and then fold. No need to wash.


INSTRUCTION

1.External temperature each day affects sauna temperature adjustment. For example, on a rainy day or sauna in winter, you may increase temperature of sauna more than in summer.

2. If it is too or not hot, you can adjust it while sitting immediately.

3. If you usually do sauna, your body will get used to same temperature you set that you may increase it.

DIMENSIONS AND PARAMETERS



Model#	L(mm)	W(mm)	H(mm)	N.W. (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7

Model	ML-6068-U	ML-6068-A
Voltage:	AC120V	220-240VAC
Frequency	60Hz	50/60Hz
Power:	1000W	1000W
Boiler capacity	2L	2L
Plug standard	American plug	Australian plug
Temperature control range	40-65 °C	40-65 °C
Time setting	1-60min	1-60min

Model	ML-6069-U	ML-6069-A
Voltage:	AC120V	220-240VAC
Frequency	60Hz	50/60Hz
Power:	1600W	1600W
Boiler capacity	4L	4L
Plug standard	American plug	Australian plug
Temperature control range	40-65 °C	40-65 °C
Time setting	1-120min	1-120min

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

SAUNA À VAPEUR PORTABLE POUR LA MAISON

MODÈLE : ML-6068-U / ML-6068-A

ML-6069-U/ML-6069-A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VAPEUR PORTABLE
SAUNA DOMICILE

MODÈLE : ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages aux biens de valeur.

Évitez que les enfants n'utilisent la tente de sauna. Et ce produit n'est pas un jouet. laissez les enfants jouer.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants.

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.



7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT:

1. La tente de sauna n'est pas un équipement médical et ne peut pas être utilisée à des fins médicales. à des fins particulières, veuillez utiliser sous l'avis du médecin ou du physiothérapeute.
2. Veuillez garder le produit en équilibre lors de son utilisation. Pour éviter tout incendie
Danger : évitez de placer le cuiseur vapeur à proximité de matériaux inflammables.
3. Lorsque vous utilisez le produit, restez à au moins 10 cm de la vapeur.
pores. Ne touchez pas les pores de la vapeur à mains nues.
4. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et ne l'immergez pas dans l'eau.
5. L'eau contenue dans le cuiseur vapeur ne doit pas dépasser le niveau d'eau maximum.

doubler.

6. Ne mettez pas d'animaux ou de plantes dans le sauna.
7. Les femmes enceintes et les personnes souffrant d'hypertension artérielle et de problèmes cardiaques. les personnes atteintes d'une maladie ne doivent pas utiliser ce produit.
8. Arrêtez immédiatement dès que vous vous sentez mal à l'aise, étourdi et somnolent.
9. Assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée lors du pliage de la tente de sauna.
10. Les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés par un cordon spécial ou assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
11. Un cordon d'alimentation endommagé ne peut pas être remplacé et l'appareil devrait être abandonné.
12. Rester trop longtemps dans le sauna peut provoquer une surchauffe. Au début, il est recommandé de ne pas utiliser le sauna pendant plus de 30 minutes par session par un utilisateur, sauf instruction contraire de professionnel de santé.
13. Pour éviter la déshydratation, il est recommandé de rester bien hydraté avec de l'eau et remplacez les électrolytes perdus pendant la transpiration, Ne pas utiliser dans ou à proximité de l'eau en raison du risque de choc électrique. le produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
14. Ne placez pas ce sauna à proximité de sources de chaleur ou rayonnement électromagnétique tel que celui des radiateurs, des bouches de chauffage, des poêles, des téléviseurs ou des objets magnétisés.
15. Partage de sources d'alimentation avec des produits non liés, surcharge cordons d'alimentation et multiprises et l'utilisation de sources d'alimentation non standard sont non recommandés.

	<p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut ne pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.</p>
	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecté dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués</p>

	en tant que tel ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques
--	---

CONTRE-INDICATION DU SAUNA À VAPEUR

Avertissement:

1. Il s'agit d'un produit destiné à la relaxation. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, si vous êtes moins de 18 ans, personnes âgées ou infirmes. Devraient consulter un professionnel de la santé
Consultez un professionnel avant d'utiliser ce produit.
2. Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de diabète, un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implant, un trouble sanguin, une affection respiratoire, une maladie pulmonaire, un problème cardiaque, hypertension ou hypotension artérielle, tout problème médical ou sous surveillance médicale, vous devriez consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
3. Les personnes atteintes d'une maladie de peau, d'une plaie ouverte, d'une maladie cutanée infectée.
4. Les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine, de dysfonctionnement circulatoire, de varices veine, thrombophlébite.
5. Arrêtez immédiatement d'utiliser le sauna si vous vous sentez mal à l'aise, étourdi ou somnolent.
6. Rester trop longtemps dans le sauna peut provoquer une surchauffe. Au début, c'est
Il est recommandé de ne pas utiliser le sauna plus de 30 minutes par session par un utilisateur, sauf instruction contraire des professionnels de la santé professionnel.
7. Ne pas utiliser sur la zone de saignement.
8. Les personnes souffrant de maladies circulatoires.
9. Les personnes qui ont une perception anormale.
10. Les personnes qui ont un implant osseux.
11. Les personnes qui subissent une radiothérapie.
12. Patient atteint d'un cancer de la peau.
13. Patient atteint d'une maladie infectieuse aiguë.
14. Ne pas utiliser sur la zone ischémique.

AVERTISSEMENT : la tente de sauna ne doit pas être utilisée dans les conditions suivantes conditions.

1. Jeunes de moins de 18 ans.
2. Les personnes souffrant de maladies liées à la chaleur et d'autres maladies cardiovasculaires.
3. Les personnes souffrant d'hypertension, d'hypotension.
4. Femmes enceintes, patientes présentant des troubles du système nerveux.
5. Les gens ont déjà bu trop d'alcool ou de boissons.
6. Les personnes qui ne sont pas conseillées par un médecin pour utiliser la tente sauna.
7. Souffrir d'un rhume grave.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce sauna. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleures résultats possibles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conception de sauna assis à accès facile

Taille compacte parfaite pour une utilisation à domicile, assemblage facile et rapide, pliage et rangement pratiques, faible entretien. Portable-facile à se déplacer d'un endroit à un autre.

Thérapie corporelle détoxifiante et apaisante.

Conception économe en énergie et en énergie pour un sauna chauffant à faible coût.

Utilisé pour les soins de santé personnels, la détoxification, la réduction du stress et de la fatigue. Chaise pliante confortable en toile robuste.

Matériaux antibactériens.

Brève montée en température de 8 à 10 minutes. Contrôle de température à plusieurs niveaux. Composants

« Plug-n-Play » entièrement intégrés pour un service client facile.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DU CUISEUR À VAPEUR

Le cuiseur vapeur s'éteint automatiquement lorsque l'eau à l'intérieur s'assèche. Il redémarrera 20 minutes plus tard. S'il ne redémarre pas, veuillez contacter le fournisseur. Ne jamais allumer le cuiseur vapeur sans ajouter d'eau. N'oubliez pas de débrancher l'alimentation après utilisation et de l'essuyer avec un chiffon humide après 15 minutes de refroidissement, ne pas nettoyer le produit avec de l'eau directement. La cabine de sauna et le cuiseur vapeur doivent être placés sur une surface plane. Le cuiseur vapeur ne fonctionne pas, n'ouvrez pas le couvercle immédiatement. Débranchez l'alimentation et laissez-la d'abord refroidir complètement. Gardez toujours le produit propre et en bon état, comme il le ferait. Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne pas utiliser de liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou autres liquides nocifs. Ne pas mettre dans le cuiseur vapeur car cela pourrait causer des blessures corporelles ou matérielles dommages. Le cuiseur vapeur ne doit être utilisé qu'avec la cabine de sauna. Il doit ne pas être utilisé à d'autres fins de chauffage. Ne pas réparer ni modifier l'appareil produit par vous-même car cela annulerait la garantie. Le lait ne doit pas être mis dans le cuiseur vapeur. Si vous souhaitez utiliser des herbes ou fleurs n'oubliez pas d'utiliser un sac de gaze pour les emballer à l'avance.

LISTE DES PIÈCES

Aucun composant	Image	Qté	
		Modèle fixe	
		ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1		1	1

2	Sac de rangement		1	1
3	Acier inoxydable tige squelette A		8	8
4	Acier inoxydable tige squelette B		8	8
5	Bateau à vapeur		1	1
6	Tube à vapeur		2	2
7	Boîte à vapeur		1	1
8	Tube à vapeur connecteur		1	1
9	Coussin d'eau		1	1
10	Télécommande		1	1
11	Batterie		2	2
12	3 voies connecteur		8	8
13	À travers connecteur		4	4
14	Chaise pliante		/	1
15	Spécifications du sac de rangement		/	1
16	pour chaise pliante		1	1

INSTRUCTION D'EXTENSION

Tenez-vous à l'écart des objets tranchants qui pourraient endommager l'appareil lorsque gérer l'installation ou la fermeture des équipements du sauna.

Étape 1 : Comme indiqué dans le schéma, le tube B est d'abord connecté à un raccord droit; puis le support est assemblé en utilisant un raccord en T et un tube A. Comme le montre la figure 1




Fig 1

Étape 2 : Tirez ensuite le bas de la tente coquille sous la base du cadre de la tente correctement. Placez toutes les barres de suspension sur le dessus de cadre. Comme le montre la figure 2



Fig 2

Étape 3 : Décompressez toutes les fermetures à glissière de la tente couvrir complètement. Tout d'abord, tirez doucement sur le haut de la tente coque sur le cadre, assurez-vous que tout les coins sont bien en place. Suggestion : Avoir un assistant rend ce processus plus facile. Comme le montre la figure 3



Fig 3

Étape 4 : Retirez l'écrou du connecteur et le connecteur passe à travers le trou réservé sur le côté de la tente de sauna et vis sur l'écrou qui vient d'être supprimé.

Comme le montrent les figures 4 et 5.




Fig. 4

Fig. 5

Étape 5 : Utilisez l'un des tubes à vapeur pour connecter la boîte à vapeur et la sortie trou sur le côté intérieur du sauna

couverture de tente comme indiqué sur la figure 6. Assurez-vous que le tube à vapeur est bien connecté avec les deux parties.





Fig. 6



Remarque : Assurez-vous que la boîte à vapeur est placée à plat avec son couvercle sur le dessus et qu'il n'y a aucun objet dans son périmètre de 10 cm.

Étape 6 : Utilisez l'un des tubes à vapeur pour connecter le cuiseur vapeur et le trou d'entrée sur le côté extérieur de la couverture de tente de sauna comme indiqué sur la figure 7.

Assurez-vous que le tube à vapeur est bien connecté aux deux parties, si les tubes tombent ou se desserrent pendant utilisation, veuillez éteindre l'appareil et laissez-les refroidir complètement d'abord avant la reconnexion.




Fig. 7

Avertissement

Lorsque vous utilisez le produit, assurez-vous que tous les tubes à vapeur ne sont pas pliés car

montré sur l'image de droite car cela bloquerait le flux de vapeur. En conséquence, cela pourrait faire éclater les tubes de vapeur et la vapeur chaude pourrait s'échapper, provoquant des brûlures et d'autres blessures corporelles.

Assurez-vous que les tubes à vapeur sont placés droit. Si vous constatez qu'ils sont pliés, coupez l'alimentation et laissez-les refroidir complètement avant d'ajuster leur position.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CUISEUR À VAPEUR

Étape 1 : Ouvrez le couvercle et ajoutez de l'eau dans le cuiseur vapeur jusqu'à ce que l'eau atteigne jusqu'à la ligne d'eau "Max", cette quantité d'eau peut durer environ 1 heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des herbes ou des fleurs dans le cuiseur vapeur ou la boîte à vapeur.


N'oubliez pas d'utiliser un sac de gaze pour les emballer à l'avance.



2. Assurez-vous que le couvercle est verrouillé sur le cuiseur vapeur et connectez-le à la puissance. Lors de la fermeture du couvercle, dirigez le cuiseur vapeur vers la fente du cuiseur vapeur et le couvercle ne sera fermé que s'il est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. Appuyez sur les boutons du cuiseur vapeur ou utilisez la télécommande pour l'allumer et réglez le temps sur 60 minutes et la température sur P9. Laissez préchauffer pendant environ 8 à 10 minutes d'abord.



« Bouton d'alimentation » : Ouvrir l'alimentation.

« Bouton Temps » : Vous pouvez le régler sur 60 minutes et le régler sur 10 minutes à la fois.

« Bouton Temp » : vous pouvez régler le dispositif de chauffage de P1 à P9.

4. Avant d'entrer dans la couverture, réglez d'abord la température sur P5

car le P5 convient à la plupart des gens. Vous pouvez l'augmenter si vous pensez que ce n'est pas le cas assez chaud.

5. Après utilisation, n'oubliez pas de débrancher l'alimentation et de laisser le produit

Laissez-le d'abord refroidir complètement avant de le démonter.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

1. Avant d'utiliser un sauna à vapeur portable, retirez tous les ornements, y compris les ornements sur les oreilles et le nez car les métaux sont conducteurs.

2. N'utilisez pas le sauna lorsque vous êtes rassasié et ne prenez aucun repas pendant 1 heure avant le sauna.

3. Si vous faites de l'exercice, avant le sauna, vous devez vous reposer et attendre que le rythme cardiaque est normal.

4. Portez peu ou pas de vêtements.

5. Sauna pendant 20 à 30 minutes à la fois.

6. Si vous ne faites jamais d'exercice, si vous avez une santé fragile ou si vous êtes âgé, vous devriez commencer par 10 minutes d'abord, puis augmentez le temps plus tard.

7. Avant le sauna, vous devez boire 250 à 400 ml d'eau (à température ambiante).

8. Si vous souffrez d'une maladie pouvant mettre votre vie en danger, veuillez consulter un Docteur d'abord.

Interdictions :

1. Les personnes qui ne doivent pas utiliser ce produit sont les patients souffrant de maladie, de déshydratation, de diarrhée ou ceux qui boivent de l'alcool, qui ont de grandes plaies.

ou ne dormez pas suffisamment. Ces symptômes doivent d'abord être soignés avant le sauna.

2. Pendant les règles, n'utilisez pas le sauna.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Vous devriez siroter de l'eau pendant le sauna.

2. Vous pouvez tendre vos mains pour utiliser un téléphone portable ou lire un livre.

3. S'il fait trop chaud ou pas assez chaud, vous pouvez utiliser une télécommande pour régler température.

4. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant le sauna, décompressez la partie avant pour ventiler l'air.

5. Lorsque le temps est écoulé, reposez-vous un moment. Ne vous levez pas brusquement.

ou prendre une douche immédiatement.ENTRETIEN

1. Séchez l'eau présente dans la tente de sauna après utilisation.

2. Ouvrez la fermeture éclair pour aérer. Attendez que la chaleur se soit dissipée pour emballer et magasin.

3. Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer, puis pliez. Pas besoin de laver.

INSTRUCTION


1. La température extérieure quotidienne affecte le réglage de la température du sauna.

Par exemple, un jour de pluie ou un sauna en hiver, vous pouvez augmenter température du sauna plus élevée qu'en été.

2. S'il fait trop chaud ou pas assez chaud, vous pouvez l'ajuster immédiatement en étant assis.

3. Si vous faites habituellement du sauna, votre corps s'habitue à la même température vous avez décidé de pouvoir l'augmenter.

DIMENSIONS ET PARAMÈTRES



Modèle#	L(mm)	L (mm)	Hmm)	Poids net (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7

Modèle	ML-6068-U	ML-6068-A
tension:	120 V CA	220-240 VCA
Fréquence	60 Hz	50/60 Hz
Pouvoir:	1000 W	1000 W
Capacité de la chaudière	2L	2L
Norme de prise	prise américaine	prise australienne
Plage de contrôle de la température	40-65	40-65
Réglage de l'heure	1-60 min	1-60 min

Modèle	ML-6069-U	ML-6069-A
tension:	120 V CA	220-240 VCA
Fréquence	60 Hz	50/60 Hz
Pouvoir:	1600 W	1600 W
Capacité de la chaudière	4L	4L
Norme de prise	prise américaine	prise australienne
Plage de contrôle de la température	40-65	40-65
Réglage de l'heure	1-120 min	1-120 min

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, La
Pavillons Preston, Royaume-Uni

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

TRAGBARE DAMPFSAUNA FÜR ZUHAUSE

**MODELL: ML-6068-U / ML-6068-A
ML-6069-U / ML-6069-A**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAGBARE DAMPFMASCHINE
Heimsauna

MODELL: ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie

Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum.

• Vermeiden Sie, dass Kinder das Saunazelt benutzen. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht

Erlauben Sie Kindern nicht,

damit zu spielen. • Halten Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände

fern. • Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.

7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie

Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und

Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

WARNUNG:

1.Saunazelt ist kein medizinisches Gerät und kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden

Zweck, verwenden Sie bitte unter der Aufsicht eines Arztes oder Physiotherapeuten Anweisung.

2.Bitte halten Sie das Produkt im Gleichgewicht, wenn Sie es verwenden. Um Feuer zu verhindern Stellen Sie den Dampfgarer nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf, um eine Gefährdung zu vermeiden.

3. Halten Sie bei der Verwendung des Produkts mindestens 10 cm Abstand zum Dampf Poren. Berühren Sie die Dampfporen nicht mit bloßer Hand.

4. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und tauchen Sie es nicht in Wasser.

5.Das in den Dampfgarer eingefüllte Wasser sollte die maximale Wassermenge nicht überschreiten. Linie.

6. Bringen Sie keine Tiere oder Pflanzen in die Saunakabine.

7. Schwangere und Menschen mit hohem Blutdruck und Herz

Bei Personen mit dieser Krankheit sollten Sie dieses

Produkt nicht verwenden. 8. Hören Sie sofort auf, wenn Sie sich unwohl, schwindlig oder schläfrig fühlen.

9. Stellen Sie sicher, dass beim Zusammenklappen des Saunazeltes der Strom ausgeschaltet ist.

10. Beschädigte Netzkabel müssen durch ein Spezialkabel ersetzt werden oder

Baugruppe ist beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.

11. Ein beschädigtes Netzkabel kann nicht ersetzt werden und das Gerät sollte verschrottet werden.

12. Ein zu langer Aufenthalt in der Sauna kann zu Überhitzung führen.

Es wird empfohlen, die Sauna nicht länger als 30 Minuten zu benutzen

pro Sitzung von einem Benutzer, sofern nicht anders angegeben von

Angestellter im Gesundheitswesen.

13. Um Dehydrierung vorzubeugen, empfiehlt es sich, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen mit Wasser und ersetzen Sie die durch Schwitzen verlorenen Elektrolyte.

Verwendung im oder am Wasser aufgrund der Gefahr eines elektrischen Schlags.

Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.



14. Stellen Sie die Sauna nicht in der Nähe von Wärmequellen oder

elektromagnetischer Strahlung, wie sie etwa von Heizkörpern, Heizregistern, Öfen,

Fernsehgeräten oder magnetisierten Gegenständen ausgeht.

15. Gemeinsame Nutzung von Stromquellen mit nicht verwandten Produkten, Überlastung

Netzkabel und -leisten sowie die Verwendung nicht standardmäßiger Stromquellen sind nicht empfohlen.

	<p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss jegliche empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen.</p>
	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem</p>

dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte

Kontraindikation für Dampfsauna

Warnung:

1. Dies ist ein Produkt zur Entspannung. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, wenn Sie unter 18 Jahren, ältere oder gebrechliche Personen. Sollten einen Arzt konsultieren

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts an einen Fachmann.

2. Wenn Sie schwanger sind oder Diabetes haben, einen Herzschrittmacher oder Defibrillator Implantat, eine Blutkrankheit, eine Atemwegserkrankung, eine Lungenerkrankung, eine Herzerkrankungen, hoher oder niedriger Blutdruck, jede andere Krankheit oder unter ärztlicher Betreuung sollten Sie einen Arzt konsultieren bevor Sie dieses Produkt verwenden.

3. Menschen mit einer Hautkrankheit, offenen Wunde, infizierten Hautkrankheit. 4. Menschen mit Durchblutungsstörungen, Kreislaufstörungen, Krampfadern Vene, Thrombophlebitis.

5. Beenden Sie die Sauna sofort, wenn Sie sich unwohl, schwindlig oder schläfrig.

6. Ein zu langer Aufenthalt in der Sauna kann zu Überhitzung führen. Zunächst ist es Es wird empfohlen, die Sauna nicht länger als 30 Minuten pro Sitzung durch einen Benutzer, sofern nicht anders vom Gesundheitsdienstleister angewiesen Professional.

7. Nicht auf blutenden Stellen anwenden.

8. Menschen, die an Durchblutungsstörungen leiden.

9. Menschen mit abnormer Wahrnehmung.

10. Personen mit Knochenimplantaten.

11. Personen, die eine Strahlenbehandlung erhalten.

12. Patient mit Hautkrebs.

13. Patient mit akuter Infektionskrankheit.

14. Nicht im ischämischen Bereich anwenden.

ACHTUNG: Saunazelt darf nicht unter folgenden Bedingungen verwendet werden

Bedingungen.

1. Jugendliche unter 18 Jahren.
2. Menschen, die an Hitzekrankheiten und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden.
3. Menschen mit Bluthochdruck/Hypotonie.
4. Schwangere, Patienten mit gestörtem Nervensystem.
5. Die Leute haben bereits zu viel Alkohol oder andere Getränke getrunken.
6. Personen, denen die Nutzung des Saunazeltes vom Arzt nicht empfohlen wird.
7. Sie leiden unter einer schweren Erkältung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Sauna entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie sie verwenden. Die Informationen helfen Ihnen, das Beste zu erreichen mögliche Ergebnisse.

PRODUKTMERKMALE

Leicht zugängliches Sitzsauna-Design

• Kompakte Größe Perfekt für den Einsatz zu Hause, einfache und schnelle Montage,

Bequem zusammenfalten und verstauen, geringer Wartungsaufwand. Tragbar – einfach zu von einem Ort zum anderen bewegen.

• Entgiftende und beruhigende Körpertherapie. • Energie- und

stromsparendes Design für kostengünstige Saunaheizung. • Dient zur persönlichen

Gesundheitspflege, Entgiftung, Stress- und Müdigkeitsreduzierung. • Bequemer, robuster Klappstuhl aus Segeltuch. • Antibakterielle Materialien.

• Kurzes Aufwärmen von 8–10 Minuten auf die gewünschte Temperatur. •

Mehrstufige Temperaturregelung. • Vollständig

integrierte „Plug-and-Play“-Komponenten für einfache Kundenwartung.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERWENDUNG DES DAMPFGARERS

- ÿ Der Dampfgarer schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser im Inneren trocknet. Es wird 20 Minuten später neu gestartet. Wenn es nicht neu startet, bitte Kontaktieren Sie den Lieferanten. Schalten Sie den Dampfgarer niemals ein, ohne Wasser hinzuzufügen. ÿ Vergessen Sie nicht, den Strom nach Gebrauch zu trennen und ihn sauber zu machen mit einem feuchten Tuch nach 15 Minuten Abkühlung, Nicht reinigen das Produkt direkt mit Wasser. ÿ Die Saunakabine und der Dampfer müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Wenn der Dampfgarer funktioniert nicht, öffnen Sie den Deckel nicht sofort. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es erst vollständig abkühlen. ÿ Halten Sie das Produkt stets sauber und in gutem Zustand, verlängern Sie die Lebensdauer.
- ÿ Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ÿ Entzündbare, giftige, ätzende oder andere schädliche Flüssigkeiten dürfen nicht in den Dampfgarer geben, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Schaden.
- ÿ Der Dampfer sollte nur in der Sauna verwendet werden. Er sollte nicht für andere Heizzwecke verwendet werden. Reparieren oder modifizieren Sie das Produkt selbst, da sonst die Garantie erlischt. ÿ Milch sollte nicht in den Dampfgarer gegeben werden. Wenn Sie Kräuter- oder Blumen verwenden, Denken Sie daran, Blumen vorher in einen Mullbeutel zu wickeln.

TEILELISTE

Keine Komponenten	Bild	Menge	
		Modell reparieren	
		ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1		1	1

2	Aufbewahrungstasche		1	1
3	Edelstahl Skelettstab A		8	8
4	Edelstahl Skelettstab B		8	8
5	Dampfer		1	1
6	Dampfrohr		2	2
7	Dampfbox		1	1
8	Dampfrohr Anschluss		1	1
9	Wasserpad		1	1
10	Fernbedienung		1	1
11	Batterie		2	2
12	3-Wege Anschluss		8	8
13	Durch Anschluss		4	4
14	Klappstuhl		/	1
15	Spezifikation der		/	1
16	Aufbewahrungstasche für Klappstühle		1	1

ERWEITERUNGSANLEITUNG

Halten Sie scharfe Gegenstände fern, die das Gerät beschädigen könnten, wenn Handhabung beim Auf- und Abbau der Saunaaanlage.

Schritt 1: Wie im Diagramm gezeigt, Rohr B wird zunächst verbunden mit einem Durchgangsverschraubung; Anschließend wird die Halterung montiert mit einem T-Stück und Rohr A. Wie in Abb. 1 dargestellt




Abb. 1

Schritt 2: Dann ziehen Sie den Boden des Zeltes Schale unter der Basis des Zeltrahmens richtig. Legen Sie alle Kleiderstangen auf die Oberseite rahmen. Wie in Abb. 2 dargestellt



Abb. 2

Schritt 3: Öffnen Sie alle Reißverschlüsse des Zeltes vollständig abdecken.

Ziehen Sie zuerst vorsichtig die Oberseite des Zeltes hoch Schale auf dem Rahmen stellen Sie sicher, dass alle Ecken sind genau an ihrem Platz.

Vorschlag: Einen Helfer haben erleichtert diesen Vorgang.

Wie in Abb. 3 dargestellt



Abb. 3

Schritt 4: Entfernen Sie die Anschlussmutter und Der Stecker geht durch das dafür vorgesehene Loch an der Seite des Saunazelt und Schrauben an der Mutter das gerade entfernt wurde.

Wie in Abb. 4 und Abb. 5 dargestellt.




Abb. 4

Abb. 5

Schritt 5: Verwenden Sie eines der Dampfrohre, um Verbinden Sie die Dampfbox und den Auslass Loch an der Innenseite der Sauna Zeltplane wie in Abb. 6 gezeigt. dass der Dampfschlauch richtig angeschlossen ist mit den beiden Teilen.





Abb. 6



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbox flach liegt und der Deckel oben liegt. und dass sich in seinem Umkreis von 10 cm keine Gegenstände befinden.

Schritt 6: Verwenden Sie eines der Dampfrohre zum Verbinden des Dampfgeräts mit dem Einlassöffnung an der Außenseite des Saunazeltabdeckung wie in Abb. 7 gezeigt. Stellen Sie sicher, dass das Dampfrohr gut mit den beiden Teilen verbunden, Wenn die Schläuche fallen ab oder lösen sich während Bei Verwendung schalten Sie bitte das Gerät aus und gut abkühlen lassen vor der erneuten Verbindung.




Abb. 7

⚠️ Warnung

Wenn Sie das Produkt verwenden, achten Sie bitte darauf, dass die Dampfschläuche nicht verbogen sind.

wie im rechten Bild gezeigt, da dies den Dampfstrom blockieren würde. Dies könnte dazu führen, dass die Dampfrohre abspringen und heißer Dampf austritt, was zu Verbrühungen und anderen Körperverletzungen führen kann.

Stellen Sie sicher, dass die Dampfschläuche gerade sitzen. Wenn Sie feststellen, dass sie verbogen sind, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie sie zunächst vollständig abkühlen, bevor Sie ihre Position anpassen.



DAMPFGARER BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 1: Öffnen Sie den Deckel und geben Sie Wasser in den Dampfgarer, bis das Wasser

Bis zur Wasserlinie „Max“ reicht diese Wassermenge für

etwa 1 Stunde. Wenn Sie möchten, können Sie dem Dampfgarer oder der Dampfbox noch ein paar Kräuter oder Blüten hinzufügen.


Denken Sie daran, sie vorher in einen Mullbeutel einzuwickeln.



2. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest auf dem Dampfgarer und verbinden Sie ihn mit dem Leistung. Richten Sie beim Schließen des Deckels den Dampfgarer auf den Schlitz am Dampfgarer. Der Deckel schließt sich nur, wenn er im Uhrzeigersinn gedreht wird.



3. Drücken Sie die Tasten am Dampfer oder verwenden Sie die Fernbedienung, um ihn einzuschalten und Stellen Sie die Zeit auf 60 Minuten und die Temperatur auf P9 ein. Lassen Sie es vorheizen für etwa 8–10 Minuten.



„**Power-Button**“: Den Netzschalter einschalten.

„**Zeittaste**“: Sie können sie auf 60 Minuten einstellen und in 10-Minuten-Schritten anpassen.

„**Temp-Taste**“: Sie können die Heizstufe von P1-P9 einstellen.

4. Bevor Sie in die Abdeckung steigen, stellen Sie die Temperatur zunächst wieder auf P5 ein da P5 für die meisten Leute geeignet ist. Sie können es höher stellen, wenn Sie denken, dass es nicht heiß genug.

5. Denken Sie daran, nach dem Gebrauch die Stromversorgung zu trennen und das Produkt Lassen Sie es zunächst vollständig abkühlen, bevor Sie es auseinandernehmen.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

1. Bevor Sie eine tragbare Dampfsauna benutzen, entfernen Sie alle Verzierungen, einschließlich Schmuck an Ohren und Nase, da Metalle leitfähig sind.
2. Benutzen Sie die Sauna nicht, wenn Sie satt sind und nehmen Sie 1 Stunde lang keine Mahlzeiten zu sich. Stunde vor der Sauna.
3. Wenn Sie Sport treiben, sollten Sie vor dem Saunagang eine Pause einlegen und warten, bis Herzschlag ist normal.
4. Tragen Sie wenig oder keine Kleidung.
5. Saunagang jeweils 20–30 Minuten.
6. Wenn Sie nie Sport treiben oder eine schwache Gesundheit haben oder älter sind, sollten Sie Beginnen Sie zunächst mit 10 Minuten und erhöhen Sie die Zeit später.
7. Vor dem Saunagang sollten Sie 250–400 ml Wasser (Raumtemperatur) trinken.

8. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die lebensgefährlich sein kann, konsultieren Sie bitte einen zuerst Arzt.

Verbote:

1. Die Personen, die nicht verwenden sollten, sind Patienten mit Krankheit, Dehydration, Durchfall oder diejenigen, die Alkohol trinken, haben große Wunde oder nicht ausreichend schlafen. Diese Symptome müssen zuerst geheilt werden vor der Sauna.

2. Benutzen Sie während der Menstruation nicht die Sauna.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

1. Während des Saunagangs sollten Sie kleine Schlucke Wasser trinken.
2. Sie können Ihre Hände ausstrecken, um ein Mobiltelefon zu benutzen oder ein Buch zu lesen.
3. Wenn es zu heiß oder zu kalt ist, können Sie die Temperatur mit einer Fernbedienung einstellen.
Temperatur.
4. Wenn Sie sich beim Saunieren unwohl fühlen, öffnen Sie den Reißverschluss der Vorderseite, um Luft hereinzulassen.
5. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sollten Sie sich einen Moment ausruhen. Stehen Sie nicht schnell auf


oder sofort duschen. WARTUNG

1. Trocknen Sie nach dem Gebrauch das Saunazelt vollständig ab.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss, um zu lüften. Warten Sie, bis die Wärme abgeführt ist, um sie einzupacken und speichern.
3. Mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen und dann zusammenfalten. Kein Waschen nötig.

ANWEISUNG

1. Die tägliche Außentemperatur beeinflusst die Temperaturregelung der Sauna.
Beispielsweise an einem regnerischen Tag oder in der Sauna im Winter können Sie Temperatur der Sauna höher als im Sommer.
2. Wenn es zu heiß oder zu kalt ist, können Sie es im Sitzen sofort anpassen.
3. Wenn Sie regelmäßig in die Sauna gehen, gewöhnt sich Ihr Körper an die gleiche Temperatur
Sie legen fest, dass Sie es erhöhen können.

ABMESSUNGEN UND PARAMETER



Modell#	L (mm)	B (mm)	Hmm)	Nettogewicht (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7


Modell	ML-6068-U	ML-6068-A
Stromspannung:	Wechselstrom 120 V	220-240 V Wechselstrom
Frequenz	60 Hz	50/60 Hz
Leistung:	1000 W	1000 W
Kesselleistung	2L	2L
Steckernorm	Amerikanischer Stecker	Australischer Stecker
Temperaturregelbereich	40-65 °C	40-65 °C
Zeiteinstellung	1 bis 60 Minuten	1 bis 60 Minuten

Modell	ML-6069-U	ML-6069-A
Stromspannung:	Wechselstrom 120 V	220-240 V Wechselstrom
Frequenz	60 Hz	50/60 Hz
Leistung:	1600 W	1600 W
Kesselleistung	4L	4L
Steckernorm	Amerikanischer Stecker	Australischer Stecker
Temperaturregelbereich	40-65 ¨	40-65 ¨
Zeiteinstellung	1-120 Minuten	1-120 Minuten

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Schanghai

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Das
Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

SAUNA PORTATILE A VAPORE PER LA CASA

MODELLO: ML-6068-U / ML-6068-A

ML-6069-U / ML-6069-A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VAPORE PORTATILE
SAUNA DOMESTICA

MODELLO: ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

ÿ Evitare che i bambini utilizzino la tenda della sauna. E questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di

giocare. ÿ Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti. ÿ

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito

pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e

separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTIMENTO:

1. La tenda sauna non è un'attrezzatura medica, non può essere utilizzata per scopi medici scopo, si prega di utilizzare sotto la supervisione del medico o del fisioterapista Istruzione.



2. Si prega di tenere il prodotto in equilibrio durante l'uso. Per prevenire incendi pericolo, evitare di posizionare il piroscavo vicino a materiali infiammabili.

3. Quando si utilizza il prodotto, mantenersi ad almeno 10 cm di distanza dal vapore pori. Non toccare i pori del vapore a mani nude.

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o immergerlo in acqua.

5. L'acqua riempita nel vaporizzatore non deve superare il livello massimo dell'acqua linea.

6. **Non introdurre animali o piante nella sauna.**
7. **Donne incinte e persone con pressione alta e problemi cardiaci malattia non si dovrebbe usare questo prodotto,**
8. **Interrompere immediatamente se si avvertono sensazioni di disagio, vertigini e sonnolenza.**
9. **Assicurarsi che la corrente elettrica sia stata spenta prima di ripiegare la tenda della sauna.**
10. **I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti con un cavo speciale o montaggio disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.**
11. **Il cavo di alimentazione danneggiato non può essere sostituito e l'apparecchio dovrebbe essere scartato.**
12. **Rimanere nella sauna troppo a lungo può causare surriscaldamento. Inizialmente è si raccomanda di non utilizzare la sauna per più di 30 minuti per sessione da parte di un singolo utente, salvo diversa istruzione da parte di operatore sanitario.**
13. **Per prevenire la disidratazione, si raccomanda di mantenersi ben idratati con acqua e reintegrare gli elettroliti persi durante la sudorazione, Non utilizzare in acqua o in prossimità di essa a causa del pericolo di scosse elettriche. Questo il prodotto è progettato esclusivamente per uso interno.**
14. **Non posizionare questa sauna vicino a fonti di calore o radiazioni elettromagnetiche come quelle provenienti da radiatori, stufe, televisori o oggetti magnetizzati.**
15. **Condivisione di fonti di energia con prodotti non correlati, sovraccarico cavi e strisce di alimentazione e l'utilizzo di fonti di alimentazione non standard sono non consigliato.**

	<p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:(1)Questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati</p>

	come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici
--	---

CONTROINDICAZIONI PER LA SAUNA A VAPORE

Avvertimento:

1. Questo è un prodotto per il relax. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, se sei sotto i 18 anni anziani o infermi. Dovrebbero consultare un medico professionista prima di utilizzare questo prodotto.
2. Se sei incinta, hai il diabete, un pacemaker o un defibrillatore impianto, un disturbo del sangue, una condizione respiratoria, una malattia polmonare, un condizioni cardiache, pressione alta o bassa, qualsiasi condizione medica o sono sotto cura medica, dovresti consultare un professionista sanitario prima di utilizzare questo prodotto.
3. Persone con una malattia della pelle, ferita aperta, malattia della pelle infetta. 4. Persone con disturbi della circolazione sanguigna, disfunzione circolatoria, varici vena, tromboflebite.
5. Interrompere immediatamente l'uso della sauna se ci si sente a disagio, storditi o assonnato.
6. Rimanere nella sauna troppo a lungo può causare surriscaldamento. Inizialmente è si raccomanda di non utilizzare la sauna per più di 30 minuti al giorno sessione da parte di un singolo utente, salvo diversa indicazione da parte dell'assistenza sanitaria professionale.
7. Non utilizzare sulla zona sanguinante.
8. Persone affette da malattie circolatorie.
9. Persone con percezione anormale.
10. Persone che hanno impianti ossei.
11. Persone sottoposte a radioterapia.
12. Paziente con cancro della pelle.
13. Paziente con malattia infettiva acuta.
14. Non utilizzare nella zona ischemica.

ATTENZIONE: la tenda sauna non deve essere utilizzata nelle seguenti condizioni:

condizioni.

1. Giovani di età inferiore ai 18 anni.
2. Persone affette da malattie legate al calore e altre patologie cardiovascolari.
3. Persone con ipertensione, ipotensione.
4. Donne incinte, pazienti con disturbi del sistema nervoso.
5. Le persone hanno già bevuto troppo alcol o bevande.
6. Persone a cui il medico non ha consigliato l'utilizzo della tenda sauna.
7. Soffrire di forte raffreddore.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa sauna. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il miglior risultato possibili risultati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Design della sauna sit-in di facile accesso

ÿ Dimensioni compatte perfette per l'uso domestico, montaggio facile e veloce, comodo da ripiegare e riporre, bassa manutenzione. Portatile, facile da spostarsi da un luogo all'altro.

ÿ Terapia corporea disintossicante e lenitiva. ÿ Design

efficiente dal punto di vista energetico e di potenza per sauna riscaldata a basso costo. ÿ Utilizzato per la cura della salute personale, la disintossicazione, la riduzione di stress e affaticamento. ÿ Comoda sedia pieghevole in tela robusta. ÿ Materiali antibatterici.

ÿ Riscaldamento breve, da 8 a 10 minuti, alla temperatura desiderata.

ÿ Controllo della temperatura multilivello. ÿ

Componenti "Plug-n-Play" completamente integrati per un facile servizio clienti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO DEL VAPORE

- ÿ Il piroscrafo si spegnerà automaticamente quando l'acqua al suo interno si asciuga. Si riavvierà 20 minuti dopo. Se non si riavvia, per favore contattare il fornitore. Non accendere mai il piroscrafo senza acqua aggiunta. ÿ Non dimenticare di scollegare l'alimentazione dopo l'uso e di pulirlo con un panno umido dopo 15 minuti di raffreddamento, Non pulire il prodotto direttamente con acqua.
- ÿ La sauna e il vaporizzatore devono essere posizionati su una superficie piana. Se la vaporiera non funziona, non aprire subito il coperchio. Scollegare l'alimentazione e lasciarlo raffreddare completamente prima. ÿ Mantenere sempre il prodotto pulito e in buone condizioni come farebbe prolungarne la durata. ÿ
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. ÿ
- Non utilizzare liquidi infiammabili, tossici, corrosivi o altri liquidi nocivi. mettere nel piroscrafo in quanto potrebbe causare lesioni personali o danni alla proprietà danno.
- ÿ Il vaporizzatore deve essere utilizzato solo con la sauna. Dovrebbe non essere utilizzato per altri scopi di riscaldamento. Non riparare o modificare il prodotto da soli, poiché ciò invaliderà la garanzia. ÿ Il latte non deve essere messo nel vaporizzatore. Se si desidera utilizzare erbe o fiori, ricordatevi di utilizzare un sacchetto di garza per avvolgerli in anticipo.

ELENCO DEI PEZZI

Nessun componente	Immagine	Qtà	
		Correggi modello	
		ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1		1	1

2	Borsa portaoggetti		1	1
3	Acciaio inossidabile asta scheletrica A		8	8
4	Acciaio inossidabile asta scheletrica B		8	8
5	Vapore		1	1
6	Tubo di vapore		2	2
7	Scatola di vapore		1	1
8	Tubo di vapore connettore		1	1
9	Tappetino per l'acqua		1	1
10	Remoto		1	1
11	Batteria		2	2
12	3 vie connettore		8	8
13	Attraverso connettore		4	4
14	sedia pieghevole		/	1
15	Specifiche della borsa portaoggetti		/	1
16	per sedia pieghevole		1	1

ISTRUZIONI DI ESPANSIONE

Tenere lontano da oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare l'unità quando gestione dell'allestimento o della chiusura dell'attrezzatura della sauna.

Fase 1: Come mostrato nel diagramma, il tubo B viene prima collegato con un raccordo passante; quindi la staffa viene assemblata utilizzando un raccordo a T e il tubo A. Come mostrato nella Figura 1




Figura 1

Fase 2: Quindi tirare la parte inferiore della tenda guscio sotto la base del telaio della tenda correttamente. Posizionare tutte le barre sospese sulla parte superiore telaio. Come mostrato nella Figura 2



Figura 2

Fase 3: Aprire tutte le cerniere della tenda coprire tutto il percorso. Per prima cosa, solleva delicatamente la parte superiore della tenda guscio sul telaio assicurarsi che tutto gli angoli sono perfettamente a posto. **Suggerimento: avere un aiutante rende questo processo più semplice.** Come mostrato nella Figura 3



Figura 3

Fase 4: rimuovere il dado del connettore e il connettore passa attraverso il foro riservato sul lato del tenda sauna e viti sul dado che è stato appena rimosso.

Come mostrato nelle figure 4 e 5.




Figura 4

Figura 5

Fase 5: utilizzare uno dei tubi del vapore per collegare la scatola del vapore e la presa foro sul lato interno della sauna

copertura della tenda come mostrato nella Figura 6. Assicurarsi che il tubo del vapore sia ben collegato con le due parti.





Figura 6



Nota: assicurarsi che la scatola del vapore sia posizionata in piano con il coperchio rivolto verso l'alto e che non vi siano oggetti entro un raggio di 10 cm.

Fase 6: utilizzare uno dei tubi del vapore per collegare il piroscrafo e il foro di ingresso sul lato esterno del

copertura per tenda da sauna come mostrato nella Figura 7.

Assicurarsi che il tubo del vapore sia ben collegato con le due parti, se i tubi cadono o si allentano durante utilizzo, si prega di spegnere l'alimentazione e lasciarli raffreddare bene prima della riconnessione.




Figura 7

Avvertimento

Quando si utilizza il prodotto, assicurarsi che tutti i tubi del vapore non siano piegati come

mostrato nell'immagine a destra poiché bloccherebbe il flusso di vapore. Di conseguenza, potrebbe far saltare i tubi del vapore e far uscire vapore caldo, causando ustioni e altre lesioni corporee.

Assicuratevi che i tubi del vapore siano posizionati dritti. Se notate che sono piegati, spegnete l'apparecchio e lasciateli raffreddare completamente prima di modificarne la posizione.



ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL VAPORE


Fase 1: aprire il coperchio e aggiungere acqua alla vaporiera fino a quando l'acqua non raggiunge alla linea dell'acqua "Max" questa quantità di acqua potrebbe durare circa 1 ora. Se lo si desidera, è possibile aggiungere qualche erba o fiore nella vaporiera o nella scatola del vapore. Ricordatevi di utilizzare un sacchetto di garza per avvolgerli in anticipo.



2. Assicurarsi che il coperchio sia bloccato sul piroscalo e collegarsi al potenza. Quando si chiude il coperchio, puntare la vaporiera verso la fessura presente sulla vaporiera; il coperchio si chiuderà solo se si ruota in senso orario.



3. Premere i pulsanti sul piroscapo o utilizzare il telecomando per accenderlo e regolare il tempo a 60 minuti e la temperatura a P9. Lasciare preriscaldare per per prima cosa circa 8-10 minuti.



“**Pulsante di accensione**”: apre il pulsante di accensione.

“**Pulsante Ora**”: è possibile impostarlo su 60 minuti e regolarlo per 10 minuti alla volta.

“**Pulsante Temp**”: è possibile impostare il riscaldamento di P1-P9.

4. Prima di entrare nella copertura, riportare la temperatura a P5 poiché P5 è adatto alla maggior parte delle persone. Puoi alzarlo se pensi che non sia abbastanza caldo.

5. Dopo l'uso, ricordarsi di scollegare l'alimentazione e lasciare il prodotto

Lasciarlo raffreddare completamente prima di smontarlo.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Prima di utilizzare una sauna a vapore portatile, rimuovere tutti gli ornamenti, compresi ornamenti su orecchie e naso poiché i metalli sono conduttori.
2. Non utilizzare la sauna quando si è sazi e non consumare alcun pasto per 1 un'ora prima della sauna.
3. Se fai esercizio fisico, prima della sauna dovresti riposarti e aspettare fino a il battito cardiaco è normale.
4. Indossare pochi o nessun indumento.
5. Fare la sauna per 20-30 minuti alla volta.
6. Se non fai mai esercizio fisico o hai una salute debole o sei anziano, dovresti iniziare con 10 minuti e poi aumentare il tempo in seguito.
7. Prima della sauna, dovresti bere 250-400 ml di acqua (a temperatura ambiente).

8. Se hai una malattia che potrebbe essere pericolosa per la vita, consulta un prima il medico.

Divieti:

1. Le persone che non devono usare il prodotto sono pazienti con malattie, disidratazione, diarrea o coloro che bevono alcolici, hanno ferite grandi

o non dormire adeguatamente. Questi sintomi devono essere curati prima prima della sauna.

2. Durante le mestruazioni non usare la sauna.

PRECAUZIONI DURANTE L'USO

1. Durante la sauna dovresti sorvegliare acqua.
2. Puoi allungare le mani per usare il cellulare o leggere un libro.
3. Se è troppo caldo o non è caldo, puoi usare un telecomando per regolarlo temperatura.
4. Se durante la sauna vi sentite a disagio, aprite la cerniera della parte anteriore per far circolare l'aria.
5. Quando il tempo è scaduto, dovresti riposarti per un momento. Non alzarti in fretta


o fare subito una doccia.MANUTENZIONE

1. Dopo l'uso, asciugare l'acqua presente nella tenda della sauna.
2. Aprire la cerniera per ventilare. Attendere che il calore si sia dissipato per imballare e negozio.
3. Utilizzare un panno umido pulito per pulire, quindi piegare. Non c'è bisogno di lavare.

ISTRUZIONE

1. La temperatura esterna giornaliera influisce sulla regolazione della temperatura della sauna. Ad esempio, in una giornata piovosa o in una sauna invernale, potresti aumentare temperatura della sauna più alta che in estate.
2. Se è troppo caldo o troppo freddo, puoi regolarlo immediatamente restando seduto.
3. Se fai regolarmente la sauna, il tuo corpo si abituerà alla stessa temperatura hai impostato che puoi aumentarlo.

DIMENSIONI E PARAMETRI



Modello#	Lunghezza(mm)	La(mm)	Hmm)	Peso netto (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7

Modello	ML-6068-U	ML-6068-A
voltaggio:	AC120V	220-240 V CA
Frequenza	60 Hz	Frequenza 50/60 Hz
Energia:	1000W	1000W
Capacità della caldaia	2 litri	2 litri
Standard di spina	Spina americana	Spina australiana
Intervallo di controllo della temperatura	40-65 °C	40-65 °C
Impostazione dell'ora	1-60 minuti	1-60 minuti


Modello	ML-6069-U	ML-6069-A
voltaggio:	AC120V	220-240 V CA
Frequenza	60 Hz	Frequenza 50/60 Hz
Energia:	1600W	1600W
Capacità della caldaia	4 litri	4 litri
Standard di spina	Spina americana	Spina australiana
Intervallo di controllo della temperatura	40-65 °	40-65 °
Impostazione dell'ora	1-120 minuti	1-120 minuti

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sciangai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, La
Padiglioni Preston, Regno Unito

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

SAUNA DE VAPOR PORTÁTIL PARA EL HOGAR

MODELO: ML-6068-U / ML-6068-A

ML-6069-U / ML-6069-A

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VAPOR PORTÁTIL
SAUNA EN CASA

MODELO: ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o Daños a propiedad valiosa.

Evite que los niños utilicen la carpa de sauna. Este producto no es un juguete.

Permita que los niños

jueguen. Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos. Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance. fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:

1. La carpa de sauna no es un equipo médico y no se puede utilizar con fines médicos. Propósito, por favor úselo bajo la supervisión del médico o fisioterapeuta. Instrucción.
2. Mantenga el producto en equilibrio al utilizarlo para evitar incendios. Peligro, evite colocar el vaporizador cerca de materiales inflamables.
3. Al utilizar el producto, manténgase al menos a 10 cm de distancia del vapor. Poros. No toque los poros de vapor con las manos desnudas.
4. No utilice el producto en ambientes húmedos ni lo sumerja en agua. agua.
5. El agua que se llena en el vaporizador no debe sobrepasar el nivel máximo de agua. línea.

6. No introduzca animales ni plantas en la sala de sauna.

7. Mujeres embarazadas y personas con presión arterial alta y problemas cardíacos.

Las personas con enfermedad no deben usar este

producto. 8. Deje de usarlo inmediatamente si se siente incómodo, mareado o somnoliento.

9. Asegúrese de que la energía esté apagada al plegar la carpa de sauna.

10. Los cables de alimentación dañados deben reemplazarse por un cable especial o conjunto disponible a través del fabricante o su agente de servicio.

11. El cable de alimentación dañado no se puede reemplazar y el aparato

Debería ser desechado.

12. Permanecer demasiado tiempo en la sauna puede provocar un sobrecalentamiento. Inicialmente, es Se recomienda no utilizar la sauna durante más de 30 minutos.

por sesión por cada usuario, a menos que se indique lo contrario.

profesional sanitario.

13. Para prevenir la deshidratación, se recomienda mantenerse bien hidratado.

con agua y reponer los electrolitos perdidos durante la transpiración, No

No utilice el producto en el agua o cerca de ella debido al peligro de descarga eléctrica.

El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.



14. No coloque esta sauna cerca de fuentes de calor o

Radiaciones electromagnéticas como radiadores, rejillas de calefacción, estufas, televisores u objetos magnetizados.

15. Compartir fuentes de energía con productos no relacionados, sobrecarga

Los cables y regletas de alimentación y el uso de fuentes de alimentación no estándar son

No recomendado.

	<p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Operación está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda Provocar un funcionamiento no deseado.</p>
	<p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados</p>

	como tal, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino Deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y dispositivos electronicos
--	--

CONTRAINDICACIONES DE LA SAUNA DE VAPOR

Advertencia:

1. Este producto es para relajación. Este producto no está destinado a ser utilizado por Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, si es menores de 18 años, personas mayores o enfermas. Deben consultar con un médico profesional antes de utilizar este producto.
2. Si está embarazada o tiene diabetes, un marcapasos o un desfibrilador. implante, un trastorno de la sangre, una afección respiratoria, una enfermedad pulmonar, una condición cardíaca, presión arterial alta o baja, cualquier condición médica o Bajo atención médica, debe consultar con un profesional de la salud. antes de usar este producto.
3. Personas con enfermedades de la piel, heridas abiertas, enfermedades de la piel infectadas. 4. Personas con trastornos de la circulación sanguínea, disfunción circulatoria, varices. vena, Tromboflebitis.
5. Deje de usar la sauna inmediatamente si se siente incómodo, mareado o somnoliento.
6. Permanecer demasiado tiempo en la sauna puede provocar un sobrecalentamiento. Inicialmente, es Se recomienda no utilizar la sauna durante más de 30 minutos por día. sesión por cualquier usuario, a menos que el médico indique lo contrario profesional.
7. No lo use en áreas sangrantes.
8. Personas que padecen enfermedades circulatorias.
9. Personas que tienen percepción anormal.
10. Personas que tienen implantes óseos.
11. Personas que reciben tratamiento de radiación.
12. Paciente con cáncer de piel.
13. Paciente con enfermedad infecciosa aguda.
14. No utilizar en zona isquémica.

ADVERTENCIA: La carpa de sauna no debe usarse en las siguientes condiciones:
condiciones.

1. Jóvenes menores de 18 años.
2. Personas que padecen enfermedades causadas por el calor y otras enfermedades cardiovasculares.
3. Personas con hipertensión, hipotensión.
4. Embarazadas, pacientes con trastornos del sistema nervioso.
5. La gente ya bebió demasiado alcohol o bebida.
6. Personas a quienes el médico no les haya recomendado el uso de la tienda de sauna.
7. Sufrir un resfriado grave.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta sauna. Lea todas las instrucciones.

Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado.

Posibles resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño de sauna con asiento y fácil acceso

Tamaño compacto perfecto para uso en casa, montaje fácil y rápido.

Plegado y almacenamiento convenientes, bajo mantenimiento. Portátil, fácil de usar.
moverse de un lugar a otro

Terapia corporal desintoxicante y relajante. Diseño

de bajo consumo de energía y eficiencia energética para una sauna de calefacción de
bajo costo. Se utiliza para el cuidado de la salud personal, la desintoxicación, el estrés y la
reducción de la fatiga. Silla plegable de lona resistente
y cómoda. Materiales antibacterianos.

Calentamiento breve de 8 a 10 minutos hasta alcanzar la temperatura
deseada. Control de temperatura de varios

niveles. Componentes "Plug-n-Play" totalmente integrados para un fácil servicio al cliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL VAPORADOR

El vaporizador se apagará automáticamente cuando el agua en su interior se seca. Se reiniciará 20 minutos después. Si no se reinicia, por favor Contacte al proveedor. Nunca encienda el vaporizador sin agua agregada. No olvide desconectar la energía después de usarlo y limpiarlo.

con un paño húmedo después de 15 minutos de enfriamiento, No limpiar El producto se debe lavar directamente con agua. La sala de sauna y el vaporizador deben colocarse sobre una superficie plana. El vaporizador no funciona, no abra la tapa inmediatamente. Desconecte la alimentación y deje que se enfríe completamente primero. Mantenga siempre el producto limpio y en buenas condiciones, ya que Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No se deben utilizar líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos u otros nocivos .

No lo coloque en el vaporizador, ya que podría causar lesiones corporales o materiales. daño.

El vaporizador solo debe utilizarse en la sala de sauna.

No debe utilizarse para otros fines de calefacción. No repare ni modifique el aparato. producto por su cuenta ya que invalidará la garantía. No se debe colocar leche en la vaporera. Si desea utilizar hierbas o Flores recuerda utilizar una bolsa de gasa para envolverlas con antelación.

LISTA DE PIEZAS

Sin componentes	Imagen	cantidad	
		Arreglar el modelo	
		ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1		1	1

2	Bolsa de almacenamiento		1	1
3	Acero inoxidable Varilla de esqueleto A		8	8
4	Acero inoxidable Varilla de esqueleto B		8	8
5	Buque de vapor		1	1
6	Tubo de vapor		2	2
7	Caja de vapor		1	1
8	Tubo de vapor conector		1	1
9	Almohadilla de agua		1	1
10	Remoto		1	1
11	Batería		2	2
12	3 vías conector		8	8
13	A través de conector		4	4
14	Silla plegable		/	1
15	Especificaciones de la bolsa de		/	1
16	almacenamiento para silla plegable		1	1

INSTRUCCIÓN DE EXPANSIÓN

Manténgase alejado de objetos afilados que puedan dañar la unidad cuando manipular el montaje o el apagado del equipo de sauna.

Paso 1: Como se muestra en el diagrama, El tubo B se conecta primero con un ajuste directo; Luego se ensambla el soporte utilizando un conector en T y un tubo A.

Como se muestra en la figura 1




Figura 1

Paso 2: Luego, tire de la parte inferior de la tienda. Concha debajo de la base del marco de la tienda adecuadamente.

Coloque todas las barras para colgar en la parte superior de marco.

Como se muestra en la figura 2



Figura 2

Paso 3: Abra todas las cremalleras de la tienda. cubrir todo el camino Primero, levante suavemente la parte superior de la tienda. carcasa en el marco asegúrese de que todos

Las esquinas están perfectamente colocadas en su lugar.

Sugerencia: Tener un ayudante hace que este proceso sea más fácil.

Como se muestra en la figura 3



Figura 3

Paso 4: Retire la tuerca del conector y el conector pasa a través El agujero reservado en el lateral de la Carpa de sauna y tornillos en la tuerca. que acaba de ser eliminado.

Como se muestra en la Figura 4 y la Figura 5.




Figura 4

Figura 5

Paso 5: Utilice uno de los tubos de vapor para Conecte la caja de vapor y la salida Agujero en el lado interior de la sauna.

cubierta de la tienda como se muestra en la figura 6. Asegúrese que el tubo de vapor esté bien conectado con las dos partes.





Figura 6



Nota: Asegúrese de que la caja de vapor esté colocada de forma plana con su tapa en la parte superior. y que no haya objetos dentro de su periferia de 10 cm.

Paso 6: Utilice uno de los tubos de vapor Para conectar el vaporizador y el Orificio de entrada en el lado exterior de la cubierta de carpa de sauna como se muestra en la figura 7.

Asegúrese de que el tubo de vapor esté bien conectado con las dos partes, si el Los tubos se caen o se aflojan durante Uso, apague la alimentación. y dejarlos enfriar completamente primero antes de la reconexión.




Figura 7

Advertencia

Cuando utilice el producto, asegúrese de que todos los tubos de vapor no estén doblados.

como se muestra en la imagen de la derecha, ya que bloquearía el flujo de vapor. Como resultado, podría hacer que los tubos de vapor salten y el vapor caliente se escape, causando quemaduras y otras lesiones corporales.

Asegúrese de que los tubos de vapor estén colocados en posición recta. Si nota que están doblados, apague el aparato y déjelos enfriar completamente antes de ajustar sus posiciones.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL VAPORIZADOR

Paso 1: Abra la tapa y agregue agua al vaporizador hasta que el agua alcance

Hasta la línea de agua "Max", esta cantidad de agua podría durar aproximadamente 1 hora. Si lo desea, puede agregar algunas hierbas o flores en la vaporera o en la caja de vapor.

Recuerde utilizar una bolsa de gasa para envolverlos con antelación.




2. Asegúrese de que la tapa esté bloqueada en el vaporizador y conectarlo a la

Al cerrar la tapa, apunte el vaporizador hacia la ranura del mismo y la tapa se cerrará solo si la gira en el sentido de las agujas del reloj.



3. Presione los botones del vaporizador o use el control remoto para encenderlo y Ajuste el tiempo a 60 minutos y la temperatura a P9. Deje que se precaliente durante Primero unos 8-10 minutos.



“Botón de encendido”: abre el interruptor de encendido.

Botón de tiempo: puedes configurarlo por 60 minutos y ajustarlo por 10 minutos a la vez.

Botón “Temp”: puede configurar el equipo de calentamiento de P1 a P9.

4. Antes de colocar la cubierta, ajuste primero la temperatura a P5.

Dado que P5 es adecuado para la mayoría de las personas, puede aumentarlo si cree que no es así.
suficientemente caliente

5. Después del uso, recuerde desconectar la alimentación y dejar que el producto
Primero enfríelo completamente antes de desmontarlo.

PRECAUCIONES ANTES DE USAR

1. Antes de utilizar una sauna de vapor portátil, quítese todos los adornos, incluidos Adornos en las orejas y la nariz ya que los metales son conductores.

2. No utilice la sauna si está lleno y no coma nada durante 1 día.
hora antes de la sauna.

3. Si hace ejercicio, antes de la sauna, debe descansar y esperar hasta que El latido del corazón es normal.

4. Use poca o ninguna ropa.

5. Sauna durante 20-30 minutos cada vez.

6. Si nunca haces ejercicio, tienes mala salud o eres una persona mayor, debes Comience con 10 minutos primero y luego aumente el tiempo más adelante.

7. Antes de la sauna, debes beber entre 250 y 400 ml de agua (a temperatura ambiente).

8. Si tiene una enfermedad que pueda poner en peligro su vida, consulte a un médico.

Primero el médico.

Prohibiciones:

1. Las personas que no deben utilizarlo son pacientes con enfermedades, deshidratación, diarrea o quienes beben alcohol, tienen heridas grandes.

o no duermen lo suficiente. Estos síntomas deben curarse primero.

Antes de la sauna.

2. Durante la menstruación, no utilice la sauna.

PRECAUCIONES DE USO

1. Debes beber sorbos de agua durante la sauna.

2. Puedes estirar las manos para utilizar un teléfono móvil o leer un libro.

3. Si está demasiado caliente o no está caliente, puede usar un control remoto para ajustarlo. temperatura.

4. Si se siente incómodo mientras está en la sauna, abra la cremallera de la parte delantera para ventilar el aire.

5. Cuando se acabe el tiempo, debes descansar un momento. No te levantes rápidamente.

o tomar una ducha inmediatamente. MANTENIMIENTO

1. Seque el agua que haya en la tienda de sauna después de usarla.

2. Abra la cremallera para ventilar. Espere hasta que se disipe el calor para empacar y almacenar.

3. Utilice un paño húmedo limpio para limpiar y luego dóblelo. No es necesario lavarlo.

INSTRUCCIÓN

1. La temperatura externa de cada día afecta el ajuste de la temperatura de la sauna.

Por ejemplo, en un día lluvioso o en la sauna en invierno, puede aumentar


La temperatura de la sauna es mayor que en verano.

2. Si está demasiado caliente o no está caliente, puede ajustarlo mientras está sentado inmediatamente.

3. Si habitualmente haces sauna, tu cuerpo se acostumbrará a la misma temperatura.

Tú estableces que puedes aumentarlo.

DIMENSIONES Y PARÁMETROS



Modelo#	Largo (mm)	Ancho (mm)	Mmm	NO (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7

Modelo	ML-6068-U	ML-6068-A
Voltaje:	CA 120 V	220-240 V CA
Frecuencia	60 Hz	50/60 Hz
Fuerza:	1000W	1000W
Capacidad de la caldera	2L	2L
Enchufe estándar	Enchufe americano	Enchufe australiano
Rango de control de temperatura	40-65	40-65
Ajuste de hora	1-60 minutos	1-60 minutos

Modelo	ML-6069-U	ML-6069-A
Voltaje:	CA 120 V	220-240 V CA
Frecuencia	60 Hz	50/60 Hz
Fuerza:	1600 W	1600 W
Capacidad de la caldera	4L	4L
Enchufe estándar	Enchufe americano	Enchufe australiano
Rango de control de temperatura	40-65	40-65
Ajuste de hora	1-120 minutos	1-120 minutos

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi


Llevar a la fuerza

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

PRZENOŚNA SAUNA PAROWA

MODEL: ML-6068-U / ML-6068-A

ML-6069-U / ML-6069-A

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARA PRZENOŚNA
SAUNA DOMOWA

MODEL: ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Unikaj korzystania z namiotu sauny przez dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę.

Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów. Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.

OSTRZEŻENIE:

1. Namiot sauny nie jest sprzętem medycznym i nie może być używany w celach medycznych. celu, proszę używać zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty Instrukcja.
2. Proszę zachować równowagę produktu podczas jego używania. Aby zapobiec pożarowi zagrożenia, należy unikać umieszczania parownika w pobliżu materiałów łatwopalnych.
3. Podczas korzystania z produktu należy zachować odległość co najmniej 10 cm od strumienia pary. pory. Nie dotykaj porów pary gołą ręką.
4. Nie należy używać produktu w wilgotnym środowisku ani zanurzać go w wodzie. woda.
5. Woda wlewana do parowaru nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu wody. linia.

6. Nie wprowadzaj zwierząt i roślin do sauny.

7. Kobiety w ciąży i osoby z wysokim ciśnieniem krwi i chorobami serca

Choroby, w których nie należy stosować tego produktu, 8.

Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu, jeśli wystąpią u Ciebie nieprzyjemne zawroty głowy i senność.

9. Upewnij się, że podczas składania namiotu sauny zasilanie jest wyłączone.

10. Uszkodzone przewody zasilające należy wymienić na przewody specjalne lub montaż dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

11. Uszkodzonego przewodu zasilającego nie można wymienić, a urządzenie nie podlega wymianie. należy odrzucić.

12. Zbyt długie przebywanie w saunie może spowodować przegrzanie. Początkowo jest to zaleca się, aby nie korzystać z sauny dłużej niż 30 minut

na sesję przez dowolnego użytkownika, chyba że użytkownik wyda inne instrukcje osoba z personelu medycznego.

13. Aby zapobiec odwodnieniu, zaleca się dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu. z wodą i uzupełniać elektrolity tracone podczas pocenia się. Nie



używać w wodzie lub w jej pobliżu ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

14. Nie należy umieszczać sauny w pobliżu źródeł ciepła lub

promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące np. z grzejników, kratki wentylacyjnych, pieców, telewizorów lub przedmiotów namagnesowanych.

15. Dzielenie się źródłami zasilania z produktami, które nie są ze sobą powiązane, przeciążanie przewody zasilające i listwy zasilające oraz stosowanie niestandardowych źródeł zasilania niezalecane.

	<p>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie może nie powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.</p>
	<p>Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone</p>

	w związku z tym nie można go wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu urządzenia elektroniczne
--	--

PRZECIWWSKAZANIA DO SAUNY PAROWEJ

Ostrzeżenie:

1. To produkt do relaksu. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, jeśli jesteś poniżej 18 roku życia, osoby starsze lub schorowane. Należy skonsultować się z lekarzem. Przed użyciem tego produktu skonsultuj się ze specjalistą.
2. Jeśli jesteś w ciąży, masz cukrzycę, rozrusznik serca lub defibrylator implant, choroba krwi, choroba układu oddechowego, choroba płuc, choroba serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, jakiegokolwiek schorzenie lub jeśli jesteś pod opieką medyczną, powinieneś skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed użyciem tego produktu.
3. Osoby z chorobą skóry, otwartymi ranami, zakażoną chorobą skóry. 4. Osoby z zaburzeniami krążenia krwi, dysfunkcją krążenia, żylakami żyła, zakrzepowe zapalenie żył.
5. Natychmiast przerwij korzystanie z sauny, jeśli poczujesz dyskomfort, zawroty głowy lub senny.
6. Zbyt długie przebywanie w saunie może spowodować przegrzanie. Początkowo jest to zaleca się, aby nie korzystać z sauny dłużej niż 30 minut dziennie sesji przez dowolnego użytkownika, chyba że opieka zdrowotna zaleci inaczej profesjonalny.
7. Nie stosować w miejscu krwawienia.
8. Osoby cierpiące na choroby układu krążenia.
9. Osoby z zaburzeniami percepcji.
10. Osoby, którym wszczepiono implant kostny.
11. Osoby poddawane radioterapii.
12. Pacjent z rakiem skóry.
13. Pacjent z ostrą chorobą zakaźną.
14. Nie stosować w obszarze niedokrwiowym.

OSTRZEŻENIE: Namiotu sauny nie należy używać w następujących warunkach: warunki.

1. Osoby młode poniżej 18 roku życia.
2. Osoby cierpiące na choroby związane z upałem i inne choroby układu krążenia.
3. Osoby z nadciśnieniem, niedociśnieniem.
4. Kobiety w ciąży, pacjenci z zaburzeniami układu nerwowego.
5. Ludzie już wypili za dużo alkoholu lub napojów.
6. Osoby, którym lekarz nie zalecił korzystania z namiotu sauny.
7. Cierpienie na poważne przeziębienie.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej sauny. Prosimy o przeczytanie całości instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

CECHY PRODUKTU

Łatwy dostęp do sauny z możliwością siedzenia

Kompaktowy rozmiar idealny do użytku domowego, łatwy i szybki montaż,

wygodne składanie i przechowywanie, niskie wymagania konserwacyjne. Przenośny – łatwy w użyciu przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego.

Detoksykująca i kojąca terapia ciała. Energooszczędna

i energooszczędna konstrukcja do taniego ogrzewania sauny. Stosowana do osobistej pielęgnacji zdrowia, detoksykacji, redukcji stresu i zmęczenia. Wygodne, solidne, składane krzesło z płótna. Materiały antybakteryjne.

Krótkie, 8-10 minutowe nagrzewanie do pożądanej temperatury.

Wielostopniowa kontrola temperatury. W

pełni zintegrowane komponenty „Plug-n-Play” dla łatwej obsługi klienta.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PAROWARU

Parowar wyłączy się automatycznie, gdy woda w jego wnętrzu wyschnie. Uruchomi się ponownie po 20 minutach. Jeśli się nie uruchomi ponownie, proszę skontaktuj się z dostawcą. Nigdy nie włączaj parowaru bez dodania wody.

Nie zapomnij odłączyć go od zasilania po użyciu i wytrzeć do czysta wilgotną ściereczką po 15 minutach od ostygnięcia. Nie czyścić produkt bezpośrednio z wodą.

Sauna i parownik muszą być umieszczone na płaskiej powierzchni. Jeśli parownik nie działa, nie otwieraj od razu pokrywy.

Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć.

Zawsze utrzymuj produkt w czystości i dobrym stanie, ponieważ aby wydłużyć jego żywotność.

Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie

wolno przechowywać w pobliżu łatwopalnych, toksycznych, żrących lub innych szkodliwych płynów. wkładać do parownika, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia szkoda.

Parownik należy stosować wyłącznie w saunie. Powinien

nie należy używać do innych celów grzewczych. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie, ponieważ spowoduje to unieważnienie

gwarancji. Do parowaru nie należy wlewać mleka. Jeśli chcesz użyć ziół lub Jeśli chodzi o kwiaty, pamiętaj, aby wcześniej owinąć je w woreczek z gazy.

LISTA CZĘŚCI


Brak komponentów	Zdjęcie	Ilość	
		Napraw model	
		ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1		1	1

2	Torba do przechowywania		1	1
3	Stal nierdzewna pręt szkieletowy A		8	8
4	Stal nierdzewna pręt szkieletowy B		8	8
5	Parowiec		1	1
6	Rura parowa		2	2
7	Skrzynka parowa		1	1
8	Rura parowa złącze		1	1
9	Poduszka wodna		1	1
10	Zdalny		1	1
11	Bateria		2	2
12	3-drożny złącze		8	8
13	Poprzez złącze		4	4
14	Krzesło składane		/	1
15	Specyfikacja torby do przechowywania		/	1
16	składanego krzesła		1	1

INSTRUKCJA ROZSZERZENIA

Trzymaj urządzenie z dala od ostrych przedmiotów, które mogą je uszkodzić.
obsługa rozstawiania i zamykania sprzętu sauny.

Krok 1: Jak pokazano na schemacie, rura B jest najpierw podłączona do montaż przelotowy; następnie montuje się wspornik za pomocą trójkąta i rurki A. Jak pokazano na rys. 1



Rys. 1

Krok 2: Następnie pociągnij za spód namiotu skorupa pod podstawą stelaża namiotu odpowiednio. Umieść wszystkie drążki do zawieszania na górze rama. Jak pokazano na rys. 2




Rys. 2

Krok 3: Rozepnij wszystkie zamki błyskawiczne namiotu pokryć całą drogę. Najpierw delikatnie podnieś górę namiotu skorupa na ramie upewnij się, że wszystko narożniki są na swoim miejscu. Sugestia: Posiadanie pomocnika ułatwia ten proces. Jak pokazano na rys. 3



Rys. 3


Krok 4: Zdejmij nakrętkę złącza i złącze przechodzi przez zarezerwowany otwór z boku namiotu sauny i śruby na nakrętkę który właśnie został usunięty. Jak pokazano na rys. 4 i rys. 5.




Rys. 4

Rys. 5

Krok 5: Użyj jednej z rurek parowych, aby podłączyć skrzynkę parową i wylot otwór po wewnętrznej stronie sauny pokrowiec na namiot, jak pokazano na rys. 6. Upewnij się, że rura parowa jest dobrze podłączona z dwiema częściami.



Rys. 6



Uwaga: Upewnij się, że parownica jest umieszczona płasko, a jej pokrywa znajduje się na górze. i że w promieniu 10 cm nie znajdują się żadne objekty.

Krok 6: Użyj jednej z rurek parowych do podłączenia parownika i otwór wlotowy na zewnętrznej stronie Pokrycie namiotu sauny, jak pokazano na rys. 7. Upewnij się, że rura parowa jest dobrze połączony z dwiema częściami, jeśli rurki odpadają lub poluzowują się podczas użytkowania, proszę wyłączyć zasilanie i pozwól im całkowicie ostygnąć przed ponownym połączeniem.




Ryc. 7

Ostrzeżenie

Podczas korzystania z produktu należy upewnić się, że żadna z rurek parowych nie jest wygięta, ponieważ pokazano na prawym obrazku, ponieważ blokuje przepływ pary. W rezultacie może to spowodować pęknięcie rurek parowych i wydostanie się gorącej pary, powodując oparzenia i inne obrażenia ciała.

Upewnij się, że rurki parowe są umieszczone prosto. Jeśli okaże się, że są wygięte, wyłącz zasilanie i odczekaj, aż całkowicie ostygną, zanim zmienisz ich położenie.



INSTRUKCJA OBSŁUGI PAROWARKI

Krok 1: Otwórz pokrywę i dodaj wodę do parownika, aż osiągnie ona do linii wody „Max” taka ilość wody wystarczy na około 1 godzinę. Jeśli chcesz, możesz dodać trochę ziół lub kwiatów do parownika lub pojemnika na parę.


Pamiętaj, aby wcześniej owinąć je w woreczek z gazy.



2. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta parowar i podłącz do moc. Zamykając pokrywę, skieruj parownik na szczelinę w parowniku, a pokrywa zamknie się tylko wtedy, gdy obrócisz ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



3. Naciśnij przyciski na parowarze lub użyj pilota, aby go włączyć i ustaw czas na 60 minut, a temperaturę na P9. Pozostaw do nagrzania na około 8-10 minut na początku.



„Przycisk zasilania”: Otwórz zasilanie.

„Przycisk czasu”: Można ustawić go na 60 minut i zmieniać co 10 minut.

„Przycisk temperatury”: Możesz ustawić tryb grzania P1-P9.

4. Zanim wejdziesz do środka, najpierw ustaw temperaturę z powrotem na P5 ponieważ P5 jest odpowiednie dla większości ludzi. Możesz to zwiększyć, jeśli uważasz, że nie jest wystarczająco gorąco.

5. Po użyciu pamiętaj o odłączeniu zasilania i pozostawieniu produktu

Przed demontażem należy go najpierw dokładnie ostudzić.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

1. Przed skorzystaniem z przenośnej sauny parowej należy usunąć wszystkie ozdoby, w tym: ozdoby na uszach i nosie, gdyż metale są przewodnikami.
2. Nie korzystaj z sauny będąc najedzonym i nie spożywaj żadnych posiłków przez 1 dzień, godzinę przed sauną.
3. Jeśli ćwiczysz, przed sauną powinieneś odpocząć i odczekać, aż bicie serca jest prawidłowe.
4. Noś mało ubrań lub nie noś ich wcale.
5. Sauna przez 20-30 minut na raz.
6. Jeśli nigdy nie ćwiczysz, masz słabe zdrowie lub jesteś osobą starszą, powinieneś zacząć od 10 minut, a następnie wydłużaj czas.
7. Przed skorzystaniem z sauny należy wypić 250-400 ml wody (o temperaturze pokojowej).

8. Jeśli cierpisz na chorobę mogącą zagrażać życiu, skonsultuj się z lekarzem.

najpierw lekarz.

Zakazy:

1. Osoby, które nie powinny stosować urządzenia, to pacjenci chorzy, odwodnieni, z biegunką lub pijący alkohol, z dużymi ranami

lub nie śpisz wystarczająco. Te objawy należy najpierw wyleczyć przed sauną.

2. Podczas menstruacji nie należy korzystać z sauny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

1. Podczas korzystania z sauny należy popijać wodę.

2. Możesz wyciągnąć ręce, aby skorzystać z telefonu komórkowego lub poczytać książkę.

3. Jeśli jest za gorąco lub nie jest za gorąco, możesz użyć pilota, aby to wyregulować temperatura.

4. Jeśli podczas korzystania z sauny poczujesz się niekomfortowo, rozepnij przednią część, aby przewietrzyć powietrze.

5. Kiedy czas się skończy, powinieneś odpocząć przez chwilę. Nie wstawaj szybko

lub natychmiast weź prysznic.KONSERWACJA

1. Po użyciu należy wysuszyć namiot sauny i usunąć z niego wszelką wodę.

2. Otwórz zamek błyskawiczny, aby przewietrzyć. Poczekaj, aż ciepło się rozproszy, aby spakować i sklepić.

3. Użyj czystej, wilgotnej ściereczki, aby wytrzeć, a następnie złoż. Nie ma potrzeby prania.

INSTRUKCJA


1. Codzienna temperatura zewnętrzna ma wpływ na regulację temperatury w saunie.

Na przykład w deszczowy dzień lub w saunie zimą możesz zwiększyć temperatura w saunie wyższa niż latem.

2. Jeśli jest za gorąco lub za mało, możesz natychmiast wyregulować temperaturę w pozycji siedzącej.

3. Jeśli regularnie korzystasz z sauny, Twój organizm przyzwyczai się do tej samej temperatury ustawileś, że możesz ją zwiększyć.

WYMIARY I PARAMETRY



Model#	Dł.(mm)	Szerokość (mm)	Hmm)	Północny zachód (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7


Model	ML-6068-U	ML-6068-A
Wołtaż:	prąd zmienny 120 V	220-240 V AC
Częstotliwość	60Hz	50/60Hz
Moc:	1000 W	1000 W
Pojemność kotła	2L	2L
Wtyczka standardowa	Wtyczka amerykańska	Wtyczka australijska
Zakres regulacji temperatury	40-65 °C	40-65 °C
Ustawienie czasu	1-60 minut	1-60 minut

Model	ML-6069-U	ML-6069-A
Woltaż:	prąd zmienny 120 V	220-240 V AC
Częstotliwość	60Hz	50/60Hz
Moc:	1600 W	1600 W
Pojemność kotła	4L	4L
Wtyczka standardowa	Wtyczka amerykańska	Wtyczka australijska
Zakres regulacji temperatury	40-65 °C	40-65 °C
Ustawienie czasu	1-120 minut	1-120 minut

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,
Pawilony Preston, Wielka Brytania

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

DRAAGBARE STOOMSAUNA VOOR THUIS

MODEL: ML-6068-U / ML-6068-A
ML-6069-U / ML-6069-A

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**DRAAGBARE STOOM
THUISSAUNA**

MODEL: ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

ÿ Vermijd dat kinderen de saunatent gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Niet doen

Laat kinderen spelen. ÿ Houd

het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen. ÿ

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten van het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING:

- 1. Saunatent is geen medische apparatuur en kan niet voor medische doeleinden worden gebruikt. doel, gebruik dan onder de dokters- of fysiotherapeutennaam**
Instructie.
- 2. Houd het product in balans wanneer u het gebruikt. Om brand te voorkomen**
Om brandgevaar te voorkomen, dient u de stomer niet in de buurt van brandbare materialen te plaatsen.
- 3. Blijf bij gebruik van het product minimaal 10 cm uit de buurt van de stoom**
poriën. Raak de stoomporiën niet met blote handen aan.
- 4. Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en dompel het niet onder in**
water.
- 5. Het water in de stomer mag niet hoger zijn dan de maximale waterstand.**
lijn.

6. Plaats geen dieren of planten in de sauna.

7. Zwangere vrouwen en mensen met een hoge bloeddruk en hartproblemen

Als u last krijgt van een ziekte, mag u dit

product niet gebruiken. 8. Stop onmiddellijk zodra u zich duizelig en slaperig voelt.

9. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u de saunatent opvouwt.

10. Beschadigde voedingskabels moeten worden vervangen door een speciaal snoer of

Montage is mogelijk bij de fabrikant of diens serviceagent.

11. Een beschadigd netsnoer kan niet worden vervangen en het apparaat moet worden geschrapt.

12. Te lang in de sauna blijven kan oververhitting veroorzaken. In het begin is het aanbevolen om de sauna niet langer dan 30 minuten te gebruiken

per sessie door één gebruiker, tenzij anders aangegeven door medisch professional.

13. Om uitdroging te voorkomen, wordt aanbevolen om goed gehydrateerd te blijven

met water en vervang elektrolyten die verloren gaan tijdens het zweten, niet

gebruik in of rond water vanwege het gevaar van elektrische schokken. Dit

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

14. Plaats deze sauna niet in de buurt van warmtebronnen of



elektromagnetische straling zoals van radiatoren, warmteroosters, fornuizen,

televisietoestellen of gemagnetiseerde voorwerpen.

15. Het delen van energiebronnen met niet-gerelateerde producten, overbelasting

netsnoeren en -strips en het gebruik van niet-standaard stroombronnen zijn

niet aanbevolen.

	<p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing, met inbegrip van storing die ongewenste werking veroorzaken.</p>
	<p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte kliko door geeft aan dat het product gescheiden afval nodig heeft inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd</p>

	mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten
--	---

CONTRA-INDICATIE VOOR STOOMSAUNA

Waarschuwing:

1. Dit is een product voor ontspanning. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, als u jonger dan 18 jaar oud, bejaard of ziek. Moet een zorgverlener raadplegen
Voordat u dit product gebruikt, dient u een deskundige te raadplegen.
2. Als u zwanger bent, diabetes hebt, een pacemaker of defibrillator nodig hebt implantaat, een bloedziekte, een luchtwegaandoening, een longziekte, een hartaandoening, hoge of lage bloeddruk, een medische aandoening of zijn onder medische behandeling dient u een zorgverlener te raadplegen voordat u dit product gebruikt.
3. Mensen met een huidziekte, een open wond, een geïnfecteerde huidziekte. 4. Mensen met een bloedsomloopstoornis, een circulatiestoornis, spataderen ader, Tromboflebitis.
5. Stop onmiddellijk met het gebruik van de sauna als u zich ongemakkelijk, duizelig of slaperig.
6. Te lang in de sauna blijven kan oververhitting veroorzaken. In het begin is het aanbevolen om de sauna niet langer dan 30 minuten per dag te gebruiken sessie door één gebruiker, tenzij anders geïnstrueerd door de gezondheidszorg professioneel.
7. Niet gebruiken op een bloedende plek.
8. Mensen die lijden aan bloedsomloopziekten.
9. Mensen met een abnormale waarneming.
10. Mensen met een botimplantaat.
11. Mensen die bestraling ondergaan.
12. Patiënt met huidkanker.
13. Patiënt met acute infectieziekte.
14. Niet gebruiken in het ischemisch gebied.

WAARSCHUWING: De saunatent mag niet worden gebruikt onder de volgende omstandigheden: voorwaarden.

1. Jongeren onder de 18 jaar.
2. Mensen die lijden aan hitteziekten en andere hart- en vaatziekten.
3. Mensen met hypertensie, hypotensie.
4. Zwangere vrouwen, patiënten met een verstoord zenuwstelsel.
5. Mensen drinken al te veel alcohol of andere dranken.
6. Personen die door een arts niet zijn geadviseerd om de saunatent te gebruiken.
7. Last hebben van een ernstige verkoudheid.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van deze sauna. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om het beste te bereiken mogelijke resultaten.

PRODUCTKENMERKEN

Gemakkelijk toegankelijk sit-in saunaontwerp

ÿ Compact formaat, perfect voor thuisgebruik, eenvoudige en snelle montage,

handig opvouwbaar en op te bergen, weinig onderhoud. Draagbaar - gemakkelijk mee te nemen van de ene naar de andere locatie verhuizen.

ÿ Ontgiftende en kalmerende lichaamstherapie. ÿ

Energiezuinig ontwerp voor een goedkope verwarmingssauna. ÿ Gebruikt voor persoonlijke gezondheidszorg, ontgiftend, stress- en vermoeidheidsvermindering. ÿ

Comfortabele, stevige opvouwbare canvasstoel. ÿ

Antibacteriële materialen.

ÿ Korte opwarmtijd van 8-10 minuten tot de gewenste temperatuur. ÿ

Temperatuurregeling op meerdere niveaus. ÿ

Volledig geïntegreerde "Plug-n-Play"-componenten voor eenvoudige klantenservice.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE STOOMAPPARAAT

ÿ De stomer schakelt automatisch uit als het water erin is verdwenen.

droogt op. Het zal 20 minuten later opnieuw opstarten. Als het niet opnieuw opstart, Neem contact op met de leverancier. Zet de stomer nooit aan zonder dat er water is toegevoegd. Vergeet niet om na gebruik de stroom uit te schakelen en het apparaat schoon te vege

met een vochtige doek na 15 minuten afkoelen, Niet schoonmaken

het product direct met water. ÿ De

saunarimte en de stoomcabine moeten op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Als

Als de stomer niet werkt, open dan niet meteen het deksel.

Schakel de stroom uit en laat het product eerst volledig afkoelen. ÿ Houd het product altijd schoon en in goede staat, zoals u van een gewone stofzuiger zou verwachten.

om de levensduur ervan te

verlengen. ÿ Houd het product buiten bereik van kinderen. ÿ

Ontvlambare, giftige, bijtende of andere schadelijke vloeistoffen mogen niet worden gebruikt.

in de stomer doen, omdat dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen kan veroorzaken schade.

ÿ De stoomboot mag alleen worden gebruikt met de saunarimte. Het moet

niet voor andere verwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Repareer of wijzig de

product zelf maken, want dan vervalt de garantie. ÿ Melk mag niet in

de stomer worden gedaan. Als u kruiden of

Vergeet niet om de bloemen vooraf in een gaaszak te wikkelen.

ONDERDELENLIJST

Geen componenten	Afbelding	Aantal	
		Model repareren	
		ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1		1	1

2	Opbergzak		1	1
3	Roestvrij staal skelet staaf A		8	8
4	Roestvrij staal skelet staaf B		8	8
5	Stoomboot		1	1
6	Stoombuis		2	2
7	Stoomdoos		1	1
8	Stoombuis verbindingsstuk		1	1
9	Waterkussen		1	1
10	Op afstand		1	1
11	Batterij		2	2
12	3-weg verbindingsstuk		8	8
13	Door verbindingsstuk		4	4
14	Vouwstoel		/	1
15	Specificatie opberggas voor		/	1
16	opvouwbaar stoel		1	1

UITBREIDING INSTRUCTIE

Houd het uit de buurt van scherpe voorwerpen die het apparaat kunnen beschadigen wanneer u het gebruikt.

het opzetten en afsluiten van de sauna-apparaat.

Stap 1: Zoals weergegeven in het diagram,


Buis B wordt eerst verbonden met een

rechte doorlopende montage;

dan wordt de beugel gemonteerd

met behulp van een T-stuk en buis A.

Zoals weergegeven in figuur 1



Figuur 1

Stap 2: Trek vervolgens de onderkant van de tent omhoog
schelp onder de basis van het tentframe

op de juiste manier.

Plaats alle hangstangen bovenaan
kader.

Zoals weergegeven in figuur 2



Figuur 2

Stap 3: Maak alle ritsen van de tent open
helemaal bedekken.

Trek eerst voorzichtig de bovenkant van de tent omhoog
schelp op het frame zorg ervoor dat alle

hoeken zitten precies op hun plek.

Suggestie: Een helper hebben

maakt dit proces gemakkelijker.


Zoals weergegeven in figuur 3



Figuur 3

Stap 4: Verwijder de connectormoer en de connector gaat door het gereserveerde gat aan de zijkant van de saunaten en schroeven op de moer dat zojuist is verwijderd.


Zoals weergegeven in figuur 4 en figuur 5.




Figuur 4

Figuur 5

Stap 5: Gebruik een van de stoombuizen om sluit de stoomkast en de uitlaat aan gat aan de binnenkant van de sauna tenthoes zoals afgebeeld in figuur 6. Zorg ervoor dat de stoombuis goed is aangesloten met de twee delen.



Figuur 6



Let op: Zorg ervoor dat de stoombox plat staat met het deksel naar boven en dat zich binnen de omtrek van 10 cm geen voorwerpen bevinden.

Stap 6: Gebruik een van de stoombuizen om de stoomboot en de inlaatgat aan de buitenkant van de Saunatenafdekking zoals afgebeeld in figuur 7.

Zorg ervoor dat de stoombuis goed is verbonden met de twee delen, Als de buizen vallen eraf of raken los tijdens gebruik, schakel de stroom uit en laat ze goed afkoelen


eerst voordat er opnieuw verbinding wordt gemaakt.



Figuur 7

Waarschuwing

Wanneer u het product gebruikt, zorg er dan voor dat alle stoombuizen niet verbogen zijn, omdat weergegeven in de rechter afbeelding, omdat het de stroomstroom zou blokkeren. Als gevolg hiervan kunnen de stoombuizen losraken en kan er hete stoom ontsnappen, wat brandwonden en andere lichamelijke verwondingen kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de stoombuizen recht zijn geplaatst. Als u merkt dat ze verbogen zijn, schakel dan de stroom uit en laat ze volledig afkoelen voordat u ze weer in de juiste positie plaatst.



GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE STOOMBOOT

Stap 1: Open het deksel en voeg water toe aan de stomer totdat het waterniveau bereikt is. tot de "Max" waterlijn kan deze hoeveelheid water ongeveer 1 uur meegaan. Als je wilt, kun je wat kruiden of bloemen toevoegen in de stomer of de stoombox.


Vergeet niet om ze vooraf in een gaaszak te wikkelen.



2. Zorg ervoor dat het deksel goed vastzit stoomboot en sluit aan op de vermogen. Richt bij het sluiten van het deksel de stomer op de gleuf op de stomer. Het deksel sluit alleen als u het met de klok mee draait.



3. Druk op de knoppen op de stomer of gebruik de afstandsbediening om hem aan te zetten en pas de tijd aan tot 60 minuten en de temperatuur tot P9. Laat het voorverwarmen gedurende ongeveer 8-10 minuten eerst.



“**Aan/uit-knop**”: Open de aan/uit-knop.

“**Tijdknop**”: U kunt deze instellen op 60 minuten en deze telkens aanpassen op 10 minuten.

“**Temp-knop**”: U kunt de verwarmingsapparatuur van P1-P9 instellen.

4. Voordat u in de hoes stapt, stelt u eerst de temperatuur weer in op P5 omdat P5 geschikt is voor de meeste mensen. Je kunt het hoger zetten als je denkt dat het niet geschikt is heet genoeg.

5. Vergeet niet om na gebruik de stroom uit te schakelen en het product te laten staan.

Laat het eerst goed afkoelen voordat u het uit elkaar haalt.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

1. Verwijder alle ornamenten, inclusief de versiering, voordat u een draagbare stoomsauna gebruikt. versieringen op oren en neus omdat metalen geleidend zijn.

2. Gebruik de sauna niet als u vol zit en eet niet voor 1 uur voor de sauna.

3. Als u gaat sporten, moet u voor de sauna even rust nemen en wachten tot De hartslag is normaal.

4. Draag weinig of geen kleding.

5. Ga 20-30 minuten per keer naar de sauna.

6. Als u nooit sport, een zwakke gezondheid heeft of een oudere bent, moet u: Begin met 10 minuten en breid dit later uit.

7. Drink voor het saunabezoek 250-400 ml water (kamertemperatuur).

8. Als u een ziekte heeft die levensgevaarlijk kan zijn, raadpleeg dan een arts.

Eerst naar de dokter.

Verboden:

1. Personen die het niet mogen gebruiken zijn patiënten met ziekte, uitdroging, diarree of mensen die alcohol drinken of grote wonden hebben.

of niet goed slapen. Deze symptomen moeten eerst worden genezen voor de sauna.

2. Gebruik de sauna niet tijdens de menstruatie.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

1. Tijdens de sauna is het verstandig om water te drinken.
2. U kunt uw handen uitstrekken om een mobiele telefoon te gebruiken of een boek te lezen.
3. Als het te warm of te koud is, kunt u een afstandsbediening gebruiken om de temperatuur aan te passen.
temperatuur.
4. Als u zich ongemakkelijk voelt tijdens de sauna, rits dan het voorste gedeelte open om te laten ventileren.
5. Als de tijd om is, moet je even rusten. Sta niet te snel op


of neem onmiddellijk een douche. ONDERHOUD

1. Droog na gebruik al het water in de saunatent af.
2. Open de rits om te ventileren. Wacht tot de warmte is verdwenen om in te pakken en winkel.
3. Gebruik een schone, vochtige doek om af te vegen en vouw het vervolgens op. Wassen is niet nodig.

INSTRUCTIE

1. De buitentemperatuur heeft elke dag invloed op de temperatuurregeling van de sauna. Bijvoorbeeld op een regenachtige dag of in de sauna in de winter, kunt u de temperatuur van de sauna hoger dan in de zomer.
2. Als het te warm of niet warm is, kunt u dit direct aanpassen terwijl u zit.
3. Als je normaal gesproken naar de sauna gaat, zal je lichaam wennen aan dezelfde temperatuur je stelt dat je het mag verhogen.

AFMETINGEN EN PARAMETERS



Model#	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	NW (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7

Model	ML-6068-U	ML-6068-A
Spanning:	Wisselstroom 120V	220-240VAC
Frequentie	60Hz	50/60Hz
Stroom:	1000W	1000W
Ketelcapaciteit	2L	2L
Stekker standaard	Amerikaanse stekker	Australische stekker
Temperatuurregelbereik	40-65ÿ	40-65ÿ
Tijdsinstelling	1-60min	1-60min

Model	ML-6069-U	ML-6069-A
Spanning:	Wisselstroom 120V	220-240VAC
Frequentie	60Hz	50/60Hz
Stroom:	1600W	1600W
Ketelcapaciteit	4L	4L
Stekker standaard	Amerikaanse stekker	Australische stekker
Temperatuurregelbereik	40-65ÿ	40-65ÿ
Tijdsinstelling	1-120min	1-120min

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sjanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland



Pooledas Groep Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, De
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

BÄRBAR ÅNGA HEMBATU

MODELL: ML-6068-U / ML-6068-A

ML-6069-U / ML-6069-A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BÄRBAR ÅNGA
HEMBASTA

MODELL: ML-6068-U / ML-6068-A/ML-6069-U / ML-6069-A



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan

använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Undvik att barn använder bastuttält. Och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det låta barn leka. • Håll dig

borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål. •

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och färdigmonterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.

WARNING:

1. Bastu tält är inte medicinsk utrustning, kan inte användas för medicinskt syfte, använd under läkare eller sjukgymnast Instruktion.

2. Håll produkten i balans när du använder den. För att förhindra brand fara, undvik att placera ångbåten nära brandfarliga material.

3. Håll dig minst 10 cm från ångan när du använder produkten porer. Rör inte vid ångporerna med bara handen.

4. Använd inte produkten i fuktig miljö eller doppa den i vatten.

5. Vattnet som fylls i ångkokaren bör inte nå över maxvatten linje.

6. Placera inte djur eller växter i bastun.

7.Gravida kvinnor och personer med högt blodtryck och högt hjärta sjukdom bör inte använda denna produkt,

8.Stopp omedelbart när du känner dig obekvämt yr och sömning.

9.Se till att strömmen var avstängd när du faller ihop bastutätet.

10.Skadade matningsladdar måste ersättas med en speciell sladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.



11. Skadad nätsladd kan inte bytas ut och apparaten bör skrotas.

12. Att vistas i bastun för länge kan orsaka överhettning. Till en början är det rekommenderas att bastun inte används i mer än 30 minuter per session av en användare. om inte annat instrueras av vårdpersonal.

13. För att förhindra uttorkning rekommenderas det att hålla sig väl hydrerad med vatten och ersätt elektrolyter som förlorats under svett, gör det inte använd i eller runt vatten på grund av risken för elektriska stötar. Detta produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

14. Placera inte denna bastu nära värmekällor eller elektromagnetisk strålning såsom radiatorer värmeregister, spisar, tv-apparater eller magnetiserade föremål.

15. Dela strömkällor med icke-relaterade produkter, överbelastning nätsladdar och remsor och använder icke-standardiserade strömkällor rekommenderas inte.

	<p>Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor:(1)Denna enhet kan inte orsaka skadliga störningar, och (2)denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.</p>
	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta</p>

får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
--

KONTRAINDIKATION FÖR ÅNGBATU

Varning:

1. Detta är en produkt för avkoppling. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensoriska, eller mentala förmågor, om du är det under 18 år äldre eller handikappade. Bör rådgöra med en sjukvård professionell innan du använder denna produkt.
2. Om du är gravid eller har diabetes, en pacemaker eller defibrillator implantat, en blodbaserad sjukdom, andningssjukdom, lungsjukdom, en hjärtsjukdom, högt eller lågt blodtryck, något medicinskt tillstånd eller är under medicinsk vård bör du rådgöra med en sjukvårdspersonal innan du använder denna produkt.
3. Människor med en hudsjukdom, öppnat sår, infekterad hudsjukdom. 4. personer med blodcirkulationsstörning, cirkulationsstörning, åderbräck ven, tromboflebit.
5. Sluta använda bastun omedelbart om du känner dig obekvämt, yr, eller sömning.
6. Att vistas i bastun för länge kan orsaka överhettning. Till en början är det rekommenderas att bastun inte används mer än 30 minuter per session av en användare, om inte annat instruerats av sjukvården professionell.
7. Använd inte vid blödande område.
8. Människor som lider av blodcirkulationssjukdomar.
9. Människor som har onormal uppfattning.
10. Människor som har benimplantat.
11. Människor som har strålbehandling.
12. Patient med hudcancer.
13. Patient med akut infektionssjukdom.
14. Använd inte i det ischemiska området.

WARNING: Bastutält bör inte användas under följande villkor.

1. Unga under 18 år.
2. Människor som lider av värmesjukdomar och andra hjärt-kärlsjukdomar.
3. Människor med högt blodtryck, hypotoni.
4. Gravida patienter med stört nervsystem.
5. Folk har redan druckit för mycket alkohol eller dryck.
6. Personer som inte avråds från läkare för att använda bastuttältet.
7. Lider av allvarlig förkylning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna bastu. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

PRODUKTFUNKTIONER

Enkel åtkomst sitt-in bastudesign

ÿ Kompakt storlek Perfekt för hemmabruk, enkel och snabb montering, bekväm hopfällning och förvaring, lågt underhåll. Bärbar-lätt att flytta från en plats till en annan.

ÿ Avgiftande och lugnande kroppsterapi. ÿ Energi- och krafteffektiv design för lågkostnadsuppvärmning av bastu. ÿ Används för personlig hälsovård, detox, stress & trötthetsminskning. ÿ Bekväm robust fällstol i canvas. ÿ Antibakteriella material.

ÿ Kort, 8-10 minuters uppvärmning till önskad temperatur. ÿ

Temperaturkontroll på flera nivåer. ÿ

Helt integrerade "Plug-n-Play"-komponenter för enkel kundservice.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SEAMER

ÿ Ångaren stängs av automatiskt när vattnet är inuti

torkar upp. Det kommer att starta om 20 minuter senare. Om den inte startar om, snälla kontakta leverantören. Slå aldrig på ångkokaren utan tillsatt vatten. ÿ Glöm inte att koppla bort strömmen efter användning och torka rent

med en fuktig trasa efter 15 minuters nedkylning. Rengör inte produkten med vatten direkt. ÿ

Basturummet och ångkokaren måste placeras på en plan yta. Om ångkokaren fungerar inte, öppna inte locket direkt.

Koppla bort strömmen och låt den svalna ordentligt först. ÿ Håll alltid produkten ren och i gott skick som den skulle göra göra den längre livslängd. ÿ

Förvara produkten utom räckhåll för barn. ÿ Brandfarlig giftig, frätande eller annan skadlig vätska får inte vara

placeras i ångbåten eftersom det kan orsaka kroppsskador eller egendom skada.

ÿ Ångaren bör endast användas med basturummet. Det borde det

inte användas för andra uppvärmningsändamål. Reparera eller modifiera inte produkt själv eftersom det gör garantin ogiltig. ÿ Mjök bör inte

läggas i ångkokaren. Om du vill använda ört eller

blommor kom ihåg att använda en gaspåse för att slå in dem i förväg.

DELLISTA

Inga	komponenter	Bild	Antal	
			Fixa modell	
			ML-6068-U ML-6068-A	ML-6069-U ML-6069-A
1	Bastu tält		1	1

2	Förvaringspåse		1	1
3	Rostfritt stål skelettstav A		8	8
4	Rostfritt stål skelettstav B		8	8
5	Ångkokare		1	1
6	Ångrör		2	2
7	Ånglåda		1	1
8	Ångrör kontakt		1	1
9	Vattendyna		1	1
10	Avlägsen		1	1
11	Batteri		2	2
12	3-vägs kontakt		8	8
13	Genom kontakt		4	4
14	Hopfällbar stol		/	1
15	Specifikation för förvaringsväska		/	1
16	för hopfällbar stol		1	1

EXPANSIONSANVISNING

Håll dig borta från vassa föremål som kan skada enheten när hantera anläggningen eller stänga av bastuutrustningen.

Steg 1: Som visas i diagrammet, rör B ansluts först med a rak passform; sedan monteras fästet med hjälp av en T-koppling och tub A. Som visas i fig 1




Fig 1

Steg 2: Dra sedan i botten av tältet skal under basen av tältramen ordentligt. Sätt alla hängande stänger på toppen av ram. Som visas i fig 2



Fig 2

Steg 3: Öppna alla blixtlås i tältet täcka hela vägen. Först Dra försiktigt upp toppen av tältet skal på ramen se till att allt hörnen är rakt på plats. **Förslag: Att ha en hjälpare gör denna process lättare.** Som visas i fig 3



Fig 3

Steg 4: Ta bort anslutningsmuttern och anslutningen går igenom det reserverade hålet på sidan av bastu tält och skruvar på muttern som just har tagits bort.

Som visas i fig 4 och fig 5.



Fig 4

Fig 5

Steg 5: Använd ett av ångrören för att anslut ångboxen och uttaget hål på insidan av bastun tältskydd som visas i Fig. 6. Se till att ångröret är väl anslutet med de två delarna.





Fig 6



Obs: Se till att ångboxen placeras plant med locket på toppen och att det inte finns några föremål inom dess periferi på 10 cm.

Steg 6: Använd ett av ångrören för att ansluta ångbåten och inloppshål på utsidan av bastutältskydd enligt bild 7. Se till att ångröret är bra kopplat till de två delarna, Om den rören faller av eller lossnar under användning, stäng av strömmen och låt dem svalna ordentligt först innan återanslutningen.




Fig 7

⚠ Varning

När du använder produkten, se till att alla ångrör inte är böjda som

visas på den högra bilden eftersom det skulle blockera flödet av ånga. Som ett resultat kan det göra att ångrören hoppar av och het ånga försvinner ut och orsaka skällning och andra kroppsskador.

Se till att ångrören är placerade rakt. Om du upptäcker att de är böjda, stäng av strömmen och låt dem svalna ordentligt innan du justerar deras positioner.



ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER FÖR ÅNGARE

Steg 1: Öppna locket och tillsätt vatten till ångkokaren tills vattnet når

till "Max" vattenlinjen kan denna mängd vatten räcka i ungefär 1 timme. Om du vill kan du lägga till lite örter eller blommor i ångkokaren eller ånglådan.

Kom ihåg att använda en gaspåse för att slå in dem i förväg.




2. Se till att locket är låst på steamer och anslut till

ström. När du stänger locket, rikta ångkokaren mot skåran på ångkokaren, så stängs locket endast om det vrids medurs.



3. Tryck på knapparna på ångbåten eller använd fjärrkontrollen för att slå på den och justera tiden till 60 minuter och temperaturen till P9. Låt den förvärmas till ca 8-10 minuter först.



"Strömknapp": Öppna strömmen.

"Tidsknapp": Du kan ställa in den på 60 minuter och justera den i 10 minuter åt gången.

"Temp-knapp": Du kan ställa in värmeväxeln för P1-P9.

4. Innan du sätter dig i locket, justera tillbaka temperaturen till P5 först eftersom P5 passar de flesta. Du kan skruva upp det om du tror att det inte är det lagom varmt.

5. Efter användning, kom ihåg att koppla bort strömmen och låt produkten

Kyl ner ordentligt först innan du tar isär den.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN ANVÄNDNING

1. Innan du använder en bärbar ångbastu, ta bort alla prydnadsföremål inklusive prydnader på öra och näsa som metaller är ledare.

2. Använd inte bastun när du är mätt och ät inga måltider för 1 timme innan bastu.

3. Om du tränar, innan bastu, bör du vila och vänta tills hjärtslag är normalt.

4. Bär lite eller inga kläder.

5. Bastu i 20-30 minuter åt gången.

6. Om du aldrig tränar eller har svag hälsa eller är äldre bör du göra det börja med 10 minuter först och öka sedan tiden senare.

7. Innan bastun bör du dricka 250-400 ml vatten (omgivningstemperatur).

8. Om du har en sjukdom som kan vara livsfarlig, vänligen rådfråga a läkare först.

Förbud:

- 1. De personer som inte ska använda är patienter med sjukdom, uttorkning, diarré eller de som dricker alkohol, har stora sår eller inte sover tillräckligt. Dessa symtom måste botas först innan bastun.**
- 2. Under mens, använd inte bastun.**

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

1. Du bör smutta på vatten under bastun.
2. Du kan sträcka ut händerna för att använda en mobiltelefon eller läsa en bok.
3. Om det är för varmt eller inte kan du använda en fjärrkontroll för att justera temperatur.
4. Om du känner dig obekvämt när du bastar, öppna den främre delen för att ventilera ut luften.
5. När tiden är ute bör du vila en stund. Gå inte upp snabbt


eller ta en dusch omedelbart. **UNDERHÅLL**

1. Torka eventuellt vatten i bastuttältet efter användning.
2. Öppna blixtlåset för att ventilera. Vänta tills värmen har försvunnit för att packa och lagra.
3. Använd en ren fuktig trasa för att torka av och vik sedan ihop. Inget behov av att tvätta.

INSTRUKTION

1. Yttre temperatur varje dag påverkar bastutemperaturjusteringen. Till exempel, en regnig dag eller bastu på vintern, kan du öka temperatur i bastun högre än på sommaren.
2. Om det är för varmt eller inte kan du justera det när du sitter direkt.
3. Om du brukar bastu kommer din kropp att vänja sig vid samma temperatur du ställer in att du kan öka den.

DIMENSIONER OCH PARAMETRAR



Modell#	L(mm)	W(mm)	H(mm)	NW (kg)
ML-6068-U	900	900	1600	8
ML-6068-A	900	900	1600	8
ML-6069-U	900	900	1800	8.7
ML-6069-A	900	900	1800	8.7

Modell	ML-6068-U	ML-6068-A
Spänning:	AC120V	220-240VAC
Frekvens	60 Hz	50/60Hz
Driva:	1000W	1000W
Pannkapacitet	2L	2L
Plugg standard	Amerikansk plugg	Australisk kontakt
Temperaturkontrollområde	40-65 ª	40-65 ª
Tidsinställning	1-60 min	1-60 min

Modell	ML-6069-U	ML-6069-A
Spänning:	AC120V	220-240VAC
Frekvens	60 Hz	50/60Hz
Driva:	1600W	1600W
Pannkapacitet	4L	4L
Plugg standard	Amerikansk plugg	Australisk kontakt
Temperaturkontrollområde	40-65 ¨y	40-65 ¨y
Tidsinställning	1-120 min	1-120 min

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support