


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Parts and Tools list

NO.	Component Name	Qty
1	Support Beam	1
2	Bracket	2
3	Foot Margin	3
4	Foot Pad	6
5	Lifting System	1 set
6	M6*16	36
7	Support Beam	1
8	5mm Hex Allen	1




M6

3



1


Loosen all 8 screws under the structure to allow adjustment of the length.



8 screws

2


Attach lifting legs with M6 screws as shown.



10 x M6

3

Attach feet and pads with M6 screws as shown.




16 x M6

4 x 3


4

UPSIDE DOWN



5

Attach lifting legs, feet and pads with M6 screws as shown.




16 x M6

4 x 3


6

Attach brackets with M6 screws as shown.



16 x M6


7



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Liste des pièces et des outils

NO.	Nom de la composante	Qté
1	Poutre de support	1
2	Tasseau	2
3	Pied de table	3
4	Patin	6
5	Système d'élévation	1 ens.
6	M6*16	36
7	Poutre de support	1
8	Clé hexagonale de 5 mm	1




M6

3




- 1** Dévissez les 8 vis sous la structure pour permettre l'ajustement de la longueur.




8 vis

- 2** Fixez les pattes ajustables avec des vis M6 tel qu'indiqué.



10 x M6


- 3** Fixez les pieds et les patins avec des vis M6 tel qu'indiqué.




16 x M6

4 x 3

- 4** TOURNEZ LA TABLE À L'ENDROIT.




- 5** Fixez les pattes ajustables, les pieds et les patins avec des vis M6 tel qu'indiqué.



16 x M6


4 x 3

- 6** Fixez les tasseaux avec des vis M6 tel qu'indiqué.



16 x M6


7



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lista de piezas y herramientas

NO.	Nombre del componente	Cant.
1	Viga de soporte	1
2	Soporte	2
3	Pata	3
4	Base de pata	6
5	Sistema de elevación	1 juego
6	M6*16	36
7	Viga de soporte	1
8	Llave Allen (hexagonal) de 5 mm	1



M6



3




8



1

Afloje los 8 tornillos debajo de la estructura para permitir el ajuste de la longitud.



8 tornillos

2


Fije las patas ajustables con los tornillos M6 como se muestra.



10 x M6

3

Unir las patas y las bases de las patas con tornillos M6 como se muestra




16 x M6

4 x 3


4

INVERTIR



5

Fije las patas y las bases de las patas con tornillos M6 como se muestra.




16 x M6

4 x 3


6

Fije el soporte con los tornillos M6 como se muestra.



16 x M6

7



Instructions / Instructions / Instrucciones

TO RESET THE ENGINE / POUR RÉINITIALISER LE MOTEUR / PARA RESTABLECER EL MOTOR:

1- Press and hold the two arrows simultaneously until you hear a "BIP" sound.

2- Your table is ready for use.

1- Appuyez et maintenez les 2 flèches en même temps jusqu'à entendre un "BIP" sonore.

2- Votre table est prête à être utilisée.

1- Presione y mantenga presionadas las dos flechas al mismo tiempo hasta escuchar un sonido "BIP".

2- Su mesa esta lista para usarse.

INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING MEMORY POSITIONS / INSTRUCTIONS POUR PROGRAMMER LES POSITIONS MÉMOIRES / INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES DE MEMORIA

1- Press the arrow until the desired height.

2- Press the "M" button and hold until the number flashes.

3- Select to which memory the height will be associated by pressing the chosen number (1-2-3-4).

1- Maintenir la flèche jusqu'à la hauteur choisie.

2- Appuyer sur le bouton «M» et maintenir jusqu'à ce que le chiffre se mette à clignoter.

3- Sélectionner avec quelle mémoire la hauteur sera associée (1-2-3-4) en appuyant sur le bouton du numéro choisi.

1- Presione la flecha hasta la altura deseada.

2- Presione el botón "M" y mantenga presionado hasta que parpadee el número.

3- Seleccione la memoria a la que desee asociar la altura, presionando uno de los números (1,2,3,4).

INSTRUCTIONS FOR USING MEMORY POSITIONS / INSTRUCTIONS POUR UTILISER LES POSITIONS MÉMOIRES / INSTRUCCIONES PARA EL USOR LAS POSICIONES DE MEMORIA

To adjust the table to the heights stored in memory, press and hold the desired memory (1-2-3-4) until the height is reached.

Pour ajuster la table à une des hauteurs mise en mémoire, appuyer et maintenir la mémoire désirée (1-2-3-4) jusqu'à ce que la hauteur soit atteinte.

Para ajustar la mesa a una altura programada en la memoria, pulse el botón y mantengalo presionado hasta alcanzar la altura deseada (1-2-3-4).