


www.swiftmount.com

Read through ALL instructions before commencing installation.
 Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
 Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.



SWIFT440


47"
 119cm
 88lbs
 40kg



SwiftMount
 TV WALL MOUNTS

463582 rev01


Tools Recommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas




Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
 Contents may vary from photography/ Illustrations.
 You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
 This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
 It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
 Swiftmount accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
 Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
 Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
 Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
 Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
 Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)
 Swiftmount n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.
 Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.


Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
 El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
 No necesitará todas estas partes, espere que sobre algunas según las especificaciones de su TV.
 Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
 Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
 Swiftmount no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
 Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.



Optional / Optionnel / Optional
 Lock tilt / Inclinaison verrouillée / Cerradura de la función de inclinación




Cable Management / Cache-câbles / Manejo de Cable




x1

5

Boxed Parts / Pièces emballées / Piezas en la Caja



1



2

Top
Haut
Partie Supérieure

A_{x4}
M4 x 16mm

B_{x4}
M5 x 16mm

C_{x4}
M6 x 16mm

D_{x4}
M8 x 16mm

E_{x4}
M5

F_{x4}
M6

G_{x4}

TV

TV

TV

TV

A+E
B+E
C+F
D

A+E+G
B+E+G
C+F+G
D+G

3

65mm (2 9/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

✓

✗

Ø8mm (5/16")

+

Hx3

Lx3

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
 Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

50mm (2")

Jx1

3mm (1/8")

Hx3

Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón