


LED solar pendant light B model


Installation use instruction



Kindly reminder: Thank you for choosing our products, after receiving the products, please install and use them according to the installation manual, thank you!


LED solar pendant light B model

1.Product specifications




2. Installation method

Accessories List




LED solar pendant light B model

3. Function Description



LED solar pendant light B model



LED solar pendant light B model

6. Application scenarios




7.Matters needing attention

- 01- Please read the installation and use instruction carefully before installation
- 02- Please count the installation accessories before installation
- 03- For product installation, please refer to the instruction for installation steps
- 04- During product installation, the photovoltaic board is installed in an unobstructed and well lit location to ensure that the battery can be charged
- 05- When installing the light head outdoors, it is necessary to ensure that the light head is vertically downward to prevent water from entering the light head. It is recommended to install the light head indoors
- 06- When using the product, please turn on the button switch first before using the infrared remote control. The default mode for button power on is 5 (from constant brightness mode)

LED Lampe à suspension Solaire modèle B

Instructions d'installation et d'utilisation




Conseils chaleureux: Merci de choisir nos produits après les avoir reçus, veuillez suivre le manuel d'installation pour l'installation et l'utilisation, merci!

NO.1

LED Lampe à suspension Solaire modèle B


1. Spécifications du produit



De la tête de la lampe au panneau photovoltaïque bus longueur 5M

2. Méthode d'installation

Liste des accessoires




NO.2

LED Lampe à suspension Solaire modèle B



01 - Alignez le support de panneau photovoltaïque avec le trou de montage du panneau photovoltaïque comme illustré


02 - Verrouillez les vis de support de panneau photovoltaïque fixe alignées comme indiqué, l'installation est terminée



03 - installation des panneaux photovoltaïques terminée

04 - fixer le support de panneau photovoltaïque vis fixer le panneau photovoltaïque sur le mur d'installation, l'installation est terminée


3. Description des fonctions



Appuyez sur la touche pour démarrer la première fois, démarrez le mode par défaut 5, appuyez sur la touche pour éteindre la deuxième fois

NO.3

LED Lampe à suspension Solaire modèle B



(Contrôle à distance infrarouge nécessite une touche pour démarrer avant de pouvoir contrôler)

Mode 1 - avec le mode d'induction du corps humain de nuit sensible à la lumière: luminosité 100%, lampe lumineuse 20 secondes à 20%, quelqu'un passe, immédiatement à 100% (panneau photovoltaïque voir la lumière immédiatement pour éteindre la lampe, pas de délai)

Mode 2 - avec le mode d'induction du corps humain de nuit sensible à la lumière: le luminaire fonctionne la nuit, la luminosité est de 100%, la lampe lumineuse est éteinte automatiquement pendant 20 secondes, quelqu'un passe, s'allume immédiatement pendant 20 secondes (panneau photovoltaïque voir la lumière immédiatement pour éteindre la lampe, pas de délai)

Mode 3 - avec mode nuit sensible à la lumière: le luminaire fonctionne la nuit avec une luminosité de 70% (panneaux photovoltaïques voir la lumière pour éteindre la lumière immédiatement, pas de délai)

Mode 4 - mode d'induction du corps humain de jour sans sensation de lumière: luminosité 100%, lumière brillante 20 secondes extinction automatique de la lumière, quelqu'un passe, s'allume immédiatement pendant 20 secondes

Mode 5 - mode normalement lumineux pendant la journée sans sensation de lumière: normalement lumineux, luminosité 100%, lorsque la batterie de détection est inférieure à 60%, bascule automatiquement en mode quatre, si ce mode est sélectionné le jour même, le lendemain doit être dans le cycle

Luminosité + -: pas de gradation polaire 5% - 100%, tous les modes peuvent ajuster la luminosité

1H Timing: éteindre automatiquement la lumière après 1 heure de luminaire, n'importe quel mode peut être chronométré, cycle de 24 heures

3h Timing: éteindre automatiquement la lumière après 3 heures de luminaire, n'importe quel mode peut être chronométré, cycle de 24 heures

5H Timing: arrêt automatique de la lumière après 5 heures de luminaire, n'importe quel mode peut être chronométré, cycle de 24 heures

NO.4

LED Lampe à suspension Solaire modèle B

6. Scénarios d'application



7. Précautions

01 - Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant l'installation

02 - Veuillez inventorier les accessoires d'installation avant l'installation

03 - installation du produit Veuillez vous référer aux instructions d'installation Étape 2

04 - installation du produit panneau voltaïque temporel en raison de l'installation sans occlusion, l'emplacement ensoleillé assure que la batterie peut être rechargée

05 - produit tête de lampe pour l'installation à l'extérieur doit garantir la tête de lampe verticalement vers le bas, empêcher la tête de lampe d'entrer dans l'eau, l'installation intérieure de la tête de lampe est recommandée


06 - s'il vous plaît allumer l'interrupteur à touches tout d'abord lorsque le produit est utilisé pour la télécommande infrarouge, appuyez sur le mode par défaut de démarrage 5 (mode d'éclairage automatique)

NO.5



LED Solar Pendelleuchte B Modell


Installations- und Gebrauchsanweisungen



Bitte beachten Sie: Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Nach Erhalt des Produkts installieren und verwenden Sie es gemäß der Installationsanleitung. Vielen Dank!

LED Solar Pendelleuchte B Modell


1. Produktspezifikationen



Buslänge von Lampenkopf zu Photovoltaik-Panel ist 5m

2. Installationsmethode


Zubehörliste



LED Solar Pendelleuchte B Modell




01- Wie in der Abbildung gezeigt, richten Sie die Halterung des Photovoltaikpanels mit der Einbaulochposition des Photovoltaikpanels aus



02- Wie in der Abbildung gezeigt, richten Sie die Schrauben der festen Photovoltaik-Panel-Halterung aus und verriegeln Sie sie, und die Installation ist abgeschlossen




03- Installation von Photovoltaik-Modulen abgeschlossen



04- Wie in der Abbildung gezeigt, befestigen Sie die Befestigungsschrauben des Photovoltaikpanels, um das Photovoltaikpanel an der Installationswand zu befestigen, und die Installation ist abgeschlossen


3. Funktionsbeschreibung



Ein-/Ausschalter

Drücken Sie die Taste zum ersten Einschalten, Standardmodus 5 zum Einschalten, drücken Sie die Taste zum Ausschalten zum zweiten Mal

LED Solar Pendelleuchte B Modell



(Infrarot-Fernbedienung kann nur nach Einschalten der Taste gesteuert werden)

Modus 1- Night human sensing mode mit lichtempfindung: Helligkeit ist 100%, das Licht dreht sich nach 20% nach 20% und sofort auf 100% wenn jemand vorbeigeht (das Photovoltaikpanel schaltet sich sofort aus, wenn es Licht sieht, ohne Verzögerung)

Modus 2- Night human sensing mode mit lichtsensor: Die Lampe arbeitet nachts mit 100% Helligkeit und schaltet sich automatisch nach 20-Sekunden aus. Wenn jemand vorbeikommt, schaltet sie sich sofort für 20-Sekunden aus (das Photovoltaikpanel schaltet sich sofort aus, wenn es Licht sieht, ohne Verzögerung)

Modus 3- Nachtmodus mit lichtempfindung: Die Lampe arbeitet nachts mit einer Helligkeit von 70% (das Photovoltaikpanel schaltet das Licht sofort aus, wenn es gesehen wird, ohne Verzögerung)

Modus 4- No Light sensing daytime human sensing mode: Helligkeit 100%, leuchtet 20-Sekunden lang an, schaltet sich automatisch aus, wenn jemand vorbeikommt, leuchtet sofort für 20-Sekunden auf

Modus 5- No Light Sensing Daytime Constant Light Mode: Konstantes Licht, Helligkeit von 100%. Wenn der ermittelte Batteriestand unter 60%, liegt, schaltet er automatisch in Modus 4. Wenn dieser Modus am selben Tag ausgewählt ist, muss er am nächsten Tag gewechselt werden

Helligkeit+- : unendliches Dimmen 5% -100%, Helligkeit in allen Modi einstellbar

1H Timing: Die Lampe schaltet sich automatisch nach einer Stunde aus, und jeder Modus kann mit einem 24-Stunden-Zyklus zeitlich eingestellt werden

3H Timing: Die Lampe schaltet sich automatisch nach drei Stunden aus, und jeder Modus kann mit einem 24-Stunden-Zyklus zeitgesteuert werden

5H Timing: Die Lampe schaltet sich automatisch nach fünf Stunden aus, und jeder Modus kann mit einem 24-Stunden-Zyklus zeitlich eingestellt werden

LED Solar Pendelleuchte B Modell

6. Anwendungsszenarien



7. Vorsichtsmaßnahmen

01- Bitte lesen Sie vor der Installation die Installations- und Gebrauchsanleitung sorgfältig durch

02- Bitte zählen Sie das Installationszubehör vor der Installation

03- Zur Produktinstallation entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Installationsschritte 2


04- Während der Produktinstallation wird die Photovoltaik-Platine an einem freien und gut beleuchteten Ort installiert, um sicherzustellen, dass die Batterie geladen werden kann

05- Wenn Sie den Lampenkopf im Freien installieren, müssen Sie sicherstellen, dass der Lampenkopf vertikal nach unten gerichtet ist, um zu verhindern, dass Wasser in den Lampenkopf eindringt

06- Wenn Sie das Produkt verwenden, schalten Sie bitte zuerst den Tastenschalter ein, bevor Sie die Infrarot-Fernbedienung verwenden




Instrucciones de instalación y uso



¡Consejo cálido: gracias por comprar nuestro producto. después de recibir el producto, por favor instale y use de acuerdo con el Manual de instalación. ¡ gracias!



1. especificaciones del producto




De la cabeza de la lámpara al autobús del panel fotovoltaico, la longitud es de 5 m

2. método de instalación


Lista de accesorios




01 - alinear el soporte del panel fotovoltaico con el agujero de instalación del panel fotovoltaico como se muestra en la imagen



02 - como se muestra en la imagen, los tornillos que fijan el soporte del panel fotovoltaico se bloquean correctamente y la instalación se completa




03 - se completa la instalación de paneles fotovoltaicos



04 - como se muestra en la imagen, coloque los tornillos de soporte del panel fotovoltaico en la pared de instalación y complete la instalación

3. descripción funcional



Modo 1 - modo de inducción humana nocturna con sensación de luz: brillo 100%, iluminación 20 segundos a 20%, alguien pasa, inmediatamente se convierte en 100% (los paneles fotovoltaicos ven luz pronto se apagarán, sin retraso)

Modo 2 - modo de inducción humana nocturna con sensación de luz: las lámparas trabajan por la noche, el brillo es del 100%, las luces se apagan automáticamente durante 20 segundos, alguien pasa, se enciende inmediatamente durante 20 segundos (las lámparas se apagan inmediatamente cuando se ven los paneles fotovoltaicos, sin retraso)

Modo 3 - modo nocturno con sentido de la luz: las lámparas trabajan por la noche, con un brillo del 70% (la luz de los paneles fotovoltaicos se apagará de inmediato, sin retraso)

Modo 4 - modo de inducción humana diurna sin sentido de la luz: 100% de brillo, 20 segundos de iluminación para apagar automáticamente la luz, alguien pasa, 20 segundos de iluminación inmediata

Modo 5 - modo de Luz diurna constante sin sentido de la luz: luz constante, brillo 100%, cuando se detecta que la batería está por debajo del 60%, se cambia automáticamente al modo 4, si se elige este modo ese día, es necesario circular al día siguiente

Brillo + -: atenuación anómala del 5% al 100%, todos los modos pueden ajustar el brillo

1h cronometrado: las lámparas se apagan automáticamente después de 1 hora, cualquier modo se puede cronometrar, ciclo de 24 horas

Cronometraje 3h: las lámparas se apagan automáticamente después de 3 horas, cualquier modo se puede cronometrar y circular las 24 horas

Cronometraje 5h: las lámparas se apagan automáticamente después de 5 horas, cualquier modo se puede cronometrar y circular las 24 horas

6. escenarios de aplicación



7. precauciones

01 - lea cuidadosamente las instrucciones de instalación antes de la instalación

02 - antes de la instalación, haga un balance de los accesorios de instalación

03 - para la instalación del producto, consulte las instrucciones para el paso 2 de la instalación.

04 - tiempo de instalación del producto el voltio se instala sin tapujos y el sol es suficiente para garantizar que la batería se puede cargar

05 - la instalación del soporte de la lámpara del producto al aire libre requiere garantizar que el soporte de la lámpara sea vertical hacia abajo para evitar que el soporte de la lámpara entre en agua. se recomienda la instalación en el interior del soporte de la lámpara

06 - cuando el producto se utiliza, abra el interruptor de la tecla primero para el control remoto infrarrojo, presione la tecla para iniciar el modo predeterminado 5 (desde el modo de amanecer)