

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL:FS25


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL:FS25



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Specification

Model name	FS25
Power supply	12V DC adaptor supply
Fan head size	10inch
Power	24W
Net weight(KG)	2.3
Battery capacity	12000mAh
Product dimensions	350*190*340mm

Product components



1.Front fan grill	2.Fan blade	3.Front cover for motor
4.BLDC motor	5.DC input mouth	6.Plastic motor housing
7.Switch knob	8.Circuit board	9.Battery set
10.Back cover for motor	11.Waterproof cover for USB mouth	12.Round frame
13.Rear fan grill	14.Handle	15.Screws for fixing

		handle
16.Floor base	17.Adjust tilt knob	18.USB output mouth
19.Waterproof cover for DC mouth	20.Adapter	

Using Instructions

HOW TO ADJUST TILT

1. Use knob to loose tilt nut by turning counter clockwise.
2. Adjust fan head to tilt the angle you want.
3. Tighten the tilt nut by turning clockwise.

CLEANING

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning.

- Use soft damp cloth to clean. Then wipe with dry cloth.
- Do not use a cleaning solution that is harmful to paints or plastics.
- Do not bend the blades.
- The motor bearings are permanently sealed and do not require additional lubrication.

CAUTION

If using an extension cord with this product, the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product. Never use the plug with an extension cord unless of the plug can be fully inserted into the extension cord.

Important Safety Instructions

1. When using the appliance, you should notice the supply voltage must match the rating voltage shown on the label. (Allowing voltage deviates $\pm 5\%$)
2. Before the fan works, please check whether the fan blades and the cover grill are installed properly. Make sure the fan blade doesn't touch the grill, and the clips fix grill well.
3. Do not use the appliance in explosive, dusty, and vaporous air.
4. Do not use appliance in the place with temperature 45°C or higher.
5. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for the safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent, or similar qualified persons, in order to avoid hazard.
8. To reduce the risk of electric shock, disconnect power before servicing.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MOCNY WENTYLATOR PODŁOGOWY

MODEL: FS25


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone
narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL: FS25



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji


www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Specification

Nazwa modelu	FS25
Moc dostarczać	Zasilacz 12V DC
Rozmiar głowicy wentylatora	10 cali
Moc	24W
Masa netto (kg)	2.3
Pojemność baterii	12000mAh
Wymiary produktu	350*190*340mm

Product components



1. Przednia kratka wentylatora	2. Łopaska wentylatora	3. Przednia osłona silnika
4. Silnik BLDC	5. Wejście DC	6. Obudowa silnika z tworzywa sztucznego
7. Pokrętło przełącznika	8. Płytkę drukowaną	9. Zestaw baterii
10. Tylna pokrywa silnika	11. Wodoodporna osłona na wejście USB	12. Okrągła rama
13. Tylna kratka	14. Uchwyt	15. Śruby do mocowania

wentylatora		uchwyty
16.Podstawa podłogowa	17.Wyreguluj pokrętło nachylenia	18. Wyjście USB
19. Wodoodporna osłona na otwór DC	20.Adapter	

Using Instructions

JAK REGULOWAĆ POCHYLENIE

1. Za pomocą pokrętła poluzuj nakrętkę nachylenia, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. kąt nachylenia głowicy wentylatora .
3. Dokręć nakrętkę pochylenia, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Następnie wytrzyj suchą ściereczką.
- Nie używaj środków czyszczących, które mogą uszkodzić farby lub tworzywa sztuczne.
- Nie wyginaj ostrzy.
- Łożyska silnika są trwale uszczelnione i nie wymagają dodatkowego smarowania.

OSTROŻNOŚĆ

W przypadku używania przedłużacza z tym produktem, znamionowe parametry elektryczne zestawu przewodów lub przedłużacza powinny być co najmniej tak duże, jak parametry elektryczne produktu. Nigdy nie używaj wtyczki z przedłużaczem, chyba że wtyczka może być całkowicie włożona do przedłużacza.

Important Safety Instructions

1. Podczas korzystania z urządzenia należy pamiętać, że napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu znamionowemu podanemu na etykiecie. (Dopuszczalne odchylenia napięcia $\pm 5\%$)
2. Przed uruchomieniem wentylatora sprawdź, czy łopatki wentylatora i kratka pokrywy są prawidłowo zamontowane. Upewnij się, że łopatka wentylatora nie dotyka kratki, a klipsy dobrze mocują kratkę.
3. Nie należy używać urządzenia w powietrzu zawierającym substancje wybuchowe, pył lub parę.
4. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których temperatura wynosi $4-5^{\circ}\text{C}$ lub więcej.
5. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
6. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
8. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do prac serwisowych należy odłączyć zasilanie.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony koszyk na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń

elektrycznych i elektronicznych.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LEISTUNGSSTARKER BODENVENTILATOR

MODELL: FS25

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig


wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELL: FS25



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat


www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

Specification

Modellname	FS25
Leistung liefern	12V DC-Adapterversorgung
Lüfterkopfgröße	10 Zoll
Leistung	24W
Nettogewicht (KG)	2.3
Batteriekapazität	12000mAh
Produktabmessungen	350 x 190 x 340 mm

Product components



1. Lüftergitter vorne	2. Lüfterflügel	3. Frontabdeckung für Motor
4. BLDC-Motor	5. DC-Eingangsöffnung	6. Motorgehäuse aus Kunststoff
7. Schalterknopf	8. Leiterplatte	9. Batteriesatz
10. Rückseitige Abdeckung für Motor	11. Wasserdichte Abdeckung für USB-Anschluss	12. Runder Rahmen
13. Hinteres Lüftergitter	14. Griff	15. Schrauben zur

		Griffbefestigung
16.Bodensockel	17.Neigungsknopf einstellen	18.USB-Ausgang
19.Wasserdichte Abdeckung für DC-Mund	20.Adapter	

Using Instructions

So stellen Sie die Neigung ein

1. Lösen Sie die Kipmmutter mit dem Knopf, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Stellen Sie den Ventilatorkopf so ein, dass er im gewünschten Winkel neigt.
3. Ziehen Sie die Kipmmutter durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

REINIGUNG

WARNUNG: Vor der Reinigung den Stecker aus der Stromversorgung ziehen.

- Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.
- Verwenden Sie keine Reinigungslösung, die Lacke oder Kunststoffe angreift.
- Die Klingen nicht verbiegen.
- Die Motorlager sind dauerhaft abgedichtet und benötigen keine zusätzliche Schmierung.

VORSICHT

Wenn Sie mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel verwenden, muss die angegebene elektrische Leistung des Kabelsatzes oder Verlängerungskabels mindestens der elektrischen Leistung des Produkts entsprechen. Verwenden Sie den Stecker niemals mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, der Stecker lässt sich vollständig in das Verlängerungskabel einstecken.

Important Safety Instructions

1. Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Etikett angegebenen Nennspannung übereinstimmen muss. (Spannungsabweichungen $\pm 5\%$ sind zulässig.)
2. Bevor der Ventilator funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob die Ventilatorflügel und das Abdeckgitter richtig installiert sind. Stellen Sie sicher, dass die Ventilatorflügel das Gitter nicht berühren und dass die Klammern das Gitter gut fixieren.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht in explosiver, staubiger oder dampfhaltiger Luft.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit einer Temperatur von $4-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder mehr.
5. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Benutzung des Geräts.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
8. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, trennen Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb

unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt.

Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VENTILATEUR DE SOL PUISSANT

MODÈLE: FS25


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODÈLE: FS25



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique


www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Specification

Nom du modèle	FS25
Pouvoir fournir	Adaptateur d'alimentation 12 V CC
Taille de la tête du ventilateur	10 pouces
Pouvoir	24 W
Poids net (kg)	2.3
Capacité de la batterie	12000mAh
Dimensions du produit	350*190*340mm

Product components



1. Grille de ventilateur avant	2. Pale de ventilateur	3. Capot avant du moteur
4. Moteur BLDC	5. Bouche d'entrée CC	6. Boîtier moteur en plastique
7. Bouton de commutation	8. Circuit imprimé	9. Jeu de piles
10. Couvercle arrière du moteur	11. Couvercle étanche pour port USB	12. Cadre rond
13. Grille de ventilateur	14. Poignée	15. Vis pour fixer la

arrière		poignée
16. Base de plancher	17.Régler le bouton d'inclinaison	18.Bouche de sortie USB
19.Couvercle étanche pour bouche DC	20. Adaptateur	

Using Instructions

COMMENT RÉGLER L'INCLINAISON

1. Utilisez le bouton pour desserrer l'écrou d'inclinaison en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Ajustez la tête du ventilateur pour l'incliner à l'angle souhaité.
3. Serrez l'écrou d'inclinaison en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : Débrancher de la source d'alimentation électrique avant le nettoyage.

- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de solution nettoyante nocive pour les peintures ou les plastiques.
- Ne pas plier les lames.
- Les roulements du moteur sont scellés en permanence et ne nécessitent pas de lubrification supplémentaire.

PRUDENCE

Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, la puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique du produit. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être entièrement insérée dans la rallonge.

Important Safety Instructions

1. Lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez noter que la tension d'alimentation doit correspondre à la tension nominale indiquée sur l'étiquette. (La tension autorisée varie de $\pm 5\%$)
2. Avant de mettre le ventilateur en marche, vérifiez que les pales du ventilateur et la grille de protection sont correctement installées. Assurez-vous que les pales du ventilateur ne touchent pas la grille et que les clips fixent bien la grille.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un air explosif, poussiéreux et vaporeux.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit dont la température est de 4 à 5 °C ou plus.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de la sécurité.
6. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service, ou par des personnes qualifiées similaires, afin d'éviter tout danger.
8. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'alimentation avant toute intervention d'entretien.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KRACHTIGE VLOERVENTILATOR

MODEL: FS25

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig


wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL: FS25



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat


www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

Specification

Modelnaam	FS25
Stroom levering	12V DC-adaptervoeding
Grootte van de ventilatorkep	10 inch
Stroom	24W
Nettogewicht (KG)	2.3
Batterijcapaciteit	12000mAh
Productafmetingen	350*190*340mm

Product components



1. Voorste ventilatorrooster	2. Ventilatorblad	3. Voorklep voor motor
4. BLDC-motor	5. DC-ingangsmond	6. Kunststof motorbehuizing
7. Schakelknop	8. Printplaat	9. Batterijset
10. Achterklep voor motor	11. Waterdichte afdekking voor USB-aansluiting	12. Rond frame
13. Achterventilatorrooster	14. Handvat	15. Schroeven voor het

		bevestigen van de handgreep
16. Vloerbasis	17. Kantelknop aanpassen	18.USB-uitgangsmond
19.Waterdichte afdekking voor DC-mond	20.Adapter	

Using Instructions

HOE DE KANTELING AAN TE PASSEN

1. Gebruik de knop om de kantelmoer los te maken door deze tegen de klok in te draaien.
2. Draai de ventilatorkop naar de gewenste hoek.
3. Draai de kantelmoer vast door deze met de klok mee te draaien.

SCHOONMAAK

WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

- Gebruik een zachte, vochtige doek om schoon te maken. Veeg vervolgens af met een droge doek.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die schadelijk zijn voor verf of kunststoffen.
- Buig de messen niet.
- De motorlagers zijn permanent afgedicht en hebben geen extra smering nodig.

VOORZICHTIGHEID

Als u een verlengsnoer met dit product gebruikt, moet de gemarkeerde elektrische classificatie van het snoer of verlengsnoer ten minste even groot zijn als de elektrische classificatie van het product. Gebruik de stekker nooit met een verlengsnoer, tenzij de stekker volledig in het verlengsnoer kan worden gestoken.

Important Safety Instructions

1. Bij gebruik van het apparaat dient u erop te letten dat de voedingsspanning overeenkomt met de nominale spanning die op het label staat. (Toegestane spanningsafwijkingen van $\pm 5\%$)
2. Controleer voordat de ventilator werkt of de ventilatorbladen en het afdekrooster goed zijn geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het ventilatorblad het rooster niet raakt en dat de clips het rooster goed vastzetten.
3. Gebruik het apparaat niet in explosieve, stoffige of dampende lucht.
4. Gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur 4-5 °C of hoger is.
5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid.
6. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
8. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, dient u de stroomtoevoer uit te schakelen voordat u onderhoud uitvoert.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is

onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt

voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KRAFTIG GOLVFLÄKT

MODELL: FS25

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt


när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELL: FS25



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Specification

Modellnamn	FS25
Driva förse	12V DC-adapterförsörjning
Storlek på fläkthuvud	10 tum
Driva	24W
Nettovikt (KG)	2.3
Batterikapacitet	12 000 mAh
Produktens mått	350*190*340 mm

Product components



1. Främre fläktgrill	2. Fläktblad	3. Främre kåpa för motor
4. BLDC-motor	5. DC ingång mun	6. Motorhus i plast
7. Vridknapp	8. Kretskort	9. Batteriset
10. Bakskydd för motor	11. Vattentätt skydd för USB-mun	12. Rund ram
13. Bakre fläktgrill	14. Handtag	15. Skruvar för att fästa handtaget
16. Golvunderlag	17. Justera lutningsvredet	18. USB-utgång mun

19. Vattentätt skydd för DC-mun	20. Adapter	
------------------------------------	-------------	--

Using Instructions

HUR MAN JUSTERA TILT

1. Använd vredet för att lossa tiltmuttern genom att vrida moturs.
2. Justera fläkthuvudet för att luta den vinkel du vill ha.
3. Dra åt tiltmuttern genom att vrida medurs.

RENGÖRING

VARNING: Koppla bort stickkontakten från strömkällan före rengöring.

- Använd en mjuk fuktig trasa för att rengöra. Torka sedan av med en torr trasa.
- Använd inte en rengöringslösning som är skadlig för färger eller plast.
- Böj inte knivarna.
- Motorlagren är permanent tätade och kräver ingen extra smörjning.

FÖRSIKTIGHET

Om du använder en förlängningssladd med den här produkten, bör den markerade elektriska märkningen för sladdsatsen eller förlängningssladden vara minst lika hög som produktens elektriska märkning. Använd aldrig kontakten med en förlängningssladd om inte kontakten kan sättas in helt i förlängningssladden.

Important Safety Instructions

1. När du använder apparaten bör du lägga märke till att matningsspänningen måste matcha den märkspänning som visas på etiketten. (Tillåter att

spänningen avviker $\pm 5\%$)

2. Innan fläkten fungerar, kontrollera att fläktbladen och täckgrillen är korrekt installerade. Se till att fläktbladet inte vidrör grillen och att klämmorna fäster grillen väl.
3. Använd inte apparaten i explosiv, dammig eller ångformig luft.
4. Använd inte apparaten på en plats med temperatur 4 5 °C eller högre.
5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för säkerheten.
6. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
8. För att minska risken för elektriska stötar, koppla bort strömmen före service.

FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock

ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

POTENTE VENTILADOR DE PISO

MODELO: FS25

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado


Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELO: FS25



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica


www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Specification

Nombre del modelo	FS25
Fuerza suministrar	Adaptador de alimentación de 12 V CC
Tamaño de la cabeza del ventilador	10 pulgadas
Fuerza	24 W
Peso neto (KG)	2.3
Capacidad de la batería	12000 mAh
Dimensiones del producto	350*190*340 mm

Product components



1. Rejilla del ventilador delantero	2. Aspa del ventilador	3. Cubierta frontal del motor
4. Motor de corriente continua sin escobillas	5. Boca de entrada de CC	6. Carcasa de motor de plástico
7. Perilla del interruptor	8. Placa de circuito	9. Juego de pilas
10. Cubierta trasera del motor	11. Funda impermeable para la boca del USB	12. Marco redondo
13. Rejilla del ventilador	14. Manejar	15. Tornillos para fijar

trasero		el mango
16.Base del suelo	17. Ajuste la perilla de inclinación	18.Boca de salida USB
19.Cubierta impermeable para boca de CC	20. Adaptador	

Using Instructions

CÓMO AJUSTAR LA INCLINACIÓN

1. Utilice la perilla para aflojar la tuerca de inclinación girándola en sentido antihorario.
2. Ajuste el cabezal del ventilador para inclinarlo al ángulo que desee.
3. Apriete la tuerca de inclinación girándola en el sentido de las agujas del reloj.

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Desconecte de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.

- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar. A continuación, seque con un paño seco.
- No utilice una solución de limpieza que sea dañina para pinturas o plásticos.
- No doble las cuchillas.
- Los cojinetes del motor están sellados permanentemente y no requieren lubricación adicional.

PRECAUCIÓN

Si utiliza un cable de extensión con este producto, la potencia nominal indicada en el cable o en el cable de extensión debe ser al menos igual a la potencia nominal del producto. Nunca utilice el enchufe con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente en el cable de extensión.

Important Safety Instructions

1. Al utilizar el aparato, tenga en cuenta que el voltaje de suministro debe coincidir con el voltaje nominal que se muestra en la etiqueta. (Se permiten desviaciones de voltaje de $\pm 5\%$)
2. Antes de que el ventilador funcione, verifique que las aspas del ventilador y la rejilla de protección estén instaladas correctamente. Asegúrese de que las aspas del ventilador no toquen la rejilla y que los clips la fijen bien.
3. No utilice el aparato en ambientes con aire explosivo, polvoriento o vaporoso.
4. No utilice el aparato en lugares con temperaturas de 4 a 5 °C o superiores.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de la seguridad.
6. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio, o personas calificadas similares, para evitar riesgos.
8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la energía antes de realizar cualquier mantenimiento.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no

aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

POTENTE VENTILATORE DA PAVIMENTO

MODELLO: FS25

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente


quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELLO: FS25



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica


www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Specification

Nome del modello	FS25
Energia fornitura	Adattatore di alimentazione 12V DC
Dimensioni della testa del ventilatore	10 pollici
Energia	24W
Peso netto (KG)	2.3
Capacità della batteria	12000mAh
Dimensioni del prodotto	350*190*340mm

Product components



1. Griglia ventola anteriore	2. Pala del ventilatore	3. Copertura anteriore per motore
4. Motore BLDC	5. Bocca di ingresso DC	6. Alloggiamento motore in plastica
7. Manopola dell'interruttore	8. Scheda di circuito	9. Set di batterie
10. Coperchio posteriore per motore	11. Copertura impermeabile per bocca	12. Cornice rotonda

	USB	
13. Griglia ventola posteriore	14. Maniglia	15. Viti per il fissaggio della maniglia
16. Base del pavimento	17. Regolare la manopola di inclinazione	18. Uscita USB
19. Copertura impermeabile per bocca DC	20. Adattatore	

Using Instructions

COME REGOLARE L'INCLINAZIONE

1. Utilizzare la manopola per allentare il dado di inclinazione ruotandola in senso antiorario.
2. Regolare la testa del ventilatore per inclinarla all'angolazione desiderata.
3. Serrare il dado di inclinazione ruotandolo in senso orario.

PULIZIA

ATTENZIONE: scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione elettrica prima della pulizia.

- Utilizzare un panno morbido umido per pulire. Quindi asciugare con un panno asciutto.
- Non utilizzare soluzioni detergenti che possano danneggiare vernici o materie plastiche.
- Non piegare le lame.
- I cuscinetti del motore sono sigillati in modo permanente e non necessitano di lubrificazione aggiuntiva.

ATTENZIONE

Se si utilizza una prolunga con questo prodotto, la potenza elettrica nominale indicata sul set di cavi o sulla prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica nominale del prodotto. Non utilizzare mai la spina con una prolunga a meno che la spina non possa essere completamente inserita nella prolunga.

Important Safety Instructions

1. Quando si utilizza l'apparecchio, è necessario notare che la tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione nominale indicata sull'etichetta. (La tensione consentita è di $\pm 5\%$)
2. Prima che la ventola funzioni, controllare che le pale della ventola e la griglia di copertura siano installate correttamente. Assicurarsi che la pala della ventola non tocchi la griglia e che le clip fissino bene la griglia.
3. Non utilizzare l'apparecchio in aria esplosiva, polverosa e vaporosa.
4. Non utilizzare l'apparecchio in luoghi con temperature pari o superiori a 4-5 °C.
5. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della sicurezza.
6. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato, per evitare pericoli.
8. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare l'alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il

funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support