


INSTALLATION MANUAL/INSTALLATIONSHANDBUCH/ MANUEL D'INSTALLATION



TRIPLE-LAYER PATIO UMBRELLA WITH LIGHT
DREILAGIGER TERRASSENSCHIRM MIT BELEUCHTUNG
PARASOL À TROIS COUCHES AVEC LUMIÈRE

English

CUSTOMER SERVICE LETTER

If you have any concerns about the product, feel free to contact us via customerservice@lausaint.com with following details. We will respond within 24 working hours.

1. Purchase platform and order ID.
2. Product name or SKU.
3. Traceability code (e.g., YQxxYxxW) from the carton or product.
4. Close-up photos of damaged packaging, faulty parts, or missing components (mark issues on the manual).

NOTE: For orders with multiple packages, they may arrive at different times. Thank you for your understanding and patience.

Deutsch

KUNDENDIENSTBRIEF

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts haben, können Sie uns gerne unter customerservice@lausaint.com kontaktieren und die folgenden Informationen angeben. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Arbeitsstunden antworten.

1. Einkaufsplattform und Bestellnummer.
2. Produktname oder SKU.
3. Rückverfolgungscode (z. B. YQxxYxxW) von der Verpackung oder dem Produkt.
4. Nahaufnahmen von beschädigten Verpackungen, fehlerhaften Teilen oder fehlenden Komponenten (markieren Sie die Probleme in der Anleitung).

HINWEIS: Bei Bestellungen mit mehreren Paketen können diese zu unterschiedlichen Zeiten ankommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Français

LETTRE DE SERVICE CLIENT

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter à customerservice@lausaint.com en fournissant les informations suivantes. Nous vous répondrons sous 24 heures ouvrables.

1. Plateforme d'achat et numéro de commande.
2. Nom du produit ou SKU.
3. Code de traçabilité (par exemple : YQxxYxxW) figurant sur le carton ou le produit.
4. Photos rapprochées des emballages endommagés, des pièces défectueuses ou des composants manquants (indiquez les problèmes sur le manuel).

REMARQUE : Pour les commandes comprenant plusieurs colis, ceux-ci peuvent arriver à des moments différents. Merci pour votre compréhension et votre patience.

WARNINGS, PERSONAL SAFETY AND NOTICE

Before assembly, please read and understand this manual carefully.

- When assembling the product, ensure that each bolt is tightened correctly and securely. Do not fully tighten all bolts and screws until the assembly is completed.
- Please note that some parts may have sharp edges. As a precautionary measure, we strongly recommend wearing protective gloves during assembly.
- Children under the age of 16 should not participate in the assembly, disassembly, or dismantling of the product.
- When using the product or being near it, children must be closely supervised by a competent adult, and they should be kept away from the assembly area during the assembly process.
- Never use this product for support. Do not shake, lean, or climb on this product at any time.
- The product must be placed on a firmly anchored base or ground sleeve. Avoid letting the product tip over or hit any object.
- Never use open fire (e.g. garden barbecue or grill) beneath or right next to this product.

CARE AND MAINTENANCE:

Before using, wipe the product thoroughly with a soft cloth.

When not in use, remove dirt, wash with a mild soap and water solution, rinse, and dry completely.

Do not use strong detergents or abrasive cleaning products.

WARRANTY:

This warranty is extended to the original purchaser only. It applies to defects in materials and workmanship of your patio umbrella, provided it is properly maintained and used exclusively for personal and residential purposes.

The frame is warranted for one year against defects in materials or workmanship. The fabric is also warranted for one year against defects in materials or workmanship.



WARNINGS, PERSONAL SAFETY AND NOTICE

Lesen und verstehen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- Achten Sie bei der Montage des Produkts darauf, dass jede Schraube korrekt und fest angezogen wird. Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen erst dann vollständig fest, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Bitte beachten Sie, dass einige Teile scharfe Kanten haben können. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, während der Montage Schutzhandschuhe zu tragen.
- Kinder unter 16 Jahren sollten nicht an der Montage, Demontage oder dem Abbau des Produkts teilnehmen.
- Kinder müssen während der Nutzung des Produkts oder in dessen Umgebung stets von einem fähigen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Halten Sie Kinder während des Montagesprozesses von der Montagefläche fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals als Stütze. Schütteln, lehnen oder klettern Sie nicht auf diesem Produkt.
- Das Produkt muss auf einem fest verankerten Sockel oder Bodeneinsatz platziert werden. Vermeiden Sie es, dass das Produkt umkippt oder auf etwas schlägt.
- Verwenden Sie niemals offenes Feuer (z. B. Gartenbarbecue oder Grill) unter oder in der Nähe dieses Produkts.

PFLEGE UND WARTUNG:

Vor der Verwendung das Produkt gründlich mit einem weichen Tuch abwischen.

Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, entfernen Sie Schmutz, waschen Sie es mit einer milden Seifenlösung, spülen Sie es ab und trocknen Sie es vollständig.

Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder scheuernden Reinigungsprodukte.

GARANTIE:

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Sie bezieht sich auf Material- und Verarbeitungsfehler Ihres Garten-Sonnenschirms, vorausgesetzt, er wird ordnungsgemäß gewartet und ausschließlich für private und wohnliche Zwecke verwendet.

Der Rahmen ist für ein Jahr gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert. Der Stoff ist ebenfalls für ein Jahr gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert.



AVERTISSEMENTS, SÉCURITÉ PERSONNELLE ET AVIS

Avant de procéder à l'assemblage, veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel.

- Lors de l'assemblage du produit, assurez-vous que chaque boulon est correctement et fermement serré. Ne serrez pas complètement tous les boulons et vis avant que l'assemblage ne soit terminé.
- Veuillez noter que certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Par mesure de précaution, nous vous recommandons vivement de porter des gants de protection lors de l'assemblage.
- Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas participer à l'assemblage, au démontage ou au désassemblage du produit.
- Lors de l'utilisation du produit ou à proximité de celui-ci, les enfants doivent être sous la surveillance étroite d'un adulte compétent et doivent être tenus à l'écart de la zone d'assemblage pendant l'assemblage.
- Ne jamais utiliser ce produit comme support. Ne secouez pas, ne vous appuyez pas et ne grimpez pas sur ce produit à aucun moment.
- Le produit doit être placé sur une base ou un manchon de sol solidement ancré. Évitez que le produit ne tombe ou ne heurte quoi que ce soit.
- N'utilisez jamais de feu ouvert (par exemple, barbecue ou gril de jardin) sous ou à proximité de ce produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Avant l'utilisation, essuyez soigneusement le produit avec un chiffon doux.

Lorsque le produit n'est pas utilisé, enlevez la saleté, lavez-le avec une solution douce d'eau et de savon, rincez et séchez-le complètement.

N'utilisez pas de détergents puissants ou de produits de nettoyage abrasifs.


GARANTIE :

Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur d'origine. Elle couvre les défauts de matériaux et de fabrication de votre parasol de jardin, à condition qu'il soit correctement entretenu et utilisé exclusivement à des fins personnelles et résidentielles.

Le cadre est garanti un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication. Le tissu est également garanti un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication.



Component List/ Komponentenliste/ Liste des composants




A x1



B x1




C x1



A



C



2

