




Assembly instructions

Instructions d'assemblage



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.








Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis




Hardware List

Liste de Quincaillerie


16x 	8x 	18x 
16x 	12x 	4x 
2x 	10x 	6x 
4x  For drawers Pour tiroirs	4x 	4x 
18x 	1x 	8x 
 2x set of 4 ensemble de 4		

1 Insert the 16 cam locks

Insérez les 16 excentriques




Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité





Add a protection under the parts on all assembly steps

Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape




2 Insert the 10 wood dowels into both panels K

Insérez les 10 goudons de bois dans les 2 panneaux K




3 Install the 16 push bolts into the panels

Installez les 16 boulons dans les panneaux




4 Use 8 screws to fasten the 4 drawer slides (CL and CR) to the panels

Utilisez 8 vis # 0110 pour installer les 4 coulisses (CL et CR) sur les panneaux




5 Fasten the 2 panels G1 to both panels K. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels K

Assemblez les 2 panneaux G1 avec les 2 panneaux K. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux K




6 Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel D1 to the pre-assembled base. Add 1 cap # 0590 on each screw head

Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler le panneau D1 avec la base pré-assemblée. Ajoutez 1 capuchon # 0590 sur chaque tête de vis




7 Fasten the panels A1 and B1 to the panel F1. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panel F1. The reference hole must be located towards the top of the panel

Assemblez les panneaux A1 et B1 avec le panneau F1. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau F1. Le perçage de référence doit être situé dans le haut du panneau




8 Use the Allen key # 2300 and 8 screws # 0111 to fasten the pre-assembled base to the pre-assembled panels and the panels E2 and E4

Utilisez la clé Allen # 2300 et 8 vis # 0111 pour assembler la base pré-assemblée avec les panneaux pré-assemblés et les panneaux E2 et E4




9 Fasten the panel C1 to the assembled unit. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on the panels A1, B1, E2 and E4. Add the 8 caps # 0589 on the 8 cam locks

Assemblez le panneau C1 avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 8 excentriques se trouvant sur les panneaux A1, B1, E2 et E4. Ajoutez 8 capuchons # 0589 sur les 8 excentriques




10 Use a hammer to install the 4 tack glides # 1119 on the bottom edges of the 2 panels G1
Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des 2 panneaux G1




11 Use the Allen key # 2300 and 2 screws # 0111 to fasten the panel F1 to the panels E2 and E4

Utilisez la clé # 2300 et 2 vis # 0111 pour fixer le panneau F1 avec les panneaux E2 et E4




12 Install the 10 shelf supports # 1110 into the panels B1, E2, E4 and F1. You have 3 options of height

Installez les 10 supports à tablette # 1110 dans les panneaux B1, E2, E4 et F1. Vous avez le choix de 3 hauteurs






13 Install the 2 adjustable shelves H1 and J1 into the unit. The shelf H1 will lock on 4 shelf supports # 1110. The shelf J1 will lock on 4 supports # 1110 on the sides and 2 supports on the back

Installez les 2 tablettes ajustables H1 et J1 dans l'unité. La tablette H1 se verrouille sur 4 supports à tablette # 1110 et la tablette J1 se verrouille sur 4 supports # 1110 sur les côtés et sur 2 supports à l'arrière




14 Fasten the 2 hinges # 0401 to the door P. Then, add 2 bumpers # 0527 on the door as shown

Installez les 2 charnières # 0401 sur la porte P. Ajoutez ensuite 2 pare-chocs # 0527 sur la porte tel qu'indiqué




15


Fasten the door P to the panel B1. 2 screws per hinge must be tighten
Fixez la porte P sur le panneau B1. 2 vis par charnière doivent être serrées



16

Follow the 3 steps to adjust the door P
Ajustez la porte P en suivant les 3 étapes










**Panel X representation
may differ**

*Le panneau X montré
peut être différent*


- 17** Insert 2 small cam locks # 0204 into the panels VB and WB. Install 2 screw bolts # 0205 on the drawer front X. Insert 4 wood dowels # 0207 into the panels VB, WB and Y
Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux VB et WB. Installez 2 boulons vissables # 0205 sur la façade X. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux VB, WB et Y



- 18** Fasten the panels VB and WB to the drawer front X and tighten the 2 cam locks # 0204
Assemblez les panneaux VB et WB à la façade X et serrez fermement les 2 excentriques # 0204




IMPORTANT



19

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels VB and WB
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux VB et WB






Drawer bottom must enter into the groove located on panel X

Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau X

20

Fasten the panel Y to both panels. Align the 2 wood dowels with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111





Assemblez le panneau Y avec les panneaux VB et WB en prenant soin d'insérer les 2 goujons dans les trous près des rainures. Serrez les 2 à l'aide de la clé Allen



21

Use 6 screws to fasten the 2 drawer slides (DL and DR) on panels

Utilisez 6 vis pour installer les 2 coulisses (DL et DR) sur les panneaux




Slides rollers must face outwards

Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

22 Insert the 2 drawer boxes into the unit

Insérez les 2 tiroirs dans l'unité



Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

“Defects” as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot “défectuosités” utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.

