


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N852P428236

Dining Chair
(Chaise à manger)



ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N852P428236

Please read these instructions fully before starting assembly:

(Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage :)

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts.

(Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre et lisse, comme un tapis ou une moquette, pour éviter de les rayer.)

2. Kindly follow the assembly instructions step by step.

(Veuillez suivre les instructions de montage étape par étape.)

3. Do not tighten all screws and bolts until the table is fully assembled.

(Ne serrez pas toutes les vis et tous les boulons tant que la table n'est pas entièrement assemblée.)

4. Unscrew the protective plastic supports from the metal insert of the table legs before assembly.

(Dévissez les supports de protection en plastique de l'insert métallique des pieds de la table avant le montage.)

5. Parts of the assembly will be easier with 2 people.

(Certaines parties du montage seront plus faciles à réaliser à 2 personnes.)

Care and maintenance:


(Entretien et maintenance :)

Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.

(Nettoyer uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, ne pas utiliser d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.)

ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N852P428236




ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N852P428236


Part List (Liste des pièces)

Ⓐ




BACK FRAME (4 pcs)
(CADRE ARRIÈRE)

Ⓑ




SEAT FRAME (4 pcs)
(CADRE DE SIÈGE)

Ⓒ




LEG LEFT (4 pcs)
(JAMBE GAUCHE)

Ⓓ




LEG RIGHT (4 pcs)
(JAMBE DROITE)

Ⓔ



LEFT SIDE STRETCHER (4 pcs)
(CIBOULEUR CÔTÉ GAUCHE)

Ⓕ



RIGHT SIDE STRETCHER (4 pcs)
(CIBOULEUR CÔTÉ DROIT)


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N852P428236

Hardware List (Liste du matériel)


①



Ø 1/4" x 40 mm

BOLT (8 pcs)
(BOULON)


②



Ø 1/4" x 55 mm

BOLT (16 pcs)
(BOULON)


③



Ø 1/4" x 75 mm

BOLT (16 pcs)
(BOULON)


④



Ø5/16" x 13 mm

LOCK WASHER (40 pcs)
(RONDELLE DE FREIN)

⑤



Ø5/16" x 19 x 2 mm

FLAT WASHER (40 pcs)
(RONDELLE PLATE)


⑥



4 mm

ALLEN KEY (1 pc)
(CLÉ ALLEN)

⑦




Ø4 x 38mm

WOOD SCREWS (16 pcs)
(VIS À BOIS)

ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)


ITEM NO.N852P428236


STEP 1: ÉTAPE 1 :



BOLT (BOULON) Ø 1/4" x 40 mm  ① x 2	BOLT (BOULON) Ø 1/4" x 75 mm  ③ x 4	LOCK WASHER (RONDELLE DE FREIN) Ø5/16" x 13 mm  ④ x 6	FLAT WASHER (RONDELLE PLATE) Ø5/16" x 19 x 2 mm  ⑤ x 6	ALLEN KEY (CLÉ ALLEN) 4 mm  ⑥ x 1
--	--	--	---	--

STEP 2: ÉTAPE 2 :





WOOD SCREWS (VIS À BOIS) Ø4 x 38mm  ⑦ x 2
--

ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N852P428236

STEP 3: ÉTAPE 3 :



BOLT (BOULON) Ø 1/4" x 55 mm	LOCK WASHER (RONDELLE DE FREIN) Ø5/16" x 13 mm	FLAT WASHER (RONDELLE PLATE) Ø5/16" x 19 x 2mm	ALLEN KEY (CLÉ ALLEN) 4 mm	WOOD SCREWS (VIS À BOIS) Ø4 x 38mm
				
②x 4	④x 4	⑤x 4	⑥x 1	⑦x 2

ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N852P428236

COMPLETE
(COMPLÈTE)

