


INSTRUCTION


取扱説明書

INSTRUCTION


사용설명서



A *1




B *7




C *8




D *1




E *1



F*4




G*4









H*8







I*1



1



2



3



3. Use "C" to connect the fences and insert it to soil.

3. Wenn Sie das Produkt in Außenbereich verwenden möchten, bitte stecken C auf Gras.

3、屋外に使う場合には、部品Cで各板を芝生などに固定します。

3. Si vous souhaitez utiliser ce produit à l'extérieur, veuillez utiliser l'accessoire C pour fixer le produit et insérer dans la pelouse.

3. 야외에서 사용할 때는 판을 C부분으로 잔디밭에 고정시켜 주세요.



4

