

CHARIOT DE SERVICE


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NOTE IMPORTANTE:

1. N'utiliser que des outils à main, car les outils électriques pourraient endommager l'unité.
2. Enlever avec soin toute agrafe utilisée dans l'emballage.

PIÈCE	QTÉ
1. Panneau d'étagère	2
2. Piètements	2
3. Roulette	2
4. Roulette de blocage	2
5. Vis longue	8
6. Vis courte	8
7. Rondelle	4
8. Clé à six pans	1
9. Clé Allen	1

ÉTAPE 1




Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vérifier les quantités des pièces.

ÉTAPE 1 Fixer les panneaux d'étagère (1) aux piètements (2) en utilisant quatre vis longues (5) et quatre vis courtes (6) pour chaque piètement (2), **NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS (5 ET 6)**. Visser les deux roulettes de blocage (4) dans le fond du premier piètement (2) en utilisant une rondelle (7) pour chaque roulette de blocage (4), **SERRER COMPLÈTEMENT LES ROULETTES (4) À L'AIDE D'UNE CLÉ À SIX PANS (8)**. Visser les roulettes (3) dans le fond du second piètement (2) en utilisant une rondelle (7) pour chaque roulette (3), **SERRER COMPLÈTEMENT LES ROULETTES (3) À L'AIDE D'UNE CLÉ À SIX PANS (8)**. Tourner le chariot en position verticale, appliquer une pression ferme pour aligner et **SERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS (5 ET 6) À L'AIDE D'UNE CLÉ ALLEN (9)**.

ATTENTION : AVANT D'UTILISER LE CHARIOT, S'ASSURER D'AVOIR SERRÉ TOUTES LES VIS (5 ET 6) ET ROULETTES (3 ET 4).

SERVING CART

OPERATING INSTRUCTIONS



WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

Our Warrants, to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. We will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when hardware is missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem.

SERVING CART

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CHARIOT DE SERVICE



MODE D'EMPLOI

IMPORTANT NOTE:

1. Use hand tools only for assembly as power tools may cause damage
2. Carefully remove any staples used for packaging.

PART	QTY
1. Shelf Panel	2
2. Leg Frame	2
3. Caster	2
4. Locking Caster.....	2
5. Long Screw	8
6. Short Screw.....	8
7. Washer	4
8. Key Wrench	1
9. Allen Wrench.....	1

STEP 1



AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

STEP 1 Secure Shelf Panels (1) to Leg Frames (2) using four Long Screws (5) and four Short Screws (6) for each Leg Frame (2), **DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS (5 AND 6)**. Screw in both Locking Casters (4) into bottom of one Leg Frame (2) with one Washer (7) for each Locking Caster (4), **FULLY TIGHTEN LOCKING CASTERS (4) USING KEY WRENCH (8)**. Screw in Casters (3) into remaining Leg Frame (2) with one Washer (7) for each Caster (3), **FULLY TIGHTEN CASTERS (3) USING KEY WRENCH (8)**. Turn the cart to the upright position, apply firm pressure to align and **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS (5 AND 6) USING ALLEN WRENCH (9)**.

ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS (5 AND 6) AND CASTERS (3 AND 4) ARE SECURELY TIGHTENED BEFORE USING CART.